

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjeren



4. TEMA

MJERNA SVOJSTVA ELEKTRIČNIH SIGNALA

Predmet "Mjerenja u elektrotehnici" Prof.dr.sc. Damir Ilić Zagreb, 2020.

Teme cjeline

- Istosmjeni mjerni signali
- Izmjenični mjerni signali
- Izmjenični mjerni signali i odzivi instrumenata
- Mjerni signali i A/D pretvorba
- Prilagodba amplitude
- Mjerna pojačala
- Operacijska pojačala

Uvod


- Naša ljudska osjetila ne mogu poslužiti za mjerenje električnih veličina i zbog toga smo razvili uređaje koji nam to omogućavaju
- U principu, da bi takav uređaj mogao dati prikaz veličine na izlazu, koji je nama razumljiv i prihvatljiv, na ulaz mu je potrebno privesti veličinu potrebnu za njegov rad gotovo redovito je to električni napon ili struja
- Ukratko, govorimo o električnom signalu, a neka svojstva signala postaju mjerljivi parametri koji su nam interesantni, odnosno možemo reći da su to mjerna svojstva električnog signala
- Gruba podjela električkih signala
 - istosmjerni
 - istosmjerni pulsirajući
 - izmjenični
 - složeni

Istosmjerni mjerni signali


- Idealni istosmjerni signal je nepromjenjive amplitude i bez prisustva šuma (smetnje):
 - $U = U_{DC}$
- Realni istosmjerni signal i dalje ima stalnu istosmjernu komponentu, no pritom mu je superponirana neželjena smetnja stalne frekvencije:
 - $U = U_{DC} + U_{m} \sin(\omega t + \varphi)$
- Realni istosmjerni signal ima istosmjernu komponentu koja sporo linearno raste (i pada), i superponirana mu je neželjena smetnja stalne frekvencije:
 - $U = U_{DC}(t) + U_{m} \sin(\omega t + \varphi)$
- Realni istosmjerni signal ima istosmjernu komponentu koja sporo linearno raste (i pada), i superponiran mu je šum:
 - $U = U_{DC}(t) + U_{m1}\sin(\omega_1 t + \varphi_1) + U_{m2}\sin(\omega_2 t + \varphi_2) + \dots$

Istosmjerni pulsirajući mjerni signali

Pod istosmjernim pulsirajućim signalom smatramo signal koji ne mijenja predznak, ali ne mora nužno biti nepromjenjivog iznosa



Primjer: impuls određenog trajanja i amplitude




Istosmjerni pulsirajući mjerni signali

Primjer: srednja vrijednost niza impulsa amplitude U_{M} , trajanja T_{M} i periode ponavljanja T:

$$U = U_M$$
; za $0 \le t < T_M$
 $U = 0$; za $T_M \le t < T$
 $U_{sr} = U_{iz} = (U_M T_M) / T$

- Za $T_{\rm M} = 0$ i $U_{\rm sr} = 0$
- Za $T_{\rm M}$ = T vrijedi $U_{\rm sr}$ = $U_{\rm M}$



- Izmjenične veličine mijenjaju predznak, a opisuju ih:
 - amplituda i frekvencija
 - elektrolitička srednja vrijednost i efektivna vrijednost
 - omjerni faktori: faktor oblika i tjemeni faktor
- Elektrolitička srednja vrijednost: srednja vrijednost punovalno ispravljene veličine

$$I_{\rm sr} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} i(t) dt = 0$$
 \Rightarrow $I_{\rm sr} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} |i(t)| dt$


Efektivna vrijednost: odgovara vrijednosti istosmjerne struje (napona) istog toplinskog učinka

$$I_{\text{ef}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{0}^{T} i^{2}(t) dt}$$
 \Longrightarrow I

- Amplituda (tjemena vrijednost): najveća trenutna vrijednost veličine (npr. za napon U_m , za struju I_m)
- Frekvencija izmjeničnog signala: f
- □ Perioda izmjeničnog signala: *T* = 1 / *f*
- Idealni izmjenični signal ima stalnu amplitudu i frekvenciju:

$$u(t) = U_{\rm m} \sin(\omega t + \varphi) = U_{\rm m} \sin(2\pi f t + \varphi) = U_{\rm m} \sin((2\pi t)/T + \varphi)$$

Kod realnog izmjeničnog signala i amplituda i frekvencija su vremenski ovisne veličine, odnosno ponešto se mijenjaju



Faktor oblika: $\xi = \frac{I}{I_{m}}$

$$\xi_{\sin} = \frac{\frac{I_{m}}{\sqrt{2}}}{\frac{2I_{m}}{T}} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} = 1.11$$

$$\xi_{\sin} = \frac{\frac{I_{m}}{\sqrt{2}}}{\frac{2I_{m}}{\pi}} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} = 1,11$$
 $\xi_{tr} = \frac{\frac{I_{m}}{\sqrt{3}}}{\frac{I_{m}}{2}} = \frac{2}{\sqrt{3}} = 1,15$
 $\xi_{pr} = \frac{I_{m}}{I_{m}} = 1,00$

Tjemeni faktor: $\sigma = \frac{I_{m}}{I}$

$$\sigma_{\sin} = \frac{I_{m}}{I_{m}} = 1,41$$
 $\sigma_{tr} = \frac{I_{m}}{I_{m}} = 1,73$
 $\sigma_{pr} = \frac{I_{m}}{I_{m}} = 1,00$

$$\sigma_{\rm tr} = \frac{I_{\rm m}}{\frac{I_{\rm m}}{\sqrt{3}}} = 1,73$$


$$\sigma_{\rm pr} = \frac{I_{\rm m}}{I_{\rm m}} = 1,00$$

sin ... sinusni


tr ... trokutasti


pr ... pravokutni

- Punovalno ispravljanje izmjeničnog signala $i(t) = I_m \sin(\omega t + \varphi)$ daje istosmjerni pulsirajući signal srednje vrijednosti:
 - $I_{\rm sr} = 2I_{\rm m}/\pi$
 - ako ovu vrijednost pomnožimo s faktorom oblika za sinusni valni oblik dobit ćemo vrijednost koja odgovara efektivnoj vrijednosti sinusnog valnog oblika: $I_{sr} \cdot \pi / (2\sqrt{2}) = I_{m} / \sqrt{2} = I$




- Tjemeno ispravljanje izmjeničnog signala $u = U_m \sin(\omega t + \varphi)$ daje istosmjerni pulsirajući signal čija je srednja vrijednost:
 - $U_{sr} < U_{m}$ za realni R_{V}
 - za $R_V \rightarrow \infty$ vrijedi da $U_{sr} \rightarrow U_m$
 - "valovitost" ispravljenog napona posljedica je punjenja kondenzatora (u kratkom trajanju t₀) i pražnjenja kondenzatora (u dužem trajanju T-t₀)





Izmjenični mjerni signali

- Bilo koji izmjenični signal možemo razložiti na harmonijske komponente, odnosno na sumu harmoničkih članova počevši od osnovnog harmonika
- U primjeru je prikazan signal
 - $u(t) = U_{m1}\sin(\omega t + \varphi_1) + U_{m3}\sin(3\omega t + \varphi_3) + U_{m5}\sin(5\omega t + \varphi_5) + U_{m7}\sin(7\omega t + \varphi_7) + U_{m9}\sin(9\omega t + \varphi_9)$
 - u ovom specijalnom slučaju je $\varphi_1 = \varphi_3 = \varphi_5 = \varphi_7 = \varphi_9 = \mathbf{0}$
 - $u = U_{m1}\sin(\omega t) + U_{m3}\sin(3\omega t) + U_{m5}\sin(5\omega t) + U_{m7}\sin(7\omega t) + U_{m9}\sin(9\omega t)$



Izmjenični mjerni signali

- Pretpostavimo da naš idealni signal sadrži samo osnovni (prvi, fundamentalni) harmonik $u = U_{m1} \sin(\omega t + \varphi_1)$, dok su svi ostali viši harmonički članovi neželjena smetnja takav je npr. dobar izvor izmjeničnog sinusnog napona
- U tom slučaju možemo definirati parametar koji opisuje omjer efektivne vrijednosti (RMS, root mean square) svih viših harmonika do n-tog u odnosu na efektivnu vrijednosti osnovnog (U_{ef1} = U₁)
- Taj se parametar naziva ukupno harmoničko izobličenje (THD, total harmonic distortion), i za naš promatrani slučaj poželjno je da bude što manje:

THD =
$$\sqrt{\frac{U_2^2 + U_3^2 + \dots + U_n^2}{U_1^2}}$$

Izmjenični mjerni signali i odzivi instrumenata

- Kod mjerenja izmjeničnih valnih oblika može nas zanimati:
 - (elektrolitička) srednja vrijednost: ponekad, radi jednostavnosti, govori se samo o srednjoj vrijednosti ispravljenog valnog oblika, koja je jednaka elektrolitičkoj srednjoj vrijednosti neispravljenog signala
 - efektivna vrijednost: to je vrijednost koja nas najčešće zanima
 - tjemena vrijednost
 - faktor oblika: omjer efektivne i srednje vrijednosti
 - tjemeni faktor: omjer tjemene i efektivne vrijednosti

Izmjenični mjerni signali i odzivi instrumenata

- Kad se radi o efektivnoj vrijednosti, mjerni instrumenti mogu pokazivati (neovisno o tomu jesu li analogni ili digitalni):
 - umnožak (elektrolitičke) srednje vrijednosti signala i faktora oblika za čisti sinusni valni oblik, $U = U_{\rm sr} \cdot \xi_0$, gdje je $\xi_0 = \pi / (2\sqrt{2})$; kažemo da imaju odziv na srednju vrijednost (*average responding*), a točno pokazuju efektivnu vrijednost samo za čisti sinusni valni oblik, dok pogrešno mjere signale drugačijih valnih oblika (vidi prikaznicu 16.)
 - efektivnu vrijednost periodičkog signala ponekad se takvi instrumenti komercijalno označavaju i kao TrueRMS (RMS ... Root Mean Square), čime se želi naglasiti da pokazuju efektivnu vrijednost signala neovisno o pripadnom faktoru oblika, koja se računa se kao korijen iz sume kvadrata efektivnih vrijednosti svih harmoničkih komponenata (nema istosmjerne komponente)
 - vrijednost signala računatu kao korijen iz sume kvadrata efektivnih vrijednosti svih harmoničkih komponenata i istosmjerne komponente - obično se kod digitalnih instrumenata takva mogućnost označava kao AC+DC

Nerazumijevanje i nepoznavanje rada mjernih instrumenata može prouzročiti značajne pogreške!

Izmjenični mjerni signali i odzivi instrumenata

- Primjer: razmotrimo mjerni instrument koji pokazuje (elektrolitičku) srednju vrijednost pomnoženu s faktorom oblika za čisti sinusni valni oblik, $\xi_0 = \pi / (2\sqrt{2})$
- Ako je na ulaz priključen signal $u = U_m \sin(\omega t + \varphi)$ instrument će pokazati sljedeće:
 - $U_{\text{izmiereno}} = U_{\text{sr}} \cdot \xi_0 = U_{\text{sr}} \cdot \pi / (2\sqrt{2}) = (2U_{\text{m}} / \pi) \cdot \pi / (2\sqrt{2}) = U_{\text{m}} / \sqrt{2} = U_{$
 - to znači da pri mjerenju čistog sinusnog valnog oblika ne dolazi do pogreške pri pokazivanju efektivne vrijednosti
- Pri mjerenju nesinusne veličine <u>faktora oblika</u> ξ takvim instrumentom nastaje <u>pogrješka</u>

$$p_{\%} = \frac{\xi_0 - \xi}{\xi} 100\%$$

■ Pri mjerenju trokutastog napona (ξ =1,15) slijedi $p_{\%}$ = -3,8 %, a pri mjerenju pravokutnog napona (ξ =1) slijedi $p_{\%}$ = 11,1 %!


- Do sada smo razmatrali kontinuirane vremenski promjenjive signale i odzive mjernih instrumenata na takve signale
- Analogno-digitalna (A/D) pretvorba je proces kojim se analogni signal pretvara u digitalni zapis
- U tu svrhu rabe se analogno-digitalni (A/D) pretvornici (eng. analog-to-digital converters), ili ADC, kojih ima više vrsta
- Dakako, postoje i digitalno-analogni pretvornici (eng. digital-toanalog converters) ili DAC
- Općenito govoreći, o karakteristikama ADC-a ovise i mogućnosti mjerenja, odnosno točnost mjernih rezultata

- Jedna od često primjenjivanih metoda, kojima se analogni signal pretvara u digitalni zapis, jest diskretizacija kontinuiranih (posebice periodičkih) signala u vremenskoj domeni
- Taj postupak nazivamo otipkavanje (tipkanje, uzorkovanje, eng. sampling) kojim se općenito analogni signal x(t) pretvara u otipkani signal x_s(t)
 - frekvencija otipkavanja (sampling frequency): f_s
 - ponekad se naziva i učestalost otipkavanja, a obično se iskazuje u broju uzoraka po sekundi (odnosno samples per second ili skraćeno Sa/s) – uočite da "Sa" nije jedinica SI sustava
 - vrijeme između uzoraka, perioda otipkavanja (sample period): T_s
 - broj prikupljenih uzoraka (samples to read, number of sequential samples in a data record): M
 - broj izmjerenih perioda mjerenog signala: J
 - trajanje otipkavanja (sampling time): T_R = M / f_s
 - broj uzoraka po periodi mjerenog signala (samples per period): N_{Spp}
 M / J

- Shannonov teorem otipkavanja:
 - vremenski kontinuiran signal x(t) s frekvencijama ne većim od f_{max} može biti egzaktno rekonstruiran iz svojih uzoraka $x_s(t)$ ako je otipkavanje provedeno frekvencijom $f_s \ge 2f_{max}$
 - minimalna frekvencija otipkavanja za koju je moguća rekonstrukcija signala iz njegovih uzoraka naziva se Nyquistova frekvencija
- Ako je frekvencijski spektar analognog signala velik (frekvencija najviše harmoničke komponente neka je f_{max}), a frekvencija otipkavanja f_s mala, nastaju preklapanja spektara
- Ova pojava naziva se aliasing (ili alias-efekt) i označava preklapanje spektara, odnosno preslikavanje (ili privid) frekvencija te uzrokuje izobličenje digitalnog signala

Primjer:

- otipkavanje vremenski kontinuiranog signala $u(t) = U_m \sin(\omega t) = U_m \sin(2\pi ft) = U_m \sin(2\pi t/T)$, gdje je f frekvencija signala, a T perioda
- uzmimo za početak da se otipkavanje događa za vrijeme vrlo kratkog intervala te da su vrijednosti otipkanog signala u_s(t) predstavljene na donjoj slici točkama u diskretnim trenucima
- za T_s =7/8 slijedi: u_0 = u_s (t=0), u_1 = u_s (t=7/8), u_2 = u_s (t=7/4), ..., u_7 = u_s (t=77/8)




Efektivnu vrijednost otipkanog signala računamo sljedećim izrazom:

$$U_n = \sqrt{\frac{u_0^2 + u_1^2 + \dots + u_{n-1}^2}{n}} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} u_i^2}$$

- Određivanje efektivne vrijednosti za prethodni primjer:
 - efektivna vrijednost kontinuiranog signala $u(t) = U_m \sin(2\pi t/T)$ uz $U_m = 1$ V jest $U = U_m / \sqrt{2} = 0,707107$ V
 - efektivna vrijednost otipkanog signala $u_s(t)$ jest $U_n = \sqrt{(4 \text{ V}^2/8)} = 0.707107 \text{ V}$

t/T	u;/V	$(u_i)^2/V^2$	
0	0,000000	0,000000	
0,125	0,707107	0,500000	
0,25	1,000000	1,000000	
0,375	0,707107	0,500000	
0,5	0,000000	0,000000	
0,625	-0,707107	0,500000	
0,75	-1,000000	1,000000	
0,875	-0,707107	0,500000	
	0,000000	4,000000	Σ

- Kad se radi o višim naponima, odnosno kad je potrebno prilagoditi amplitudu mjerenog signala ulaznom dijelu mjernog instrumenta ili mjernog sustava, koristi se naponsko djelilo
- Shematski prikaz kod <u>istosmjerne struje</u>



- □ Ako je djelilo 10:1, odnosno ako je $U = 10U_2$, tada je $R_1 = 9R_2$
- Za shemu na slici a) vrijedi:

$$U_2 = (U R_2) / (R_1 + R_2)$$

Otpor voltmetra označen je sa R_V (to nam je poznata veličina?)


 Pogreška koja nastaje zbog priključenja voltmetra (ako to ne uočimo i ne ispravimo)

$$p_{\%} = \frac{\frac{R_{2}^{"}}{R_{1} + R_{2}^{"}} - \frac{R_{2}}{R_{1} + R_{2}}}{\frac{R_{2}}{R_{1} + R_{2}}} \cdot 100\%$$

$$p_{\%} = \frac{\left(\frac{R_{V}}{R_{2} + R_{V}} - 1\right)}{\left(1 + \frac{R_{2}R_{V}}{R_{1}(R_{2} + R_{V})}\right)} \cdot 100\% \approx \left(\frac{R_{V}}{R_{2} + R_{V}} - 1\right) \cdot 100\%$$

Kao što se može uočiti, ta je pogreška uvijek negativna, što znači da je ispravak pozitivan, odnosno izmjereni napon trebamo uvećati za taj iznos kako bismo otklonili utjecaj spajanja voltmetra u mjerni krug

- Shematski prikaz naponskog djelila kod <u>izmjenične struje</u>
- Uočiti postojanje kapaciteta C_{p1}, C_{k1}, C_{p2} i C_{k2} spojenih paralelno otporima R₁ i R₂



$$R_1(C_{k1} \parallel C_{p1}) = R_2(C_{k2} \parallel C_{p2})$$

- □ Neka je $C_1 = C_{p1} \| C_{k1} i C_2 = C_{p2} \| C_{k2}$
- Digresija: jesu li to (ne)željeni kapaciteti ili namjerno dodani kapaciteti?

U tom je slučaju omjer kompleksnih napona jednak:

$$\frac{\underline{u_2}}{\underline{u}} = \frac{\underline{Z_2}}{\underline{Z_1} + \underline{Z_2}} = \frac{\frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C_2}}{\frac{R_1}{1 + j\omega R_1 C_1} + \frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C_2}} = \frac{R_2}{R_1 \frac{1 + j\omega R_2 C_2}{1 + j\omega R_1 C_1} + R_2}$$


□ Kada je zadovoljen uvjet $R_1C_1 = R_2C_2$ slijedi da je

$$\frac{u_2}{u} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

odnosno, omjer kompleksnih napona nema frekvencijsku ovisnost pa kažemo da je djelilo *frekvencijski kompenzirano*, što znači da omjer dijeljenja ovisi samo o omjeru otpora i neće se promijeniti s promjenom frekvencije ulaznog napona

Mjerna pojačala - općenito

- Zadaća je mjernih pojačala da pojačaju vrlo slabe struje i napone te omoguće njihovo određivanje pomoću mjernih instrumenata
- Općenito, snaga na izlazu pojačala višestruko je veća od snage na ulazu




Mjerna pojačala - općenito

- Kod mjernih pojačala zahtijeva se stalan odnos između ulazne i izlazne veličine
- Općenito, pojačanje A ovisi o promjenama parametara elemenata, vanjskim utjecajima, naponu napajanja, itd.

Negativna povratna veza (NPV) služi za stabiliziranje


pojačanja



Mjerna pojačala - općenito

Uzmimo za primjer naponsku (serijsku) NPV kad je $u_{izl} \sim u_{ul}$

Vrijedi:




$$u_{\rm izl} = u_{\rm ul} \frac{A}{1 + \beta A} = u_{\rm ul} A'$$
 $\beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$ $A' = \frac{1}{\frac{1}{A} + \beta} \approx 1 + \frac{R_2}{R_1}$

Operacijska pojačala - općenito

- Gotovo redovito se za mjerna pojačala rabe operacijska pojačala izvedena u tehnici integriranih sklopova
- □ Svojstva idealnog: $R_{\text{ul}} = \infty$, $A_0 = \infty$, $R_{\text{izl}} = 0$, $f_{\text{g}} = \infty$
- Svojstva realnog: $R_{\rm ul}$ = (10⁵ do 10¹²) Ω, A_0 = 10⁶ $R_{\rm izl}$ = (25 do 50) Ω, $f_{\rm q}$ = 10 Hz
- U analizama se, kao prva aproksimacija, realno pojačalo nadomješta idealnim, a da se pritom ne načini znatnija pogrješka
- Pojam "virtualne ništice"

Operacijska pojačala - općenito

- Izlazni napon je linearna funkcija ulaznog napona u vrlo uskom području, a ograničen je naponom napajanja
- Primjer: uz $U_p = 15 \text{ V i } A_0 = 10^5 \text{ izlaz se linearno}$ mijenja uz razliku ulaznih napona manju od 150 μV



$$u_{\rm izl} = A_0 (u_{\rm ul+} - u_{\rm ul-})$$

Operacijska pojačala - analiza realnog pojačala

Ulazna struja prednapona (eng. input bias current) obično se definira kao prosječna struja ulaza:

$$I_{\rm B} = \frac{1}{2} \left(\left| I_{\rm B+} \right| + \left| I_{\rm B-} \right| \right)$$


Ulazna struja namještanja (eng. input offset current) obično se definira kao razlika struja ulaza:

$$I_{\rm OS} = \left| I_{\rm B+} - I_{\rm B-} \right|$$

- □ Izlazni napon namještanja (eng. *output offset voltage*), uz $U_{ul} = 0$, iznosi $U_{izl} \approx I_B R_p$
- □ Ulazni napon namještanja (eng. *input offset voltage*) U_{OS} je napon koji se mora priključiti između ulaznih stezaljki da se postigne $U_{izl} = 0$

Operacijska pojačala - analiza realnog pojačala

Nadomjesna shema



Operacijska pojačala - analiza realnog pojačala

Analiza

$$R_1(I_{B-} - I_P) - R_P I_P = -U_{izl}$$
 (1)
 $R_1(I_{B-} - I_P) - R_2 I_{B+} = -U_{OS}$ (2)

$$R_{2} = \frac{R_{1}R_{P}}{R_{1} + R_{P}}$$

$$U_{izl} = U_{OS} \left(1 + \frac{R_{P}}{R_{1}}\right) + R_{P} \left(I_{B-} - I_{B+}\right)$$


Gornji izraz znači da će postojati napon na izlazu pojačala i kad je ulazni napon jednak ništici, što predstavlja problem kod mjerenja

Operacijska pojačala - invertirajuće pojačalo

Elementi za analizu:

- Ulazni otpor
- Izlazni otpor

$$R_{\rm ul} = \frac{u_{\rm ul}}{i_{\rm ul}} = R_1 + \frac{R_{\rm P}}{A_0}$$
 $R_{\rm izl} = \frac{u_{\rm izl}}{i_{\rm izl}} = \frac{R_{\rm iz}}{\beta A_0}$



Operacijska pojačala - neinvertirajuće pojačalo

Elementi za analizu:


- Ulazni otpor
- Izlazni otpor

Naponsko sljedilo:

■
$$R_1 = \infty$$
, $R_p = 0$


$$R_{\rm ul} = \frac{u_{\rm ul}}{i_{\rm ul}} = R_{\rm d}(1 + \beta A_0)$$

$$R_{\rm izl} = \frac{u_{\rm izl}}{i_{\rm izl}} = \frac{R_{\rm iz}}{\beta A_0}$$




Operacijska pojačala - integrirajuće pojačalo

- Elementi za analizu:
 - Smanjenje klizanja izlaznog napona
 - Frekvencijsko područje integracije
 - Ovisnost valnog oblika o početnim uvjetima



Operacijska pojačala - derivirajuće pojačalo

- Elementi za analizu:
 - Smanjenje utjecaja smetnji
 - Frekvencijsko područje derivacije
 - Amplituda izlaznog napona



Naponska djelila i operacijska pojačala

- Zašto smo analizirali prilagodbu amplitude signala?
- Zato što su to ulazni elementi npr. digitalnih multimetara te o njihovim svojstvima ovise i svojstva mjernih instrumenata
- Zato što kod analogno-digitalnog pretvornika (ADC-a) ne možemo digitalizirati bilo koju vrijednost napona, nego ona mora biti unutar njegovog dinamičkog opsega
- Ulazni otpor, frekvencijsko područje, osjetljivost, razlučivanje, maksimalna ulazna veličina, i dr. – sve su to parametri o kojima ovise rezultati mjerenja pa ih moramo dobro poznavati

Zaključak

- Upoznali smo mjerna svojstva električnih signala, i kod istosmjernih i kod izmjeničnih veličina
- Upoznali smo različite parametre o kojima ovise mjerni rezultati pa ih je stoga potrebno dobro razumjeti i poznavati
- I to nisu svi ...