Configuration du port de communication:

115200 8N1 TERM = "\n"

Commandes spécifiques:

Lire l'état des relais:

:REL?

Ecrire l'état des relais

:REL valeur

0<=valeur<4096 : soit 12 bits

bit:	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
nom:	L	K	J	I	Н	G	F	E	D	С	В	Α
CMD_				26	25	24	23	22	REL_4	REL_3	REL_2	REL_1

## Exemple:

Requête:

:REL 256;REL?:SYST:ERR?[TERM]

Réponse:

256;0, "No error"[TERM]