



Capteurs

Ou faire en sorte que l'on puisse faire la différence entre votre robot et Gilbert Montagné.

D'après Lïam LOTTE



Menu du jour:

Apéritif: Kesako un capteur et une chaîne d'information?

Entrée: Bases sur microcontrôleurs

Plat Principal: Types de capteurs et leurs sorties

Accompagnés de leurs exemples

Dessert: Les capteurs du robot de l'année dernière





Apéritif

I) Kesako un capteur et une chaîne d'information ?




I) Kesako un capteur et une chaîne d'information ?

"Un **capteur** est un dispositif transformant l'état d'une grandeur physique observée en une grandeur utilisable, telle qu'une tension électrique, une hauteur de mercure, un courant électrique ou la déviation d'une aiguille."

Source : Wikipédia (t'inquiètes)




I) Kesako un capteur et une chaîne d'information ?





I) Kesako un capteur et une chaîne d'information ?



Cela nous sert à donner la perception du monde au robot, sans ça il est simplement aveugle...

<- Monstruosité











On a quoi là dedans?










Composition:

Microprocesseur : Exécute le code (easy).

Mémoires : Stocke en général variables et programmes








Mémoires : Stocke en général variables et programmes






Composition:

Entrée/sorties (ou GPIO) : Lien avec le monde réel ! Chaque I/O est paramétrable et permet l'acquisition de signaux et l'envoie de commandes. C'est la base !





C'est ça!

Composition:


Entrée/sorties (ou GPIO) : Lien avec le monde réel ! Chaque I/O est paramétrable et permet l'acquisition de signaux et l'envoie de commandes. C'est la base !



Périphériques : Circuits intégrés au microcontrôleur qui réalisent des fonctions parfois très spécialisées requises par les applications.

Lorsqu'on veut les utiliser on doit les liés à une **entrée/sortie**.

! Cela va nous aider pour l'acquisition des données des capteurs !






En gros:

On appliquera donc les périphériques pour aider le microcontrôleur à parler dans la même langue que les capteurs.

On se posera donc la question de quel périphérique nous permet d'utiliser ce capteur à chaque fois que l'on voudra en ajouter un.




On se posera donc la question de quel périphérique nous permet d'utiliser ce capteur à chaque fois que l'on voudra en ajouter un.

Regarde le *pinout* du microcontrôleur.



Plat Principal



III) Types de capteur et leurs sorties



Passif: Pas d'alimentation propre

Exemple: Capteur Résistifs (résistance variant en fonction d'un paramètre donné).

Actif: Alimentation Propre

Exemple: Capteurs Ultrasons



Passif: Pas d'alimentation propre


Exemple: Capteur Résistifs (résistance variant en fonction d'un paramètre donné).

Actif : Alimentation Propre <- Majorité de nos capteurs

Exemple : Capteurs Ultrasons



Types de sorties : TOR - Logique





Types de sorties : TOR - Logique

How to deal with ?: Entrée de base du microcontrôleur avec la fonction

digitalRead() d'Arduino

Périphérique Hardware : n'importe quel entrée/sortie

Exemple: Bouton/Switch



Types de sorties : *Temps de réponse*


How to deal with ? : Vous attendez avec des delay()

(processus bloquant donc pas du tout idéal!)

Il existe des méthodes plus malignes en utilisant les interruptions du microcontrôleur (méthode plus complexe et vous verrez plus tard).



Types de sorties : *Analogique*





Types de sorties : Analogique

How to deal with ?: Convertisseur Analogique Numérique du μC grâce à la fonction Arduino "analogRead()"


Périphérique hardware lié :

ADC (Analog to Digital Converter)

CAN en français




Types de sorties : **PWM** (Pulse Width Modulation)





Cela nous permet en gros de changer la tension moyenne de notre signal!



Umoy = U * a

Avec le rapport cyclique a.

a = t impulsion / T



Types de sorties : **PWM** (Pulse Width Modulation)

How to deal with ? : Convertisseur Analogique Numérique du μC grâce à la fonction Arduino "analogRead()"... again

Périphérique hardware lié : Le même que pour l'acquisition logique

ADC (Analog to Digital Converter)

CAN en français




Types de sorties : Plein de protocoles de communications...

How to deal with ?: En général trouver une bibliothèque... mais on va donner des exemples!



UART:

Communication avec un autre élément en binaire.






UART:






UART:

Différence
entre full-duplex
et half-duplex





USART:



merci Marques



UART et USART:


Comment on fait mon capitaine?: Bibliothèque <Serial.h> native sur Arduino.

Périphérique hardware lié : UART (damn)




Problème avec l'UART/USART :

1 capteur = 1 périphérique -> **On a** rapidement plus de places






I²C:





 I^2C :



Entre 100 ou 400 kHz en général

-> Assez lent en réalité



I^2C :

Comment on fait mon capitaine ? : Bibliothèque <Wire.h> native sur Arduino.

Périphérique hardware lié : l²C (c'est crazy)




I²C: Limite

Le protocole est très simple, trop simple en fait... Sur de longues distance (plusieurs mètres) il ne fonctionnera plus à cause du bruit électronique. Dans ce cas, ne vous battez pas. Changez de protocole (CAN* par exemple)

*Pas le convertisseur electronique analogique mais le protocole mon gâté.



SPI:



- Maître/Esclave
- Full Duplex
- Pas Acquittement
- Choix des tailles de packets



SPI: en gros l'I2C mais en rapide





SPI:

Comment on fait mon capitaine ? : Bibliothèque <SPI.h> native sur Arduino.

Périphérique hardware lié : SPI (ok je l'ai)



Protocole :	U(S)ART	I ² C	SPI
Avantage :	RapideSimpleBi Directionnel	Simpled'utilisationCommun	- Rapide - Modulaire
Inconvénient :	- Uniquement point à point	- Lent	- Plus de câbles que l'I ² C

Point à Point / Série



IV) Les capteurs du robot de l'année dernière

- Lidar

- Utilisation : Pour la vision du robot

- Protocole : UART

- Périphérique : UART

- Capteur de fin de course (bouton à lamelle)

- Utilisation : Pour détecter le retrait de la tirette

- Protocole : UART

- Périphérique : UART



Dessert



IV) Les capteurs du robots de l'année dernière





Lidar

Capteur de fin de course



IV) Les capteurs du robot de l'année dernière

Capteur des PAMI's :

- **TOF (Time Of Flight) :** Capteur de distance fonctionnant à base de rebond de lumière (donc rapide). Il a pour particularité d'avoir un processeur dessus qui calcul en continue la distance et renvoie le résultat en l²C.



La règle maîtresse

Pour chaque chose que vous avez à faire, faites les recherches de la datasheet de votre capteur et cherchez si des bibliothèques existent déjà!

Vous gagnerez du temps





La règle maîtresse

Si vous utilisez des capteurs, documentez les ! Pour stocker votre documentation, utilisez le saint GitHub !

Chad mec qui documente son travail



Virgin codeur fou



AREM

https://github.com/AREM-Proiets/documentation-capteurs





Go faire des robots les zamis