Formation

Interruptions et timers



Kézia MARCOU | AREM - 2024 1/16

Remarques

- je peux faire des erreurs
- les slides et le code associé sont sur github
- si c'est pas clair posez des questions
- je pars du principe que vous savez écrire du C
- tout est testé sur des ST Nucleo L432KC (carte du PAMI)
- j'utilise platformIO mais Arduino IDE fonctionne aussi en théorie

AREM - 2024 2/16

Sommaire

- 1. Généralités
- 2. Interruption sur un pin
- 3. Timers
- 4. Interruption Timer

AREM - 2024 3/16

Généralités

C koi une yntérupscyom


Exemple:

- vous travaillez la CdR en amphi
- la fiche de présence arrive


Vous faites quoi?

AREM - 2024 4/16

Section : Généralités







AREM - 2024

5/16

Points clés

- l'interruption est causée par un évènement extérieur précis
- une fois l'interruption effectuée, on revient là où on en était avant

A quoi ca ressemble sur un microcontrôleur?

Une fonction spéciale qui est définie mais jamais appelée.

Cette fonction est exécutée automatiquement après certains évènements.

AREM - 2024 6/16

Interruptions et variables

Toute variable utilisée dans une interruption doit être volatile.

Cela empêche le compilateur d'optimiser l'utilisation de cette variable (la fonction d'interruption n'est jamais appelée).

```
volatile double vit_mesuree;
volatile uint32_t dist_mm;
```

Note: les interruptions se mèlent mal à certaines fonctions (printf...)

AREM - 2024 7/16

Remarques

- les interruptions possibles dépendent du microcontrôleur
- la syntaxe des interruptions dépend de la marque/famille du microcontrôleur
- il faut souvent armer les interruptions au début du programme

```
HAL_TIM_IT_StartIT(...);
```

AREM - 2024 8/16

Interruption sur un pin

Sur Arduino:

```
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin), fonction, MODE);
```

Sur CubeIDE:

- activer l'interruption depuis le .ioc
- ajouter la fonction Callback associée

AREM - 2024 9/1

Programme 1 - au boulot

Modifier le programme du système LED/Bouton de la dernière fois.

La LED doit être allumée quand le bouton est appuyé. La fonction loop doit contenir comme 1ère ligne :

delay(1000);

Bonus : ajouter une 2e LED, compter sur 2 bits le nombre de pressions sur le bouton.

AREM - 2024 10/16

Section: Timers

Timers

Un timer est un compteur qui s'incrémente à pas de temps réguliers.

Il a une valeur maximale, et recommence à 0 ensuite.

AREM - 2024 11/16

Timers sur STM32

Les timers d'une STM32 sont sur 16 ou 32 bits.

Ils ont chacun plusieurs fonctionnalités possibles :

- PWM output
- PWM capture (mesure de duty cycle)
- interruptions

AREM - 2024 12/10

Utilisation de timers avec Arduino

Définition de variable globale

```
TIM_TypeDef *Instance = TIM7;
HardwareTimer *MyTim = new HardwareTimer(Instance);
```

Dans le setup()

```
MyTim->setOverflow(1, HERTZ_FORMAT);
MyTim->attachInterrupt(fonction); // retirer cette ligne si pas besoin d'interrupts
MyTim->resume();
```

AREM - 2024 13/16

Documentation associée

https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32/wiki

Vous en aurez sûrement besoin.

N'oubliez jamais. When in doubt, RTFM.

L'alternative est: "Why should I spend 5 minutes reading documentation when I could spend 5 hours debugging instead".

Your choice

AREM - 2024 14/16

Programme 2 - au boulot

Créer un programme qui allume une LED pendant 10s une fois qu'on appuie sur un bouton.

Le programme doit fonctionner quelque soit le contenu de loop().

AREM - 2024 15/16

Fin

La semaine prochaine : bases de la Programmation Orientée Objet.

AREM - 2024 16/16