简介

ScdTool提供通过C#、C语言脚本控制FT232/CH341发出 I2C / JTAG 激励的功能。

支持设备列表

	IIC	JTAG
FT2XX	√	\checkmark
CH341	√	×

命令

-lsiic

描述:打印所有支持IIC协议的设备。

示例:

-V

描述:打印当前软件版本。

示例:

```
>ScdTool.exe -v
版本信息:
    Version:0.6
    Compile time:12/26/2021 11:42:31 PM
```

C Script

IIC协议

函数概览

函数名称	描述
<pre>int IIC_Open(char* Name);</pre>	打开IIC设备
<pre>int IIC_Close();</pre>	关闭IIC设备
<pre>int IIC_ReadByte(uint8_t SlvAddr, uint8_t* Data);</pre>	读一个Byte
<pre>int IIC_Read(uint8_t SlvAddr, uint8_t* Buff, int Length);</pre>	读 Length 个Byte
<pre>int IIC_WriteByte(uint8_t SlvAddr, uint8_t Data);</pre>	写一个Byte
<pre>int IIC_Write(uint8_t SlvAddr, uint8_t* Buff, int Length);</pre>	写 Length 个Byte
<pre>int IIC_writeWithRead(uint8_t SlvAddr, uint8_t* TxBuff, int TxLength, uint8_t* RxBuff, int RxLength);</pre>	写 TxLength 个Byte后 再读 RxLength 个Byte
<pre>int IIC_SetBaudrate(double Baudrate);</pre>	设置波特率
<pre>int IIC_GetDeviceList(char[][IIC_DEVICE_NAME_MAX_LEN] DeviceList,uint32_t MaxNumber);</pre>	获取设备列表
<pre>int IIC_CreateDeviceObject(void);</pre>	生成设备对象
<pre>int IIC_SetContext(int DeviceObject);</pre>	设置IIC设备对象上下文

API详解

IIC_Open

```
int IIC_Open(char* Name);
```

描述:通过设备名打开一个IIC设备。

参数:

• char *Name:设备名。

返回值:

• int:大于或等于0表示打开设备成功,小于0表示打开设备失败。

IIC_Close

```
int IIC_Close(void);
```

描述:关闭设备。

参数:无。

返回值:

• int:大于或等于0表示关闭设备成功,小于0表示关闭设备失败。

IIC_ReadByte

```
int IIC_ReadByte(uint8_t SlvAddr, uint8_t* Data);
```

描述:读取一个Byte。

参数:

- uint8_t slvAddr:IIC Slave地址。
- uint8_t* Data:读取到的数据存放地址。

返回值:

• int:大于或等于0表示读取成功,小于0表示读取失败。

IIC Read

```
int IIC_Read(uint8_t SlvAddr, uint8_t* Buff, int Length);
```

描述:读取一组数据。

参数:

- uint8_t slvAddr:IIC Slave地址。
- uint8_t* Buff:读取到的数据存放地址。
- int Length:读取到的数据的数量。

返回值:

• int:大于或等于0表示读取成功,小于0表示读取失败。

IIC_WriteByte

```
int IIC_WriteByte(uint8_t SlvAddr, uint8_t Data);
```

描述:写入一个Byte。

参数:

- uint8_t slvAddr:IIC Slave地址。
- uint8_t Data:需要写入的数据。

返回值:

• int:大于或等于0表示写入成功,小于0表示写入失败。

IIC_Write

```
int IIC_Write(uint8_t SlvAddr, uint8_t* Buff, int Length);
```

描述:写入一组数据。

参数:

- uint8_t SlvAddr: IIC Slave地址。
- uint8_t* Buff:写入数据的存放地址。
- int Length:写入数据的数量。

返回值:

• int:大于或等于0表示写入成功,小于0表示写入失败。

IIC WriteWithRead

```
int IIC_WriteWithRead(uint8_t SlvAddr, uint8_t* TxBuff, int TxLength, uint8_t*
RxBuff, int RxLength);
```

描述:写入一组数据后,立即读取一组数据,写入数据与读取数据之间使用repeat start(without stop)。

参数:

- uint8_t SlvAddr: IIC Slave地址。
- uint8_t* TxBuff:写入数据的存放地址。
- int TxLength:写入数据的数量。
- uint8_t* RxBuff:读取到的数据存放地址。
- RxLength:读取数据的数量。

返回值:

• int:大于或等于0表示写入/读取成功,小于0表示写入/读取失败。

IIC SetBaudrate

```
int IIC_SetBaudrate(double Baudrate);
```

描述:设置IIC的波特率。

参数:

• double Baudrate:波特率(scl的频率),单位:HZ。

返回值:

• int:大于或等于0表示设置成功,小于0表示设置失败。

IIC_CreateDeviceObject

```
int IIC_CreateDeviceObject(void);
```

描述:生成设备对象,用于多IIC Master场景,单IIC Master场景无需使用该函数。

参数:无。

返回值:

• int:不等于0则表示生成的设备对象的句柄,等于0表示生成设备对象失败。

IIC SetContext

```
int IIC_SetContext(int DeviceObject);
```

描述:设置设备上下文,用于多IIC Master场景,单IIC Master场景无需使用该函数。

参数:

• int DeviceObject:设备对象句柄。

返回值:

• int:大于或等于0表示设置成功,小于0表示设置失败。

IIC_GetContext

```
int IIC_GetContext(void);
```

描述:获取设备上下文,用于多IIC Master场景,单IIC Master场景无需使用该函数。

参数:无。

返回值:

• int:获取到的设备上下文句柄。

示例

单设备场景

代码

```
#include "stdio.h"
#include "stdint.h"
#include "scdtool.h"
#include "string.h"
/*eeprom_write*/
void eeprom_write(uint16_t addr,uint8_t *data,uint32_t length)
{
   uint32_t i;
   uint8_t buff[2048];
   buff[0] = (addr >> 8) \& 0xff;
    buff[1] = (addr >> 0) & 0xff;
    memcpy(&buff[2],data,length);
    IIC_Write(0x50,buff,length + 2);
}
/*eeprom_read*/
void eeprom_read(uint16_t addr,uint8_t *data,uint32_t length)
{
   uint8_t buff[2];
    buff[0] = (addr >> 8) & 0xff;
    buff[1] = (addr >> 0) \& 0xfF;
    IIC_WriteWithRead(0x50, buff, 2, data, length);
}
/*main*/
int main(void)
{
    int i;
    uint8_t txbuff[4] = \{0xA0,0xA1,0xA2,0xA3\};
    uint8_t rxbuff[4];
    IIC_open("\\\?\\usb#vid_1a86&pid_5512#8&240e69e3&0&4#{5446f048-98b4-4ef0-
96e8-27994bac0d00}");
    eeprom_write(0x00,txbuff,4);
    Sleep(100);
    eeprom_read(0x00, rxbuff, 4);
    for(i=0;i<4;i++)
    {
        printf("rxbuff[%d] = %02x\r\n",i,rxbuff[i]);
```

```
}
return 0;
}
```

运行结果

• 控制台:

```
> ScdTool.exe main.c
rxbuff[0] = a0
rxbuff[1] = a1
rxbuff[2] = a2
rxbuff[3] = a3
```

eeprom_write:

```
S Address write: 50 Th Data write: 00 A Data write: 10 A Data write: 11 A Data write: 12 A Data write: 13 A P
```

eeprom_read:

多设备场景

代码

```
/*暂无*/
```

运行结果

```
/*暂无*/
```

其它常用函数

Sleep

```
void Sleep(int delay);
```

描述:延时函数。

参数:

int delay:延时时间长度,单位:ms。

返回值:无。

除了上述函数之外,脚本解析器还支持常用C语言标准库函数,譬如: fopen、fwrite、fread、printf、scanf、malloc等函数,这写函数在某些特定场景(譬如需要读取磁盘上的bin文件通过i2c发送出去)会用到。

命令行传参

ScdTool支持命令行向脚本传递参数。当脚本需要接受命令行参数时,main函数需要使用如下形式:

```
int main(int argc, char **argv)
{
   return 0;
}
```

其中 argc 为参数数量, argv 为参数数组,参数格式均为字符串。

示例

• 代码:

```
#include "stdio.h"

int main(int argc, char **argv)
{
    int i;
    for(i=0;i<argc;i++)
    {
        printf("argv[%d]=%s\r\n",i,argv[i]);
    }
    return 0;
}</pre>
```

• 运行结果:

```
> .\ScdTool.exe main.c arg_in_1 arg_in_2 arg_in_3
argv[0]=-
argv[1]=arg_in_1
argv[2]=arg_in_2
argv[3]=arg_in_3
```

注意:参数需要在c文件的后面指定,否则参数不会传入到脚本,而是由ScdTool内部处理。

自定义协议

暂未预留自定义协议接口,后面再加入。

语法限制

ScdTool使用的C语言解释器为picoc,该解释器没有实现全部C89的语法,目前已知不支持的语法有:

- 不支持函数指针。
- 不支持结构体初始化。
- 不支持位域。
- 不支持自定义类型(typedef)作为返回值类型。
- 不支持const关键字。
- 不支持数组传参的写法(参数变量后面加方括号),如果需要对数组传参,需要使用指针。

CS Script