La tangente de pérdidas de un dieléctrico para aplicaciones de RF suele estar comprendida entre  • A. Entre 2 y 10 aproximadamente  • B. Entre 0.001 y 0.0001 aproximadamente.  • C. Ninguna de las otras respuestas es correcta.
En la huella (footprint) de un componente de montaje superficial
• A. Los pads debe ser siempre de un tamaño ligeramente superior a los pines del componente
<ul> <li>B. Los pads deben ser siempre de un tamaño ligeramente inferior a los pines del componente</li> <li>C. Los pads deben ser siempre del mismo tamaño que los pines del componente</li> </ul>
En una PCB, el "core" está normalmente formado por
<ul> <li>A. Un substrato dieléctrico de espesor 17.5, 35 o 70 micrómetros.</li> </ul>
<ul> <li>B. Un pre-preg y dos láminas de Cu.</li> </ul>
C. Un substrato dieléctrico y dos láminas de Cu.
El "wetting" de la soldadura en un pad
<ul> <li>A. Depende de la humedad relativa del ambiente.</li> </ul>
<ul> <li>B. Es mejor cuanto mayor es la cobertura del estaño sobre el pad.</li> </ul>
C. Es mejor cuanto mayor es el ángulo de contacto.
La máscara de soldadura de una PCB tiene entre sus objetivos
A. Ninguna de las otras respuestas es correcta.
<ul> <li>B. Cubrir los pads para facilitar el proceso de ensamblado y soldadura.</li> </ul>
C. Cubrir las zonas de la PCB por donde circulan las pistas para evitar cortocircuitos entre ellas.