VERSION 2.0 SEPTEMBER 29, 2021



# [PRAKTIKUM KOMUNIKASI DATA]

MODUL 3 PRAKTEK- IP ADDRESSING

**DISUSUN OLEH:** 

SALSABILA AULIA RAMADHAN WAHYU BUDI UTOMO

**DIAUDIT OLEH:** 

MAHAR FAIQURAHMAN, S.KOM., M.T. FAUZI DWI SETIAWAN SUMADI, S.T., M.CompSc.

PRESENTED BY: TIM LAB-IT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

# [PRAKTIKUM KOMUNIKASI DATA]

### PERSIAPAN MATERI

Praktikan diharapkan mempelajari Group Exam Modules 11-13: IP Addressing Exam yang terdiri dari beberapa chapter berikut:

- 1. IPv4 Addressing (Chapter 11)
- 2. IPv6 Addressing(Chapter 12)
- 3. ICMP (Chapter 13)

### TUJUAN PRAKTIKUM

- 1. Bagian 1: Design an IPv4 Network Subnetting Scheme
- 2. Bagian 2: Configure the Perangkats
- 3. Bagian 3: Test and Troubleshoot the Network

# PERSIAPAN SOFTWARE/APLIKASI

- Komputer/Laptop
- Sistem operasi Windows/Linux/Max OS
- Packet Tracer v8.0.1 <a href="https://www.packettracernetwork.com/download/download-packet-tracer.html">https://www.packettracernetwork.com/download/download-packet-tracer.html</a>

### MATERI PRAKTEK

Silahkan mendownload resource pada link berikut:

https://drive.google.com/file/d/1I4KdVwjYjvVVYhzw3YsvEcMTrtVEVy-N/view?usp=sharing

# Konfigurasi perangkat

- 1. Konfigurasi CustomerRouter
  - a. Klik CustomerRouter lalu masuk tab CLI
  - b. Tekan ENTER pada keyboard dan masukkan beberapa command berikut
  - c. Set enable secret password pada CustomerRouter menjadi Class123

<mark>enable</mark>

configure terminal

enable secret Class123

Router>ena
Router#config
Router#configure ter
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#enable secre
Router(config)#enable secret Class123

d. Set console login password menjadi Cisco123.

Masukkan beberapa command seperti berikut:

```
line console 0
password Cisco123
login
Router(config) #line console 0
Router(config-line) #password Cisco123
Router(config-line) #login
Router(config-line) #exit
```

## exit

- e. Konfigurasikan CustomerRouter sebagai hostname untuk router. hostname CustomerRouter
- f. Konfigurasikan interface G0/0 dan G0/1 dengan alamat IP dan subnet mask, lalu enable keduanya.

GO/O disini adalah sebagai jaringan ke LAN-A dan PC-A sedangkan GO/1 berperan sebagai jaringan ke LAN-B dan PC-B melalui CustomerRouter

interface gigabitEthernet 0/0

ip address 192.168.0.1 255.255.255.192

## no shutdown

```
CustomerRouter(config) #interface gigabitEthernet 0/0
CustomerRouter(config-if) #ip addre
CustomerRouter(config-if) #ip address 192.168.0.1 255.255.255.192
CustomerRouter(config-if) #no shut
CustomerRouter(config-if) #no shutdown
```

# interface gigabitEthernet 0/1

ip address 192.168.0.65 255.255.255.192

## no shutdown

```
CustomerRouter(config-if) #interface gigabitEthernet 0/1
CustomerRouter(config-if) #ip addre
CustomerRouter(config-if) #ip address 192.168.0.65 255.255.255.192
CustomerRouter(config-if) #no shutdown
```

g. Simpan running configuration ke file startup configuration

# copy running-config startup-config

h. Untuk melihat detail dari hasil konfigurasi gunakan command sh run

```
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.0.1 255.255.255.192
ip nat inside
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
ip address 192.168.0.65 255.255.255.192
ip nat inside
duplex auto
speed auto
!
```

2. Konfigurasi dua buah LAN Switch pada Customers

Konfigurasikan IP address pada interface VLAN 1 dari kedua LAN pada topologi yaitu LAN-A dan LAN-B. Pastikan untuk mengonfigurasi default gateway dengan benar untuk setiap switchnya.

- a. Klik LAN-A lalu masuk tab CLI
- b. Tekan ENTER pada keyboard dan masukkan beberapa command berikut
- c. Konfigurasikan interface VLAN A dengan alamat IP dan subnet mask, lalu enable enable

configure terminal

interface vlan 1

ip address 192.168.0.2 255.255.255.192

no shutdown

exit

- d. Masukkan default gateway nya untuk VLAN A ip default-gateway 192.168.0.1
- e. Tekan CTRL + C untuk keluar directory

Simpan running configuration ke file startup configuration copy running-config startup-config

f. Untuk melihat detail dari hasil konfigurasi gunakan command sh run

```
interface Vlan1
  ip address 192.168.0.2 255.255.255.192
!
ip default-gateway 192.168.0.1
```

Lakukan hal yang sama juga untuk LAN-B dengan ip addresnya adalah 192.168.0.66 dan subnet masknya adalah 255.255.255.192 sedangkan default gatewaynya adalah 192.168.0.65

3. Konfigurasi Interface pada PC

Konfigurasikan IP address, subnet mask, dan default gateway pada PC-A dan PC-B.

- a. Klik PC-A dan masuk ke IP Configuration yang ada pada tab Desktop
- b. Masukkan IP address 192.168.0.62, subnet mask 255.255.192 dan default gatewaynya adalah 192.168.0.1
- c. Untuk PC-B masukkan IP address 192.168.0.126, subnet mask 255.255.255.192 dan default gatewaynya adalah 192.168.0.65

### PERTANYAAN PRAKTEK

- 1. Demokan proses konfigurasi perangkat yang ada pada topologi kepada asisten (menggunakan resource yang sudah disediakan pada link modul di awal)
- 2. Lakukan pengecekan ping untuk menguji konektifitas perangkat
  - a. PC-A dengan default gateway nya
  - b. PC-B dengan default gateway nya
  - c. PC-A terhadap PC-B
- 3. Lengkapi Addressing Table dibawah ini, lalu jelaskan kepada asisten bagaimana nilai itu bisa didapat

IP yang digunakan 192.168.0.0/24 /24 = 11111111.111111111111111111100000000 = 2<sup>8</sup>

Catatan: Subnet mask terdiri dari dua portion, yaitu network portion dan host portion yang dilambangkan dalam biner. Untuk network portion adalah 1 dan host portion adalah 0. **Host minimal yang dibutuhkan adalah 50**.

Perangkat	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
CustomerRouter	G0/0			N/A
	G0/1			
	S0/1/0	209.165.201.2	255.255.255.252	
LAN-A Switch	VLAN1			
LAN-B Switch	VLAN1			
PC-A	NIC			
PC-B	NIC			
ISPRouter	G0/0	209.165.200.225	255.255.255.224	N/A
	S0/1/0	209.165.201.1	255.255.255.252	
ISPSwitch	VLAN1	209.165.200.226	255.255.255.224	209.165.200.225

ISP Workstation	NIC	209.165.200.235	255.255.255.224	209.165.200.225
ISP Server	NIC	209.165.200.240	255.255.255.224	209.165.200.225

## **CATATAN PRAKTEK**

### Praktek:

Didemokan kepada asisten masing – masing pada hari H praktikum

Batas maksimal pengerjaan netacad adalah 1 minggu setelah jadwal praktikum

## KRITERIA PENILAIAN TUGAS

- >81 : Praktikan mampu mengerjakan serta menjelaskan tugas yang ada di materi tugas dengan benar
- 70 40 : Praktikan mampu mengerjakan serta menjelaskan tugas yang ada di materi tugas namun kurang maksimal.

## KRITERIA PENILAIAN PRAKTEK

- >81 : Praktikan mampu memahami, menjawab dan menjelaskan materi praktek kepada asisten.
- 70 80 : Praktikan mampu memahami, menjawab dan menjelaskan materi praktek kepada asisten namun kurang maksimal.
- 55 69 : Praktikan mampu menjawab soal yang ada di materi praktek kepada asisten namun tidak bisa menjelaskan proses yang terjadi.
- <55 : Praktikan tidak memahami, menjawab dan menjelaskan materi praktek kepada asisten.

## **DETAIL PENILAIAN PRAKTIKUM**

TUGAS	20%
PRAKTEK	80%