Hастройки BIOS IOWA-GX-466-128MB

Для функционирования СЧПУ APTA в BIOS материнской платы необходимо задать следующие настройки (указаны только настройки отличающиеся от значений «ПОУМОЛЧАНИЮ»).

Вход в меню настроек BIOS осуществляется нажатием DEL во время начальной загрузки системы (примерно от 1 до 6 секунды после подачи напряжения). Далее приводиться список параметров в порядке перечисления в меню параметров BIOS.

- Standart CMOS Features:
 - Drive A
 Halt On
 No Errors
- Advanced BIOS Features:
 - First Boot Device Disabled
 Second Boot Device HDD-0
- Advansed Chipset Features:
 - Video Memory Size 4M
- Integrated Peripherals:
 - IT8888 ISA DECODE IO
 - Decode I/O Space 0:
 - - Enable
 - - Slow Speed
 - - 300
 - - 4 Bytes
 - Decode I/O Space 1:
 - - Enable
 - - Slow Speed
 - - 310
 - - 4 Bytes
 - Decode I/O Space 2:
 - - Enable
 - - Slow Speed
 - - 210
 - - 16 Bytes
 - Decode I/O Space 3:
 - - Enable
 - - Slow Speed
 - - 3F8
 - 8 Bytes
 - Decode I/O Space 4:
 - - Enable
 - - Slow Speed
 - - 3E8
 - - 8 Bytes
 - Decode I/O Space 5:
 - - Enable
 - - Slow Speed
 - - 2F8
 - - 8 Bytes
 - Onboard Serial Port 1 Disabled
 - Onboard Serial Port 2- Disabled
 - Onboard Serial Port 3- Disabled