Установка параметров на плате MOXA-CI-134I

DIP переключатели:

RS485: 1=OFF 2=OFF 3=OFF 4=OFF AUTO: 1=OFF 2=OFF 3=OFF 4=OFF

Джамперы терминальных резисторов замкнуты для всех каналов.

С помощью утилиты **MOXA.exe** (находиться на 11 диске USB эмулятора) необходимо настроить (проверить) параметры платы. После запуска выбираем плату, которую будем настраивать (она одна — просто ENTER). Затем необходимо указать адрес первого канала на плате. Сначала попробуйте 3F8, если не получиться, то нужно надеть джампер сброса параметров (возле DIP переключателей) и указать A700 (после выключения питания джампер снять).

Попав в панель настройки параметров нажмите F3 и выберете первый пункт (Standart : I/O 0x3f8,0x2f8,0x100,0x180, IRQ 4,3,4,3). Затем нажмите F10 и выключите питание после выхода из утилиты.