Lecture 9

BanGVision! It's MyCode!!!

工业相机成像原理

光电效应

金属被光线照射时,会产生电子光强越大,电子越多。


光电二极管

被光照射时能溢出电子的设备


阵列传感器

由多个传感器构成的传感器阵列

- 势阱:储存光电二极管溢散电子的设备
- 颜色滤镜:透过指定颜色光的滤镜,一般由染料或薄膜干涉实现。




Bayer 传感器阵列



这样,每个传感器能够获取一种颜色的光强。以此生成的图片叫做raw图


RGB 图像的合成: 去马赛克



亮度平衡: gamma矫正

人眼对与暗处的细节更加敏感。

如果令图像亮度(灰度)与光强呈线形关系,会让图像 看起来更暗。



重要参数

靶面尺寸:传感器最大尺寸。一般表示方法为斜对角线长度(如1/2.8'表示传感器斜对角线长度为2.8分之一英寸) **镜头靶面尺寸应该至少不小于传感器的尺寸。**

动态范围:相机能够捕捉的最大光强。一般与势阱最大容量有关

焦距:平行光入射时,光线汇聚处与镜头中心的距离。

曝光时间:每一帧图像上,每一个传感器接收光线的时间。曝光时间越长,二极管产生的电荷越多,图像越亮

增益:传感器读取势阱电压,转为数字信号时,乘上的系数。


gamma:gamma矫正时,衡量曲线的参数。gamma越大,图像越亮,越关注暗处细节

相机标定

右手坐标系

以右手手心为坐标原点,大拇指朝右,食指朝上,中指 对着自己

- 大拇指为x轴
- 食指为y轴
- 中指为z轴





坐标转换

参数定义规范

 $_{B}^{A}x$

A 表示相对坐标系,B 表示当前坐标系,x 表示参量,这里指 x 坐标。

这里表示 B 坐标系相对于A 坐标系的x 坐标值。

对于 $_{B}^{A}T$ 这个坐标变换阵,采用矩阵左乘的计算方式,表示的是从坐标系 $_{A}$ 到坐标系 $_{B}$ 的坐标系变换。

三维**坐标变换阵**的通式如下:

$$T = egin{bmatrix} R_{3 imes 3} & t_{3 imes 1} \ O_{1 imes 3} & 1 \end{bmatrix} = egin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_{14} \ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_{24} \ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_{34} \ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

坐标变换阵主要由 **旋转矩阵**(rotation matrix) R 和 平 移向量(translation) t 组成,此外还有一部分齐次坐标。

其中**旋转矩阵** R 是一个 3×3 的正交矩阵,描述在三维空间中的旋转。旋转矩阵具有以下性质:


- **正交性**: $R^T R = I$,即矩阵的转置等于其逆。
- **行列式为 1**: | *R* |= 1,表示旋转不改变空间的体积。

旋转矩阵表示的是两个坐标系之间坐标轴的空间指向的 旋转关系。

坐标转换

常见的旋转矩阵可以通过绕坐标轴旋转的方式构造

2维平面的坐标系旋转 θ 度示例:



■ Example: 绕 x、y、z 轴的三维旋转矩阵分别为:

$$R_x(heta) = egin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \ 0 & \cos(heta) & -\sin(heta) \ 0 & \sin(heta) & \cos(heta) \end{bmatrix}$$

$$R_y(heta) = egin{bmatrix} \cos(heta) & 0 & \sin(heta) \ 0 & 1 & 0 \ -\sin(heta) & 0 & \cos(heta) \end{bmatrix}$$

$$R_z(heta) = egin{bmatrix} \cos(heta) & -\sin(heta) & 0 \ \sin(heta) & \cos(heta) & 0 \ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

坐标转换

平移向量 t 是一个 1×3 的列向量,表示两个坐标的 坐标原点之间的平移关系。它可以表示为:

一个简单的例子如下,通过 $_F^RT$ 完成了从扇叶坐标系 $_F$ 坐标值 到 机器人坐标系 $_R$ 坐标值的坐标变换。

$$t = egin{bmatrix} t_x \ t_y \ t_z \end{bmatrix}$$


$$\begin{bmatrix} {R_X} \\ {R_y} \\ {R_z} \\ {1} \end{bmatrix} = {R \over F} \ T \begin{bmatrix} {F_X} \\ {F_y} \\ {F_z} \\ {1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {R_{3 \times 3}} & {R \over F} t_{3 \times 1} \\ {O_{1 \times 3}} & {1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {F_X} \\ {F_y} \\ {F_z} \\ {1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {r_{11}} & {r_{12}} & {r_{13}} & {t_{14}} \\ {r_{21}} & {r_{22}} & {r_{23}} & {t_{24}} \\ {r_{31}} & {r_{32}} & {r_{33}} & {t_{34}} \\ {0} & {0} & {0} & {1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {F_X} \\ {F_y} \\ {F_z} \\ {1} \end{bmatrix}$$

齐次坐标 为了将平移和旋转结合在一个统一的框架下,使用齐次坐标表示。齐次坐标的引入使得在数学上更方便地处理三维变换。齐次坐标将三维点 (x,y,z)扩展为四维点 (x,y,z,1).

小孔相机 & 相机投影

- f_x, f_y : 相机焦距 (why two focal length?)
- X_c, Y_c, Z_c : 相机坐标系中的点
- u, v: 成像平面上对应点的坐标
- *s*: 缩放尺度。对齐像素坐标系与成像平面坐标系。


$$egin{bmatrix} u \ v \end{bmatrix} = egin{bmatrix} f_x X_c/Z_c + c_x \ f_y Y_c/Z_c + c_y \end{bmatrix}$$



$$A=egin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \ 0 & f_y & c_y \ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$egin{aligned} segin{bmatrix} u\v\1 \end{bmatrix} = egin{bmatrix} f_x & 0 & c_x\0 & f_y & c_y\0 & 0 & 1 \end{bmatrix} egin{bmatrix} X_c\Y_c\Z_c \end{bmatrix}. \end{aligned}$$


凸透镜成像



■ 在小孔成像中,成像越清晰,透过小孔的光线越少,画面越暗

凸透镜成像


凸透镜成像时,需要保证成像平面位于光线汇聚处.(对于近距离物体,光线汇聚处不是焦距)



凸透镜成像

■ 凸透镜成像时,需要保证成像平面位于光线汇聚处. (对于近距离物体,光线汇聚处不是焦距)

■ 景深:相机能够清晰成像的有效工作距离



相机标定



相机标定

cv::calibrateCamera 是 OpenCV 中用于相机标定的函数,主要用于计算相机内参矩阵和畸变系数。

```
double cv::calibrateCamera(
    const std::vector<std::vector<cv::Point3f>>& objectPoints,
    const std::vector<std::vector<cv::Point2f>>& imagePoints,
    cv::Size imageSize,
    cv::Mat& cameraMatrix,
    cv::Mat& distCoeffs,
    std::vector<cv::Mat>& rvecs,
    std::vector<cv::Mat>& tvecs,
    int flags = 0,
    cv::TermCriteria criteria = cv::TermCriteria(cv::TermCriteria::EPS + cv::TermCriteria::COUNT, 30, DBL_EPSILON)
);
```

objectPoints: 3D点的集合,通常是世界坐标系中的物体点

imagePoints: 2D点的集合,对应于图像中检测到的物体点。


imageSize: 输入图像的尺寸(宽度和高度)

cameraMatrix: 输出参数,表示相机内参矩阵。 distCoeffs: 输出参数,表示相机的畸变系数。

rvecs: 输出参数,旋转向量(相机相对于世界坐标系的旋转)。 tvecs: 输出参数,平移向量。

pnp解算

pnp 算法通过建立相机像素平面上特征点的2D**信息**和 实际物体对应特征点的3D坐标信息,完成了目标坐标 系和相机坐标系之间的**位置**和**姿态**的解算



```
bool cv::solvePnP(
    const std::vector<cv::Point3f>& objectPoints,
    const std::vector<cv::Point2f>& imagePoints,
    const cv::Mat& cameraMatrix,
    const cv::Mat& distCoeffs,
    cv::Mat& rvec,
    cv::Mat& tvec,
    bool useExtrinsicGuess = false,
    int flags = cv::SOLVEPNP_ITERATIVE
);
```

objectPoints: 3D点的集合,表示物体在空间中的位置。

imagePoints: 对应的2D点集合,表示在图像中的位置。

cameraMatrix: 相机内参矩阵,包含焦距和主点信息。

distCoeffs: 相机畸变系数,描述镜头的畸变情况。

rvec: 输出参数,表示相机的旋转向量。

tvec: 输出参数,表示相机的平移向量。

usoExtringicCuoss: 旦不佑田从郊港测估