

ZDD - DAISY

UbiComp – Teil 5: Netzwerktechnik und industrielle Kommunikation II

Prof. Dr.-Ing. Dorothea Schwung

Lernziele Teil 5

- 1. Sie können das Kommunikationsmodell nach Shannon erläutern.
- 2. Sie können mögliche Störquellen benennen.
- 3. Sie sind in der Lage die Bitfehlerrate zu berechnen.
- 4. Sie wissen, was die Hamming-Distanz ist.
- 5. Sie sind mit den Methoden zur Fehlererkennung vertraut.

Schicht 2 – Die Sicherungsschicht

Application Layer

Presentation Layer

Session Layer

Transport Layer

Network Layer


Data Link Layer

Physical Layer


Schicht 2: Sicherungsschicht

- Aufbau und Unterhaltung einer "logischen" Verbindung
- Zeichen- und Datenblocksynchronisation
- Erkennung von Datenblockgrenzen
- Fehlererkennung und Fehlerbehandlung
- Zugriffssteuerung auf das Medium
- sehr oft Unterteilung in 2 Teilschichten:
 - Logical Link Control
 - Medium Access Control

Kommunikationsmodell nach Shannon



Erweitertes Kommunikationsmodell



Mögliche Störquellen durch elektrische Einflüsse

- Elektromagnetische Störfelder
 - stören das Signal, ggf. Wiederholungen erforderlich
- Potentialdifferenzen
 - Ausgleichsströme bei falscher Erdung
- Überspannungen
 - zerstören Buskoppler
- Laufzeitfehler
 - bei zu langen Leitungen
- Leitungsreflexionen
 - bei fehlenden (defektem) Abschlusswiderstand

Mögliche Störquellen durch mechanische Einflüsse

- Bruch durch Materialermüdung
- Kurzschluss durch Materialermüdung oder durch Quetschen
- Unterbrechung, Kurzschluss an Verbindungsstellen
- Kurzschluss bzw. Unterbrechung durch Fehlbedienung
- Zerstörung durch Tiere

Mögliche Störquellen durch thermische Einflüsse

- Schmelzen, Aufbrennen der Leitungen (Überhitzung, Feuer)
- Brechen, Reißen der Leitung durch Unterkühlung


Mögliche Störquellen durch chemische Einflüsse


- Verätzung
- Elektrische Veränderung der Leitung (Leitfähigkeit, Isolierung, ε)

- Forderung nach ,sicherer Datenübertragung!
- Vermeidung von Fehlern durch
 - Hohe Signalpegel
 - Schirmung von Kabeln
 - Verwendung von Lichtwellenleitern
- Trotzdem kann es zu Fehlern kommen!
 - Fehler müssen erkannt werden!

Entstehung eines fehlerhaften Bits

- a) zu sendende Daten
- b) gesendetes Signal
- c) gedämpftes Signal
- d) Störung
- e) gedämpftes und gestörtes Signal
- f) Signalabtastung
- g) empfangene Daten





- Vorwärtsfehlerkorrektur (Forward Error Correction)
 - Verwendung von redundanter Kodierung, die es ermöglicht Fehler ohne zusätzliche Übertragungen zu beheben.
- Rückwärtsfehlerkorretur (Backward Error Correction)
 - Nach Erkennen eines Fehlers, wird durch weitere Kommunikation der Fehler behoben.

Signale, Zeichen, Informationen und Bits

Einige Definitionen zur Einführung:

Zeichenvorrat	Z =	Z =	Z =
(Ziffernalfabet)	{ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}	{ a, b, c, d, e, f, g, h}	{ 0, 1}
Auftretenswahrscheinlichkeit			
eines Zeichens	p = 1/10	p = 1/8	p = 1/2
Informationsgehalt eines	$H = log_2 10$	$H = log_2 8$	$H = log_2 2$
Zeichens	= 3.3219 <i>Bit</i>	= 3 <i>Bit</i>	= 1 <i>Bit</i>
Grundlage für	dezimale Codes	oktale Codes	duale Codes

Kanalbewertungen

Ein Maß für die Störempfindlichkeit des Übertragungskanals ist die Bitfehlerrate p

$$p = \frac{\text{Anzahl der fehlerhaften Bits}}{\text{Gesamtzahl der gesendeten Bits}}$$

Beispiel:

von 1.000.000 gesendeten Bits sind 20 Bits gestört, das ergibt eine Bitfehlerrate

- Ermittlung der Bitfehlerrate ist nur experimentell möglich.
 - Typische Werte für den Einsatz im Feldbusbereich:

o Kupferleitungen: 10⁻³ ... 10⁻⁵

o LWL: 10⁻⁸

 Auf Grundlage der Bitfehlerrate p und der gegeben Anzahl von Bits pro Frame N lässt sich die Wahrscheinlichkeit p_{xi} für i Bitfehler in einem Frame berechnen:

$$p_{xi} = {N \choose i} \cdot (1-p)^{N-i} p^{i}$$


 Hiermit kann auch die mittlere Zeit bis zum Eintreffen des Ereignisses berechnet werden, wobei v die Übertragungsrate darstellt:

$$t_{pxi} = \frac{N}{v \cdot p_{vi}} [s]$$

 Ein Maß für die nach Einsatz eines Fehlererkennungsverfahrens unerkannten Fehler ist die Restfehlerrate R:

$$R = \frac{Anzahl\ der\ unerkannt\ fehlerhaften\ Bit-Kombinationen}{Gesamtzahl\ der\ gesen\ det\ en\ Bit-Kombinationen}$$

- Die Restfehlerrate ist dabei auch ein Maß für die Datenintegrität bzw.
 Unversehrtheit der Daten.
- Die DIN 19244 schlägt hierbei 3 Integritätsklassen vor.



➤ Hamming-Distanz

- Maß für die Qualität eines Codes
- Vergleicht man zwei binäre Codeworte Bit für Bit miteinander, wird die Anzahl der in beiden Worten unterschiedlichen Binärstellen als Hamming-Distanz d(C) bezeichnet.
- Beispiel: 000 und 001 d(C) = 1; Unterschied in einer Stelle
 001 und 110 d(C) = 3; Unterschied in drei Stellen

Binäre Codeworte, die eine Hamming-Distanz von d(C) = 1 zueinander aufweisen, werden als benachbarte Codeworte bezeichnet.

Hamming-Distanz

Aus d(C) lassen sich direkt die Anzahl der erkennbaren und der korrigierbaren Fehler ermitteln.

Es können bis zu f_e Fehler erkannt werden.

$$f_e = d(C) - 1$$


Es können bis zu f_k Fehler korrigiert werden.

$$f_k = \begin{cases} \frac{d(C) - 2}{2}; & d(C) \text{ gerade} \\ \frac{d(C) - 1}{2}; & d(C) \text{ ungerade} \end{cases}$$

Die Qualität eines Codes

Das Prinzip des **Hamming-Codes** besteht darin, durch Verwendung mehrerer **Prüfbits** die **Fehlererkennung** so zu verfeinern, dass ein **Einzelfehler** nicht nur **erkannt**, sondern auch **lokalisiert** werden kann.


Wenn bei einem binären Code das fehlerhafte Bit lokalisiert ist, lässt es sich durch Negation korrigieren.




Sicherung durch Blockkodierung

 Grundprinzip der Blockcodierung: Der Datenstrom wird in Blöcke der Länge n unterteilt, nach gewissen Vorschriften wird diesen Blöcken eine Redundanz hinzugefügt, die eine Fehlererkennung ermöglicht.

- Fehlererkennung mit Paritybit
 - Nach 8 Datenbits kommt ein neuntes Paritybit
 - Gerade oder ungerade Parität



- Störung einer Datenübertragung
 - Fehler wird erkannt. Das fehlerhafte Bit kann aber nicht identifiziert werden, also
 - → Telegramm erneut anfordern




Fehlererkennung mit Paritybit

- Der Code zweier aufeinanderfolgender Zeichen unterscheidet sich in mindestens zwei Bit
 - Die Hammingdistanz ist 2
 - Je größer die Hammingdistanz, desto größer die Chance Fehler zu entdecken:


$$f_e = d(C) - 1$$

- $f_e = 2-1 = 1$
- Bitfolgen mit 3, 5, 7, etc. Fehlern lassen sich auch als fehlerhaft erkennen. Eine Aussage darüber, wie viele fehlerhafte Bits vorliegen kann nicht getroffen werden.

> Blocksicherung mit gerader Parität




Blocksicherung mit gerader Parität



Die Anzahl der ,1' in Zeile und Spalte stimmt nicht mit dem Paritätsbit überein, der Fehler wird erkannt und kann korrigiert werden.

Blocksicherung mit gerader Parität




2 Bit gestört, Paritätsbit richtig

Die Anzahl der ,1' in Spalte 2 und 3 stimmen nicht mit dem Paritätsbit überein, der Fehler wird erkannt, kann aber nicht korrigiert werden, weil die Zeile nicht lokalisiert werden kann.

Paritätsbits falsch

Blocksicherung mit gerader Parität



- > Fehlererkennung mit Prüfsumme
 - Daten werden um eine Prüfsumme erweitert.
 - Mehrere Zeilen/Daten werden zusammengefasst und zusammen gesichert.
 - Die Zeilen werden addiert, ein Übertrag ignoriert.
 - Beim Empfänger wird geprüft, ob die übertragene Summe mit der berechneten Summe übereinstimmt.
 - Meist in Kombination mit Paritybit angewandt

- Fehlererkennung mit Prüfsumme
 - Beispiel

Gesendete Daten	Datenbits	Paritybit
Datenbyte 1	0011 1001	0
Datenbyte 2	1111 0100	1
Prüfsumme	0010 1101	0


Um 16 bit sicher übertragen zu können müssen 2*(8+1)+1*(8+1) Bit = 27 Bit übertragen werden!

Hammingdistanz ist 4 → 3 Fehler können sicher detektiert werden!

Übersicht Cyclic-Redundancy-Check/CRC:

- Die Information I wird als Zahl von beliebiger Länge interpretiert und durch ein Generatorpolynom G dividiert. Der resultierende Rest R wird an die Information I angehängt.
- Auf Seiten des Empfängers wird der Codevektor IR durch dasselbe Polynom
 G dividiert. Bei einer fehlerfreien Übertragung ergibt die Division den Rest 0.
- Die zu übertragenden Codeworte haben eine Hamming-Distanz von >= 4.
- Relativ komplizierter Algorithmus, aber einfach in Hardware oder Software zu realisieren.
- Interbus, Profibus-PA, LON: 16-bit-FCS
- CAN: 15-bit-FCS

Cyclic-Redundancy-Check/CRC:




Cyclic-Redundancy-Check/CRC:

- > Idee:
 - ein b Bit langer Bitstrom L wird als Polynom L(x) des Grades b-1 aufgefasst, z.B. werde 1001 1010 interpretiert als x⁷+x⁴+x³+x
 - Es wird ein Generatorpolynom G(x) vom Grad k gewählt.
 - z.B.: $G(x) = 1101 \rightarrow x^3 + x^2 + 1$
 - Die Nachricht L(x) wird um k Prüfbits erweitert:
 - 10011010000
 - Dann: Polynomdivision der erweiterten Nachricht durch G(x) mit Modulo-2-Arithmetik

Cyclic-Redundancy-Check/CRC:

Beispiel:



- Versendete Nachricht P:
- 10011010 101
- Die Nachricht ist durch den Generator ohne Rest teilbar!


Cyclic-Redundancy-Check/CRC:

- Wahl des Generatorpolynoms?
 - So, dass möglichst viele Fehler erkannt werden!
 - Beispiel für ein übliches CRC-Polynom:

$$\circ$$
 CRC-16: $x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$

- CRC-16 erkennt:
 - alle Ein-und Zweibitfehler
 - alle Fehler mit ungerader Bitanzahl
 - alle Fehlerbündel mit Länge ≤ 16 Bit

Ausblick





ZDD - DAISY

UbiComp – Teil 5: Netzwerktechnik und industrielle Kommunikation II

Fragen?

Prof. Dr.-Ing. Dorothea Schwung