

ZDD - DAISY

# UbiComp – Teil 3: IoT, Netzwerke und Digitalisierung von Informationen


Prof. Dr.-Ing. Dorothea Schwung

### Lernziele Teil 3

- 1. Sie wissen was WSN bedeutet und kennen die Einsatzgebiete.
- 2. Sie können das "Internet der Dinge" und dessen Auswirkungen auf den Alltag und die Industrielandschaft beschreiben.
- 3. Sie können die möglichen Netzwerktopologien unterscheiden und die Eigenschaften bennen.
- 4. Sie sind mit Stellenwertsystemen vertraut und beherrschen die Konvertierung in jeweils andere Stellenwersysteme.

### Wireless Sensor Networks

- Sensoren werden in der Umwelt ausgebracht
  - Vernetzen sich untereinander, bilden ein WSN
  - Nehmen Attribute der Umwelt wahr
  - Datenverarbeitung (teils) im Netzwerk
  - Übermittlung von (aggregierten) Daten an eine Basis-Station
  - Anwendungsgebiete
    - Umgebungs-/ Umwelt-Monitoring
      - Einbruchserkennung
      - Buschfeuerwarnung
      - Telemetriedatenerhebung
      - Landwirtschaft
      - "Smart Container"




Quelle: Moderne Rechnernetze von A. Luntovsyy und D. Gütter, Springer, 2020

### Wireless Sensor Networks

#### Energieffizienz ist entscheidend für

- Langlebigkeit
- Niedrige Wartungskosten
- Hohe Zuverlässigkeit
- Gewährleistung der Dienstgüteanforderungen (QoS)
- Energy Harvesting
  - Ermöglicht die Energiegewinnung aus der Umwelt durch
    - Bewegungsenergie
    - Sonnenlicht
    - Wärme



Beispiel CPU: Intel StrongARM

- Mikrokontroller: 8-Bit-Harvard Architecture ->
  - Zwei Speicher: Program RAM = 128 KB; Data RAM = 64 KB
- Flash Memory = 1 MB
- Frequenzband:
  - F = 315...916 MHz (Mica2, Mica2Dot)
  - F = 2,4 GHz for (ZigBee IEEE 802.15.4, Imote)

- Datenrate DR = 38 KBit/s ... 0.7 MBit/s
- Reichweite D = 30 ... 150 m
- Supply = max. 1000 mW
- Sendeleistung PTx = 4 ...10 dBm
- Kurzpakete (Telegramme)
   TL = 100 Byte/ 1 ms
- Betriebssystem: Tiny OS

Quelle: Moderne Rechnernetze von A. Luntovsyy und D. Gütter, Springer, 2020


### Wireless Sensor Networks


Eigenschaft	EnOcean	KNX-RF	Z-Wave	Zig Bee (IEEE 802.15.4)	Scatter-web	Nano NET
Frequenz, MHz	868	868	868	2400	868	2400
MAC-Schicht	Beacon	-	CSMA	Beacon CSMA	-	CSMA/ CA, TDMA, ALOHA
Topologie	Stern/Mesh	Stern	Stern/Mesh	Stern/Mesh	Baum/Mesh	Mesh
Datenrate, KBit/s	125	16,4	9,6/40	250	20	2000
Anzahl von Knoten	2 <sup>32</sup>	256	232	2 <sup>16</sup>	255	2 <sup>48</sup>
Sicherheit	AES	-	Mittel-fristig	AES	-	+
Energie-Verbrauch	Sehr gering	Gering	Gering	Gering	Gering	Mittel
Kollisionswahrschein- lichkeit	Sehr gering	+	+	Gering	Gering	Sehr gering
Energy Harvesting	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Reichweite, m	30–300	10–100	20–200	10–75	10–100	40-250

Quelle: Moderne Rechnernetze von A. Luntovsyy und D. Gütter, Springer, 2020

- Elektronische Vernetzung von (Alltags-)Dingen untereinander
- Globale Infrastruktur notwendig
  - Anleihen bei existierenden Internet-Technologien
- https://www.youtube.com/watch?v=yLZbzbO 7

- Ziele:
  - Objekte tragen mehr als nur eine ID
  - Objekte sollen ihren eigenen Prozessablauf organisieren
  - Objekte sollen mit anderen Objekten interagieren






Durch den rapiden Zuwachs an internetfähigen Geräten steigt auch die Menge der generierten Daten, welche für Analysen zur Verfügung stehen.

Quelle: Cisco (2011), IDC (2014)

Einflussfaktoren auf das Internet der Dinge







Konnektivität

- Die Kosten für Übertragung sind innerhalb von 10 Jahren um den Faktor 40 gefallen
- Die Abdeckung mittels
   Funktechnologien hat sich deutlich verbessert

#### Rechenleistung

- Die Kosten für Rechenleistung sind innerhalb von 10 Jahren um den Faktor 60 gefallen
- Die Anforderungen für den Betrieb (z.B. Energieverbrauch) wurden deutlich verringert

#### Hardwarekomponenten

- Die Kosten für Sensoren haben sich innerhalb von 10 Jahren mehr als halbiert
- Neue Hardwarekomponenten (z.B. Einplatinencomputer) können Grundlage für Projekte sein

Die Kosten als auch die Verfügbarkeit von Hard- und Software, ebenso wie Konnektivität begünstigen die rasche Verbreitung des Internets der Dinge

Quelle: Goldman Sachs (2014)

#### **Anwendungsbereiche – Ein Auszug...**

#### Gebäude- und Heimautomatisierung

- Licht- und Temperaturregelung
- Energieoptimierung
- Vernetzte Haushaltsgeräte

#### Unterhaltung

- Smarte Geräte
- Anwendungsbezogene Sensoren
- Positionsbestimmung

#### Intelligente Städte

- Verkehrssteuerung
- Smart Metering / Smart Grid
- Intelligente Applikationen, z.B. intelligente Straßenbeleuchtung

#### Gesundheit

- (kontinuierliche) Fernüberwachung von Gesundheitsparametern
- Überwachung der Medikation
- Bestandsüberwachung

#### Intelligente Fertigung

- Echtzeitinformationen
- Vorbeugende Wartung
- Integration von Kundenwünsche direkt in den Fertigungsprozess

#### **Automobilindustrie**

- Autonomes Fahren
- Vorbeugende Wartung
- Infotainment

#### Internet of Things - 3 Visionen

#### Internet


- Konnektivität im Vordergrund der Betrachtung
- Spezielle Anforderungen von IoT-Komponenten abbilden

#### Semantik

- Anzahl der Geräte in Zukunft sehr hoch
- Damit verbundene Herausforderungen der Verarbeitung und Kombination und Organisation von Informationen

#### Objekte

- Erste Interpretation des Begriffs auf Basis von RFID-tags
- Objektorientierung als Basis für virtuelle Repräsentanz physischer Objekte



Nur die Kombination der Begriffe beschreibt die Zielvision ausreichend

### Industrie 4.0

→ IoT in der Industrie (IIoT)


https://www.youtube.com/watch?v=kQLbVVPNTMQ

https://www.bmbf.de/bmbf/de/forschung/digitale-wirtschaft-und-gesellschaft/industrie-4-0/industrie-4-0.html

#### Ziele:

- Kundenindividuelle Produktion nach Losgröße 1
- Effizientere Betriebsabläufe (vertikal & horizontal)
- > Höherer Durchdsatz bei geringeren Kosten
- Ressourcenschonende Produktion
- ➤ Bedienungs- und Wartungsfreundliche Maschinen und Produktionsanlagen
- Smarte Maschinen & Prozesse
- > Erschließung neuer Geschäftsmodelle

### Netzwerkkommunikation



Netzwerk = ein Verbund von zwei oder mehr Rechnern zum Zweck des Datenaustauschs

### Netzwerkkommunikation



#### Netzwerkkabel

 durch Spannungsschwankungen werden Signale über ein oder mehrere Kabel geschickt, die 0 und 1 Werte darstellen

### Netzwerkkommunikation




#### Funkverbindung

- durch Sendeschwankungen werden Signale über ein oder mehrere Frequenzbereiche im Funk geschickt, die 0 und 1 Werte darstellen
- WLAN, Bluetooth, DECT, NFC, RFID, GSM/UMTS/LTE/5G, Satellit, ...

## Netzwerktopologien

- Da normalerweise mehr als nur zwei Rechner miteinander vernetzt sind, gibt es unterschiedliche Strukturen, wie Netzwerke aufgebaut werden können.
- Die Struktur der Verbindungen wird als Netzwerktopologie bezeichnet.
- Die Netzwerktopologie ist wichtig für die Verbindungsgeschwindigkeit zwischen den Rechnern und für die Ausfallsicherheit.

# Netzwerktopologien: Linie



### Netzwerk-Terminologie

#### Knoten

Als **Knoten** wird ein einzelner Rechner oder sonstiger Verbindungspunkt in einem Netzwerk bezeichnet.


#### Hop

Als **Hop** wird in einem Rechnernetzwerk der (kürzeste) Weg von einem Knoten zum nächsten bezeichnet.




2 Hops von Knoten A nach C

### Netzwerktopologien: Linie




- Ausfallsicherheit: schlecht
   Ausfall eines einzigen Knotens kann das Netz unterbrechen.
- Verbindungsgeschwindigkeit: schlecht
   Im schlimmsten Fall müssen alle Knoten durchlaufen werden.
   Bei n Knoten maximal n-1 Hops

# Netzwerktopologien: Ring



### Netzwerktopologien: Ring



Ausfallsicherheit: gut


Ausfall eines einzigen Knotens unterbricht das Netz nicht.

Mindestens zwei Knoten müssen ausfallen, um das Netz zu unterbrechen.


Verbindungsgeschwindigkeit: mäßig

Bei n Knoten maximal n/2 Hops

# Netzwerktopologien: Stern



### Netzwerktopologien: Stern



Ausfallsicherheit: mäßig


Der zentrale Knoten darf nicht ausfallen.

Wenn äußere Knoten ausfallen, wird das Netz nicht unterbrochen.


Verbindungsgeschwindigkeit: sehr gut

Maximal 2 Hops


## Beispiel: Stern-Netzwerk - Heimnetzwerk



# Netzwerktopologien: Baum




### Netzwerktopologien: Baum




- Ausfallsicherheit: mäßig genau ein Weg von einem Knoten zu einem anderen
- Verbindungsgeschwindigkeit: mäßig

# Netzwerktopologien: Teilvermascht




### Netzwerktopologien: Teilvermascht




- Ausfallsicherheit: gut
   Oftmals mehrere Wege von einem Knoten zu einem anderen.
- Verbindungsgeschwindigkeit: gut

### Netzwerktopologien: Vollvermascht



### Netzwerktopologien: Vollvermascht




- Ausfallsicherheit: sehr gut
   Auch wenn mehrere Knoten ausfallen, ist das Netzwerk nicht unterbrochen.
- Verbindungsgeschwindigkeit: sehr gut
   Genau ein Hop zwischen allen Knoten

### Netzwerktopologien

#### Linie


- kostengünstig
- bei n Knoten werden n-1 Verbindungen benötigt
- ausfallunsicher



#### Vollvermascht

- sehr teuer
- bei n Knoten werden  $\frac{n(n-1)}{2}$ Verbindungen benötigt

ausfallsicher



#### **Teilvermascht**

- guter Kompromiss
- recht kostengünstig und ziemlich ausfallsicher

### Die ersten Computersysteme...




Der Z3, der erste funktionsfähige Digitalrechner weltweit, wurde 1941 gebaut. Er bestand aus 600 Relais für das Rechenwerk und 1400 Relais für das Speicherwerk.

Relais sind elektromagnetische Schalter, die entweder eingeschaltet sind (der Strom fließt) oder ausgeschaltet sind (der Strom fließt nicht).

Bild: Venusianer (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Z3\_Deutsches\_Museum.JPG), "Z3 Deutsches Museum", https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

## Computersysteme in der Produktion



Heutige Computersysteme **speichern** und **verarbeiten große Informationsmengen** bzw. **Datenmengen**!

### Digitalisierung von Informationen

Für Computersysteme sind insbesondere 3 Stellenwertsysteme relevant:

- Das Dezimalsystem: {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
- ➤ Das Dualsystem (auch Binärsystem): {0, 1}
- Das Hexadezimalsystem: {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F}

Aufgrund der physikalischen Gegebenheiten in einem Rechner hat sich das Binärsystem (mit den beiden Zuständen "0" und "1") durchgesetzt (Schalter offen/geschlossen, Spannung aus/ein…) > Speicherung als Bitfolge.

Mit dem Hexadezimalsystem lassen sich je vier benachbarte Binärziffern zu einer einzelnen Hexadezimalziffer zusammenfassen und somit verkürzt darstellen.

### Darstellung natürlicher Zahlen

Die Menge  $\mathbb N$  der natürlichen Zahlen umfasst entweder alle positiven ganzen Zahlen oder alle nichtnegativen ganzen Zahlen:

$$\mathbb{N}=\{1;2;3;\ldots\}$$
 oder  $\mathbb{N}_0=\{0;1;2;3;\ldots\}$ 

#### Zahlensysteme zur Basis $\beta$ :

Jede natürliche Zahl z kann dargestellt werden durch ein n-stelliges Polynom der Ziffernfolge  $z_{n-1}z_{n-2}\dots z_1z_0$  mit  $0 \le z_i < \beta$ , wobei die  $\beta \ge 2$  die Basis ist:

$$z = z_{n-1} \cdot \beta^{n-1} + z_{n-2} \cdot \beta^{n-2} + \dots + z_1 \cdot \beta^1 + z_0 \cdot \beta^0 = \sum_{i=0}^{n-1} z_i \cdot \beta^i$$

#### Beispiele:

$$\beta = 10: 23_{10} = 2 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0$$

$$\beta = 2: 10111_2 = 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 23_{10}$$

$$\beta = 16: 17_{16} = 1 \cdot 16^1 + 7 \cdot 16^0 = 23_{10}$$

# Konvertierung zw. Stellenwertsystemen

#### Dezimal → Binär

```
23: 2 = 11 \rightarrow \text{Rest 1}

11: 2 = 5 \rightarrow \text{Rest 1}

5: 2 = 2 \rightarrow \text{Rest 1}

2: 2 = 1 \rightarrow \text{Rest 0}

1: 2 = 0 \rightarrow \text{Rest 1}
```

#### Dezimal → Hexal

```
23 : 16 = 1 \rightarrow Rest 7
1 : 16 = 0 \rightarrow Rest 1 Die Hexadezimalzahl lautet: 17<sub>16</sub>
```

#### Binär ←→ Hexal

 $10111_2 = 0001 \ 0111 = 17_{16}$  Kochrezept: **4er Bündel in beide Richtungen** 

## Konvertierung zw. Stellenwertsystemen

Dezimal	Binär	Hexadez.		
0	0	0		
1	1	1		
2	10	2		
3	11	3		
4	100	4		
5	101	5		
6	110	6		
7	111	7		

Dezimal	Binär	Hexadez.
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	Α
11	1011	В
12	1100	С
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F
16	10000	10

# Bits & Bytes

Für die **Speicherung sinnvoller Informationsmengen** werden die einzelnen Bits zu **Gruppen aus mehreren Bits** zusammengefasst:

- $\triangleright$  8 Bits  $\equiv$  1 Byte
- > 2 Bytes ≡ 1 Wort
- → 4 Bytes 
  ≡ Doppelwort
- ➤ 1024 Bytes  $\equiv$  1 Kilobyte  $\equiv$  1 KB  $\equiv$  2<sup>10</sup> Bytes
- $\triangleright$  1024 Kilobytes ≡ 1 Megabyte ≡ 1 MB ≡ 2<sup>20</sup> Bytes
- ➤ 1024 Megabytes  $\equiv$  1 Gigabyte  $\equiv$  1 GB  $\equiv$  2<sup>30</sup> Bytes
- $\triangleright$  1024 Gigabytes ≡ 1 Terabyte ≡ 1 TB ≡ 2<sup>40</sup> Bytes

Mit 8 Bits der Zustände "0" oder "1" lassen sich 28 = 256 verschiedene Kombinationen bilden, z.B. Zahlen von 0...255 darstellen.

#### Daten & Dateien

#### **Daten**

- Letztendlich sind Daten eine Reihenfolge von 0 und 1, die einen entsprechenden Inhalt darstellen.
- Grob wird unterschieden zwischen:
  - ➤ Binärdaten: die Reihenfolge von 0 und 1 hat eine spezielle Semantik für einen speziellen Anwendungsfall.
  - ➤ **Textdaten**: die Reihenfolge von 0 und 1 stellt Zeichen dar, die anwendungsunabhängig dargestellt werden können, aber die Zeichen haben normalerweise auch eine spezielle Semantik für einen speziellen Anwendungsfall.

#### **Dateien**

- Daten werden in Container zusammengefasst, damit sie einfacher gespeichert und geladen werden können - diese werden als Dateien bezeichnet.
- oft gibt die Endung einer Datei an, von welchem Typ die Daten sind
  - > z. B. mp3, doc, xls, txt, html, png

### Dateisysteme

- Damit Dateien in einem Speicher abgelegt und von dort wieder gelesen werden können, muss der Speicher eine spezielle Struktur haben, um die Dateien zu adressieren (z.B. über den Namen).
- Eine solche Speicher-Struktur für Dateien wird als Dateisystem bezeichnet.
- Es gibt viele verschiedene Dateisysteme, die für spezielle Anwendungen optimiert sind (z.B. für sehr große Dateien, für schnelles Lesen, für schnelles Schreiben, für wenig Speicherverbrauch, ...).
- Gängige Dateisysteme:
  - NTFS New Technology File System (gängig auf Windows)
  - ext4 fourth extended file Sytsem (gängig auf Linux)
  - ➤ HFS+ Hierarchical File System Plus (gängig auf Mac)
  - > FAT File Allocation Table (kompatibel zu vielen Betriebssystemen)

### Speicherformate

#### **Speicherformate**

- Daten sind immer nur Nummern, die aber je nach Anwendung eine spezielle Semantik haben.
- Für Textdaten werden Zeichencodes gespeichert, bei denen jeder Code einem Zeichen zugeordnet ist.
  - > z. B. ASCII-Zeichensatz
- Für Bild- und Video-Daten werden für Pixel (Bildpunkte) oder andere Objekte in einem Bild die Farbwerte gespeichert.
  - z. B. RGB für Bilder, die am Bildschirm angezeigt werden
  - z. B. CMYK für Bilder, die gedruckt werden

### **ASCII-Code**

Code	Char	Code	Char	Code	Char	Code	Char	Code	Char	Code	Char
32	[space]	48	0	64	@	80	Р	96	,	112	р
33	ļ ļ	49	1	65	A	81	Q	97	а	113	q
34	"	50	2	66	В	82	R	98	b	114	r
35	#	51	3	67	С	83	S	99	С	115	s
36	\$	52	4	68	D	84	T	100	d	116	t
37	%	53	5	69	E	85	U	101	e	117	u
38	&	54	6	70	F	86	V	102	f	118	v
39	'	55	7	71	G	87	W	103	g	119	w
40	(	56	8	72	Н	88	X	104	h	120	x
41	)	57	9	73	ı	89	Υ	105	i	121	у
42	*	58	:	74	J	90	Z	106	j	122	z
43	+	59	;	75	K	91	[	107	k	123	{
44	,	60	<	76	L	92	١	108		124	l í l
45	-	61	=	77	M	93	]	109	m	125	}
46		62	>	78	N	94	Ā	110	n	126	~
47	/	63	?	79	0	95	_	111	0	127	[backspace]

### **RGB-Farbwerte**

 Farbe wird aus 3 Farbwerten gemischt, wobei jeder Wert die Lichthelligkeit der Farbe angibt.

$$R = rot$$

$$G = grün$$

$$B = blau$$

normalerweise Werte von 0 bis 255 (1 Byte) pro Farbe

$$(0,0,0) =$$
 Hexadezimal =  $(0,0,0)$  #000000

### Ausblick

ISO-OSI Schichtenmodell, Übertragungsmedien & Codierung

**Application Layer** 

**Presentation Layer** 

**Session Layer** 

**Transport Layer** 

**Network Layer** 

**Data Link Layer** 

**Physical Layer** 







ZDD - DAISY

# UbiComp – Teil 3: IoT, Netzwerke und Digitalisierung von Informationen

# Fragen?

Prof. Dr.-Ing. Dorothea Schwung