

ZDD - DAISY

# UbiComp – Teil 2: Technologien Eine Übersicht

Prof. Dr.-Ing. Dorothea Schwung

# Quiz zur Wiederholung

www.kahoot.it

# Anknüpfung

#### Vision des Ubiquitous Computing

- Computer durchdringen unseren Alltag.
- Computer werden "unsichtbar" ("Computing without Computers").
- Computer unterstützen uns durch eigene Wahrnehmung, proaktives Handeln und Kooperation untereinander.

#### Im UbiComp-Zeitalter werden "alle" Dinge "intelligent", d.h.

- Sie nehmen ihren Kontext wahr.
- Sie können eigene Schlussfolgerungen ziehen.
- Sie kooperieren untereinander.
- Sie passen sich an die Bedürfnisse des Benutzers an.
  - Führt das zu mehr Komplexität?
  - Wollen wir mehr Komplexität?
  - Was könnten wir gegen mehr Komplexität unternehmen?

### Lernziele Teil 2

- 1. Sie können die wegbereitenden Technologien für das UbiComp benennen.
- 2. Sie wissen, wodurch sich verteilete Systeme kennzeichnen.
- 3. Sie können die RFID Technologie erklären und kennen mögliche Ausführungen und Anwendungen.
- 4. Sie können die RFID Typen klassifizieren.

Entscheidende **Entwicklungen** in den letzten 50 Jahren:

### 1. Leistungsfähige Mikroprozessoren und Speicher

- CPU: 8 Bit -> 64 Bit
- Steigende Taktraten und Integrationsdichte
- Preisleistungssteigerung um den Faktor 10 \*\* 13

### 2. Hochgeschwindigkeitsrechnernetzwerke

- LANs (Local Area Networks, Lokale Netzwerke):
   hunderte von Rechnern innerhalb eines Gebäudes
- WANs (Wide Area Networks, Weitverkehrsnetze): Kommunikation rund um die Erde

### => Übergang vom zentralen System zum verteilten System

### Verteilte Systeme - Definition

### [Tanenbaum]:

Ein verteiltes System ist eine Menge voneinander unabhängiger Rechner, die dem Benutzer wie ein einzelnes, kohärentes System erscheinen.

### Zwei Aspekte:

- 1. Hardware: **autonome** Rechner
- 2. Software: Benutzer sehen ein **einziges** System


#### Eine generelle Beschreibung:

Ein verteiltes System ist ein System, in dem

- Hard- und Softwarekomponenten,
- die sich auf miteinander vernetzten Computern befinden,
- miteinander kommunizieren und ihre Aktionen koordinieren,
- indem sie Nachrichten austauschen.


### Verteilte Systeme - Eigenschaften

- Für Benutzer nicht sichtbar:
  - unterschiedliche Rechner
  - 2. unterschiedliche **Kommunikationsarten**
  - interne Organisation
- Einheitliche, konsistente Kommunikation zwischen Benutzern und Anwendungen
- Software-Schicht (Middleware) verdeckt heterogene Rechner und Netzwerke
- 4. Skalierbarkeit: Rechner hinzufügen oder ersetzen



Beispiele: WWW oder Informationssystem in einem Unternehmen

### Verschiedene Blickwinkel auf verteilter Systeme



#### Anforderungen an/Ziele von verteilte Systeme

- gemeinsame Ressourcennutzung, Performance (Parallelität, Kommunikation)
- Verteilungstransparenz
- Zuverlässigkeit (Fehlertoleranz, Sicherheit)
- Offenheit
- Skalierbarkeit

### Verteilte Systeme – Zugriff auf Ressourcen

- Ziele für Benutzer:
  - 1. Einfacher Zugriff auf entfernte Ressourcen (BM)
  - **2. Gemeinsame Ressourcennutzung** mit anderen Benutzern, z.B. Drucker, Daten, Superrechner, ...
  - 3. Vereinfachte **Zusammenarbeit** und **Informationsaustausch**
- Ergebnis: virtuelle Organisationen mit
  - weitläufig verteilten Mitarbeitern
  - Zusammenarbeit über Groupware-Anwendungen
- Problem: Hohe Anforderungen an die Sicherheit
  - Überwachung der Benutzer anhand Kommunikation
  - Ziel: Schutz der Privatsphäre

### Verteilte Systeme – Verteilungstransparenz I

#### **Transparenz:** Heterogenität und Verteilung verbergen:

- Zugriffstransparenz: einheitlicher Zugriff auf Systeme trotz
  - unterschiedlicher Namenskonventionen
  - Unterschiede in der Datendarstellung, z.B. Little Endian und Big Endian
- Ortstransparenz:
  - physikalischer Aufenthaltsort der Ressourcen
  - Realisierung von logischen Namen wie URLs
- Migrationstransparenz:
  - Ressource werden verschoben
  - Zugriff bleibt erhalten
- Replikationstransparenz:
  - mehrere Kopien einer Ressource
  - konsistente Daten

### Verteilte Systeme – Verteilungstransparenz II

#### Nebenläufigkeitstransparent:

- gleichzeitige Ressourcennutzung durch konkurrierende Benutzer
- geeignete Synchronisation ist notwendig

#### – Fehlertransparenz:

- Ausfall und Wiederherstellung von Ressourcen
- Problem: Unterscheidung zwischen ausgefallenen und überlasteten Systemen

#### Persistenztransparenz:

- Ressource sind im Hauptspeicher oder auf der Festplatte
- Aufgabe: Aktivierung/Deaktivierung von Ressourcen

#### – Aber:

- Transparenz ist nicht 100% erreichbar
- WAN-Kommunikation dauert länger als LAN-Kommunikation

#### **Performance**

- einer der Hauptanwendungsgebiete verteilter Systeme: Parallelisierbarkeit
- Parallelisierbarkeit bei z.B. :
  - Simulation
  - Dateizugriff
  - > Login
  - > E-mail Diensten verschiedener Benutzer
- Erzielbare Wirkung hängt ab von:
  - dem Grad der Parallelisierbarkeit des Problems
  - Kommunikationsvolumen zwischen Komponenten
  - > Fehlertoleranzstrategien
  - Sicherheitsstrategien (evtl. aufwendige Verschlüsselungsmechanismen)
- Methoden zur Erzielung von Parallelität:
  - > Algorithmenentwurf
  - Komponentenentwurf: Trennung von Diensten, Mehrfachinstallation
  - Aufgabenverteilung und Koordination
  - Lastverteilungsschemata, Migration

#### Zuverlässigkeit

- Verfügbarkeit
  - > ein weiteres wichtiges Pro für verteilte Systeme
  - bei einem Ausfall arbeitet das Restsystem (mit verminderter Leistung) theoretisch weiter
  - Redundanz
- Sicherheit

#### Ziele:

- Schutz gegen unbefugten Zugriff auf Daten oder deren Manipulation
- Nicht Abstreitbarkeit eingegangener Verpflichtungen
- Schutz gegen unbefugte Ressourcenreservierung
- Verletzung der Schutzmechanismen erheblich schwieriger als bei monolithischen Systemen durch:
  - offene, unkontrollierbare Umgebung
  - unterschiedliche Betriebssysteme

#### **Skalierbarkeit**

- Eigenschaft eines (verteilten) Systems, seine Größe ohne Veränderung von System- und Anwendersoftware modifizieren zu können
- Anzahl der Benutzer, Workstations, Servermaschinen, Subjekte, Objekte, Clients, Servers sind variabel
- Problembereiche sind zentrale Tabellen, Komponenten, Algorithmen

#### Offenheit

- Eigenschaft eines (verteilten) Systems, seine Funktionalität oder Größe erweitern zu können und verschiedene Komponenten auf verschiedenen Verarbeitungsknoten verarbeiten zu können (→ Portabilität).
  - Hardware: neue Komponenten und Systeme
  - Software: neue Dienste, Protokolle
- Methoden zur Erzielung von Offenheit:
  - Offenlegung von Schnittstellen (Standardschnittstellen)
  - Standardisierte IPC

#### Klassen verteilter Systeme

- 1. Verteilte Computersysteme für Hochleistungs-berechnungen
  - 1. Cluster-Computersysteme
  - 2. Grid-Computersysteme
- 2. Verteilte Informationssysteme
  - Systeme zur Transaktionsverarbeitung
  - 2. Integration von Unternehmensanwendungen
- 3. Verteilte Pervasive Systeme
  - 1. Haus- und Multimedia- Systeme
  - 2. Informationssysteme im Gesundheitswesen
  - 3. Sensornetze

#### **Verteilte pervasive Systeme**

- Bisher (1. und 2.) stabile Systeme
  - Fixe Knoten und permanente, hochwertige Verbindungen
  - Verteilungstransparenz relativ einfach, wenige Fehler
- Pervasive Systeme
  - Mobile und eingebettete Systeme
  - Häufig kleine, batteriebetriebene Geräte mit Funkverbindung
  - Grundsätzliches Fehlen von administrativer Steuerung

#### Anforderungen für pervasive Systeme

- 1. Erfassen kontextueller Veränderungen
  - Gerät achtet kontinuierlich auf Veränderungen seiner Umgebung
  - Beispiel: Netzwerk ist nicht mehr verfügbar
- 2. Unterstützung der Ad-hoc-Zusammensetzung
  - Geräte werden von unterschiedlichen Benutzern unterschiedlich genutzt
  - Konfiguration automatisch oder einfach durch Benutzer
- 3. Gemeinsame Nutzung als Standard
  - Geräte treten einem System bei, um auf Informationen zuzugreifen oder Informationen bereitzustellen
  - Durch wechselnde Verbindungen stehen wechselnde Informationen bereit

### Schlussfolgerung:

Anwendungsabhängige Anpassung an lokale Umgebung


#### **Haus- und Multimedia-Systeme**

- Zunehmend Hausnetzwerke mit PCs und Unterhaltungselektronik (TV, Audio, Video, PDA, ...)
- Zukünftig: Küchengeräte, Überwachungskameras, Beleuchtungs-steuerung, ... in einem verteilten System
- Herausforderungen:
  - Vollständig selbstkonfigurierend und selbstverwaltend
  - Momentan: UPnP (Universal Plug and Play)
    - Automatisch IP-Adresse zuweisen
    - Gegenseitige Erkennung
  - Weitere Anforderung: automatische Updates
- Weiteres Thema: persönlicher Raum
  - Persönliche Dinge speichern mit permanentem Zugriff
  - Andere nur über autorisierte Zugriffe
  - Problem: Riesige Mengen von Daten
  - Kleine Speicher mit großer Kapazität mildern das Problem

#### Informationssysteme im Gesundheitswesen

- Neue Geräte überwachen Wohlergehen von Einzelpersonen
- Bei Bedarf wird Arzt automatisch kontaktiert
- System besteht aus Sensoren zur Gesundheitsvorsorge
- Bevorzugt kabellos für minimale Behinderung
- BAN (Body Area Network) + Rechner + Externe Verbindung
- Fragen:
  - Wo und wie sollen Überwachungsdaten gespeichert werden?
  - 2. Wie kann der Verlust kritischer Daten verhindert werden?
  - 3. Welche Infrastruktur wird benötigt, um Alarme auszulösen?
  - 4. Wie können Ärzte Online-Feedback leisten?
  - 5. Wie kann eine äußerste Robustheit des Systems gewährleistet werden?
  - 6. Welche Sicherheitsaspekte gibt es und wie lassen sich geeignete Verfahren durchsetzen?


### Überwachung einer Person mittels pervasivem System




#### Sensornetze

- Sensornetze bilden die Grundlage f
  ür pervasive Systeme
- Ein Sensornetz besteht aus 10 bis etwa 1000 kleinen Knoten mit Messgeräten
- Meist batteriebetrieben und drahtlos
- Begrenzte Ressourcen, eingeschränkte Kommunikationsmöglichkeiten und geringer Leistungsbedarf
- Mess- und Überwachungsanwendungen
- Alternative Ansätze:
  - 1. Sensoren geben nur Messwerte an die Anwendung
  - 2. Sensoren bereiten die Daten auf
  - 3. Mischform: Datenaggregation an Zwischenknoten mit mehr Ressourcen

#### **Alternative Sensornetze**





### Verteilte Systeme - Zusammenfassung

#### Verteilte Systeme

- bestehen aus autonomen Rechnern
- Sicht auf ein einziges, kohärentes System
- Vorteile:
  - einfacherer Erstellung von Anwendungen
  - gute Skalierbarkeit
- Nachteile:
  - komplexere Software
  - Leistungseinbußen durch Verteilungstransparenz

#### Klassen verteilter Systeme

- Verteilte Computersysteme
- Verteilte Informationssysteme
- Verteilte Pervasive Systeme

### **RFID**


- Anwendungsgebiete von RFID (Radio Frequency Identification)
  - Identifizierung
  - > Zutrittskontrolle
  - Produktetikette
  - Diebstahlsicherung
  - Positionsortung
  - > etc.



# RFID – Was genau ist das?

#### Was ist RFID?

- Technologie zur berührungslosen Übertragung binär kodierter Daten
- Kein Sichtkontakt erforderlich
- Als Identifikationsmerkmal werden Transponder eingesetzt (von Transmitter und Responder)
- Transponder enthalten
  - Identifikationsnummer
  - Optional auch Daten
- Einsatzzweck: Kennzeichnung von
  - Gegenständen
  - Tieren
  - Personen






### RFID - Arbeitsweise

#### **Prinzipielle Arbeitsweise**

- Beteiligte Komponenten:
  - Transponder (kurz: Tag)
  - > RFID-Lesegerät
  - ➤ Koppelelement (z.B. Spule, Kondensator, Antenne)
- Lesegerät und Tag enthalten integrierte Schaltungen
  - A/D-Wandler
  - D/A-Wandler
  - > Steuerlogik
  - Speicher (ROM/RAM)
- Tag kann über eine eigene Energieversorgung verfügen



### RFID - Klassifikation


#### **Klassifikation**


- RFID-Systeme werden häufig unterteilt nach
  - > Energieversorgung
  - > Frequenzbereich
  - Übertragungsverfahren
  - > Ausführungsform
  - > Speichertyp & -Größe

# RFID - Energieversorgung

### **Energieversorgung**

- Energieversorgung des Transponders (engl. Tag) ist ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal
- Art der Energieversorgung hat Einfluss auf: Reichweite, Lebensdauer, Kosten und Baugröße
- Klassifizierung anhand der Energieversorgung nicht immer einheitlich!
- Wichtiges Unterscheidungsmerkmal: "Wie kommuniziert der Tag mit dem Lesegerät?"
  - Manipulation des Antennenfeldes
  - Erzeugung und Aussenden eines eigenen Signals (Kurzstreckenfunkgeräte, Telemetriesender)





# RFID - Energieversorgung

#### **Energieversorgung**

- Passive Transponder (Häufigste Variante)
  - Energieversorgung des Chips: Aus dem Antennenfeld
  - ➤ Kommunikation: Manipulation des Antennenfelds
  - > Reichweite: bis ca. 15m
- Aktive Transponder (Kurzstreckenfunkgeräte)
  - Energieversorgung des Chips: Aus Batterie
  - Kommunikation: Erzeugung eines eigenen Felds
  - > Reichweite: mehrere hundert Meter
- Semi-Passive Transponder (geringe Verbreitung!)
  - Energieversorgung des Chips: Aus Batterie
  - ➤ Kommunikation: Manipulation des Antennenfelds
  - Reichweite: bis ca. 15m









### RFID – Die Frequenzen

### Frequenzbereiche

| Frequenzbereich       | $\mathbf{Typ}$ | Reichweite                        | ${ m kbit/s}$ |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|
| 125-135  kHz (LF)     | passiv         | einige Zentimeter                 | 4             |
| 13,56 MHz (HF)        | passiv         | bis zu einem Me-<br>ter           | 26            |
| 433 und 868 MHz (UHF) | aktiv/passiv   | mehrere Meter                     | 40            |
| 2,45 GHz (Mikrowelle) | aktiv          | bis zu mehreren<br>hundert Metern | 320           |

# RFID - Übertragungsprinzipien


### Übertragungsprinzipien

- Verfahren der Kopplung von Tag und Leser
  - Kapazitive Kopplung
  - Induktive Kopplung
  - Elektromagnetische Kopplung
- Zugrundeliegendes physikalische Prinzip hat Auswirkung auf
  - Bauweise des Koppelelements
  - > Störquellen
  - Reichweite (wenige mm bis ca. 15m)
- Klassifizierung
  - Close-Coupling-Systeme (bis ca. 1 cm)
  - Remote-Coupling-Systeme (bis ca. 1 m)
  - Long-Range-Systeme (>> 1 m)

# RFID - kapazitiv

#### Kapazitive Kopplung


- Plattenkondensatoren oder Elektroden als Koppelelement
- Lesegerät erzeugt elektrisches Feld
- Varianten:
  - Close-Coupling
  - Remote-Coupling
    - Tag dämpft durch Ein- und Ausschalten eines Widerstandes Schwingkreis im Lesegerät (Lastmodulation)
- Merkmale:
  - Stark wechselnde Lesereichweiten
  - Geringe Verbreitung



## RFID - induktiv

### Induktive Kopplung

- Spulen als Koppelelement
- Lesegerät erzeugt magnetisches Wechselfeld
- Varianten:
  - Close Coupling
  - Remote Coupling
    - Basiert häufig auf Lastmodulation




- Merkmale:
  - Hohe Verbreitung
  - Transponder entzieht dem Feld des Lesegeräts Energie
  - ➤ Reichweite kann stark von der Lage des Transponders abhängen

# RFID - elektromagnetisch

### **Elektromagnetische Kopplung**

- Dipol-Antennen als Koppelelement
- Lesegerät erzeugt elektromagnetisches Wechselfeld
- Varianten:
  - Long Range (passiv) bis ca. 15 m
  - Long Range (aktiv) mehrere 100m



- Merkmale:
  - ➤ Backscatter-Verfahren, d.h. Tag reflektiert/absorbiert elektromagnetische Wellen gezielt
  - Reichweite kann stark von der Lage des Transponders abhängen

# RFID – Ein Transponder

### Ausführung von Transpondern



- Disks und Münzen:
  - ABS-Spritzguss- oder PS-Gehäuse (bis 10 cm)
  - Bis 200°C & 1400 bar



- Plastikgehäuse
  - Häufig bei semi-passiven Tags



- Glasröhrchen:
  - Wenige mm bis 36 mm lang
  - Wenige mm dick



Einsatz:

Sicherheitssysteme

- Schlüssel
- Zugangskarten



- Smart-I abels:
  - Abmessung ca. 4x8cm
  - Dicke <1 mm</li>
  - Mit Barcode bedruckbar



Einsatz:

Auf metallischen Objekten

In Plastikgehäusen

# RFID - Beispiel

#### **Smart Labels**

- Zwei Zustände:
  - > Transponder im Lesebereich
  - Transponder nicht im Lesebereich
- Meistverbreiteter Transpondertyp
- Einsatz zur elektronischen Warensicherung
- Technische Ausführungen:
  - Radiofrequenz-Verfahren
  - Mikrowellenverfahren
  - Akustomagnetisches Verfahren
  - Etc.








# RFID - Beispiel

### **Akustomagnetische 1-Bit Transponder**

- Aufbau:
  - Tag: Magnetostriktives, amorphes Metallplättchen P
  - Generatorspule S1
  - Sensorspule S2
- Funktionsweise:
  - S1 erzeugt magnetisches Wechselfeld
  - P fängt an zu schwingen
  - > S1 wird zyklisch abgeschaltet
  - P schwingt weiter und erzeugt magn. Wechselfeld
  - S2 detektiert Wechselfeld









### Tag speichert Referenz-ID

#### **Data-on-Network**

- Zentrale Datenhaltung
- Eindeutige Produktidentifikation
- Einmal beschreiben, mehrfach lesen
- Einfache und günstige Transponder
- Informationsaustausch an Übergabepunkten
- Hoher Kommunikationsaufwand
- Tags als Barcode-Ersatz






### **Tag speichert Referenz**

### **Data-on-Tag**

- Dezentrale Datenhaltung
- Informationsmengen > 1 kByte
- Redundanz
- Mehrfach beschreiben, mehrfach lesen
- Synchronisation an jeder beliebigen Stelle und zu jeder Zeit



→ Einsatz in der Steuerung oder zur Erhöhung der Datenverfügbarkeit

#### **RFID Varianten: LF RFID**

- Low Frequency (LF) RFID-Systeme arbeiten im niedrigen Frequenzbereich von 125 135 kHz
- Merkmale:
  - Nutzen passive Transponder
  - Geringe Speicherkapazität (wenige 100 Bit)
  - Arbeiten i.d.R. mit induktiver Kopplung
  - Unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Nässe
  - Probleme mit Metallen
  - Proprietäre Unterschiede
- Einsatzbeispiele:
  - Nutz- und Haustierkennzeichnung (z.B. TASSO)
  - Wegfahrsperre
  - > Etc.

#### **RFID Varianten: HF RFID**

- High Frequency (HF) RFID-Systeme arbeiten im hohen Frequenzbereich von 13,56 MHz
- Merkmale:
  - Nutzen hauptsächlich passive Transponder
  - Unterschiedliche Speicherkapazität (bis mehrere kByte)
  - Arbeiten i.d.R. mit induktiver Kopplung
  - Unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Nässe
  - Probleme mit Metallen
  - Standards verfügbar (ISO 15693, ISO 14443)
  - Pulkfähigkeit (Multitag)
- Einsatzbeispiele:
  - Logistik
  - Zugangskontrolle zu Gebäuden

#### **RFID Varianten: UHF RFID**

- Ultra High Frequency (UHF) RFID-Systeme arbeiten im sehr hohen Frequenzbereich (z.B. 868 MHz)
- Merkmale:
  - Nutzen passive und aktive Transponder
  - Geringe Speicherkapazität (bis 512 Bit)
  - Arbeiten mit elektromagnetischer Kopplung
  - Dielektrische Verluste bei Wasser
  - Reflexionen an Metallen
  - Standards verfügbar (ISO 18000\*, EPC gen2)
  - Pulkfähigkeit (Multitag)
- Einsatzbeispiele:
  - Logistik
  - Produktion

#### **RFID Varianten: Mikrowellen RFID**

- Mikrowellen RFID-Systeme arbeiten im sehr hohen Frequenzbereich (z.B. 2,45 bzw. 5,8 GHz)
- Merkmale:
  - Nutzen ausschließlich aktive Transponder
  - Arbeiten mit elektromagnetischer Kopplung
  - Reichweite mehrere hundert Meter


- Einsatzbeispiel:
  - Ortung auch über größere Distanzen (>100m) (Container, Fahrzeuge, Personen)

### Anwendungen

- Positionserfassung von Einschienenhängebahn
- Lesegeräte an der Einschienenhängebahn
- 13,56 MHz Transponder an der Schiene
- Seitliche Anbringung der Transponder ermöglicht Richtungserkennung
- Erprobt bis 3 m/s, im Einsatz bei max. 2,7 m/s







### Anwendungen

- Intelligente Behälter durch programmierbare Datenträger
- Steuerungsinformationen am Gut
- Dynamisches Routing-on-Tag
- Wegfindung ohne zentrale Steuerungsinstanz








# RFID – weitere Anwendungsbereiche

### Weitere Anwendungen

- RFID im Gesundheitswesen:
  - Kennzeichnung von Blutkonserven
  - Überwachung kardiologischer Werte
- RFID beim Marathon
  - Passive Tags, Daten über WLAN an zentralen Computer
  - Automatische zentrale Erfassung, Streckenkontrolle per SMS
- RFID und Bücher
  - Realisierung von Komfortfunktionen in Bibliotheken und Museen
  - Einsatz in Zentralbibliothek Wien

## Ausblick

WSN, IoT, Netzwerktopologien & Digitalisierung von Informationen



| Dezimal | Binär | Hexadez. |
|---------|-------|----------|
| 0       | 0     | 0        |
| 1       | 1     | 1        |
| 2       | 10    | 2        |
| 3       | 11    | 3        |
| 4       | 100   | 4        |
| 5       | 101   | 5        |
| 6       | 110   | 6        |
| 7       | 111   | 7        |



ZDD - DAISY

# UbiComp – Teil 2: Technologien Eine Übersicht

Fragen?

Prof. Dr.-Ing. Dorothea Schwung