



AMPLITUDE MODULATION (AM) ...


$$\rightarrow \times (+)$$
 modulating signal


$$\rightarrow \rho(\ell)$$
 ! carrier signal







AM with Transmitted Carrier (traditional AM)












MODULATORE CON "PRODOTTO" (Product modulator)



MODULATORE BILANCIATO (Balanced modulator)



- · TIPI DI MODULATORI
 - -> TRASCONDUTTAMEA VARIABILE
 - -> MODUL. QUAPRATICI (SQUARE LAW)
 - -> SWITCHING MODULATORS



Envelope Detection (envelope demodulation)

Demodulazione ad "inviluppo"


Nel caso di modulazione di ampiezza con portante trasmessa, si può riottenere il segnale modulante con un modulatore molto semplice, chiamato "demodulatore ad inviluppo".


Tale demodulatore è composto da un rilevatore di picco che rileva l'inviluppo del segnale modulato.


Nel caso di indice di modulazione piccolo, le prestazioni del sistema sono buone.


Nel caso di demodulazione ad inviluppo, non si possono trasmettere due portanti in quadratura.

In case of transmitted carrier (no phase invertion !!!) it is possible demodulate following the envelope; in this case it is not possible to use the Quadrature AM










(QAH)

MISCHIANO i seguoli


XI exz.



- · Con quite a Venue se la BT = W come nel come di SSB. QAM: BT=W, as in SSB
- Mel coo SSB NOM n' promo timettre due sequele SSB occups g'é entrembe le portent ortogonal " In SSB it is NOT possible

John Sf1

NOT possible the use of QAM !!!



Bandwidth

Banda occupata

In generale la banda occupata dal segnale modulato angolarmente è maggiore che non nel caso di modulazione di ampiezza.

Una formula approssimata per il calcolo di questa banda è la seguente (formula di Carson):

$$B \cong \Delta f_{pp} + 2f_{\text{max}} = \Delta f_{pp} + 2W$$

Dove Δf_{pp} rappresenta la deviazione di frequenza picco-picco e f_{\max} la massima frequenza del segnale modulante.

*

La modulazione angolare richiede più banda della modulazione di ampiezza ma si comporta meglio nei confronti del rumore e delle non linearità dei mezzi trasmissivi.

The transmission bandwidth is larger than 2W; An approximate evaluation is given by the Carson equation: BT = Delta fpp + 2W; Delta fpp=frequency deviation; The angle modulation reduces the effects of noise. Moreover it is robust against the nonlinearities (due the constant envelope). * DISCRIMIMATOR

- 1. FM-AM CONVERSION
- 2. Phase shift discrimination

(d/dt)

3. Zero crossing detection

$$\times_{c}(t) = A_{c} = \Omega_{c}(t)$$
 $\vartheta_{c} = 2\pi \int_{c}^{\infty} \int_{$

Envelope detection of the differential signal

$$f(+) = f_c + f_s \times (+)$$

removes spurious amplitude oscillations


LIM: n'une le monde d'ampriere donte el


block the DC component (due to fc)

* PLL: onelle out Aggonnie du FASE

Phase locked Loop (PLL): other possible dem. (more expensive, but gives better performance)

Comparison between the different analog mod. systems





17