实验四 DJ6 光学经纬仪的使用

经纬仪是测定角度的仪器。通过本实验可使同学们了解光学经纬仪的组成与构造, 经纬 仪上各螺旋的名称与作用。

一、目的与要求

- 1. 了解 D J 6 级光学经纬仪的基本构造和各部件名称及其作用;
- 2. 掌握经纬仪对中、整平、照准、读数的方法;
- 3. 要求对中偏差不超过2毫米,整平误差不超过一格。
- 4. 每位同学安置经纬仪一次

二、仪器与工具

每四~五人一组,每组的仪器有: DJ 6 级经纬仪一台,花杆两根,记录板一块,测伞一把。

三、实验步骤

- 1. 在指定点上安置经纬仪,并熟悉仪器各部件的名称和作用。
- 2. 经纬仪的操作。
- (1) 对中:对中的目的是使仪器中心与测站点在一条垂直线上。
- 1) 粗对中(移动三角架的架腿)

松开蝶形螺旋,根据身高调整好三角架的高度,旋紧螺旋使架腿固定。张开三角架、使架头中心对准测站点并大致水平(关键)。将经纬仪安置在架头上,通过拉伸、旋转光学对点器使标志圈清晰和视野清晰。两手轻轻移动两脚架,使目标标志点大致对准标志圈中心。

2) 精对中(旋转脚螺旋)

按照水准仪的粗平方法调节脚螺旋使目标严格在光学对中器的中心。

- (2)整平。整平分为粗略整平(粗平)和精确整平(精平)。
- 1) 粗平(升降三角架的架腿)

升降一架腿 A 使圆水准气泡在另一架腿 B 的方向线上,然后再升降 B 架腿使圆水准气泡居中。检查气泡居中情况,若气泡还没有居中,再次升降架腿 A 使圆水准气泡在架腿 B 的方向线上,然后再升降 B 架腿使圆水准气泡居中。此过程反复操作直至气泡居中即可。

若无圆气泡或圆水准气泡已坏则按如下操作:

旋转照准部,使照准部水准管与任两个脚螺旋方向平行,升降那个便于观看水准管移动情况的架腿使水准管气泡大致居中;旋转照准部 90°,升降另一个架腿使水准管气泡大致居中;再反方向旋转照准部 90°使其回到初始方向,检查水准管居中情况,这样反复操作一二次即可。

2) 精平(旋转脚螺旋)

调节脚螺旋使水准管气泡严格居中。

操作步骤如下:

旋转照准部,使照准部水准管平行任两个脚螺旋,调节两个脚螺旋使气泡严格居中;旋转照准部90°,调第三个脚螺旋使气泡居中。再反方向旋转照准部90°使其回到初始方向,检查水准管居中情况,这样反复操作一二次即可。

- 3)检查对中的情况。如果偏得太多,重复以上操作。如果只有小量偏移,则松开中心螺旋,双手捏住基座的底板移动基座,眼睛观察对中窗口,直至严格对中。
- 4) 检查照准部水准管气泡是否居中。若气泡发生偏离,需再次整平,即重复前面过程,最后旋紧连接螺旋。

- (3) 瞄准。将望远镜对准天空(或远处明亮背景),转动望远镜的目镜调焦螺旋,使十字丝最清晰;然后用望远镜上的照门和准星瞄准远处一目标(如:远处的避雷针、天线等),旋紧望远镜和照准部的制动螺旋,转动对光螺旋(物镜调焦螺旋),使目标影像清晰;再转动望远镜和照准部的微动螺旋,使目标被十字丝的纵向单丝平分,或被纵向双丝夹在中央。
- (4) 读数。调节反光镜的位置,使读数显微镜读数窗亮度适当,旋转显微镜的目镜调焦螺旋,使度盘及分微尺的刻划线清晰,读取落在分微尺上的度盘刻划线所示的度数,然后读出分微尺上 0 刻划线到这条度盘刻划线之间的分数,估读至 0.1′并将其换算为秒。(如图 2 所示,水平度盘读数为 117°01.9′=117°01′54″,竖盘读数为 90°36′12″)。




图 2 DJ6 光学经纬仪读数窗

- (5)设置度盘读数。可利用光学经纬仪的水平度盘读数变换手轮,改变水平度盘读数。 作法是打开基座上的水平度盘读数变换手轮的护盖,拨动水平度盘读数变换手轮,观察水平 度盘读数的变化,使水平度盘读数为一定值,关上护盖。
 - (6) 记录。将观测的水平方向读数记录在表格中.
 - 3. 用不同的方向值计算水平角: $\beta = B$ 目标读数-A目标读数

四、注意事项

- 1. 尽量使用光学对中器进行对中,对中误差应小于 1mm。
- 2. 瞄准目标时,尽可能瞄准目标底部。目标较粗时,用单丝平分;目标较细,用双丝夹住。
 - 3. 观测过程中,注意避免碰动经纬仪的度盘变换手轮,以免发生读数错误。
 - 4. 日光下测量时应避免将物镜直接瞄准太阳。
 - 5. 仪器安放到三脚架上或取下时,要一手先握住仪器,以防仪器摔落。
 - 6. 读数时,要注意区分读数窗里水平度盘和竖直度盘的读数。
 - 7. 一定要消除视差,包括目标和读数窗口。

五、应交成果

- 1. 记录手薄。
- 2. 实验报告。