
216=64KB=65535 220=1MB 224=16MB 232=4GB 246=64TB

1.1 微型计算机系统 (MCS) 包括硬件和软件; 硬件包括微型计 算机(MC)外围设备和电源;微型计算机(MC)包括微处理 器 (MP) 存储器、I/O 设备和系统总线;微处理器 (MP) 包 3.1.1 内部结构组成:总线接口单元 (BIU) 和执行单元 (EU) 括算术逻辑单元(ALU),控制单元(CU)和寄存器阵列(RA); 系统总线包括地址总线(AB),数据总线(DB)和控制总线(CB) 系统总线:实现 CPU、I/O 设备、和存储器之间相互连接的总

1.2 微处理器(算术逻辑单元(ALU):操作数来自累加器 A 和内部 数据总线;控制部件:指令寄存器 IR,指令译码器 ID,可编程逻辑 阵列 PLA;内部寄存器: 累加器 A,数据寄存器 DR,程序计数器 PC,地址寄存器 AR,标志寄存器 F);微型计算机((主机);根据总线 结构组织方式的不同,可以将总线结构分为:单总线结构,双总线 结构,双重总线结构,分为地址总线,数据总线和控制总线,分别用 于传输地址,数据和控制信息.面向系统的总线结构);微型计算机 系统(硬盘显示器是外设)



算术逻辑部件(ALU): 执行算术和逻辑操作以及循环移位等。 参加运算的两个操作数,一般来自累加器 A(Accumulator) 和 内部数据总线,可以是数据寄存器 DR(Data Register)中的内 容,也可以是寄存器阵列RA中某个寄存器的内容。运算结果 送回累加器 A 暂存。

控制部件:产生一定的时序,控制指令所规定的操作的执行。

- (1) 指令寄存器 IR(Instruction Register)存放从存储器 取出的将要执行的指令。
- (2) 指令译码器 ID(Instruction Decoder)对指令寄存器 IR 中的指令进行译码,确定该指令应执行什么操作。
- (3) 可编程逻辑阵列 PLA(Programmable Logic Array) 产生取指令和执行指令所需的各种微操作控制信号。 内部寄存器:

累加器 A: 累加器是用得最频繁的一个寄存器。在进行算术逻 辑运算时,具有双重功能:运算前,用来保存一个操作数;运 算后,用来保存结果。

数据寄存器 DR:数据寄存器 DR用来暂存数据或指令。 从存 储器读出时,若读出的是指令,经 DR 暂存的指令通过内部数 据总线送到指令寄存器 IR;若读出的是数据,则通过内部数据总 线送到有关的寄存器或运算器。向存储器写入数据时,数据是经 数据寄存器 DR,再经数据总线 DB 写入存储器的。

程序计数器 PC(Program Counter):程序计数器 PC 中存放着 正待取出的指令的地址。根据 PC 中的指令地址,准备从存储器 中取出将要执行的指令。通常,程序按顺序逐条执行。任何时刻, PC 都指示微处理器要取的下一个字节或下一条指令(对单字节 指令而言)所在的地址。因此,PC 具有自动加 1 的功能。

地址寄存器 AR(Address Register): 地址寄存器 AR 用来存放 正要取出的指令的地址或操作数的地址。在取指令时,将 PC 中存放的指令地址送到 AR,根据此地址从存储器中取出指令。 在取操作数时,将操作数地址通过内部数据总线送到 AR,再根 据此地址从存储器中取出操作数;在向存储器存入数据时,也 要先将待写入数据的地址送到 AR ,再根据此地址向存储器写入


标志寄存器 F(Flag Register):标志寄存器 F 用来寄存执行指令 时所产生的结果或状态的标志信号。关于标志位的具体设置与 功能将视微处理器的型号而异。根据检测有关的标志位是 0 或 1,可以按不同条件决定程序的流向。

存储器:是微机中的存储和记忆部件,用来存放用二进制代码 形式表示的数据和程序。

字节 (byte): 通常将 8 位二进制码作为一个字节。

字 (word): 通常将两个字节也就是 16 位称为一个字

字长:表示计算机数据总线上一次能处理的信息的位数即位长, 并由此而定义是多少位的计算机,如1位机,4位机、8位机、 16 位机、32 位机等。



1.3 冯.诺依曼型数字计算机工作原理:计算机系统由运算器.控 制器,存储器,输入和输出设备组成,指令组成;操作码+操作数

第三章 8086/8088 微处理器及系统

BIU: 4 个 16 位的段寄存器 (CS、DS、SS、ES)和 16 位指 今指针 IP

3.13 EU: 16 位 ALU. 16 位标志寄存器 F. 数据暂存寄存器. 16 位通用寄存器

数据寄存器:AX、BX、CX、DX;AX:用作累加器;BX:多用 作基址寄存器;CX:多作为计数器;DX:多用作辅助累加器 指针寄存器 SP 堆栈指针寄存器、BP 基址指针寄存器;变址寄 存器 SI 源变址寄存器、DI 目的变址寄存)

状态标志位:

CF: 产生进位或者借位时为 1

PF: 结果低 8 位中含有偶数个 1 时为 1

AF: D3 向 D4 进位或者借位时为 1

ZF: 结果为 0 时为 1 SF:与结果的最高位相同

OF: 有符号数加减法溢出时为 1

总线周期: 4 个周期组成, 在 T3 后可插于 1 个或多个等待状 态 TW , CPU 发出

READY 信号后进入 T4。地址信息:T1;状态信息:T3 规则字:存放字的低字节从偶地址开始存放,可一个周期完成存

8086 中低位库 (512K) 与数据总线 D7~D0 相连,该库中每 个地址为偶地址;高位库与 D15~D8 相连,该库中每个地址为 奇地址逻辑地址:段地址和偏移地址

3.1.5 T1 为地址周期.CPU 通过地址/数据(或地址/状态)复用总线 发出地址信息,指示要寻址的存储器单元或者 I/O 的地址.T2 为 缓冲周期.例如,在总线读周期,CPU 在 T2 撤销低 16 位地址信 号,使该组信号线置为高阻态,准备接收存储器或 I/O 的数据.T3 为数据周期. 数据出现在复用总线的低 16 位上.如果外设或存 储器没有准备好,CPU 会在 T3 周期后插入等待周期 TW.T4 总 线周期结束.

3.2.1 8086 控制信号 BHE*/S7:数据总线高 8 位使能和状态复 用信号,在总线周期 T1 状态,BHE*有效,表示数据线上高 8 位数 据是有效的,在 T2~T4 状态,BHE*/S7 输出状态信息 S7.S7 在 8086 中未做实际定义.RD*:读信号,输出,三态,低电平有效,RD* 信号有效,表示 CPU 执行一个对存储器或 I/O 端口的读操作, 在一个读操作的总线周期中,RD*在 T2~T3 状态中有效,为低电 平.READY:准备好信号,输入,高电平有效.CPU 在每个总线周期 的 T3 状态对 READY 进行采样.当 READY 信号有效时表示存 储器或 I/O 准备好发送或接收数据.CPU 在 T3 采样到 READY 为低电平以后.便在 T3 之后插入 Tw,延长读写周期,使 CPU 能 和较慢速度的存储器或 I/O 接口相匹配.TEST*:测试信号,输入, 低电平有效.TEST*信号和 WAIT 指令结合起来使用,在 CPU 执 行 WAIT 指令时,CPU 便一直处于空转状态,进行等待.只有当 8086 检测到 TEST*信号有效时,才结束等待状态,继续执行 WAIT 之后的指令. NMI:非屏蔽中断请求,输入,上升沿有效.NMI 不受中断允许标志的影响.当 CPU 检测到 NMI 有一个上升沿 触发的信号以后,CPU 执行完当前指令便响应中断类型号为 2 的非屏蔽中断请求.INTR:可屏蔽中断请求,输入,高电平有效.如 果 INTR 信号有效,当 CPU 的中断允许标志 IF=1 时,CPU 结束 当前指令后,响应 INTR 中断.RESET:复位信号,输入,高电平有效. 复位信号有效时,CPU 结束当前操作并对标志寄存器

FLAG,IP,DS,SS,ES 及指令队列清零,并将 CS 设置为 FFFFH.当复 位信号撤除时,(即电平由高变低时)CPU 从 FFFF0H 开始执行程 序.CLK:时钟信号,输入.为 CPU 和总线控制逻辑提供定时.要求 时钟信号的占空比为 33%.

最小工作方式:系统中只有一个微处理器,所有的总线控制信号都 直接由 8086/8088 产生. 最大工作模式:最大模式系统总线控制 信号由 CPU 和总线控制器(如 8288)联合产生,多用于包含了两个 或者两个以上处理器的系统,如包含了协处理器 8087

3.3.1 物理地址是由 8086 的地址引线送出的 20 位地址码。这 20 个存储单元进行读/ 位地址码送到存储器经过译码,最终选定-物理地址可写成 5 位的十六进制数。

偏移地址是相对于某段首地址的段内偏移量,用 16 位二进制代 码表示,写成4位十六进制数,例如:004AH。

逻辑地址是在程序中对存储器地址的一种表示方法,由某段的段 地址和段内偏移地址组成。写成:段地址 : 偏移地址 例如: 2000H: 0080H

物理地址 PA:段寄存器十六进制后添 0+偏移量(EA) **有效地址** EA=基地址(BX/BP)+变地址(SI/DI)+位移量 D (0/8/16)

3.3.3 堆栈: SS 堆栈段的段基址 . SP 栈顶偏移地址: 压栈时放 入 SP-1 和 SP-2 两个地址,出栈时弹出 SP 和 SP+1 两个地

3.4.2 寻址方式

固定寻址:例:AAA 规定被调整的数总位于 AL 中 立即数寻址: MOV AX, 'AB'; 送 BA 的 ASCII 码

- 立即数只能用于源操作数 SRC 字段
- SRC 和 DST 的字长一致 MOV AH, 3064H

寄存器寻址

1 字节寄存器只有 AH AL BH BL CH CL DH DL 2 SRC 和 DST 的字长一致 MOV AH, BX ×

存储器寻址:

直接寻址:

- 1 隐含的段为数据段
- 2 如不在数据段中,可以用段跨越前缀 MOV AX, ES:[2000H]
- 3 操作数地址可以由变量(符号地址)表示

COUNT DW 1000H

MOV AX COUNT Eg: MOV AX,ES:[1680H]; 赋两个字节

MOV AX,NUM; 赋符号地址 NUM 内容

基址寻址:操作数的有效地址由基址寄存器(BX/BP)和指令中的 偏移量给出(只允许)

偏移地址 = (BX)/(BP)+8 位/16 位偏移量 MOV AX, [BX] $PA=16d\times(DS)+(BX)$ MOV AX, ES: [BX] PA=16d×(ES)+(BX) $PA=16d\times(SS)+(BP)$ MOV AX. [BP] MOV AL, [BX+1000H] PA=16d×

(DS)+(BX+1000H)

BX,数据段 DS;只要含有 BP,堆栈段 SS

变址寻址:操作数的有效地址 EA 由变址寄存器(SI/DI)和指令中 的偏移量给出,数据段 DS

偏移地址 = (SI)/(DI)+8 位/16 位偏移量

基址加变址寻址: 必须用 BYTE PTR、WORD PTR 或 DWORD PTR 伪指令以确定类型

例: MOV AX, [BP][DI]

串操作指令寻址(数据串)

I/O 端口寻址: IN/OUT

直接端口寻址:端口号在指令中以8位立即数方式直接给出,其

范围是 00-FFH

间接端口寻址:端口号在 DX 寄存器中给出,其范围是

0000-FFFFH。

数据传送指令

转移类指令寻址:段内/段间 + 直接/间接 转移

JMP 指令

(2)目标地址传送指令 (1) 通用数据传送指令

MOV 传送 I FA 有效地址送寄存器 **PUSH** 讲栈 指针送寄存器和 DS LDS POP 出栈 指针送寄存器和 ES **XCHG** 交换

XLAT 换码 (3)标志寄存器传送指令

(4) I/O 数据传送 IN 输入

LAHF 标志送 AH SAHF AH 送标志寄存器 OUT 输出

PUSHF 标志进栈 POPF 标志出栈

(1) 通用数据传送指令

MOV d,s[MOV ES,2000H×; MOV ES, DS×]

•目标和源操作数不能同时用存储器寻址方式(双操作数指令全

- ●SRC 和 DST 的字长一致. MOV BX, AL ×
- 目标操作数不能是 CS ,不能用立即数方式. MOV CS, AX ×
- 立即数不能直接送到段寄存器. MOV ES, 2000H ×
- 目标和源操作数不允许同为段寄存器. MOV ES, DS > • MOV 指令不影响

例: MOV [SI],IP, ×指令指针 IP 不能传送

PUSH s/POP d 低到低,高到高

- PUSH 和 POP 指令只能是字操作,因此存取字数据后,SP的 修改必须是+2或-2;
- PUSH 和 POP 指令不能使用立即数寻址方式;
- POP 指令的 dst 不允许是 CS 寄存器:
- 不影响标志位。

交换指令 (exchange) dst, src;

一个操作数必须在寄存器上;不允许使用段寄存器

(2) 目标地址传送指令

LEA reg, src;有效地址送寄存器,执行操作:(reg)←offset of src LEA 指令把源操作数的有效地址送到指定的寄存器,这个有效地 址是由 src 选定的一种存储器寻址方式确定的。

LDS reg, src; 指针送寄存器和 DS 执行操作: (reg)←(src);(DS) ← (src+2)

LES reg, src;指针送寄存器和 ES 执行操作: (reg)←(src); (ES) ←(src+2)

LDS 和 LES 指令把偏移地址送寄存器,段地址送 DS 或 ES。这 个偏移地址和段地址 (也称地址指针) 是由 src 指定的两个相继 字单元提供的。

(3) 标志寄存器传送指令

LAHF 标志寄存器的低字节送 AH, 执行操作: (AH) ← (FLAGS)0-7

SAHF AH 送标志寄存器低字节, 执行操作: (FLAGS) 0-7 ← (AH)

PUSHF 标志进栈 , 执行操作: (SP) ← (SP) - 2

 $((SP)+1,(SP)) \leftarrow (FLAGS)0-15$

POPF 标志出栈 , 执行操作: (FLAGS) 0-15 ← ((SP)+1,(SP)) $(SP) \leftarrow (SP)+2$ ● LAHF 和 SAHF 指令隐含的操作寄存器是 AH 和 FLAGS • LAHF 和 PUSHF 不影响标志位, SAHF 和 POPF 则由装入的 值来确定标志位的值。 持符号不变: (4) I/O 数据传送 IN 累加器,端口号(port);输入指令(input), port≤0FFH 循环移位:指令是将操作数首尾相接进行移位,它分为不带进 执行操作: (AL) ← (port) 传送字节 或 (AX) ← (port+1,port) 传送字 累加器, DX;输入指令, DX中的port在0和0FFFFH之间移位指令 执行操作: (AL) ← ((DX)) 传送字节 或 (AX) ← ((DX)+1,(DX)) 传送字 OUT 端口号(port), 累加器 ;输出指令(output), port≤0F 执行操作: (port) ← (AL) 传送字节 或 (port+1,port) ← (AX) 传送字 DX, 累加器;输出指令, DX 中的 port 在 0 和 OFFFFH SAR dst, cnt;算术右移 OUT 之间 执行操作: ((DX)) ← (AL) 传送字节 或 ((DX)+1,(DX)) ← (AX) 传送字 • 只限于在 AL 或 AX 与 I/O 端口之间传送信息 执行操作:最低位移入 CF 和最高位 RCL dst,cnt;带进位循环左移 • 不影响标志位 算术运算指令 (1) 加法指令 ADD d,s 加法 目标不能为立即数,不能同时为存储器 (1) 串处理指令 ADC d,s 带进位加 d=d+s+CF INC d 加 1 不能为立即数 (2) 减法指令 执行操作: SUB d,s 减法 SBB d,s 带借位减 d=d-s-CF DEC d 减 1 向下一个元素 NEG d 求补 将目标操作数当做有符号数处理; CMPds 比较 (3) 乘法指令 执行操作: MULs 无符号数乘法 执行操作:字节操作: (AX) ← (AL)×(src) 字操作: (DX, AX) ← (AX)×(src) AL(AX)为隐含的被乘数寄存器AX(DX,AX)为隐含的乘积寄存器 SRC 不能为立即数 执行操作: • 除 CF 和 OF 外,对其它状态标志位无意义 IMULs 带符号数乘法 (4)除法指令 DIV src 无符号数除法 执行操作: 字节操作: (AL) ← (AX) / src 的商 (AH) ← (AX) / src 的余数 执行操作 (AX) ← (DX, AX) / src 的商 (DX) ← (DX, AX) / src 的余数 下一个元素 IDIV src 带符号数除法 (signed divide) IDIV 指令执行的操作与 DIV 相同,但操作数必须是带符号数, 商和余数也均为带符号数,而且余数的符号与被除数的符号相 执行操作 • AX(DX,AX)为隐含的被除数寄存器 • AL(AX)为隐含的商数寄存器 AH(DX)为隐含的余数寄存器 -个元素 • SRC 不能为立即数 对所有状态标志位均无定义

同。

•除法指令要求字操作时,被除数必须为32位,除数是16位, 商和余数是 16 位的

•字节操作时,被除数必须为16位,除数是8位,得到的商和 余数是8位的。

●除数为 0 或商溢出等错误,由系统直接转入 0 型中断来处理。 商溢出,是指被除数高一半的绝对值大于除数的绝对值时,商 超出了 16 位的表示范围 (字操作)或 8 位的表示范围 (字节操

(5) 符号扩展指令

CBW 字节扩展为字

执行操作:(AH)=00H 当(AL)的最高有效位为0时 (AH) = FFH 当(AL)的最高有效位为1时

CWD 字扩展为双字

执行操作:(DX)=0000H当(AX)的最高有效位为0时

(DX)=FFFFH当(AX)的最高有效位为1时 这是两条无操作数指令,进行符号扩展的操作数必须存放在AL 寄存器或AX寄存器中。这两条符号扩展指令都不影响状态标志

•除法指令要求字操作时,被除数必须为32位;字节操作时 被除数必须为 16 位。可以用上述两条指令对带符号数除法的被

(6) 十进制调整指令[将 ASCII 码表示的数转换成 BCD 码只要 把 ASCII 码的高 4 位清零] 压缩的 RCD 码调整指令

DAA 加法的十进制调整 DAS 减法的十进制调整 (在 AX 中操 作,不必写操作数)

非压缩 BCD 码调整

AAA 加法的 ASCII 调整, AAS 减法(影响 AF,CF) (AL)←把 AL中的 ASCII 码结果调整为非压缩的 BCD 格式 (AH)←(AH)+/-调整产生的进/借位值 AAM 乘法,AAD 除法的 ASCII 调整(AX,影响 SF、ZF 和 PF)

●先加减乘除后调整,不必写操作数

逻辑运算和移位循环指令

(1) 逻辑运算指令 AND dst,src ;逻辑与 (logic and) OR dst,src ; 逻辑或 (logic or)

NOT opr ; 逻辑非 (logic not) XOR dst,src ;异或 (exclusive or) TEST opr1,opr2 ;测试(test) (2) 移位指令和循环移位指令:

算术移位:带符号数进行移位,其右移操作在移位过程中必须保

逻辑移位:对无符号数移位,总是用0来填补已空出的位置。 位位和带进位位循环移位。指令中的目的操作数 dst 可以是除 立即数外的任何寻址方式。

SHL dst,cnt;逻辑左移

执行操作: 最低位用 0 来补充 最高位移入 CF SHR dst,cnt;逻辑右移

执行操作:最高位用 0 来补充 最低位移入 CF

SAL dst,cnt; 算术左移 执行操作:最低位用0来补充,最高位移入CF

执行操作符号位值补充最高位,最低位移入CF

ROL dst,cnt;循环左移

执行操作:最高位移入 CF 和最低位 ROR dst.cnt: 循环右移

执行操作:CF 移入最低位,最高位移入 CF

RCR dst,cnt; 带进位循环右移

执行操作:CF 移入最高位,最低位移入 CF

MOVS 目标串,源串;串传送 MOVSB (目标串,源串); 字节传送 MOVSW (目标串,源串);字传送

(ES:DI)←(DS:SI);将源串中元素传送到对应的目标串元素中 (SI)←(SI)±1 (字节)或±2 (字);自动修改指针 SI/DI, 使之指

(DI)←(DI)±1 (字节)或±2 (字)

CMPSB / CMPSW (目标串,源串);串比较

(DS:SI) - (ES:DI);源串中元素减去目标串中对应元素,不回送 结果,只根据比较的结果设置状态标志位

(SI)←(SI)±1 (字节)或±2 (字);自动修改指针 SI/DI,使之指

(DI)←(DI)±1 (字节)或±2 (字)

SCASB / SCASW (目标串); 串搜索

(AL) - (ES:DI)或(AX) - (ES:DI);AX 或者 AL 中的关键字减去目标 串元素,不传送结果,只根据搜索比较的结果设置状态标志位 (DI)←(DI)±1 (字节)或±2(字);自动修改指针 DI, 使之指向

LODSB / LODSW (源串); 读串

(AL)或(AX)←(DS:SI);将源串所指元素取入 AX/AL 寄存器中(SI)←(SI)±1(字节)或±2(字);自动修改指针 SI,使之指向

STOSB / STOSW (目标串);写串

(ES:DI)←(AL)或(AX) 将 AX/AL 寄存器中的内容写入目标串所

(DI)←(DI)±1 (字节)或±2 (字);自动修改指针 DI,使之指向

(2) 串重复前缀

重复执行串指令,(CX)=重复次数

(CX)=0 时, 串指令执行完毕, 否则执行2~4

③ 执行串指令 (MOVS 或 STOS) ④ 重复执行①

REPE / REPZ 相等/为零时重复执行串指令, (CX)=比较/扫描的次 数

① (CX)=0 或 ZF=0 时,结束执行串指令,否则继续②~④

② (CX)←(CX) - 1 ③ 执行串指令 (CMPS 或 SCAS) ④ 重复执行①

REPNE / REPNZ 不等/不为零时重复执行串指令,(CX)=比较/扫描 的次数

(3) ① (CX)=0 或 ZF=1 , 结束执行串指令 , 否则继续② ~ ④ ② (CX)←(CX) - 1 ③ 执行串指令 (CMPS 或 SCAS) ④ 重复执行①

例题 CLD;DF=0,地址自动递增 MOV CX, 100;串的长度 MOV SI, 2500H\MOV DI, 1400H\REP MOVSB;重复传送直到 CX=0 5.程序控制

JMP a(目标标号)/CALL a/RET 弹出值;从过程返回/JA a; 高于/JAE a/JB a (LT)/MTE A/JC a (JE a /JC a /LT)/JC a /JC a / 后判断;INT a;IRET;中断返回段内短 JMP SHORT LABLE;段内近

(缺省) JMP LABLE;段内间接 JMP reg\JMP WORD PTR OPR;段间直 接 JMP FAR PTR label;段间间接 JMP DWORD PTR [SI];所有条件

例题段内直接间接转移

设 DS=2000h,[21020h]=34h,[21021h]=12h 程序:MOV

BX.1000h\JMP BX:转向 CS:1000h\JMP WORD PTR [BX+20h]:程序 转向 CS:1234h 例题带立即数返回 CODE SEGMENT\MAIN PROC FAR\...\PUSH

AX\PUSH BX\CALL SUB\...\RET\MAIN ENDP\SUB PROC NEAR\....\RET 4\SUB ENDP\CODE ENDS

6.处理器控制指令

CLD DF=0 正向/STD/CLI 禁止可屏蔽中断 IF=0/STI/HLT 暂停 /NOP 空操作(3 周期)

(2) 同步控制指令 (1) 标志位处理指令 WAIT 等待 CLC CF置0 STC CF 置 1 CMC CF 求反 封锁 LOCK CLD DF 置 0 (3)其它 STD DF 置 1 NOP 空操作 CLI IF 置 0 HLT 暂停 IF 署 1 STI

例题 CLD;设置方向标志位,DF=0,地址自动递增\MOV CX,100;设 置计数值\MOV SI,6180H;设置源变址寄存器\MOV DI,2000H;设置 目的变址寄存器\REP MOVSB;实现数的移位传送\MOV CX,100;重 新设置计数值(MOV DI,2000H;设置目的变址寄存器\S1: SCASB;检索出等于 AL 中的字符单元\NZ S2;不相等,跳转到 S2\MOV BYTE PTR[DI-1],20H;如果相等,将该单元值换成空格符\S2: LOOP S1;继续检索,如果还存在其它相等字符进行替换\HLT

第四章 汇编语言程序设计

DB:1 字节; DW:2 字节; DD:4 字节; DQ:8 字 节; DT:10 字节例 1:(DW:16 位偏移地址; DD: 16 位基址和 16 位偏移地址)

:段基址为 55H **FOO SEGMENT AT 55H**

;内容为 0001H

;内容为 7+5=12 **FOUR DW FOUR+5** DW ZERO-TWO ;内容为 0-3=-3

;内容为 30 DB 5*6 FOO ENDS <u>例 2</u>:STR1 DB 'AB';将 A 放低

字节; STR2 DW 'AB'; 反之 4.2.1

每个段都有一个名字(叫段名),以 SEGMENT 作为段的开始,以 ENDS 作为段的结束。这两者(伪指令)前面都要冠以相同的名字。 段可以从性质上分为代码段、堆栈段、数据段和附加段 4 种。但 代码段与堆栈段是不可少的,数据段与附加段可根据需要设置。

;内容为 0055,0003H

1.指令语句的格式:

[标号:][前缀] 指令助记符 [操作数表][;注释] 伪指令语句的格式:

[名字]伪指令助记符[参数表][;注释] 标号

NEAR (近)

●表示本标号只能被标号所在段内的转移和调用指令访问 (即段内转移)

FAR(远) ●表示本标号可以被其他段(不是标号所在段)的转移和 调用指令访问(即段间转移),也可为段内转移。

3. 操作数

• 当基址寄存器为 BP 时,相对应的段寄存器为 SS(堆栈段寄存 器)。

• 对串操作,源串起始地址为 DS:SI,允许使用段超越前缀修改 源串段地址。目的串起始地址为 ES:DI , 禁止用段超越前缀修改 目的串地址 ES。

• 可以采用"段超越"前缀,来改变段寄存器。

ADD AL, SS:[DI+3]

算术运算符:+ 、 - 、*、/、MOD、SHR、SHL 逻辑运算符:AND、OR、XOR、NOT

关系运算符:EQ(=),NE(≠),LT(<),GT(>),LE(≤),GE(≥),当关系成立的 , 否则为 0.

"变量"和"标号"的区别

变量指向的是数据段或者附加段中的某个数据项 标号指向的是

变量的类型是数据项存取单位的大小,标号的类型是 NEAR 或

地址表达式的运算规则:

1) 变量或者标号加上或者减去某个结果为整数的数值表达式, 其结果仍为变量或者标号,指向某存储单元。 2)同一段内的变量或者标号可以相减,其结果不是地址,而是

, 该数值表示两者间相距的字

合成运算符(Synthetic operators): PTR,THIS

PTR:指定操作数的类型属性,它优先于隐含的类型属性。其格 式为:

类型 PTR 变量[± 常数表达式]

其中类型可以是 BYTE、WORD、DWORD、FWORD、QWORD 或 TBYTE,这样变量的类型就可以指定了。

THIS:建立指定类型的存储器地址或者操作数,但不分配存储

例: DATAB EQUITHIS BYTE DATAW DW?

DB 是唯一能定义字符串的伪操作,字符串用''括起来 串中的每个字符占用一个字节,在存储器内用相应的 ASCII 码表

2.当\$用在伪指令的参数字段时,它所表示的是地址计数器的当

操作数为地址表达式:数据定义时,出现在地址表达式中的变量 表示该变量的偏移地址,用根据偏移地址计算出的地址表达式的 值初始化相应的存储单元。

格式1: 地址表达式

功能:利用该地址表达式的计算值初始化相应的存储字

DD 地址表达式

功能:地址表达式计算结果对应的段地址(高位字)和偏移地址 (低位字)来初始化相应的两个存储字。

名字 EQU 表达式 名字 = 表达式 表达式 变量名/标号名 LABEL 类型

```
1. EQU 伪操作不允许重复定义
                                                             (SP) \leftarrow (SP) - 2, ((SP)) \leftarrow (IP)
                                              ③ 转中断处理程序: (IP) ← (4×4)= (10H)
             TMP
                 FOU 5
                 EQU TMP+1
                                                            (CS) \leftarrow (4 \times 4 + 2) = (12H)
             TMP
2.在 EQU 语句的表达式中,如果有变量或标号的表达式,则在
该语句前应该先给出它们的定义。
                                         ●根据中断类型号(n×4)到中断向量表中取得中断例行程序的
伪指令语句
                                         入口地址,分别将对应的内容送给 IP 和 CS,可以以实现调用中
  段名 SEGMENT [定位类型] [组合类型] ['类别']
                                         断例行程序的功能。隐含的中断类型号为 3 ,即 INT 等价于 INT
                                         ● INT 指令(包括 INTO)执行后,把IF和TF置0,但不影响
                                         其它标志位
                                         IRET 中断返回指令 (return from interrupt)
    段名 ENDS
注意:
(1) SEGMENT 和 ENDS 成对出现
                                          ① 返回地址出栈:(IP) ← ((SP)),(SP) ← (SP)+2
                                          (CS) \leftarrow ((SP)), (SP) \leftarrow (SP) + 2
② FLAGS 出栈:(FLAGS) \leftarrow ((SP)), (SP) \leftarrow (SP) + 2
(2)段名由用户命名。
(3)段体:对于数据段、附加段和堆栈段来说,段体内一般是
                                        调用 DOS 或 BIOS 中断功能时,有以下几个基本步骤:
存储单元的定义、分配等伪指令语句;对于代码段中则主要是指
令及伪指令语句。
                                           将调用参数装入指定的寄存器中;
                                           如需功能号,把它装入 AH
 4) 定位类型:表示该段对起始边界地址的要求:
BYTE 起始地址=XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                           按中断号调用 DOS 或 BIOS 中断;
                                        3、
                                           检查返回参数是否正确。
  , 即字节型;
注:中断向量分配情况
                                             0~1FH, 80H~F0H 为 BIOS 中断向量号
0 即字型:
PARA 起始地址=XXXXXXXXXXXXXXXX0000
                                             20H~3FH为 DOS 中断向量号
0 , 即节型;
                                              40H~7FH 为用户备用
  PAGE
        起始地址=XXXXXXXXXX000000
00,即页型。
其中РА R A 为缺省值,即如果省略"定位类型",则汇编程序
按PARA处理。
组合类型
                      说明
NONE(缺省)
         该段为私有段, 连接时将不与其它模块中的同名段合并
PUBLIC
         该段连接时将与其它同名段连接在一起,连接次序由连接
COMMON
         该段在连接时与其它同名段有相同的起始地址,所以会产
         可以用于指定段地址,段地址=表达式的值,其值必为16
位, 但AT不能用来指定代码段
AT表达式
         该段在连接时被放在所有段的最后(地址最高部分),
MEMORY
         果几个段均为该类型,则认为第一个为MEMORY类型,其余
         将多个同名堆栈段连接在一起,SP设置在第一个堆栈段的
开始,SS和SP一起指向堆栈段的开始位置
STACK
ASSUME 伪指令: 就是建立段和段寄存器关系的伪指令
格式: ASSUME 段寄存器名: 段名, ...
                                                   矢量
                                                        功能
例: ASSUME CS: SEGA, DS: SEGB, SS:NOTHING
                                                                     备注
                                           功能
*ASSUME CS:SEGA 表示 CS 被设定为以 SEGA 为段名的代码
                                                    묜
                                                         믁
段的段地址寄存器
                                         返回 DOS
                                                   21H
                                                        4CH
1. 其中段寄存器名必须是 CS、DS、ES 和 SS 中的一个,而段名
                                         设置中断向量
                                                              DS=段地址: DX=偏移地址: AL=
必须是由 SEGMENT 定义的段名。
2. 由于 ASSUME 伪指令只是指定某个段分配给哪一个段寄存
                                                   21H
                                                        25H
                                                              中断类型码
器,它并不能把段地址装入段寄存器中,所以在代码段中,还
必须把段地址装入相应的段寄存器中
  在程序中不需要用指令装入代码段的段地址,因为在程序被
                                         键盘输入一字
始化时,装入程序已将代码段的段地址装入 cs 寄存器了
                                                   21H
                                                        01H
                                                                AL=输入字符的 ASCII 码
                                           符并
ORG 伪指令:
ORG 伪指令用来表示起始的偏移地址,紧接着 ORG 的数值就是
偏移地址的起始值。ORG 伪操作常用在数据段指定数据的存储
地址,有时也用来指定代码段的起始地址。
 *ORG 用来指出其后的程序段或数据块存放的起始地址的偏移
                                                              DS:DX 指向输入缓冲区 :輸入缓冲
SEG:段地址;OFFSET:偏移地址;SIZE:数据字节总数;LENGTH
                                                              区第一个单
4. 过程定义伪指令
                                         字符串输入
                                                   21H
                                                        0AH
                                                             元设置字符串最大输入长度;输入
  过程名 PROC Attribute
                                                              缓冲区第二个单元为实际输入字符
  过程名 ENDP
过程名:为一个标识符,是子程序入口的符号地址,与标号的
                                                                     串长度
属性:
(1)如果调用程序和过程在同一个代码段中,则使用 NEAR 属
                                                                DL=显示字符的 ASCII 码
                                         显示字符
                                                   21H
                                                        02H
(2)如果调用程序和过程不在同一个代码段中,则使用 FAR 原
                                         显示以'$'
分类
                                                   21H
                                                        09H
                                                               DS:DX 指向字符串的首地址
70 ( 1 ) 外部过程:调用该过程的主程序与该过程不在同一源文件中。此时需要在主程序文件中说明该过程(设过程名为 PROCD)
                                         结尾的字符串
             EXTRN PROCD: FAR
  同时在定义该过程的程序文件中说明该过程可以被其它程
            PUBLIC PROCD
(2)内部过程:调用该过程的主程序和该过程在同一个源文件
中。内部过程又分为段内过程和段外过程。
```

INT n 中断指令 (interrupt) , n 为中断类型号 执行操作 ① 入栈保存 FLAGS (SP) ← (SP) - 2 ,((SP)) ← (FLAGS) ② 入栈保存返回地址 (SP) ← (SP) - 2 ,((SP)) ← (CS) (SP) ← (SP) - 2 ,((SP)) ← (IP) ③ 转中断处理程序:(IP) ← (n×4) (CS) ← (n×4+2) INTO 溢出则中断(中断类型为 4) , 相当于 INT 4 执行操作:若 OF=1 (有溢出) , 则: ① 入栈保存 FLAGS (SP) ← (SP) - 2 ,((SP)) ← (FLAGS) ② 入栈保存返回地址:(SP) ← (SP) - 2 ,((SP)) ← (CS)