- 1. Перечислите основные принципы построения Сети Интернет
- Принцип уровневости, Принцип инкапсуляции данных, Принцип коммутации пакетов, Принцип доменного наименования, Принцип Адресации, Принцип е2е передачи е2е передачи? кажется было на какой-то фотке в табличке
- 2. Что такое Протокол?
- Правила и соглашения по устранению и поддержанию связи, обеспечивающий взаимодействие между одинаковыми уровнями
- Набор правил и действий(алгоритмов), позволяющий осуществить соединение и обмен данными между двумя и более включёнными в сеть устройствами
- 3. Сформулируйте модель взаимодействия приложений в сети Интернет Поток байт
- 4. Какие протоколы называются Одноимёнными
- Находящиеся на одном и том же уровне сетевой модели
- Работающие на одном уровне
- Протоколы, работающие по интерфейсу с аналогичным названием
- 5. Какой сервис обеспечивает ІР протокол?
- Ненадёжный / Datagram Индивидуально модифицируемый скачками пакет / Best effort (сброс только по необходимости) / Без соединения
- 6. Какой сервис обеспечивает ТСР протокол?
- Надёжный / Передача упорядоченного потока байтов / С установкой соединения / Управление перегрузкой / Сохранение последовательности передачи данных
- 7. Какой сервис обеспечивает UDP протокол? Ненадёжный / Без соединения / Datagram
- 8. Для чего и кто\что использует ICMP протокол?
- Используется для диагностики проблем со связностью в сети
- Для передачи данных на сетевом уровне. В основном, для передачи сведений об ошибках и других исключениях, возникших при передаче данных
- 9. Какие виды коммутации потоков данных вам известны?
- Коммутация каналов и Коммутация пакетов
- 10. Что позволяет узнать команда ping?
- Работоспособность и доступность заданного узла на уровне IP
- 11. Что позволяет узнать команда traceroute/tracert?
- Маршрут следования данных в сетях ТСР/ІР
- 12. Перечислите основные компоненты сквозной задержки в сети?
- Задержка пакетизации, задержка распространения, задержка буферизации (в буфере коммутатора)

- 13. С помощью какого механизма можно регулировать задержку буферизации в сети? Принцип коммутации пакетов
- 14. Что такое управление потоком?
- Способ, с помощью которого последовательное устройство контролирует объём поступающих на него данных
- Принятие решения о передаче потока данных на внутренних узлах сети(коммутаторы) далее по пути к пункту назначения
- 15. Что такое управление перегрузкой?
- Механизм, защищающий устройство от избыточных данных, поступающих на него
- Способ борьбы устройства с излишком поступающих на него данных
- Механизм, с помощью которого конечные точки в интернете замедляют отправку данных, чтобы не перегрузить доступный канал и буферы
- 16. Есть ли единая система адресации в Интернете? Да, ІР
- 17. Есть ли единая система именования в Интернете? Да, DNS
- 18. Укажите максимальный размер протокольной единицы данных (PDU) на транспортном уровне -64К6
- 19. Укажите максимальный размер протокольной единицы данных (PDU) на сетевом уровне
- -64Кб
- 20. Укажите максимальный размер протокольной единицы данных (PDU) на канальном уровне
- 1.5 Кб
- 21. С помощью каких средств согласуют размер PDU на разных уровнях при передаче? Фрагментация и Инкапсуляция

-----Управление Задержкой

22.1. Свойства FIFO дисциплины

- FIFO-очередь Нет приоритетов, не гарантирована скорость
- 22.2. При использовании дисциплины FIFO можно ли гарантировать задержку для соединения:
- Нет, тк задержка буферизации случайная величина. Есть оценка сверху: Задержка <= ёмкость буфера / скорость на выходе буфера
- 23. Указать недостатки дисциплины с приоритетами
- Высокоприоритетный трафик "не видит" низкоприоритетного трафика в сети
- 24. При каких условиях дисциплина Waited Fair Queuing (WFQ) позволяет каждому потоку обеспечивать гарантированный сервис?
- При условии, что пакеты не теряются[и дисциплина обслуживания очереди FIFO не противоречащие ли это вещи FIFO и WFQ. Она же по определению меняет порядок тк раздаёт приоритеты пакетам. Думаю, надо уточнять, что FIFO сохраняется для одинаковых приоритетов]
- 25. Какие методы позволяют избежать сброса пакетов?
- Метод "текущего ведра", буферизация
- Мы не можем управлять отправкой пакетов (т.к. это происходит на уровне приложений на абонентских машинах), но мы можем ограничить процесс поступления трафика. Это называется "шейпингом" трафика, реализует его, например, механизм "текущего ведра".

------Свойства Очередей -----

- 26. Основные компоненты простой модели детерминированной очереди?
- Число поступивших байт, число отправленных байт и пропускная способность
- A(t) общее число пакетов, прибывших к моменту t. D(t) общее число пакетов, покинувших очередь.
 - Q(t) длина очереди к моменту времени t. [равна A(t) D(t)]
 - R(t) Скорость на выходе также фиксированная величина.
- 27. Что такое статическое мультиплексирование?
- Метод мультиплексирования, при котором полоса пропускания выходного канала предоставляется входным каналам по мере необходимости
- 28.1. Основные свойства очередей и их влияние на задержку.
- 1) равномерность потока сохраняет задержку постоянной

- 2) нерегулярность(нерегуляность) увеличивает задержку
- 3) случайность увеличивает задержку
- 28.2. Формула Литтла что она описывает?
- Формула Литтла связывает среднее число заявок в системе (в очереди + в обслуживании), среднее число заявок, поступивших в секунду и среднее время пребывания заявки в системе (в очереди + в обслуживании, т.е. задержку) (Это свойство верно если ни одна заявка не теряется/сбрасывается)
- 28.3. Вид формулы Литтла для случая, когда поступление заявок распределено по закону Пуассона со средним h, а обработка заявок со средним u L = h/|u h|

Пакетный	Коммутатор

- 29. Перечислите основные операции пакетного коммутатора
- Поиск адресов в таблице коммутации, непосредственно коммутация
- 30. Достоинства и недостатки буферизации на входе
- Низкая пропускная способность из-за блокировки на входе, НО не требовательная к скорости работы и емкости очереди
- 31. Достоинства и недостатки буферизации на выходе
- Максимальная пропускная способность, минимальная задержка пакета, НО требует высокой скорости работы и емкости буфера
- 32. Достоинства и недостатки буферизации на входе с очередями виртуальных выходов?
- Работают с минимальными потерями, пропускная способность максимальна, а ожидаемая задержка минимальна, НО очень большие требования по памяти для буферизации.

Маршрутизация По Соединяющему Дереву

31. STP протокол: для чего он нужен? На каком уровне он работает?

- Канальный протокол. Основной задачей STP является устранение петель в топологии произвольной сети Ethernet, в которой есть один или более сетевых мостов, связанных избыточными соединениями.

STP решает эту задачу, автоматически блокируя соединения, которые в данный момент для полной связности коммутаторов являются избыточными.

- 32. Как и кто определяет корень STP дерева при использовании настроек по умолчанию?
- Корневым коммутатором выбирается коммутатор с самым низким приоритетом, если приоритеты равны, то сравниваются МАС-адреса (посимвольно, выбирается наименьший)
- Выбор корня происходит при включении протокола на устройстве и инициализируется каждый раз при изменении топологии сети. Строится граф; коммутатор считает себя корнем и начинает обмениваться с соседями данными со своим BDPU в поисках лучшего, в процессе чего определяется корневой. Канальный уровень.

33. Что такое root port?

- Порт для передачи трафика корневому коммутатору
- Порт, который ведет к корневому коммутатору кратчайшим (в рамках заданной метрики) путём
- порт коммутатора, который расположен ближе всего (имеет минимальную стоимость) к корневому коммутатору.

34. Что такое designated port?

- порт, который имеет кратчайшее расстояние от назначенного коммутатора до корневого коммутатора
- Порт, через который BPDU, приходящие от корневого коммутатора, попадают в сегмент, в котором определен designated port

беспроводные Системы Передачи Данных

35. Основные отличия проводной передачи с множественным доступ от беспроводной передачи с множественным доступ - Беспроводная передача с множественным доступом имеет много больше помех, и

ограниченную зону действия, из-за чего происходит много коллизий и необходимо обрабатывать ситуации, не возникающие в проводной сети, например случаи мнимой и скрытой станции - В случае беспроводной передачи с множественным доступом преимущество:

хорошее распространение во всех направлениях. Но из-за ограниченности диапазона

действия передатчика возникают случаи, требующие дополнительной обработки: "мнимая" станция (станция считает, что канал занят, хотя он свободен), и "скрытая" станция (возникают коллизии, так как одна из станций не видит, что другая уже передает данные)

36. Метод прямого расширения спектра

- Суть метода прямого расширения спектра заключается в повышении тактовой частоты модуляции, при этом каждому символу передаваемого сообщения ставится в соответствие некоторая достаточно длинная псевдослучайная последовательность (ПСП). Метод используется в таких системах как CDMA и системах стандарта IEEE 802.11 (Wi-Fi)
- Любая точка доступа использует всю ширину полосы с помощью представления бита информации (0 или 1) в виде набора «чипов», то есть 0 и 1 представляются в виде комбинации 11 чипов. Скалярное произведение этих кодов дает 0. Длина этих кодов выбирается так, чтобы могли обнаруживать ошибки и исправлять их (с помощью расстояния Хемминга).

37. Принцип разделения сот по частотам

- Повторное использование частот в несмежных сотах
- Весь диапазон работы WiFi-системы разбивается на каналы (соты). В каждой соте выделяется некоторый набор полос частот (зачастую, полосы по 5 МГц), которые не пересекаются с диапазоном смежных областей.

38. Почему в кадре IEEE 802.11 используется четыре поля адреса?

- Первый адрес mac адрес отправителя, второй mac адрес точки доступа отправителя, третий mac адрес точки доступа получателя, четвертый mac адрес получателя
- Необходимо именно 4 адреса (Мас-адресы): первые 3 адреса нужны если абоненты взаимодействуют через одну точку доступа. Это адреса отправителя, точки доступа и получателя соответственно. 4-й адрес требуется, если взаимодействие идет через несколько точек доступа это будет адрес "второй" точки доступа.

39. Почему длина поля данных оценивается во времени, а не в битах?

- В беспроводной сети скорость передачи постоянна, а биты при передачи могут быть потеряны
- В беспроводной сети постоянна лишь номинальная скорость, но с увеличением расстояния от абонента до точки доступа, и с увеличением числа абонентов уменьшается скорость и увеличивается время передачи. Поэтому в поле duration указывается число "временных слотов", которое займет передача.

-----Маршрутизация В Интернете

40. Основные подходы к построению маршрутов

- От источника, лавина, таблицы коммутации, spanning tree
- 41. Приведите не менее 3-х примеров метрик, используемых при выборе маршруты Мин. расстояние, мин. скачки, мин. задержка, макс. пропускная способность, мин. загруженный, макс. надежный, с мин. стоимостью, макс. безопасный
- 42. Понятие соединяющего дерева и его назначение
- Соединяющее дерево это структура с выделенной вершиной (один из хостов), листьями которой являются все остальные хосты и в которой нет циклов. Назначение: маршрутизация [от выделенной вершины до остальных хостов и обратно]
- 43. Понятие Автономной Системы (АС) в Интернете
- Система IP-сетей и маршрутизаторов, управляемых одним или несколькими операторами, имеющими единую политику маршрутизации с Интернетом
- Автономная система (AC) это сеть, в рамках которой применяется единая политика маршрутизации. У этой сети есть единый владелец(юр.лицо), который отвечает за функционирование этой сети. АС единица иерархии в Интернет.
- 44. Протокол BGP для чего он нужен?
- Протокол BGP предназначен для обмена информацией о достижимости подсетей между автономными системами, {то есть группами маршрутизаторов под единым техническим и административным управлением, использующими протокол внутридоменной маршрутизации для определения маршрутов внутри себя и протокол междоменной маршрутизации для определения маршрутов доставки пакетов в другие AC}
- 45. Как обнаруживают циклы в маршрутах AS PATH?
- Если номер одной и той же AC встречается в AS РАТН дважды, то это цикл
- 46.1 Приведите не менее 3-х примеров параметров выбора маршрута в протоколе ВGР
- Расстояние, цена, скорость, длина маршрута в хопах, выбор ближайшего шлюза на выход, владелец АС, "уровень доверия" к АС
- 46.2 Как взаимодействуют протоколы BGP и OSPF?
- BGP протокол для взаимодействия между AC, а OSPF протокол для маршрутизации внутри AC (Связи во взаимодействии этих протоколов нет, потому что один предназначен для

[&]quot;междоменного взаимодействия", а другой для "внутридоменного")

- EBGP используется для взаимодействия шлюзов одной AC с другой, IBGP для взаимодействия шлюзов внутри одной AC, а OSPF для взаимодействия уже внутри AC
- 47. Групповая маршрутизация: для чего предназначены протокол PIM и протокол IGMP?
- PIM протокол маршрутизации для независимых групп, IGMP управление группой PIM протокол маршрутизации для независимых групп Internet Group Management Protocol протокол управления группой IGMP действует между хостами и маршрутизаторами: [маршрутизаторы периодически опрашивают хосты, с каким группам они хотели бы быть подключены, и подключают к ним. (если ответа нет, то членство в группе прекращается)]
- 48. Маршрутизация по вектору расстояния
- 48.1 Время работы алгоритма?
- Максимальное время работы это длина максимальной простой цепи в графе 48.2 Всегда ли алгоритм будет сходиться?
- Алгоритм всегда сходится, условие окончания прекращение изменения данных в пересылаемом векторе 48.3 Что будет если изменится стоимость линии или когда маршрутизатор/линия выходят из строя?
- При изменении сети все маршрутизаторы пересчитывают все заново
- 49. Проблемы маршрутизации по вектору расстояния:
- При выходе из строя участка сети может появиться зацикливание (Проблема счётчика до бесконечности) / Медленная реакция на изменение топологии
- 50. Маршрутизация по состоянию канала
 - 50.1 Время работы этого алгоритм?
 - Время будет пропорционально квадрату числа вершин.
- 50.2 Что происходит когда изменяется стоимость линии или когда маршрутизатор/линия выходят из строя?
- Информация об этом рассылается соседям. После происходит пересчет деревьев. (другая версия: сложность алгоритма зависит от того, насыщенный или разреженный граф. Об изменениях в сети нужно оповестить все маршрутизаторы, они начнут инициализацию заново)

-----Основы Передачи Данных

51. Основные характеристики физического канала передачи ЭМС:

- Полоса пропускания, скорость передачи для цифровых данных, уровень шума, уровень ошибок при передаче
- 52. Что такое данные, виды данных, их отличие от ЭМС?:
- Данные это описание фактов/явлений. Данные бывают аналоговыми или цифровыми. А ЭМС это способ передачи данных
- 53. В чем различие влияния шума на аналоговую передачу и цифровую передачу? При передаче на большие расстояния передаваемый сигнал надо периодически усиливать. Но при этом будет усиливаться и шум, примешанный к сигналу при передаче. После нескольких таких усилений форма сигнала может измениться до неузнаваемости. В случае цифровых сигналов этоприведет к ошибке передачи, а в случае аналоговых сигналов к искажению или просто потере сигнала В цифровом случае при ретрансляции сигнала на репиторах сигнал можно

восстановить, а это значит, что нарушение формы сигнала будет не слишком сильным. При ретрансляции же аналогового сигнала будет накапливаться и шум, и усиливается ошибка.

- 54. Что такое сигнальная и битовая скорости? В чем разница?
- Сигнальная скорость скорость изменения значения сигнала в проводнике, битовая скорость фактическая скорость передачи данных бит/с
- 55. В чем смысл теоремы Найквиста-Котельникова и основное следствие из нее?
- Теорема Найквиста-Котельникова определяет взаимосвязь максимально возможной пропускной способности канала и ширины его полосы пропускания.
- R <max data rate>. = 2*D*log 2(L) bps (bit per second)
- D ширина полосы пропускания канала, L количество уровней сигнала.
- Теорема Найквиста-Котельникова: максимальная скорость передачи данных не может выше чем 2D log 2(L),
- D ширина полосы пропускания канала, L количество уровней сигнала.
 Следствие: (теорема Котельникова) для полного определения аналогового сигнала U(t) нужно сканировать линию с удвоенной частотой старшей гармоники.
- 56. Что утверждает теорема Шеннона?
- Максимальная скорость передачи данных по каналу с шумом рассчитывается: R_max = D log_2(1+S/N) bps, где S/N соотношение сигнал-шум в канале
- 57. Приведите примеры Потенциального, Биполярного и импульсного кода?
- Потенциальные (или полярные) коды не связаны с "переходом" через 0. (длинные последовательности, например, единиц будут иметь одинаковый потенциал мы вынуждены его держать некоторое время).

Пример - код NRZ I (и еще AMI, 2B1Q)

Импульсные коды - передаются "фронтом" сигнала

(то есть на единичном интервале смотрится в какую сторону идет переход, если в сторону бОльшего потенциала, то у нас единичка, это коды "самосинхронизации"). Пример - Манчестерское кодирование.

Кратко: Потенциальные (полярные) коды - не "переходят" через 0. Пример - код NRZ I Импульсные коды - передаются "фронтом" сигнала. Пример: Манчестерский код.

- 58. Основные виды аналоговой модуляции и цифровой манипуляции?
- Аналоговая модуляция амплитудная/частотная/фазовая/квадратурно-амплитудная, цифровая манипуляция импульсно-кодовая/дельта
- 59. Основные характеристики сред для фиксированной связи? Приведите примеры наиболее часто используемых видов сред:
- Характеристики: пропускная способность, задержка, помехоустойчивость, стоимость, достоверность передачи и т. д. Примеры: витая пара, коаксиальный кабель, оптоволокно

Среды Передачи С Множественным Доступом

60. Виды системы Aloha?

- Чистая и синхронная. Идея чистой ALOHA заключается в том, что любой пользователь желающий передать сообщение сразу его передает благодаря тому, что в вещательной среде всегда имеет обратную связь, он видит возникновение конфликта. Синхронная: Все время разделяют наинтервалы слоты (1 кадр 1 слот). Пользователям начинать передачу можно только в начале каждого интервала времени. Это требует синхронизации, и одна из станций должна выдавать сигнал очередного слота.
- Чистая Алоха (если надо передать новый пакет передаем, не задумываемся, если по out of band пришел сигнал, что была коллизия ждем какой-то случайный интервал времени и передаем снова и т.д., при таком подходе максимальная пропускная способность ~18%)

Слотированная Алоха (теперь разрешена передача данных не в любом момент времени, а только по сигналу от центральной станции (Хаба) удваивает пропускную способность до ~37%) СЅМА (теперь перед передачей данных станция смотрит на состояние канала, т.е. если линия свободна, то на ней висит "несущая", о которой знают все станции. Есть разделение на настойчивые и ненастойчивые протоколы)

Кратко: Чистая Алоха (непрерывное время) - на задумываемся о состоянии канала, Слотированная Алоха (дискретное время) - начинаем передачу только по спец. сигналу от Хаба и CSMA (вводится понятие несущей) (источник: лекции Смела)

61. CSMA настойчивые протоколы - что это такое?

- Протоколы уровня р, упорно проверяющие канал на занятость
- Такие протоколы постоянно "пробируют" канал на занятость, если они обнаружили, что канал свободен, они захватывают его с вероятностью = p уровнем настойчивости.

62. CSMA/CD протоколы и их отличие от CSMA протоколов?

- CSMA - это протокол, согласно которому станция с информацией для передачи сначала прослушивает среду, чтобы убедиться, что она свободна. Если это так, он передает информацию; в противном случае он ждет.

CSMA / CD - это вариант, который можно использовать в ситуациях, когда среда может прослушиваться во время передачи. Это позволяет станциям обнаруживать возникновение помех и немедленно прекращать передачу, сначала отправляя сигнал перегрузки, чтобы уведомить другие станции, совместно использующие среду передачи, о конфликте, так что, если у них есть что передать, они ждут перед передачей. После ожидания передача возобновляется, если среда свободна, что обеспечивает равное распределение среды между станциями и предотвращает монополизацию связи какой-либо одной станцией.

63. IEEE 802.3 коммутаторы - что такое домен коллизий?

- Домен коллизий - это группа клиентов, при возникновении коллизий в которой, коллизия не выходит за границы этой группы

- Домен коллизий физический сегмент, где есть множество устройств, и если любые два из них будут передавать данные одновременно, то возникнет коллизия.
- 64. Протокол IEEE 802.1Q для чего он используется и где?
- Протокол используется для тегирования данных между VLAN сетями. Используется при взаимодействии VLAN сетей
- Это протокол, который использует модификацию заголовка кадра Ethernet II. Используется для создания виртуальных сетей Vlan'ов. (нужно, в основном, для того, чтобы уменьшить число коллизий). Внутри этого заголовка выделяется 2 байта, которые используются для выделения уровня приоритета Vlan'a и для Vlan ID (VID), для VID используется 12 бит (всего возможно 4096 Vlan виртуальных сетей).

Теперь вкратце: Это протокол, использующийся для поддержания механизма виртуальных сетей (Vlan'oв), в настоящее время поддерживается почти всеми коммутаторами. По сети идет тегированный трафик, это нужно для борьбы с коллизиями.

Сезон 2023:

- 65. Что такое инкапсуляция протокольных единиц данных?
- Инкапсуляция в компьютерных сетях это метод построения модульных сетевых протоколов, при котором логически независимые функции сети абстрагируются от нижележащих механизмов путём включения или инкапсулирования этих механизмов в более высокоуровневые объекты.
- 66. Как команда tracert/traceroute использует протокол ICMP?
- Tracert отправляет эхо-запрос ICMP (ICMP Echo Request) с TTL=1 (скорее всего это спрашивали). Первый маршрутизатор проверяет адрес назначения, чтобы выяснить был ли отправлен запрос именно ему. Узнав, что цель пакета – другой хост, маршрутизатор отбрасывает его, и TTL становится равным 0. Затем маршрутизатор 1 отправляет ІСМР-сообщение с указанием информации о себе и причине проблемы источнику пакета: «Time-To-Live Exceeded» или «Time Exceeded in transit». Благодаря этому сообщению Tracert записывает маршрутизатор 1 как первый транзитный участок или, как его ещё называют, «хоп, прыжок». Процесс передачи пакета между промежуточными маршрутизаторами продолжится, пока переменная (TTL ICMP-запроса), не станет равна количеству «прыжков» между узломотправителем и узлом-получателем, и пакет не будет получен хостом назначения или количество сетевых переходов не превысит максимальное значение для Tracert – 30. Когда целевой хост проверит IP-адрес назначения и узнает, что запрос был направлен именно ему, он отправит эхо-ответ ІСМР (ICMP Echo Request), что даст утилите понять, что процесс передачи завершён. (Навееерное можно сократить)