Wydział Informatyki i Telekomunikacji

# Laboratorium 3. Wykorzystanie serwomechanizmów oraz czujniku ruchu i odległości.

#### Prawa autorskie

Plik może zostać wykorzystany na zajęciach na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej.


### Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z kolejnymi komponentami, które można wykorzystywać w połączeniu z mikrokontrolerem Arduino oraz przedstawienie ich przykładowych zastosowań w praktyce.

# Przebieg ćwiczenia

W tym ćwiczeniu wykorzystamy głównie serwomechanizmy oraz dwa czujniki – czujnik ruchu i czujnik odległościowy.

# Serwomechanizmy




Prosty program realizujący działanie jednego serwomechanizmu.

```
#include <Servo.h>
int pos = 0;
Servo servo;

void setup()
{
   servo.attach(9);
}

void loop()
{
   for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) {
       servo.write(pos);
       delay(15);
    }
   for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) {
       servo.write(pos);
       delay(15);
    }
}
```

## Czujnik ruchu i czujnik odległości



# Kod działania czujnika ruchu:

```
#define pirPin 12

int calibrationTime = 30;
long unsigned int lowIn;
long unsigned int pause = 5000;
boolean lockLow = true;
boolean takeLowTime;
int PIRValue = 0;

void setup()
{
    Serial.begin(9600);
    pinMode(pirPin, INPUT);
}
```

```
void loop()
PIRSensor();
void PIRSensor()
    if (digitalRead(pirPin) == HIGH)
          if(lockLow)
          {
           PIRValue = 1;
           lockLow = false;
           Serial.println("Motion detected.");
           delay(50);
          takeLowTime = true;
    }
   if(digitalRead(pirPin) == LOW)
    {
          if(takeLowTime) {lowIn = millis();takeLowTime = false;}
          if(!lockLow && millis() - lowIn > pause)
               PIRValue = 0;
               lockLow = true;
               Serial.println("Motion ended.");
               delay(50);
          }
    }
}
```

### Kod działania czujnika odległości:

```
const int odlPin = 13;
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    }

void loop()
{
    long duration, cm;
    pinMode(odlPin, OUTPUT);
    digitalWrite(odlPin, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(odlPin, HIGH);
    delayMicroseconds(5);
    digitalWrite(odlPin, LOW);
```

```
pinMode(odlPin, INPUT);
duration = pulseIn(odlPin, HIGH);
cm = microsecondsToCentimeters(duration);

Serial.print(cm);
Serial.print("cm");
Serial.println();
delay(100);

long microsecondsToInches(long microseconds)

return microseconds / 74 / 2;

long microsecondsToCentimeters(long microseconds)

return microseconds / 29 / 2;
}
```


# Zadania do wykonania

### Zad.1. Brama

Wykorzystując czujnik ruchu, serwomechanizm oraz diod, zaprojektuj i zaimplementuj prosty symulator bramy wjazdowej. W momencie kiedy czujnik ruchu wykryje ruch, brama (serwomechanizm) powinna zacząć się otwierać oraz migać zielona dioda. Po upływie 15sek. Braku wykrycia ruchu, brama ma się zamykać i migać na czerwono. Opcjonalnie można dodać do tego sygnał dźwiękowy.

#### **Zad. 2.**

Zaproponuj i opracuj własny projekt z wykorzystaniem komponentów, które są dostępne w symulatorze, a nie zostały przedstawione w zadaniach laboratoryjnych.





Platformę NodeMCU V3 podłączono do dedykowanej płytki testowej. Rozszerza ona wyprowadzenia GPIO, oraz umożliwia zasilanie urządzeń peryferyjnych napięciem 3V i 5V w zależności od zapotrzebowania. Sama płytka zasilana może być prądem stałym od 6-24V. Cztery serwa zostały podłączone pod dwa piny. Serwa te zostały wykorzystane do wprawienia w ruch model 3D, stąd takie połączenie. Dwa serwa odpowiadające za ruch modelu na boki podłączono do pinu D1(GPIO 5), pozostałe dwa serwa, które poruszają modelem w górę/dół podłączono do pinu D2(GPIO 4). Sposób połączenia przedstawiono na powyższym schemacie. Zasilane są napięciem 3V z płytki testowej.

Aby zwiększyć kontrolę nad poruszaniem się modelu, dodano do programu możliwość sterowania serwami za pomocą prostej strony. Strona może być uruchomiona z każdego urządzenia które znajduję się w tej samej sieci co płytka. Na stronie przedstawiono aktualną pozycję serwomechanizmów oraz zaimplementowano przyciski pozwalające zmieniać ich

pozycję. Pozycję można zmieniać z pozycji zerowej o 90°. Na zrzucie nie zostało to ujęte, aczkolwiek sam program posiada jeszcze możliwość włączenia automatycznej symulacji przedstawiające możliwości ruchu serw w modelu.

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <Servo.h>
Servo servo;
Servo servol;
int licznik=1;
const char* ssid = "PLAY INTERNET 4G LTE-F928";
const char* password = "93642682";
WiFiServer server(80);
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  servo.attach(5); //port D1
  servo1.attach(4); //port D2
  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.print("Łączenie z ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
```

```
Serial.println("");
  Serial.println("połączono");
  // Start serwera
  server.begin();
 Serial.println("Start serwera");
void loop() {
  // sprawdzenie czy klient jest połączony z siecią
  WiFiClient client = server.available();
  if (!client) {
    return;
  // czekaj kiedy klient przesyła dane
  Serial.println("new client");
  while(!client.available()){
    delay(1);
  String request = client.readStringUntil('\r');
  Serial.println(request);
  client.flush();
 int wart = 0;
 int wart1 = 90;
 //dopasowanie żądań
//serwa z D2
if (request.indexOf("/poz=0") != -1) {
  servo.write(0); //ruch serwa na pozycje 0
  wart=0;
}
```

```
if (request.indexOf("/poz=90") != -1) {
  servo.write(90); //ruch serwa na 90 stopni
  wart=90;
}
//serwa z D3
if (request.indexOf("/pozz=0") != -1) {
  servo1.write(0); //ruch serwa na pozycje 0
  wart1=0;
if (request.indexOf("/pozz=90") != -1) {
  servol.write(90); //ruch serwa na 90 stopni
  wart1=90;
}
/////////symulacja////
if (request.indexOf("/sym") != -1){
 for (licznik=1;licznik<6;++licznik)</pre>
 {
    for(wart = 0; wart < 90; wart++)</pre>
    servo.write(wart);
    delay(20);
    }
    for (wart = 90; wart > 0; wart--)
    {
    servo.write(wart);
    delay(20);
    } }
 for (licznik=6;licznik<11;++licznik)</pre>
    for(wart1 = 0; wart1 < 90; wart1++)</pre>
    servo1.write(wart1);
```

```
delay(20);
   }
   for (wart1 = 90; wart1 > 0; wart1--)
   servol.write(wart1);
   delay(20);
   }
}
for (licznik=11;licznik<14;++licznik)</pre>
 {
   for(wart = 0; wart < 90; wart++)</pre>
   {
   servo.write(wart);
   delay(20);
    }
    for (wart = 90; wart > 0; wart--)
   servo.write(wart);
   } }
for (licznik=14;licznik<18;++licznik)</pre>
   for(wart1 = 0; wart1 < 90; wart1++)</pre>
    {
   servol.write(wart1);
   delay(20);
   for (wart1 = 90; wart1 > 0; wart1--)
   servo1.write(wart1);
   delay(20);
}
}
```

```
// zwróc odpowiedz
  client.println("HTTP/1.1 200 OK");
  client.println("Content-Type: text/html");
  client.println("");
  client.println("<!DOCTYPE HTML>");
  client.println("<html>");
  client.println("<h1 align=center>Kontrola serw</h1><br>");
  client.print("obecna pozycja = ");
  client.print(wart);
  client.println("<br><");</pre>
  client.println("<a href=\"/poz=0\"\"><button>ruch = pozycja 0
</button></a>");
  client.println("<a href=\"/poz=90\"\"><button>ruch = 90
stopni</button></a>");
  client.println("<br>>");
  client.print("obecna pozycja = ");
  client.print(wart1);
  client.println("<br>>");
  client.println("<a href=\"/pozz=0\"\"><button>ruch = pozycja 0
</button></a>");
  client.println("<a href=\"/pozz=90\"\"><button>ruch = 90
stopni</button></a>");
  client.println("<br>>");
  client.println("<a</pre>
href=\"/sym\"\"><button>symulacja</button></a>");
  client.println("</html>");
  delay(1);
  Serial.println("rozłączono");
  Serial.println("");
```