Arquitectura 2023

Explicación 3

Problema de Entrada/Salida

- Gran variedad de periféricos con varios métodos de operación.
 - Trasmisión de diferentes cantidades de datos a diferentes velocidades.
 - Usan diferentes formatos de datos y tamaños de palabra.
 - Todos más lentos que la CPU y la RAM.
- Necesidad de módulos de E/S (con alguna "inteligencia")
 - Módulo E/S: Interfaz entre el procesador y la memoria (bus) y los periféricos.

Funciones de un módulo de E/S

- Control y temporización de uno o más dispositivos externos
- Comunicación con la CPU y la memoria
- Comunicación con los dispositivos (periféricos)
- Almacenamiento temporal (buffering) de datos
- Detección de errores


Entrada/Salida

Hay 2 métodos para plantear la E/S:

- E/S aislada
- E/S mapeada en memoria

E/S aislada

Las direcciones de E/S (llamadas **puertos**) están "separadas" de la memoria principal del sistema, en un espacio de direcciones distinto.



E/S aislada II

- Ventaja: se puede utilizar todo el espacio de direcciones de memoria.
- Desventaja: para transferir datos entre el procesador y los dispositivos de E/S se deben utilizar instrucciones especiales como IN y OUT.

E/S mapeada en memoria

 Los módulos de E/S están mapeados en direcciones de memoria.

No se distingue una posición de E/S de una posición de memoria.

E/S mapeada en memoria II

Ventaja: se puede usar el conjunto de instrucciones del procesador, porque todas las posiciones son tomadas como direcciones de memoria. No hay instrucciones específicas como IN y OUT.

Desventaja: los módulos de E/S ocupan parte de la memoria

E/S en SX88

Utiliza el modelo de memoria de E/S aislada.

Instrucciones:


- IN AL, puerto → Lee un byte de la dirección de E/S llamada puerto.
- IN AL, DX → Lee un byte de la dirección de E/S almacenada en DX.
- OUT puerto, AL → Escribe un byte de AL en la dirección de E/S llamada puerto.
- OUT DX, AL → Escribe un byte de AL en la dirección de E/S contenida en DX.

PIO (Puerto paralelo de E/S)

- Son 2 puertos paralelos de 8 bits: A y B.
- Se puede programar cada bit por separado como entrada ó salida.

Posee 4 registros internos de 8 bits:

- 2 de datos, PA y PB.
- 2 de control CA y CB para programar los bits de PA y PB.





-Un bit en **0** en CA/CB selecciona como salida a la línea correspondiente en PA/PB


-Un bit en 1 en CA/CB selecciona como entrada a la línea correspondiente en PA/PB

Encendido/apagado de las luces (periférico de salida) mediante la barra de microconmutadores (periférico de entrada), ambos comunicados con el microprocesador a través de los puertos paralelos de la PIO.

Implementar un programa en el lenguaje assembly del simulador MSX88 que configure la PIO para leer el estado de los microconmutadores y escribirlo en la barra de luces. El programa se debe ejecutar bajo la configuración **P1 C0** del simulador. Los microconmutadores se manejan con las teclas 0-7.







PIO		
30H	PA	C3H = 1100 0011
31H	РВ	C3H = 1100 0011
32H	CA	FFH =1111 1111
33H	СВ	0 = 0000 0000

ORG 2000H

MOV AL, 0FFH OUT CA, AL

MOV AL, 0

OUT CB, AL

POLL: IN AL, PA

OUT PB, AL

JMP POLL


END

PA (Microconmutadores) como entradas (1)

PB (Luces) como salidas (0)

Lee el estado de las llaves y enciende las luces correspondientes


Encendido/apagado sincronizado de las luces. Implementar un contador que incremente la cuenta en uno una vez por segundo y la visualice a través de las luces conectadas a uno de los puertos paralelos del simulador. Ejecutar en configuración P1 C0.



Impresora y la PIO

PA₀ : línea BUSY (*entrada*)
PA₁ : línea STROBE (*salida*)

PB₀...PB₇ : línea de datos (salida)



Uso de la impresora a través de la PIO

Escribir un programa que envíe datos a la impresora a través de la PIO.

La PIO debe cumplir las funciones de temporización que requiere la impresora para la comunicación.

Ejecutar en configuración P1 C1 del simulador y presionar F5 para mostrar la salida en papel.

El papel se puede blanquear ingresando el comando BI.

```
PIO EQU 30H
ORG 1000H
MSJ
      DB
             "ARQUITECTURA DE "
      DB
             "COMPUTADORAS"
      DB
FIN
ORG 2000H
      MOV AL, 0FDH
                       CA = 1111 1101 → B= Entrada S=Salida
      OUT PIO+2, AL
      MOV AL, 0
                       CB = 0000 0000 → PB=Salida
      OUT PIO+3, AL
      IN AL, PIO
                        Fuerza Strobe a 0
      AND AL, 0FDH
      OUT PIO, AL
                                            Inicializo BX y
      MOV BX, OFFSET MSJ
      MOV CL, OFFSET FIN-OFFSET MSJ
POLL: IN AL, PIO
                       Lee Busy y se queda en el
      AND AL, 1
                       lazo mientras sea 1. (ocupada)
                                                                   S
      JNZ POLL
      MOV AL, [BX]
                        Mando al puerto de datos
                                                                   В
                        (PB) el carácter a imprimir
      OUT PIO+1, AL
      IN AL, PIO
                                                                                  "A"
      OR AL, 02H
                       Fuerzo Strobe a 1
                                                                Datos
      OUT PIO, AL
      IN AL, PIO
                      Fuerzo Strobe a 0
      AND AL, 0FDH
      OUT PIO, AL
      INC BX
                      BX apunto al siguiente
      DEC CL
                      caracter
      JNZ POLL
      INT 0
END
```


HAND

Interfaz con la impresora: cumple temporización necesaria para la norma Centronics.

Dos registros de 8 bits:

□ **DATO**: D0......D7 (40H)

■ EST: registro de estado (41H)



En lectura:

BIT 0 en 0: línea BUSY desactivada

en 1: línea BUSY activada

BIT 1 en 0: línea STROBE desactivada

en 1: línea STROBE activada

BIT 2..6 No se usan

BIT 7 en 0: no se activará la línea INT

en 1: se activará la línea INT cuando BUSY no esté activa

En escritura:

BIT 0....6: no se usan

BIT 7 en 0 : inhibe de la línea INT. (Polling)

en 1 : se activa INT

Uso de la impresora a través del dispositivo de hand-shaking por consulta de estado.

Escribir un programa que envíe datos a la impresora a través del HAND-SHAKE. La comunicación se debe establecer por consulta de estado (polling).

Ejecutar en configuración P1 C2.

HAND EQU 40H **ORG 1000H** MSJ DB "FACULTAD DE " DB "INFORMATICA" FIN DB **ORG 2000H** IN AL, HAND+1 Se configura el HAND para polling AND AL, 7FH $(7FH = 0111 \ 1111)$ OUT HAND+1, AL MOV BX, OFFSET MSJ MOV CL, OFFSET FIN-OFFSET MSJ POLL: IN AL, HAND+1 Lee Busy y se queda en el lazo AND AL, 1 mientras sea 1. (espera ocupada) JNZ POLL MOV AL, [BX] Envío el carácter a imprimir OUT HAND, AL INC BX DEC CL JNZ POLL INT 0 **END**

Uso de la impresora a través del dispositivo de handshaking **por interrupción**.

Escribir un programa que envíe datos a la impresora a través del HAND-SHAKE. La comunicación se debe establecer por interrupciones emitidas desde el HAND-SHAKE cada vez que la impresora se desocupa.

Ejecutar en configuración P1 C2.

```
PIC
          EQU 20H
                                               ORG 2000H
HAND
         EQU 40H
                                                      MOV BX, OFFSET MSJ
N HND
         EQU 10
                                                      MOV CL, OFFSET FIN-OFFSET MSJ
                                                      CLI
ORG 40
                                                      MOV AL, 0FBH
                                                                      IMR = 11111011 → INT2 (HAND)
                                     Configuración del
IP HND
          DW RUT HND
                                                      OUT PIC+1, AL
                                    PIC para atender
                                                      MOV AL, N HND
                                     al HAND
                                                                       Asigno a INT2 el tipo 10
ORG 1000H
                                                      OUT PIC+6, AL
MSJ DB
          "UNIVERSIDAD "
                                                      MOV AL, 80H
                                                                        Configuro el HAND para
    DB
          "NACIONAL DE LA PLATA"
                                                      OUT HAND+1, AL
                                                                        interrupción
FIN DB
                                                      STI
                                               LAZO:
                                                      CMP CL, 0 ] Mientras tenga caracteres para
ORG 3000H
                                                      JNZ LAZO [imprimir se queda en lazo
RUT HND: PUSH AX
                                                      IN AL, HAND+1
                                                                         Deshabilita las
          MOV AL, [BX]
                                                      AND AL, 7FH
                         Envía el carácter a imprimir
                                                                         interrupciones
          OUT HAND, AL
                                                      OUT HAND+1, AL
          INC BX
                                                      INT 0
          DEC CL
                                                      END
          MOV AL, 20H
                         Fin de atención a la interrupción
          OUT PIC, AL
          POP AX
          IRET
```

¿Preguntas?