6 淳 (学生)

古江広和

天野 怜 (学生)

· 震于状態

電红剂土-(LUMO).

(HOMO) TI

基底一重项状能(So) 発光 励起一重项 (萤光) 状能,(Si)

励起

項間交差

スピンの対はそのまま

電子同士が接近 したかる

静愿反発

安定的でない

· 宽子状心 スピンの対はそのまま (LUMO) 励起 電子同士が接近 (HOMO) したがる 励起一重項 発光(蛍光) 基底一重项状能(So) 静愿反発 状態(SI) 項間交差 欹 安定的でない 励起道项状能(了,)

寒光 (1)人光) 励起三重项状能(Ti)

具体的には、


またホールが再発を エキルナー 有機分子が励起収能 ・一般的な有機化合物では、常温でりん光の発光は至し。 -> 额失治 嵌先を利用 しかし、ら、とて、の発生割合は、統計的に1:3 → 蛍光による発光効率は最大で1/4 (25%) (内部量子効率) 多くは熱 物質内で 光が減衰

(外部量子効率)~10%

り人光の利用

2.3 有機 EL ディスプリハの構造 of. 图3-4-1,-2,-3

・単層型(最もシンプル)




2.4 标料·部林

0 霓極

一>光を取り出すため、一方は透明電極 今ITO:正礼の注入効率がよい 今陽極

·陰極

一→電子の法入効率がない
反射率が高い



○注入層

○注入層

・電極(金属・無機物)と有機物の接合は 個性が悪い一→不連続な界面 一→電荷の法人効率が低下

1

両者と相性の良い物質に仲立させる

・正孔注入層:(陽極側)ITOと有機物の間 ム正孔が人りやすい

一電子を放出しやすい物質

1

トリアケールアミレキ銅フタロシアコンなど

有機物

铜之有機物の铅体(金属铅体)

・電子法入層:(陰極側)Alをこの金属と有機物の間 一つ電子の受け渡しをスムーズに り しは、Ca, LiF, LiOなご(無機物)

○輸送層

(→) 正孔・電子をスムーズに発光層人移動させる
(→) キャリア移動度の大きい材料

の発光層に入った電子・正孔を閉じてめる
(→) 正孔輸送層:電子の進入を阻止
電子 ル・・正孔の ル

・正孔輸送層ーラトリフェニルアジン誘導体など

何) ② 不是的多个

・電子輸送層一つ発光材料が兼ねることが多い

○然光層——在分子系と高分子系。在分子系

→分子設計(構造、分子量)がしそすい。

○発光層——任分子系と高分子系 • 位分子介 ム→分子設計(構造、分子量)がしやすい。 △>機能をコントロールしやすい。 4 EL 開発の主流 代表例:Alas(ドリスタルミニウム:アルジニウム錯体) cf. 图 3-5-1

(O) Al 緑色発光

分構造変化や他の発光体(ドーパント)の微量添加(ドーセック)

発光液長(色)の調整、

分子構造変化や他の発光体(ドーパント)の 燃量添加(ドーセ°レクッ) 発光液長(色)の調整、 発光効率の向上など => GERISTAE B(青):短波長の発光 しの高エネルゼー ⇒青色発光の難して Alesの励起エネルナーより高い励起が小妻 C> Alg3では難

タントラセン誘導体など

·高分子系

今薄膜化が容易で、様々な成膜を法が利用可能

溶液のウェットプロセス可能
例)スセッンコート、インクジェット

cf. 化分子介では、一般に真空蒸着 一方価な装置が必要

高分子を有機下しい一般に単層構造しかの限力及に依存しるの形力で高発光、高輸送、高強人効率が必要

。几天役性高分子

何)、木ツ(水-フェコレンビコレン)一をして子す:1990、

高分子な有機下しは一般に単層構造 しか成膜がほに依存 単一材料で高発光、高輸送、高強人効率 が必要

何かかり(アーフェコレンビコレン)一をして子ず:1990、

フレンドら(英)

。低分子色素含有高分子→発光化分子も高分子膜に 発光源 入れてフィルム化