



**ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ALAGOAS**

DIRETRIZ OPERACIONAL DE BOMBEIROS (DOB) Nº 01

**TERMINOLOGIA E CONCEITOS BÁSICOS APLICADOS AO SERVIÇO
OPERACIONAL DE BOMBEIROS**

Última Revisão: 20 de junho de 2012

1. Finalidade
2. Aplicação
3. Conceitos Básicos e Definições de Termos
4. Referências

1 FINALIDADE

A presente Diretriz tem a finalidade de propiciar uma perfeita interação e padronização dos termos técnicos definidos nas diferentes áreas de estudo do serviço operacional de bombeiros, organizados em verbetes elencados por ordem alfabética.

2 APLICAÇÃO

Esta diretriz aplica-se a todos os serviços do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas.

3 CONCEITOS BÁSICOS E DEFINIÇÕES DE TERMOS

3.1 Abafador: Material de bombeiros utilizado para combater incêndio em vegetação rasteira. Tem vários formatos e composições, sendo o mais comum, um cabo de madeira, em cuja extremidade são amarradas tiras de mangueiras de incêndio em desuso. Sua utilização consiste em se bater as tiras contra a vegetação em chamas e, assim, extingui-lo.

3.2 Abafamento: Processo de extinção que consiste em reduzir ou eliminar o comburente da reação de combustão.

3.3 Abandono de edificação: Retirada organizada e segura da população usuária de uma edificação conduzida à via pública ou espaço aberto, ficando em local seguro.

3.4 Abastecimento: Atividade logística relacionada com o fornecimento de recursos materiais necessários a uma determinada operação. Compreende ações como estimativa de necessidades, padronização de itens de suprimento, aquisição, recepção e verificação do material adquirido, estocagem, distribuição e controle de níveis de estoque e do consumo dos diferentes itens de suprimento.

3.5 Abastecimento de água com viatura: Transporte de água de uma fonte de abastecimento para o local do incêndio usando tanques de água (carro-pipa, auto-tanque e outros).

3.6 Abertura de ventilação: Abertura em uma parede ou cobertura de uma edificação concebida para retirar o calor e a fumaça.

3.7 Abertura desprotegida: Porta, janela ou qualquer outra abertura não dotada de vedação com o exigido índice de proteção ao fogo, ou qualquer parte da parede externa da edificação com índice de resistência ao fogo menor que o exigido para a face exposta da edificação.

3.8 Abrigo: 1. Compartimento, embutido ou aparente, dotado de porta, destinado a armazenar mangueiras, esguichos, carretéis e outros equipamentos de combate a incêndio, capaz de proteger contra intempéries e danos diversos. 2. Local ou instalação que proporciona hospedagem a pessoas necessitadas. 3. Em linguagem militar, local que proporciona proteção contra o fogo (tiros e bombas) e contra as vistas (observação) do inimigo.

3.9 Absorção: É um fenômeno físico, onde o material quando em contato com o agente contaminante sofre incremento de volume em razão de sua absorvência. Alguns exemplos de materiais usados como absorventes: serragem, vermiculita, fibras do tipo poliofelina, carvão ativo, argila etc.

3.10 Acantonamento: Construção ou grupo de construções não militares, particulares ou públicas, utilizadas para alojar, temporariamente, organizações militares.

3.11 Ação cívico social (aciso): Conjunto de atividades desenvolvidas, temporariamente, em determinada área, pelas organizações militares das forças armadas, nos diversos níveis de comando, com o aproveitamento dos seus recursos em pessoal, material e técnicos disponíveis. Tem como finalidade cooperar com as comunidades na solução de seus problemas mais prementes e promover o fortalecimento dos padrões cívicos e do espírito comunitário dos cidadãos.

3.12 Aceiro: É a faixa de terreno de onde se retira, total ou parcialmente, a vegetação, isolando áreas incendiadas de áreas íntegras. A largura e comprimento desta faixa varia de acordo com a tática adotada, o tipo de vegetação, intensidade e direção do vento, recursos disponíveis e intensidade e direção do fogo. De preferência, retira-se totalmente o material de uma faixa menor (área raspada) e desbasta-se uma faixa maior (área tombada) com o intuito de fazer o fogo diminuir de intensidade e altura, antes de atingir a divisa do isolamento.

3.13 Acesso: Caminho a ser percorrido pelos usuários do pavimento ou do setor, constituindo a rota de saída horizontal, para alcançar a escada ou rampa, área de refúgio ou descarga para saída do recinto do evento. Os acessos podem ser constituídos por corredores, passagens, vestíbulos, balcões, varandas e terraços.

3.14 Acesso para bombeiros: Áreas ou locais que proporcionem facilidades de acesso para bombeiros e equipamentos, no interior das edificações e áreas de risco, em caso de emergência.

3.15 Acesso para viaturas e emergência: Vias trafegáveis com prioridade para a aproximação e operação dos veículos e equipamentos de emergência juntos às edificações e instalações industriais.

3.16 Acidente: Evento definido ou sequência de eventos fortuitos e não planejados, que dão origem a uma consequência específica e indesejada, em termos de danos humanos, materiais ou ambientais.

3.17 Acidente aeronáutico: Toda ocorrência relacionada com a operação de uma aeronave, entre o período em que uma pessoa nela embarca com a intenção de realizar um voo, até o momento em que todas as pessoas tenham dela desembarcado e, durante o qual, pelo menos ocorra uma destas situações: a)

qualquer pessoa que sofra lesão grave ou morra como resultado de estar na aeronave, em contato direto com qualquer de suas partes, incluindo aquelas que dela tenham se desprendido; b) dano ou falha estrutural na aeronave afetando o desempenho ou as características de vôo; c) a aeronave seja considerada desaparecida ou o local onde se encontre seja absolutamente inacessível.

3.18 Acidente de relevo: Denominação usada para qualquer forma de relevo que ofereça contrastes com outras que lhe estão próximas. Quando os desnivelamentos são fortes e constantes, costuma-se denominar a paisagem assim descrita de região acidentada, relevo acidentado ou terreno acidentado.

3.19 Acidente de trabalho: Acidente que, no exercício do trabalho a serviço da empresa, provoca lesão corporal ou perturbação funcional que acarreta a morte, perda ou redução da capacidade para o trabalho. Tem implicações legais e provoca sindicância, na qual é importante que se defina claramente se houve ou não imprudência ou transgressão de norma de segurança estabelecida, por parte do acidentado.

3.20 Acidente de trânsito: Acidente envolvendo veículo, normalmente automotor. É uma causa muito importante de morbi-mortalidade nas estatísticas nosológicas.

3.21 Acidentes e doenças relacionadas ao trabalho (ADRT): É todo acidente que resulta do exercício do trabalho, provocando lesão corporal, perturbação funcional ou doença que determinem a morte, a perda total ou parcial, permanente ou temporária da capacidade para o trabalhador.

3.22 Acidente em serviço: Considera-se acidente em serviço aqueles ocorridos com policial militar da ativa quando: a) no exercício dos deveres previstos neste Estatuto e outra legislação e regulamentos da Corporação; b) no exercício de suas atribuições funcionais, durante o expediente normal, ou quando determinado por autoridade competente, em sua prorrogação ou antecipação; c) no cumprimento de ordem da autoridade competente; no decorrer de viagem, em objeto de serviço, previsto em regulamento ou autorizado por autoridade competente; d) no decorrer de viagem imposta por motivo de movimentação, efetuada no interesse do serviço ou a pedido; e) no deslocamento entre a sua residência e a organização em que

serve ou o local de trabalho, e vice-versa, comprovado que não houve mudança de itinerário.

3.23 Acidente geológico: Acidente relacionado com a ocorrência de um fenômeno geológico (terremoto, erupção vulcânica, escorregamento de solo ou outro), que pode ser causa de danos ou prejuízos, caracterizando um desastre.

3.24 Acidente nuclear: Escapamento acidental de irradiação que pode ocorrer em instalações nucleares e que excede os níveis de segurança estabelecidos internacionalmente.

3.25 Acionador manual: Dispositivo destinado a dar partida a um sistema ou equipamento de segurança contra incêndio, pela interferência do elemento humano.

3.26 Acionador manual de alarme: Dispositivo de alarme de incêndio, operado manualmente, o qual proporciona um alarme de incêndio sonoro e/ou visual.

3.27 Acochar: Ajuste de um cabo quando de sua utilização ou manuseio.

3.28 Acompanhante do vistoriador: Pessoa com conhecimento da operacionalidade dos sistemas de segurança contra incêndio instalados na edificação, que acompanha o vistoriador, executando os testes necessários durante a vistoria técnica.

3.29 Adaptação: Peça hidráulica que permite acoplar conexões diferentes no tipo. Ex. rosca e engate rápido (storz).

3.30 Adestramento: Atividade destinada a exercitar o homem, quer individualmente, quer em equipe, desenvolvendo-lhe a qualificação para o desempenho eficiente das tarefas para as quais já recebeu a adequada instrução.

3.31 Adsorção: Processo em que o agente químico adsorvedor mantém o contaminante em sua superfície, sem que haja, entre eles, reação química.

3.32 Adução e recalque d'água: Transferência de água de uma fonte de abastecimento para o local do incêndio, através da interposição de bombas intermediárias nas linhas de mangueiras.

3.33 Aduchamento: Forma de se enrolar mangueiras de incêndio, de forma que as duas conexões fiquem do lado externo do rolo. Para tanto, inicialmente dobra-se a mangueira ao meio (permear) e enrola-se a mesma a partir da dobra.

3.34 Aduchar: Trata-se do acondicionamento de um cabo (ou mangueira), visando seu pronto emprego.

3.35 Adutora: Canalização, geralmente de grande diâmetro, que tem como finalidade conduzir a água da Estação de Tratamento de Águas (ETA), até as redes de distribuição.

3.36 Aeração: 1. Ato ou efeito de arejar; renovação de ar; passagem forçada de ar, através de uma solução, de um banho ou de outro sistema, com o objetivo de aumentar-lhe o teor de oxigênio ou expulsar gases indesejáveis. 2. (PP) Técnica simples e eficiente, realizada por meio da aplicação de vapor d'água no material contaminado. Apresenta bons resultados em produtos voláteis.

3.37 Aerodispersóide: Suspensão de material particulado (sólido ou líquido) no ar. Na presença de aerodispersóides combustíveis a combustão torna-se violenta em razão do princípio da maior superfície de contato que acelera a reação química. Aliás, materiais normalmente tidos como incombustíveis, quando particulados, podem sofrer a mesma reação. Ex: farinha de trigo.

3.38 Aeródromo: Toda área de terra, água ou flutuante destinada à chegada, partida e movimentação de aeronaves.

3.39 Aeromédico: Relacionado com a medicina aeroespacial ou aeromedicina.

3.40 Aeronave: Todo aparelho manobrável em voo, apto a se sustentar e a circular no espaço, mediante reações aerodinâmicas, e capaz de transportar pessoas ou coisas (excluídos os hovercrafts).

3.41 Aeronave de asas rotativas: Aeronave mais pesada que o ar, cuja sustentação em voo depende, principalmente, da componente vertical da força aerodinâmica gerada por um ou mais rotores.

3.42 Aeronave de transporte médico: Aeronave de asa fixa, ou rotativa, utilizada para transporte de pacientes, dotada de equipamentos médicos homologados pelos órgãos aeronáuticos competentes, tripulados por médico, enfermeira e pilotos habilitados de acordo com a legislação aeronáutica vigente.

3.43 Aeroporto: Aeródromo público, dotado de instalações e facilidades para apoio de operações de aeronaves e embarque e desembarque de pessoas e/ou cargas.

3.44 Aerotransportado: Pessoal, equipamento ou material diverso transportado ou transportável por aeronave.

3.45 Afastamento horizontal entre aberturas: Distância mínima entre as aberturas nas fachadas (parede externa) dos setores compartimentados.

3.46 Afecção: 1. Processo mórbido, considerado em suas manifestações atuais, com abstração de sua etiologia ou causa primordial. 2. Resultado, lesão anátomo-fisiológica conseqüente da enfermidade. ex.: afecção ou lesão de uma válvula do coração, abstraída de sua causa mais freqüente, que seria uma cardiopatia (doença cardíaca) de origem reumática.

3.47 Afetado: Qualquer pessoa que tenha sido atingida ou prejudicada por desastre (deslocado, desabrigado, ferido etc.).

3.48 Afogamento: É um acidente de asfixia por imersão prolongada num meio líquido, com encharcamento dos alvéolos pulmonares.

3.49 Agente extintor: Substância capaz de interromper uma combustão, quer por resfriamento, abafamento, quebra da reação em cadeia, retirada de material (caso onde se diminui a concentração de um gás combustível), ou mesmo pela ação simultânea de um ou mais destes processos.

3.50 Agente infeccioso: Microorganismo — vírus, rickéttsia, bactéria, fungo, protozoário ou helminto — capaz de produzir infecção ou doença infecciosa.

3.51 Agente nocivo: Todo agente que altera o ambiente e que representa um risco significativo para a saúde do indivíduo ou da população ou que pode repercutir

negativamente, mesmo que de forma indireta, sobre o próprio homem ou sobre o seu patrimônio natural, cultural ou econômico.

3.52 Agente supressor de explosão: Substâncias que, quando dispersas dentro de um recipiente, podem interromper o desenvolvimento de uma explosão naquele recipiente.

3.53 Agente tóxico: Qualquer substância capaz de produzir efeito nocivo a um organismo vivo, desde danos funcionais até sua morte. qualquer substância que seja potencialmente tóxica.

3.54 Agente tóxico ambiental: Substância que, disseminada nos ecossistemas, é potencialmente nociva aos organismos vivos existentes.

3.55 Agente tóxico corrosivo: Agente patogênico (causador de doença) que contém um ácido ou uma base potente e que pode causar queimadura grave na pele ou nas mucosas.

3.56 Água destilada: Água obtida pela condensação de vapores d'água, em aparelhos destiladores.

3.57 Água estancada: Água com movimento muito lento ou completamente imóvel, geralmente com déficit de oxigênio.

3.58 Água leve: É um EFE (Extrato Formador de Espuma) sintético na base de tenso ativosfluoretados. Caracteriza-se pela fluidez e formação de uma película aquosa de pressão de vapores de hidrocarbonetos combustíveis comuns.

3.59 Água molhada: Mistura de água com líquido umectante, de forma a diminuir a tensão superficial da água e obter maior penetração em combustíveis porosos ou amontoado de combustíveis, como, por exemplo, serragem. Pode ser utilizada para combate à incêndios em grãos, pilhas de roupas, etc.

3.60 Água oxigenada: Água com rico teor de O₂, utilizada para limpeza e desinfecção de materiais, viaturas e outras finalidades diversas.

3.61 Água poluída: Água imprópria para o consumo e para abrigar formas de vida mais exigentes.

3.62 Água potável: Água própria para se beber.

3.63 Água pura: Água isenta de substâncias orgânicas e de organismos vivos.

3.64 Água residual ou servida: Água resultante do uso doméstico ou industrial, que se tornou poluída e imprópria para o uso. Compreende águas de cozinha, lavanderia, drenagem, lavatórios e efluentes industriais (não se inclui água com fezes).

3.65 Água tratada: Água submetida a um processo de tratamento, com o objetivo de torná-la adequada ao uso específico.

3.66 Aguaceiro: Precipitação intensa de chuva, geralmente durante um período curto. também chamado temporal, que se caracteriza pelo inesperado de seu início e fim e, principalmente, por grandes e rápidas variações de intensidade.

3.67 Alagadiço: Terreno sujeito a inundações por parte de rios ou de marés. Conforme a sua posição em relação ao mar ou aos rios, os terrenos alagadiços são encharcados apenas periodicamente e, durante certo período, podem transformar-se em área seca.

3.68 Alagamento: Água acumulada no leito das ruas e no perímetro urbano por fortes precipitações pluviométricas, em cidades com sistemas de drenagem deficientes.

3.69 Alambrado: Tela de arame ou outro material similar, com resistências mecânicas de 5000 N / m.

3.70 Alarme: 1. Sinal, dispositivo ou sistema que tem por finalidade avisar sobre um perigo ou risco iminente. nessas circunstâncias, o dispositivo operacional passa da situação de prontidão “em condições de emprego imediato” (ecdei) para a de início ordenado das operações de socorro. 2. Alarme de incêndio: aviso de um incêndio, sonoro e/ou luminoso, originado por uma pessoa ou por um mecanismo automático, destinado a alertar as pessoas sobre a existência de um incêndio em determinada área da edificação. 3. Alarme de incêndio autônomo: dispositivo de detecção de incêndio que contém, dentro de um só corpo, todos os componentes (com a possível exceção da fonte de energia) necessários para detectar um incêndio

e soar um alarme. 4. Alarme de incêndio falso: alarme de incêndio que é falso porque o incêndio comunicado não existe e não existiu. Este falso alarme pode ocorrer por malícia, equívoco ou intenção accidental. 5. Alarme falso, falha do sistema: alarme falso originado por equipamento defeituoso.

3.71 Alarme de bombeiros: É o sinal sonoro ou visual que visa alertar os componentes de uma determinada guarnição de bombeiros sobre a existência de uma ocorrência. Os alarmes podem ser variados de acordo com cada tipo de ocorrência ou guarnição.

3.72 Alarme hidráulico para válvula de governo e alarme: Dispositivo local ativado hidraulicamente que faz soar um alarme audível no local como resultado do fluxo que passa através da válvula de governo e alarme do sistema de chuveiro automático.

3.73 Alavanca: 1. Barra de ferro rígida que se emprega para mover ou levantar objetos pesados. 2. Alavanca de extremidade curva: também denomina-se alavanca em “S”. Possui extremidades curvas, sendo uma afilada e outra achatada. 3. Alavanca de unha: alavanca utilizada nas operações que necessitam muito esforço. Possui uma extremidade achatada e curva que possibilita o levantamento de grandes pesos, e um corte em “V” para a retirada de pregos. 4. Alavanca multiuso: possui uma extremidade afilada e chata formando uma lâmina, em cuja lateral estende-se um punção, em cujo topo há uma superfície chata. Na outra extremidade há uma unha afilada com entalhe em “V”. 5. Alavanca pé-de-cabra: possui uma extremidade achatada e fendida, à semelhança de um pé-de-cabra. É muito utilizada no forçamento de portas e janelas por ter pouca espessura, o que possibilita entrar em pequenas fendas.

3.74 Alça: É uma volta ou curva em forma de “U” realizada em um cabo.

3.75 Álcool: Utilizado para limpeza e desinfecção de materiais, viaturas e outras finalidades diversas.

3.76 Alerta: Dispositivo de vigilância. Situação em que o perigo ou risco é previsível a curto prazo. Nessas circunstâncias, o dispositivo operacional evolui da situação de sobreaviso para a de prontidão, em condições de emprego imediato.

3.77 Alicate: Ferramenta destinada ao aperto de pequenas porcas, corte de fios metálicos e pregos finos.

3.78 Alicate de pressão: Ferramenta destinada a prender-se a superfícies cilíndricas, possibilitando a rotação das mesmas e possuindo regulagem para aperto.

3.79 Alívio de pressão: Dispositivo de segurança capaz de aliviar a pressão interna de um recipiente. Deve entrar em funcionamento quando a pressão atinge níveis incompatíveis com a resistência mecânica do material.

3.80 Almofada pneumática: Equipamento utilizado para elevação ou afastamento de materiais visando a liberação de pessoas, animais ou objetos.

3.81 Almoxarifado: Unidade ou instalação destinada a recepção, guarda, controle e distribuição do material necessário ao funcionamento de um dado estabelecimento ou sistema.

3.82 Alteração ambiental: Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas ou de fenômenos naturais.

3.83 Altitude de vôo: Distância vertical de uma aeronave acima de um nível de referência.

3.84 Alto-mar: 1. Mar situado além da zona econômica exclusiva, aberto à navegação internacional e livre de direitos de soberania. 2. Parte do mar não incluída na zona econômica exclusiva, no mar territorial ou em águas arquipelágicas de um estado arquipelágico.

3.85 Altura ascendente: Medida em metros entre o ponto que caracteriza a saída ao nível da descarga, sob a projeção do parâmetro externo da parede da edificação, ao ponto mais baixo do nível do piso do pavimento mais baixo da edificação (subsolo).

3.86 Altura da edificação: Medida em metros entre o ponto que caracteriza a saída ao nível de descarga, sob a projeção do paramento externo da parede da

edificação, ao piso do último pavimento, excluindo-se áticos, casas de máquinas, barrilete, reservatórios de água e assemelhados. Nos casos onde os subsolos tenham ocupação distinta de estacionamento de veículos, vestiários e instalações sanitárias ou respectivas dependências sem aproveitamento para quaisquer atividades ou permanência humana, a mensuração da altura será a partir do piso mais baixo do subsolo ocupado.

3.87 Altura de sucção: Altura entre o nível de água de um reservatório e a linha de centro da sucção da bomba.

3.88 Ambulância: 1. Veículo projetado especialmente para o transporte de pacientes e cuidados de emergência. Tem um compartimento para o motorista e outro para o paciente e leva todo o equipamento e materiais para o resgate e os cuidados no local e no caminho para a unidade hospitalar. Define-se ambulância como veículo que se destine exclusivamente ao transporte de enfermos. TIPO A: Ambulância de Transporte destinado ao transporte em decúbito horizontal de pacientes que não apresentam risco de vida, para remoções simples e de caráter eletivo. TIPO B: Ambulância de Suporte Básico destinado ao transporte inter-hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço de destino. Quando utilizado no atendimento pré-hospitalar de vítimas de acidentes, deverá conter todos os materiais e equipamentos necessários à imobilização de pacientes. TIPO C: Ambulância de Resgate veículo de atendimento de emergências pré-hospitalares de pacientes vítimas de acidentes ou paciente em locais de difícil acesso com equipamentos específicos de imobilização e suporte básico, além de equipamentos de salvamento. Essas ambulâncias deverão ter uma configuração que garanta um salão de atendimento às vítimas de no mínimo 8m, além do compartimento isolado para a guarda de equipamentos de salvamento. TIPO D: Ambulância de Suporte Avançado veículo destinado ao atendimento e transporte de pacientes em alto risco de emergências pré-hospitalares e/ou de transporte inter-hospitalar que necessitam de cuidados médicos intensivos. Devem conter os equipamentos médicos necessários para esta função. TIPO E: Aeronave de Transporte Médico aeronave de asa fixa ou rotativa utilizada para transporte inter-hospitalar de pacientes e aeronave de asa rotativa para ações de resgate, dotada de

equipamentos médicos homologados pelo Departamento de Aviação Civil DAC. TIPO F: Nave de Transporte Médico veículo motorizado hidroviário, destinado ao transporte pôr via marítima ou fluvial. Deve possuir os equipamentos médicos necessários ao atendimento de pacientes conforme sua gravidade. 2. Viatura especial do CBMAL, pertencente à Diretoria de Saúde, destinada ao transporte de pacientes.

3.89 Ambulatório: Local ou instalação onde se presta assistência a pacientes, em regime de não internação. Pode funcionar como um compartimento do hospital ou como uma instituição independente.

3.90 Ameaça: 1. Risco imediato de desastre. Prenúncio ou indício de um evento desastroso. Evento adverso provocador de desastre, quando ainda potencial. 2. Estimativa da ocorrência e magnitude de um evento adverso, expressa em termos de probabilidade estatística de concretização do evento (ou acidente) e da provável magnitude de sua manifestação.

3.91 Amostra perigosa: Amostra de substância com alta concentração de contaminantes.

3.92 Ampliação de área: Aumento da área construída da edificação.

3.93 Amplitude térmica: Diferença entre a média ou as extremas das temperaturas mais altas (máximas) e a média ou as extremas das temperaturas mais baixas (mínimas).

3.94 Análise ambiental: Processo ou método utilizado para detectar, mediante análise, um composto químico ou tipos de compostos que se encontram em uma amostra ambiental. quando a substância se encontra presente em concentrações inferiores a uma parte por um milhão, denomina-se análise de resíduos.

3.95 Análise de falha humana: Método que identifica as causas e os efeitos dos erros humanos observados ou em potencial. identifica também as condições de equipamentos ou de projetos que podem provocar erros humanos.

3.96 Análise de métodos de falha e de efeitos: Método de análise de riscos que consiste na tabulação dos sistemas e equipamentos de uma instituição, suas

modalidades de falhas e o efeito de uma dessas falhas sobre o sistema ou sobre a instalação. identifica falhas que podem contribuir para um acidente perigoso. Método específico para equipamentos mecânicos que objetiva a detecção de falhas potenciais e seus efeitos.

3.97 Análise de projeto: Ato de verificação das exigências das medidas de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco, no processo de segurança contra incêndio.

3.98 Análise de riscos: Identificação e avaliação tanto dos tipos de ameaça como dos elementos em risco, dentro de um determinado sistema ou região geográfica definida.

3.99 Análise de situação: Análise feita por um comandante de socorro, frente a situações de emergência, de forma que o habilite a determinar as ações a serem postas em prática, a fim de cumprir sua missão.

3.100 Análise preliminar de riscos: 1. Método de estudos de riscos executado durante a fase de concepção ou de desenvolvimento de um sistema, com a finalidade de prever riscos que poderão ocorrer na sua fase operacional. também define o estudo preliminar de riscos potenciais em uma determinada região geográfica, edificação ou área de risco . 2. Estudo prévio sobre a existência de riscos, elaborado durante a concepção e o desenvolvimento de um projeto ou sistema de segurança contra incêndio.

3.101 Análise primária: Processo ordenado para identificar e corrigir, problemas que ameacem a vida em curto prazo.

3.102 Análise secundária: Processo ordenado que visa descobrir lesões ou problema clínicos que, se não tratados, poderão ameaçar a vida.

3.103 Andar: Volume compreendido entre dois pavimentos consecutivos, ou entre o pavimento e o nível superior a sua cobertura.

3.104 Anemógrafo: Anemômetro dotado de dispositivo para registro gráfico de suas medições.

3.105 Anemômetro: Instrumento utilizado para medir a velocidade e a direção do vento.

3.106 Anemômetro de fio quente ou termo-anemômetro: Tipo de anemômetro que opera associando o efeito de troca de calor convectiva no elemento sensor (fio quente) com a velocidade do ar que passa pelo mesmo. Possibilita realizar medições de valores baixos de velocidade, em geral com valores em torno de 0,1 m/s.

3.107 Antecâmara de escada: Recinto que antecede a caixa da escada, com ventilação natural garantida por janela para o exterior, por dutos de entrada e saída de ar ou por ventilação forçada (pressurização).

3.108 Ante-sala: Sala através da qual só se passa para fugir ou atingir uma sala interna.

3.109 Anti-Álcool: É um EFE (extrato formador de espuma) fabricado a partir de proteína animal hidrolizada e estabilizada mediante uso de aditivos especiais que formam uma membrana química insolúvel entre as bolhas de espuma e a superfície do líquido inflamado.

3.110 Anuário estatístico: Compilação anual de vários relatórios estatísticos de modo ordenado, formando uma coletânea para fins de divulgação.

3.111 Aparelho de hidrante: Aparelho normalmente em forma de “T”, destinado a permitir o uso de hidrante público subterrâneo, composto de coluna tubular de 2 1/2” com rosca na extremidade inferior e duas expedições nas extremidades superiores do traço (tubulação) horizontal do “T”, também de 2 1/2”.

3.112 Aparelho proporcionador de espuma (entre-linhas): Equipamento projetado para aduzir o Extrato Formador de Espuma (EFE) até um fluxo de água. Ele fica normalmente posicionado entre a bomba e o esguicho.

3.113 Aplicação por espuma: Tipo I: utiliza aplicador que deposita a espuma suavemente na superfície do líquido, provocando o mínimo de submergência; Tipo II: utiliza aplicadores que não depositam a espuma suavemente na superfície do líquido, mas que são projetados para reduzir a submergência e agitar a superfície do

líquido; Tipo III: utiliza equipamentos que aplicam a espuma por meio de jatos que atingem a superfície do líquido em queda livre.

3.114 Apoio comunitário: Participação indispensável, ativa, consciente e organizada dos indivíduos e dos grupos que constituem uma comunidade.

3.115 Apoio operacional: Suporte dado a um bombeiro, guarnição, posto de bombeiro, subunidade ou unidade operacional em momento de ocorrência, quando solicitado.

3.116 Apoio para esguicho de mangueira: Ponta de metal com cintas de couro utilizada para apoiar um esguicho conectado a uma mangueira pressurizada.

3.117 Aprovisionamento: Método de apoio ao abastecimento, pelo qual se relacionam os itens de material, determinam-se as quantidades necessárias e se adquire o que foi estabelecido, para atendimento, durante um determinado período, às ações de defesa civil.

3.118 Arcanjo: Viatura especial do CBMAL, aérea de asa rotativa para apoio em ocorrências que necessitem de sua presença, devendo prestar apoio nas ocorrências mais graves, garantindo acesso e transporte de vítimas mais rápido do que viaturas terrestres.

3.119 Arco de serra: Ferramenta constituída de uma armação metálica de formato curvo que sustenta uma serra laminar. Destina-se a efetuar cortes de metais.

3.120 Área a construir: Área projetada não edificada.

3.121 Área construída: Somatória de todas as áreas ocupáveis e cobertas de uma edificação.

3.122 Área crítica: Área onde estão ocorrendo eventos desastrosos ou onde há certeza ou grande probabilidade de sua reincidência. Essas áreas devem ser isoladas em razão das ameaças que representam à vida ou à saúde das pessoas.

3.123 Área da edificação: Somatório da área a construir e da área construída de uma edificação.

3.124 Área de aberturas na fachada de uma edificação: Superfície aberta nas fachadas (janelas, portas, elementos de vedação), paredes, parapeitos e vergas que não apresentam resistência ao fogo, e pelas quais pode-se irradiar o incêndio.

3.125 Área de armazenagem: Local destinado a estocagem de fogos de artifício industrializado.

3.126 Área de armazenamento: Local contínuo destinado ao armazenamento de recipientes transportáveis de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), cheios, parcialmente utilizados e vazios, compreendendo os corredores de inspeção, quando existirem.

3.127 Área de busca e salvamento: Área específica dentro da qual um centro coordenador de salvamento coordena a busca e salvamento.

3.128 Área de concentração de feridos: Área ou local para onde os feridos são transportados em padiolas ou chegam por seus próprios meios e onde se iniciam os procedimentos de revisão e triagem.

3.129 Área de cuidados imediatos: Área ou local onde o socorrista atua prestando os primeiros socorros às vítimas de um desastre, sempre que possível, no próprio local onde se encontra o paciente ou onde o ferido lhe for entregue pela equipe de salvamento.

3.130 Área de estacionamento: Local destinado ao estacionamento de helicópteros, localizado dentro dos limites do heliporto ou heliponto.

3.131 Área de exposição: Área circular em torno de um risco provável, onde podem ocorrer danos. pode se expandir com a evolução do processo, em função das variáveis intensidade e tempo de duração do fenômeno.

3.132 Área de operação para chuveiros automáticos: É a área calculada a ser totalmente inundada por um sistema de chuveiros automáticos.

3.133 Área de pavimento: Medida em metros quadrados, em qualquer pavimento de uma edificação, do espaço compreendido pelo perímetro interno das paredes externas e paredes corta fogo, e excluindo a área de antecâmara, e dos recintos fechados de escadas e rampas.

3.134 Área de pouso: 1. Qualquer superfície terrestre ou aquática, preparada ou escolhida para decolagem ou pouso de aeronaves. 2. Área de pouso e decolagem de emergência para helicópteros: local construído sobre edificações, cadastrado no Comando Aéreo Regional respectivo, que poderá ser utilizado para pousos e decolagens de Helicópteros, exclusivamente em casos de emergência ou de calamidade. 3. Área de pouso e decolagem: local do Heliporto ou Heliporto, com dimensões definidas, onde o Helicóptero pousa e decola. 4. Área de pouso ocasional: local de dimensões definidas, que pode ser usado, em caráter temporário, para pousos e decolagens de helicópteros mediante autorização prévia, específica e por prazo limitado, do órgão regional do Comando Aéreo Regional.

3.135 Área de refúgio: Parte do pavimento separada do restante por porta corta-fogo e por paredes capazes de resistir ao fogo, por duas horas.

3.136 Área de refúgio para heliportos: Local ventilado, previamente delimitado, com acesso à escada de emergência, separado desta por porta corta-fogo e situado em heliportos elevados, próximo ao local de resgate de vítimas com uso de helicópteros para casos de impossibilidade de abandono da edificação pelas rotas de fuga previamente dimensionadas.

3.137 Área de risco: Área onde existe a possibilidade de ocorrência de eventos adversos.

3.138 Área de segurança: Área próxima ao foco do desastre, além da área de exposição, e onde não há probabilidade de ocorrência de novos danos às pessoas ou a seus bens. área para onde os afetados pelo desastre são evacuados em primeira instância. Deve ser demarcada em local que não interfira nas operações de combate direto ao sinistro.

3.139 Área de toque: Parte da área de pouso e decolagem, com dimensões definidas, na qual é recomendado o toque do helicóptero ao pousar.

3.140 Áreas de trabalho: Divisão do trabalho de forma apropriada, definindo o isolamento da área contaminada com base nas características do produto sinistrado e o respectivo pessoal e equipamentos no cenário, estabelecendo: Zona Quente

(Área de Exclusão), Zona Morna (Área de Redução de Contaminação), Zona Fria (Área de Suporte).

3.141 Área de triagem: Local no terreno ou instalação fixa ou móvel, onde é realizada a triagem dos pacientes e onde se define a prioridade de atendimentos. É o mais importante elo da cadeia de evacuação e provê o apoio ao conjunto de uma área afetada por desastre. Em pequenos desastres, as atividades de triagem são realizadas no próprio ponto de recolhimento e embarque.

3.142 Área degradada: Área cujo ambiente sofreu processo de degradação.

3.143 Área do maior pavimento: Área do maior pavimento da edificação, excluindo-se o de descarga.

3.144 Área fria: Local que possui piso e paredes normalmente revestidos com cerâmica, possuindo também instalação hidráulica. Ex.: banheiro, vestiário, sauna, cozinha e copa.

3.145 Área protegida: 1. Área enclausurada provida de um adequado grau de resistência ao fogo da qual há meios alternativos de fuga. 2. Área dotada de equipamento de proteção e combate a incêndio.

3.146 Área restrita: Conjunto de elementos protegidos por barreiras contra a contaminação, onde se exige o maior rigor asséptico.

3.147 Armar-geral: Prática diária de montagem de equipamentos ou simulação simples de ocorrências.

3.148 Armazém de líquidos inflamáveis: Construção destinada, exclusivamente a armazenagem de recipientes de líquidos inflamáveis.

3.149 Armazém de produtos acondicionados: Área coberta ou não, onde são acondicionados recipientes (tais como tambores, tonéis, latas, baldes, etc...) que contenham produtos ou materiais combustíveis ou produtos inflamáveis.

3.150 Armazenamento de água: 1. Retenção de água em reservatórios de superfície ou subterrâneos, para utilização futura. 2. Volume de água armazenado.

3.151 Arreios de segurança: Arreios especiais com mosquetão usados por um bombeiro, como medida de segurança, para prevenir queda.

3.152 Arrombamento: Quando se pretende entrar num prédio ou dependência nele situada, onde haja pessoas, ou, outras providencias devam ser tomadas (penetração em local incendiado, auxílio a polícia, buscas, etc), o bombeiro sempre fará seu arrombamento, como alternativa extrema.

3.153 Arsenal: 1. Em linguagem militar, local onde se fabricam ou guardam munições ou armas. 2. Em administração hospitalar, depósito de material e de equipamentos mantidos esterilizados e em condições de emprego imediato.

3.154 Árvore de eventos: Técnica dedutiva de análise de riscos usada para avaliar as possíveis consequências de um desastre em potencial, resultante de falha específica de equipamento ou de erro humano, definido como “evento inicial”. Os resultados da análise da árvore de eventos caracterizam sequências de acidentes, ou melhor, o conjunto cronológico de falhas ou erros que definem o acidente. Tem por objetivo antecipar e descrever, a partir do evento inicial, as consequências lógicas do possível acidente, de uma forma sequenciada.

3.155 Árvore de falhas: Técnica dedutiva de análise de riscos, na qual, a partir da focalização de um determinado acidente, se constrói um diagrama lógico, que especifica as várias combinações de eventos, de falhas de equipamento ou de erros humanos, que podem motivar o acidente em estudo.

3.156 Ascensor: Aparelho de subida com empunhadura que permite o deslize em uma direção e travamento em outra.

3.157 Ascensor ventral: Ascensor sem empunhadura, clipado com mosquetão diretamente à cadeira do bombeiro (porção ventral).

3.158 Assepsia e Limpeza: 1. Ausência de qualquer germe patogênico. 2. Conjunto de medidas que permitem proteger o socorrista e a vítima contra qualquer contaminação microbiana, especialmente no atendimento de emergência.

3.159 Asfixia: Baixo nível de oxigênio resultante de obstáculo à passagem do ar através das vias respiratórias ou dos pulmões.

3.160 Aspersor: Dispositivo utilizado nos chuveiros automáticos ou sob comando, para aplicação de agente extintor.

3.161 Aspirador manual de secreção: Aspirador manual de secreções, utilizado para aspirar secreções em pacientes vítimas de trauma.

3.162 Assuntos civis: Conjunto de atividades que abrange as relações entre as comunidades militar e civil, em uma área onde forças militares estão presentes.

3.163 Atadura: Atadura de crepom utilizada para curativos, imobilizações e outras finalidades

3.164 Ataque direto: Técnica de uso do jato de água para combate ao incêndio, diretamente sobre o objeto incendiado.

3.165 Ataque indireto: Técnica de uso do jato de água para combate ao incêndio em estruturas próximas ao fogo com o objetivo de resfriá-las. Também em direção à fumaça produzida ou teto do ambiente com o objetivo de reduzir a temperatura ambiente e prevenir a queima livre, ou seja, impedir que os objetos ainda não incendiados do ambiente atinjam seu ponto de ignição. Uma consequência secundária é o aumento da visibilidade que ocorre na maioria das vezes, quando esta técnica é utilizada.

3.166 Atendente 193: Função exercida por militar responsável por atender as chamadas telefônicas emergenciais, e repassá-las para o despachante.

3.167 Atendimento: É o emprego de uma atividade do serviço operacional em resposta à comunicação de uma ocorrência de bombeiro, ou à solicitação de auxílio.

3.168 Atendimento de urgência: Conjunto de ações destinadas à recuperação de pacientes, cujos danos à saúde necessitam de assistência imediata, mas que não se encontram em situação de risco de vida.

3.169 Atendimento emergencial: Decorre de um evento repentino e inesperado, ou na iminência de acontecer que requer ação imediata. O atendimento é emergencial quando a consequência da ocorrência é o agravamento da situação ou dos danos. O atendimento é emergencial apenas quando a ação do bombeiro no

local produza efeitos que eliminem ou reduzam o agravamento da situação ou dos danos.

3.170 Atendimento não emergencial: É o atendimento que não requer ação imediata.

3.171 Atendimento operacional: São as atividades desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros quando em atenção ao usuário do sistema, envolvendo os serviços de busca, salvamento, atendimento pré-hospitalar, prevenção, combate e extinção de incêndio, atividades sociais e educativas e auxílio ao público.

3.172 Atendimento pré-determinado: Número e tipo de viaturas esquematizadas para chegarem primeiro no local da ocorrência.

3.173 Atendimento pré-hospitalar: 1. Prestação de atividades de Suporte Básico da Vida ou Suporte Avançado da Vida por profissional qualificado e habilitado de acordo como seu nível de treinamento para avaliar, identificar e corrigir, no local da ocorrência, os problemas que comprometam a vida de uma vítima acidentada ou que sofra de emergência médica, transportando-a em segurança ao recurso hospitalar. 2. Subsistema responsável pela expansão da capacidade de atendimento do serviço de saúde, até o local do desastre, e pelo atendimento das vítimas durante o transporte, até que as mesmas dêem entrada na unidade de emergência do hospital em apoio.

3.174 Aterramento: Processo de conexão à terra, de um ou mais objetos condutores, visando a proteção do operador ou equipamento contra descargas atmosféricas, acúmulo de cargas estáticas e falhas entre condutores vivos.

3.175 Aterrizar: 1. Colocar terra ou entulho para nivelar uma superfície irregular. 2. Ligar circuito ou aparelho elétrico à terra.

3.176 Aterro: Corpo de material geralmente terroso, construído pelo homem sobre a superfície natural, com o fim de nivelar terrenos, alterá-los para servir de suporte a uma construção mais elevada ou para obter uma configuração determinada.

3.177 Aterro sanitário: Aterro onde são lançados os resíduos sólidos diversos. O material é compactado em camadas e recoberto de terra, formando terraços a céu

aberto, onde a matéria orgânica sofre a decomposição pela ação dos microrganismos. O material fermentado, ajudado pelas chuvas, gera um líquido (lixívia) altamente pernicioso, poluindo a superfície e o subsolo.

3.178 Atestado de brigada de incêndio: Documento que atesta que os ocupantes da edificação receberam treinamentos teórico e prático de prevenção e combate a incêndio

3.179 Ático: Parte do volume superior de uma edificação, destinada a abrigar máquinas, piso técnico de elevadores, caixas de água e circulação vertical.

3.180 Atividades diárias do serviço operacional: Refere-se as rotinas de trabalhos que os bombeiros de prontidão estarão realizando enquanto não estiverem em atendimento de ocorrência.

3.181 Atividade logística: Atividade relacionada com o planejamento e execução de ações referentes à administração de recursos materiais e à prestação de serviços. Compreende, juntamente com as atividades de administração de pessoal, as de governo e as de segurança da área conflagrada, o grande conjunto das “atividades administrativas”.

3.182 Átrio (“Atrium”): Espaço amplo criado por um andar aberto ou conjuntos de andares abertos, conectando dois ou mais pavimentos cobertos, com fechamento na cobertura, excetuando-se os locais destinados a escada, escada rolante e “shafts” de hidráulica, eletricidade, ar condicionado e cabos de comunicação.

3.183 Ausente: É a situação em que o policial militar deixa de comparecer ou se afasta de sua organização por mais de vinte e quatro horas consecutivas.

3.184 Auto Bomba (AB): Viatura de apoio operacional do CBMAL, equipada com bomba de combate a incêndio, com capacidade mínima de 2 839 LPM (750 GPM), acionada pelo motor da viatura, com acomodação para transporte de material. Pode possuir um tanque com capacidade máxima de 2.000 litros, servindo de apoio em ocorrências de combate a incêndio para pressurizar as linhas ou sistema preventivo, conjugado com outra viatura que possua reserva de água, formando o sistema pião.

3.185 Auto Bomba Escada (ABE): Viatura de apoio operacional do CBMAL, equipada com escada elevatória, bomba de combate a incêndio com capacidade mínima de 2839 LPM, acomodação para transporte de material, tubulação para torre de água e cabina única para acomodação de, no mínimo, cinco tripulantes. Pode possuir tanque com reserva de água, porém sua capacidade deve ser inferior a 2.000 litros. Adequada para incêndios em edifícios e grandes áreas, podendo efetuar o combate de cima. Utilizada também para garantir acesso e auxiliar no salvamento de vítimas em locais elevados, corte de árvore, etc.

3.186 Auto Bomba Plataforma (ABP): Viatura de apoio operacional do CBMAL, equipada com plataforma elevatória, bomba de combate a incêndio com capacidade mínima de 2.839 LPM, acomodação para transporte de material, tubulação para torre de água e cabina única para acomodação de, no mínimo, cinco tripulantes. Pode possuir tanque com reserva de água, porém sua capacidade deve ser inferior a 2.000 litros. Adequada para incêndios em edifícios e grandes áreas, podendo efetuar o combate de cima. Utilizada também para garantir acesso e auxiliar no salvamento de vítimas em locais elevados, corte de árvore, permitindo o transporte seguro das vítimas até o chão.

3.187 Auto Bomba Salvamento (ABS): Viatura de primeira resposta operacional do CBMAL, equipada com bomba de combate a incêndio ou motobomba, tanque com capacidade mínima de 800 litros e máxima de 2.000 litros de água, acomodação para transporte de material de combate a incêndio, material de salvamento e cabina para acomodação de cinco tripulantes. Esta viatura faz o papel de combate a incêndio e atendimento a ocorrências de salvamento, porém sem grande reserva de água. Apesar desta viatura, em virtude de atender grande quantidade de ocorrências, desgastar-se excessivamente; pode ser considerada uma alternativa para quartéis com poucos recursos, garantindo assim a prestação dos serviços básicos de incêndio e salvamento na área, além de economizar o efetivo de uma guarnição.

3.188 Auto Bomba Salvamento e Resgate (ABSR): Viatura de primeira resposta operacional do CBMAL, equipada com bomba de combate a incêndio ou motobomba, tanque com capacidade mínima de 800 litros e máxima de 2000 litros de água, acomodação para transporte de material de combate a incêndio, material

de salvamento, cabina para acomodação de cinco tripulantes, além de célula para atendimento e transporte de vítimas. Apesar da definição de bomba de combate a incêndio estabelecer capacidade mínima de 2.839 LPM, é aceitável a possibilidade de uma viatura denominada de ABSR possuir bomba d'água com capacidade inferior. Esta viatura tem a finalidade de dar primeira resposta em ocorrências de combate a incêndio, além de atender ocorrências salvamento de baixa complexidade e capacidade para transportar uma vítima para ambiente hospitalar.

3.189 Auto Bomba Tanque (ABT): Viatura de primeira resposta operacional do CBMAL, equipada com bomba de combate a incêndio, com capacidade mínima de 2 839 LPM (750 GPM), acionada pelo motor da viatura, tanque com capacidade mínima superior a 2.000 litros e máxima de 6.000 litros de água, acomodação para transporte de material e cabina única para acomodação de no mínimo cinco tripulantes. Tem a finalidade de chegar rapidamente aos incêndios, prestar o primeiro combate e servir de bomba para pressurizar as linhas ou sistema preventivo.

3.190 Autoclave: 1. Recipiente a pressão, utilizado para a esterilização de instrumentos cirúrgicos, ataduras e demais objetos que tenham de estar livres de microrganismos e outras contaminações; funciona com água em forma de vapor e a grande pressão. 2. Aparelho de desinfecção por meio do vapor a alta pressão e temperatura; esterilizador.

3.191 Auto Comando (AC): Viatura de comando operacional do CBMAL, destinada ao serviço operacional para condução dos oficiais na função de Supervisor de Operações. Deverá conter uma caixa com fichas e materiais para implantação do Sistema de Comando de Incidentes (SCI) no local da ocorrência, já que esta viatura deverá se deslocar apenas para as grandes ocorrências, que ultrapasse a capacidade de gerenciamento do Comandante de Socorro.

3.192 Auto Comando de Área (ACA): Viatura de comando operacional do CBMAL, equipada com material de exploração, com ou sem bomba de combate a incêndio e com ou sem tanque de água. Utilizada pelo oficial na função de Comandante de Socorro. Será o primeiro posto de comando em ocorrências de vulto, e tem a

finalidade de conduzir o responsável pela organização e gerência nas ocorrências de maior complexidade.

3.193 Auto Escada (AE): Viatura de apoio operacional do CBMAL, equipada com escada elevatória, acomodação para transporte de material, com ou sem tubulação para torre de água. Pode possuir uma bomba, porém com capacidade inferior a 2.839 LPM. Pode possuir ainda um tanque para reserva de água, porém com capacidade inferior a 2.000 litros. Para ser utilizada em corte de árvore, garantir acesso dos bombeiros a locais elevados, como em busca de vítimas em incêndios. Restrita por não possuir bomba com capacidade superior a 2.839 LPM.

3.194 Auto Força-Tarefa (AF): Viatura de apoio operacional do CBMAL, com enorme quantidade de materiais de apoio logístico, alimentos não-perecíveis, barracas, etc. Ideal para grandes ocorrências e desastres, devendo permanecer pronta para uma ocorrência de grande magnitude e /ou desastre. Não conterá materiais de salvamento, apenas apoio logístico.

3.195 Auto Guindaste e Salvamento (AGS): Viatura de apoio operacional do CBMAL, destinada a salvamentos pesados, composta de guindaste e materiais de salvamento, para prestar apoio nas ocorrências de busca e salvamento, como também ser empregado no arrastamento e içamento de cargas. Em geral é uma viatura robusta, que deverá resolver as ocorrências mais complicadas, em que viaturas menores não resolvem.

3.196 Auto Ignição: Ignição espontânea resultante do auto aquecimento.

3.197 Auto Mergulho (AM): Viatura de salvamento aquático contendo equipamentos diversos de mergulho, exclusiva para atendimento de ocorrências de mergulho, contendo grande quantidade de materiais, inclusive para atividades noturnas. Poderá ainda contemplar as ocorrências de maior duração, em locais distantes.

3.198 Autonomia: Em aeronáutica, espaço de tempo que uma aeronave pode permanecer no ar, com dada velocidade.

3.199 Autonomia do sistema: Tempo mínimo em que o sistema de iluminação de emergência assegura os níveis de iluminância exigidos.

3.200 Auto Plataforma (AP): Viatura de apoio operacional do CBMAL, equipada com plataforma elevatória, acomodação para transporte de material, com ou sem tubulação para torre d água. Pode possuir uma bomba, porém com capacidade inferior a 2.839 LPM. Pode possuir ainda um tanque para reserva de água, porém com capacidade inferior a 2.000 litros. Pode ser utilizada em corte de árvore e garantir acesso dos bombeiros a locais elevados, como em busca de vítimas em incêndios. Restrita por não possuir bomba com capacidade superior a 2.839 LPM. Garante transporte seguro das vítimas até o chão.

3.201 Auto Produtos Perigosos (APP): Viatura de primeira resposta operacional do CBMAL, equipada com material especializado para atuação em ocorrências envolvendo produtos perigosos, equipada com equipamentos de proteção adequados e que ofereçam total segurança ao nosso efetivo.

3.202 Auto Resgate (AR): Viatura de primeira resposta operacional do CBMAL, dotada de célula para atendimento e transporte de vítimas, além de materiais de salvamento e atendimento pré-hospitalar, para atuar em ocorrências com vítima, a fim de realizar tanto o salvamento quanto o suporte básico de vida.

3.203 Autoridade competente: Órgão, repartição pública ou privada, pessoa jurídica ou física investida de autoridade para legislar, examinar, aprovar e/ou fiscalizar os assuntos relacionados aos serviços de bombeiros, baseados em legislação específica local.

3.204 Autossalvamento (AS): Viatura de primeira resposta operacional do CBMAL, equipada com material para atuação em salvamento terrestre, aéreo e aquático e cabina única para acomodação de no mínimo cinco tripulantes. Tem a finalidade de chegar rapidamente ao local da ocorrência para realizar atividades de salvamento, atuar como batedor no trem de socorro, e apoio de efetivo.

3.205 Auto seguro: Conjunto de fita ou cabo e mosquetão clipado à cadeira para segurança pessoal (ancoragem) do bombeiro.

3.206 Auto Tanque (AT): Viatura de apoio operacional do CBMAL, dotada de tanque com capacidade para 2.000 litros de água ou superior, sem bomba de combate a incêndio, para servir de reserva de água e alimentar um carro bomba em

ocorrências, formando o sistema pião. Por normalmente ser uma viatura pesada, não é adequada para se deslocar demasiadamente ou com alta velocidade.

3.207 Auto Tanque Bomba (ATB): Viatura de apoio operacional do CBMAL, equipada com tanque de água com capacidade mínima de 6.000 litros, bomba de combate a incêndio e acomodação para transporte de material, servindo de reserva de água, podendo também combater diretamente um incêndio, pois dispõe de bomba eficiente. Viatura completa, porém pesada, não ideal para primeiro combate.

3.208 Autoutilitário (AU): Viatura administrativa destinada a fins diversos, tais como administrativos, apoio logístico, transporte, entre outros. Possui a finalidade de subsidiar as atividades meio da Corporação, bem como prestar apoio às atividades fins (operacionais).

3.209 Auxiliar de enfermagem em emergências médicas: Profissional titular do certificado de Auxiliar de Enfermagem com especialização em urgências, devidamente registrado no Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição. Exerce atividades auxiliares básicas, de nível médio, habilitado a realizar procedimentos a ele delegados, sob supervisão do profissional Enfermeiro, dentro do âmbito de sua qualificação profissional.

3.210 Avaliação: Exame dos resultados de uma análise, em um contexto mais amplo, com o objetivo de determinar as conclusões finais das descobertas analíticas. Apreciação final da análise.

3.211 Avaliação de danos: Método de exame sistemático de um equipamento, sistema, instalação, comunidade ou área geográfica, com o objetivo de definir e quantificar os danos humanos, materiais e ambientais e os prejuízos econômicos e sociais provocados por um determinado desastre.

3.212 Avaliação de risco: Metodologia que permite identificar uma ameaça, caracterizar e estimar sua importância, com a finalidade de definir alternativas de gestão do processo. Compreende: 1. Identificação da ameaça — identificação do agente ou evento adverso, de seus efeitos desfavoráveis, corpos receptivos, população vulnerável e condições de exposição à mesma. 2. Caracterização do risco — descrição dos diferentes efeitos potenciais relacionados com a ameaça,

enumeração dos danos esperados para a saúde, o patrimônio, instalações, serviços, instituições e para o meio ambiente; quantificação e definição da proporção, através de estudos epidemiológicos e de modelos matemáticos, entre a magnitude do evento e a intensidade dos danos esperados (causa/efeito); definição da área e da população em risco. 3. Avaliação da exposição — estudo da evolução do fenômeno, considerando-se a variável tempo; definição de parâmetros que permitam o acompanhamento do fenômeno; definição das variações e médias de longo período (MLP), relacionadas com o evento, e dos níveis de alerta e alarme. Quando for o caso, quantificar o nível diário de exposição de um grupo populacional ao risco. 4. Estimativa de risco — conclusão (após comparação da caracterização do risco e da definição da relação entre a causa e o efeito com os dados obtidos da avaliação da exposição) sobre a importância do risco a que uma área ou um grupo populacional específico está submetido. 5. Definição de alternativas de gestão — processo que consiste em desenvolver e analisar alternativas, com o objetivo de controlar e minimizar os riscos e as vulnerabilidades relacionadas com o ambiente e com o grupo populacional em estudo.

3.213 Avental descartável: Avental descartável não cirúrgico, utilizado para proteção do socorrista contra secreções.

3.214 Aviação de busca e salvamento: Unidades aéreas organizadas, equipadas e treinadas para efetuar a busca e o salvamento como missões principais, no mar ou na terra.

3.215 Avisador: 1. Dispositivo previsto para chamar a atenção de todas as pessoas dentro de uma área de perigo, controlado pela central. 2. Avisador sonoro e visual: dispositivo que emite sinais audíveis e visíveis de alerta combinados.

3.216 Avisador sonoro: 1. Dispositivo que emite sinais audíveis de alerta. 2. Avisador visual: dispositivo que emite sinais visuais de alerta.

3.217 Aviso de defeito (sinal de defeito): Aviso automático visível e sonoro indicativo de defeito no sistema.

3.218 Backdraft (Explosão ambiental): Estrangeirismo utilizado tecnicamente por bombeiros para identificar a explosão ambiental onde um fornecimento repentino de

ar em compartimento fechado, provoca rápida combustão e consequente explosão de gases combustíveis liberados por incêndio na fase da queima lenta, que, antes se encontravam em ambiente pobre em oxigênio, com temperatura muito alta.

3.219 Baixa: 1. Internamento em hospital ou enfermaria. 2. Ato ou efeito de desligar uma praça do serviço ativo. 3. Designação genérica das perdas ocorridas por ferimento, acidente ou doença. 4. Região da atmosfera onde a pressão é baixa em relação à região circunvizinha no mesmo nível, é representada numa carta sinótica por um sistema de isóbaras, num nível especificado ou de contorno numa pressão especificada, que envolve valores relativamente baixos de pressão ou de nível.

3.220 Balaústre: 1. Colunelo de madeira, pedra ou metal, que sustenta, junto com outros iguais, regularmente distribuídos, uma travessa, corrimão ou peitoril. 2. Haste de madeira ou metal, geralmente usada nas viaturas para auxiliar o bombeiro no embarque ou desembarque.

3.221 Balcão ou sacada: Parte de pavimento da edificação em balanço em relação à parede externa do prédio, tendo, pelo menos, uma face aberta para o espaço livre exterior.

3.222 Baldeação: Ato de transferir carga de um veículo (trem, avião, embarcação etc.) para outro. Proceder à limpeza com baldes d'água.

3.223 Baldrame: 1. Peça de madeira que serve de base às paredes e sustenta os barrotes do soalho. 2. Base de parede ou muralha, alicerce de alvenaria.

3.224 Balsa salva-vidas: Embarcação especial, inflável, empregada em salvamento e sobrevivência de náufragos.

3.225 Bandagem: Um dispositivo como gaze ou atadura, que pode ser usado para segurar um curativo no lugar ou ainda Cobertura com faixa de tecido para imobilizar fratura ou proteger ferida.

3.226 Bandagem de mangueira: Pedaçoes de lona, modelados como bandagens, utilizados temporariamente para estancar um pequeno vazamento em uma linha de mangueira pressurizada.

3.227 Bandagem de mangueira de metal: Peça de equipamento tipo grampo usada temporariamente para estancar um pequeno vazamento em uma linha de mangueira pressurizada.

3.228 Bandagem triangular: Bandagem utilizada para imobilização temporária de membros superiores fraturados.

3.229 Banzo: 1. Peça lateral de uma escada para uso de bombeiros, na qual se encaixam os degraus (servindo de suporte para os mesmos) e onde se apóiam as mãos do bombeiro, que nela sobe ou desce. 2. doença nostálgica que atacava os escravos africanos, levando-os à morte.

3.230 Barbaça: Em construção, tubo horizontal curto, instalado em muros de arrimo e em outras estruturas de construção, para permitir a drenagem e o escoamento de águas de infiltração, no solo, que se situa a montante dos mesmos e diminui o empuxo hidrostático sobre a estrutura.

3.231 Barômetro: Instrumento destinado a medir a pressão atmosférica, utilizado na previsão do tempo, na medição de elevações etc.

3.232 Barotrauma: Efeito mecânico de acidente, que ocorre em função de mudanças bruscas da pressão ambiental e da incapacidade do organismo do mergulhador de restabelecer o equilíbrio tensional de suas cavidades pneumáticas.

3.233 Barra acionadora: Componente da barra antipânico, fixada horizontalmente na face da folha, cujo acionamento, em qualquer ponto de seu comprimento, libera a folha da porta de sua posição de travamento, no sentido da abertura.

3.234 Barra antipânico: Dispositivo de destravamento da folha de uma porta, na posição de fechamento, acionado mediante pressão exercida no sentido de abertura, em uma barra horizontal fixada na face da folha.

3.235 Barra de hidrante: Barra linear de aço ou liga de metal leve, medindo cerca de 26cm de comprimento, achatada numa extremidade para formar um cinzel, a fim de facilitar sua introdução na ranhura da tampa da caixa de hidrante.

3.236 Barragem: 1. Barreira dotada de uma série de comportas ou outros mecanismos de controle, construída transversalmente a um rio, para controlar o nível das águas de montante, regular o escoamento ou derivar suas águas para canais. 2. Estrutura que evita a intrusão de água salgada num rio sujeito à influência de marés. 3. Barreira construída transversalmente a um vale, para represar a água ou criar um reservatório. Pequenas barragens: barreiras construídas nos cursos de rios temporários ou nascentes, visando ao represamento d'água e ao seu aproveitamento na irrigação, consumo animal e humano.

3.237 Barragem de acumulação: Construção que se destina a represar água para ser utilizada no abastecimento de cidades, na irrigação ou em produção de energia.

3.238 Barragem de derivação: Construção que se destina a desviar parte do caudal de um curso de água ou todo o rio.

3.239 Barragem de regularização: Construção que se destina a regularizar o caudal de um rio e evitar grandes variações de nível, ao longo do curso, controlar inundações, melhorar as condições de navegabilidade e reduzir a necessidade de construção de grandes reservatórios a jusante.

3.240 Barragem de retenção: Barragem destinada a deter somente os sedimentos transportados pelas águas, permitindo a passagem do líquido.

3.241 Barragem subterrânea: 1. Tipo de barragem de parede enterrada que se destina a barrar as águas sub fluviais de um curso de água, visando a sua acumulação e posterior captação. 2. Barragem construída em sentido transversal ao eixo longitudinal dos vales, através dos horizontes sedimentares, até encontrar a rocha-matriz impermeável. Tem por finalidade: aumentar a capacidade de retenção do manto poroso; elevar o nível do lençol freático saturado a montante; reduzir o escoamento sub alveolar.

3.242 Barreira flutuante: Barreira flutuante usada para conter o vazamento de um poluente na superfície da água.

3.243 Barreiras de fumaça (“smoke barriers”): Membrana, tanto vertical quanto horizontal, tal como uma parede, andar ou teto, que é projetada e construída para restringir o movimento da fumaça. As barreiras de fumaça podem ter aberturas que

são protegidas por dispositivos de fechamento automático ou por dutos de ar, adequados para controlar o movimento da fumaça.

3.244 Barreiras de proteção: Dispositivos que evitam a passagem de gases, chamas ou calor de um local ou instalação para outro contíguo.

3.245 Basculante: Carroceria móvel nos caminhões, erguida para descarregar; braço de máquina apoiado num eixo, que tem um movimento ascendente e descendente, articulado.

3.246 Base: 1. Local de onde são desencadeadas ou apoiadas operações. 2. Organização dotada de instalações materiais apropriadas, convenientemente localizadas e guarnecidas, que se destina a apoiar as equipes em operação.

3.247 Base de dados: Conjunto organizado, abrangente e inter-relacionado de dados armazenados em um computador, na forma de tabelas, com o objetivo de otimizar a eficácia de seu tratamento, permitindo o acesso compartilhado por mais de um programa aplicativo e ou usuários, simultaneamente ou não.

3.248 Base logística: Área de concentração de meios logísticos necessários ao apoio de conjunto a uma operação.

3.249 Bateria de cilindros: Conjunto de dois ou mais cilindros ligados por uma tubulação coletora contendo gás extintor ou propulsor.

3.250 Beco sem saída: Área da qual a fuga é possível em uma direção somente.

3.251 Bens sinistrados: Qualquer objeto possuidor de valor econômico, danificado em parte ou totalmente pela ação de sinistro.

3.252 Berma: Corte horizontal nos taludes das escavações para melhorar a estabilidade e a segurança. Também propícia suporte para serviços e a retomada do desmonte.

3.253 Bermuda de salvamento: Cadeira em formato triangular que permite uma rápida e simples colocação na vítima.

3.254 Bico nebulizador: 1. (água) dispositivo de orifícios fixo, normalmente aberto, para descarga de água sob pressão, destinado a produzir neblina de água com forma geométrica definida, possui orifício calibrado de acordo com a aplicação desejada. 2. (agente extintor tipo gás) dispositivo de orifício fixo para descarga de um agente extintor do tipo gás, utilizando a pressão dos cilindros e assegurar a correta concentração e distribuição do gás no ambiente, sem congelamento. Fabricado em latão, possui orifícios ajustados para permitir a descarga no tempo adequado às necessidades de cada projeto.

3.255 Biossegurança: Conjunto de medidas tomadas para evitar a contaminação e transmissão de infecções

3.256 Bitola: Diâmetro nominal apresentado por um cabo, expresso em milímetros ou polegadas.

3.257 Bivaque: Área em que a tropa estaciona ou se reúne em campanha. Não dispõe de abrigos, a não ser os naturais.

3.258 Blecaute: 1. Embaciamento temporário da vista ou perda completa dos sentidos, experimentado por pilotos em curvas apertadas ou rápidas recuperações (cabradas). A causa aparente é o sangue sendo forçado da cabeça. 2. O blecaute também se refere à escuridão das luzes numa área afetada por um alarme de ataque aéreo ou de incursão real do inimigo.

3.259 BLEVE: Corresponde a sigla das iniciais de Boilling Liquid Expanding Vapour Explosion. Tipo de explosão de vaso sob pressão, decorrente do grande aumento de volume do combustível contido no interior do vaso ou recipiente. Este tipo de explosão só ocorre em gases combustíveis liquefeitos sob pressão, ou líquidos inflamáveis sujeitos a altíssimas temperaturas antes de ocorrer o colapso do vaso ou recipiente. O colapso das paredes do vaso ou recipiente normalmente é devido à redução de sua resistência estrutural após aumento muito grande de temperatura, sendo mais pronunciado quando há aumento ou redução bruscos. A destruição causada por um BLEVE é proporcionalmente muito grande, pois o combustível, ao mesmo tempo que aumenta violentamente de volume, também se incendeia, produzindo grande quantidade de calor em pouco tempo.

3.260 Blocante: Aparelho que trava a corda em uma direção e permite seu deslize em outra.

3.261 Bloco de desmoronamento: Fragmentos de rochas que, uma vez desagregados da rocha primitiva, perdem o equilíbrio e descem a encosta, rolando ou escorregando, devido à ação da gravidade.

3.262 Bloqueio do diferencial: É um dispositivo colocado no diferencial para convertê-lo de aberto para fechado, quando as duas rodas ficam ligadas uma a outra e giram exatamente da mesma forma. O bloqueio pode ser acionado mecanicamente, eletricamente ou de forma hidráulica. O uso de diferencial bloqueado é muito importante em subidas e descidas íngremes e escorregadias, onde o giro em falso de uma roda pode fazer com que o 4x4 fique de lado, podendo capotar. O bloqueio pode fazer com que, no caso de uma roda girar em falso, se consiga sair da situação. Algumas pessoas colocam bloqueio nos dois diferenciais o que não é consenso entre os especialistas.

3.263 Bocel ou nariz do degrau: Borda saliente do degrau sobre o espelho, arredondada inferiormente ou não. Nota: se o degrau não possui bocel, a linha de concorrência dos planos do degrau e do espelho, neste caso obrigatoriamente inclinada, chama-se quina do degrau; a saliência do bocel ou da quina sobre o degrau imediatamente inferior não pode ser menor que 15 mm em projeção horizontal.

3.264 Boil over: Fenômeno que pode ocorrer quando da tentativa de combate à incêndio em líquidos combustíveis com densidade menor que a da água e não miscíveis com a mesma, porém com alta viscosidade (ex: óleo diesel). A água proveniente do combate à incêndio deposita-se no fundo do reservatório e, quando a temperatura do fundo atinge seu ponto de ebulição, está água torna-se vapor, porém, as bolhas de vapor ainda não conseguem emergir, até que se somam umas com as outras e conseguem vencer a resistência do líquido viscoso. Neste momento, as bolhas de vapor chegam à superfície do líquido, mas são grandes o suficiente para arremessar partes do líquido em chamas para todos os lados.

3.265 Bola de fogo: 1. Fenômeno que pode ocorrer como consequência da deflagração de nuvem de vapor que não resulte em uma onda de pressão. A nuvem

em combustão tende a elevar-se, devido à turbulência, e a emitir intensa radiação térmica sobre uma área considerável. 2. Fenômeno que se verifica quando um volume de vapor inflamável, inicialmente comprimido, escapa repentinamente para a atmosfera e, devido à despressurização, forma um volume esférico de gás, cuja superfície queima, enquanto a massa inteira se eleva, por redução da densidade provocada pelo superaquecimento.

3.266 Bomba “booster” : Bomba destinada a suprir deficiências de pressão em uma instalação hidráulica de proteção contra incêndios.

3.267 Bomba com motor a explosão: Equipamento para o combate a incêndio cuja força provém da explosão do combustível misturado com o ar.

3.268 Bomba com motor elétrico: Equipamento para combate a incêndio cuja força provém da eletricidade.

3.269 Bomba de combate a incêndio: Bomba d'água, centrífuga permanentemente montada na viatura com capacidade nominal mínima de 2839 LPM (750 GPM) a 1035 KP a (150 psi) de pressão líquida na bomba e usada para combate a incêndio.

3.270 Bomba de escorva: Bomba destinada a remover o ar do interior das bombas de combate a incêndio.

3.271 Bomba de pressurização (“jockey”): Dispositivo hidráulico centrífugo destinado a manter o sistema pressurizado em uma faixa preestabelecida.

3.272 Bomba de reforço: Dispositivo hidráulico destinado a fornecer água aos hidrantes ou mangotinhos mais desfavoráveis hidráulicamente, quando estes não puderem ser abastecidos pelo reservatório elevado.

3.273 Bomba estribo: Bomba portátil de duplo estágio, operada manualmente, que contém uma mangueira e esguicho pequenos.

3.274 Bomba portátil: Bomba autônoma que pode ser transportada para qualquer lugar.

3.275 Bomba principal: Dispositivo hidráulico centrífugo destinado a recalcar água para os sistemas de combate a incêndio.

3.276 Bomba submersa: Bomba operada eletricamente e projetada para operar submersa, normalmente usada para retirar água de subsolos, dutos, etc.

3.277 Bomba trailer: Bomba autônoma montada sobre um trailer com rodas.

3.278 Bombeiro: Profissional especializado no combate a incêndios ou outros sinistros e em atividades de busca e salvamento. 1. Bombeiro militar: militar especializado no combate a sinistros e em atividades de busca e salvamento. 2. Bombeiro público (militar ou civil): pessoa pertencente a uma corporação de atendimento às emergências públicas. 3. Bombeiro profissional civil: pessoa pertencente a uma empresa especializada, ou da própria administração do estabelecimento, com dedicação exclusiva, que presta serviços de prevenção de incêndio e atendimento de emergência em edificações e eventos, e que tenha sido aprovado no curso de formação, de acordo com a norma específica. 4. Bombeiro permanente: pessoa que tem como ocupação principal o combate a incêndio. 5. Bombeiro industrial: funcionário civil que integra a brigada de incêndio ou anti-sinistro no seu local de trabalho. 6. Bombeiro ocasional: pessoa que não tem como ocupação principal o combate a incêndio, mas é empregada como bombeiro ocasionalmente. 7. Bombeiro voluntário: membro de uma comunidade treinado e capacitado a executar trabalhos de combate a incêndio e de busca e salvamento ou pessoa pertencente a uma organização não governamental que presta serviços de atendimento às emergências públicas.

3.279 Botas com resistência química: Botas de segurança com resistência a determinados produtos químicos, pré determinados.

3.280 Botas de bombeiro: Botas de segurança à prova d'água e que não produz faíscas.

3.281 Bote Inflável de Salvamento (BIS): Viatura de salvamento aquático do tipo embarcação equipada com um motor de popa de 25 a 40HP, sobre uma estrutura totalmente ou parcialmente inflável, destinada a atividades de prevenção e salvamento aquático.

3.282 Botijão: Recipiente transportável de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), com capacidade nominal de até 13 kg de GLP.

3.283 Botijão portátil: Recipiente transportável de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) com capacidade nominal de até 5 kg de GLP.

3.284 Botoeira de alarme: Dispositivo destinado a dar um alarme em um sistema de segurança contra incêndio, pela interferência do elemento humano.

3.285 Botoeira “liga-desliga”: Acionador manual, do tipo liga-desliga, para bomba principal.

3.286 Brigada de emergência: Organização institucional de estrutura fixa e comando unificado, capacitada a atuar em situações de emergência. Normalmente, é polivalente e multidisciplinar.

3.287 Brigada de Incêndio: Grupo organizado de pessoas, voluntárias ou não, treinadas e capacitadas para atuar na prevenção, abandono da edificação, combate a um princípio de incêndio e prestar os primeiros socorros, dentro de uma área pré estabelecida. 1. Brigada de incêndio privada: estabelecida e financiada dentro de uma organização para proporcionar proteção contra incêndio para seu próprio pessoal e patrimônio. 2. Brigada de incêndio pública: brigada de incêndio controlada por estatuto, a qual proporciona combate a incêndio, salvamento, outros serviços de emergência e, em algumas circunstâncias, serviços de prevenção de incêndio para uma comunidade.

3.288 Bueiro: Conduto fechado para a livre passagem da água superficial de drenagem, sob estrada de rodagem, estrada de ferro, canal ou outra estrutura.

3.289 Busca: 1. Procura minuciosa, investigação cuidadosa, revista, exame. 2. Conjunto de operações que tem por objetivo encontrar pessoas, aeronaves e outros elementos desaparecidos, em circunstâncias de acidentes ou de desastres.

3.290 Busca e salvamento: 1. Emprego de aeronaves, embarcações de superfície, submarinos e outro qualquer equipamento especial, para a busca e salvamento no mar e na terra. O mesmo que *sar-search and rescue* = socorro, busca e salvamento.

2. Conjunto de operações com a finalidade de encontrar, preservar vidas e colocar seres humanos e animais a salvo e em local seguro e adequado.

3.291 Bússola: 1. Instrumento composto de uma agulha magnética móvel, em torno de um eixo, montada em caixa com limbo graduado e usada para orientação. 2. Agulha magnética móvel em torno de um eixo que passa pelo seu centro de gravidade, montada geralmente em caixa com limbo graduado e usada para orientação; agulha magnética. 3. A caixa que contém essa agulha.

3.292 Cabo: Conjunto de cordões produzidos com fibras naturais ou sintéticas, torcidos ou trançados entre si.

3.293 Cabo aéreo: Corda que se instala entre dois prédios ou obstáculos elevados, para ligá-los, permitindo, assim, a travessia, a fim de proceder à ação de salvamento ou simplesmente servir como meio de acesso.

3.294 Cabo da vida: Corda sintética de metros de comprimento e doze milímetros de diâmetro de uso individual, especialmente para confecção de cadeira.

3.295 Cabo de aço: cabo constituído de fios de arame de aço.

3.296 Cabo de nylon: Cabo constituído de fios de nylon.

3.297 Cabo de sustentação: Cabo principal onde se realiza um trabalho.

3.298 Cabo guia: Cabo utilizado para direcionar os içamentos ou descidas de vítimas, objetos ou equipamentos, além de guiar bombeiros em locais de difícil visibilidade.

3.299 Cacimba: Poço cavado até um lençol de água. Escavação em baixadas úmidas ou no leito de um rio, na qual a água se acumula como num poço.

3.300 Cadeia de comando: Conduto por meio do qual as ordens e comunicação do escalão superior vão aos escalões subordinados. As ordens circulam em sentido descendente, e a informação dos resultados atingidos, que permite o controle, em sentido ascendente.

3.301 Cadeia de evacuação: Conjunto de instalações, pontos de concentração de feridos, pontos de embarque, centros de triagem e outros, que se estendem do local do desastre até as unidades de emergência hospitalar e que servem de apoio à evacuação dos pacientes, por ocasião de emergências e desastres.

3.302 Cadeira de salvamento: Cadeira de uso profissional, concebida e destinada a serviços de salvamento.

3.303 Cadernal: Moitão; roldana múltipla; polé; aparelho confeccionado em metal ou madeira, em forma de elipse, atravessado por um eixo, onde se introduz uma alça. Destina-se a içar pesos e a vários usos.

3.304 Caderno de treinamento: É um compêndio que contém explicações sobre cada ação descrita no Procedimento Operacional Padrão, de forma detalhada e demonstra como tais ações devem ser executadas. Sua elaboração é necessária quando o Procedimento Operacional Padrão estabelece procedimentos que complementam ações não previstas no Manual de Fundamentos.

3.305 Calamidade: Desgraça pública, flagelo, catástrofe, grande desgraça ou infortúnio.

3.306 Calamidade pública: Reconhecimento legal pelo poder público de situação anormal, provocada por desastres, causando sérios danos à comunidade afetada, inclusive à incolumidade e à vida de seus integrantes.

3.307 Caldeira: É toda e qualquer instalação fixa destinada a produzir vapor d' água sob pressão superior à atmosférica, utilizando qualquer fonte externa de calor.

3.308 Calor: É a principal fonte de energia de ativação para a combustão ocorrer. Além de dar início ao fogo, o mantém e lhe incentiva a propagação. O termo usado para a medida de calor é a temperatura. Na combustão consome-se, mas também se produz calor. A quantidade de calor produzida é chamada tecnicamente de poder calorífico, sendo utilizada para diferenciar os combustíveis. Pode-se simplificar a definição de calor dizendo que é um fenômeno relacionado à agitação (movimento relativo) maior ou menor das moléculas de um determinado material. O calor pode ser conduzido pelo contato direto entre os materiais sólidos (condução), através de gases aquecidos que se movimentam (convecção) ou não e pela irradiação

(condução através de ondas, sendo que neste caso a energia assume um outro nome. Ex: energia luminosa, energia radiante). Por consequência, o fogo pode se propagar. É importante salientar que deve haver uma quantidade apropriada de calor para que se inicie a combustão e também para que a mesma se perpetue. Esta quantidade apropriada de calor varia de combustível para combustível.

3.309 Calor de combustão, potencial calorífico: Energia calorífica passível de ser liberada pela combustão completa de um material por unidade de massa.

3.310 Caloria (cal): Unidade de medida de energia. 1000 calorias equivalem a 3,968 BTU ou a 4186,8 joules.

3.311 Camada de fumaça (“smoke layer”): Espessura acumulada de fumaça abaixo de uma barreira física ou térmica.

3.312 Câmara de espuma: Dispositivo dotado de selo de vapor destinado a conduzir a espuma para o interior do tanque de armazenamento de teto cônico.

3.313 Câmara de oxigênio: Compartimento capaz de administrar oxigênio a pressões muitas vezes mais altas que a pressão barométrica.

3.314 Câmara de retardo da válvula de alarme do sprinkler: Dispositivo volumétrico projetado para minimizar alarmes falsos devido a surtos e flutuações no fornecimento de água do sistema de sprinkler.

3.315 Cambão: Instrumento constituído por um grosso pedaço de ferro, madeira ou qualquer outro material resistente, em cujas extremidades se amarram viaturas a fim de se proceder à operação de reboque.

3.316 Caminhão-tanque: Veículo rodoviário destinado ao transporte de produtos químicos líquidos a granel. O Inmetro especifica seis desenhos distintos de caminhões-tanque para rodovias: rt -1 - para cloro líquido; rt -2 - para gasolina, álcool, querosene e outros; rt -3 - para produtos criogênicos, oxigênio e hidrogênio; rt-4 - para ácido sulfúrico; rt-6 – para amônia, glp e outros; rt-7- para acetona, benzeno, tolueno, xileno e outros. Os caminhões rt-5 foram suspensos pelo Inmetro.

3.317 Campo de pouso: Área preparada para pouso, decolagem e acomodação de aeronaves.

3.318 Canal de fuga: Canal que interliga os tanques à bacia de contenção à distância, construído com material incombustível, inerte aos produtos armazenados e com o coeficiente de permeabilidade mínima de 10^{-6} cm/s, referenciado à água a 20°C.

3.319 Canalização (tubulação): Rede de tubos, conexões e acessório, destinada a conduzir água para alimentar o sistema de combate a incêndios.

3.320 Cancelamento: Interrupção, por ordem de autoridade competente, de uma operação, procedimento ou campanha emergencial.

3.321 Canhão monitor: 1. Equipamento destinado a formar e a orientar jatos de longo alcance para combate a incêndio. 2. Tipo especial de esguicho, com movimento lateral e vertical, usado para lançar grandes quantidades de água ou espuma. Pode ser fixo ou móvel (portátil).

3.322 Canos: Canos nos quais os difusores dos sprinklers estão fixados, diretamente ou por meio de canos curtos.

3.323 Cânula orofaríngea: Cânula utilizada para desobstrução das vias aéreas superiores, a fim de permitir a livre inspiração e expiração, bem como a aspiração de secreções através de catéter.

3.324 Capa de bombeiro: Peça de vestuário que protege o tronco e os braços do bombeiro contra a umidade, respingo de produtos perigosos e a ação do calor radiante.

3.325 Capacete de bombeiro: Equipamento para proteção da cabeça usado por bombeiros.

3.326 Capacidade da bomba: Capacidade nominal de uma bomba, medida em litros por minuto, em uma pressão específica.

3.327 Capacidade de transporte aéreo: Em operação aeroterrestre, capacidade total de transporte das aeronaves disponíveis, em termos de pessoal e de carga, em uma só viagem.

3.328 Capacidade hospitalar de emergência: Número de leitos que poderão efetivamente ser colocados em funcionamento num hospital, em situações anormais ou de grandes desastres, com o total aproveitamento das áreas utilizáveis.

3.329 Capacidade hospitalar de operação: Números de leitos em funcionamento num hospital, respeitada a legislação em vigor.

3.330 Capacidade volumétrica: Capacidade total em volume de água que o recipiente pode comportar.

3.331 Captura de Animais: A captura de animal deve ser realizada com cuidado, observando se é bravio, doméstico, de grande ou pequeno porte, e ainda, sua espécie (quadrúpede, réptil, ave, etc). Sempre que houver limitações e ou dúvidas no manuseio com os animais, os órgãos responsáveis deverão ser cientificados para execução do trabalho em conjunto com o CBMAL.

3.332 Caracterização do risco: 1. Etapa final da avaliação de risco, ou seja, descrição da natureza, incluindo normalmente a sua intensidade para os seres humanos e o grau de incerteza concomitante (probabilidade de ocorrência). 2. Descrição dos diferentes efeitos potenciais (danos possíveis) e a quantificação da relação entre a magnitude do evento e a intensidade do dano esperado, mediante metodologia científica. Em se tratando de risco tóxico, a relação entre a dose e o efeito esperado em termos de agravos à saúde.

3.333 Carga: 1. Todo peso transportado por um avião, inclusive os passageiros. 2. Peso suportado por uma estrutura. no caso da sustentação sobre um aerofólio, a carga pode ser para cima. 3. São todos os objetos que se transporta a bordo de uma aeronave, exceto as provisões de bordo, correio e bagagem. 4. Material conduzido em um navio, embarcação, viatura ou aeronave, para ser entregue em um determinado destino.

3.334 Carga de incêndio: Soma das energias caloríficas possíveis de serem liberadas pela combustão completa de todos os materiais combustíveis contidos em um espaço, inclusive o revestimento das paredes, divisórias, pisos e tetos.

3.335 Carga de incêndio específica: Valor da carga de incêndio dividido pela área de piso do espaço considerado, expresso em Megajoule (MJ) por metro quadrado (m²).

3.336 Carga de ruptura: Exprime a tensão mínima necessária para romper-se um cabo.

3.337 Carga de segurança de trabalho: Corresponde a 20% da carga de ruptura. É o esforço a que um cabo poderá ser submetido, considerando-se o coeficiente de segurança 5. Carga máxima a que se deve submeter um cabo.

3.338 Cargo: É o encargo administrativo previsto na legislação da Corporação, com denominação própria, atribuições específicas e estipêndio correspondente, devendo ser provido e exercido na forma da lei.

3.339 Carretel axial: Dispositivo rígido destinado ao enrolamento de mangueiras semi-rígidas.

3.340 Carretel de mangueira do corpo de bombeiros: 1. Portátil: carretel de mangueira de pequeno diâmetro com facilidade de se desenrolar manualmente. 2. Sobre rodas: carretel grande de mangueira montado sobre rodas e que pode ser desconectado da viatura de bombeiro.

3.341 Carro-pipa: Veículo motorizado provido de um tanque no qual se transporta água para distribuição. É provido de uma pequena bomba d'água.

3.342 Carta aeronáutica: Representação gráfica e espacial da terra ou suas frações, mostrando os acidentes geográficos e dados úteis à navegação e planejamento de operações aéreas.

3.343 Carta náutica: Carta que representa trechos de mar e rios ligados a trechos da costa, ilustrada por sondagem, pontos observáveis do mar e demais dados úteis aos navegantes.

3.344 Carta piloto: Carta que contém informações sobre elementos meteorológicos e correntes que afetam a navegação.

3.345 Carta planimétrica: Carta que representa, sem altimetria, os acidentes naturais e artificiais do terreno.

3.346 Catástrofe: Grande desgraça, acontecimento funesto e lastimoso. Desastre de grandes proporções, envolvendo alto número de vítimas e/ou danos severos.

3.347 Catau duplicador de força: O catau duplicador de força, também conhecido como “carioca” ou “nó de caminhoneiro”, permite duplicar a força e apertar suficientemente qualquer cabo de amarração ou outro objeto que se queira firmar.

3.348 Categoria de consequência: Consequências gerais de um desastre tecnológico. Compreende incêndios, explosões e emissões de substâncias perigosas (tóxicas).

3.349 Categoria de estabilidade atmosférica: Também conhecida como categoria de pasquil. Condição meteorológica no momento de um acidente com vazamento. Leva-se em conta a turbulência atmosférica vertical e é determinada pela radiação solar, cobertura nublada do céu e velocidade do vento.

3.350 Categoria de risco: Estabelecimento de uma hierarquização da potencialidade de dano dos acidentes críticos em que se basearão as ações prioritárias de controle (*risk ranking*).

3.351 Cateter de oxigênio tipo óculos: Cateter de oxigênio próprio para administrar oxigênio nas vias nasais em vítimas com insuficiência respiratória.

3.352 Causa: Origem de caráter humano ou material, relacionada com um acidente.

3.353 Causa de acidente ou de desastre: 1. Razão pela qual o desvio pode ocorrer. Pode ser material ou decorrente de erro humano, falha de equipamento, interrupções externas etc. 2. Origem de caráter humano, material ou natural, relacionada com o evento catastrófico e pela materialização de um risco, resultando em danos.

3.354 Cavalo-força: Medida de potência. unidade dinâmica equivalente a uma força, que, num segundo de tempo, levanta a um metro de altura setenta e cinco quilogramas (75 kgm/s); corresponde a 0,986 vezes o cavalo-força inglês, equivalente a 76 kgm/s. O cavalo-força representa-se pela abreviatura cv (hp em inglês, de horse-power); cavalo-vapor.

3.355 Cavidade Pélvica: Parte baixa da cavidade abdominal, cercada pelos ossos pélvicos.

3.356 Central de alarme: Equipamento destinado a processar os sinais provenientes dos circuitos de detecção, convertê-los em indicações adequadas, comandar e controlar os demais componentes do sistema.

3.357 Central de gás: Área devidamente delimitada, que contém os recipientes transportáveis ou estacionário(s) e acessórios, destinados ao armazenamento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) para consumo. Classificação segundo sua capacidade máxima de armazenamento de recipientes: a) Classe I: até 520 kg de GLP (equivalente a 40 botijões); b) Classe II: até 1.560 kg de GLP (equivalente a 120 botijões); c) Classe III: até 6.240 kg de GLP (equivalente a 480 botijões); d) Classe IV: até 24.960 kg de GLP (equivalente a 1.920 botijões); e) Classe V: até 49.920 kg de GLP (acima de 3.840 botijões).

3.358 Central Integrada de Operações de Defesa Social (CIODS): É o órgão operacional estruturado em local e com pessoal que tem a função exclusiva de executar as funções de atendimento de emergência dos órgãos de segurança pública do estado (Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Judiciária), responsável pelo atendimento 193, despacho, acionamento de apoio e controle dos recursos dos Postos de Bombeiros de sua área de atendimento operacional.

3.359 Centro: Ponto de convergência de recursos. Local onde se concentram recursos e pessoas.

3.360 Centro conjunto de busca e salvamento: Instalação dotada de pessoal supervisor de todos os serviços de busca e salvamento das equipes participantes. Possui facilidades suficientes para dirigir e coordenar todos os órgãos de busca e salvamento existentes numa determinada área.

3.361 Centro de comunicações: Local ou instalação onde se centralizam e se coordenam os recursos e a direção das redes de comunicações. Normalmente, justapõe-se ao posto de comando.

3.362 Centro de controle: Sala com constante permanência humana, situada dentro da edificação a ser protegida pelo sistema de alarme ou próximo a ela, equipada com meios que indicam a situação interna do prédio e com equipamentos destinados ao acionamento imediato do Corpo de Bombeiros em caso de emergência.

3.363 Centro de coordenação: Local onde atua o estado-maior, responsável pelas atividades de coordenação intra e intersetoriais.

3.364 Centro de Operações e Comunicações: Local estruturado nos postos de bombeiros onde atuam os operadores de rádio, que recebem as informações dos despachantes da CIODS e transmitem no sistema de som interno as ocorrências para as viaturas do Posto. Nos Postos de Bombeiros em que a CIODS não cobre a área, as Centrais de Operações exercerão cumulativamente às funções de CIODS e de COC.

3.365 Centro de operações ou de comando: Local para onde convergem todas as informações e de onde são emanadas as ordens para os escalões subordinados.

3.366 Certidão de Atendimento: É um documento emitido pelo Corpo de Bombeiros que certifica a existência em arquivo de um Relatório de Atendimento (RACB).

3.367 Certificado de Aprovação do corpo de bombeiros: Documento emitido pelo Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas certificando que, durante a vistoria, a edificação possui as condições de segurança contra incêndio, previstas pela legislação e constantes no processo, estabelecendo um período de revalidação.

3.368 Chama: Zona de combustão na fase gasosa, com emissão de luz.

3.369 Chamada de emergência: Aviso de incêndio ou outra emergência recebido pelo Corpo de Bombeiros.

3.370 Chamada de incêndio: Alarme de incêndio transmitido verbalmente ou por telefone, através de uma pessoa, para uma sala de controle do Corpo de Bombeiros.

3.371 Chave de fenda: Ferramenta destinada a encaixar-se na fenda da cabeça do parafuso, com finalidade de apertá-lo ou desapertá-lo.

3.372 Chave de grifo: Ferramenta dentada, destinada a apertar, desapertar ou segurar peças tubulares.

3.373 Chave de mangueira: Ferramenta para apertar e/ou soltar conexões de mangueira.

3.374 Chave elétrica de fachada: Chave elétrica instalada externamente à edificação para permitir aos bombeiros desligar dispositivos elétricos. Por exemplo, painéis luminosos ou “tubos de neon” na fachada das edificações.

3.375 Chave inglesa: Substitui, em certos casos, as chaves de boca fixa. É utilizada para apertar ou desapertar parafusos e porcas com cabeças de tamanhos diferentes, pois sua boca é regulável.

3.376 Check-list: Método simples e empírico, geralmente utilizado para checar uma lista ou relação de procedimentos padronizados, conferindo a presença ou ausência de um determinado recurso ou sinal correspondente a uma operação (em um painel). O mesmo que relação de checagem.

3.377 Chefe dos motoristas: Praça mais antigo que chefia os motoristas do posto de bombeiros na sua prontidão.

3.378 Chibanca: Picareta com pá larga e machado; utilizada como ferramenta florestal, ideal para destocar, cavar e cortar.

3.379 Chicote: Extremos livres de um cabo, nos quais normalmente se realiza uma falça.

3.380 Choque: Síndrome provocada pela redução do débito cardíaco; as manifestações desta insuficiência circulatória compreendem: hipotensão, pulso fraco e filiforme, taquicardia, desassossego, palidez e diminuição da excreção urinária.

3.381 Chuveiro automático: Dispositivo hidráulico para extinção ou controle de incêndios que funciona automaticamente quando seu elemento termo-sensível é aquecido à sua temperatura de operação ou acima dela, permitindo que a água seja descarregada sobre uma área específica.

1. Chuveiro de extinção precoce e resposta rápida (ESFR—Early Suppression and Fast Response): chuveiro de resposta rápida utilizado para extinção (e não simplesmente controle) de alguns tipos de incêndios, considerados graves, típico em armazenagem a grande altura de material combustível.
2. Chuveiro de cobertura extensiva: chuveiro projetado para cobrir uma área maior do que a área de cobertura de chuveiros padrão.
3. Chuveiro de gotas grandes: chuveiro capaz de produzir gotas grandes de água, utilizado para controle de alguns tipos de incêndios graves.
4. Difusores: dispositivo para uso em aplicações que requerem formas especiais de distribuição de água, sprays direcionais ou outras características incomuns.
5. Chuveiro de estilo antigo: Chuveiro que direciona 40% a 60% da água para o teto e que deve ser instalado com o defletor pendente ou de pé.
6. Chuveiro aberto: chuveiro que não possui elementos acionadores ou termo-sensíveis.
7. Chuveiro de resposta imediata e cobertura estendida: chuveiro de resposta rápida projetados para cobrir uma área maior do que a área de cobertura de chuveiros padrão.
8. Chuveiro de Resposta Imediata (QR—Quick-Response): tipo de chuveiro de resposta rápida utilizado para extinção (e não simplesmente controle) de alguns tipos de incêndios.
9. Chuveiro especial: chuveiro testado e certificado para uma aplicação específica.
10. Chuveiro tipo spray: chuveiro cujo defletor direciona a água para baixo, lançando uma quantidade mínima de água, ou nenhuma, para o teto. É o chuveiro de uso mais difundido nos últimos cinquenta anos devido a sua capacidade de controlar incêndios em vários tipos de riscos.
11. Chuveiro resistente à corrosão: chuveiro fabricado com materiais resistentes à corrosão, ou com revestimentos especiais, para serem utilizados em atmosferas que normalmente causam corrosão.
12. Chuveiro seco: chuveiro fixado a um niple de extensão que é provido de um selo na extremidade de entrada para permitir que a água ingresse em seu interior somente em caso de operação do chuveiro.

Definições quanto à instalação:

- (a) chuveiro oculto: chuveiro embutido coberto por uma placa que é liberada antes do funcionamento do chuveiro.
- (b) chuveiro flush: chuveiro decorativo cujo corpo, ou parte dele, incluindo a rosca, é montado acima do plano inferior do teto. Ao ser ativado, o defletor se prolonga para baixo do plano inferior do teto.
- (c) chuveiro pendente: chuveiro projetado para ser

instalado em uma posição na qual o jato de água é direcionado para baixo, contra o defletor. (d) chuveiro embutido: chuveiro decorativo cujo corpo, ou parte dele, exceto a rosca, é montado dentro de um invólucro embutido. (e) chuveiro lateral (side wall): chuveiro com defletor especial projetado para descarregar água para longe da parede mais próxima a ele, em um formato parecido com um quarto de esfera. Um pequeno volume de água é direcionado à parede atrás do chuveiro. (f) chuveiro em pé (up right): chuveiro projetado para ser instalado em uma posição na qual o jato de água é direcionado para cima, contra o defletor.

3.382 Ciclo operacional: Modelo gráfico e sistêmico em formato de círculo que compreende as fases da operacionalidade, a saber: prevenção, combate propriamente dito, perícia de incêndio e produção normativa

3.383 Cinto de lastro: Equipamento necessário para trabalhos subaquáticos, consistindo de um cinto de nylon com fecho de segurança ajustável e de fácil liberação; recebe pastilhas de chumbo, colocadas individualmente no cinto, face ao lastro necessário ao mergulhador.

3.384 Cinto de segurança: Cinto especial com mosquetão usado por um bombeiro, como medida de segurança, para prevenir queda.

3.385 Circulação de uso comum: Passagem que dá acesso à saída de mais de uma unidade autônoma, quarto de hotel ou assemelhado.

3.386 Classes de incêndio: Os incêndios podem ser classificados quanto ao tipo de combustível, sendo utilizadas para tal as letras A, B, C, D e E da seguinte maneira: 1. Incêndio Classe A: Incêndio em sólidos que queimam em superfície e profundidade e deixam resíduos. Ex: papel, madeira, etc. 2. Incêndio Classe B: Incêndio em líquidos que queimam em superfície. Ex: gasolina, álcool, etc. 3. Incêndio Classe C: Incêndio em materiais energizados. Ex: painéis elétricos, eletroeletrônicos, etc. 4. Incêndio Classe D: Incêndio em materiais pirofóricos, que em contato com a água tem aumento da combustão. Ex: magnésio, sódio metálico, etc; 5. Incêndio Classe E: Incêndio em materiais radioativos. Ex: cézio 137, etc.

3.387 Cobertor de incêndio: Cobertor especificamente projetado para abafar pequenos incêndios.

3.388 Cobertura: Elemento construtivo, localizado no topo da edificação, com a função de protegê-la da ação dos fenômenos naturais (chuva, calor, vento etc.).

3.389 Coçado: Cabo ferido, puído em consequência de atrito.

3.390 Código 1: Deslocamento normal da viatura do Corpo de Bombeiros de uso operacional para realizar atividades do serviço em caráter não-emergencial e, quando de regresso ao Posto de Bombeiros após atendimento de ocorrência, utilizando-se dos faróis acesos.

3.391 Código 2: Deslocamento de viatura de uso operacional do Corpo de Bombeiros para atendimento de ocorrência com os faróis baixos e dispositivos luminosos ligados e velocidade moderada.

3.392 Código 3: Deslocamento de viatura de uso operacional do Corpo de Bombeiros para atendimento de ocorrência com os faróis baixos e mais os dispositivos luminosos e sonoros ligados usando-se da velocidade máxima permitida em cada via de tráfego.

3.393 Código internacional “Q”: Código de radiocomunicação utilizado nas transmissões, com a finalidade de simplificar as comunicações, dando-lhes maior rapidez na exploração, pela substituição de palavras, frases ou informações, através de um conjunto de 3 (três) letras, seguidas ou não de algarismos, das quais a inicial é a letra “Q”.

3.394 Colar cervical: Utilizado para imobilização da coluna cervical na remoção e transporte de acidentados.

3.395 Colchão apara-quedas: Colchão inflável destinado a amparar o salto ou queda de bombeiros ou vítimas de locais elevados.

3.396 Colete salva-vidas: Equipamento de proteção individual a submersão, constituído por uma parte que envolve o tronco e duas semiporções aplicadas sobre os ombros; confeccionado com material flutuante ou por sistema inflável.

3.397 Coletor controlado: Acessório usado para unir 2 ou mais lances de mangueira em um só, equipado com válvulas que controlam o fluxo da água.

3.398 Comandante da emergência: Bombeiro de maior posto ou graduação que está de serviço ou, em não estando e chegando à ocorrência, assuma a responsabilidade pela coordenação de todas as ações no local da emergência, o qual terá no Posto de Comando todas as informações sobre a ocorrência transmitida pelos Chefes Operacionais.

3.399 Comandante de guarnição: Praça que comanda a guarnição de sua viatura no seu turno de serviço.

3.400 Comandante de prontidão: Graduado que comanda a prontidão no seu turno de serviço.

3.401 Combate a incêndio: Conjunto de ações executadas com a finalidade de interromper os efeitos danosos de um incêndio.

3.402 Comboio: 1. Certo número de navios mercantes ou navios auxiliares ou ambos, geralmente escoltados por navios de guerra e/ou aeronaves, reunidos e organizados para efetuar conjuntamente uma travessia. 2. Grupo de viaturas organizado para que o seu movimento seja regulado e controlado, dispondo ou não de proteção de escolta.

3.403 Comburente: 1. Elemento ou composto químico susceptível de provocar uma reação com o oxigênio com a combustão de outras substâncias. 2. Aquilo que alimenta a combustão. 3. Oxigênio. 4. Um dos componentes do tetraedro do fogo, juntamente com o combustível, o calor e a reação em cadeia.

3.404 Combustão: 1. Ação de queimar ou arder. 2. Estado de um corpo que queima, produzindo calor e luz. Oxidação forte com produção de calor e normalmente de chama (não obrigatoriamente). 3. Reação esotérmica de uma substância combustível, com um oxidante (comburente), usualmente acompanhado de chamas e/ou de incandescência (glorig) e/ou da emissão de fumos. 4. Reação química que resulta da combinação de um elemento combustível com o oxigênio (comburente), com intensa produção de energia calorífica e, não obrigatoriamente, de chama. 5. Combustão ativa: Combustão em ambiente rico em oxigênio. Produz fogo (calor e chama). 6. Combustão completa: é aquela em que a queima produz calor e chamas e se processa em ambiente rico em oxigênio. 7. Combustão

incompleta: é aquela em que a queima produz calor e pouca ou nenhuma chama, e se processa em ambiente pobre em oxigênio. 8. Combustão espontânea: processo em que o combustível absorve o comburente (oxigênio do ar ou de substância doadora de oxigênio) e gera calor, que ultrapassa o ponto de ignição, e o corpo se inflama sem necessidade de ocorrência de chama ou faísca. É o que ocorre, por exemplo, quando do armazenamento de certos vegetais que, pela ação de bactérias, fermentam. A fermentação produz calor e libera gases que podem incendiar. Alguns materiais entram em combustão sem fonte externa de calor (materiais com baixo ponto de ignição); outros entram em combustão à temperatura ambiente (20 °C), como o fósforo branco. Ocorre também na mistura de determinadas substâncias químicas, quando a combinação gera calor e libera gases em quantidade suficiente para iniciar combustão. Por exemplo, água + sódio. 9. Combustão lenta: ocorre em ambiente pobre de oxigênio. A reação é fraca, a geração de calor é gradual e não há chama. 10. Combustão instantânea: ver detonação.

3.405 Combustibilidade dos elementos de revestimento das fachadas das edificações: Característica de reação ao fogo dos materiais utilizados no revestimento das fachadas dos edifícios, que podem contribuir para a propagação e radiação do fogo, determinados nas normas técnicas em vigor.

3.406 Combustível: São todos os materiais que reagem com o comburente propiciando a combustão. Podem existir nos três estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Didaticamente foram divididos em classes, face às suas características físico químicas e à maneira como se dá sua combustão. As classes são identificadas por letras maiúsculas: “A”, “B”, “C”, “D”. Da mesma forma foram determinados pontos de temperatura para cada combustível através de ensaios laboratoriais. Tais pontos são: - ponto de combustão; - ponto de ebulição; - ponto de ignição; - ponto de fulgor; - ponto de fusão; A palavra combustível pode aparecer no termo “líquido combustível”. Este termo é utilizado tecnicamente para diferenciar combustíveis líquidos em razão de suas características em condições normais de temperatura e pressão e relacionadas aos pontos de temperatura. Aplica-se então a palavra “inflamável”, no termo “líquido inflamável”. Curioso saber que qualquer substância que ainda não se encontra no estado de máxima oxidação, ou seja, ainda cabem transformações em suas moléculas para absorver maior quantidade de

átomos de oxigênio, é combustível. Disto, sem entrar em minúcias científicas, chega-se à conclusão de que qualquer substância que seja composta basicamente por carbono e hidrogênio, portanto não tendo máxima oxidação, é combustível. Ex: os derivados de petróleo, algodão, materiais orgânicos, etc.

3.407 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes: Comissão interna de prevenção de acidentes; composta de representantes da classe patronal e dos empregados de uma empresa, com a finalidade de programar e fiscalizar as atividades de segurança contra acidentes.

3.408 Compartimentação de áreas (vertical e horizontal): Medidas de proteção passiva, constituídas de elementos de construção resistentes ao fogo, destinadas a evitar ou minimizar a propagação do fogo, calor e gases, interna ou externamente ao edifício, no mesmo pavimento ou para pavimentos elevados consecutivos.

3.409 Compartimentação horizontal: Medida de proteção, constituída de elementos construtivos resistentes ao fogo, separando ambientes, de tal modo que o incêndio fique contido no local de origem e evite a sua propagação no plano horizontal. Incluem-se neste conceito os elementos de vedação abaixo descritos: a) paredes corta-fogo de compartimentação de áreas; b) portas e vedadores corta-fogo nas paredes de compartimentação de áreas; c) selagem corta-fogo nas passagens das instalações prediais existentes nas paredes de compartimentação; d) registros corta-fogo nas tubulações de ventilação e de ar condicionado que transpassam as paredes de compartimentação; e) paredes corta-fogo de isolamento de riscos entre unidades autônomas; f) paredes corta-fogo entre unidades autônomas e áreas comuns; g) portas corta-fogo de ingresso de unidades autônomas.

3.410 Compartimentação vertical: Medida de proteção, constituída de elementos construtivos resistentes ao fogo, separando pavimentos consecutivos, de tal modo que o incêndio fique contido no local de origem e dificulte a sua propagação no plano vertical. Incluem-se neste conceito os elementos de vedação abaixo descritos: a) entrepisos ou lajes corta-fogo de compartimentação de áreas; b) vedadores corta-fogo nos entrepisos ou lajes corta-fogo; c) enclausuramento de dutos ("shafts") por meio de paredes corta-fogo; d) enclausuramento das escadas por meio de paredes e portas corta-fogo; e) selagem corta-fogo dos dutos ("shafts") na altura dos pisos

e/ou entrepisos; f) paredes resistentes ao fogo na envoltória do edifício; g) parapeitos ou abas resistentes ao fogo, separando aberturas de pavimentos consecutivos; h) registros corta-fogo nas aberturas em cada pavimento dos dutos de ventilação e de ar condicionado.

3.411 Compartimentar: Separar um ou mais locais do restante da edificação por intermédio de paredes resistentes ao fogo, portas, selos e “dampers” corta-fogo.

3.412 Compartimento: Parte de uma edificação, compreendendo um ou mais cômodos, espaços ou andares, construídos para evitar ou minimizar a propagação do incêndio de dentro para fora de seus limites.

3.413 Compatibilidade da espuma: Capacidade da espuma em permanecer eficaz quando aplicada simultaneamente com outros agentes extintores (tais como pó extintor) em um incêndio.

3.414 Compensador de válvula de alarme do sprinkler (válvula de retenção auxiliar): Dispositivo interno ou externo usado para balancear pequenos aumentos da pressão da água visando minimizar os alarmes falsos.

3.415 Componentes de travamento: Componentes da barra antipânico que mantêm a(s) folha(s) de porta corta-fogo na posição fechada.

3.416 Comportamento do fogo: Todas as mudanças, físicas ou químicas, que ocorrem quando um material, produto e/ou estrutura queima ou está exposto ao fogo.

3.417 Compressa de manta de algodão: Compressa de algodão absorvente e esterilizada para curativos e proteção de ferimentos extensos, profundos ou hemorrágicos que necessitam estar isolados de agentes infecciosos.

3.418 Comunicação: É quando uma informação é transmitida a alguém, sendo, então, compartilhada também por essa pessoa. Comunicar significa tornar comum a uma ou mais pessoas uma determinada informação. O sistema de comunicação tratado pela teoria da informação consiste em seis componentes: fonte, transmissor, canal, receptor, destino e ruído. Fonte: significa a pessoa, coisa ou processo que emite ou fornece as mensagens por intermédio do sistema. Transmissor: significa o

processo ou equipamento que opera a mensagem transmitindo-a da fonte ao canal. O transmissor codifica a mensagem fornecida para poder transmiti-lá. Canal: significa o equipamento ou espaço intermediário entre o transmissor e o receptor. Receptor: significa o processo ou equipamento que recebe a mensagem no canal. Para tanto, o receptor decodifica a mensagem para poder colocá-la à disposição do destino. Destino: significa a pessoa, coisa ou processo a quem é destinada a mensagem no ponto final do sistema de comunicação. Ruído: significa a quantidade de perturbações indesejáveis que tendem a deturpar e alterar, de maneira imprevisível, as mensagens transmitidas. A palavra interferência, por vezes, é utilizada para conotar um perturbação de origem externa ao sistema, mas que influencia negativamente o seu funcionamento.

3.419 Comunicação visual: Conjunto de informações visuais aplicadas em uma edificação, com a finalidade de orientar sua população, tais como: localização de ambientes, saídas, prestação de serviços e propagandas, não se tratando especificamente de sinalização de emergência.

3.420 Comunicado: Despacho breve contendo informações concretas, relativas a uma ocorrência (desastre) ou operação.

3.421 Concentrado de espuma: Substância que, depois de misturada com água em uma concentração apropriada, resulta na solução de espuma Concentrado de espuma de fluoroproteína: Concentrado de espuma de proteína ao qual foi adicionado uma superfície de fluoroquímico ativo.

3.422 Concentrado de espuma de múltiplas funções: Concentrado de espuma adequado para a extinção de incêndios envolvendo combustíveis miscíveis com água (líquidos polares) e hidrocarbonos.

3.423 Concentrado de espuma de proteína: Concentrado de espuma feito, principalmente, a partir de proteínas naturais hidrolisadas.

3.424 Concentrado de espuma formadora de filme aquoso (AFFF): Concentrado de espuma formadora de filme aquoso que flutua na superfície dos hidrocarbonos sob condições definidas.

3.425 Concentrado de espuma resistente ao álcool: Concentrado de espuma usado para a extinção de incêndios envolvendo combustível misturado com água (líquidos polares) e outros incêndios com combustível que destrói a espuma normal.

3.426 Concentrado de espuma sintética: Concentrado de espuma baseado em líquidos ativadores sintéticos de superfície (geralmente detergentes) como agentes estabilizadores adequados.

3.427 Condição insegura: Circunstância ambiental ou relacionada com construções, projetos ou plantas industriais, que favorece a ocorrência de acidentes.

3.428 Condução: Forma de transmissão do calor e propagação do fogo onde o calor se transmite pelo contato direto entre materiais sólidos.

3.429 Conexão da mangueira: O tipo de conexão utilizada para conectar duas mangueiras entre si ou para conectar a mangueira a algum outro equipamento hidráulico.

3.430 Conferência de materiais: Ato de conferir os materiais de uma viatura ao assumir o serviço ou no próprio local de ocorrência, logo após o seu final.

3.431 Confiabilidade: 1. Capacidade de desempenho de componentes, de equipamentos ou sistemas, em função de padrões pré-estabelecidos. 2. Probabilidade de um equipamento ou sistema desempenhar correta e satisfatoriamente suas funções específicas, por um período de tempo determinado, sob um conjunto estabelecido de condições de operação. É uma medida de qualidade e depende da variável tempo.

3.432 Confinamento: 1. Conjunto das operações necessárias para impedir a propagação de um incêndio às partes não atingidas, dentro da própria edificação. 2. Prática de criar uma área estéril no caminho de propagação de um incêndio, através do fogo de encontro, retirada do material ou resfriamento.

3.433 Conflagração: Fogo de grande extensão com uma frente móvel que envolve vários edifícios ou uma grande área de floresta, a qual cruza uma barreira natural ou feita pelo homem como, por exemplo, uma estrada ou via fluvial.

3.434 Coníferas: As coníferas, classe de plantas a qual pertencem as gigantes sequóias e os pinheiros, que podem atingir respectivamente 100 e 50 metros de altura, já foram arbustos de, no máximo, 5 metros. Principais Coníferas: Abeto, Cedro, Cupressos, Juniperos, Pinheiro, Sequóia, Tuia, Araucária e Tsuga.

3.435 Consentimento formal de atendimento: Consentimento formal da vítima para lhe prestar o atendimento de emergência.

3.436 Consentimento implícito de atendimento: Situação em que a vítima não recusa formalmente o atendimento de emergência ou não apresenta condições de dar o consentimento.

3.437 Contaminação: Presença de agente infeccioso na superfície do corpo, em roupas de cama, água, leite ou outros alimentos, material médico-cirúrgico e outros, o qual pode ser potencialmente causa de infecção.

3.438 Contêiner: Grande caixa metálica de dimensões e características padronizadas, para acondicionamento de carga geral a transportar, com a finalidade de facilitar o seu embarque, desembarque e transbordo entre diferentes meios de transporte.

3.439 CONTENÇÃO DE ENCOSTA: Obra de proteção das encostas ou vertentes, que tem por objetivo evitar os desmoronamentos, deslizamentos etc.

3.440 CONTENÇÃO DE PRODUTOS VAZADOS: Processos que levam a manter um material em seu recipiente ou processo.

3.441 Conteúdo residual do agente extintor: Quantidade de agente extintor que permanece dentro do extintor após a descarga completa.

3.442 Controle de fumaça: Medidas e meios para controlar a propagação e o movimento da fumaça e gases da combustão, durante um incêndio, em uma edificação.

3.443 Controle mecânico de fumaça: Controle de fumaça com o auxílio de meios mecânicos.

3.444 Controle natural de fumaça: Controle da fumaça com a ajuda das correntes de convecção da fumaça.

3.445 Controle para sistema de proteção contra incêndio automático: Dispositivo automático usado para acionar o sistema de proteção contra incêndio automático após receber um sinal do equipamento de controle e sinalização.

3.446 Convecção: Forma de transmissão do calor e propagação do fogo, onde o calor se transmite pela movimentação de gases aquecidos que entram em contato com outros gases ou sólidos. O fenômeno da convecção se dá porque gases quentes são menos densos que gases frios, por isso, eles se movimentam para cima e vice-versa em razão da força da gravidade. Inclusive movimentos horizontais podem ocorrer, pois gases frios de outra parte do ambiente tendem a ocupar o espaço dos gases quentes em pontos opostos da sala.

3.447 Coordenação: Ordenamento no tempo, no espaço, na magnitude e nos métodos, dos esforços que resultem em ações harmônicas e unificadas e que convirjam para um objetivo definido. Relação ativa entre diversas entidades autônomas, que permite alcançar eficientemente objetivos comuns. Ato ou efeito de conciliar interesses e conjugar esforços para a consecução de um propósito comum.

3.448 Corda de salvamento: Corda com 30 mm de espessura e carga de trabalho de 300 Kgf., empregada em descidas de edificações, poços, galerias e demais desníveis de terreno.

3.449 Corda espia: Corda de diâmetro reduzido destinada a trabalhos auxiliares.

3.450 Corta-fogo: Barreira física destinada a restringir a propagação do fogo entre elementos construtivos de uma edificação e dentro destes mesmos elementos.

3.451 Cortina de aço: Sistema que impede a propagação de incêndios em teatros, cinemas e outras casas de diversões.

3.452 Cortina de segurança: Cortina móvel projetada para fechar uma abertura dentro de uma edificação de tal forma que impeça a passagem de fumaça e gases quentes gerados pelo fogo.

3.453 Cortina para fumaça: Separação vertical feita ao teto para criar um obstáculo à propagação lateral da fumaça e dos gases de incêndio. (no RU = “roof screen”; nos EUA = “smoke curtains”; na França = “écran de cantonnement”).

3.454 Cor de contraste: Aquela que contrasta com a cor de segurança a fim de fazer com que a última se sobressaia.

3.455 Cor de segurança: Aquela para a qual é atribuída uma finalidade ou um significado específico de segurança ou saúde.

3.456 Cordim: Corda de pequeno diâmetro (de 6 a 8mm) utilizada para confecção de nós blocantes.

3.457 Corpo de Bombeiros: Organização com pessoal treinado cuja finalidade principal é a prestação de serviços na prevenção e combate a incêndios e a outros sinistros, bem como nas ações de busca e salvamento de pessoas, animais e bens materiais, e execução de atividades de socorro pré-hospitalar. Sua estruturação está assentada na hierarquia e disciplina.

3.458 Corredor de inspeção: Intervalo entre lotes contíguos de recipientes de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) ou outros gases.

3.459 Corrida de lama: Processo de movimento de massas de grande porte, extenso raio de alcance e alto poder destrutivo, que ocorre em áreas montanhosas, nas encostas naturais ou ao longo dos cursos dos rios, deflagrado por chuvas fortes.

3.460 Corrimão: Barra, cano ou peça similar, com superfície lisa, arredondada e contínua, aplicada em áreas de escadas e rampas destinadas a servir de apoio para as pessoas durante o deslocamento.

3.461 Corrosão: 1. Deterioração ou destruição progressiva de uma substância ou de um material por uma ação química, provocada muitas vezes por fenômenos eletroquímicos. 2. Processo segundo o qual a água, na condição de solvente universal, dilui os sais solúveis, liberados das rochas, em consequência da ação mecânica, e os transporta sob a forma de soluções.

3.462 Corta-a-frio: Ferramenta para cortar telas, correntes, cadeados e outras peças metálicas.

3.463 Crise: Manifestação violenta e repentina de ruptura de equilíbrio. Momento perigoso e decisivo. Situação que implica a ruptura da normalidade ou do equilíbrio dinâmico de um sistema e favorece sua desorganização.

3.464 Critério de aceitabilidade: Critérios que devem ser estabelecidos em todas as decisões sobre segurança de projetos, construções e operações de plantas industriais, não devendo ser estabelecidos como base de que a “falha é impossível”. São valores que definem a taxa de aceitabilidade ou não de uma escala de danos e que, ultrapassados, invalidam um projeto.

3.465 Croque: Ferramenta composta por haste de ferro, em forma de lança, com aproximadamente 3 (três) metros de comprimento. Ferramenta útil em altura para remoção de escombros, trazer telhados ao chão, puxar materiais em combustão, etc.

3.466 Cunha: Peça em bisel usada para forçar aberturas.

3.467 Cunha hidráulica: Equipamento composto por duas sapatas expansíveis, formando uma cunha, que abre e fecha hidraulicamente. Presta-se a afastar certos obstáculos.

3.468 Dado: É qualquer elemento identificado em sua forma bruta que por si só não conduz a uma compreensão de determinado fato ou situação.

3.469 Dados operacionais: São aqueles utilizados para subsidiar ou controlar a execução de uma atividade operacional do Corpo de Bombeiros em todas as etapas do atendimento operacional, bem como aqueles que informam sobre ocorrência e/ou atividade operacional desenvolvida pelo Corpo de Bombeiros.

3.470 Dados da ocorrência: Informações colhidas antes, durante e após a ocorrência que servirão para elaboração do relatório de bombeiros.

3.471 Damper (equivalente similar): Dispositivo de fechamento móvel externo instalado sobre a abertura de um duto ou shaft e controlado automaticamente ou

manualmente, o qual pode permanecer também aberto ou fechado quando estiver inativo, utilizado para interromper a passagem de fluído (líquido ou gás) dentro do referido duto. 1. Damper corta-fogo: damper projetado para funcionar automaticamente a fim de prevenir a passagem de fogo através de um duto, em condições de teste pré-determinadas. 2. Damper para fumaça: dispositivo para controle da fumaça, em posição normalmente aberta ou fechada, com acionamento manual ou automático.

3.472 Dano: 1. Medida que define a severidade ou intensidade da lesão resultante de um acidente ou evento adverso. 2. Perda humana, material ou ambiental, física ou funcional, resultante da falta de controle sobre o risco. 3. Intensidade de perda humana, material ou ambiental, induzida às pessoas, comunidade, instituições, instalações e/ou ao ecossistema, como consequência de um desastre. Os danos causados por desastres classificam-se em: danos humanos, materiais e ambientais. a) Danos humanos. Os danos humanos são dimensionados em função do número de pessoas: desalojadas; desabrigadas; deslocadas; desaparecidas; feridas gravemente; feridas levemente; enfermas; mortas. A longo prazo também pode ser dimensionado o número de pessoas: incapacitadas temporariamente e incapacitadas definitivamente. Como uma mesma pessoa pode sofrer mais de um tipo de dano, o número total de pessoas afetadas é igual ou menor que a soma dos danos humanos. b) Danos materiais. Os danos materiais são dimensionados em função do número de edificações, instalações e outros bens danificados e destruídos e do valor estimado para a reconstrução ou recuperação dos mesmos. é desejável discriminar a propriedade pública e a propriedade privada, bem como os danos que incidem sobre os menos favorecidos e sobre os de maior poder econômico e capacidade de recuperação. Devem ser discriminados e especificados os danos que incidem sobre: instalações públicas de saúde, de ensino e prestadoras de outros serviços; unidades habitacionais de população de baixa renda; obras de infraestrutura; instalações comunitárias; instalações particulares de saúde, de ensino e prestadoras de outros serviços; unidades habitacionais de classes mais favorecidas. c) Danos ambientais. Os danos ambientais, por serem de mais difícil reversão, contribuem de forma importante para o agravamento dos desastres e são medidos quantitativamente em função do volume de recursos financeiros necessários à reabilitação do meio ambiente. Os danos ambientais são estimados em função do

nível de: poluição e contaminação do ar, da água ou do solo; degradação, perda de solo agricultável por erosão ou desertificação; desmatamento, queimada e riscos de redução da biodiversidade representada pela flora e pela fauna.

3.473 Danos sérios: Danos humanos, materiais e/ou ambientais muito importantes, intensos e significativos, muitas vezes de caráter irreversível ou de recuperação muito difícil. Em consequência desses danos muito intensos e graves, resultam prejuízos econômicos e sociais muito vultosos, os quais são dificilmente suportáveis e superáveis pelas comunidades afetadas. Nessas condições, os recursos humanos, institucionais, materiais e financeiros necessários para o restabelecimento da normalidade são muito superiores às possibilidades locais.

3.474 Danos suportáveis e/ou superáveis: Danos humanos, materiais e/ou ambientais menos importantes, intensos e significativos, normalmente de caráter reversível ou de recuperação menos difícil. Em consequência desses danos menos intensos e menos graves, resultam prejuízos econômicos e sociais menos vultosos e mais facilmente suportáveis e superáveis pelas comunidades afetadas. Nessas condições, os recursos humanos, institucionais, materiais e financeiros necessários para o restabelecimento da normalidade, mesmo quando superiores às possibilidades locais, podem ser facilmente reforçados com recursos estaduais e federais já disponíveis.

3.475 Decomposição química: Decomposição química irreversível de um material produzido por elevação de temperatura sem a reação com oxigênio.

3.476 Defesa civil: Conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e reconstrutivas destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar o moral da população e restabelecer a normalidade social. Finalidade e objetivos: o direito natural à vida e à incolumidade foi formalmente reconhecido pela Constituição da República Federativa do Brasil. Compete à Defesa Civil a garantia desse direito, em circunstâncias de desastre. Objetivo geral: reduzir os desastres, através da diminuição de sua ocorrência e da sua intensidade. As ações de redução de desastres abrangem os seguintes aspectos globais: a) prevenção de desastres; b) preparação para emergências e desastres; c) resposta aos desastres; d) reconstrução. Objetivos específicos: a) promover a defesa permanente contra

desastres naturais ou provocados pelo homem; b) prevenir ou minimizar danos, socorrer e assistir populações atingidas, reabilitar e recuperar áreas deterioradas por desastres; c) atuar na iminência ou em situações de desastres; d) promover a articulação e a coordenação do Sistema Nacional de Defesa Civil — SINDEC, em todo o território nacional.

3.477 Deflagração: Reação química de oxidação de hidrocarbonetos em que a frente de reação (velocidade da frente da chama) avança dentro do produto não reagido, com uma velocidade aproximada à do som, ocorrendo certo aumento de pressão.

3.478 Defletor de chuveiro automático: Componente do bico destinado a quebrar o jato sólido, de modo a distribuir a água segundo padrão estabelecido.

3.479 Degrau: Conjunto de elementos de uma escada composta pela face horizontal conhecida como “piso”, destinado ao pisoteio e o espelho que é a parte vertical do degrau, que lhe define a altura.

3.480 Degraus da escada: Os componentes horizontais de uma escada.

3.481 Densidade de carga de incêndio: Carga de incêndio dividida por áreas de piso.

3.482 Densidade de enchimento: A razão da massa da carga para o volume interno que ela ocupa de um extintor ou cartucho de gás cheio com CO₂ ou outro gás liquefeito.

3.483 Densidade ocupacional estimada: Número de pessoas por metro quadrado da área útil de pavimento de acordo com sua ocupação. Usado para calcular (em particular) o número e a largura das saídas de uma sala ou espaço.

3.484 Densidade populacional (d): Número de pessoas em uma área determinada (pessoas/m²).

3.485 Deriva: 1. Deslocamento, ao sabor das correntes marítimas e dos ventos, de embarcações ou outros elementos, como blocos de gelo. 2. Diferença angular entre o rumo da aeronave no ar e sua projeção na superfície.

3.486 Derivado de petróleo: Substância hidrocarboneto, extraída do petróleo por destilação ou refino. De acordo com o seu ponto de fulgor, pode ser agrupado em três classes: classe I — líquidos que possuem ponto de fulgor inferior a 37,8°C; classe II — líquidos que possuem ponto de fulgor igual ou superior a 37,8°C, mas inferior a 60°C; classe III — líquidos que possuem ponto de fulgor igual ou superior a 60°C.

3.487 Derivante: Acessório usado para dividir uma linha de mangueira em 2 linhas ou mais.

3.488 Desabrigado: Desalojado ou pessoa cuja habitação foi afetada por dano ou ameaça de dano e que necessita de abrigo provido pelo sistema.

3.489 Desalojado: Pessoa que foi obrigada a abandonar temporária ou definitivamente sua habitação, em função de evacuações preventivas, destruição ou avaria grave, decorrentes do desastre, e que, não necessariamente, carece de abrigo provido pelo sistema.

3.490 Desaparecido: Pessoa que não foi localizada ou de destino desconhecido, em circunstância de desastre.

3.491 Desastre: Resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema (vulnerável), causando danos humanos, materiais e/ou ambientais e conseqüentes prejuízos econômicos e sociais. Os desastres são quantificados, em função dos danos e prejuízos, em termos de intensidade, enquanto que os eventos adversos são quantificados em termos de magnitude. A intensidade de um desastre depende da interação entre a magnitude do evento adverso e o grau de vulnerabilidade do sistema receptor afetado. Normalmente o fator preponderante para a intensificação de um desastre é o grau de vulnerabilidade do sistema receptor. Os desastres classificam-se quanto à intensidade, evolução e origem. a) classificação quanto à intensidade: A classificação geral dos desastres quanto à intensidade pode ser estabelecida em termos absolutos ou em termos relativos. Em administração de desastres, a classificação de acordo com critérios relativos é mais precisa, útil e racional. A classificação, de acordo com critérios relativos, baseia-se na relação entre a necessidade de recursos, para o restabelecimento da situação de normalidade e a disponibilidade desses recursos na

área afetada pelo desastre e nos diferentes escalões do SINDEC. Quanto à intensidade, os desastres são classificados em quatro níveis: nível I, desastres de pequena intensidade (porte) ou acidentes; nível II, desastres de média intensidade (porte); nível III, desastres de grande intensidade (porte); nível IV, desastres de muito grande intensidade (porte). Desastres de nível I: os desastres de pequeno porte (intensidade) ou acidentes são caracterizados quando os danos causados são pouco importantes e os prejuízos pouco vultosos e, por estes motivos, são mais facilmente suportáveis e superáveis pelas comunidades afetadas. Nessas condições, a situação de normalidade é facilmente restabelecida com os recursos existentes e disponíveis na área (município) afetada e sem necessidade de grandes mobilizações. É necessário ressaltar que: a quantificação da intensidade de um desastre seja definida em termos objetivos e a partir de uma ótica coletivista; na visão subjetiva das vítimas, qualquer desastre é muito importante. Desastres de nível II: os desastres de médio porte (intensidade) são caracterizados quando os danos causados são de alguma importância e os prejuízos, embora não sejam vultosos, são significativos. Apesar disto, esses desastres são suportáveis e superáveis por comunidades bem informadas, preparadas, participativas e facilmente mobilizáveis. Nessas condições, a situação de normalidade pode ser restabelecida com os recursos existentes e disponíveis na área (município) afetada, desde que sejam racionalmente mobilizados e judiciosamente utilizados. Desastres de nível III: os desastres de grande porte (intensidade) são caracterizados quando os danos causados são importantes e os prejuízos vultosos. Apesar disso, esses desastres são suportáveis e superáveis por comunidades bem informadas, preparadas, participativas e facilmente mobilizáveis. nessas condições, a situação de normalidade pode ser restabelecida, desde que os recursos mobilizados na área (município) afetada sejam reforçados com o aporte de recursos estaduais e federais já disponíveis. Desastres de nível IV: os desastres de muito grande porte (intensidade) são caracterizados quando os danos causados são muito importantes e os prejuízos muito vultosos e consideráveis. Nessas condições, esses desastres não são superáveis e suportáveis pelas comunidades, mesmo quando bem informadas, preparadas, participativas e facilmente mobilizáveis, a menos que recebam ajuda de fora da área afetada. Nessas condições, o restabelecimento da situação de normalidade depende da mobilização e da ação coordenada dos três níveis do Sistema Nacional de Defesa Civil — SINDEC e, em alguns casos, de ajuda

internacional. b) classificação quanto à evolução: quanto à evolução, os desastres são classificados em: desastres súbitos ou de evolução aguda; desastres graduais ou de evolução crônica; desastres por somação de efeitos parciais. Desastres súbitos ou de evolução aguda: esses desastres caracterizam-se pela subitaneidade, pela velocidade com que o processo evolui e, normalmente, pela violência dos eventos adversos causadores dos mesmos. Podem ocorrer de forma inesperada e surpreendente ou ter características cíclicas e sazonais, sendo facilmente previsíveis. No Brasil, os desastres de natureza cíclica e caráter sazonal são os de maior prevalência. Desastres graduais de evolução crônica: esses desastres, ao contrário dos súbitos, caracterizam-se por serem insidiosos e por evoluírem através de etapas de agravamento progressivo. No Brasil, o desastre mais importante é a seca, pois apresenta essa característica de agravamento progressivo. Desastres por somação de efeitos parciais. Esses desastres caracterizam-se pela somação de numerosos acidentes (ou ocorrências) semelhantes, cujos danos, quando somados ao término de um determinado período, definem um desastre muito importante. No Brasil, os estudos epidemiológicos demonstram que os desastres por somação de efeitos parciais são os que provocam os maiores danos anuais. Dentre os desastres por somação de efeitos parciais, destacam-se: os acidentes de trânsito; os acidentes de trabalho; os acidentes com crianças no ambiente domiciliar e peridomiciliar. Os acidentes com crianças no ambiente familiar e peridomiciliar destacam-se mundialmente por serem a segunda maior causa de morbidade e mortalidade entre crianças com menos de 5 anos e a maior causa de morbidade e mortalidade entre crianças com menos de 15 anos. a) classificação quanto à origem: quanto à origem ou causa primária do agente causador, os desastres são classificados em: naturais; humanos ou antropogênicos; mistos. A classificação geral dos desastres quanto à origem consta do anexo "a" à política nacional de defesa civil. A codificação dos desastres, ameaças e riscos — CODAR, consta do anexo "b" à política nacional de defesa civil. Desastres Naturais: são aqueles provocados por fenômenos e desequilíbrios da natureza e produzidos por fatores de origem externa que atuam independentemente da ação humana. Desastres humanos: são aqueles provocados por ações ou omissões humanas. Relacionam-se com o próprio homem, enquanto agente e autor. Por isso, são produzidos por fatores de origem interna. Esses desastres podem produzir situações capazes de gerar grandes danos à natureza, aos habitats humanos e ao próprio homem, enquanto espécie. Normalmente os

desastres humanos são consequência de ações desajustadas geradoras de desequilíbrios sócio econômicos e políticos entre os homens e de profundas e prejudiciais alterações de seu ambiente ecológico. Desastres mistos: ocorrem quando as ações ou omissões humanas contribuem para intensificar, complicar e/ou agravar desastres naturais. Caracterizam-se, também, por intercorrências de fenômenos adversos naturais que atuam sobre condições ambientais degradadas pelo homem, provocando desastres.

3.492 Desbordo: Ato ou efeito de desbordar, encher em demasia, transbordar, extravasar, quando o rio sai de seu leito.

3.493 Descanso: Espaço de tempo, entre duas jornadas consecutivas, destinado à recomposição orgânica do militar.

3.494 Descarga: Parte da saída de emergência de uma edificação que fica entre a escada e o logradouro público ou área externa com acesso a este.

3.495 Descarga completa: Descarga de um extintor que ocorre quando a pressão interna é equalizada com a pressão externa, sendo que o controle da válvula é mantido totalmente aberto.

3.496 Descontaminação: 1. Meio inofensivo de conversão por neutralização, eliminação ou remoção de substâncias tóxicas do meio ambiente. 2. Limpeza, remoção ou anulação dos fatores de poluição ou contaminação de áreas ou de seres vivos atingidos por eventos adversos. 3. Processo para absorver, destruir ou neutralizar, tornar inofensivos ou remover agentes químicos, radiológicos ou biológicos. 4. Consiste na remoção dos contaminantes por processos físicos ou químicos. O processo físico e/ou químico de redução é a prevenção do aumento da contaminação em pessoas, equipamentos usados em um acidente com produtos perigosos. 5. remoção ou redução de contaminantes, para um nível aceitável, aos quais um bombeiro esteve exposto durante uma ocorrência.

3.497 Desencarcerador: Ferramenta utilizada para livrar pessoas, animais ou objetos que estiveram presos entre ferragens ou outro material que ultrapasse a capacidade da força humana. Pode funcionar por força mecânica, elétrica ou hidráulica.

3.498 Deserção: É a situação em que o policial militar deixa de comparecer, sem licença, à unidade onde serve por mais de oito dias consecutivos.

3.499 Desfibrilador externo automatizado: Um aparelho elétrico que pode detectar batidas irregulares do coração (fibrilações) e dar um choque no tórax do paciente. Esse choque pode fazer com que o coração volte a bater em um padrão normal. Mas o mesmo não faz o coração parado bater novamente.

3.500 Desidratação: Depleção do organismo, com graves repercussões para o metabolismo celular, em consequência do incremento das perdas líquidas (diarréias, vômitos, febre e transpiração intensificada), por ingresso insuficiente (desnutrição, sede), por doenças metabólicas ou pela combinação desses fatores. Pode causar danos irreversíveis e morte a crianças ou a pessoas debilitadas. As desidratações podem ser: moderadas, quando a perda de líquidos é de até 10%; médias, quando acima do nível de 10% até um limite máximo de 15%; e severas, quando acima do nível de 15%.

3.501 Desinfecção: Destruição de agentes infecciosos situados fora do organismo, por ação de agentes químicos ou físicos.

3.502 Desinfetante líquido: Utilizado para desinfecção de superfícies fixas em áreas críticas na remoção de secreções e fluidos corpóreos.

3.503 Desintoxicação: Eliminação do efeito tóxico de uma substância sobre o organismo como resultado de um processo biológico natural (desintoxicação natural) ou de um tratamento ativo (desintoxicação medicamentosa ou artificial).

3.504 Deslizador de espuma: Dispositivo destinado a facilitar a aplicação suave da espuma sobre líquidos combustíveis armazenados em tanques.

3.505 Deslizamento: Fenômeno provocado pelo escorregamento de materiais sólidos, como solos, rochas, vegetação e/ou material de construção ao longo de terrenos inclinados, denominados encostas, pendentes ou escarpas. Caracteriza-se por movimentos gravitacionais de massa que ocorrem de forma rápida, cuja superfície de ruptura é nitidamente definida por limites laterais e profundos, bem caracterizados. Em função da existência de planos de fraqueza nos horizontes

movimentados, que condicionam a formação das superfícies de ruptura, a geometria desses movimentos é definida, assumindo a forma de cunha, planar ou circular.

3.506 Deslocamento de ar: Corrente de ar de força e velocidade enormes criada por uma conflagração.

3.507 Desmatamento: 1. Processo de supressão total ou parcial da vegetação de pequeno, médio ou grande porte, em uma determinada área. 2. O termo é reservado para o desflorestamento parcial e sem o comprometimento total da área florestada. Não devem ser desmatadas as linhas de cumeadas, as encostas íngremes e pouco consistentes e as matas ciliares protetoras dos mananciais.

3.508 Desmoronamento: Queda ou derrubamento de uma edificação. É também utilizado como sinônimo de escorregamento, para descrever movimentos de encostas — desmoronamento de rocha.

3.508.1 Despachante: Função exercida por militar de serviço na Central Integrada de Operações, responsável por receber do Atendente 193 os dados de uma ocorrência e despachar a(s) viatura(s) necessária(s) para o atendimento.

3.509 Despacho de socorro: Envio de recursos humanos e materiais na quantidade e ordem sequencial necessária para fazer frente a um atendimento emergencial.

3.510 Despejo: 1. Designação genérica de qualquer tipo de produto residual, restos, lixo, procedentes da mineração, indústria, comércio, agricultura ou áreas residenciais. 2. Qualquer substância sólida, líquida ou gasosa, sem utilidade para o sistema que a produz e para a qual se deve implementar métodos, a fim de evitar contaminações ambientais. 3. O mesmo que resíduo.

3.511 Despejos perigosos: Despejos químicos, biológicos ou radiológicos (qbr) que, por suas características físico-químicas, produzem reações tóxicas, explosivas, corrosivas, radioativas ou outras e constituem perigo para o ambiente ou para a saúde, por si sós, ou após contato com outros despejos.

3.512 Desprendimento: fragmentação e queda de material consistente, próximo à vertical.

3.513 Destravadores eletromagnéticos: Dispositivo de controle de abertura com travamento determinado pelo acionamento magnético, decorrente da passagem de corrente elétrica.

3.514 Detector automático de incêndio: Dispositivo que, quando sensibilizado por fenômenos físicos e/ou químicos, detecta princípios de incêndio podendo ser ativado, basicamente, por calor, chama ou fumaça.

3.515 Detector autônomo: Tipo de detector de incêndio que não faz parte de um sistema de alarme de incêndio, usado para ativar equipamentos subsidiários.

3.516 Detector de calor: Detector sensível à temperatura anormal e/ou taxa de aumento de temperatura e/ou diferenças de temperatura.

3.517 Detector de chama: Detector que capta a radiação emitida pelas chamas.

3.518 Detector de explosão: Dispositivo ou arranjo de aparelhos, contendo um ou mais sensores de explosão, que responde a uma explosão em desenvolvimento.

3.519 Detector de fumaça: Detector sensível às partículas sólidas ou líquidas dos produtos da combustão e/ou pirólise na atmosfera.

3.520 Detector de fumaça iônico: Detector sensível aos produtos da combustão capazes de afetar correntes iônicas dentro do detector.

3.521 Detector de fumaça óptico (fotoelétrico): Detector sensível aos produtos da combustão capazes de afetar a absorção ou dispersão de radiação na região infravermelha visível e/ou ultravioleta do espectro eletromagnético.

3.522 Detector de gás inflamável: Equipamento destinado a detectar a presença de gás inflamável e concentração da mistura de ar em um local, a fim de determinar o potencial de explosão.

3.523 Detector de incêndio: Parte de um sistema automático de detecção de incêndio que contém, no mínimo, um sensor para monitorar um fenômeno físico e/ou químico disponível, a fim de sinalizar para o equipamento de sinalização e controle.

3.524 Detector de incêndio sensível a gás: Detector sensível aos produtos gasosos da combustão e/ou decomposição térmica.

3.525 Detector de radiação: Aparelho portátil usado para detectar e medir a presença de radiação ionizante alfa, beta, gama e nêutron.

3.526 Detector linear: Detector destinado a atuar nos fenômenos monitorados ao longo de uma linha contínua.

3.527 Detector multiponto: Detector destinado a atuar nos fenômenos monitorados além de um sensor somente, tal qual uma dupla de detectores.

3.528 Detector pontual: Detector destinado a atuar nos fenômenos monitorados por um sensor compacto somente.

3.529 Detonação: 1. Explosão que se propaga à velocidade supersônica, caracterizada por uma onda de choque. 2. Ruído súbito devido à explosão. Ocorre quando a velocidade da frente da chama atinge a velocidade do som. Normalmente, acontece em ambientes fechados, quando uma nuvem de gás em expansão é formada e passa por conduto de dimensões reduzidas. Ocorre incremento da chama e evolução de uma deflagração para uma detonação. A detonação, por ser mais breve, provoca menores efeitos térmicos, porém maiores efeitos mecânicos.

3.530 Difusor de cortina de água: Conjunto de descarga adaptado a um cano ou sistema de difusor de cortina de água e projetado para descarregar água sobre a superfície a ser protegida contra a exposição ao fogo.

3.531 Diluição: 1. Aplicação metódica de água em substâncias miscíveis ou solúveis. O uso de água poderá aumentar o risco, portanto sua adição só é recomendada quando houver segurança, conseguida pela informação sobre o produto. 2. Consiste na redução da concentração do contaminante a níveis não perigosos. É eficiente, principalmente, se o produto não penetrar na roupa. Esta técnica é a mais comumente aplicada.

3.532 Dióxido de carbono: O composto químico, CO₂, usado como agente extintor de incêndio.

3.533 Dique: 1. Construção de paredes ou bordas acima do nível do terreno para conter vazamento ou derramamento de líquidos inflamáveis e/ou tóxicos. 2. Estrutura artificial, geralmente de terra, constituída ao longo de um rio, acima do nível natural do terreno, com o objetivo de proteger as terras adjacentes contra a inundação por águas de cheia. 3. Maciço de terra, concreto ou outro material quimicamente compatível com os produtos armazenados nos tanques, formando uma bacia capaz de conter o volume exigido por norma.

3.534 Dique intermediário: Dique colocado dentro da bacia de contenção com a finalidade de conter pequenos vazamentos.

3.535 Direção defensiva: Técnica de direção de veículos que evita o envolvimento em acidentes, apesar das ações incorretas de outros condutores e de condições ambientais adversas, como chuva, neblina nas estradas e outras.

3.536 Diretor de rede: É o órgão ou estação que supervisiona as estações da rede (ou redes), de modo a assegurar um serviço rápido e eficiente. Normalmente é aquele que serve ao escalão mais elevado que faz parte da rede (ou redes). As demais estações da rede são chamadas secundárias. Dentro das estações secundárias, um PDR substituto, que será representado por PDR 2, pode ser designado para controlar a rede na ausência do PDR principal. A autoridade do PDR abrange apenas os aspectos técnicos de operação de rede e sua disciplina. Considerando que o PDR possui a responsabilidade da manutenção da disciplina de exploração no âmbito da rede, o seu operador possui, também, autoridade para exercer o controle julgado necessário para utilização das frequências com o mais alto padrão de rendimento possível. O operador não possui, entretanto, competência para decisão sobre problemas administrativos internos e, no aspecto operacional, apenas transmite a ordem superior.

3.537 Disciplina: É a rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e dispositivos que fundamentam a Organização Bombeiro Militar.

3.538 Dispersão de vapores: Pelo uso de água na forma de neblina, vapores e gases podem ser absorvidos (amônia), ou dispersos (GLP). Como no caso do GLP, a concentração do gás ou vapor poderá ser reduzida abaixo do limite inferior de inflamabilidade, pela turbulência causada por fina cortina de água como neblina.

3.539 Disposição central: Disposição do sistema de encanamento da instalação de “sprinklers” no qual os canos estão instalados de um lado ou do outro do encanamento de distribuição secundário.

3.540 Dispositivo de advertência sonoro: Sirene instalada em uma viatura de bombeiro para indicar que ela é um veículo de emergência.

3.541 Dispositivo de ativação: Dispositivo capaz de iniciar um alarme, podendo ser operado manual ou automaticamente. Ex.: detector, acionador manual de alarme ou um interruptor de pressão.

3.542 Dispositivo de recalque: Registro para uso do Corpo de Bombeiros, que permite o recalque de água para o sistema, podendo ser dentro da propriedade quando o acesso do Corpo de Bombeiros estiver garantido.

3.543 Dispositivos de descarga: Equipamentos que aplicam a espuma sob forma de neblina e que aplicam o agente numa corrente compacta de baixa velocidade. Podem ser: dispositivos que descarregam a espuma sob a forma de aspersão e terminam em um defletor ou uma calha que distribui a espuma; dispositivos que descarregam a espuma sob a forma de uma corrente compacta de baixa velocidade; podem ter ou não defletores ou calhas incluídos como partes integrantes do sistema. Estes dispositivos podem ter formas como as de tubos abertos, esguichos de fluxo direcional, ou pequenas câmaras de geração com bocas de saídas abertas.

3.544 Dissolução: Consiste na adição de uma substância intermediária durante o processo de descontaminação. Por exemplo, a utilização de querosene como produto intermediário para descontaminação de óleo combustível.

3.545 Distal: Refere-se à posição distante ou mais afastada da origem de uma extremidade.

3.546 Distância a percorrer: Distância a ser percorrida de um ponto de uma edificação para uma rota de fuga protegida, rota de fuga externa ou saída final.

3.547 Distância de frenagem: Distância percorrida por um veículo entre o acionamento do mecanismo de freio e sua parada total.

3.548 Distância de parada: 1. Espaço percorrido pelo veículo entre a percepção do perigo e sua parada total. 2. Soma da distância de frenagem com a distância de reação.

3.549 Distância de reação: Distância percorrida pelo veículo entre a percepção do perigo e o acionamento dos freios.

3.550 Distância de segurança: Afastamento entre uma face exposta da edificação ou de um local compartimentado à divisão do lote, ao eixo da rua ou a uma linha imaginária entre duas edificações ou áreas compartimentadas do mesmo lote, medida perpendicularmente à face exposta da edificação. Com relação a líquidos combustíveis/inflamáveis e GLP, Distância de segurança: é a distância mínima livre, medida na horizontal, para que, em caso de acidente (incêndio, explosão), os danos sejam minimizados.

3.551 Distância máxima horizontal de caminamento: Afastamento máximo a ser percorrido pelo espectador para alcançar um acesso.

3.552 Distância mínima de segurança: Afastamento mínimo entre a área de armazenamento de recipientes transportáveis de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e outra instalação necessária para a segurança do usuário, do manipulador, de edificação e do público em geral, estabelecida a partir do limite de área de armazenamento.

3.553 Distribuição de GNL a granel: Compreende as atividades de aquisição ou recepção, armazenamento, transvasamento, controle de qualidade e comercialização do Gás Natural Liquefeito (GNL), por meio de transporte próprio ou contratado, podendo também exercer a atividade de liquefação de gás natural, que serão realizadas por pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras, com sede e administração no País.

3.554 Distrito naval: Subdivisão geográfica do território nacional, para efeitos de comando e execução das atividades navais relativas à defesa na respectiva área, para coordenação e previsão do apoio logístico às forças navais nela apoiadas e para comando dos estabelecimentos navais nela sediados.

3.555 Divisórias: Utilizadas para compartimentar ambientes. São muito empregadas em prédios de escritórios.

3.556 Divisória de fuga: Meio de permitir a fuga de uma sala ou de parte de uma edificação na forma de um painel removível ou quebrável.

3.557 Divisória ou tabique: Parede interna, baixa ou atingindo o teto, sem efeito estrutural e que, portanto, pode ser suprimida facilmente em caso de reforma.

3.558 Doença de descompressão: Envolve mergulhadores que emergiram muito rapidamente. O nitrogênio é preso nos tecidos do corpo formando embolia que se deslocam pelos diversos capilares, obstruindo a circulação sanguínea.

3.559 Doença infecto-contagiosa: Enfermidade causada por microorganismos que são transmitidas à outra pessoa através da água, alimentos, ar, sangue, fezes, fluidos corporais, ou ainda pela picada de insetos transmissores de doença.

3.560 Dosador: Equipamento destinado a misturar quantidades determinadas de extrato formador de espuma e água.

3.561 Dose de tolerância: Quantidade de radiação que pode ser recebida por um indivíduo dentro de um período específico, com resultados desprezíveis.

3.562 Dose letal 50 (Id-50): Exposição a radiações ou substâncias tóxicas que, num tempo determinado, mata até 50% da população vulnerável. O mesmo que dose letal média.

3.563 Dose máxima permissível: Dose de radiação que uma autoridade competente pode prescrever, como o limite da radiação cumulativa, que pode ser recebida durante um determinado período de tempo pelo pessoal sob sua responsabilidade.

3.564 Dosímetro: Instrumento pessoal destinado a medir a quantia de radiação ionizante absorvida por uma pessoa, em um determinado período de tempo.

3.565 Doutrina de mobilização: Conjunto de preceitos sistemáticos que, com propósito normativo, conceituam a mobilização, orientam o planejamento, a organização e a execução das atividades dos órgãos da estrutura e fundamentam o respectivo sistema.

3.566 Duto de entrada de ar (DE): Espaço no interior da edificação, que conduz ar puro, coletado ao nível inferior desta, às escadas, antecâmaras ou acessos, exclusivamente, mantendo-os, com isso, devidamente ventilados e livres de fumaça em caso de incêndio.

3.567 Duto de fumaça: Duto que serve para a remoção da fumaça em caso de incêndio. (“smoke shaft / conduit de desenfumage”).

3.568 Duto de saída de ar (DS): Espaço vertical no interior da edificação, que permite a saída, em qualquer pavimento, de gases e fumaça para o ar livre, acima da cobertura da edificação.

3.569 Duto “plenum”: Condição de dimensionamento do sistema de pressurização no qual se admite apenas um ponto de pressurização, dispensando-se o duto interno e/ou externo para pressurização.

3.570 Edificação: Construção destinada a abrigar qualquer atividade humana, materiais ou equipamentos. Pode ser residencial, industrial, mercantil, comercial, hospitalar, para fins de lazer e esporte e outros.

3.571 Edificação aberta lateralmente: Edificação ou parte de edificação que, em cada pavimento: (a) tenha ventilação permanente em duas ou mais fachadas externas, providas por aberturas que possam ser consideradas uniformemente distribuídas e que tenham comprimentos em planta que, somados, atinjam pelo menos 40% do perímetro do edifício e áreas que, somadas, correspondam a pelo menos 20% da superfície total das fachadas externas; ou (b) tenha ventilação permanente em duas ou mais fachadas externas, provida por aberturas cujas áreas somadas correspondam a pelo menos 1/3 da superfície total das fachadas externas, e pelo menos 50% destas áreas abertas situadas em duas fachadas opostas. Nota:

em qualquer caso, as áreas das aberturas nas laterais externas somadas devem possuir ventilação direta para o meio externo e devem corresponder a, pelo menos, 5% da área do piso no pavimento, e as obstruções internas, eventualmente existentes, devem ter, pelo menos, 20% de suas áreas abertas, com aberturas dispostas de forma a poderem ser consideradas uniformemente distribuídas para permitir a ventilação.

3.572 Edificação destinada ao comércio de fogos de artifício no varejo: Local destinado ao armazenamento e venda de fogos de artifício e estampido industrializados.

3.573 Edificação em exposição: construção que recebe a radiação de calor, convecção de gases quentes ou a transmissão direta de chama.

3.574 Edificação expositora: construção na qual o incêndio está ocorrendo, responsável pela radiação de calor, convecção de gases quentes e ou transmissão direta de chamas.

3.575 Edificação importante: Edificação considerada crucial em caso de exposição ao fogo. Exemplos: casa de controle, casa de combate a incêndio, edificações com permanência de pessoas ou que contenham bens de alto valor, equipamentos ou suprimentos críticos.

3.576 Edificação principal: Construção que abriga a atividade principal sem a qual as demais edificações não teriam função.

3.577 Edificação térrea: Construção de um pavimento, podendo possuir mezaninos cuja somatória de áreas deve ser menor ou igual à terça parte da área do piso de pavimento.

3.578 Edifício alto: Prédio que, em altura, ultrapassa o alcance do maior equipamento (auto-escada e snorkel) existente no Corpo de Bombeiros e utilizado nas operações de salvamento das pessoas que se encontrarem acima do local incendiado. Prédio com mais de um pavimento acima do nível do solo.

3.579 Efeito chaminé (“Stack effect”): Fluxo de ar vertical dentro das edificações, causado pela diferença de temperatura interna e externa.

3.580 Efeito chaminé: Movimento ascensional de gases quentes e de fumaça, provocado pelas correntes de convecção no interior de um enclausuramento vertical.

3.581 Efeito do sistema: Efeito causado pelo erro de projeto e/ou instalação com configurações inadequadas do sistema onde o ventilador está instalado, ocasionando redução do desempenho do ventilador em termos de vazão.

3.582 Efetivo administrativo: Bombeiros que integram a escala de serviço do expediente administrativo de uma organização bombeiro militar.

3.583 Efetivo de bombeiros: Bombeiros existentes e prontos em uma determinada organização de bombeiros.

3.584 Efetivo operacional: Bombeiros que integram a escala do serviço operacional de um posto de bombeiros.

3.585 Elemento de compartimentação: Elemento de construção que compõe a compartimentação da edificação.

3.586 Elemento estrutural: Todo e qualquer elemento de construção do qual dependa a resistência e a estabilidade total ou parcial da edificação.

3.587 Eletrocorte: Aparelho destinado ao corte de chapas metálicas.

3.588 Elevador de emergência/elevador de segurança: Elevador instalado dentro de uma edificação com fechamento estrutural especialmente protegido ou instalado na fachada do prédio, dotado de mecanismo, fontes de energia e controles os quais podem ser comutados para uso exclusivo do Corpo de Bombeiros durante uma emergência.

3.589 Elevador de segurança: Elevador, dentro de uma edificação, com enclausuramento e proteção estrutural especiais, ou na fachada de uma edificação, e com maquinário, fonte de energia e controles que podem ser comutados para uso exclusivo de bombeiros durante uma emergência.

3.590 Elevador para bombeiros: ver elevador de segurança. Obs: na verdade, “lift” e “elevador” têm, neste contexto, o mesmo significado prático em Português, que é “elevador”.

3.591 Emergência: Situação crítica e fortuita que representa perigo à vida, ao meio ambiente e ao patrimônio, decorrente de atividade humana ou fenômeno da natureza que obriga a uma rápida intervenção operacional.

3.592 Emergência em aeroportos: 1. Emergência branca: em segurança de aeroporto, situação em que o trem de segurança toma posição na pista, mas, como as possibilidades de acidente são mínimas, não acompanha a aeronave durante o pouso. 2. Emergência amarela: em segurança de aeroporto, situação em que o trem de socorro toma posição na pista e acompanha a aeronave, durante o pouso, como medida preventiva. 3. Emergência vermelha: Situação onde o trem de segurança do aeroporto toma posição na pista, acompanha a aeronave e intervém no acidente.

3.593 Emergência interna: Situação que, afetando o bem-estar público, ocorre dentro de um país e seus territórios, como resultado de um ataque inimigo, insurreição, distúrbios civis, terremotos, incêndio, inundação, desastres públicos ou emergências equivalentes que põem em perigo a propriedade ou rompem os processos normais do governo.

3.594 Emergência médica: Condição onde o grau de urgência é máximo, o que implica na atenção médica imediata.

3.595 Emergências médicas respiratórias: São aquelas que se referem às anomalias do sistema respiratório, cuja manifestação principal é a dispnéia.

3.596 Empatuação de mangueira: É o nome dado à fixação, sob pressão, da junta de união de engate rápido no duto.

3.597 Encefalite: doença neurológica grave causada por reação inflamatória do tecido cerebral, como consequência de infecções virais, microbianas ou por parasitos.

3.598 Enchente: Elevação do nível de água de um rio, acima de sua vazão normal. Termo normalmente utilizado como sinônimo de inundação.(v. inundação).

3.599 Encosta: Declive nos flancos de um morro, colina ou serra. O mesmo que vertente.

3.600 Enfermeiro: Profissional titular de diploma de enfermeiro, devidamente registrado no Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição, e habilitado para ações de enfermagem no atendimento pré-hospitalar móvel, devendo além das ações assistências, prestar serviços administrativos e operacionais em sistemas de atendimento pré-hospitalar.

3.601 Enlace: Comunicação pré-planejada entre centros de informações.

3.602 Entrada de ar: Abertura através da qual é suprido ar do exterior.

3.603 Entrada forçada: É o ato de adentrar em um recinto fechado utilizando-se de meios não convencionais.

3.604 Entrar de serviço: Assumir as atividades do serviço de atendimento operacional.

3.605 Entrepiso: Conjunto de elementos de construção, com ou sem espaços vazios, compreendido entre a parte inferior do forro de um pavimento e a parte superior do piso do pavimento imediatamente superior.

3.606 Entulho: Monte de fragmentos que resultam de uma demolição ou desmoronamento.

3.607 Enxurrada: Volume de água que escoar na superfície do terreno com grande velocidade, resultante de fortes chuvas.

3.608 Equipamento: Conjunto de instrumentos e acessórios de que um profissional necessita para exercer suas atividades.

3.609 Equipamento básico de mergulho: Constituído por máscara, respirador (snorkel) e nadadeiras.

3.610 Equipamento de controle e sinalização do alarme de incêndio (central de detecção e alarme de incêndio): Equipamento que provê energia para os detectores automáticos, além de receber um sinal de detecção e acionar o alarme de incêndio. Capaz de passar um sinal de detecção de incêndio diretamente para um Posto de Bombeiro ou acionar um sistema automático de extinção. Usado para monitorar automaticamente o correto funcionamento do sistema.

3.611 Equipamento de direcionamento do alarme de incêndio: Equipamento intermediário o qual transmite um sinal de alarme do equipamento de sinalização e controle para uma estação de recepção do alarme de incêndio.

3.612 Equipamento de direcionamento do aviso de defeito: Equipamento intermediário que direciona um aviso de defeito, a partir do equipamento de controle e sinalização, diretamente para uma estação de recebimento de aviso de defeito.

3.613 Equipamento de proteção individual (EPI): É todo meio ou dispositivo de uso pessoal, destinado a preservar e proteger a incolumidade física dos bombeiros durante as suas atividades, contra as conseqüências resultantes de acidentes ou perigos associados ao sinistro.

3.614 Equipamento de Proteção Individual de nível “A”: É o nível máximo de proteção para todas as possíveis vias de intoxicação, sendo por inalação, ingestão ou absorção cutânea. Utiliza-se roupa encapsulada de proteção química, com proteção respiratória de pressão positiva.

3.615 Equipamento de Proteção Individual de nível “B”: É o nível de proteção intermediário, para exposições de produtos com possibilidade de respingos. Utiliza-se roupa de proteção química conforme especificação da tabela de compatibilidade da roupa.

3.616 Equipamento de Proteção Individual de nível “C”: É o nível mínimo necessário a qualquer tipo de acidente envolvendo produtos químicos.

3.617 Equipamento de proteção individual para socorrista: Equipamento que protege o socorrista de doenças infecciosas. Inclui luvas de látex ou de vinil, protetor ocular, máscara facial e avental.

3.618 Equipamento de proteção respiratória (EPR): Equipamento autônomo que usa ar comprimido ou Oxigênio, projetado para que um bombeiro respire em uma atmosfera não respirável por um período de tempo limitado.

3.619 Equipamento de proteção respiratória de ar comprimido: Equipamento de respiração, usando ar comprimido, no qual o ar expelido não é reaproveitado, e o suprimento de ar é regulado pela respiração do próprio usuário.

3.620 Equipamento de proteção respiratória de pressão positiva: EPR que mantém uma pressão constante, acima da pressão atmosférica, dentro do visor panorâmico.

3.621 Equipamento de proteção respiratória regenerativo: EPR, normalmente usando Oxigênio, no qual o ar expirado é reciclado, e o suprimento é regulado para uma taxa constante.

3.622 Equipamento de sinalização do alarme de incêndio: equipamento não incorporado ao equipamento de sinalização e controle, o qual é usado para dar um aviso de incêndio, por exemplo, um dispositivo de sinalização visual ou sonora.

3.623 Equipe: Grupo celular de pessoal especializado, com organização e equipamento necessário ao desempenho de suas atividades, com comando definido e normas de atuação.

3.624 Escada: Aparelho feito de madeira, metal, corda, fibra de vidro ou, combinadamente, de madeira e corda, constituído, em princípio, de duas peças laterais ligadas por travessas paralelas e eqüidistantes, denominadas degraus.

3.625 Escada à prova de fumaça pressurizada: Escada à prova de fumaça, cuja condição de estanqueidade à fumaça é obtida por intermédio de pressurização.

3.626 Escada aberta: Escada não enclausurada por paredes e porta corta- fogo.

3.627 Escada aberta externa: Escada de emergência precedida de porta corta-fogo (PCF) no seu acesso, cuja projeção esteja fora do corpo principal da edificação, sendo dotada de guarda corpo ou gradil (barreiras) e corrimãos em todas sua extensão (degraus e patamares), permitindo desta forma eficaz ventilação, propiciando um seguro abandono.

3.628 Escada com saguão de acesso: Escada protegida e separada do restante da edificação através de saguões protegidos.

3.629 Escada comum: Escada adicional às escadas de segurança cuja finalidade é a conveniência dos ocupantes da edificação.

3.630 Escada crochet: Escada estreita e leve, destinada a dar acesso aos diversos andares pelo lado externo do prédio, servindo, ainda, para uso em locais que não permitam o emprego de outras escadas. É constituída de madeira leve e resistente, com banzos recurvados na extremidade superior, formando dois ganchos. (v. banzo).

3.631 Escada curta: Dois lances de escada estendidos.

3.632 Escada de assalto: Reunião de três lanços, medindo cada um dois metros de comprimento, munidos de encaixes nas extremidades inferiores, na parte interna dos banzos. No primeiro lanço, que constitui o topo da escada, existe um eixo com duas rodas de metal destinadas a facilitar o deslizamento do conjunto sobre a parede, quando se procede ao encaixe dos demais lanços.

3.633 Escada de corda: Geralmente de grande comprimento (5 a 15 metros), sua utilidade principal é para descer barrancos, crateras, encostas, etc. Possui degraus de madeira ou metal leve, distantes 0,40 m um do outro, sendo os 2 banzos feitos de corda. Os degraus são presos aos banzos através de furos nos degraus e nós ou amarras nas cordas dos banzos.

3.634 Escada de emergência: Escada geralmente usada para fuga. Ver escada de segurança.

3.635 Escada de escape: Escada metálica, que possui um dispositivo especial de fixação e permite o encaixe em parapeito de janelas comuns e apoio na parede, possibilitando uma maior segurança para descer, através de degraus fixados por correntes laterais; utilizada como saída de emergência em edificações de até três pavimentos.

3.636 Escada de gancho: Escada pequena, com um par de ganchos na sua ponta que serve para prendê-la em um parapeito, peitoril ou outra saliência qualquer a fim de se escalar uma edificação.

3.637 Escada de haste: Aquela transformada numa simples haste, em virtude de ser constituída de um modo tal que os banzos e degraus são articulados e possuem alojamento que lhes permite o encaixe mútuo.

3.638 Escada de mão para fuga: Escada de mão fixa, escada de mão inclinada ou escada de mão suspensa para uso em fugas.

3.639 Escada de segurança: Escadas protegidas, projetadas para serem usadas para abandono da edificação e acesso para o Corpo de Bombeiros executar os serviços de salvamento e combate ao incêndio. Elas precisam ser providas contra fumaça e gases quentes. 1. Escada enclausurada à prova de fumaça (EPF): escada cuja caixa é envolvida por paredes corta-fogo e dotada de portas corta-fogo, cujo acesso é por antecâmara igualmente enclausurada ou local aberto, de modo a evitar a passagem do fogo, fumaça e/ou gases quentes para o corpo da escada em caso de incêndio. 2. Escada enclausurada protegida (EP): escada devidamente ventilada situada em ambiente envolvido por paredes resistentes ao fogo e dotada de porta corta-fogo em seu acesso, com a finalidade de impedir a passagem de fumaça e/ou gases quentes para o corpo da escada. 3. Escada simplesmente enclausurada: escada de uma edificação, fisicamente separada das áreas comuns através de elementos construtivos resistentes ao fogo (parede, divisórias, etc.) e dotada de porta corta fogo em seu acesso.

3.640 Escada de telhado: Escada similar à escada de gancho utilizada para a escalagem de telhados.

3.641 Escada dobrável: Escada que possui os degraus articulados com os banzos de tal forma que eles podem ser dobrados juntos.

3.642 Escada externa: Escada construída no lado externo da edificação e separada dela por uma estrutura resistente ao fogo.

3.643 Escada mecânica: Escada prolongável, montada sobre viatura, com sistema de elevação, ancoragem, rotação e encolhimento, por ação hidráulica ou mecânica. Pode ser dotada de elevador, sistema de comunicação topo-base e canhão monitor (torre d'água). Possui altura normal de 20 a 45 metros.

3.644 Escada não enclausurada ou escada comum (NE): Escada que embora possa fazer parte de uma rota de saída, comunica-se diretamente com os demais ambientes como corredores, “halls” e outros, em cada pavimento, não possuindo portas corta-fogo.

3.645 Escada para combate a incêndio: Escada protegida destinada ao Corpo de Bombeiros para que ele tenha acesso ao interior da edificação em situações de combate a incêndio. A referida escada pode possuir saguões de acesso para combate a incêndio.

3.646 Escada prolongável: Escada de vários lances, normalmente estendida por meio de uma corda.

3.647 Escada protegida: Escada construída no interior ou exterior de uma edificação, a qual possui um grau adequado de proteção contra incêndio, e que forma o componente vertical de uma rota de fuga protegida.

3.648 Escafandro: Aparelho hermeticamente fechado, próprio para o mergulhador permanecer muito tempo em águas profundas. É arejado por diversos processos.

3.649 Escala de coma glasgow: Uma escala confiável para estimar rapidamente a gravidade da disfunção neurológica em pacientes com alteração da consciência.

3.650 Escala de serviço: Documento onde são indicados os horários de trabalho, funções e afastamentos regulamentares de um determinado efetivo.

3.651 Escala de prontidão: Escala na qual os militares permanecem aquartelados por período pré-estabelecido.

3.652 Escala de sobreaviso: Escala na qual os militares permanecem em local sabido e com meios de comunicação facilitados, em condições de serem acionados para o serviço de prontidão caso for necessário.

3.653 Escalão: Nível de comando. Cada um dos níveis de uma série. Define cada um dos níveis de comando de uma organização.

3.654 Escape: Ação de salvamento de riscos de sinistro ou pânico, com perigo de vida, através de saídas convencionais ou de meios complementares de salvamento. Ação de afastamento das zonas de risco, de forma planejada e por vias de transporte seguras.

3.655 Escavadeira: Máquina de escavação utilizada na remoção de entulhos, em caso de soterramento.

3.656 Escoadouro de fumaça: Painel facilmente quebrável, em paredes ou forros, que precisa ser quebrado para a exaustão de fumaça e gases quentes de uma edificação incendiada.

3.657 Escoamento (E): Número máximo de pessoas possíveis de abandonar um recinto dentro do tempo máximo de abandono.

3.658 Escombros: Entulho, destroço, ruína.

3.659 Escorregador de fuga: Escorregador de fuga aberto usado para abandono de emergência.

3.660 Escorregamento: 1. O mesmo que deslizamento. 2. Termo genérico referente a uma ampla variedade de processos envolvendo movimentos coletivos de solo e/ou rocha, regidos pela ação da gravidade. Os escorregamentos constituem-se num dos principais riscos geológicos do Brasil. As áreas atingidas são passíveis de zoneamento, podendo ser monitorizadas a partir do acompanhamento de dados de precipitações pluviométricas, principal agente deflagrador do processo. Esse fenômeno pode ocorrer: isoladamente, no tempo e no espaço, característica de escorregamento esparsos; e simultaneamente com outros movimentos gravitacionais, característica de escorregamento generalizado.

3.661 Esfigmomanômetro: Aparelho utilizado para medir a pressão arterial em pessoas.

3.662 Esguicho: Dispositivo adaptado na extremidade das mangueiras, destinado a dar forma, direção e controle ao jato, podendo ser do tipo regulável (neblina ou compacto) ou de jato compacto.

3.663 Esguicho agulheta: Utilizado para ser conectado à conexão de uma mangueira; serve para reduzir o diâmetro desta e aumentar a velocidade da água.

3.664 Esguicho-canhão: Canhão-monitor montado sobre uma viatura de bombeiro, barco de bombeiro, auto-escada, “snorkel” ou edificação. Permite grandes vazões, acima de 800 litros por minuto (Lpm).

3.665 Esguicho lançador de espuma: Esguicho no qual uma solução de espuma é aerada para produzir espuma acabada.

3.666 Esguicho regulável: 1. Acessório hidráulico que dá forma ao jato, permitindo o uso d'água em forma de chuveiro de alta velocidade. 2. Equipamento hidráulico utilizado para controlar abertura, fechamento e vazão de saída de água de mangueiras de Bombeiros, possibilitando o uso do mesmo em jato sólido ou neblina.

3.667 Esguicho universal: Esguicho dotado de válvula destinada a formar jato sólido ou de neblina ou fechamento da água. Permite ainda acoplar um dispositivo para produção de neblina de baixa velocidade.

3.668 Espaçamento: É a menor distância livre entre os equipamentos, unidades de produção, instalações de armazenamento e transferência, edificações, vias públicas, cursos d'água e propriedades de terceiros.

3.669 Espaço compartimentado: Parte de uma edificação, compreendendo uma ou mais salas ou espaços, construída para prevenir propagação de incêndio por um período de tempo pré-determinado.

3.670 Espaço confinado: Local onde a presença humana é apenas momentânea para prestação de um serviço de manutenção em máquinas, tubulações e sistemas.

3.671 Espaço livre exterior: Espaço externo à edificação para o qual abram seus vãos de ventilação e iluminação. Pode ser constituído por logradouro público ou pátio amplo.

3.672 Espaços comuns (“communicating space”): Espaços dentro de uma edificação com comunicação com espaços amplos adjacentes, nos quais a fumaça proveniente de um incêndio pode propagar-se livremente. Os espaços comuns podem permitir aberturas diretamente dentro dos espaços amplos ou podem conectar-se por meio de passagens abertas.

3.673 Espaços comuns e amplos (“large volume spaces”): Espaço descompartimentado, geralmente com dois ou mais pavimentos que se comunicam internamente, dentro do qual a fumaça proveniente de um incêndio, tanto no espaço

amplo como no espaço comum, pode mover-se ou acumular-se sem restrições. Os átrios e shoppings cobertos são exemplos de espaços amplos.

3.674 Espaços separados (“separated spaces”): Espaços dentro de edificações que são isolados das áreas grandes por barreiras de fumaça, os quais não podem ser utilizados no suprimento de ar, visando restringir o movimento da fumaça.

3.675 Espia: Corda grossa que se lança de um navio para outro ou para a terra, a fim de amarrá-lo.

3.676 Esporão: Instrumento metálico que se fixa ao calçado e possui saliências pontiagudas para a face interna dos pés. Utilizado para facilitar a subida em árvores e em postes de madeira.

3.677 Espuma: 1. Agente extintor cuja ação principal é a de abafamento e secundária a de resfriamento. A rigor, a espuma seria mais uma das formas de aplicação da água, pois ela se constitui de um aglomerado de bolhas de ar ou gás (CO₂) formadas de películas de água. Para que se formem as películas, é necessária a mistura de um agente espumante. O objetivo da formação da espuma é tornar a água mais leve, gasificando-a, pois desta maneira poderá flutuar sobre os líquidos mais leves que a água. É empregada com excelente proveito nos incêndios de classe “B”. Não se usa em incêndios de classe “C”. 2. É uma suspensão aquosa fluída, formada por um líquido de forma mecânica ou química, composta de ar ou gás na forma de pequenas bolhas, separadas por películas da solução. A espuma extingue o fogo envolvendo os líquidos combustíveis ou inflamáveis. 3. Agente extintor composto de uma massa de bolhas formada mecânica ou quimicamente por um líquido (extrato formador de espuma EFE). Ver também espuma mecânica e espuma química.

3.678 Espuma de alta expansão: Espuma que tem uma razão de expansão maior do que 200 (geralmente, cerca de 500). Recomendada para áreas confinadas, tais como subsolos, edificações, poços de minas, esgotos e outros lugares geralmente inacessíveis aos bombeiros.

3.679 Espuma de baixa expansão: Espuma cujas bolhas tem volume menor. Por conseqüência, são mais densas, ocupam menor volume no geral e mais resistentes

à destruição. É o tipo de espuma mais comum, gerada pelos esguichos lançadores convencionais.

3.680 Espuma de média expansão: Espuma que tem uma razão de expansão entre 20 e 200 (geralmente, cerca de 100).

3.681 Espuma de média e alta expansão: Espumas cujas bolhas têm volume maior. Por consequência, são menos densas, ocupam maior volume no geral e são menos resistentes à destruição. São usadas quando se quer obter grande cobertura de espuma, tanto horizontal, quanto vertical, no menor tempo possível. São especialmente eficientes quando o ambiente a proteger é fechado. A diferença entre alta e média expansão se dá pela taxa de expansão, que nas médias não passa de 1:200 e nas altas pode chegar a 1:1500.

3.682 Espuma formadora de filme aquoso (AFFF): Extrato formador de espuma que forma um filme aquoso, o qual flutua na superfície dos líquidos inflamáveis ou combustíveis, sob condições definidas.

3.683 Espuma mecânica: 1. Espuma formada pela introdução de ar ou gás inerte dentro de uma solução de espuma. 2. Agente extintor constituído por um aglomerado de bolhas produzidas por agitação da água com extrato formador de espuma (EFE) e ar.

3.684 Espuma química: Espuma extintora formada pela reação de uma solução de sal alcalino com uma solução ácida, na presença de um agente estabilizante de espuma.

3.685 Estabilidade ao fogo: Capacidade de um elemento de construção, estrutural ou não estrutural, de resistir ao colapso por um certo período de tempo, sob ação do fogo, no decorrer de um ensaio normalizado de resistência ao fogo.

3.686 Estaca: 1. Peça estrutural alongada, de madeira, aço ou concreto, que se crava no solo para transmitir-lhe a carga de uma construção, como parte da fundação. 2. Elemento estrutural esbelto que, colocado no solo por cravação ou perfuração do mesmo, tem a finalidade de receber cargas da edificação transferidas pelos pilares, ou ainda compactar o solo. As que têm por finalidade transmitir cargas ao solo se classificam de acordo com a maneira que irão trabalhar, ou seja, as de

atrito e as estacas de ponta. 3. Marco, geralmente de madeira, que, em trabalhos topográficos, se crava no terreno para assinalar temporariamente um ponto da superfície.

3.687 Estação: É o conjunto de aparelhos e pessoal destinado à transmissão e recebimento de comunicações por um determinado meio; a expressão pode designar, ao mesmo tempo, o material, o pessoal e o local onde a estação (ou posto) está instalada.

3.688 Estação central de alarme de incêndio: Centro com constante permanência humana, normalmente não pertencente à edificação, protegida pelo sistema de alarme, o qual recebe um chamado de incêndio e comunica imediatamente ao Corpo de Bombeiros local.

3.689 Estação de carregamento: Instalação especialmente construída para carregamento de caminhões-tanques ou de vagões-tanques.

3.690 Estação de mangueiras de incêndio: Equipamento que engloba uma mangueira conectada a um esguicho e uma válvula de paragem para o suprimento de água, incluindo uma forma adequada de suporte.

3.691 Estação de recebimento de aviso de defeito: Sala onde os avisos de defeito são recebidos e de onde partem as necessárias medidas corretivas.

3.692 Estação de recepção do alarme de incêndio: Centro, dentro ou fora do local a ser protegido, de onde partem as medidas de proteção e combate a incêndio.

3.693 Estação fixa de emulsificação: 1. Local onde se situam bombas, dosadores, válvulas e reservatórios de extrato formador de espuma. 2. Veículo especificado para transporte de extrato formador de espuma (EFE) e o seu emulsionamento com a água

3.694 Estado de flutuação: Condição em que a bateria de acumuladores elétricos recebe uma corrente necessária para a manutenção de sua capacidade nominal.

3.695 Estado de funcionamento do sistema: Condição na qual a(s) fonte(s) de energia alimenta(m), efetivamente, os dispositivos da iluminação de emergência.

3.696 Estado de repouso do sistema: Condição na qual o sistema foi inibido de iluminar propositadamente. Tanto inibido manualmente com religamento automático ou por meio de célula fotoelétrica, para conservar energia e manter a bateria em estado de carga para uso em emergência, quando do escurecimento da noite.

3.697 Estado de vigília do sistema: Condição em que a fonte de energia alternativa (sistema de iluminação de emergência) está pronta para entrar em funcionamento na falta ou na falha da rede elétrica da concessionária.

3.698 Estanqueidade: 1. Propriedade de um vaso de não permitir a passagem indesejável do fluido nele contido. 2. Propriedade de um elemento construtivo em vedar a passagem de gases quentes, fumaça e/ou chamas, por determinado período de tempo.

3.699 Estanqueidade do fogo (fire nitegrity integrity): Num gás quente, nem chama, ou da ocorrência de chamas no lado não exposto no decorrer de um ensaio de resistência ao fogo normalizado.

3.700 Estatística: Ocorrência aleatória de um acontecimento, que pode ser definido, a priori, num determinado conjunto.

3.701 Estetoscópio: Aparelho utilizado para auscultar batimentos cardíacos e alterações respiratórias.

3.702 Estiagem: 1. Nível mais baixo das águas de um rio, lago ou canal. Escassez de água em rios, fontes etc. Falta de chuva; seca. 2. Período prolongado de baixa pluviosidade ou sua ausência, em que a perda de umidade do solo é superior à sua reposição.

3.703 Estimativa: Avaliação, cálculo, cômputo ou prazo. Processo que tem por objetivo um dimensionamento aproximado e preliminar dos efeitos de um desastre.

3.704 Estiva: Método de colocar a carga em um único porão ou compartimento de um navio, a fim de evitar avarias, deslocamentos, etc.

3.705 Estratégia de ataque a sinistros: Arte de planejar e decidir sobre o emprego mais correto do trem de socorro, na ocorrência de um sinistro, em função das

variáveis circunstanciais e em face dos recursos disponíveis, com o máximo de segurança para as guarnições, buscando uma ação rápida, eficiente e agressiva.

3.706 Estratificação de fumaça: Estratificação da fumaça em um recinto, causada pelos efeitos térmicos na ausência de turbulência.

3.707 Estribo: Escada de seis a oito degraus e um banzo feita de fita tubular.

3.708 Ética: Ramo do conhecimento que estuda a conduta humana no tocante aos seus atos pessoais, segundo os valores do bem. Expressa o modo de ser de cada um.

3.709 Evacuação: 1. Ato médico que consiste no transporte de pacientes (feridos) do local de um sinistro até uma instalação médica que tenha condição de assisti-lo, dentro dos prazos biológicos, e evitando a deterioração de suas condições de viabilidade, durante o transporte. 2. Procedimento de deslocamento e relocação de pessoas e de bens, desde um local onde ocorreu ou haja risco de ocorrer um sinistro, até uma área segura e isenta de risco.

3.710 Evento: Acontecimento. Em análise de risco, ocorrência externa ou interna ao sistema, envolvendo fenômeno da natureza, ato humano ou desempenho do equipamento, que causa distúrbio ao sistema.

3.711 Evento adverso: Ocorrência desfavorável, prejudicial, imprópria. Acontecimento que traz prejuízo, infortúnio. Fenômeno causador de um desastre.

3.712 Evento básico: 1. Falha ou defeito primário devido à má utilização do equipamento. Tais falhas ou defeitos são próprios do equipamento e não podem ser atribuídos a qualquer outra causa ou condições externas. 2. Em análise de risco, falha ou defeito básico do equipamento. Não requer defeitos ou falhas adicionais para que ocorra um dano.

3.713 Evento catastrófico: Evento de difícil ocorrência; todavia, quando ocorre, gera sérias conseqüências.

3.714 Evento crítico: Evento que dá início à cadeia de incidentes, resultando no desastre, a menos que o sistema de segurança interfira para evitá-lo ou minimizá-lo.

3.715 Evento externo: Ocorrência externa ao sistema em estudo, como interrupção de energia, terremoto, enchente ou outro desastre natural.

3.716 Evento intermediário: Evento dentro de uma cadeia de eventos acidentais, que atua propagando, evitando ou minimizando o desastre.

3.717 Evento primário: Evento básico, independente de ocorrência, que pode ser estimado por experiências ou testes.

3.718 Evento topo ou principal: 1. Acidente indesejável ou evento tomado como ponto de partida para a construção de uma árvore de falhas. 2. Evento a ser desenvolvido numa árvore de falhas. É definido como efeito indesejável resultante de uma combinação de falhas ou defeitos do sistema.

3.719 Evolução: Processo constante de mudança que gera uma melhoria na condição anterior.

3.720 Exaustão: Princípio pelo qual os gases e produtos de combustão são retirados do interior do túnel.

3.721 Exaustores de fumaça: Exaustores fixos controlados automática ou manualmente, cuja função é a exaustão de fumaça e gases quentes de uma edificação incendiada.

3.722 Exercício (de desastre): Atividade prática que implica simulação, a mais realista possível, de um desastre provável, para fins de capacitação ou treinamento das equipes, ou de teste e aperfeiçoamento de normas, procedimentos e planejamento. O mesmo que simulado ou simulação de desastre.

3.723 Exercício simulado: Atividade prática realizada periodicamente para manter a brigada e os ocupantes das edificações com condições de enfrentar uma situação real de emergência.

3.724 Exercício simulado parcial: Atividade prática abrangendo apenas uma parte da planta, respeitando-se os turnos de trabalho.

3.725 Expedidor: Pessoa responsável pela contratação do embarque e transporte de logística, envolvendo produtos perigosos expressos em nota fiscal ou

conhecimento de transporte internacional. É responsável pela segurança veicular, compatibilidade entre os produtos e a identificação de seus riscos.

3.726 Explosão: 1. É a queima de gases (ou partículas sólidas), em altíssima velocidade, em locais confinados, com grande liberação de energia e deslocamento de ar. Combustíveis líquidos, acima da temperatura de fulgor, liberam gases que podem explodir (em um ambiente fechado) na presença de uma fonte de calor. 2. Fenômeno acompanhado de rápida expansão de um sistema de gases, seguida de uma rápida elevação na pressão; seus principais efeitos são o desenvolvimento de uma onda de choque e ruído. 3. reação brusca de oxidação ou decomposição produzindo um aumento de temperatura, de pressão ou de ambos simultaneamente.

3.727 Explosão de nuvem de vapor não confinado: Explosão de nuvem de vapor inflamável ao ar livre. São produzidos efeitos de deslocamento de ar.

3.728 Explosão de vapor confinado: Explosão em ambiente fechado com grande aumento de temperatura e pressão, ou quando a hipertensão atinge valores incompatíveis com a integridade mecânica do reservatório, o qual acaba se destruindo como consequência do evento.

3.729 Explosão química: É consequência de uma combustão executada em alta velocidade, desenvolvendo, portanto, grande quantidade de energia e formando um grande volume de gases, que ocasionam uma elevação da pressão no local onde ocorre. Esta elevação também é consequência do aumento da temperatura que nesta ocasião é bastante grande. A soma destes fatores provocam as conhecidas consequências das explosões: destruição, incêndio e, não raro, a morte.

3.730 Explosímetro: Ver detector de gás inflamável.

3.731 Explosivos: Substâncias capazes de rapidamente se transformarem em gases, produzindo calor intenso e pressões elevadas.

3.732 Exposição: O tempo e a intensidade de contato com a substância, de fundamental importância para o aumento ou diminuição do risco de seus efeitos.

3.733 Extensão de látex: Extensão utilizada em conjunto com a sonda para aspiração de secreção oral e traqueal.

3.734 Extermínio de insetos: O extermínio de insetos ocorre quando estes são agressivos e oferecem perigo iminente às pessoas. Ainda que no momento do extermínio os insetos não estejam oferecendo risco, uma vez que isto pode ocorrer pela escolha da logística operacional na execução do serviço. Exemplo seria a postergação da execução do extermínio de abelhas no período diurno para o noturno, posto ser este horário de repouso dos animais, logo mais seguro para os bombeiros e para a população.

3.735 Extinção de incêndio: Ato de interromper a combustão, cessando a destruição causada. De maneira geral. Interrompemos a combustão das seguintes formas: 1. Resfriamento: Método de extinção de incêndio por meio do qual se retira o calor. Diversos processos físicos podem ser utilizados, como a condução do calor do incêndio para a água, o consumo do calor pela mudança de estado do agente extintor (água passando do estado líquido para gasoso), etc. 2. Abafamento: Método de extinção de incêndio por meio do qual se retira o comburente do contato com os outros elementos do tetraedro do fogo. Ex: aplicação de CO₂, colocar uma manta sobre o fogo, etc. 3. Retirada do combustível: Método de extinção de incêndio por meio do qual afastam-se materiais combustíveis que ainda não entraram em combustão daqueles que já estão em processo de queima, ou vice-versa. 4. Quebra da reação em cadeia: Método de extinção de incêndio que consiste em se utilizar produto químico que reage com os radicais livres, produtos da combustão, antes que os mesmos perpetuem o fogo.

3.736 Extintor de incêndio: Aparelho de acionamento manual que carrega um agente extintor e se destina a combater princípios de incêndios. Os extintores de incêndio podem ser portáteis ou sobre rodas. Deve ser do tipo adequado ao material a proteger. São recipientes metálicos que contêm em seu interior agente extintor para o combate imediato e rápido a princípios de incêndio. 1. Extintor de incêndio com pressão armazenada: extintor no qual o agente extintor está permanentemente armazenado com o gás propelente e, desta forma, está constantemente sujeito à sua pressão. 2. Extintor de incêndio de água: Extintor de incêndio contendo água, com ou sem aditivos, como agente extintor. 3. Extintor de incêndio de dióxido de

carbono (CO₂): Extintor de incêndio contendo dióxido de carbono como agente extintor sob pressão. 4. Extintor de incêndio de espuma (químico): Extintor de incêndio do qual uma espuma química é expelida quando se permite que as soluções químicas, separadas dentro do corpo do extintor, se misturem e reajam. 5. Extintor de incêndio de espuma: Extintor de incêndio contendo solução de espuma como agente extintor. 6. Extintor de incêndio de halon: Extintor contendo o halon como agente extintor. 7. Extintor de incêndio de pó: Extintor contendo pó como agente extintor. 8. Extintor de incêndio operado por cartucho de gás: Extintor no qual a pressão para a expulsão do agente do corpo do extintor é produzida pela abertura, quando do uso, de um cartucho de gás comprimido ou liquefeito. 10. Extintor de incêndio portátil: Extintor que é projetado para ser carregado e operado manualmente. 11. Extintor de incêndio sobre rodas (carreta): Extintor de incêndio montado em rodas ou patins.

3.737 Extrato de fumaça: Medidas tomadas para extrair os gases quentes e a fumaça de uma edificação.

3.738 Extrato formador de espuma: (ver Líquido Gerador de Espuma)

3.739 Extraviado ou Desaparecido: É a situação de desaparecimento do policial militar quando não houver indícios de deserção.

3.740 Fachada: Face de uma edificação constituída de vedos e aberturas, que emitirá ou receberá a propagação de um incêndio.

3.741 Fachada de acesso operacional: Face da edificação localizada ao longo de uma via pública ou privada com largura livre maior ou igual a 6 m, sem obstrução, possibilitando o acesso operacional dos equipamentos de combate e seu posicionamento em relação a ela. A fachada deve possuir pelo menos um meio de acesso ao interior do edifício e não ter obstáculos.

3.742 Fadiga: Exaustão, cansaço resultante de esforço continuado. Fadiga de equipamento: limitação sofrida pelo equipamento, em consequência da ultrapassagem de seu prazo de vida útil.

3.743 Fagulha: Partícula que se desprende de matéria em combustão. Descarga elétrica disruptiva em um dielétrico.

3.744 Faixa de estacionamento: Trecho das vias de acesso que se destina ao estacionamento e operação das viaturas do CBMAL.

3.745 Falça: Arremate realizado no extremo de uma corda para que a mesma não desacoche. É a união dos cordões dos chicotes da corda por meio de um fio, a fim de evitar o seu destorcimento. Nas cordas de fibra sintética pode ser feita queimando-se as extremidades dos chicotes.

3.746 Fases do atendimento emergencial: Acontecem na seguinte ordem cronológica: preparação para o serviço; registro das informações iniciais; despacho; deslocamento; estacionamento; preparação para o atendimento no local; mitigação de danos e riscos; finalização do atendimento; encerramento dos trabalhos; coleta dos dados; regresso à base; confecção do relatório.

3.747 Fator de massividade (“fator de forma”) (m-1): Razão entre o perímetro exposto ao incêndio e a área da seção transversal de um perfil estrutural.

3.748 Fatores de redução de risco: Medidas de segurança complementares, além daquelas normalmente exigidas em qualquer planta de edificação ou indústria, que podem ser utilizadas para: 1) Minimizar a expansão de uma área de danos, quando da ocorrência de um acidente; 2) Reduzir a probabilidade ou magnitude de um acidente.

3.749 Fato jornalístico de bombeiros: É aquele composto pelos dados referentes a uma ocorrência de bombeiros, a uma operação ou a uma prestação de serviço realizada pela Instituição; são sempre precisos, objetivos, concretos e quantificados.

3.750 Fechadura: Consiste de uma lingueta dentro de uma caixa de metal, que é encaixada no batente da porta. Neste, há um rebaixo onde a porta encosta.

3.751 Filtro: Filtro conectado a uma das conexões de um mangote a fim de evitar a entrada de resíduos sólidos no corpo de bomba.

3.752 Filtro de partículas: Elemento destinado a realizar retenção de partículas existentes no escoamento de ar e que estão sendo arrastadas por este fluxo.

3.753 Filtro de sucção: ver tela de sucção.

3.754 Fita tubular: Fita de fibra sintética dupla (em tubo) utilizada para ancoragens.

3.755 Flagelado: Pessoa vitimada por evento adverso, que, mesmo após cessada a calamidade, não apresenta condições de retorno à normalidade sem apoio e auxílio da comunidade ou de órgãos governamentais. Florestas naturais: As florestas nativas correspondem às formações vegetais naturais que constituem os diferentes ecossistemas brasileiros. Elas podem ser classificadas em: Floresta Amazônica, Floresta Atlântica, e Áreas Costeiras, Cerrados, Caatingas, Matas de Araucária, Mata dos Cocais, Campos, Mangues e Pantanal.

3.756 Florestas plantadas: Cobertura vegetal introduzida artificialmente, cuja composição restringe-se a poucos ou a uma espécie. Como exemplo, podemos citar as florestas de eucaliptos, plantadas com a finalidade de produção de celulose.

3.757 Flúor proteína: É um LGE fabricado a partir de proteína animal hidrolizada mediante combinação com carbono fluorado.

3.758 Fluxo (F): Número de pessoas que passam por unidade de tempo (pessoas/min) em um determinado meio de abandono, adotando-se para o cálculo do escoamento, fluxo igual a 88 pessoas por minuto ($F=88$), contemplando duas unidades de passagem.

3.759 Fluxo luminoso nominal: Fluxo luminoso medido após 2 min de funcionamento do sistema.

3.760 Fluxo luminoso residual: Fluxo luminoso medido após o tempo de autonomia garantida pelo fabricante no funcionamento do sistema.

3.761 Fogo: 1. É uma reação química de oxidação (processo de combustão), caracterizada pela emissão de calor, luz e gases tóxicos. Para que o fogo exista, é necessária a presença de quatro elementos: combustível, comburente (normalmente o Oxigênio), calor e reação em cadeia. 2. Processo químico de transformação de materiais combustíveis e inflamáveis. Quando o combustível é sólido, inicialmente é gaseificado para se combinar ao comburente Oxigênio que, ativado por uma fonte de calor, dá início a uma reação química em cadeia, gerando mais calor e alimentando a combustão.

3.762 Fogo aberto: Aquele que queima para fora, envolvendo a edificação com a fumaça aquecida e com gases em combustão.

3.763 Fogo classe A: Fogo em materiais combustíveis sólidos, que queimam em superfície e profundidade, deixando resíduos.

3.764 Fogo classe B: Fogo em líquidos e gases inflamáveis ou combustíveis sólidos, que se liquefazem por ação do calor, e queima somente em superfície.

3.765 Fogo classe C: Fogo em equipamentos de instalações elétricas energizadas.

3.766 Fogo classe D: Fogo em metais pirofóricos (metais combustíveis).

3.767 Fogo confinado: Aquele que queima em recinto fechado.

3.768 Fogo de encontro: 1. Prática de iniciar um fogo controlado a fim de evitar o avanço de uma conflagração, normalmente usado em combate a incêndios florestais. 2. Queima proposital de mata (floresta), partindo de uma determinada linha de aceiro, à frente ou nos flancos de um incêndio de rápida propagação, buscando deter o fogo principal por ausência de material combustível.

3.769 Fogo embrasado (Inglês= “smoulder”; Francês= “fen couvant”): Combustão de um material sem emissão visível de luz, geralmente revelada pela fumaça e por elevação de temperatura.

3.770 Fogos de artifício e estampido: Artefato pirotécnico que produz ruídos e efeitos luminosos.

3.771 Folga: Espaço de tempo que o militar fica desobrigado da escala de serviço, para complementação de sua recuperação orgânica.

3.772 Fonte de contaminação: Agente da cadeia de transmissão que atua indiretamente, a exemplo da fossa que contamina a água de abastecimento ou do cozinheiro que contamina uma salada.

3.773 Fonte de energia alternativa: Dispositivo destinado a fornecer energia elétrica ao(s) ponto(s) de luz de emergência na falta ou falha de alimentação na rede elétrica da concessionária.

3.774 Fonte de ignição: Fonte de calor (externa) que inicia a combustão.

3.775 Formador de espuma: Equipamento posicionado na linha de mangueira para aerar uma solução de espuma.

3.776 Formador de espuma na linha (gerador mecânico de espuma): Aparelho que induz o concentrado de espuma para o jato de água para fazer a solução de espuma e, em seguida, induz ar sob pressão para formar a espuma.

3.777 Formas de acondicionar mangueiras: 1. Em espiral: Própria para o armazenamento, devido ao fato de apresentar uma dobra suave, que provoca pouco desgaste no duto. Uso desaconselhável em operações de incêndio, tendo em vista a demora ao estendê-la e a inconveniência de lançá-la, o que pode causar avarias na junta de união. 2. Aduchada: é de fácil manuseio, tanto no combate a incêndio, como no transporte. O desgaste do duto é pequeno por ter apenas uma dobra. 3. Ziguezague: é acondicionada em forma de ziguezague, sendo de fácil manuseio no combate a incêndio; o desgaste do duto é bem maior que nas outras duas formas por possuir várias dobras.

3.778 Formas de Combustão: As combustões podem ser classificadas, conforme a sua velocidade, em: completa, incompleta, espontânea e explosão.

3.779 Formulário de passagem de serviço: Documento utilizado para o registro das novidades em geral e demais assuntos pertinentes à rotina diária do serviço de prontidão.

3.780 Fotoluminescência: Efeito alcançado por meio de um pigmento não radioativo e não tóxico, o qual absorve luz do dia ou luz artificial e emite brilho (luz) por, no mínimo, 10 minutos. O pigmento armazena fótons claros (como energia) que excita as moléculas de sulfeto, aluminato, silicato, etc. e emite brilho intenso, em ambiente escuro, de cor amarelo-esverdeado.

3.781 Francalete: Cinta de couro ou outro material resistente, com fivela metálica em uma extremidade, usado para acondicionamento (fixação) de materiais nas viaturas de bombeiros.

3.782 Fratura: 1. Ruptura ou solução de continuidade de um osso ou cartilagem. 2. Superfície que se obtém pela ruptura de um mineral ou rocha, numa direção diferente da/de clivagem. 3. perda, total ou parcial, da continuidade de um osso.

3.783 Fratura aberta ou exposta: Fratura acompanhada de ferimento de pele e tecidos moles, de tal forma que comunica o exterior com o foco de fratura. Há maior risco de infecção.

3.784 Fratura cominutiva: Quando um osso apresenta numerosos fragmentos e focos de fratura. Ocorre estilhaçamento ósseo.

3.785 Fratura simples ou fechada: Fratura sem solução de continuidade de pele. O foco da fratura não está em contacto com o exterior.

3.786 Fuga, abandono: Movimento ordenado de pessoas para um lugar seguro (no caso de incêndio ou outra emergência).

3.787 Fuligem: Partículas finamente divididas, essencialmente de carbono, produzidas e depositadas durante a combustão incompleta de materiais orgânicos.

3.788 Fumaça: 1. Conjunto visível de partículas sólidas e/ou líquidos em suspensão na atmosfera resultante de uma combustão ou de uma pirólise. 2. Formação gasosa de partícula de carbono, resultante de combustão incompleta, em concentração suficiente para se tornar visível. A partícula de fumaça tem diâmetro normalmente inferior a 0,5 micra. 3. Partículas de ar transportadas na forma sólida, líquida e gasosa, decorrente de um material submetido a pirólise ou combustão, que juntamente com a quantidade de ar que é conduzida, ou de qualquer outra forma, misturada formando uma massa.

3.789 Fumaça desestratificada: Fumaça que não está mais estratificada.

3.790 Função: É o exercício do cargo, através do conjunto dos direitos, obrigações e atribuições do policial militar em sua atividade profissional específica.

3.791 Gadanho: Ferramenta de sapa, construída de ferro, com 3 a 4 dentes e cabo de madeira, empregada em trabalhos de remoção de entulho.

3.792 Gaiola: Caixa de arame telado, utilizada para a guarda e transporte de animais de pequeno e médio portes capturados em operações de salvamento.

3.793 Gás: Fluido aeriforme. toma a forma do espaço onde está confinado e pode mudar para o estado líquido ou sólido por perda de temperatura ou aumento de pressão.

3.794 Gás limpo: Agentes extintores na forma de gás que não degradam a natureza e não afetam a camada de ozônio. São inodoros, incolores, maus condutores de eletricidade e não corrosivos. Dividem-se em compostos halogenados e mistura de gases inertes. Nota: o CO₂ não é considerado gás limpo por sua ação asfixiante na concentração de extinção.

3.795 Gás liquefeito de petróleo (GLP): Hidrocarboneto leve, essencialmente uma mistura de propano, butano e etano, gasoso à pressão atmosférica, mas que passa facilmente ao estado líquido com ligeiro aumento de pressão, facilitando seu armazenamento e transporte.

3.796 Gás natural liquefeito (GNL): Fluido no estado líquido em condições criogênicas, composto predominantemente de metano e que pode conter quantidades mínimas de etano, propano, nitrogênio ou outros componentes normalmente encontrados no gás natural.

3.797 GNV: Gás natural veicular.

3.798 Gelatinização: Processo de formação de produto coloidal pela adição de reagente, material de difícil descarte.

3.799 Gerador de espuma: Equipamento que se destina a facilitar a mistura da solução com o ar para a formação de espuma.

3.800 Gerenciamento de risco: São os procedimentos a serem tomados em uma edificação ou área de risco, visando ao estudo, planejamento e execução de medidas que venham a garantir a segurança contra incêndio destes locais.

3.801 GPS: (global position system) O sistema de posicionamento global é um sistema de navegação baseado em satélite, composto de uma rede de 24 satélites

colocada em órbita pelo Departamento Norte-Americano de Defesa. O GPS foi originalmente planejado para aplicações militares, mas nos anos oitenta, o governo fez o sistema disponível para uso civil. GPS trabalha em qualquer condição de tempo, em qualquer lugar no mundo, 24 horas por dia, e não é cobrada nenhuma taxa para se usar o GPS.

3.802 Gradiente: 1. Relação (quociente) entre a diferença de altitude entre dois pontos e a distância entre eles, expressa em termos de fração ou de porcentagem. 2. Diferença de pressão atmosférica entre dois lugares, expressa em milímetros. 3. Mudança no valor de um elemento meteorológico, por unidade de distância. 4. Queda do nível de um curso d'água, por unidade de distância (geralmente o quilômetro).

3.803 Graduação: É o grau hierárquico privativo das praças, conferido por ato do Comandante Geral.

3.804 Grelha de insuflamento: Dispositivo utilizado nas redes de distribuição de ar, posicionado no final de cada trecho. Este elemento terminal é utilizado para direcionar e/ou distribuir do modo adequado o fluxo de ar de determinado ambiente.

3.805 Grua: Maquinismo para levantamento de grandes pesos.

3.806 Grupamento de Bombeiros Militar (GBM): Unidade do corpo de bombeiros que tem a seu cargo, dentro de uma determinada área de atuação operacional, as missões de prevenção e extinção de incêndios, as de resgate, busca e salvamentos terrestres e em alturas, e as demais que lhes sejam conexas.

3.807 Grupo de voluntários: Formação espontânea ou programada de grupos de pessoas de uma comunidade, com o objetivo de realizar trabalhos de interesse da defesa civil como: realização de campanhas, assistência, coleta de doativos e prestação de socorro nos desastres.

3.808 Grupo moto-gerador (GMG): Equipamento cuja força provém da explosão do combustível misturado ao ar, com a finalidade de gerar energia elétrica.

3.809 Grupo moto-ventilador: Equipamento composto por motor elétrico e ventilador, com a finalidade de insuflar ar dentro de um corpo de escada de segurança para pressurizá-la e evitar/expulsar a possível entrada de fumaça.

3.810 Guarda ou guarda-corpo: Barreira protetora vertical, maciça ou não, delimitando as faces laterais abertas de escadas, rampas, patamares, acessos, terraços, balcões, galerias e assemelhados, servindo como proteção contra eventuais quedas de um nível para outro.

3.811 Guarda-vidas: Integrantes de organizações militares de salvamento aquático, especializados na prevenção e no salvamento de naufragos e de pessoas em risco de afogamento.

3.812 Guarnição: 1. Denominação genérica da tripulação de um trem de socorro para atender a uma determinada ocorrência. 2. Grupo de homens que guarnece e opera uma viatura, instalação, equipamento, armas etc. 3. Qualidade das praças que guarnece um navio. 4. Conjunto de unidades e organizações que tem parada em determinado local.

3.813 Habite-se: ver aceite.

3.814 Halon: Agente extintor de hidrocarbono halogenado. Nota: o sistema de numeração a seguir é usado para identificar os hidrocarbonos halogenados. A palavra “halon” é seguida por um número, normalmente de quatro dígitos, resultando, por sua vez, no número de átomos de carbono, flúor, cloro e bromo. Os zeros terminais são omitidos. Desta forma, halon 1211 é o bromoclorodifluorometano (CF_2ClBr) e o halon 1301 é o bromotrifluorometano (CF_3Br).

3.815 Helicóptero: Aeronave dotada de asas rotativas, que a tornam capaz de pairar ou de se deslocar em qualquer sentido.

3.816 Heliponto: 1. Área homologada ou registrada, ao nível do solo ou elevada, utilizada para pousos e decolagens de helicópteros. 1. Heliponto civil: local destinado, em princípio, ao uso de helicópteros civis. 2. Heliponto elevado: local instalado sobre edificações. 3. Heliponto militar: local destinado ao uso de helicópteros militares. 4. Heliponto privado: local destinado ao uso de helicópteros civis, de seu proprietário ou de pessoas por ele autorizadas, sendo vedada sua

utilização em caráter comercial. 5. Heliponto público: local destinado ao uso de helicópteros em geral.

3.817 Heliporto: 1. Heliponto público ou privado, dotado de instalações e facilidades para apoio de operações de helicópteros e de embarque e desembarque de pessoas e/ou cargas, tais como pátio de estacionamento, estação de passageiros, locais de abastecimento, equipamento de manutenção etc. 2. heliportos elevados: heliportos localizados sobre edificações.

3.818 Hematoma: Tumoração formada por sangue extravasado dos vasos sangüíneos.

3.819 Hemorragia: É o extravasamento sanguíneo de veias artérias ou capilares.

3.820 Hemostasia: É o ato de se estancar uma hemorragia, impedindo a saída do sangue.

3.821 Hidrante: 1. Ponto de tomada de água onde há uma (simples) ou duas (duplo) saídas contendo válvulas angulares com seus respectivos adaptadores, tampões, mangotes , mangueiras de incêndio e demais acessórios. 2. Válvula instalada em um cano de água, a qual permite que os equipamentos de bombeiros sejam conectados e assim se obtenha um suprimento contínuo de água. Hidrante de coluna: aparelho ligado à rede pública de distribuição de água, que permite a adaptação de bombas e/ou mangueiras para o serviço de extinção de incêndios; possui uma ou mais conexões de saída, projetando-se acima do nível do solo; permanece conectado a uma tubulação de distribuição pressurizada para uso no combate a incêndios.

3.822 Hidrante de parede: Ponto de tomada de água instalado na rede particular, embutido em parede, podendo estar no interior de um abrigo de mangueira.

3.823 Hidrante de pilar: Hidrante que engloba uma ou mais aberturas de conexão que se projetam acima do nível do solo e que está permanentemente conectado a uma tubulação de distribuição pressurizada para uso no combate a incêndios.

3.824 Hidrante para sistema de espuma: Equipamento destinado a alimentar com água ou solução de espuma as mangueiras para combate a incêndio.

3.825 Hidrante subterrâneo: Hidrante instalado com seus meios de operação sob uma cobertura ou posicionados ao nível do solo e permanentemente conectado a um cano de distribuição pressurizado, para uso no combate a incêndios.

3.826 Hidrante urbano: Ponto de tomada de água provido de dispositivo de manobra (registro) e união de engate rápido, ligado à rede pública de abastecimento de água, podendo ser emergente (de coluna) ou subterrâneo (de piso).

3.827 Hidrante, solo: Hidrante conectado a seu meio de operação sob uma cobertura ou placa ao nível do chão e permanentemente conectado a uma tubulação de distribuição pressurizada para uso no combate a incêndios.

3.828 Hidráulica: Ramo da hidromecânica que trata das aplicações dos conceitos físicos da hidromecânica às atividades humanas.

3.829 Hierarquia: É a ordenação da autoridade nos diferentes níveis, dentro da estrutura policial militar.

3.830 Hipoclorito de sódio: Utilizado para limpeza e desinfecção de materiais e viaturas.

3.831 Holofote: Holofote portátil ou fixo em uma viatura de bombeiro, utilizado para iluminar as operações do Corpo de Bombeiros.

3.832 Homem de setor: Bombeiro controlando um setor.

3.833 Hospital: 1. Estabelecimento de saúde destinado a prestar assistência médica a uma determinada clientela, inclusive em regime de internação. É de pequeno porte, quando tem capacidade para até 50 leitos; de médio porte, quando a capacidade instalada vai de 51 a 150 leitos; de grande porte, de 151 a 500 leitos; e especial, quando possui capacidade para mais de 500 leitos. 2. Hospital de base: hospital de maior complexidade, responsável pelo apoio de conjunto a uma área definida. 3. Hospital local: hospital que presta assistência sanitária imediata a uma população de uma área geográfica restrita, dentro de uma região de saúde. 4. Hospital regional: hospital que presta assistência sanitária à população de uma região de saúde, podendo receber pacientes referenciados por hospitais locais. 5. Hospital secundário: hospital que apóia pacientes nas quatro especialidades

básicas; clínica médica, clínica cirúrgica, pediatria, ginecologia e obstetrícia. 6. Hospital terciário: hospital que presta assistência a pacientes, na maioria das especialidades, além das básicas.

3.834 Identificação de produtos: Selecionar fisicamente, reconhecer a comunicação de risco ou explicar verbalmente a escrita, chamando o produto pelo nome, usando padrões reconhecidos pela ONU.

3.835 Ignição: 1. Combustão sem chama de um material em estado sólido. 2. estado de um corpo em combustão. 3.: iniciação da combustão.

3.836 Iluminação auxiliar: Iluminação destinada a permitir a continuação do trabalho, em caso de falha do sistema normal de iluminação. Por exemplo: centros médicos, aeroportos, metrô, etc.

3.837 Iluminação de emergência: 1. Iluminação para uso durante a fuga quando falha a iluminação normal. 2. Sistema que permite clarear áreas escuras de passagens, horizontais e verticais, incluindo áreas de trabalho e áreas técnicas de controle de restabelecimento de serviços essenciais e normais, na falta de iluminação normal. 3. Iluminação de emergência de aclaramento: sistema composto por dispositivos de iluminação de ambientes para permitir a saída fácil e segura das pessoas para o exterior da edificação, bem como proporcionar a execução de intervenção ou garantir a continuação do trabalho em certas áreas, em caso de interrupção da iluminação normal. 4. Iluminação de emergência de balizamento ou de sinalização: iluminação de sinalização com símbolos e/ou letras que indicam a rota de saída que pode ser utilizada neste momento.

3.838 Iluminação não permanente: Sistema no qual, as lâmpadas de iluminação de emergência não são alimentadas pela rede elétrica da concessionária e, só em caso de falta da fonte normal, são alimentadas automaticamente pela fonte de alimentação de energia alternativa.

3.839 Iluminação permanente: Sistema no qual, as lâmpadas de iluminação de emergência são alimentadas pela rede elétrica da concessionária, sendo comutadas automaticamente para a fonte de alimentação de energia alternativa em caso de falta e/ou falha da fonte normal.

3.840 Iminência de desastre: Situação extrema de risco, quando a probabilidade de ocorrência de desastre é muito alta e se dispõe ainda de tempo para minimizar seus efeitos.

3.841 Imobilizador de cabeça para prancha: Dispositivo com função de imobilizar a cabeça e pescoço da vítima de possíveis traumas na região cervical para remoção e transporte em prancha longa.

3.842 Incandescência com combustão/combustão "embrasada": Combustão de um material em estado sólido sem chama mas com emissão de luz da zona de combustão.

3.843 Incandescência sem combustão: Incandescência sem combustão ou então reação química por exemplo: a produzida pelo aquecimento elétrico de um filamento de tungstênio.

3.844 Incêndio: 1. É o fogo sem controle, intenso, o qual causa danos e prejuízos à vida, ao meio ambiente e ao patrimônio. 2. Fogo que se desenvolve sem controle no tempo e no espaço. 3. Sinistro por fogo. Combustão viva. Fogo que escapa ao controle do homem.

3.845 Incêndio classe A: São os verificados em materiais combustíveis, queimam na superfície e em profundidade, deixam brasa (fazenda, madeira, lona, cabos de fibra, papel e outros); para apagá-los torna-se primordial o aproveitamento do efeito resfriador da água ou outro agente extintor contendo grande percentagem d' água.

3.846 Incêndio classe B: São os incêndios em líquidos inflamáveis (gasolina, querosene, álcool, GLP, GN, óleo, graxa, tinta, terebintina e outros) para apaga-los e essencial um efeito de abafamento. É caracterizado por não deixar resíduos e queimar apenas na superfície exposta e não em profundidade.

3.847 Incêndio classe C: São os incêndios em equipamentos elétricos, para apaga-los torna-se importante o emprego de um grande extintor não condutor de eletricidade.

3.848 Incêndio classe D: Incêndio envolvendo metais combustíveis pirofóricos (magnésio, selênio, antimônio, lítio, potássio, alumínio fragmentado, zinco, titânio,

sódio, zircônio). É caracterizado pela queima em altas temperaturas e por reagir com agentes extintores comuns (principalmente os que contenham água).

3.849 Incêndio confinado: Mensagem indicando que não existe mais risco de propagação de incêndio.

3.850 Incêndio florestal: 1. Incêndio que deflagra e se estende por florestas e outros terrenos com coberto arbóreo ou que tem início noutros terrenos e que se propaga na floresta e outros terrenos arborizados. A definição de «incêndio florestal» exclui queimadas ou fogos controlados, geralmente destinados a diminuir ou eliminar o material combustível acumulado no terreno; entende-se por incêndio florestal todo fogo sem controle sobre qualquer vegetação, podendo ser provocado pelo homem (intencionalmente ou por negligência), ou por fonte natural (raio). 2. Propagação do fogo em áreas florestais, que normalmente ocorre em períodos de estiagem. Está intrinsecamente relacionada com a redução da umidade ambiental. Pode ocorrer espontaneamente ou ser provocado pelo homem.

3.851 Incêndio natural: Variação de temperatura que simula o incêndio real, em função da geometria, ventilação, características térmicas dos elementos de vedação e da carga de incêndio específica.

3.852 Incêndio-padrão: Elevação padronizada de temperatura em função do tempo, dada pela seguinte expressão: $\theta_g = \theta_o + 345 \log(8t + 1)$. Onde: “t” é o tempo, expresso em minutos; “ θ_o ” é a temperatura do ambiente antes do início do aquecimento em graus Celsius, geralmente tomada igual a 20° C; e “ θ_g ” é a temperatura dos gases, em graus Celsius no instante “t”.

3.853 Incêndio sob controle: ver incêndio confinado.

3.854 Incidente crítico: Em análise de riscos, qualquer evento ou fato negativo que pode causar danos em potencial. também é o quase-acidente, ou seja, a condição que se apresenta sem danos manifestos.

3.855 Incolumidade: Qualidade ou estado de incólume daquele que está livre do perigo, são e salvo; ileso, intacto.

3.856 Indicador de fluxo de água: Qualquer dispositivo elétrico ou mecânico que indica um fluxo de água.

3.857 Indicador de zona: Parte do equipamento de sinalização do alarme de incêndio a qual indica visualmente a zona de origem de um aviso de alarme de incêndio ou de falha no sistema.

3.858 Indicativo: É o grupo de letras, letras e algarismos ou de palavras que identificam uma estação.

3.859 Índice de propagação de chamas: Produto do fator de evolução do calor pelo fator de propagação de chama.

3.860 Índice de turbulência: Termo numérico que caracteriza a turbulência das condições experimentais, sob as quais o índice de explosão será determinado.

3.861 Índices de explosão: Termos numéricos, determinados de acordo com métodos de teste normatizados, que caracterizam a explosão de uma concentração de reagentes especificada, dentro de um recipiente de determinado volume.

3.862 Indutor de concentrado de espuma na linha: Equipamento projetado para induzir o concentrado de espuma para o jato de água, normalmente posicionado entre a bomba e os ramais de canos.

3.863 Indutor de espuma: ver indutor de concentrado de espuma.

3.864 Indutor de jato múltiplo de espuma: Equipamento instalado na bomba de incêndio, capaz de fazer a dosagem adequada de LGE, a fim de suprir as linhas de espuma.

3.865 Inertização: 1. Redução do percentual de Oxigênio no ambiente de modo a não ocorrer a combustão. 2. Supressão ou neutralização do poder comburente de uma atmosfera.

3.866 Infiltração: Processo da passagem de um fluido de um meio a outro (exemplo: passagem da água da atmosfera para a litosfera).

3.867 Inflamabilidade: Facilidade com que determinado material entra em processo de ignição, por contato com centelhamento de várias origens, por exposição a uma fonte de alta temperatura, ou por contato com chama.

3.868 Inflamação: Período de aparecimento de chamas.

3.869 Inflamação generalizada (“flash over”): Passagem brusca ao estado de combustão generalizada do conjunto de materiais combustíveis de um ambiente.

3.870 Inflamável: Que é suscetível de queimar-se; combustível que reage facilmente com o oxigênio e, na presença do calor, produz rapidamente o fogo. Inflamável (classes): classe 1 — combustíveis cujo ponto de fulgor é abaixo de 40c. exemplo: éter, gasolina, benzina, nafta, colódio, acetona etc.; classe 2 — combustíveis cujo ponto de fulgor é acima de 40c e abaixo de 210c. exemplo: acetato amílico, toluol, álcool etc.; classe 3 — combustíveis cujo ponto de fulgor é acima de 210c e abaixo de 930c. exemplo: querosene, álcool amílico, terebintina etc. (v. temperatura de fulgor).

3.871 Informação: É o dado trabalhado que permite a tomada de decisão, é o conhecimento derivado dos dados. É um conjunto de dados com um significado, ou seja, que reduz a incerteza ou que aumenta o conhecimento a respeito de algo.

3.872 Inibidor de vórtice: Acessório de tubulação destinado a eliminar o efeito do vórtice dentro de um reservatório.

3.873 Injeção na base (aplicação sub-superfície): Introdução de espuma sob a superfície de um líquido inflamável de forma que ele suba para a superfície e espalhe-se para produzir uma camada de espuma extintora.

3.874 Injeção semi superficial: Consiste de um recipiente imerso que contém uma mangueira de comprimento igual à altura do no tanque.

3.875 Instalação: Toda montagem mecânica, hidráulica, elétrica, eletroeletrônica, ou outra, para fins de atividades de produção industrial, geração ou controle de energia, contenção ou distribuição de fluídos líquidos ou gasosos, ocupação de toda espécie, cuja montagem tenha caráter permanente ou temporário, que necessite de proteção contra incêndio previsto na legislação.

3.876 Instalação de gás liquefeito de petróleo (GLP): Sistema constituído de tubulações, acessórios e equipamentos que conduzem e utilizam o GLP para consumo, por meio da queima e/ou outro meio previsto e autorizado na legislação competente.

3.877 Instalação fixa de espuma: São aquelas instalações em que a adução de pré-mistura de espuma é feita por tubulações a partir de uma central de espuma diretamente para os tanques através de dispositivo de formação (câmaras de espuma) fixos ao tanque.

3.878 Instalação fixa de sucção: Canalização fixa, munida de um filtro de sucção, destinada ao combate a incêndios e localizada em um reservatório estático de água.

3.879 Instalação interna de gás: Conjunto de tubulações, medidores, reguladores, registros e aparelhos de utilização de gás, com os necessários complementos, destinado à condução e ao uso do gás no interior da edificação.

3.880 Instalação semi fixas: Aquelas em que a duração de pré mistura é feita a partir de equipamentos que são conectados às tubulações das câmaras de espuma que terminam a uma distância segura dos tanques os equipamentos e materiais para a formação de pré mistura necessariamente são transportados para o local após o início do fogo.

3.881 Instalações fixas de aplicação local: Dispositivos com suprimento de gás permanentemente conectado a uma tubulação que alimenta esguichos difusores distribuídos de maneira a descarregar o gás diretamente sobre o material que queima. Podem ser de comando automático ou manual.

3.882 Instalações fixas de mangotinhos: Dispositivo com suprimento fixo de gases compreendendo um ou mais cilindros que alimentam um mangotinho acondicionado em um carretel de alimentação axial, equipado na sua extremidade livre um esguicho difusor com válvula de comando manual de jato. Este equipamento é de comando manual.

3.883 Instalações industriais: Conjunto de equipamentos que não se enquadram como depósitos, postos de serviço ou refinarias, mas, onde líquidos inflamáveis são armazenados e processados.

3.884 Instalações sob comando: O agente extintor fica armazenado em depósitos fixos e é conduzido através de tubulações rígidas até pontos táticos, onde existem válvulas terminais (difusores). Destes pontos, por meio da intervenção do homem, as tubulações são complementadas com mangotinhos até o local do foco de incêndio onde o agente é aplicado.

3.885 Instalações temporárias: Locais que não possuem características construtivas em caráter definitivo, podendo ser desmontadas e transferidas para outros locais.

3.886 Instalador: Pessoa física ou jurídica responsável pela execução da instalação do sistema de proteção contra incêndio em uma edificação.

3.887 Intempérie: Rigor nas variações das condições atmosféricas, tais como: temperatura, regime dos ventos, chuva, umidade. mau tempo.

3.888 Interface da camada de fumaça (“smoke layer interface”): Limite teórico entre uma camada de fumaça e a fumaça provinda do ar externo (livre). Na prática, a interface da camada de fumaça é um limite efetivo dentro da zona de diminuição de impacto, que pode ter vários metros de espessura. Abaixo desse limite efetivo, a densidade da fumaça na zona de transição cai a zero.

3.889 Interinidade: É a situação em que se encontra o bombeiro militar no exercício de cargo cujo provimento é de grau hierárquico superior ao seu.

3.890 Interligação: Abertura entre túneis, sinalizada, provida de porta de passagem que em caso de incidente possa ser utilizada como rota de fuga.

3.891 Intermação: Estado mórbido causado pela exposição ao calor intenso ou por obstáculos aos mecanismos de perda de calor orgânico por aumento da temperatura e umidade ambiental. Assemelha-se à insolação, só que, na última, a fonte de calor é o sol.

3.892 Interruptor do elevador de emergência: Interruptor instalado em local seguro e protegido e no nível de acesso do Corpo de Bombeiros, a fim de permitir o imediato controle do elevador por parte deste.

3.893 Inundação: Transbordamento de água da calha normal de rios, mares, lagos e açudes, ou acumulação de água por drenagem deficiente, em áreas não habitualmente submersas. Em função da magnitude, as inundações são classificadas como: excepcionais, de grande magnitude, normais ou regulares e de pequena magnitude. Em função do padrão evolutivo, são classificadas como: enchentes ou inundações graduais, enxurradas ou inundações bruscas, alagamentos e inundações litorâneas. na maioria das vezes, o incremento dos caudais de superfície é provocado por precipitações pluviométricas intensas e concentradas, pela intensificação do regime de chuvas sazonais, por saturação do lençol freático ou por degelo. As inundações podem ter outras causas como: assoreamento do leito dos rios; compactação e impermeabilização do solo; erupções vulcânicas em áreas de nevados; invasão de terrenos deprimidos por maremotos, ondas intensificadas e macaréus; precipitações intensas com marés elevadas; rompimento de barragens; drenagem deficiente de áreas a montante de aterros; estrangulamento de rios provocado por desmoronamento.

3.894 Inundação total: 1. Ato de colocar um volume de um agente extintor (gás, espuma de alta expansão) para que o fogo possa ser suprimido dentro deste volume. 2. Descarga de gases por meio de difusores fixos no interior do recinto que contém o equipamento protegido, de modo a permitir uma atmosfera inerte com uma concentração determinada de gás a ser atingida em tempo determinado.

3.895 Irradiação: É a transmissão de calor por ondas de energia calorífica que se deslocam através do espaço.

3.896 Isolamento: 1. Conjunto de operações destinadas a impedir a propagação de um sinistro (normalmente incêndio) para outras áreas. 2. Segurança de pessoas ou animais infectados, durante o período de transmissibilidade da doença, em local e condições que evitem a transmissão do agente infeccioso aos suscetíveis. 3. Instalação hospitalar destinada ao isolamento de pacientes.

3.897 Isolamento de riscos: Medidas de proteção passiva por meio de compartimentação (vedos fixos resistentes ao fogo) ou afastamentos entre blocos, destinados a evitar a propagação do fogo, calor e gases, entre os blocos isolados.

3.898 Isolante térmico: Material com característica de resistir à transmissão do calor, impedindo que as temperaturas na face não exposta ao fogo superem determinados limites.

3.899 Itinerário: Trajeto a ser percorrido pelas guarnições do Corpo de Bombeiros na ida ou no regresso do atendimento de uma emergência, previamente estabelecido por meio de croqui.

3.900 ITP: Instrução de tropa pronta (ver TIB).

3.901 Janela de acesso ao corpo de bombeiros: Janela especialmente desenvolvida para permitir o acesso do Corpo de Bombeiros.

3.902 Jato: Meio de extinção, normalmente água, partindo de um esguicho como um jato sólido, neblina ou chuveiro. 1. Jato de incêndio: jato de água proveniente de um esguicho, com forma e pressão adequadas e eficazes para o controle ou extinção de incêndios. pode ser em forma de chuveiro, quando se apresenta com grossas gotas e compacto; em forma de neblina, quando fragmentado em partículas finas, com forma e padrão definidos entre 6 e 20mm de diâmetro; natural, quando debita de 150 a 1.350 litros por minuto; pequeno, quando debita menos de 150 litros por minuto; pesado, quando debita mais de 1.350 litros por minuto. 2. Jato sólido (ou compacto): tipo de jato de água caracterizado por linhas de corrente de escoamento paralelas, observadas na extremidade do esguicho; é caracterizado por um jorro forte de água, produzido a alta pressão por meio de um esguicho com orifícios de descarga circular; usado para se obter o maior alcance ou força possível. 3. Jato de neblina: água lançada de um esguicho a alta pressão e em finas partículas, projetadas em diferentes ângulos; é utilizado para absorver calor rapidamente, ejetar fumaça e minimizar o prejuízo causado por ela mesma. 4. Jato de espuma de monitor (canhão): jato de grande capacidade de esguicho, que está apoiado em posição e que pode ser dirigido por um homem. O fluxo de solução de 1200 l/min ou mais pode ser usado. 5. Jato de linha de mangueira: jato de espuma de um esguicho que pode ser segurado e dirigido manualmente. A reação do esguicho usualmente limita o fluxo da solução a aproximadamente 1000L/min no máximo.

3.903 Jato de fumaça sob o teto (“ceiling jet”): Fluxo de fumaça sob o teto, estendendo-se radialmente do ponto de choque da coluna de fogo contra o teto.

Normalmente, a temperatura do jato de fumaça sob o teto será maior que a camada de fogo adjacente.

3.904 Jornada: período de tempo compreendido nas 24 horas do dia em que o servidor militar é empenhado em atividades operacionais específicas.

3.905 Joule (J): Unidade de medida de energia. 1055 joules equivalem a 1 BTU ou a 251,996 calorias.

3.906 Kit de materiais: Conjunto de materiais montados em função do tipo de atividade e finalidade operacional a que se destinam, a fim de facilitar a conferência, o acondicionamento e o acesso à carga de materiais das viaturas operacionais.

3.907 Kit para contenção de vazamento: Plugues ou almofadas, que podem ser infladas, para conter um vazamento.

3.908 Laçada: Forma pela qual se prende temporariamente um cabo, podendo ser desfeita facilmente.

3.909 Lais de guia: Nó utilizado para formar uma alça fixa e que, portanto, não corre como um laço.

3.910 Lâmpada de identificação (ray-light): Luz colorida que pisca instalada na parte superior de uma viatura de bombeiro para indicar que ela é um veículo de emergência.

3.911 Lança-cabo: Equipamento que projeta uma linha, a uma distância previamente calculada, e permite puxar um cabo de maior diâmetro e resistência, para trabalhos em áreas elevadas. na marinha, esse acessório é conhecido tradicionalmente como "lança-retinida".

3.912 Lança-retinida: Equipamento para lançamento de corda espia.

3.913 Lance de mangueira: 1. É a fração de mangueira que vai de uma a outra junta de união. 2. Mangueira de incêndio de comprimento padronizado (15 m ou 30 m). Ver também linha de mangueira e mangueira.

3.914 Lancha de Salvamento Aquático (LSA): Viatura de salvamento aquático tipo lancha equipada com um motor de popa e equipamentos para o salvamento, como: flutuadores, nadadeiras e etc. É veloz e destina-se a atividades de fiscalização costeira no litoral, prevenção e salvamento aquático.

3.915 Lanço de escada: Sucessão ininterrupta de degraus entre dois patamares sucessivos.

3.916 Lanterna pupilar: Lanterna utilizada para exame clínico.

3.917 Largura do degrau (b): Distância entre o bocel do degrau e a projeção do bocel do degrau imediatamente superior, medida horizontalmente sobre a linha de percurso da escada.

3.918 Laudo: Peça na qual o profissional habilitado relata o que observou e dá as suas conclusões.

3.919 Legislação Básica: É a legislação federal ou estadual que serve de base na elaboração da legislação peculiar.

3.920 Legislação Específica: É a legislação que trata de um único assunto.

3.921 Legislação Peculiar: É a legislação inerente às atividades ou administração da Polícia Militar, legislação própria da Corporação;

3.922 Leiaute (“lay-out”): Distribuição física de elementos num determinado espaço.

3.923 Lençol descartável: Utilizado para proteção do colchonete da maca contra secreções.

3.924 Limite de área de armazenamento: Linha fixada pela fileira externa de recipientes transportáveis de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), em um lote de recipientes, acrescida da largura do corredor de inspeção, quando este for exigido.

3.925 Limite do lote de recipientes: Linha fixada pela fileira externa de recipientes transportáveis de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), em um lote de recipientes.

3.926 Limite inferior de inflamabilidade: Concentração mínima de gases abaixo da qual não ocorre a propagação de chamas na presença de uma fonte de ignição.

3.927 Limite superior de inflamabilidade: Concentração máxima de gás no ar acima da qual uma chama não pode se propagar.

3.928 Linha adutora: Mangueira que conduz água para distribuição nas linhas de ataque, ou seja, sentido da fonte para o esguicho. Algumas literaturas chamam de ligação.

3.929 Linha de ataque: Linha de mangueira cujo jato é utilizado nas ações de combate ao fogo.

3.930 Linha de descida automática: Dispositivo para provocar a descida de pessoas de determinada altura, ajustado com um freio automático para controlar a velocidade de descida.

3.931 Linha de espuma: Linha de mangueira, que, em associação com proporcionadores de linha (entre-linhas) e esguichos lançadores ou mesmo esguichos proporcionadores/lançadores, há a produção de espuma para combate à incêndio.

3.932 Linha de mangueiras: Conjunto de dois ou mais lances de mangueira, acoplados entre si, formando um sistema para conduzir a água da fonte de suprimento ao local onde será utilizada.

3.933 Linha de percurso de uma escada: Linha imaginária sobre a qual sobe ou desce uma pessoa que segura o corrimão, estando afastada 0,55m da borda livre da escada ou da parede.

3.934 Linha de proteção: Linha de mangueira, em que o jato de água é utilizado para proteger os bombeiros na aproximação de locais incendiados, com o intuito de diminuir a calor proveniente do calor irradiado, evitar fogo nas vestes e evitar contato direto das chamas com os bombeiros. Também pode ser utilizada para dissipar fumaça ou gases provenientes de produtos perigosos. Normalmente utilizada em conjunto com linhas de ataque.

3.935 Linha de resfriamento: Linha de mangueira cujo objetivo é resfriar estruturas ou objetos que se encontram sob a ação direta das chamas ou irradiação do calor. Desta maneira tenta-se evitar colapso estrutural ou propagação do incêndio para a própria estrutura ou objeto, ou mesmo combustíveis ou inflamáveis por eles contidos.

3.936 Linha de segurança do EPR: Linha luminosa (pode ser sinais luminosos) usada para auxiliar os usuários de EPR a encontrarem o caminho de saída em um local cheio de fumaça.

3.937 Linha de segurança individual do EPR: Linha curta, carregada pelos usuários de EPR, que pode ser conectada na linha de segurança do EPR como uma precaução de segurança adicional.

3.938 Linha de solução: Tubulação ou linha de mangueiras destinada a conduzir a solução de espuma mecânica.

3.939 Linha direta: Linha de mangueira sem a interposição de linha adutora. Conectada diretamente à expedição da bomba, que permite combate rápido ao incêndio. Taticamente deve ser utilizada em incêndios que necessitam de pouca vazão ou tem somente uma frente de combate.

3.940 Linha do telefone de incêndio: Circuito telefônico reservado somente para transmissão de alarme de incêndio.

3.941 Linha siamesa: Linhas de mangueira paralelas, cujo objetivo é aumentar a vazão. Conectadas diretamente a duas expedições da bomba, alimentam canhões monitores, torre d'água, etc.

3.942 Linhas portáteis: São aqueles que podem ser seguras dirigidas manualmente.

3.943 Líquido combustível: Líquido que possui ponto de fulgor igual ou superior a 37,8 °C, subdividido como segue: a) Classe II: líquidos que possuem ponto de fulgor igual ou superior a 37,8 °C e inferior a 60 °C; b) Classe IIIA: líquidos que possuem ponto de fulgor igual ou superior a 60 °C e inferior a 93,4 °C; c) Classe IIIB: líquidos que possuem ponto de fulgor igual ou superior a 93,4°C.

3.944 Líquido gerador de espuma (LGE): Hoje também denominado de extrato formador de espuma (EFE), é um líquido cuja característica é quando adicionado à água, propiciar espuma com características ideais para combate à incêndio, ou seja, resistência ao fogo, resistência aos ventos, baixa drenagem, etc. Alguns extratos especiais, permitem isolamento da camada de espuma em relação à superfície do líquido inflamável, evitando assim que líquidos solventes polares, destruam a espuma com facilidade. Outros diminuem as tensões superficiais da água, permitindo maior penetração da mesma em materiais incendiados porosos ou agregados.

3.945 Líquido gerador de espuma resistente a álcool: Líquido gerador de espuma usado para a extinção de incêndios envolvendo combustíveis miscíveis com água (solventes polares), e outros incêndios em combustíveis que destroem as espumas comuns.

3.946 Líquido inflamável: 1. Líquido que possui ponto de fulgor inferior a 37,8 °C, também conhecido como líquido Classe I, subdividindo-se em: a) Classe IA: líquido com ponto de fulgor abaixo de 22,8 °C e ponto de ebulição abaixo de 37,8°C; b) Classe IB: líquido com ponto de fulgor abaixo de 22,8 °C e ponto de ebulição igual ou acima de 37,8°C; c) Classe IC: líquido com ponto de fulgor igual ou acima de 22,8 °C e ponto de ebulição abaixo de 37,8 °C". 2. Líquidos inflamáveis: são aqueles que produzem vapores que em contato com o ar, em determinadas proporções e por ação de uma fonte de calor, incendeiam-se com extrema rapidez; para isso precisam, no mínimo atingir os seus pontos de fulgor.

3.947 Líquidos instáveis ou reativos: Líquidos que no estado puro ou nas especificações comerciais, por efeito de variação de temperatura, pressão ou de choque mecânico, na estocagem ou no transporte, tornam-se auto reativos e, em consequência, se decomponham, polimerizem ou venham a explodir.

3.948 Líquido umectante: Ou água molhada, não é propriamente um agente extintor, entretanto, é um meio auxiliar que aumenta a eficiência da água no combate de incêndios. São produtos químicos que misturam à água.

3.949 Listagem confiável: Relação de dados e características de projeto de equipamentos ou dispositivos, publicada pelo fabricante e reconhecida por órgãos

regulamentadores ou normativos, aceita pelo proprietário da instalação ou seu preposto legal designado.

3.950 Locais protegidos ou monitorados: Locais providos de sistema automático ou sistemas de detecção e/ou extinção de incêndio.

3.951 Local de abastecimento: Área determinada pelo conjunto de veículo abastecedor, mangueira flexível de abastecimento e central de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP).

3.952 Local de ocorrência: Local onde haja uma ocorrência de bombeiros bem como as adjacências que tenham risco potencial de serem afetadas.

3.953 Local de ocorrência de incêndio: Área dentro da qual as operações de combate a incêndio estão acontecendo.

3.954 Local de risco: Área interna ou externa da edificação, onde haja a probabilidade de um perigo se materializar causando um dano.

3.955 Local de saída única: Condição de um pavimento da edificação, onde a saída é possível apenas em um sentido.

3.956 Lona: Tecido forte de linho grosso com que se fazem barracas, cobertura de viaturas, tanques portáteis, baldes e peças de equipamentos.

3.957 Loteamento: Parcelamento do solo com abertura de novos sistemas de circulação ou prolongamento, modificação ou ampliação dos existentes.

3.958 Lotes de recipientes: Conjunto de recipientes transportáveis de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) sem que haja corredor de inspeção entre estes.

3.959 Lugar seguro: Lugar em que as pessoas estão a salvo do fogo.

3.960 Luvas de bombeiro: Luvas de segurança projetadas para proteger o bombeiro de riscos elétricos, químicos, calor, etc.

3.961 Luva de borracha: Luvas para trabalhos de limpeza em locais contaminados e manuseio de material orgânico e inorgânico.

3.962 Luva de procedimentos: Luva utilizada para proteção das mãos e punhos do socorrista contra contaminação cutânea no atendimento de vítimas ou para trabalhos em locais contaminados com dejetos laboratoriais.

3.963 Luvas para manuseio com produtos perigosos: A ser definido pela ETB específica.

3.964 Luxação: Lesão onde as extremidades ósseas que formam uma articulação ficam deslocadas, permanecendo desalinhadas e sem contato entre si.

3.965 Maca: Equipamento para transporte de feridos impossibilitados de se locomoverem. O mesmo que padiola. Tabuleiro de lona com um par de braços em cada ponta, destinado ao transporte de feridos.

3.966 Maca de ribanceira: Maca confeccionada em tela metálica, com cordas reforçadas, em forma de concha, utilizada para o transporte de feridos em terreno íngreme, com o auxílio de cordas.

3.967 Machado: Ferramenta composta de uma cunha de ferro cortante fixada em um cabo de madeira, podendo ter na outra extremidade formato de ferramentas diversas.

3.968 Machado de bombeiro: Pequeno machado carregado pelos bombeiros nos cintos.

3.969 Maior risco (de incêndio): Aquele que possa existir oriundo de instalações projetadas ou existentes que requeira a maior demanda de água para o combate a incêndio (extinção e/ou resfriamento).

3.970 Maleta de material de resgate: Maleta destinada a materiais de primeiros socorros para viatura de resgate.

3.971 Malha rápida: Elo metálico, com trava rosqueada, capaz de suportar esforços em diversas direções

3.972 Malho: Ferramenta similar a um martelo de grande tamanho, empregado no trabalho de arrombamento.

3.973 Mananciais: Os mananciais são as fontes de onde a água é retirada para o abastecimento e consumo. Por isso eles são tão importantes e precisam ser preservados. Infelizmente, os mananciais que abastecem a população vêm sendo comprometidos pelo desmatamento, exploração incorreta do solo, subsolo e utilização exagerada de agrotóxicos.

3.974 Mangotas: São condutores de borracha, para conduzir água em sucção, da fonte de suprimento à Bomba de Incêndio, sofrendo portanto internamente, pressão negativa, razão pela qual são reforçados.

3.975 Mangote: Conductor de água destinado a resistir à pressão externa e usado exclusivamente entre a fonte de abastecimento e a bomba de incêndio.

3.976 Mangotinho: 1. Termo utilizado para definir mangueira semi-rígida, sobre carretel axial, cuja existência no local do risco pode gerar descontos nas taxas do seguro. Ponto de tomada de água onde há uma simples saída contendo válvula de abertura rápida, adaptador (se necessário), mangueira semi-rígida, esguicho regulável e demais acessórios. 2. São tubos flexíveis de borracha, reforçados para resistir a pressões elevadas, e dotados de esguichos próprios. Pela facilidade de operação, os mangotinhos são usados em incêndios que necessitam de pequena quantidade de água.

3.977 Mangueira (de incêndio): 1. Equipamento de combate a incêndio, constituído de um duto flexível dotado de juntas de união, destinado a conduzir água sob pressão. Seu revestimento interno é um tubo de borracha, e o externo uma capa de lona confeccionada de fibras naturais ou artificiais. 2. Denomina-se mangueiras os condutores flexíveis utilizados para transportar água, do ponto de suprimento até o local em que deva ser lançada. Em razão de sua finalidade, a mangueira deve ser flexível, resistir à pressão interna e ser tanto quanto possível leve e durável.

3.978 Mangueira flexível para GLP: Tubo flexível de material sintético com características comprovadas para uso do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), podendo ou não possuir proteção metálica ou têxtil.

3.979 Manobra de heimlich: É o procedimento de compressão sub diafragmal utilizado para desobstruir vias aéreas em adultos.

3.980 Manobra de inclinação da cabeça e elevação da mandíbula: Procedimento usado para paciente que não tem danos no pescoço e coluna cervical. Na maioria dos casos a boca é aberta, a língua é mobilizada para não bloquear a garganta e providenciar a abertura das vias aéreas. Veja a manobra de tração da mandíbula.

3.981 Manobra de tração da mandíbula: Método para abrir as vias aéreas sem movimentar o pescoço ou inclinar a cabeça.

3.982 Manômetro: Instrumento que realiza a medição de pressões efetivas ou relativas.

3.983 Manômetro de líquido ajustável: Tipo de manômetro que permite a realização da avaliação da diferença de pressão entre dois ambientes por meio da comparação entre alturas de colunas de líquido dito manométrico. Permite o ajuste do valor inicial, antes do início da medição (ajuste do “zero”).

3.984 Manta absorvente de óleo: Material usado para absorver um contaminante.

3.985 Manta aluminizada: Manta utilizada para manutenção do calor corpóreo na prevenção do estado de choque ou queimaduras.

3.986 Manutenção: Atividade logística relacionada com a conservação e recuperação de material e equipamento.

3.987 Mapa: Representação gráfica, em geral numa superfície plana e numa determinada escala, com a representação de acidentes físicos e obras civis da superfície da terra ou de um planeta ou satélite.

3.988 Mapa de risco: Mapa topográfico, de escala variável, no qual se grava sinalização sobre riscos específicos, definindo níveis de probabilidade de ocorrência e de intensidade de danos previstos.

3.989 Mapeamento de risco: Estudo desenvolvido pelo responsável por uma edificação em conjunto com o Corpo de Bombeiros, visando relacionar os meios humanos e materiais disponíveis por uma empresa, seguido da qualificação e otimização da capacidade de reação.

3.990 Marteleto hidráulico e pneumático: Ferramenta que serve para cortar ou perfurar metais e cortar, perfurar ou triturar alvenaria.

3.991 Martelo: Ferramenta de ferro, geralmente com um cabo de madeira, que se destina a causar impacto onde for necessário.

3.992 Máscara: Equipamento para proteger as vias respiratórias e o rosto, fornecer o suprimento de ar necessário à respiração normal, proteger o aparelho respiratório contra gases ou vapores tóxicos e hostis, ou para eliminar impurezas.

3.993 Máscara autônoma: Máscara conjugada em um ou dois cilindros de ar comprimido (ou oxigênio), que permite não depender da atmosfera ambiente. A máscara dotada de oxigênio não se presta às ações de combate a incêndio nem nas operações subaquáticas, com determinadas técnicas; máscara isolante.

3.994 Máscara cirúrgica: Máscara facial utilizada pelo socorrista para proteção das vias aéreas contra o contato com secreções e inalação de micro organismos infecto contagioso.

3.995 Máscara facial de bolso: Auxilia as ventilações boca a boca e previne o contato direto com a boca do paciente. Há uma válvula e filtro HEPA para proteger o Socorrista de sangue, fluídos, vômitos e contágio com agentes causadores de doenças.

3.996 Materiais combustíveis: Produtos ou substâncias (não resistentes ao fogo) que sofrem ignição ou combustão quando sujeitos a calor.

3.997 Materiais de acabamento: Produtos ou substâncias que, não fazendo parte da estrutura principal, são agregados à mesma com fins de conforto, estética ou segurança.

3.998 Materiais fogo-retardantes: Produtos ou substâncias que, em seu processo químico, recebem tratamento para melhor se comportarem frente a ação do calor, ou ainda aqueles protegidos por produtos que dificultem a queima.

3.999 Materiais incombustíveis: Produtos ou substâncias que, submetidos à ignição ou combustão, não apresentam rachaduras, derretimento, deformações excessivas e não desenvolvem elevada quantia de fumaça e gases.

3.1000 Materiais semicombustíveis: Produtos ou substâncias que, submetidos à ignição ou combustão, apresentam baixa taxa de queima e pouco desenvolvimento de fumaça.

3.1001 Material de arrombamento: Equipamento que o bombeiro emprega nas operações onde encontra barreiras que impedem a sua aproximação do local sinistrado; material para forçar entradas (portas, janelas, alçapões etc.). São materiais de arrombamento: alavanca, malho, machado, machadinha.

3.1002 Material de bombeiro: 1. Equipamento empregado em operações de combate a sinistro ou de busca e salvamento. Conjunto de aparelhos, ferramentas, máquinas e equipamentos utilizados pelas equipes de controle de sinistros, incêndios e de busca e salvamento. 2. conjunto de máquinas, aparelhos, ferramentas e a apetrechos variados, que são empregados pelo CB, nas operações de prevenção e proteção contra incêndio, salvamento, resgate e auxílio à comunidade.

3.1003 Material de corte: Equipamento empregado nas operações de incêndio e salvamento, procedendo ao corte de grades metálicas, cadeados, arame, barras e fios metálicos, chapas, madeira etc.

3.1004 Material de escalagem: Equipamento utilizado para atingir níveis diferentes, em locais incendiados ou avariados, quer para melhor combater o fogo, quer para efetuar salvamento (escada, corda, espia etc.).

3.1005 Material de escorva: Equipamento hidráulico, utilizado nas operações de sucção com autobombas (mangote, filtro, válvula de retenção etc.).

3.1006 Material de exaustão e ventilação: Equipamento utilizado para aspiração de gases tóxicos e fumaça concentrados num ambiente, ou para recalcar ar fresco e puro para esse ambiente (exaustor e ventilador).

3.1007 Material de extinção: Aquele utilizado no combate ao fogo, de forma direta ou indireta.

3.1008 Material de iluminação: Equipamento utilizado pelo bombeiro para clarear locais de sinistros à noite, ou galerias, porões, sótãos etc. exemplo: lanterna, holofote, gerador etc.

3.1009 Material de proteção individual: 1. Aquele utilizado para proteção individual, em operações de combate a incêndio, busca e salvamento. exemplo: capacete, luva, máscara, bota etc. 2. É todo meio, recurso ou dispositivo de uso pessoal, destinado a preservar a integridade física do bombeiro, no exercícios das missões e combate ao fogo.

3.1010 Material de remoção: Equipamento usado nas operações de incêndio, principalmente na fase do rescaldo, para a sua completa extinção. exemplo: enxada, enxadão, gadanho, croque etc.

3.1011 Material dificilmente combustível: Aquele que se enquadra na forma alemã din 4102, classe b1; continua a queimar após seu início, somente com o fornecimento de uma fonte externa de calor e se apaga quando essa fonte é retirada. Exemplo: filme cinematográfico de segurança, lã pura, materiais tratados com retardantes de fogo etc.

3.1012 Material dificilmente inflamável: Aquele que não pode ser aceso com a chama de um fósforo e que precisa de uma fonte de calor mais intensa. exemplo: coque.

3.1013 Material facilmente combustível: Aquele que se enquadra na forma alemã din 4102, classe b3; queima com grande velocidade de alastramento de chamas e rápida liberação de seu calor de combustão. Exemplo: celulose, papel papelão, papel solto, palha, bem como a maioria dos líquidos e gases inflamáveis.

3.1014 Material facilmente inflamável: Aquele que se inflama através de uma fraca fonte de energia, como uma faísca, a brasa de um cigarro ou qualquer fonte semelhante. Exemplo: acetileno, sulfureto de carbono, celulose etc.

3.1015 Material hidráulico: Todo aquele que conduz, une, ou dá forma ao agente extintor líquido, mais propriamente a água; dentre esses materiais encontramos as mangueiras, mangotes, mangotinhos, acessórios, esguichos e outros.

3.1016 Material inflamável: Possui o ponto de fulgor abaixo de 930 C.

3.1017 Material normalmente combustível: Aquele que se enquadra na norma alemã 4102 classe b2; continua a queimar sozinho com a velocidade normal, após seu início e a retirada da fonte externa de calor. Exemplo: madeira com mais de 2 mm de espessura, carvão etc.

3.1018 Material normalmente inflamável: Aquele que necessita pelo menos da chama de um fósforo. Exemplo: a maioria dos materiais combustíveis.

3.1019 Matrícula: É o ato administrativo do Comandante que atribui direito ao bombeiro militar designado para frequentar curso ou estágio.

3.1020 Máxima de concentrações médias diárias de contaminantes atmosféricos: Nível máximo de concentrações médias diárias registradas em um ponto de medição definido, durante um período determinado de observação.

3.1021 Máximo enchimento (GLP): Volume máximo de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) em estado líquido que um recipiente pode armazenar com segurança.

3.1022 Médico: Profissional de nível superior, habilitado ao exercício da medicina pré-hospitalar, atuando nas áreas de regulação médica, suporte avançado de vida, em todos os cenários de atuação de pré-hospitalar e nas ambulâncias, assim como na gerência do sistema.

3.1023 Médico regulador: Profissional médico da Secretaria Estadual da Saúde responsável pelo disciplinamento do encaminhamento de vítimas aos Prontos Socorros. Efetua o apoio técnico à distância ao Suporte Básico da Vida, quando não disponível o Suporte Avançado de Vida no local da ocorrência.

3.1024 Medidas de segurança contra incêndio: Conjunto de dispositivos ou sistemas a serem instalados nas edificações e áreas de risco necessários para evitar o surgimento de um incêndio, limitar sua propagação, possibilitar sua extinção e ainda propiciar a proteção à vida, ao meio ambiente e ao patrimônio.

3.1025 Meio defensável (“tenable environment”): Meio no qual a fumaça e o calor estão limitados e restritos, visando preservar os ocupantes num nível que não exista ameaça de vida.

3.1026 Memorial: Conceitos, premissas e etapas utilizados para definir, localizar, caracterizar e detalhar o projeto do sistema de hidrantes e mangotinhos de uma edificação, desde a concepção até a sua implantação e manutenção. É composto de parte descritiva, cálculos, ábacos e tabelas.

3.1027 Mensagem informativa: Mensagem que informa a situação de uma ocorrência de incêndio, dando detalhes a respeito da ocorrência e/ou o progresso das operações.

3.1028 Mergulhador: Também chamado homem-rã ou escafandrista, é indivíduo capacitado técnica e fisicamente a executar trabalhos subaquáticos.

3.1029 Mergulho: Diz-se mergulho o ato de penetrar na água, permanecendo debaixo da superfície exterior.

3.1030 Métodos de extinção do fogo: Os métodos de extinção do fogo baseiam-se na eliminação de um ou mais dos elementos essenciais que provocam o fogo. Métodos mais comuns: abafamento, resfriamento, retirada do material e quebra da reação em cadeia.

3.1031 Mezanino: Pavimento que subdivide parcialmente um andar em dois andares será considerado andar mezanino que possuir área maior que um terço (1/3) da área do andar subdividido.

3.1032 Missão do Corpo de Bombeiros: Proteção à vida, ao meio ambiente e ao patrimônio.

3.1033 Mobilização: 1. Ato de mobilizar. 2. Arregimentação para uma ação política ou de caráter reivindicatório. 3. Conjunto de medidas governamentais destinadas a aumentar a capacidade de defesa de um país ou região, para enfrentar uma situação de guerra. 4. Conjunto de medidas que visam a ampliar, de forma ordenada, a capacidade de concentrar recursos institucionais, humanos, econômicos e materiais para enfrentar uma situação de emergência.

3.1034 Módulo habitável: Contêiner adaptado, que recebeu portas e janelas, além de instalação elétrica e/ou hidráulica; empregado como escritório, sala de reuniões, sala de treinamento ou de aula, depósito, almoxarifado ou guarita. O módulo habitável pode ser formado por um ou mais contêineres conjugados, dispostos horizontalmente (afastados ou não entre si) ou verticalmente, havendo comunicação entre os módulos, através de portas, com ou sem emprego de escadas.

3.1035 Moitão: Poleame que consiste numa caixa de madeira ou de metal, dentro da qual trabalha uma ou mais roldanas.

3.1036 Monitor: Equipamento destinado a formar e orientar jatos de água ou espuma de grande volume e alcance.

3.1037 Monitor fixo (canhão): Equipamento que lança jato de espuma e está montado num suporte estacionário fixo ao nível do solo ou em elevação. O monitor pode ser alimentado com a solução mediante tubulação permanente ou mangueiras.

3.1038 Monitor portátil (canhão): Equipamento que lança jato de espuma e encontra-se num suporte móvel ou sobre rodas, de modo que pode ser transportado para cena do incêndio.

3.1039 Monitoramento ambiental: Processos que levam a medir a quantidade e qualidade do produto seu recipiente ou processo.

3.1040 Monitorização: Observação, medição e avaliação repetitiva e continuada de dados técnicos em informações, de acordo com esquemas preestabelecidos no tempo e no espaço, utilizando métodos comparativos, com o propósito de conhecer todas as possíveis variáveis de um processo ou fenómeno

em estudo e garantir respostas coerentes e oportunas. o termo está mais de acordo com a semântica do que monitoração ou, ainda, monitoramento.

3.1041 Monitorização de risco: Aplicação da metodologia de monitorização para o acompanhamento do quadro de evolução dos riscos, com vistas a garantir uma eficiente gestão.

3.1042 Morte biológica: Uma vítima está biologicamente morta, quando as células do cérebro morrem. Corresponde a morte encefálica.

3.1043 Morte clínica: Uma vítima está clinicamente morta, quando cessa a respiração e o coração deixa de bater.

3.1044 Mosquetão: Peça tipo presilha que tem múltiplas aplicações, dentre elas, facilitar trabalhos de ancoragens e unir a cadeirinha ao equipamento de freio. É uma peça integrante do freio de segurança. Possui resistência mínima de 1.200 kgf.

3.1045 Moto-abrasivo: Aparelho com motor que, mediante fricção, produz cortes em materiais metálicos e em alvenarias.

3.1046 Motobomba: equipamento constituído de bomba d'água hidráulica acoplada a motor próprio. Pode ser fixa, transportável por veículo ou portátil.

3.1047 Moto de Salvamento Aquático (MAS): Viatura de salvamento aquático do tipo embarcação de rápida intervenção nas atividades de prevenção e salvamento aquático, podendo ser adaptada com uma prancha para o transporte da vítima, destinada a atividades de prevenção e salvamento aquático.

3.1048 Motor de bombeamento de óleo hidráulico: Aparelho destinado à compressão do óleo hidráulico, para o funcionamento das ferramentas de corte, alargamento e extensão.

3.1049 Moto Resgate (MR): Viatura de primeira resposta operacional do CBMAL, do tipo motocicleta, com equipamentos básicos para um atendimento inicial pré-hospitalar, com eficiência para chegar mais rápido no local da ocorrência. Tende a deixar de existir, uma vez que nossas guarnições somente deverão atender vítimas de trauma e apoiar as demais viaturas de bombeiro.

3.1050 Moto Utilitário (MU): Moto administrativa destinada a fins diversos, tais como administrativos, apoio logístico, transporte, entre outros. Possui a finalidade principal de realizar as atividades do estafeta.

3.1051 Móvel de comando: Veículo ou "contêiner" dotado de equipamentos de comunicações, mapas de situação, cadastro de informações e de outras facilidades, onde o comando avançado de emergência exerce suas funções na própria área do desastre.

3.1052 Movimentar em bloco: Procedimento para mover um paciente mantendo a cabeça, pescoço e tronco alinhados (cabeça e coluna permanecem alinhadas). Dois Socorristas, no mínimo, devem participar. O recomendado é que quatro Socorristas realizem este procedimento.

3.1053 Muro de arrimo: parede forte construída de alvenaria ou de concreto, com o objetivo de proteger, apoiar ou escorar áreas que apresentam riscos de deslizamento, desmoronamento e erosão, tais como encostas, vertentes, barrancos etc.

3.1054 Narcose: Efeito exercido pelos gases inertes, principalmente o nitrogênio, ao se difundir pelo sistema nervoso central, provocando sono, embriaguez ou tontura, ao terem sua pressão parcial aumentada por uma elevação da pressão ambiente.

3.1055 Narguilé: Equipamento de mergulho dependente, adaptado a qualquer fonte de abastecimento (compressor) de ar provinda da superfície. receptor de ar.

3.1056 Natação: A natação consiste em manter o corpo à superfície da água, deslocando-se em todos os sentidos.

3.1057 Náufrago: Vítima de um naufrágio ou afundamento de embarcação.

3.1058 Neblina: Nevoeiro. Névoa densa e rasteira que reduz a visibilidade a menos de 1000 metros. Também designa um ajuste do esguicho da mangueira, para reduzir o tamanho das gotículas de água. Aerodispersóide líquido formado pela condensação do vapor.

3.1059 Neblina de água: Jato de pequenas partículas d'água, produzido por esguichos especiais.

3.1060 Nebulizador: Dispositivo hidráulico destinado à aplicação de jatos d'água em forma de neblina.

3.1061 Neoprene: Produto fabricado com derivados de petróleo; possui características aparentes à borracha sintética; utilizado na confecção de roupas para mergulhadores.

3.1062 Neutralização: Reação química provocada pela adição de uma substância sobre o agente contaminante, resultando produto de características menos ou nada agressivas, facilitando seu recolhimento e descarte. Pode ser uma técnica de efeito na descontaminação.

3.1063 Nevoeiro: Conseqüência da condensação ou sublimação do vapor de água à superfície. Segundo o grau de restrição à visibilidade, podem ser classificados em: 1. forte — restringe a visibilidade a menos de 100m; 2. moderado — limita a visibilidade entre 100 e 150m; 3. leve — limita a visibilidade a menos de 1000m.

3.1064 Nível de acesso: Ponto do terreno em que atravessa a projeção do parâmetro externo da parede do prédio, ao se entrar na edificação. Nota: É aplicado para a determinação da altura da edificação.

3.1065 Nível de alarme: Nível de água no qual começam os danos ou as inconveniências locais ou próximas de um dado pluviógrafo. pode ser acima ou abaixo do nível de transbordamento ou armazenamento de cheias.

3.1066 Nível de descarga: Nível no qual uma porta externa conduz a um local seguro no exterior de uma edificação.

3.1067 Nível de risco aceitável: Quantidade de risco que uma sociedade determinou como tolerável e razoável, após considerar todas as conseqüências associadas a outros níveis alternativos. É um juízo que exige um elevado grau de responsabilidade política e deve levar em consideração as conseqüências sócioeconômicas de cada uma das linhas de ação alternativas, em termos de

equação de custo/benefício. Como as medidas iniciais são as que produzem melhores resultados, a equação tende a aumentar, à medida que cresce o nível de qualidade de vida e, conseqüentemente, de exigência das sociedades mais evoluídas.

3.1068 Nível operacional: Quantidade de material necessário para manter as operações, no intervalo de tempo entre dois pedidos ou entre a chegada de duas remessas sucessivas.

3.1069 Nó: Entrelaçamento das partes de um ou mais cabos, formando uma massa uniforme.

3.1070 Nó blocante: Nó aplicado a um ponto travando sob carga em uma direção e deslizando na direção contrária, sem carga.

3.1071 Nó direito: Método empregado para unir dois cabos de mesmo diâmetro pelo chicote.

3.1072 Nota de imprensa: É um texto de esclarecimento, distribuído por uma instituição, pessoa, entidade ou empresa, referente a um assunto de interesse geral.

3.1073 Nomeação: É a modalidade de movimentação em que o cargo a ser ocupado pelo bombeiro militar é nela especificado.

3.1074 Número de emergência: Número de telefone especial usado para fazer contato com um serviço de emergência.

3.1075 Obra de estabilização de encostas: Obra de engenharia, executada para garantir ou melhorar a estabilidade de encostas ou taludes naturais ou artificiais, objetivando evitar a ocorrência de processos de movimentos de massa (escorregamentos, queda de blocos) e de erosão.

3.1076 Obstrução das vias aéreas: É a obstrução da passagem de ar para os pulmões, causada pela língua, glote, fluidos, corpos estranhos, etc.

3.1077 Obstrução das vias aéreas por corpo estranho (OVACE): Obstrução das vias aéreas por corpo estranho, em qualquer ponto entre a boca e os

bronquíolos, causadas por alimentos, brinquedos ou quaisquer outros objetos externos.

3.1078 Ocorrência: 1. Evento que requer a intervenção especializada de um trem de socorro. 2. Incidente definido como um evento causado pelo homem ou por um fenômeno natural que pode colocar em risco a integridade de pessoas, de animais, do meio ambiente ou provocar perdas patrimoniais.

3.1079 Ocorrência de bombeiros: Evento que requer a intervenção especializada de bombeiros.

3.1080 Ocorrência de vulto: Ocorrência de bombeiros que envolva grande esforço material e ou humano, no seu atendimento, ou tenha grande repercussão.

3.1081 Ocorrência não urgente: Evento onde inexiste periculosidade à vida ou risco iminente de destruição, que possa acarretar outros acidentes.

3.1082 Ocorrência urgente: Evento onde estão envolvidos pessoas (animais) ou patrimônios valiosos e importantes.

3.1083 Óculos de proteção: Utilizado para proteger os olhos contra fragmentos e secreções.

3.1084 Ocupação: Atividade ou uso da edificação.

3.1085 Ocupação mista: Edificação que abriga mais de um tipo de ocupação.

3.1086 Ocupação predominante: Atividade ou uso principal exercido na edificação.

3.1087 Ocupação temporária: Atividade desenvolvida de caráter temporário, tais como circos, feiras, espetáculos e parques de diversões.

3.1088 Ocupações temporárias em instalações permanentes: Instalações de caráter temporário e transitório, não definitivo, em local com características construtivas permanentes, podendo ser anexadas ocupações temporárias.

3.1089 Oficial Comandante de Socorro: Função exercida por oficial subalterno do QOC/BM, aspirante-a-oficial do QOC/BM, ou excepcionalmente por

oficial intermediário do QOC/BM mais moderno que todos oficiais concorrentes à escala de Coordenador de Operações, responsável pelo bom andamento do serviço operacional e comando das operações.

3.1090 Oficial Coordenador de Operações: Função exercida por oficial intermediário do QOC/BM, ou excepcionalmente por oficial subalterno mais antigo que todos oficiais concorrentes à escala de Comandante de Socorro, responsável pela coordenação das atividades operacionais, orientando e fiscalizando o deslocamento de viaturas operacionais durante o atendimento de ocorrências atendidas nas Centrais Integradas de Operações de Defesa Social (CIODS).

3.1091 Oficial Supervisor de Dia: Função exercida por oficial superior do QOC/BM, mais antigo que todos oficiais concorrentes à escala de Supervisor de Operações, responsável pela coordenação das operações em situações de grande emergência, em área de atuação definida por norma operacional de bombeiro.

3.1092 Oficial Supervisor de Operações: Função exercida por oficial superior do QOC/BM, ou excepcionalmente por oficial intermediário do QOC/BM com Curso de Aperfeiçoamento de Oficial (CAO). É responsável pela supervisão das operações de comando de socorro em área de atuação definida por norma operacional de bombeiro.

3.1093 Oito: Freio em formato do algarismo 8 que permite o controle do deslize da corda através da laçada em torno da peça.

3.1094 Onda de choque: Onda que provoca uma variação extremamente rápida e localizada da pressão, temperatura e densidade de um fluido.

3.1095 Operação: 1. Complexo de recursos que se combinam para a obtenção de determinados resultados. 2. Manobra ou combate militar. 3. Execução coordenada de medidas necessárias à consecução de um objetivo político, militar, de controle de desastres ou outro.

3.1096 Operação automática: Atividade que não depende de qualquer intervenção humana para determinar o funcionamento de um equipamento de prevenção e/ou extinção de incêndio.

3.1097 Operação de abastecimento para GLP: Atividade de transferência de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) entre o veículo abastecedor e a central de GLP.

3.1098 Operação defensiva: Quando as condições já não permitem que as guarnições sejam postas a riscos inconscientemente. Exemplo: é o tanque, onde as guarnições passam a resfriar os costados adjacentes e o do próprio tanque; outro exemplo é o ataque externo em edifício elevado.

3.1099 Operação de mergulho: Atividade desenvolvida por uma equipe de mergulhadores, com o objetivo de resgatar vítimas ou objetos imersos no meio líquido.

3.1100 Operação manual: Atividade que depende da ação do homem.

3.1101 Operação marginal: Quando a operação ofensiva não pode mais continuar e pela segurança das equipes, o Comandante decide recuar e adota a estratégia defensiva.

3.1102 Operação ofensiva: É o caso em que, no incêndio, é feito um ataque interior, pesquisa de vítimas etc. Utiliza-se a “força” necessária para dominar a situação.

3.1103 Operacional: Aquilo que entra em operação; operar significa agir, atuar, entrar em operação, funcionamento, processar, transformar. A atividade fim do Corpo de Bombeiros são os serviços operacionais.

3.1103.1 Operador de Rádio: Função exercida nos Postos de Bombeiros por militar responsável por transmitir no sistema de som interno as ocorrências repassadas pela Central Integrada de Operações de Defesa Social. Nos quartéis do interior, onde não houver Central Integrada de Operações, o Operador de Rádio exercerá cumulativamente às suas atribuições as funções de Atendente 193.

3.1104 Operador de veículo abastecedor (GLP): Profissional habilitado a executar a operação de transferência de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) entre o veículo abastecedor e a central de GLP, podendo acumular a função de motorista, desde que reúna as habilitações necessárias.

3.1105 Operativo ou operacional: Relativo à operação. Em condições de realizar operações.

3.1106 Ordem jurídica: Complexo de normas objetivas e de princípios de direito disciplinadores dos interesses dos cidadãos entre si e em relação à sociedade à qual pertencem.

3.1107 Ordem pública: 1. Conjunto de instituições e preceitos coagentes, destinados a manter o bom funcionamento dos serviços públicos, a segurança e a moralidade das relações entre os cidadãos e cuja aplicação, em princípio, não pode ser objeto de acordo ou convenção. 2. Ausência de desordem. 3. Bom funcionamento dos serviços públicos e de segurança coletiva, em estreita relação interativa com a comunidade apoiada.

3.1108 Organização Bombeiro Militar (OBM): É a denominação genérica dada aos órgãos de direção, apoio e execução, ou qualquer outra unidade administrativa da Corporação.

3.1109 Órgão competente: Órgão público, federal, estadual, municipal, ou ainda autarquias ou entidades por estes designadas capacitadas legalmente para determinar aspectos relevantes dos sistemas de proteção contra incêndio.

3.1110 Ossos: São tecidos vivos do sistema esquelético que tem uma matriz de cálcio (para dureza) e fibras de proteína (para permitir flexibilidade). Os ossos promovem pontos de apoio para o músculo esquelético. Na medula óssea, dos ossos chatos, ocorre a produção das células sanguíneas.

3.1111 Oxicorte: Aparelho destinado ao corte de barras e chapas metálicas.

3.1112 Oxidação controlada: Queima de agentes combustíveis e inflamáveis. Deve ser considerado que o resultado da combustão poderá ser poluente.

3.1113 Oxigênio: Gás existente no ar, na proporção de 21%, indispensável à respiração. Constitui-se no comburente natural para propiciar a existência do fogo.

3.1114 Oxigenoterapia: Tratamento efetuado com a inalação de oxigênio.

3.1115 Paciente: Pessoa doente. Aquele que necessita de cuidados de saúde.

3.1116 Padiola: Espécie de cama de lona, portátil e desmontável, na qual são transportados doentes ou feridos; maca.

3.1117 Painel repetidor: Equipamento comandado por um painel central, destinado a sinalizar de forma visual e/ou sonora, no local desejado, as informações do painel central.

3.1118 PAIRO: Perda auditiva induzida pelo ruído ocupacional. É a diminuição gradual de acuidade auditiva decorrente da exposição continuada a níveis elevados de pressão sonora.

3.1119 Pânico: 1. Situação de susto ou terror súbito. medo repentino. Ação desorientada de uma coletividade, surpreendida por um fenômeno, suposto ou real, sobre o qual avalia antecipadamente resultados desastrosos, muitas vezes injustificados, reagindo de forma irracional e, em consequência, aumentando os riscos de ampliação do desastre. 2. Medo que os antigos diziam ser inspirado pelo deus pã.

3.1120 Parede: Obras de alvenaria ou outro material que vedam externamente as edificações ou as dividem, internamente, em compartimentos.

3.1121 Parede corta-fogo de compartimentação: Elemento estrutural resistente ao fogo por um determinado período de tempo, mantendo sua integridade e as características de vedação contra gases e fumaça. Pode possuir abertura(s), desde que provida(s) de porta(s) corta-fogo, e chega até o teto da edificação, não necessitando que o ultrapasse.

3.1122 Parede corta-fogo de isolamento de risco: Elemento construtivo que, sob a ação do fogo, conserva suas características de resistência mecânica. É estanque à propagação da chama e proporciona um isolamento térmico tal que a temperatura medida sobre a superfície não exposta não ultrapasse 140°C durante um determinado período de tempo. Não possui abertura(s) e deve ultrapassar um metro acima dos telhados ou das coberturas quando possuírem materiais combustíveis em seus elementos construtivos.

3.1123 Parede de vedação: Normalmente de tijolos ou blocos, serve para vedar e compartimentar o ambiente, não fazendo parte da estrutura da edificação.

3.1124 Parede estrutural: É aquela que faz parte da estrutura da edificação, sendo responsável por sua estabilidade.

3.1125 Parede, divisória ou porta pára-chamas: São aquelas que atendem às exigências de estabilidade (resistência mecânica) e estanqueidade.

3.1126 Parque de inflamáveis: Área destinada ao armazenamento de substâncias combustíveis, como álcool, gasolina e outros.

3.1127 Parque de tanques: Área destinada à armazenagem, transferência e distribuição de produtos, onde se situam tanques, depósitos e bombas de transferência; não se incluem, de modo geral, as instalações complementares, tais como escritórios, vestiários etc.

3.1128 Parto emergencial: É aquele que por sua característica emergencial se faz necessário a intervenção do socorrista no local da emergência.

3.1129 Passagem de nível: Pequena rampa dupla com uma canaleta no meio, por onde passa uma mangueira, destinada à passagem de veículos sobre ela e sem danificá-la.

3.1130 Passagem de serviço: Sair de serviço comunicando ao seu sucessor, as novidades ocorridas, ordens e demais orientações inerentes ao serviço de prontidão.

3.1131 Passagem subterrânea: Obra de construção civil destinada à transposição de vias, em desnível subterrâneo, e ao uso de pedestres ou veículos.

3.1132 Passarela: Obra de construção civil destinada à transposição de vias, em desnível aéreo, e ao uso de pedestres.

3.1133 Passarela de emergência: Passagem estreita para pedestres que corre ao longo da pista ou dos trilhos do túnel, servida exclusivamente para rota de fuga, manutenção ou resgate, sendo iluminada, sinalizada e monitorada.

3.1134 Pavimento: Plano de piso.

3.1135 Pavimento de descarga: Parte da saída de emergência de uma edificação que fica entre a escada e o logradouro público ou área externa com acesso a este.

3.1136 Pavimento em pilotis: Local edificado de uso comum, aberto em pelo menos três lados, devendo os lados abertos ficarem afastados, no mínimo, 1,50 m das divisas. Considera-se, também, como tal, o local coberto, aberto em pelo menos duas faces opostas, cujo perímetro aberto tenha, no mínimo, 70% do perímetro total.

3.1137 Pedido de reforço: Pedido de reforço de viaturas, equipamentos ou pessoal partindo do local de uma ocorrência de incêndio ou outra emergência.

3.1138 Pé direito: 1. Distância vertical que limita o piso e o teto de um pavimento. 2. Altura livre de um andar de um edifício, medida do piso à parte inferior do teto (ou telhado).

3.1139 Percentual de aberturas em uma fachada: Relação entre a área total (edificações não compartimentadas) ou área parcial (edificações compartimentadas) da fachada de uma edificação, dividido pela área de aberturas existentes na mesma fachada.

3.1140 Percepção do risco: 1. Impressão ou juízo intuitivo sobre a natureza e a magnitude de um determinado risco. 2. Percepção sobre a importância ou gravidade de um determinado risco, com base no repertório de conhecimento que o indivíduo acumulou, durante o seu desenvolvimento cultural, e sobre o juízo político e moral de sua significação.

3.1141 Perda de carga: Perda de pressão em uma linha de mangueira devido à fricção entre o líquido fluindo e as paredes internas da mangueira.

3.1142 Perfil de um risco: Forma de evolução de um risco no tempo.

3.1143 Perícia de incêndio: Apuração das causas, desenvolvimento e consequências dos incêndios atendidos pelo CBMAL, mediante exame técnico das edificações, materiais e equipamentos, no local ou em laboratório especializado.

3.1144 Perigo: 1. Propriedade de causar dano inerente a uma substância, a uma instalação ou a um procedimento. 2. Qualquer condição potencial ou real que pode vir a causar morte, ferimento ou dano à propriedade. 3. Perigo de incêndio: conceito incluindo tanto perigo de incêndio (fire hazard) como risco de incêndio (fire risk) (não existe no francês português um termo equivalente ao termo ingles "fire danger". Conseqüências do evento se um incêndio se declara.

3.1145 Perneira: Equipamento de proteção individual que completa a proteção proporcionada pela botina, já que protege o tornozelo, a canela, os lados e a parte traseira da perna; confeccionada em couro rígido e muito fácil de ser colocada ou retirada.

3.1146 Pesquisa de incêndio: Apuração das causas, desenvolvimento e conseqüências dos incêndios atendidos pelo CBMAL, mediante exame técnico das edificações, materiais e equipamentos, no local ou em laboratório especializado.

3.1147 Picareta: Ferramenta de aço com duas pontas, sendo uma pontiaguda e a outra achatada. É adaptada a um cabo de madeira e empregada nos serviços de escavações, demolições e na abertura de passagem por obstáculo de alvenaria.

3.1148 Pipa: Auto-tanque. Tanque cilíndrico menor que o tonel e maior que o barril.

3.1149 Pirofórico: metal como sódio, potássio, zircônio e outros, que se inflama em contato com o ar.

3.1150 Piromania: Entusiasmo extravagante, envolvimento violento ou preocupação persistente com o fogo.

3.1151 Piso: Superfície superior do elemento construtivo horizontal sobre a qual haja previsão de estocagem de materiais ou onde os usuários da edificação tenham acesso irrestrito.

3.1152 Pista de rolagem: Pista de dimensões definidas, destinada à rolagem de helicópteros entre área de pouso ou de decolagem e a área de estacionamento ou de serviços.

3.1153 Pista de rolamento: Área destinada à movimentação de aeronaves e viaturas em taxiamento da pista de pouso para os locais de estacionamento, embarque ou vice-versa.

3.1154 Pistola de sinalização: Instrumentação provida de sistema de percussão com cápsula contendo massa fulminante e colorida que, quando lançada, é visível a grande distância.

3.1155 Placa de ancoragem: Placa metálica com diversos furos para inserção de mosquetões que facilitam a distribuição de várias linhas de ancoragem, distribuindo os esforços e facilitando a visualização e manipulação dos materiais empregados.

3.1156 Planilha de levantamento de dados: Instrumento utilizado para a catalogação de todas as informações e dados da empresa, indispensável à elaboração de um PPI.

3.1157 Plano alternativo: Plano traçado para substituir determinado plano de operação, no caso de mudança de situação, que o torne inexecutável ou desaconselhável.

3.1158 Plano básico: Plano geral, destinado a resolver um problema administrativo de grande envergadura e que serve de base à elaboração de outros planos de detalhes.

3.1159 Plano complementar: Plano operacional para a realização de operações parciais ou de serviços especiais que concorrem para a execução de determinado plano de operação.

3.1160 Plano de Auxílio Mútuo (PAM): Plano que tem por objetivo conjugar os esforços dos órgãos públicos (Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia etc) e brigadas de incêndio das empresas privadas, em caso de sinistro. Trata-se de um programa de ajuda mútua entre as empresas de uma área (pólo) para combate a um sinistro. Tem à sua disposição recursos humanos (técnicos de segurança, médicos, brigadistas, etc) e materiais (viaturas de combate a incêndio, ambulâncias, equipamentos de proteção individual etc) para utilização em situações de emergência.

3.1161 Plano de chamada: Lista organizada do efetivo de bombeiros, contendo as informações necessárias para acionamento rápido em caso de necessidade de reforço no local da ocorrência.

3.1162 Plano de contingência ou emergência: Planejamento realizado para controlar e minimizar os efeitos previsíveis de um desastre específico. o planejamento se inicia com um "estudo de situação", que deve considerar as seguintes variáveis: 1 — avaliação da ameaça de desastre; 2 — avaliação da vulnerabilidade do desastre; 3 — avaliação de risco; 4 — previsão de danos; 5 — avaliação dos meios disponíveis; 6 — estudo da variável tempo; 7 — estabelecimento de uma "hipótese de planejamento", após conclusão do estudo de situação; 8 — estabelecimento da necessidade de recursos externos, após comparação das necessidades com as possibilidades (recursos disponíveis); 9 — levantamento, comparação e definição da melhor linha de ação para a solução do problema; aperfeiçoamento e, em seguida, a implantação do programa de preparação para o enfrentamento do desastre; 10 — definição das missões das instituições e equipes de atuação e programação de "exercícios simulados", que servirão para testar o desempenho das equipes e aperfeiçoar o planejamento.

3.1163 Plano de incêndio pré-determinado: Plano pré-determinado para operações de combate a incêndio e salvamento na edificação sinistrada.

3.1164 Plano de intervenção contra incêndio: Pré-planejamento dos meios humanos e materiais a serem colocados em ação dentro de uma edificação ou planta (estabelecimento) de modo a fazer face diferentes dos tipos de incêndio.

3.1165 Plano de operações: Plano destinado à execução de uma operação, incluindo todos os aspectos necessários a esse fim.

3.1166 Plano global de segurança: Integração de todas as medidas de prevenção contra incêndios e pânico que garantam a segurança efetiva das pessoas (aspecto humano) e do edifício, envolvendo as medidas de proteção ativa e passiva.

3.1167 Plano neutro de pressão: Nível em uma edificação em que a pressão interna é igual à pressão externa.

3.1168 Plano particular de intervenção (PPI): Procedimento peculiar de atendimento de emergência em locais previamente definidos, elaborado por profissionais de grupo multidisciplinar (Engenheiros ou Técnicos que atuem na área de segurança contra incêndio e ambiental), em conjunto com o Corpo de Bombeiros.

3.1169 Planta: Desenho de representação gráfica de uma única ou mais edificações.

3.1170 Planta de bombeiro: Representação gráfica da edificação, contendo informações através de legenda específica da localização, arranjo e previsão das medidas de segurança contra incêndio e riscos existentes.

3.1171 Planta de risco: Mapa simplificado no formato A1, A2, A3 ou A4, em escala padronizada, podendo ser em mais de uma folha, devendo indicar: a) principais riscos; b) paredes corta-fogo e de compartimentação; c) hidrantes externos; d) número de pavimentos; e) registro de recalque; f) reserva de incêndio; g) armazenamento de produtos perigosos; h) vias de acesso às viaturas do Corpo de Bombeiros; i) hidrantes públicos próximos da edificação (se houver).

3.1172 Plaqueta de identificação do equipamento de proteção respiratória: Plaqueta de controle do pessoal, na qual é gravado o nome do usuário do equipamento, horário de entrada na edificação e pressão do cilindro no momento da entrada; a plaqueta fica em poder do oficial de controle do equipamento de proteção respiratória.

3.1173 Plotar: assinalar ou localizar as posições sucessivas de um objeto (alvo, aeronave, embarcação, tropa etc.), em mapa, carta, mosaico fotográfico, diagrama etc., de maneira a poder determinar-lhe o rumo e a velocidade de deslocamento.

3.1174 Pó extintor: Agente extintor composto de produtos químicos sólidos finamente divididos. OBS.: as letras maiúsculas (A, B, C ou D) normalmente colocadas antes do termo “pó extintor” corresponde às classes padrão de incêndios, definidos na ISO 3941 : 1977.

3.1175 Poço: 1. Furo vertical no solo para extrair água. 2. Pequena massa de água calma e relativamente profunda. 3. Lago natural ou artificial para acumulação, regularização e controle de água.

3.1176 Poço de instalação: Passagem essencialmente vertical deixada numa edificação com finalidade específica de facilitar a instalação de serviços tais como dutos de ar-condicionado, ventilação, tubulações hidráulico-sanitárias, eletrodutos, cabos, tubos de lixo, elevadores, monta-cargas, e outros.

3.1177 Poço de sucção: Elemento construtivo do reservatório, destinado a maximizar a utilização do volume de água acumulado, bem como para evitar a entrada de impurezas no interior das tubulações.

3.1178 Poeira: 1. Partícula sólida gerada pelo manuseio, trituração, moagem, impacto rápido, detonação ou decrepitação de materiais orgânicos ou inorgânicos, tais como: rochas, minérios, metais, carvão, madeira etc. As poeiras não tendem a flocular, exceto sob a ação de forças eletrostáticas; são difusas no ar, mas assentam pela ação da gravidade. 2. Aerodispersóide sólido, formado por rompimento mecânico de sólidos.

3.1179 Polia: Roldana, utilizada em serviço de salvamento.

3.1180 Polia de base chata: Polia dotada de placas laterais móveis que permitem a utilização de cordins de cordins como blocantes.

3.1181 Ponto de abastecimento: Ponto de interligação entre o engate de enchimento da mangueira de abastecimento e a válvula do recipiente que deve ser abastecido.

3.1182 Ponto de acionamento manual do alarme de incêndio: Dispositivo manual destinado a ativar um sistema de detecção e alarme de incêndio.

3.1183 Ponto de combustão: Menor temperatura na qual um combustível emite vapores em quantidade suficiente para formar uma mistura com o ar na região imediatamente acima da sua superfície, capaz de entrar em ignição quando em contato com uma chama, e manter a combustão após a retirada da chama.

3.1184 Ponto de controle: Posição especialmente estabelecida para comando tático no local de uma Grande ocorrência.

3.1185 Ponto de destilação: Temperatura a partir da qual o combustível emite gases ou vapores que se inflamarão, quando o ponto de inflamação for atingido e quando aparecerem chamas.

3.1186 Ponto de ebulição: Ponto de temperatura em que a matéria líquida muda de estado, passando para matéria gasosa.

3.1187 Ponto de embarque: Local especificado em terra, designado para o embarque do pessoal e material constitutivo de um grupamento de embarque.

3.1188 Ponto de fulgor (“flash point”): 1. Menor temperatura na qual um combustível emite vapores em quantidade suficiente para formar uma mistura com o ar na região imediatamente acima da sua superfície, capaz de entrar em ignição quando em contato com uma chama, e não mantê-la após a retirada da chama. 2. (v. temperatura de fulgor).

3.1189 Ponto de fusão: Ponto de temperatura em que a matéria sólida muda de estado, passando para matéria líquida.

3.1190 Ponto de ignição ou auto-ignição: Menor temperatura na qual um combustível emite vapores em quantidade suficiente para formar uma mistura com o ar de entrar em ignição quando em contato com o ar.

3.1191 Ponto de inflamabilidade: Temperatura intermediária entre o ponto de fulgor e o ponto de combustão; temperatura acima da qual o combustível admite sua inflamação.

3.1192 Ponto de luz: Dispositivo constituído de lâmpada(s) ou outros dispositivos de iluminação, invólucro(s) e/ou outros(s) componente(s) que têm a função de promover o aclaramento do ambiente ou a sinalização.

3.1193 Ponto de recolhimento: Local no terreno para onde convergem os pacientes transportados em macas e padiolas e onde se inicia o transporte por ambulâncias motorizadas.

3.1194 Ponto sensível: Pontes, viadutos, fábricas, usinas, postos de suprimentos etc., vulneráveis às ações do inimigo ou aos desastres, os quais, se destruídos, poderão prejudicar ou retardar as operações, abalar o moral das populações ou afetar o esforço de guerra ou de reconstrução da nação.

3.1195 População: Número de pessoas para as quais uma edificação, ou parte dela, é projetada.

3.1196 População fixa: Número de pessoas que permanece regularmente na edificação, considerando-se os turnos de trabalho e a natureza da ocupação, bem como os terceiros nestas condições.

3.1197 População flutuante: Número de pessoas que não se enquadra no item de população fixa. Será sempre pelo número máximo diário de pessoas.

3.1198 Porta corta-fogo (PCF): Dispositivo construtivo [conjunto de folha(s) de porta, marco e acessórios] com tempo mínimo de resistência ao fogo, instalado nas aberturas da parede de compartimentação e destinado à circulação de pessoas e de equipamentos. É um dispositivo que, vedando aberturas em paredes, retarda a propagação do incêndio de um ambiente para outro. Quando instaladas nas escadas de segurança, possibilitam que os ocupantes das edificações atinjam os pisos de descarga com as suas integridades físicas garantidas. Deve atender às exigências de resistência mecânica, estanqueidade e isolamento térmico, determinados em normas. Podem ser do tipo “de abrir” (usadas nas rotas de fuga) ou “de correr” (usadas nas paredes de compartimentação).

3.1199 Porta corta-fumaça: Conjunto da porta projetada para reduzir a propagação da fumaça em caso de incêndio.

3.1200 Posição lateral de segurança: Consiste em colocar a vítima de afogamento lateralmente a fim de que a água ingerida e ou aspirada saia do corpo pelo efeito da gravidade, contribuindo assim para desobstrução das vias aéreas. Nela a vítima permanece lateralizada com o lado oposto ao do coração voltado para o solo, a cabeça apoiada sobre o braço que está em contato direto com o solo estendido longitudinalmente, o outro braço ficará flexionado com a palma voltada para o rosto e o dorso da mão apoiado no braço que está estendido (como um

“travesseiro” para o rosto) e a perna que está livre e sem contato direto com o solo será flexionada no joelho e este colocado para frente do afogado. O corpo ficará lateralizado e apoiado no cúbito (“antigo” cotovelo) e joelho para que não vire de vez e deixe o corpo na posição ventral (barriga no solo).

3.1201 Poste de escorregar: Poste fixo usado pelos bombeiros para uma descida rápida dos pavimentos superiores de um posto de bombeiros.

3.1202 Posto: É o grau hierárquico privativo do oficial, conferido por ato do Chefe do Poder Executivo.

3.1203 Posto de abastecimento e serviço: Atividade onde são abastecidos os tanques de combustível de veículos automotores.

3.1204 Posto de abastecimento interno: Instalação interna a uma indústria ou empresa, cuja finalidade é o abastecimento de combustível e/ou lubrificantes para sua frota.

3.1205 Posto de bombeiros: Edificação destinada a abrigar homens, viaturas e materiais de bombeiros, contendo meios de comunicação e localização estratégica.

3.1206 Posto de comando (PC): 1. Estação ou local onde atua o comandante ou chefe de uma operação. 2. Local fixo ou móvel, com representantes de todos os órgãos envolvidos no atendimento de uma emergência.

3.1207 Posto de triagem: 1. Unidade ou instalação móvel, responsável pelo apoio de saúde a uma área onde ocorreu um grande desastre, onde se fazem revisões das condutas anteriores, se define o diagnóstico básico e o prognóstico imediato e se classificam os pacientes, em função da prioridade de atendimento. 2. instalação logística, de nível divisionário ou brigada independente, que executa a operação de triagem antes de a baixa ser evacuada para as instalações do escalão superior.

3.1208 Posto diretor de rede: Posto rádio que supervisiona e coordena o funcionamento de uma rede-rádio, de modo a disciplinar a transmissão de mensagens.

3.1209 Potencial calorífico: Veja calor de combustão.

3.1210 Potencial hidrogênio (PH): Símbolo da concentração de íons de hidrogênio em uma solução. uma solução neutra tem um PH de 7; uma solução ácida tem um ph menor que 7; uma alcalina, um PH mais alto que 7.

3.1211 Prancha curta de madeira completa: Utilizada para imobilização da vítima.

3.1212 Prancha longa de madeira completa: Utilizada para imobilização da vítima.

3.1213 Precedência: É a condição hierárquica assegurada entre os quadros e dentro destes, pela antiguidade do posto ou graduação.

3.1214 Precipitação: 1. Hidrometeoro constituído por um conjunto de partículas aquosas, líquidas ou sólidas, cristalizadas ou amorfas, que caem de uma nuvem ou de um conjunto de nuvens e atingem o solo. 2. Produtos líquidos ou sólidos da condensação do vapor de água, que caem das nuvens ou são depositados pelo ar úmido no solo. 3. Quantidade de precipitação caída sobre uma superfície horizontal, durante um dia, um mês e um ano, designada, respectivamente, como precipitação diária, mensal e anual.

3.1215 Pré-hospitalar: Atividade médica desenvolvida pelo escalão pré-hospitalar. Escalão sanitário constituído por todas as unidades e instalações móveis ou fixas de saúde, que atuam em condições de emergência, antes do ingresso do paciente no hospital.

3.1216 Prejuízo: Medida de perda relacionada com o valor econômico, social e patrimonial de um determinado bem, em circunstâncias de desastre. os prejuízos econômicos, após medidos, devem ser comparados com a capacidade econômica do município afetado pelo desastre, medida em termos de produto interno bruto-pib, volume do orçamento municipal e capacidade de arrecadação. Devem ser discriminados em função dos seguintes setores da economia: agrícola; pecuária; indústria; comércio; mineração; transportes. Os prejuízos sociais mais importantes relacionam-se com a interrupção do funcionamento ou com o colapso de serviços essenciais, como: assistência médica, saúde pública e atendimento de emergências

médico-cirúrgicas; abastecimento de água potável; esgoto de águas pluviais e sistema de esgotos sanitários; sistema de limpeza urbana e de recolhimento e destinação do lixo; sistema de desinfestação e desinfecção do habitat e de controle de pragas e vetores; geração e distribuição de energia elétrica; telecomunicações; transportes locais e de longo curso; distribuição de combustíveis, especialmente os de uso doméstico; segurança pública; ensino.

3.1217 Preparação para desastre: Conjunto de ações desenvolvidas pela comunidade e pelas instituições governamentais e não-governamentais, para minimizar os efeitos dos desastres, através da difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos e da formação e capacitação de recursos humanos para garantir a minimização de riscos de desastres e a otimização das ações de resposta aos desastres e de reconstrução. Dentro de um planejamento global, incentiva-se o desenvolvimento de mecanismos de coordenação interinstitucional de órgãos integrantes do sistema nacional de defesa civil. Em cada nível de governo, os órgãos que compõem o sistema devem participar do desenvolvimento de planos de contingência para o enfrentamento dos desastres previsíveis, considerando as ações de prevenção, resposta aos desastres e de reconstrução. o programa de preparação compreende: atualização da legislação pertinente; preparação de recursos humanos e interação com a comunidade; educação e treinamento das populações vulneráveis; organização da cadeia de comando, das medidas de coordenação das operações e da logística, em apoio às operações.

3.1218 Preparo para o transporte: Parte do procedimento para a remoção do paciente do local do acidente. Pode envolver a aplicação de talas, curativos e imobilização da coluna e de objetos transfixados.

3.1219 Pressão de arrebentamento (de um extintor): Pressão interna que, quando aplicada a um extintor, causa uma descompressão através da destruição de um componente do extintor.

3.1220 Pressão de detecção: Limiar de pressão, acima da pressão de ignição dos reagentes, em que um sinal é mandado para os supressores de explosão.

3.1221 Pressão de serviço (de um extintor): Pressão de equilíbrio desenvolvida dentro do corpo do extintor quando está cheio, com sua carga máxima recomendada e sua temperatura admissível máxima.

3.1222 Pressão máxima de trabalho: É o maior valor de pressão efetiva permissível, durante o funcionamento normal de um equipamento, sem provocar a ruptura do material ou a abertura da(s) válvula(s) de segurança.

3.1223 Pressurização: Estabelecimento de uma diferença de pressão através de uma barreira para proteger uma escada, ante câmara, rota de escape ou recinto de uma edificação contra a penetração de fumaça.

3.1224 Prevenção de desastre: Conjunto de ações destinadas a reduzir a ocorrência e a intensidade de desastres naturais ou humanos, através da avaliação e redução das ameaças e/ou vulnerabilidades, minimizando os prejuízos sócio econômicos e os danos humanos, materiais e ambientais. implica a formulação e implantação de políticas e de programas, com a finalidade de prevenir ou minimizar os efeitos de desastres. A prevenção compreende: a avaliação e a redução de riscos de desastres, através de medidas estruturais e não-estruturais. Baseia-se em análises de riscos e de vulnerabilidades e inclui também legislação e regulamentação, zoneamento urbano, código de obras, obras públicas e planos diretores municipais.

3.1225 Prevenção de incêndio: 1. Em edificações ou áreas de risco: conjunto de medidas que visam: a evitar o incêndio; a permitir o abandono seguro dos ocupantes da edificação e áreas de risco; a dificultar a propagação do incêndio; a proporcionar meios de controle e extinção do incêndio e a permitir o acesso para as operações do Corpo de Bombeiros. 2. Prevenção de incêndio e de sinistro: conjunto de normas e de ações adotadas para evitar incêndios e outros sinistros, procurando eliminar ou reduzir as suas possibilidades de ocorrência, bem como reduzir sua extensão e limitar suas conseqüências.

3.1226 Prevenção de riscos: Estudos que visam minimizar os riscos de desastres, buscando aumentar as margens de segurança e reduzir as probabilidades de ocorrência de acidentes ou minimizar os danos causados pelos mesmos.

3.1227 Previsão de cheias: Previsão de cotas, descargas, tempo de ocorrência, duração de uma cheia e, especialmente, da descarga de ponta num local especificado de um rio, como resultado das precipitações e/ou da fusão das neves na bacia.

3.1228 Previsão de danos: Parte do estudo de situação que, por antecipação, levanta a expectativa dos prováveis efeitos de diferentes tipos de desastre, em uma dada região em estudo.

3.1229 Primeiros socorros: 1. Atendimento imediato e de urgência dado no local do acidente por qualquer pessoa treinada, com objetivo de evitar a morte da vítima, evitar que as lesões se agravem e diminuir a dor. 2. Medidas específicas de socorro imediato a uma vítima, executadas por pessoal adestrado, enquanto se aguarda a chegada do médico ou equipe especializada que o conduza ao hospital.

3.1230 Prioridade: Em triagem médica, define a urgência de uma vítima, em relação direta com a gravidade de seu quadro clínico e de seu prognóstico, excluídos os moribundos.

3.1231 Procedimento: Conjunto de atividades realizadas passo a passo para o desempenho de uma dada tarefa.

3.1232 Procedimento operacional padrão (POP): É a descrição passo a passo de um trabalho ou operação. Tem por finalidade uniformizar uma determinada manobra técnica. O procedimento escrito permite o controle e melhoria do serviço prestado. Origina-se a princípio de uma rotina ou Manual, ou seja, atividade existente na Corporação.

3.1233 Procedimentos de abandono (plano): Registros, onde rotas de fuga e lugares seguros são indicados e onde regras de conduta, procedimentos e ações necessárias para as pessoas presentes, em caso de incêndio, são estabelecidas.

3.1234 Processamento de dados: É a transformação dos dados em informação que permite conhecer, planejar e guiar para o que foi idealizado.

3.1235 Processo (siadin): Conjunto sistemático de ações levadas a efeito, conjugando a força de trabalho humana, equipamentos e métodos, para se atingir

um resultado pretendido. Processo, etapas de um (Siadin): são passos sucessivos a serem percorridos para que o processo cumpra a sua finalidade. Cada etapa será vencida após a realização de um ou mais procedimentos padrão.

3.1236 Produto perigoso: Produto cujo manuseio e tráfego apresentam risco à vida, ao meio ambiente e ao patrimônio individual ou público. na relação de produtos considerados perigosos, foi adotada a classificação das nações unidas, que agrupa tais produtos em nove classes de risco: 1. explosivos (v. substância explosiva): a) substâncias explosivas, exceto as que forem demasiadamente perigosas para serem transportadas e aquelas cujo risco dominante indique ser mais apropriado considerá-las em outra classe (uma substância que, não sendo ela própria um explosivo, possa gerar uma atmosfera explosiva de gás, vapor ou poeira; não está incluída na classe 1); b) artigos explosivos, exceto os que contenham substâncias explosivas em tal quantidade ou de tal tipo que uma ignição ou uma iniciação acidental ou involuntária, durante o transporte, não provoque qualquer manifestação externa ao dispositivo, seja projeção, fogo, fumaça, calor ou ruído alto; c) substâncias e artigos não mencionados em (a) e (b), que sejam manufaturados com o fim de produzir, na prática, um efeito explosivo ou pirotécnico. é proibido o transporte de substâncias explosivas excessivamente sensíveis ou tão reativas que estejam sujeitas à reação espontânea, exceto sob licença das autoridades competentes. 2. gases comprimidos, liquefeitos, dissolvidos sob pressão ou altamente refrigerados — compreendem: a) gases permanentes: os que não podem ser liquefeitos à temperatura ambiente; b) gases liquefeitos: aqueles que podem tornar-se líquidos sob pressão, à temperatura ambiente; c) gases dissolvidos: os dissolvidos sob pressão em um solvente, que pode ser absorvido em material poroso; d) gases permanentes altamente refrigerados: ar líquido, oxigênio etc. os gases venenosos (tóxicos), comprimidos, poderiam ter sido incluídos na subclasse 6.1, uma vez que seu caráter venenoso pode ser considerado risco principal. Foram colocados nessa classe, porque são transportados nos mesmos tipos de recipientes que os demais gases e devem atender às mesmas exigências quanto à segurança. 3. líquidos inflamáveis: misturas de líquidos ou líquidos contendo sólidos em solução ou em suspensão (exclusive substâncias que tenham sido classificadas de forma diferente, em função de suas características perigosas) que produzem vapores inflamáveis a temperaturas de até 60,5°C, em teste de vaso fechado, ou até 65,6°C,

em teste de vaso aberto. 4. sólidos inflamáveis; substâncias sujeitas a combustão espontânea; substâncias que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis — compreendem: a) sólidos inflamáveis: sólidos, exceto os classificados como explosivos, que, em condições encontradas no transporte, são facilmente combustíveis, ou que, por atrito, podem causar ou contribuir para o fogo. incluem-se produtos auto-reagentes, isto é, passíveis de sofrerem temperaturas normais ou elevadas, decomposição fortemente exotérmica, provocada por elevação de temperatura, durante o transporte ou contaminação. Em caso de ignição, esses produtos podem reagir perigosamente, mesmo sem a participação do ar. na eventualidade de decomposição sem chamas, alguns podem desprender gases ou vapores tóxicos. Esse grupo de produtos compreende azocompostos alifáticos, sulfo-hidrazidas aromáticas, compostos n-nitrosos e sais de diazônio. b) substâncias sujeitas a combustão espontânea: substâncias sujeitas a aquecimento espontâneo nas condições normais de transporte, ou que se aquecem em contato com o ar, sendo, então, capazes de se inflamar; c) substâncias que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis: substâncias que, por interação com a água, podem tornar-se espontaneamente inflamáveis ou produzir gases inflamáveis em quantidades perigosas. Ainda não se dispõe de critério para determinar os graus de risco dos produtos desta classe; por enquanto, o grau de risco deve ser avaliado por analogia com as substâncias incluídas na relação de produtos perigosos, alocando-os a grupos de risco I (alto), II (médio), III (baixo); 5. substâncias oxidantes; peróxidos orgânicos: a) substâncias oxidantes: substâncias que, embora não sendo elas próprias necessariamente combustíveis, podem, em geral, por liberação de oxigênio, causar a combustão de outros materiais ou contribuir para isto; b) peróxidos orgânicos: substâncias orgânicas que contêm a estrutura bivalente e podem ser consideradas derivadas do peróxido de hidrogênio, onde um ou ambos os átomos de hidrogênio foram substituídos por radicais orgânicos. peróxidos orgânicos são substâncias termicamente instáveis e podem sofrer uma decomposição exotérmica e auto-acelerável. Além disso, podem apresentar uma ou mais das seguintes propriedades: ser sujeitos a decomposição explosiva, queimar rapidamente, ser sensíveis a choque ou atrito, reagir perigosamente com outras substâncias e causar danos aos olhos. 6. substâncias tóxicas; substâncias infectantes: a) substâncias tóxicas: substâncias capazes de provocar a morte ou injúrias sérias, ou danos à saúde humana, se ingeridas, inaladas ou por contato com

a pele; b) substâncias infectantes. Dividem-se em: a) aquelas que contêm microorganismos viáveis ou suas toxinas, os quais provocam ou há suspeita de que possam provocar doenças em seres humanos ou animais; b) produtos biológicos acabados para uso humano ou animal, fabricados de acordo com as exigências estabelecidas pelo ministério da saúde e transportados sob licença especial das autoridades sanitárias; ou produtos biológicos acabados, expedidos para fins de desenvolvimento ou de investigação, antes de licenciados para uso em pessoas ou animais, ou produtos para tratamento experimental de animais e que são manufaturados, de acordo com as exigências estabelecidas pelo ministério da saúde. incluem, também, produtos biológicos semiprocessados, preparados de acordo com procedimentos de órgãos governamentais especializados. vacinas ativas, humanas e para animais são consideradas produtos biológicos e não substâncias infectantes; c) espécimes para diagnóstico: são quaisquer materiais humanos ou animais, incluindo, mas não limitando a dejetos, secreções, sangue e seus componentes, tecidos ou fluidos, expedidos para fins de diagnóstico, mas excluindo animais vivos infectados. "produtos biológicos e espécimes para diagnóstico não são considerados perigosos, caso não contenham, ou se possa razoavelmente supor que não contenham uma substância infectante, nem contenham qualquer outra substância perigosa". 7. substâncias radioativas — definem-se como qualquer substância cuja atividade específica seja superior a 70 kbq/kg. nesse contexto, atividade específica significa a atividade por unidade de massa de um radionuclídeo ou, para um material em que o radionuclídeo é essencialmente distribuído de maneira uniforme, a atividade por unidade de massa do material. As recomendações internacionais relativas ao transporte dessas substâncias consideram principalmente suas propriedades radioativas e físseis; para efeito de transporte, entretanto, é necessário levar em conta propriedades que possam significar um risco adicional. 8. corrosivos — substâncias que, por ação química, causam severos danos quando em contato com tecidos vivos ou, em caso de vazamento, danificam ou mesmo destroem outras cargas ou o veículo; podem, também, apresentar outros riscos. A classificação das substâncias nos grupos de risco da classe 8 foi feita experimentalmente, levando em conta outros fatores, como o risco à inalação de vapores e reatividade com água (inclusive a formação de produtos perigosos decorrentes de decomposição). Classificação de substâncias novas, inclusive misturas, pode ser avaliada pelo intervalo de tempo necessário para

provocar visível necrose em pele intacta de animal. segundo esse critério, os produtos desta classe podem ser distribuídos em três grupos de risco: I — substâncias muito perigosas: provocam visível necrose da pele, após um período de contato de até três minutos; II — substâncias que apresentam risco médio: provocam visível necrose da pele, após período de contato superior a 3, mas não maior que 60 minutos; III — substâncias de menor risco, incluindo: a) as que provocam visível necrose da pele num período de contato inferior a 4h; b) aquelas com uma taxa de corrosão sobre a superfície do aço ou de alumínio superior a 6,25mm por ano, a uma temperatura de teste de 5°C. 9. substâncias perigosas diversas — substâncias que, durante o transporte, apresentam um risco não coberto por qualquer das outras classes.

3.1237 Produtos de combustão: Conjunto de gases, partículas ou aerossóis, "saídas" por combustão ou pirólise liberadas.

3.1238 Profissional habilitado (brigada de incêndio): Toda pessoa com formação em higiene, segurança e medicina do trabalho, devidamente registrado nos Conselhos Regionais competentes ou no Ministério do Trabalho e os militares das Forças Armadas, das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares, com o 2º grau completo e que possuam especialização em prevenção e combate a incêndio (carga horária mínima de 60 horas), e técnicas de emergências médicas (carga horária mínima de 40 horas), conforme sua área de especialização.

3.1239 Profissional legalmente habilitado: Pessoa física ou jurídica que goza do direito, segundo as leis vigentes, de prestar serviços especializados de segurança contra incêndio.

3.1240 Profundidade de piso em subsolo: Profundidade medida em relação ao nível de descarga da edificação.

3.1241 Projetista: Pessoa física ou jurídica responsável pela elaboração de todos os documentos de um projeto, assim como do memorial.

3.1242 Projeto: Conjunto de peças gráficas e escritas, necessárias à definição das características principais do sistema de combate a incêndio, composto de

plantas, seções, elevações, detalhes e perspectivas isométricas e, inclusive das especificações de materiais e equipamentos.

3.1243 Projeter de spray de água: Esguichos conectados a um cano de água e projetados para produzir um spray de água de alta pressão.

3.1244 Prontidão: Equipe de bombeiros escalados para o serviço de 24 horas de atendimento operacional.

3.1245 Pronto: Todo bombeiro que está em condições de assumir uma missão, trabalho ou ordens referente ao serviço de bombeiros.

3.1246 Pronto-socorro: Estabelecimento de saúde destinado a prestar assistência a pacientes, com ou sem risco de vida, cujos agravos à saúde exigem atendimento imediato. Funciona 24 horas e tem características de hospital de pacientes agudos.

3.1247 Propagação do calor: O calor pode se propagar de três diferentes maneiras: condução, convecção e irradiação. Propagação por condução: decorrente do contato direto de chamas pela fachada ou pela cobertura (em colapso) de um incêndio em uma edificação, que se propaga para outra edificação contígua. Propagação por convecção: decorrente de gases quentes emitidos pelas aberturas existentes na fachada ou pela cobertura da edificação incendiada, que atingem a fachada da outra edificação adjacente. Propagação por radiação térmica: aquela emitida por um incêndio em uma edificação, que se propaga por radiação por meio de aberturas existentes na fachada, pela cobertura (em colapso), ou pela própria fachada (composta de material combustível) para uma outra edificação adjacente.

3.1248 Proporcionador: Equipamento destinado a misturar em quantidades proporcionais preestabelecidas de água e líquido gerador de espuma.

3.1249 Proteção: Elemento improvisado, adaptado ou fabricado para proteger a corda contra abrasão e quinas.

3.1250 Proteção ativa: são medidas de segurança contra incêndio que dependem de uma ação inicial para o seu funcionamento, seja ela manual ou

automática. Exemplos: extintores, hidrantes, chuveiros automáticos, sistemas fixos de gases etc.

3.1251 Proteção contra exposição: recursos permanentemente disponíveis, representados pela existência de medidas de segurança contra incêndio dentro da empresa, capazes de resfriar com água as estruturas vizinhas à armazenagem de líquidos inflamáveis e combustíveis e as propriedades adjacentes, enquanto durar o incêndio.

3.1252 Proteção contra incêndio: Ações preventivas e/ou de combate, necessárias para poupar edificações ou áreas de risco, seus conteúdos e população de prejuízos causados pelo fogo. A proteção contra incêndio pode ser dividida em prevenção de incêndio e combate a incêndio.

3.1253 Proteção de salvados (salvatagem): Conjunto de técnicas adotadas com o objetivo de reduzir os danos causados pelas ações de combate a incêndio. Estas técnicas devem ser adotadas antes, durante e depois do ato de combate a incêndio.

3.1254 Proteção de orelha: Ver protetores auriculares.

3.1255 Proteção estrutural: Característica construtiva que evita ou retarda a propagação do fogo e auxilia no trabalho de salvamento de pessoas em uma edificação.

3.1256 Proteção passiva: São medidas de segurança contra incêndio que não dependem de ação inicial para o seu funcionamento. Exemplos: compartimentação horizontal, compartimentação vertical, escada de segurança, materiais retardantes de chama etc.

3.1257 Proteção Respiratória: São as máscaras que podem ser filtrantes e autônomas, protetoras das vias respiratórias, que proporcionam proteção aos órgãos internos, contra poluentes e gases, normalmente transportados para organismo pelas vias respiratórias. Filtrantes: retêm partículas; neutralizam gases; absorvem impurezas - Máscaras Autônomas: de circuito fechado (carregam oxigênio e o purificam através de meios químicos); e de circuito aberto (possuem tubos que armazenam ar comprimido).

3.1258 Protetor plástico para queimaduras/eviscerações: Curativo antiadesivo de hidrogel, utilizados em pacientes com queimaduras.

3.1259 Protetores auriculares: Tampões destinados a proteger as orelhas de ruídos.

3.1260 Protocolo: Conjunto de regras que regula a interação entre dois ou mais participantes de uma comunicação.

3.1261 Proximal: Refere-se a uma posição próxima da origem de uma extremidade.

3.1262 Prumada ascendente: 1. Tubulação vertical, instalada em edificações elevadas, para o abastecimento de água em combate a incêndios. 2. Prumada ascendente molhada: tubo rígido e fixo, instalado permanentemente em uma edificação, e que está conectado a um reservatório de água para o abastecimento de água aos esguichos dos bombeiros. 3. Prumada ascendente seca: tubo rígido e fixo, instalado permanentemente em uma edificação, pronto para conexão com mangueiras de incêndio, de forma que seja pressurizado quando de seu uso.

3.1263 Prumada descendente: Tubo vertical, similar a uma prumada ascendente, mas instalado em edificações com vários níveis de subsolo para o abastecimento de água para o combate a incêndios.

3.1264 Punção: Ferramenta de ferro ou aço, pontiaguda, destinada a furar ou empurrar peças metálicas, com uso de martelo.

3.1265 Quadriciclo de Salvamento (QS): Viatura de salvamento aquático de pequeno porte, próprio para atividade de salvamento aquático, destinado à prevenção nas atividades de salvamento aquático e transporte de embarcações.

3.1266 Quadro de áreas: Tabela que contém as áreas individualizadas das edificações e seus pavimentos.

3.1267 Quadro de controle do equipamento de proteção respiratória: 1. Quadro expositivo compreendendo espaços dentro dos quais podem ser colocadas plaquetas de identificação dos EPR's e no qual informações adicionais podem ser

gravadas, como tempo de uso do equipamento e localização das equipes. Um relógio normalmente faz parte do referido quadro. 2. quadro de controle do equipamento de proteção respiratória - 1º estágio: quadro de controle do equipamento de proteção respiratória usado quando não existe mais de um ponto de entrada na edificação e quando não existem mais de 04 EPR's em uso. 3. quadro de controle do equipamento de proteção respiratória - 2º estágio: quadro de controle do equipamento de proteção respiratória usado quando existe mais de um ponto de entrada na edificação e quando existem mais de 04 EPR's em uso, a fim de coordenar e controlar as atividades nos pontos finais de 1º estágio.

3.1268 Quadro tático: É a planilha em que devem constar por escrito todas as viaturas operando na emergência, localização das mesmas no terreno, guarnições, número de pessoas, apoio externo, croquis do local, localização da emergência, vizinhanças e um plano de operações táticas para aquela emergência.

3.1269 Quase-afogamento: Acidente por imersão em que a vítima aspira líquido ou sobrevive a reanimação cardiopulmonar.

3.1270 Quebra da reação em cadeia: Certos agentes extintores, quando lançados sobre o fogo, sofrem ação do calor, reagindo sobre a área das chamas, interrompendo assim a “reação em cadeia” (extinção química). Isso ocorre porque o oxigênio comburente deixa de reagir com os gases combustíveis. Essa reação só ocorre quando há chamas visíveis.

3.1271 Queda de barreiras: Escorregamentos que atingem o leito de uma pista de rodagem, provocando a interrupção parcial ou total da trafegabilidade da estrada. É um termo utilizado, também, como sinônimo de escorregamento, no sentido genérico.

3.1272 Quebra-ondas: 1. Secções internas de um tanque d'água de viaturas de bombeiros e outros veículos-tanques, que se ligam com vasos comunicantes, destinadas a prevenir a movimentação da água, quando a viatura está em movimento, colaborando para aumentar sua segurança. 2. Instalação portuária destinada a reduzir o efeito das ondas sobre o estuário e local de atracação.

3.1273 Queima (flare ou tocha): Processo usado com líquidos de alta pressão, para sua segura deposição. Muitas vezes usado em acidentes com GLP.

3.1274 Queimada: Queimada de mato: procedimento utilizado por agricultores no preparo da terra para o plantio. As queimadas devem ser desencorajadas, por reduzirem a fertilidade natural do solo e intensificarem o processo de degradação ambiental.

3.1275 Queimadura: Lesão produzida nos tecidos de revestimento do organismo, causada geralmente por agentes químicos, eletricidade, radiação e agentes térmicos.

3.1276 Queimar: Entrar em estado de combustão.

3.1277 Rack: Peça de frenagem em que a corda envolve barras seqüenciais de aço.

3.1278 Radiação: Ação ou efeito de radiar. Emissão de energia eletromagnética ou corpuscular ou sua propagação no espaço. Do ponto de vista da defesa civil, destacam-se as seguintes radiações: partícula alfa — partícula carregada positivamente e emitida por certos materiais radioativos. Compõe-se de dois nêutrons e dois prótons ligados entre si e é idêntica ao núcleo do átomo de hélio. é a menos penetrante dos três tipos mais comuns de radiações (alfa, beta e gama) emitidas por materiais radioativos; pode ser bloqueada por uma folha de papel. Não apresenta perigo para plantas, animais ou para o homem, a não ser quando substâncias emissoras de tais partículas entram no corpo (radiação interna). partícula beta — partícula emitida por um núcleo, durante o seu decaimento radioativo, com carga elétrica unitária e massa igual a $1/1.837$ da de um próton. uma partícula beta carregada negativamente é idêntica a um elétron e carregada positivamente é chamada de pósitron. A radiação beta pode causar queimaduras na pele, e os seus emissores são prejudiciais, se entrarem no corpo humano. as partículas beta são facilmente bloqueadas por uma fina folha de metal. radiação ionizante — qualquer radiação que retira ou desloca elétrons dos átomos ou moléculas, produzindo íons. pode causar danos severos à pele e aos tecidos. raios gama — radiação eletromagnética com alta energia e pequeno comprimento de onda. A radiação gama freqüentemente acompanha as emissões alfa e beta e

sempre acompanha a fissão. os raios gama são muito penetrantes, podendo ser bloqueados por materiais densos, como o chumbo ou urânio. tem características essencialmente similares aos raios-x, mas são usualmente mais energéticos e de origem nuclear. raios x — forma penetrante de radiação eletromagnética emitida quando os elétrons orbitais internos de um átomo excitado retornam ao seu estado normal (estes são os raios-x característicos), ou quando um alvo de metal é bombardeado com elétrons de alta velocidade (raios-x devido à radiação de frenagem — bremsstrahlung). os raios-x são sempre de origem não nuclear.

3.1279 Radioatividade: 1. Propriedade que têm certos elementos (rádio, urânio etc.) de emitir espontaneamente radiações corpusculares (raios gama). 2. Processo de desintegração do núcleo dos átomos de certos elementos, ditos radioativos, durante o qual há produção de energia e emissão de raios e partículas elementares. 3. Propriedade dos elementos radioativos de emitir espontaneamente radiações.

3.1280 Rádio em silêncio: Expressão que significa: "estações instaladas (só o receptor ligado); qualquer comunicação proibida".

3.1281 Rádio em silêncio absoluto: Expressão que significa: "Aparelhos desligados".

3.1282 Rádio livre: É a situação em que as estações podem operar sem restrições, sem perigo de interferência ou escuta de pessoas estranhas.

3.1283 Rádio fixo: Equipamento de comunicações instalado em edificação.

3.1284 Rádio móvel: Equipamento de comunicação instalado em viaturas.

3.1285 Rádio portátil: Equipamento de comunicação conduzido e operado por uma pessoa.

3.1286 Rádio restrito: Situação que ocorre quando a comunicação é permitida apenas para o estabelecimento e controle da rede-rádio ou para a transmissão de mensagem urgente.

3.1287 Rádio transceptores: Equipamento de telecomunicações, usado em rádio amadorismo, pelas forças armadas e empresas particulares, usando o espectro de rádio frequência, para comunicação entre estações fixas, móveis ou repetidoras, entre um equipamento e outro, ou vários equipamentos de telecomunicações.

3.1288 Raio: Descarga elétrica proveniente de uma nuvem de trovoadas. pode ocorrer, sem que haja chuva, pela eletrificação causada por colisão de cristais de gelo ou também nas nuvens de cinzas lançadas por um vulcão em erupção.

3.1289 Rampa: Parte construtiva inclinada de uma rota de saída, que se destina a unir dois níveis ou setores de um recinto de evento.

3.1290 Razão da expansão de uma espuma: Razão do volume da espuma para o volume da solução de espuma da qual ela é feita.

3.1291 Razão de concentração (de uma solução de espuma): Razão do volume do concentrado de espuma para o volume de solução de espuma.

3.1292 Razão de subida: Poder de ascensão de uma aeronave.

3.1293 Reação autocatalítica: Reação instável, exotérmica e auto-sustentável quando, devido à cinética da reação, é provável a ocorrência de uma explosão.

3.1294 Reação do fogo: Comportamento de um material que nas condições específicas de ensaio, alimenta um fogo a que está exposto.

3.1295 Reação do jato: É a força que age na direção oposta do fluxo da água passando por um esguicho.

3.1296 Reação em cadeia: Processo físico-químico em que uma transformação gera outra. O calor gerado por uma combustão provoca mais despreendimento de gases ou vapores combustíveis, que mantêm a combustão.

3.1297 Reação nuclear: Mudança na composição do núcleo atômico. Pode ocorrer espontaneamente nos elementos radioativos ou ser provocada pelo bombardeio de partículas atômicas, como nêutrons e prótons.

3.1298 Reação química: Interação de duas ou mais substâncias, produzindo alterações químicas que resultam na composição de um novo corpo. ocorre geralmente em uma das seguintes formas: combinação, decomposição, substituição e dupla substituição. O regime em que corre uma reação química depende dos seguintes fatores: área superficial dos reativos disponíveis no local da reação, estado físico do reativo (sólido, líquido ou gasoso), concentração dos reativos, temperatura, pressão e presença de um catalisador.

3.1299 Reanimação: Restauração da respiração e dos batimentos cardíacos de uma pessoa.

3.1300 Reanimação cardiopulmonar: Procedimento de emergência aplicado quando o socorrista constata que a vítima teve uma parada das atividades do coração e do pulmão.

3.1301 Rebocador de bombeiro: Barco rebocador normal o qual é provido adicionalmente de equipamentos de combate a incêndio.

3.1302 Recipiente estacionário: Recipiente fixo, com capacidade superior a 0,25 m³.

3.1303 Recipiente transportável: Recipiente que pode ser transportado manualmente ou por qualquer outro meio. É considerado transportável, para efeito de segurança contra incêndio, o recipiente com volume máximo de 500 l.

3.1304 Recursos humanos: Compreende todas as pessoas que trabalham em uma unidade operacional até nível de posto de bombeiros.

3.1305 Recusa de atendimento: Adulto consciente e mentalmente capaz que recuse formalmente o atendimento prestado pelo serviço de resgate do Corpo de Bombeiros.

3.1306 Rede controlada: Em comunicação, a situação em que qualquer estação de uma rede de rádio, para se comunicar com outra, necessita de autorização do posto diretor de rede (PRD).

3.1307 Rede de abordagem: Rede de malha sintética destinada a viabilizar a travessia por um vão livre de uma estrutura a outra.

3.1308 Rede de alarme: Sistema de comunicações estabelecido com a finalidade de difundir por todos os comandos interessados avisos de alarme sobre o movimento ou ação do inimigo ou sobre desastres iminentes.

3.1309 Rede de alimentação: Conjunto de condutores elétricos, dutos e demais equipamentos empregados na transmissão de energia do sistema, inclusive a sua proteção.

3.1310 Rede de comunicações: Sistema que consiste em um certo número de estações ligadas com outras por qualquer meio de comunicações e com um propósito definido.

3.1311 Rede de detecção, sinalização e alarme: Conjunto de dispositivos de atuação automática destinados a detectar calor, fumaça ou chama e a atuar equipamentos de proteção e dispositivos de sinalização e alarme.

3.1312 Rede de distribuição: Parte do sistema de abastecimento formado de tubulações e órgãos acessórios, destinada a colocar água potável à disposição dos consumidores, de forma contínua, em quantidade e pressão recomendada.

3.1313 Rede de telecomunicações ou rede-rádio: Conjunto de estações de rádio trabalhando na mesma frequência, sob comando de um prd e dentro de rígidas regras de controle de tráfego que permitam uma comunicação rápida, flexível e eficaz. Conjunto ordenado de frequências, fontes de emissão e de recepção do espectro radioelétrico, que permitem enlaces operacionais confiáveis.

3.1314 Rede de transmissão de dados: É o conjunto de equipamentos e cabos associados que estabelece uma estrutura de comunicação.

3.1315 Rede elétrica da concessionária: Energia elétrica fornecida pela concessionária do município, a qual opera independente da vontade do usuário.

3.1316 Rede em escuta: É a situação em que somente o PDR transmite, devendo as demais estações permanecer apenas com o receptor ligado; é utilizada

para a transmissão de mensagens de caráter geral, ou seja, de interesse a todas as estações da rede.

3.1317 Rede livre (ou normal): É a situação em que qualquer estação de uma rede pode se comunicar com outra, sem prévia autorização do PDR.

3.1318 Rede rádio: É o conjunto de estações pertencentes a um mesmo grupo de conversação.

3.1319 Reembalagem: Processo de colocação de embalagem avariada em outro contentor, de dimensões pouco maiores, especialmente preparado para a finalidade.

3.1320 Referência: Ato formal de encaminhamento de um estabelecimento de saúde para outro de maior complexidade. Deve ser feita após constatada a insuficiência de capacidade resolutiva e segundo normas e mecanismos preestabelecidos.

3.1321 Refil para aspirador manual de secreção: Refil utilizado para substituir os acessórios do aspirador de secreções manual.

3.1322 Refinaria: Unidade industrial na qual são produzidos líquidos inflamáveis, em escala comercial, a partir de petróleo, gasolina natural ou outras fontes de hidrocarbonetos.

3.1323 Reflorestamento: Processo de replantio de árvores em áreas que anteriormente eram de floresta. tem por finalidade proteger os mananciais, reduzir a erosão, a perda dos solos, o assoreamento dos rios e os deslizamentos de encostas; facilitar a infiltração da água no solo e reduzir os fenômenos de evapotranspiração; intensificar os processos de humificação do solo e participar do metabolismo de consumo de gás carbônico e da recuperação do oxigênio, dentre outras funções de recuperação ecológica.

3.1324 Reforma: Alterações nas edificações e áreas de risco sem aumento de área construída.

3.1325 Regime de serviço operacional: Horário ininterrupto de 24 horas de trabalho por 72 horas de descanso previsto em escala de serviço destinado às equipes de bombeiros que compõem as prontidões de serviço.

3.1326 Registro (“damper”) de sobrepressão: Dispositivo que atua como regulador em ambiente que deva ser mantido em determinado nível de pressão, evitando que a pressão assuma valores maiores por onde ocorra escape do ar.

3.1327 Registro da ocorrência: É o arquivo oficial de uma ocorrência.

3.1328 Registro de fluxo: Dispositivo com a função de direcionar o fluxo de ar, normalmente utilizado na saída dos grupos moto-ventiladores, quando utilizado duplicidade de equipamentos.

3.1329 Registro de fumaça (“smoke damper”): Dispositivo utilizado no sistema de controle de fumaça, projetado para resistir à passagem de ar ou fumaça. Um registro de fumaça pode ser combinado, atendendo a requisitos de resistência a fogo e fumaça.

3.1330 Registro de paragem: Dispositivo hidráulico manual, destinado a interromper o fluxo de água das instalações hidráulicas de combate a incêndio em edificações.

3.1331 Registro de recalque: Dispositivo hidráulico destinado a permitir a introdução de água proveniente de fontes externas, na instalação hidráulica de combate a incêndio das edificações.

3.1332 Registros corta-fogo (“dampers”): Dispositivos construtivos com tempo mínimo de resistência ao fogo, instalados nos dutos de ventilação e dutos de exaustão, que cruzam as paredes de compartimentação ou entrepisos.

3.1333 Reignição: Retorno do fogo num líquido inflamável, provocado pela exposição de seus vapores a uma fonte de ignição, como, por exemplo, uma superfície metálica quente, ou faísca.

3.1334 Relatório de atendimento do Corpo de Bombeiros (RACB): é um documento padronizado de registro de dados sobre o atendimento de uma

ocorrência pelo Corpo de Bombeiros, definidos como os mais importantes para o planejamento do serviço de bombeiros, elaborado pelas guarnições que atenderam, sob responsabilidade do Cmt das Operações no local, até nível de Comandante de Socorro. Para propósitos de tabulação, as informações devem ser classificadas e codificadas. O relatório de atendimento faz parte do registro ou arquivo de uma ocorrência.

3.1335 Rescaldo: 1. Conjunto de operações necessárias para completar a extinção, impedir seu reinício e colocar o local em condições de segurança. 2. Operação que utiliza água, executada após um incêndio ter sido extinto, a fim de evitar a sua reignição. 3. Cinzas contendo brasas. 4. Ação de deitar água às cinzas, para que o incêndio não se renove. 5. Última fase de uma operação de controle de incêndios, quando se aniquilam os últimos focos e se coloca o ambiente na sua melhor apresentação e segurança. 6. Por extensão, última fase de uma operação de controle de qualquer sinistro, quando a guarnição permanece concluindo detalhes e pronta para evitar novos surtos de intensificação.

3.1336 Reserva de incêndio: Volume de água destinado exclusivamente ao combate a incêndio. 1. Reservatório ao nível do solo: reserva de incêndio cujo fundo se encontra instalado no mesmo nível do terreno natural. 2. Reservatório de escorva: reservatório de água com volume necessário para manter a tubulação de sucção da bomba de incêndio sempre cheia d'água. 3. Reservatório elevado: reserva de incêndio cujo fundo se encontra instalado acima do nível do terreno natural com a tubulação formando uma coluna d'água. 4. Reservatório enterrado ou subterrâneo: reserva de incêndio cuja parte superior encontra-se instalada abaixo do nível do terreno natural. 5. Reservatório estático de água: fonte de água capaz de fornecer uma grande quantidade para o combate a incêndios. 6. reservatório semi-enterrado: reserva de incêndio cujo fundo se encontra instalado abaixo do nível do terreno natural e com a parte superior acima do nível do terreno natural.

3.1337 Reserva estratégica: Quantidade de suprimento especificamente estabelecida e mantida para propósitos estratégicos.

3.1338 Resfriamento: 1. Método de extinção de incêndio por redução do calor, até um ponto em que não queima, por não haver emissão de vapores

combustíveis. 2. Retirada do calor de um material incendiado até que fique abaixo de seu ponto de ignição.

3.1339 Resgate: É a modalidade do Salvamento que, por meio de procedimentos técnicos padronizados, visa a garantir acesso à vítima, fornecer-lhe o suporte básico à vida, retirá-la desse local adverso (edifício em chamas, local elevado, energizado, confinado ou com vazamento de produtos perigosos, presa nas ferragens entre outros) e transportá-la ao hospital mais adequado às suas necessidades.

3.1340 Resíduo: Material que permanece sem aplicação, após completar um processo físico, químico ou biológico, como combustão, destilação, filtração, evaporação, fermentação, espremedura e outros.

3.1341 Resistência à chama: Propriedade de um material, através da qual a combustão com chama é retardada, encerrada ou impedida. A resistência à chama pode ser uma propriedade do material básico ou então imposta por tratamento específico.

3.1342 Resistência ao fogo: 1. Habilidade de um elemento de construção, componente ou estrutura de atender por um determinado período de tempo, a estabilidade requerida a integridade e/ou o isolamento térmico ou todas as outras funções especificadas em um ensaio normalizado ao fogo. (fire resistance test). Nota: a designação "resistente ao fogo" dada a um elemento implica que este elemento satisfaz ao ensaio normalizado que lhe é aplicável. 2. Propriedade de um elemento construtivo, de resistir à ação do fogo por um determinado período de tempo, mantendo sua integridade, estanqueidade e isolamento e/ou características de vedação aos gases e chamas. 3. Resistência ao fogo de elementos "separatórios", ou corta-fogo: habilidade de um elemento de prover/assegurar simultaneamente a estabilidade ao fogo, a estanqueidade e o isolamento térmico no decorrer de um ensaio normalizado de resistência ao fogo.

3.1343 Respiração artificial: Conjunto de manobras para restabelecer as funções respiratórias de pacientes apnéicos, com procedimentos e aplicação de um dos métodos conhecidos. (boca a boca, gangorra).

3.1344 Responsabilidades do Corpo de Bombeiros: Termo genérico designado para as atividades de um Corpo de Bombeiros, o qual pode abranger resgate (pode incluir paramédicos), combate a incêndio, salvamento e prevenção de incêndio.

3.1345 Responsável técnico: Profissional habilitado para elaboração e/ou execução de atividades relacionadas a segurança contra incêndio.

3.1346 Resposta aos desastres: Conjunto de ações desenvolvidas imediatamente após a ocorrência de desastre e caracterizadas por atividades de socorro e de assistência às populações vitimadas e de reabilitação do cenário do desastre, objetivando o restabelecimento das condições de normalidade.

3.1347 Ressuscitador manual: Reanimador utilizado para reanimação pulmonar manual, nos casos de parada respiratória ou cardio-respiratória.

3.1348 Retardante de chama: Substância adicionada a um material ou um tratamento a ele aplicado, com a finalidade de suprimir, reduzir ou retardar o desenvolvimento de chamas.

3.1349 Retardante de fogo: Substância adicionada a um material ou um tratamento a ele aplicado com a finalidade de suprimir, reduzir ou retardar a sua combustão.

3.1350 Retenção: Pelo uso de barreiras físicas para prevenir ou reduzir a quantidade de produto que flui para o meio ambiente. Diques de areia e barragens de fibras são exemplos de produtos usados com essa finalidade.

3.1351 Retirada do material: Método de extinção de incêndio. Baseia-se na retirada do material combustível, ainda não atingido, da área de propagação do fogo, interrompendo a alimentação da combustão. Método também denominado corte ou remoção do suprimento do combustível.

3.1352 Revista: Conferência da presença do bombeiro ao serviço de prontidão momento em que também é verificado a sua apresentação pessoal e as condições visuais de saúde para o desempenho de suas atividades, além da passagem de serviço de uma prontidão para outra.

3.1353 Risco: Propriedade de um perigo se materializar causando um dano. O risco é a relação entre a probabilidade e a consequência. O risco pode ser físico (ruídos, vibrações, radiações, pressões anormais, temperaturas extremas, umidade e iluminação deficiente). Pode ser químico (poeiras, fumos, vapores, gases, líquidos e neblinas provenientes de produtos químicos). Pode ainda ser biológico (vírus, bactérias, protozoários, fungos, bacilos, parasitas e animais peçonhentos).

3.1354 Risco aceitável: Risco muito pequeno, cujas consequências são limitadas, associado a benefícios percebidos ou reais tão significativos, que grupos sociais estão dispostos a aceitá-lo. A aceitabilidade do risco diz respeito a informações científicas, fatores sociais, econômicos e políticos, assim como aos benefícios decorrentes desta condição.

3.1355 Risco ambiental: Possibilidade de dano, enfermidade ou morte resultante da exposição de seres humanos, animais ou vegetais a agentes ou condições ambientais potencialmente perigosas.

3.1356 Risco de exposição: Risco de incêndio causado pelo calor irradiado.

3.1357 Risco iminente: Possibilidade de ocorrência de sinistro que requer ação imediata.

3.1358 Risco isolado: Condição que possibilita isolar por todos os lados, por meio de equipamentos, pessoal de combate a incêndio ou por meios do extravasamento de produto para áreas externas ao risco.

3.1359 Risco isolado de central de GLP: Distância da central de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) à projeção da edificação.

3.1360 Risco mínimo: Risco insignificante. Em termos práticos, nesta condição não há incentivo para modificar sistemas ou atividades que o provoquem.

3.1361 Risco predominante: Maior risco determinado pela carga de incêndio dentre as ocupações, em função da área dos pavimentos. Notas: (a) ocorrendo equivalência na somatória da carga de incêndio, adotar-se-á para efeito da classificação do maior risco, a ocupação que possuir maior carga de incêndio por

m². (b) para o dimensionamento das saídas de emergência, os locais com concentração de público prevalecerão como sendo o maior risco.

3.1362 Risco primário: Risco principal do produto de acordo com tabela do Decreto 96.044, de 18Mai88, Regulamento Federal para o transporte rodoviário de produtos perigosos.

3.1363 Risco secundário: Risco subsidiário do produto de acordo com tabela do Decreto 96.044, de 18Mai88, Regulamento Federal para o transporte rodoviário de produtos perigosos.

3.1364 Riscos presentes: É a probabilidade de ocorrer um ferimento à vida ou dano à propriedade ou impacto ao meio-ambiente.

3.1365 Rolagem: Movimento do helicóptero de um ponto para outro, realizado na superfície ou pouco acima desta, conforme o tipo de trem de pouso do helicóptero.

3.1366 Rolos para mangueiras de incêndio: Tipo de estação de mangueira na qual o suporte é um rolo para mangueiras e a mangueira é semi-rígida.

3.1367 Rota: Projeção na superfície da trajetória desejada ou percorrida pela aeronave ou navio.

3.1368 Rota de fuga; rota de abandono: Rota que faz parte dos meios de fuga de qualquer ponto da edificação para uma saída final. 1. Rota de fuga em túnel: passagem para pessoas, devidamente sinalizada e monitorada, dentro do túnel, que conduz a abrigo ou saída segura em caso de incidente, com ou sem incêndio. 2. Rota de fuga externa; rota de abandono externa: rota de fuga externa a um prédio, por exemplo através de um telhado, escada, balcão, ponte, terraço, viela, caminho ou pátio externo, que termina na saída final ou em uma outra rota de fuga. 3. Rota de fuga pressurizada; rota de abandono pressurizada: rota de fuga, permanentemente ou em caso de incêndio, pressurizada em comparação às partes adjacentes da edificação, de forma a inibir a propagação do fogo (fumaça, gases ou chamas) dentro das rotas de fuga. 4. Rota de fuga protegida: rota de fuga que possui um adequado grau de proteção contra incêndio. 5. Rotas alternativas de fuga: rotas de fuga suficientemente separadas por direção e espaço ou por estruturas

resistentes ao fogo, para garantir que uma sempre estará disponível, mesmo que a outra esteja afetada pelo fogo.

3.1369 Rotina diária: Atividades diárias exercidas pelos bombeiros escalados no serviço de prontidão, desde a revista de entrada até a revista de passagem de serviço.

3.1370 Rotinas de procedimento em caso de incêndio (consigne d'incendie): Conduta que as pessoas devem tomar em caso de incêndio (passo a passo).

3.1371 Roupas aluminizadas: Traje de amianto ou material similar, pintado com tinta aluminizada e dotado de capuz com visor de vidro especial. protege o bombeiro contra o calor irradiante e, eventualmente, do contato direto com o fogo.

3.1372 Roupas de proteção para gases (roupas encapsuladas): Roupa composta por uma peça única, usada em conjunto com equipamento de proteção respiratória, projetada para ser usada dentro de uma atmosfera hostil.

3.1373 Roupas de proteção química: Roupa de proteção feita de material resistente a produtos químicos.

3.1374 Roupas isotérmicas: Equipamento para prevenir acidente com o mergulhador, por resfriamento excessivo do corpo, conservando o calor. tem outras finalidades, como retardar a exaustão e proteger contra batidas, queimaduras, peixes predadores etc.

3.1375 Roupas encapsuladas: É aquela que está completamente apropriada para proteger o corpo inteiro do meio externo. Confeccionada em peça única. Haverá mais segurança para o usuário que colocar a roupa encapsulada. O equipamento respiratório também deverá ser usado. É feita de materiais que são compatíveis com as químicas específicas e os grupos de produtos químicos. Porém, a roupa de proteção química não dará proteção térmica.

3.1376 Saída de emergência, rota de fuga, rota de saída ou saída: Caminho contínuo, devidamente protegido e sinalizado, proporcionado por portas, corredores, "halls", passagens externas, balcões, vestibulos, escadas, rampas,

conexões entre túneis paralelos ou outros dispositivos de saída, ou combinações desses, a ser percorrido pelo usuário em caso de emergência, de qualquer ponto da edificação, recinto de evento ou túnel, até atingir a via pública ou espaço aberto (área de refúgio), com garantia de integridade física.

3.1377 Saída de incêndio; saída de emergência: Saída em uma rota de fuga.

3.1378 Saída final: Ponto de transição entre uma rota de fuga e um lugar seguro.

3.1379 Saída horizontal: Passagem de um edifício para outro por meio de porta corta-fogo, vestíbulo, passagem coberta, passadiço ou balcão.

3.1380 Saída única: Local em um setor do recinto de evento, onde a saída é possível apenas em um sentido.

3.1381 Sair de serviço: Deixar as atividades do serviço de atendimento operacional.

3.1382 Sala de controle: Sala com constante permanência humana e equipamentos, dentro dos Postos de Bombeiros, na qual as chamadas de emergência são recebidas e a partir da qual as guarnições de bombeiros são acionadas.

3.1383 Sala de situação: É a sala destinada ao gerenciamento de informações de interesse do Comando da instituição, subordinada à seção de inteligência do CB.

3.1384 Sala interna: Sala da qual a fuga só é possível passando através de uma ante-sala.

3.1385 Salvado: Todo material encontrado em situação de abandono, no campo de batalha ou em área atingida por desastre, ainda suscetível de ser utilizado em suas finalidades originais (com ou sem reparação prévia) ou que possa ser aproveitado para outras finalidades diferentes destas, mesmo que só tenha valor como sucata.

3.1386 Salvamar: 1. Designação dada à organização militar do ministério da marinha, responsável pelas atividades de socorro e salvamento no mar, nos portos e nas vias navegáveis interiores. 2. O termo também designa equipes especializadas em salvamento de afogados nas praias e, até mesmo, em águas interiores.

3.1387 Salvamento: Conjunto de operações, com finalidade de colocar vidas humanas, animais ou objetos em lugar seguro e a salvo.

3.1388 Salvamento aquático: É toda operação de salvamento realizada em locais onde haja presença de água e que exige do bombeiro vencer este ambiente adverso para realizar as tarefas necessárias.

3.1389 Salvamento em altura: É toda operação de salvamento realizada em locais elevados. Podem ocorrer nas mais diversas circunstâncias e lugares; quando em prédios podem ser efetuados pelas suas comunicações internas (escadas e corredores) ou pelo exterior (escadas simples ou prolongáveis).

3.1390 Salvamento em incêndio: Salvamento de pessoas através das chamas, gases ou fumaças provenientes de um incêndio, em princípio, deve ser executado com o apoio do pessoal e material das guarnições de combate ao fogo, com precedência sobre esta fase e, ainda, as quais são mais seguras e cômodas. O salvamento em ambiente envolto em chamas ou saturado de fumaça só deverá ocorrer quando guarnecido pela equipe de combate a incêndio de posse da mangueira devidamente pressurizada.

3.1391 Salvamento terrestre: É toda operação de salvamento realizada em terra. Consideram-se como salvamentos terrestres as operações em locais elevados, em escavações realizadas para captação de água ou lançamentos de detritos (galerias, valas, etc), em extermínio de insetos nocivos, em acidentes de veículos e em outros locais e circunstâncias das mais variadas, não se podendo precisar todas as modalidades existentes.

3.1392 Salvatagem (proteção de salvados): Medidas apropriadas tomadas para minimizar o prejuízo causado ao patrimônio durante as operações de combate a incêndio.

3.1393 Salva-vidas: Bóia, equipamento próprio para salvar náufragos.

3.1394 Sapé, piaçava (ou piaçaba): Fibras vegetais de fácil combustão, de largo emprego na zona rural para cobertura de ranchos, na fabricação de vassouras e também utilizadas como cobertura de edificações destinadas a reunião de público, tais como bares, lanchonetes, restaurantes, casas de espetáculos etc.

3.1395 Segundo alarme: Ver pedido de reforço.

3.1396 Segurança: 1. Compromisso acerca da relativa proteção da exposição a riscos. 2. Estado de confiança individual ou coletivo, baseado no conhecimento e no emprego de normas de proteção e na convicção de que os riscos de desastres foram reduzidos, em virtude da adoção de medidas minimizadoras.

3.1397 Segurança contra incêndio: Conjunto de ações e recursos, internos e externos à edificação e áreas de risco, que permitem controlar a situação de incêndio.

3.1398 Segurança do trabalho: Estado de condições de trabalho ligado à prevenção de acidentes e doenças, que objetiva a eliminação dos efeitos de fatores perigosos e insalubres, causadores de danos aos trabalhadores, no processo produtivo.

3.1399 Segurança pública: Ausência de prejuízo aos direitos do cidadão, pelo eficiente funcionamento dos órgãos do estado.

3.1400 Segurança química: 1. Certeza prática de que não haverá exposição do organismo a um agente tóxico. 2. Risco baixo e aceitável de exposição a substâncias potencialmente perigosas ou tóxicas.

3.1401 Seio (ou anel): Volta em que as partes de um mesmo cabo se cruzam.

3.1402 Selo hidráulico: Dispositivo que atua na forma de sifão, evitando a propagação de chama.

3.1403 Selos corta-fogo: Dispositivos construtivos com tempo mínimo de resistência ao fogo, instalados nas passagens de eletrodutos e tubulações que cruzam as paredes de compartimentação ou entrepisos.

3.1404 Sensor de explosão: Dispositivo que reage às mudanças causadas pelo desenvolvimento de uma explosão em um ou mais dos seus parâmetros ambientais, como a pressão, a temperatura e/ou radiação térmica.

3.1405 Separação corta-fogo: Elemento de construção que funciona como barreira contra a propagação do fogo, avaliado conforme norma existente.

3.1406 Separação de riscos de incêndio: Recursos que visam a separar fisicamente edificações ou equipamentos. Podem ser áreas livres, barreiras de proteção, anteparos e/ou paredes de material incombustível, com resistência mínima à exposição ao fogo de 2 horas.

3.1407 Separação entre edificações: Distância segura entre cobertura e fachada de edificações adjacentes, que se caracteriza pela distância medida horizontalmente entre a cobertura de uma edificação e a fachada de outra edificação adjacente. Fachadas de edificações adjacentes, que se caracterizam pela distância medida horizontalmente entre as fachadas de edificações adjacentes.

3.1408 Serviço ativo: É aquele desempenhado pelo policial militar nos órgãos, cargos e funções previstas na legislação pertinente.

3.1409 Serviço de bombeiros: O serviço operacional de bombeiros, ou simplesmente, serviço de bombeiros: é o conjunto de atividades diretamente voltadas à proteção da vida, do meio ambiente e do patrimônio, desenvolvida dentro de cada especialidade operacional que podem ser de caráter emergencial ou não emergencial.

3.1410 Serviço de prontidão: Período de trabalho de 24 horas diárias que se inicia, normalmente, às 07h e termina neste mesmo horário do dia seguinte, realizado por quatro equipes de bombeiros devidamente escalados e identificados pelas cores Verde, Amarelo, Vermelho e Azul e, que se revezam ininterruptamente no regime de 24 horas trabalhadas por 72 horas de descanso.

3.1411 Servidor: É uma estação que provê facilidades para outras estações de dados, tais como, servidor de arquivos, servidor de impressão, servidor de correio eletrônico, servidor Web, etc.

3.1412 Setor: Espaço delimitado por elementos construtivos que condicionam a circulação das pessoas para outras partes do recinto, permitindo ainda a lotação ordenada do local.

3.1413 Setor de prevenção de incêndio: Divisão, seção, ou núcleo de prevenção de incêndio dos Grupamentos de Bombeiros responsáveis pelas análises e vistorias de processos de segurança contra incêndio nos municípios.

3.1414 Severidade da exposição: Soma total da energia produzida com a evolução de um incêndio, que resulta na intensidade de uma exposição.

3.1415 Shaft: Abertura existente na edificação, vertical ou horizontal, que permite a passagem e interligação de instalações elétricas, hidráulicas ou de outros dispositivos necessários.

3.1416 Shopping coberto (“covered mall”): Espaço amplo criado por uma área coberta de pedestre em uma edificação agregando um número de ocupantes, tais como lojas de varejo, bares, entretenimento e diversão, escritórios ou outros usos similares, onde esses espaços ocupados são abertos permitindo comunicação direta com a área de pedestres.

3.1417 SICER: Sigla que significa Salvamento, Isolamento, Confinamento, Extinção e Rescaldo. Este mnemônico ajuda o comandante das operações a planejar taticamente o combate ao incêndio. Sendo que há uma ordem de prioridade na sigla na seguinte sequência: 1. Salvamento: Conjunto de técnicas que, neste contexto, servem para salvar vidas. 2. Isolamento: Conjunto de técnicas para impedir a propagação do incêndio de um lugar sinistrado para outro ainda íntegro, como exemplo teríamos um prédio sinistrado vizinho de outro íntegro e procedimentos operacionais de combate a incêndio seriam executados para o fogo não atingir a edificação íntegra. 3. Confinamento: Conjunto de técnicas para impedir a propagação do incêndio, dentro do próprio prédio, de um ambiente para outro (um andar para outro em primeiro lugar e secundariamente de uma sala para outra), como exemplo teríamos um galpão com diversos materiais e parte deles em chamas e os bombeiros realizariam um combate que “encurralasse” o fogo. 4. Extinção: Conjunto de técnicas para interromper a combustão e, por consequência a destruição causada pelo incêndio. 5. Rescaldo: Conjunto de técnicas para evitar a

reignição do incêndio e eliminar fatores de risco nos locais sinistrados, como paredes prestes a cair.

3.1418 Sigla da viatura: Vocábulo formado com as letras iniciais de uma sequência de palavras que identificam as viaturas do CBMAL, onde a primeira letra se relaciona ao tipo, enquanto as demais se relacionam as características marcantes relativas à finalidade a que se destinam. A primeira letra da sigla das viaturas de bombeiros em Alagoas obedece ao seguinte:

SIGLA	NOME	DEFINIÇÃO
A	Auto	Veículo terrestre e automotor, independente de tamanho ou tipo; excetuadas as motos que possuem nomenclatura própria.
B	Bote	Embarcação tipo bote.
E	Embarcação	Embarcação que não se enquadra como moto, bote ou lancha.
L	Lancha	Embarcação tipo lancha.
M	Moto	Veículo tipo motocicleta / moto-aquática.
Q	Quadriciclo	Veículo automotor de pequeno porte.

Figura 1 - Quadro de significados para a primeira letra do nome das viaturas operacionais de bombeiros em Alagoas.

As demais letras das siglas, observando que a letra que indica uma característica estará tão próxima da primeira letra da sigla quanto mais relevante for esta característica em relação às demais, obedecem ao seguinte:

SIGLA	NOME	DEFINIÇÃO
A *	Aquático	Indica que a viatura possui a finalidade de atender ocorrências no meio aquático.
B	Bomba	Indica existência de bomba d'água, permanentemente montada na viatura, com capacidade nominal mínima de 2839 LPM (750 GPM) a 1 035 KP a (150 psi) de pressão líquida na bomba.
C	Comando	Viatura operacional para condução dos oficiais na função de Comandante de Socorro e Supervisor de Operações.
E	Escada	Indica a existência de escada prolongável fixa à viatura.
F	Força - Tarefa	Viatura com enorme quantidade de materiais de apoio logístico às diversas ocorrências de bombeiros, a fim de suprir carências em grandes ocorrências, quando a carga de materiais das outras viaturas não é suficiente.
G	Guindaste	Indica a existência de um guindaste fixo à viatura.

I	Inflável	Indica a característica de se inflar, própria de algumas embarcações.
M	Mergulho	Aponta a existência de materiais de mergulho suficientes para atender as ocorrências desta natureza.
P	Plataforma	Existência de plataforma fixa à viatura.
PP **	Produtos Perigosos	Viatura equipada com material especializado para atuação em ocorrências envolvendo produtos perigosos.
R	Resgate	Indica a existência de uma célula para atendimento e transporte adequado de vítimas quando auto; e realização de suporte básico de vida quando moto.
S	Salvamento	Indica a existência de materiais de salvamento diversos em compartimentos da viatura.
T	Tanque	Indica a existência de um tanque na viatura com capacidade mínima superior a 2.000 L.
U	Utilitário	Indica que a viatura possui finalidades diversas, como administrativas, apoio logístico, transporte, entre outras.

Figura 2 - Quadro de significados das letras posteriores a primeira letra do nome das viaturas operacionais de bombeiros em Alagoas.

Fonte: A comissão.

Exceção: (*) A letra “A”, em regra, significa aquático, mas quando precedida pela letra “C”, significará “área”.

(**) A letra “P”, em regra, significa plataforma, mas quando precedida de outra letra “P”, a primeira significará “produtos” e a segunda, “perigosos”.

As viaturas não previstas nesta Diretriz, e que venham a ser adquiridas pelo CBMAL, terão suas nomenclaturas formadas por letras de acordo com as figuras 1 e 2 do sistema de siglas de viaturas. Caso não seja possível utilizar as letras já existentes, deverá ser estudado um nome que não fuja deste padrão.

3.1419 Simulação: Experiência ou ensaio realizado com o auxílio de modelos.

3.1420 Simulado: Emprego técnico e tático dos meios disponíveis, realizados por pessoal especializado, em situação não real, visando o treinamento dos participantes.

3.1421 Sinais visuais: Compreendem a combinação de símbolos, mensagens, formas geométricas, dimensões e cores.

3.1422 Sinal de abandono: Sinal audível e/ou visível para indicar aos ocupantes que eles devem fugir.

3.1423 Sinal de incêndio automático: Alarme de incêndio originado por um mecanismo automático, sendo sonoro e/ou visual.

3.1424 Sinalização da direção de saída: Sinalização indicando a direção de uma saída, geralmente uma seta. Nota: a sinalização pode ser luminosa.

3.1425 Sinalização de emergência: Conjunto de sinais visuais que indicam, de forma rápida e eficaz, a existência, a localização e os procedimentos referentes a saídas de emergência, equipamentos de segurança contra incêndios e riscos potenciais de uma edificação ou áreas relacionadas a produtos perigosos.

3.1426 Sinalização de saída: Sinalização que indica claramente a saída. Nota: a sinalização pode ser luminosa.

3.1427 Síncope: Colapso circulatório. queda brusca da pressão arterial, acompanhada de anemia e anoxia cerebral e perda, mais ou menos completa, da consciência.

3.1428 Síndrome de imunodeficiência adquirida (SIDA): doença altamente infecciosa, de proporções pandêmicas e elevado índice de letalidade, causada por vírus transmitido por relações sexuais, seringas contaminadas, transfusões com sangue infectado e por mães infectadas aos fetos, através da circulação placentária. inicialmente os maiores grupos de risco eram homossexuais masculinos, pessoas dependentes de drogas injetáveis, pessoas que necessitavam de transfusões freqüentes, pessoas sexualmente promíscuas e crianças geradas por mães contagiadas. A conceituação moderna tende a caracterizar condutas de risco e não mais grupos de risco, já que é cada vez maior o número de heterossexuais contaminados. Caracteriza-se por uma perda da capacidade do organismo infectado pelo HIV (vírus da sida) para reagir eficazmente a agentes infecciosos.

3.1429 Sinistro: Grande prejuízo ou dano material. ocorrência de prejuízo ou dano por incêndio, explosão, naufrágio ou outra causa ou a algum bem para o qual se fez seguro.

3.1430 Sino de mergulho: Câmara de trabalho de mergulhadores em trabalhos de longa duração.

3.1431 Sistema: 1. Conjunto de elementos interdependentes em interação, com vistas a atingir um objetivo. A definição de um sistema depende do interesse da pessoa que pretenda analisá-lo. Uma organização, por exemplo, poderá ser entendida como um sistema ou subsistema ou ainda um supersistema, dependendo da análise que se queira fazer: que o sistema tenha um grau de autonomia maior do que o subsistema e menor do que o supersistema. Aos elementos interdependentes, interatuantes, inter-relacionados, chamamos de subsistemas, que podem ser sistemas sob outro foco, dependendo do interesse de quem analisa. O automóvel é um exemplo de sistema que tem por objetivo transportar passageiros e carga. Os subsistemas que compõem o sistema automóvel são: motor, caixa de marchas, suspensão, etc. 2. Conjunto de subsistemas (substâncias, mecanismos, aparelhagem, equipamentos e pessoal) dispostos de forma a interagir para o desempenho de uma determinada tarefa. 3. Arranjo ordenado de componentes que se inter-relacionam, atuam e interagem com outros sistemas, para cumprir uma tarefa ou função (objetivos), em determinado ambiente.

3.1432 Sistema de alarme: Dispositivo de vigilância permanente e automática de uma área ou planta industrial, que detecta variações de constantes ambientais e informa os sistemas de segurança a respeito.

3.1433 Sistema de alarme de incêndio: Combinação de componentes destinados a dar um alarme de incêndio sonoro e/ou visual. O sistema pode também iniciar outra ação auxiliar.

3.1434 Sistema de alça única: Sistema de canos para uma instalação de sprinkler na qual o cano de distribuição forma uma alça fechada.

3.1435 Sistema de alerta: Conjunto de equipamentos ou recursos tecnológicos para informar a população sobre a ocorrência iminente de eventos adversos.

3.1436 Sistema de aspersão de espuma: Sistema especial, ligado à fonte da solução produtora, estando equipado com aspersores de neblina para descarga e distribuição na área a ser protegida.

3.1437 Sistema de carregamento: Dispositivo para o abastecimento de tanques de combustível de motores de veículos, que engloba uma ou mais unidades de abastecimento.

3.1438 Sistema de chuveiro automático de tubo seco: Rede de tubulação fixa, permanentemente seca, mantida sob pressão do ar comprimido ou Nitrogênio, em cujos ramais são instalados os chuveiros automáticos.

3.1439 Sistema de chuveiros automáticos: Para fins de proteção contra incêndio, consiste de um sistema integrado de tubulações, alimentado por uma ou mais fontes de abastecimento automático de água. A parte do sistema de chuveiros automáticos acima do piso consiste de uma rede de tubulações, dimensionada por tabelas ou por cálculo hidráulico, instalada em edifícios, estruturas ou áreas, normalmente junto ao teto, à qual são conectados chuveiros segundo um padrão regular. A válvula que controla cada coluna de alimentação do sistema deve ser instalada na própria coluna ou na tubulação que a abastece. Cada coluna de alimentação de um sistema de chuveiros automáticos deve contar com um dispositivo de acionamento de alarme. O sistema é normalmente ativado pelo calor do fogo e descarrega água sobre a área de incêndio em uma densidade adequada para extingui-lo ou controlá-lo em seu estágio inicial.

3.1440 Sistema de controle de fumaça (“smoke management system”): Um sistema projetado, que inclui todos os métodos isolados ou combinados, para modificar o movimento da fumaça.

3.1441 Sistema de cortina de água: Sistema automático de canos de água conectados com exposição de difusores de cortina de água, a intervalos e altura adequados, e projetado para descarregar água em uma superfície ser protegida contra a exposição ao fogo.

3.1442 Sistema de dados operacionais (SDO): É um sistema de informação estruturado em formulários impressos, tabelas de codificação, manuais de preenchimento e um aplicativo para receber, armazenar, processar e disponibilizar para consulta qualitativa e quantitativa as informações operacionais. O SDO é composto pelo Subsistema de levantamento de risco, Subsistema de controle de hidrantes; Subsistema de Mapa Força Operacional; Subsistema de Despacho de

Socorro; Subsistema de Relatório de Atendimento e SubSistema de Controle de Qualidade do Atendimento.

3.1443 Sistema de detecção e alarme: Conjunto de dispositivos que visa a identificar um princípio de incêndio, notificando sua ocorrência a uma central, que repassará este aviso a uma equipe de intervenção, ou determinará o alarme para a edificação, com o consequente abandono da área.

3.1444 Sistema de extinção com agentes combinados: Sistemas nos quais mais de um agente é usado para extinguir um incêndio (por exemplo, espuma e pó extintor), manual ou automaticamente.

3.1445 Sistema de extinção com espuma: Sistema fixo de extinção contendo espuma como agente extintor.

3.1446 Sistema de extinção com halon: Sistema fixo de extinção contendo halon como agente extintor.

3.1447 Sistema de extinção de aplicação local: Sistema de extinção de incêndio fixo composto por um suprimento calculado de agente extintor preparado para descarregar diretamente no material que está queimando ou no perigo identificado.

3.1448 Sistema de extinção de dióxido de carbono: (CO₂): Sistema de extinção fixo contendo CO₂ como agente extintor.

3.1449 Sistema de extinção de inundação total: Sistema fixo de extinção de incêndio para a extinção de incêndios em um recinto protegido.

3.1450 Sistema de extinção de pó: Sistema fixo de extinção de incêndio contendo pó como agente extintor.

3.1451 Sistema de extração de fumaça: Sistema constituído de exaustores de fumaça, dispositivos de comando, etc, permanentemente instalados em uma edificação com o objetivo de promover a exaustão da fumaça.

3.1452 Sistema de hidrantes ou de mangotinhos: Conjunto de dispositivos de combate a incêndio composto por reserva de incêndio, bombas de incêndio

(quando necessário), rede de tubulação, hidrantes ou mangotinhos e outros acessórios descritos nesta norma.

3.1453 Sistema de informações: É um conjunto de elementos interdependentes (subsistemas), logicamente associados, para que de sua interação sejam geradas informações necessárias à tomada de decisões.

3.1454 Sistema de informações gerenciais (SIG): É o processo de transformação de dados em informações que são utilizadas na estrutura decisória, bem como proporcionam a sustentação administrativa para otimizar os resultados esperados.

3.1455 Sistema de injeção de vapor automático: Sistema de canos conectados a um suprimento de vapor e equipado com esguichos em intervalos e alturas adequados, através dos quais vapor é descarregado automaticamente durante a operação de um detetor de incêndio.

3.1456 Sistema de inundação: Sistema de canos de água equipados com sprinklers abertos, em intervalos e alturas adequados, e projetados para controlar e extinguir um incêndio através da descarga de água; os canos recebem água através da operação de um controle manual ou de um sistema de detecção automático.

3.1457 Sistema de proteção contra explosão: Composição arranjada de dispositivos para detectar automaticamente o princípio de uma explosão e iniciar a atuação do sistema de supressão ou outros dispositivos para limitar os efeitos destrutivos de uma explosão.

3.1458 Sistema de proteção contra incêndio automático: Sistema de controle ou combate a incêndio, como portas para controle de fumaça, dampers, ventiladores ou uma instalação de extinção automática.

3.1459 Sistema de ramificação: Sistema no qual os canos são fornecidos somente a partir de uma extremidade e somente por um cano principal ou secundário.

3.1460 Sistema de rede: Sistema de canos para uma instalação de sprinklers na qual os canos são fornecidos de ambos os lados.

3.1461 Sistema de supressão de explosão: Arranjo composto de dispositivos para detectar automaticamente o princípio de uma explosão e iniciar a atuação da supressão.

3.1462 Sistema fixo de espuma: Sistema constituído de um reservatório e dispositivo de dosagem do EFE (extrato formador de espuma) e uma tubulação de fornecimento da solução que abastece os dispositivos formadores de espuma.

3.1463 Sistema fixo de extinção: Sistema fixo composto por um suprimento calculado de agente extintor conectado a esguicho(s) fixo(s) através do(s) qual(ais) o agente é descarregado para extinguir o fogo, manual ou mecanicamente.

3.1464 Sistema inerte: Sistema projetado para introduzir uma concentração adequada de gás inerte para evitar sua ignição em uma atmosfera que seja inflamável ou explosiva, modificando a concentração para um nível abaixo dos limites inflamáveis e explosivos.

3.1465 Sistema integrado (siadin): É um sistema que engloba toda uma instituição e funciona na totalidade integrando vários subsistemas.

3.1466 Sistema projetor de spray de água: Sistema de canos de água conectados a projetores de spray de água e os meios de colocá-los em operação.

3.1467 Situação de emergência: Reconhecimento legal pelo poder público de situação anormal, provocada por desastres, causando danos (superáveis) à comunidade afetada.

3.1468 Sloap over: Fenômeno que ocorre quando o material incendiado, geralmente líquido, está com temperatura superficial extremamente elevada, o que faz com que as gotas de água de combate à incêndio lançadas, ganhem energia cinética em razão da catálise do seu processo de mudança de estado e “pulem” de um lado para outro, levando consigo partes do líquido em chamas.

3.1469 Sobrepressão: 1. Força exercida pela onda de expansão, durante uma explosão. O pico de sobrepressão é o excedente entre a pressão gerada pela explosão e a pressão atmosférica. 2. Em vasos de pressão, é o momento em que os mecanismos de alívio de pressão são acionados.

3.1470 Sobrevivência: Qualidade ou estado de sobrevivente. Condição de quem consegue escapar vivo de uma catástrofe. Técnica e adestramento que prepara as pessoas para aumentar suas chances de sobreviver a condições extremamente adversas.

3.1471 Socorrista: Indivíduo que recebeu treinamento em cuidado de emergência para prover socorro ao paciente antes da chegada do Resgate. O nível de treinamento deste indivíduo pode permitir a ajuda ao Resgate nas cenas de emergência.

3.1472 Socorro: Ato ou efeito de socorrer. Atendimento a pessoa acidentada ou atingida por mal súbito. Ajuda ou assistência vinda do exterior para comunidades que se encontram sob o efeito de um grande desastre. Equipe de bombeiros ou de pessoas capacitadas, designadas para atender a uma ocorrência (sinistro). Pedido de auxílio.

3.1473 Solidificação: Técnica baseada na aplicação de agentes gelatilizantes, os quais solidificam o contaminante facilitando, dessa forma, a sua remoção.

3.1474 Solução de espuma: 1. Mistura homogênea de água e concentrado de espuma na proporção apropriada para formar a espuma. 2: pré-mistura de água com EFE (extrato formador de espuma).

3.1475 Sonda de aspiração: Sonda de aspiração traqueal, utilizada para sucção de secreções das vias aéreas ou outros orifícios na vítima.

3.1476 Soterramento: 1. Ocorrência atendida por equipe de busca e salvamento, em que se procura retirar pessoas sufocadas e bens sob a terra. 2. Ato ou efeito de cobrir ou ser coberto com terra.

3.1477 Sprinkler: Ver chuveiro automático.

3.1478 START (simples triagem e rápido tratamento): sistema de triagem criado pelo Hoag Memorial Hospital e o Corpo de Bombeiros de Newport Beach da Califórnia.

3.1479 Subestação abrigada: Instalação total ou parcialmente abrigada, devido a fatores diversos, como limitação de área do empreendimento, aspectos econômicos e sociais.

3.1480 Subestação atendida: Instalação operada localmente e que dispõe de pessoas permanentes ou estacionadas.

3.1481 Subestação compacta: Instalação atendida ou não, localizada em região urbana, com os tipos descritos abaixo:

3.1482 Subestação de uso múltiplo: Instalação localizada em uma única área compartilhada pelo proprietário e por terceiros.

3.1483 Subestação elétrica convencional: Instalação de pátio se encontra ao ar livre, podendo os transformadores permanecer ou não enclausurados.

3.1484 Subestação não-atendida: Instalação tele-controlada ou operada localmente por pessoas não permanentes ou não estacionadas.

3.1485 Subestação subterrânea: Instalações que se encontram situadas abaixo do nível do solo.

3.1486 Subsistema (siadin): É um sistema que faz parte de um sistema maior, o qual atende finalidades específicas a serem desenvolvidas.

3.1487 Subsistema de controle de qualidade do cliente externo: Destinado a melhorar a qualidade do serviço operacional prestado pelo Corpo de Bombeiros, com base no nível de satisfação do cliente externo quanto à qualidade do atendimento dado pelo Centro de Atendimento e Despacho e das Guarnições no transcorrer do atendimento da ocorrência, obtido através de respostas a questionários aplicados às pessoas atendidas.

3.1488 Subsistema de controle de qualidade do cliente interno: Destinado a coletar sugestões do público interno que possam contribuir para a melhoria do atendimento operacional.

3.1489 Subsistema de dados do plano particular de intervenção: Controla as áreas e instalações de risco da jurisdição de cada Posto de Bombeiros, mediante

a coleta e armazenamento de informações para consulta na emergência, habilitando o Corpo de Bombeiros a responder melhor à emergências nestes locais, ao deter conhecimento antecipado de meios de acesso, áreas de risco e saber aquilo que irá enfrentar no local.

3.1490 Subsistema de despacho de socorro: Destinado a um Centro de Atendimento e Despacho, em nível municipal, ou regional, que tem por finalidade controlar informações e os recursos disponíveis para o atendimento e aqueles efetivamente empregados em todo o ciclo de atendimento operacional. Inicia-se com a entrada da solicitação e vai até o fechamento da ocorrência, no retorno da(s) Guarnição(s) ao Posto de Bombeiros.

3.1491 Subsistema de hidrantes urbanos: Disponibiliza informação imediata de hidrantes públicos para o atendimento de ocorrências que necessitam de água. Este Subsistema mantém atualizadas as informações de localização e condições de operacionalidade de hidrantes públicos, com base em registro no sistema, após inspeções e testes realizados nos hidrantes, pelos Postos de Bombeiros da área de atendimento operacional.

3.1492 Subsistema de mapa força operacional: Controla viaturas, equipamentos e bombeiros de serviço. Os dados são atualizados pelo Posto de Bombeiros e utilizados pela CIODS.

3.1493 Subsolo: Pavimento situado abaixo do perfil do terreno. Não será considerado subsolo o pavimento que possuir ventilação natural e tiver sua laje de cobertura acima de 1,20m do perfil do terreno.

3.1494 Substância explosiva: Substância sólida ou líquida (ou mistura de substâncias) que, por si mesma, através de reação química, seja capaz de produzir gás a tal temperatura e pressão e a tal velocidade, que possa causar danos nas imediações. Substâncias pirotécnicas incluem-se nesta definição, mesmo que não desprendam gases.

3.1495 Substância perigosa: Tipo de substância que, por sua natureza ou pelo uso que o homem faz dela, representa um risco de dano. Compreende substâncias inflamáveis, explosivas, corrosivas, tóxicas, radioativas e outras.

3.1496 Substância pirotécnica: Substância ou mistura de substâncias concebidas para produzir um efeito de calor, luz, som, gás ou fumaça, ou combinação desses, como resultado de reações químicas exotérmicas auto-sustentáveis e não detonantes.

3.1497 Substância tóxica: Aquela capaz de produzir danos a saúde, através do contato, inalação ou ingestão.

3.1498 Subunidade operacional: Refere-se a uma fração da unidade operacional, ou seja, a um subgrupamento de bombeiros.

3.1499 Supervisão (“supervision”): Auto-teste do sistema de controle de fumaça, na qual o circuito de condutores ou dispositivos de função, são monitorados para acompanhar a falha ou integridade dos condutores e dos equipamentos controlam o sistema.

3.1500 Suporte avançado da vida (SAV): Atividade que consiste em procedimentos de atendimento pré-hospitalar, incluindo-se as manobras invasivas, executadas por médico com auxílio de enfermeiro no próprio local da emergência.

3.1501 Suporte básico da vida (SBV): Atividade que consiste em procedimentos de atendimento pré-hospitalar básico com a finalidade de minimizar o sofrimento do acidentado, evitar o agravamento das lesões e/ou manter a vida da vítima até a chegada do Suporte Avançado da Vida ou a sua entrega no hospital.

3.1502 Supressão de explosão: Parada abrupta de uma explosão no seu princípio ou em desenvolvimento dentro de um cercado.

3.1503 Supressão de incêndio: Ver extinção e supressão de incêndio.

3.1504 Supressor de explosão: Instrumento que contém agentes supressores de explosão os quais podem ser expelidos pela ação da pressão interna. Essa pressão pode ser pressão armazenada ou obtida por uma reação química tal qual a ativação de um explosivo ou dispositivo pirotécnico.

3.1505 Suprimento: 1. Itens necessários para o equipamento, manutenção e operação de uma força, incluindo alimentação, vestuário, equipamento, armamento,

munição, combustível, forragem, material e máquinas de toda espécie. 2. Atividade logística que compreende a determinação de necessidades, obtenção, armazenamento, distribuição e administração dos suprimentos.

3.1506 Surfactação: Aplicado para melhorar a limpeza física. É um importante instrumento de checagem da dissolução. Fosfato trissódico é o agente surfactante mais comumente utilizado. Detergentes industriais também podem ser utilizados.

3.1507 Tala: Peça de madeira, papelão ou outro material leve e rígido, podendo ser impregnada de gesso, usada em aparelho de imobilização de fraturas.

3.1508 Tala inflável: Material inflável de enfermagem, confeccionado em plástico transparente, utilizado para imobilizar fraturas ou estancar hemorragias.

3.1509 Tala moldável aramada: Utilizada para imobilização temporária de membros fraturados.

3.1510 Tala rígida: Utilizada para imobilização temporária de membros fraturados.

3.1511 Talha: Máquina simples, constituída de uma roldana fixa e outra móvel ou de diversas fixas e móveis, ligadas pelo mesmo cabo, que vai passando sucessivamente pelos seus gornes; esse sistema é utilizado para elevar grandes pesos com o emprego de pequena força.

3.1512 Talhadeira: Ferramenta de ferro ou aço, com ponta achatada, destinada a cortar alvenaria, com uso de martelo.

3.1513 Talude: Terreno inclinado, escarpa ou rampa. superfície de uma escavação ou aterro. Inclinação de uma superfície expressa em fração ou percentagem. Também obra de contenção.

3.1514 Tambor: Grande vasilha metálica, cilíndrica, usada para armazenar e transportar combustíveis líquidos.

3.1515 Tampa de esgoto portátil: Aparelho destinado a interromper a contaminação dos sistemas públicos de esgoto.

3.1516 Tampão: Tampa protetora colocada nas expedições e introduções quando elas não estão em uso.

3.1517 Tamponamento: Utilização de cones de madeira ou plástico, cunhas, massa epóxi, colas, almofadas de borracha e outros materiais, remendos de forma geral usados para reduzir ou interromper vazamentos.

3.1518 Tanque: 1. Depósito de água ou outros líquidos. 2. Represa de água, de pequenas dimensões. 3. Reservatório para azeite, petróleo etc. 4. Reservatório de pedra para conter água. 5. Vasilha grande de ferro ou de folha que nas fábricas, navios etc. serve para conter água. 6. Náut depósito das tinas de baldeação. 7. pequeno reservatório de pedra ou de cimento usado para lavar roupa. 8. Reg (Bahia) escavação, maior que a cacimba, feita para armazenar a água das chuvas; poço. 9. Reg (Nordeste) o mesmo que açude. T. dos polés, Náut: cada um dos lugares dentro dos quais estão as tinas da baldeação, e onde se limpam as amarras por ocasião de suspender. 10. Reservatório cilíndrico estacionário para armazenar líquidos combustíveis ou inflamáveis.

3.1519 Tanque a baixa pressão: Tanque vertical projetado para operar com pressão manométrica interna, superior a 6,9 KPa (1 psi), até 103, 4 KPa (15 psi), medida no topo do tanque.

3.1520 Tanque atmosférico: Tanque vertical projetado para operar com pressão manométrica interna, desde a pressão atmosférica até 6,9 KPa (1 psi), medida no topo do tanque.

3.1521 Tanque atmosférico não refrigerado: Reservatório não equipado com sistema de refrigeração.

3.1522 Tanque atmosférico refrigerado para GLP: Reservatório equipado com sistema de refrigeração, que visa à controlar a temperatura entre -35°C a -40°C de forma a manter o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) em estado líquido sem a necessidade de pressurização.

3.1523 Tanque de consumo: Tanque diretamente ligado a motores ou equipamentos térmicos, visando à alimentação destes.

3.1524 Tanque de maior risco: Reservatório contendo líquido combustível ou inflamável e que possui maior demanda de vazão de espuma mecânica e/ou água para resfriamento.

3.1525 Tanque de superfície: Tanque que possui a sua base totalmente apoiada sobre a superfície do solo.

3.1526 Tanque de teto cônico: Reservatório com teto soldado na parte superior do costado.

3.1527 Tanque de teto fixo: Tanque vertical cujo teto está ligado à parte superior de seu costado.

3.1528 Tanque de teto flutuante: Tanque vertical projetado para operar à pressão atmosférica, cujo teto flutua sob a superfície do líquido.

3.1529 Tanque elevado: Tanque instalado acima do nível do solo, apoiado em uma estrutura e com espaço livre sob esta.

3.1530 Tanque horizontal: Tanque com eixo horizontal, que pode ser construído e instalado para operar acima do nível, no nível ou abaixo do nível do solo.

3.1531 Tanque subterrâneo: Tanque horizontal construído e instalado para operar abaixo do nível do solo e totalmente enterrado.

3.1532 Tanque vertical: Tanque com eixo vertical, instalado com sua base totalmente apoiada sobre a superfície do solo.

3.1533 Tarefa: 1. Conjunto de atividades homogêneas e/ou dependentes, realizadas em local designado, por determinado indivíduo ou equipe, em certo tempo, com meios próprios e visando atingir um fim colimado. 2. Tarefa (grupo ou força): Grupo multidisciplinar de técnicos, sem constituição prefixada, formado na iminência ou após a ocorrência de um desastre, com missões e atribuições especiais, que manterá sua coesão, enquanto durar a ocorrência que motivou sua constituição.

3.1534 Tática: Compreende o estudo do emprego adequado, no momento do fogo, de todos os meios providenciados na preparação, conjugando de modo a se obter o máximo de eficiência, o seu emprego no mais tempo possível.

3.1535 Tática de bombeiros: É o emprego das técnicas de bombeiros existentes, de forma lógica e organizada, para obter o resultado esperado no atendimento operacional. Começa com o preparo dos homens no que se refere à sua instrução individual ou coletiva e na distribuição e preparo do material de combate.

3.1536 Tática de combate a sinistros: Arte de dispor e ordenar equipes de controle de sinistros. Conjunto de normas e procedimentos técnicos empregados no desenvolvimento de uma operação, para cumprimento de uma missão definida, dividida em fases, de acordo com uma ordem cronológica racional.

3.1537 Tácticas operacionais: Aplicação apropriada de pessoal, viaturas e equipamentos no local de ocorrência de incêndio ou de qualquer outra emergência.

3.1538 Taxa: Medida da frequência de um fenômeno. Frequência com a qual ocorre um evento numa população definida.

3.1539 Taxa de aplicação: vazão de solução de espuma a ser lançada sobre a área da superfície líquida em chamas.

3.1540 Taxa de aplicação de uma solução de espuma: Taxa de aplicação da solução de espuma por área unitária de incêndio, geralmente expressa em l/(m² min).

3.1541 Taxa de aplicação crítica de uma solução de espuma: Taxa mínima teórica de aplicação de uma solução de espuma a um incêndio que o extinguirá.

3.1542 Taxa de aplicação prática de uma solução de espuma: Taxa de aplicação de em áreas unitárias, como recomendado pelos códigos de segurança ou pelos fabricantes. A taxa de aplicação prática é sempre maior do que a taxa de aplicação crítica.

3.1543 Taxa de descarga: Número de pessoas que podem passar através de uma unidade de largura de saída em um determinado tempo.

3.1544 Taxa de expansão da espuma: Taxa do volume de espuma para o volume de solução de espuma da qual ela é feita.

3.1545 Técnica: Método pelo qual são aplicados, de forma correta e adequada, os recursos disponíveis em determinada operação, visando ao cumprimento da missão.

3.1546 Técnica de bombeiros: É o conjunto de ações para realizar determinada tarefa por indivíduo ou equipe, no sentido estrito, utilizando-se de conhecimento suficiente, previamente consagrado (testado e treinado com comprovada eficácia).

3.1547 Técnico de enfermagem em emergências médicas: Profissional titular do diploma de técnico de enfermagem, devidamente registrado no conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição. Exerce atividades auxiliares, de nível técnico, sendo habilitado para o atendimento pré-hospitalar móvel, integrando sua equipe, conforme os termos desta portaria. Além da intervenção conservadora no atendimento do paciente, é habilitado a realizar procedimentos a ele delegados, sob supervisão do profissional Enfermeiro, dentro do âmbito de sua qualificação profissional.

3.1548 Tela de radiação térmica: Parede ou tela construída ao ar livre para reduzir ou evitar o risco de calor irradiado de / para uma edificação, estrutura ou aparelho qualquer.

3.1549 Tela de sucção: Filtro instalado na introdução de uma bomba destinado a impedir a entrada de resíduos sólidos no corpo de bomba.

3.1550 Telefone de incêndio: Aparelho telefônico destinado exclusivamente a realizar chamadas de incêndio.

3.1551 Telhado resistente à propagação externa do fogo: Telhado e cobertura resistentes à penetração externa do fogo e à propagação de chama sobre a superfície externa deles.

3.1552 Temperatura crítica: Temperatura que causa o colapso no elemento estrutural.

3.1553 Temperatura de auto - ignição: Temperatura mínima de um material a qual o material se "ignitiza" [ignite (inge) ou allumage (fr)] espontaneamente sob as condições específicas de ensaio.

3.1554 Temperatura de fulgor: Mínima temperatura, na qual um corpo começa a desprender gases que se queimam em contato com uma fonte externa de calor, não havendo, contudo, constância na chama, por não serem os gases suficientes para tal.

3.1555 Temperatura de ignição: Temperatura mínima de um material na qual pode ser a combustão nas condições sustentadas específicas de ensaio.

3.1556 Tempestade: 1. Vento de velocidade compreendida entre 23 e 26 m/s (força 10 na escala de beaufort). 2. Precipitação forte de chuva, neve ou granizo, acompanhada ou não de vento e associada a um fenômeno meteorológico que se pode manifestar separadamente. 3. Perturbação violenta da atmosfera, acompanhada de vento e, geralmente, de chuva, neve, granizo, raios e trovões. 4. Aguaceiro.

3.1557 Tempo crítico (resposta): Período de tempo, que se inicia no instante do recebimento do aviso e termina com a chegada do socorro no local da ocorrência.

3.1558 Tempo de abandono: Tempo empregado para que todos os ocupantes de uma edificação ou parte dela, após um sinal de abandono, alcancem a saída final.

3.1559 Tempo de atendimento: 1. Lapso de tempo entre o recebimento de um comunicado de incêndio ou outra emergência e a chegada das guarnições na ocorrência (pode ser chamado de tempo-resposta). 2. Período de tempo entre a chegada e a saída do trem de socorro, no local da ocorrência, cumprindo sua missão específica.

3.1560 Tempo de comutação: Intervalo de tempo entre a interrupção da alimentação da rede elétrica da concessionária e a entrada em funcionamento do sistema de iluminação de emergência.

3.1561 Tempo de drenagem da espuma: Tempo necessário para obter uma dada porcentagem do líquido da espuma.

3.1562 Tempo de espera: Período durante o qual o agente extintor deverá cercar o perigo para assegurar a extinção.

3.1563 Tempo de partida: Período contado em minutos e segundos que levou uma guarnição para deixar o Posto de Bombeiros em direção ao local do atendimento operacional.

3.1564 Tempo de retorno da queima: Tempo de espera até o retorno da queima, completo ou parcial, de um incêndio coberto por espuma.

3.1565 Tempo de trânsito da solução de espuma: Tempo necessário para que a solução de espuma flua através dos canos, de um ponto no qual o concentrado é injetado no jato de água até o ponto no qual o ar é injetado na solução de espuma para fazer a espuma.

3.1566 Tempo efetivo de descarga: Tempo a partir do início da descarga do agente extintor no esguicho até o momento em que a descarga do agente (mas não necessariamente o gás propulsor) termina.

3.1567 Tempo máximo de abandono (t): Duração considerada para que todos os ocupantes do recinto consigam atingir o espaço livre exterior.

3.1568 Temporal: 1. Fenômeno meteorológico caracterizado por chuvas fortes. 2. Tempestade. 3. Aguaceiro.

3.1569 Tempo requerido de resistência ao fogo (TRRF): Tempo de duração da resistência ao fogo dos elementos construtivos de uma edificação, estabelecido em normas.

3.1570 Tempo-resposta: Tempo decorrido entre uma chamada de emergência e a saída das viaturas do posto (ver também tempo de atendimento).

3.1571 Tensão cisalhante crítica da espuma: A tensão cisalhante mínima entre as bolhas individuais em uma massa de espuma que suporta um relacionamento para com a viscosidade da espuma, estabilidade e características de espalhamento.

3.1572 Terceiros: Prestadores de serviço.

3.1573 Terraço: Local descoberto sobre uma edificação ou ao nível de um de seus pavimentos acima do pavimento térreo.

3.1574 Tesar: Esticar um cabo; ato de aplicar tensão ao cabo.

3.1575 Tesoura para vestes: Tesoura utilizada para cortar tecidos, bandagens, cintos de segurança, cordões de calçados.

3.1576 Teste: Verificação ou prova (fazer funcionar experimentalmente), para determinar a qualidade ou comportamento de um sistema de acordo com as condições estabelecidas em normas técnicas específicas.

3.1577 Teste de equipamentos (serviço operacional): Ato de testar os equipamentos funcionais que fazem parte da carga da viatura, tais como moto-serra, moto-abrasivo, expansores hidráulicos e outros.

3.1578 Teste de hidrantes: Ato de testar a capacidade hidráulica de hidrantes em sua vazão, pressão e estado de conservação.

3.1579 Tetraedro do fogo: É uma figura geométrica que didaticamente almeja explicar como o fogo se inicia, bem como quais são as circunstâncias em que se dá, facilitando uma posterior abordagem da extinção do fogo. O tetraedro é formado por quatro elementos que são: combustível; comburente; calor e reação em cadeia.

3.1580 TIB: Trabalho de instrução de bombeiro, coordenado pelo Comando Operacional de Bombeiros, também conhecido como instrução de tropa pronta.

3.1581 Tipóia: Tira larga de pano dobrada em triângulo, utilizada em imobilização, presa ao pescoço da vítima para apoiar o braço e antebraço imobilizados em flexão.

- 3.1582 Tiragem:** Diferença de pressão causada pela diferença de temperatura criando um movimento de ar em um duto, chaminé ou um enclausuramento.
- 3.1583 Tirante para pranchas:** Utilizado para fixação da vítima na prancha.
- 3.1584 Tirfor:** Marca registrada de aparelho multiplicador de força, o qual consiste numa talha concebida para içamento e tração de grandes pesos.
- 3.1585 Topografia:** Arte de representar determinada área da superfície do globo terrestre com todos os pormenores naturais (paisagem física) e artificiais (paisagem cultural), que ali se encontram.
- 3.1586 Tornassol:** 1. Indicador de ph extraído de certos liquens, azul em meio alcalino, vermelho em meio ácido. 2. Papel-corante que muda de cor, quando em contato com um ácido.
- 3.1587 Torniquete:** O mesmo que garrote. Material usado para estancar hemorragias por compressão de vasos sanguíneos (artérias e veias).
- 3.1588 Torre d'água:** Linha de mangueiras de ataque, operando no topo de uma escada mecânica, que sustenta o equipamento previamente adaptado.
- 3.1589 Torre de controle:** Nos aeroportos, a torre de onde se controla o movimento das aeronaves, tanto no ar como em terra.
- 3.1590 Torre de espuma:** Equipamento portátil destinado a facilitar a aplicação da espuma em tanques.
- 3.1591 Torre de treinamento:** Construção em forma de torre usada para prática de operações do Corpo de Bombeiros e para secagem de mangueiras;
- 3.1592 Toxicidade:** A propriedade inerente de substância de causar efeitos adversos à saúde. Pode ser monitorado pelo uso de vários instrumentos, incluindo o espectrofotômetro infravermelho portátil, ultravioleta fotoionizador, tubo detector colorimétrico de leitura direta e um detector de chama de ionização com uma opção de cromatografia de gás.

3.1593 Trajetórias de escape: Vazão de ar que sai dos ambientes pressurizados, definida no projeto do sistema, e é através deste fluxo de ar que são estabelecidas as trajetórias que serão percorridas pelo ar que gera a pressurização.

3.1594 Transferência ou transbordo: Mudança de líquidos, gases ou sólidos da embalagem avariada, através de bombeamento, perspiração ou manualmente para container, saco, tambor, tamborete ou qualquer outra embalagem em bom estado.

3.1595 Transmissor do motor da água da válvula de alarme do sprinkler: Dispositivo local ativado hidráulicamente que gera um contato elétrico para um alarme remoto, como resultado do fluxo que passa através de uma válvula de alarme de sprinkler.

3.1596 Transporte: 1. Atividade logística referente ao movimento de pessoal e material de uma região para outra, compreendendo emprego do equipamento e de meios necessários à sua execução e ao seu controle. 2. Navio, trem, aeronave, viatura ou qualquer meio especializado para o transporte de tropas, equipamentos, suprimentos e material militar. Planejamento de transporte — estudo que visa à otimização do emprego das diferentes modalidades e meios de transporte para as necessidades identificadas. tara — peso de um veículo sem a carga. terminais — locais como estações, portos, aeródromos, dotados de meios e instalações adequadas, destinados ao início ou conclusão de operações de transporte. os terminais de transporte tomam o nome do principal modo de transporte empregado. transporte a longa distância — é o caracterizado pelo grande tempo de percurso em relação ao tempo de carregamento e descarga e medido em toneladas/quilômetro. transporte hidroviário — (aquático) — aquele que possui como via o elemento aquático e, como meio, normalmente uma embarcação. pode ser marítimo (oceânico e costeiro ou de cabotagem) e o de águas interiores (fluvial ou lacustre). transporte intermodal — aquele em que são utilizadas, pelo menos, duas modalidades e apenas um contrato de transporte, da origem ao destino, quer seja a movimentação destinada à carga, quer seja veículo, passageiro ou animal. transporte local — é o caracterizado pelo pequeno tempo de percurso em relação ao tempo de carregamento e descarga, medido em tonelada/dia. transporte terrestre — aquele

que se desenvolve ligado ao solo; o transporte terrestre pode ser: ferroviário, rodoviário e dutoviário.

3.1597 Transposição: Abertura ou túnel de interligação entre túneis gêmeos, sinalizada, com pavimentação rodoviária ou trilhos ferroviários, servindo para desvio do tráfego de veículos ou de trens.

3.1598 Traumatismo: Lesão interna ou externa produzida direta e instantaneamente por um agente externo (agente traumático), mecânico, físico ou químico.

3.1599 Treinamento: Ver adestramento.

3.1600 Treinamento de abandono de local: Ensaio de procedimentos de abandono de local envolvendo os ocupantes da edificação.

3.1601 Trem de socorro: Conjunto formado por uma ou mais viaturas especializadas, equipadas e tripuladas, com o objetivo de executar atividades de combate e de controle de sinistros ou de busca e salvamento.

3.1602 Triagem: Método de classificação das vítimas, que inclui um diagnóstico básico, avaliação do quadro clínico, prognóstico imediato e definição de prioridade no atendimento e na referenciação. tem por objetivo a identificação de pacientes em risco de morte e que serão salvos, caso recebam uma prioridade que lhes assegure cuidados imediatos e oportunos, em locais adequados.

3.1603 Tripé: Estrutura portátil com três hastes destinada a servir de ponto de ancoragem para a descida ou içamento do bombeiro e vítima por uma abertura no solo ou piso, natural ou artificial.

3.1604 Tripulação: 1. Totalidade do pessoal que guarnece um navio: comandante, oficialidade, guarnição. 2. Grupo de homens que trabalham juntos na operação de uma aeronave no ar ou de um veículo terrestre.

3.1605 Tromba d'água: 1. Massa de nuvens rodopiantes sobre um lago ou oceano. 2. Coluna giratória que consiste em ar e névoa aquosa. na base dessa coluna, a água do lago ou do mar pode ser sugada para cima.

3.1606 Tubo-luva de proteção: Dispositivo no interior do qual a tubulação de gás (GLP, nafta, natural ou outro similar) é montada, e cuja finalidade é diminuir o risco de um princípio de incêndio, próximo às juntas, soldas e conexões; atingir a proteção contra incêndio existente nos dutos de sucção e/ou pressurização, visando ainda ao não confinamento de gás em locais não ventilados.

3.1607 Tubulação (canalização): Conjunto de tubos, conexões e outros acessórios destinados a conduzir água, desde a reserva de incêndio até os hidrantes ou mangotinhos.

3.1608 Tubulação elevada, seca: Cano fixo e rígido instalado permanentemente em um edifício e usada para conexão das mangueiras da brigada de incêndio para serem carregadas no momento de uso.

3.1609 Tubulação elevada, úmida: Cano fixo e rígido instalado permanentemente em um edifício e que está conectado a um suprimento de água para fornecimento de água para os esguichos da brigada de incêndio.

3.1610 Tubulação seca: Parte do sistema de hidrantes, que por condições específicas, fica permanentemente sem água no seu interior, sendo pressurizada por viatura de combate a incêndios.

3.1611 Túneis gêmeos: São túneis singelos, interligados por transposições, para tráfego de veículos ou trens, cujo acesso é delimitado por emboques.

3.1612 Túnel bidirecional: Túnel singelo com tráfego nos dois sentidos.

3.1613 Túnel de serviço: Túnel de menor porte, interligado ao principal, destinado à manutenção, rota de fuga e acesso de socorro.

3.1614 Túnel ferroviário: Estrutura pavimentada com trilhos, abaixo do nível do solo, com superfície protegida por estrutura de rocha, concreto, e/ou aço, destinada à passagem de trens ferroviários para transporte de passageiros e/ou cargas.

3.1615 Túnel metroviário: Estrutura pavimentada com trilhos, abaixo do nível do solo, com superfície protegida por estrutura de rocha, concreto, e/ou aço, destinada à passagem de trens metroviários para transporte de passageiros.

3.1616 Túnel rodoviário: Estrutura pavimentada, abaixo do nível do solo, com superfície protegida por estrutura de rocha, concreto, e/ou aço, destinada à passagem de veículos de passageiros e/ou transporte de carga.

3.1617 Túnel singelo: Passagem subterrânea com tubo único para o tráfego de veículos ou trens, cujo acesso é delimitado por emboques.

3.1618 Túnel unidirecional: Túnel gêmeo com tráfego em sentido único.

3.1619 Turno: Espaço de tempo previamente determinado para o empenho do militar diariamente, de modo a cumprir-se a jornada.

3.1620 Umidificador para O2: Umidificador para oxigênio (não aquecido), utilizado para administrar oxigênio medicinal umidificado à vítima.

3.1621 Unidade autônoma: 1. Parte da edificação, vinculada a uma fração ideal de terreno, sujeita às limitações da lei, constituída de dependências e instalações de uso privativo e de parcela de dependências e instalações de uso comum da edificação, assinalada por designação especial numérica, para efeitos de identificação, nos termos da Lei Federal nº 4591, de 16 de dezembro de 1964. 2. Unidades autônomas: para efeitos de compartimentação e resistência ao fogo entende-se como sendo os apartamentos residenciais; os apartamentos de hotéis, motéis e flats; as salas de aula; as enfermarias e quartos de hospitais; as celas dos presídios e assemelhados.

3.1622 Unidade de controle: Viatura de bombeiro equipada com uma sala de controle móvel para ser usada pelo comandante da emergência nas grandes ocorrências. A viatura é normalmente equipada com rádio e outros sistemas de telecomunicação.

3.1623 Unidade de largura de saída: Largura mínima requerida para que uma fila simples de pessoas passe através de uma saída (geralmente 500 ou 600 mm).

3.1624 Unidade de passagem: Largura mínima para a passagem de uma fila de pessoas, fixada em 0,55 m. Nota: capacidade de uma unidade de passagem é o número de pessoas que passa por esta unidade em 1,0 minuto.

3.1625 Unidade de processamento: Estabelecimento ou parte de estabelecimento cujo objetivo principal é misturar, aquecer, separar ou processar, de outra forma, líquidos inflamáveis. Nesta definição não estão incluídas as refinarias, destilarias ou unidades químicas.

3.1626 Unidade de sinal de socorro pessoal: Equipamento transportado pelo usuário de um EPR, que soará um sinal de socorro quando acionado manual ou automaticamente.

3.1627 Unidade de Suporte Avançado (USA): Viatura destinada ao transporte de pacientes graves, que compõem tanto o sistema de atendimento de emergência pré-hospitalar, quanto o transporte inter-hospitalar. Deve contar com os equipamentos médicos para esta função. Tal veículo deve ser tripulado por no mínimo três pessoas, sendo um motorista treinado com curso de técnico em emergências médicas, e a presença obrigatória de um médico.

3.1628 Unidade extintora: Capacidade máxima convencionada de agente extintor para cada categoria de risco de incêndio.

3.1629 Unidade Operacional do Corpo de Bombeiros: Refere-se a uma unidade em nível de batalhão ou grupamento de bombeiros.

3.1630 Urgência: Atendimento rápido a uma ocorrência. Situação que exige providências inadiáveis. Diz-se da situação de um paciente que exige cuidados imediatos, podendo não estar em situação de risco iminente de morte.

3.1631 Urgência clínica: São as condições de desequilíbrio do organismo que não envolvem a violência como causas que as originaram.

3.1632 Urgência médica: Abrange um número de doenças que necessitam de atenção médica prioritária e precoce.

3.1633 Valor de descarga: Número máximo de pessoas que podem passar através de um determinado número de unidades de largura de saída em um determinado período de tempo, sendo considerado em uma edificação de múltiplos pavimentos para a capacidade das escadas. Valor total de descarga; valor global de descarga: número máximo de pessoas que podem abandonar uma edificação através de todas as saídas disponíveis dentro de um tempo determinado.

3.1634 Válvula: Acessório de tubulação destinado a controlar ou bloquear o fluxo de água no interior das tubulações.

3.1635 Válvula de alarme do sprinkler: Válvula tipo retenção projetada para liberar o fluxo de água para um sistema de sprinkler e para fornecer um alarme quando em condição de fluxo.

3.1636 Válvula de escorva da bomba: Dispositivo mecânico usado para iniciar a introdução de água dentro da bomba através da formação de vácuo.

3.1637 Válvula de retenção: Dispositivo hidráulico destinado a evitar o retorno da água para o reservatório.

3.1638 Válvula de segurança: Válvula que, a determinado ponto de temperatura ou de pressão, funciona automaticamente, a fim de evitar a elevação desses parâmetros acima do limite determinado.

3.1639 Vanga: Ferramenta de sapa, construída de ferro, semelhante à pá, porém tem a forma laminar e cortante; é utilizada para cavar buracos e desbastar barrancos.

3.1640 Vapor: É utilizado como agente extintor nos estabelecimento onde é usado normalmente para finalidade industriais, sendo empregado ininterrupto, como por exemplo em navios a vapor e em inúmeras industriais. O vapor age por abafamento. Bastante empregado em incêndios de classe “B”.

3.1641 Varanda: Parte da edificação, não em balanço, limitada pela parede perimetral do edifício, tendo pelo menos uma das faces aberta para o logradouro ou área de ventilação.

3.1642 Varredura: Método de busca, inclusive subaquática, realizado por vários homens que se deslocam lado a lado, cada um responsável pela inspeção minuciosa do setor de sua responsabilidade.

3.1643 Vaso de pressão: Reservatório que opera com pressão manométrica interna superior a 103,4 KPa (1,05 Kgf./cm²), fabricado conforme a norma ASME “Boiler and Pressure Vessel Code”.

3.1644 Vazamento: Vazão de ar que sai do ambiente e/ou da rede de dutos de modo não desejável causando perda de uma parcela do ar que é insuflado.

3.1645 Vedadores corta-fogo: Dispositivos construtivos com tempo mínimo de resistência ao fogo, instalados nas aberturas das paredes de compartimentação ou dos entrepisos, destinadas à passagem de instalações elétricas e hidráulicas etc.

3.1646 Veículo abastecedor de GLP: Veículo especificamente homologado para transporte e transferência de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) a granel.

3.1647 Veículo transportador de GNL: Veículo que dispõe de tanque criogênico, especialmente projetado e utilizado para o transporte e transvasamento de Gás Natural Liquefeito (GNL) e devidamente certificado pelo INMETRO.

3.1648 Veículo 4X4: Veículo com tração nas quatro rodas. A maioria dos veículos fora de estrada tem tração nas rodas traseiras e através de um comando pode ser engatada a tração no eixo dianteiro, passando o motor a transmitir potência para as quatro rodas do veículo.

3.1649 Veículos Comerciais Leves: Inclui as camionetas de uso misto; as camionetas especiais e as camionetas de carga.

3.1650 Veículos Comerciais Pesados: Inclui os caminhões semi-leves, leves, médio, semi-pesados, pesados, cuja classificação varia segundo a capacidade de carga; e os ônibus.

3.1651 Veios: Dispositivos instalados no interior de curvas, bifurcações ou outros acessórios com a finalidade de direcionar o fluxo de ar, visando, também, à diminuição da perda de carga localizada.

3.1652 Velocidade (v): Distância percorrida por unidade de tempo.

3.1653 Vendaval: Deslocamento violento de uma massa de ar. Forma-se, normalmente, pelo deslocamento de ar de área de alta para baixa pressão. ocorre, eventualmente, quando da passagem de frentes frias, e sua força será tanto maior quanto maior a diferença de pressão das "frentes". também chamado de vento muito duro, corresponde ao número 10 da escala de beaufort, compreendendo ventos cuja velocidade varia entre 88,0 a 102,0 km/h. os vendavais normalmente são acompanhados de precipitações hídricas intensas e concentradas, que caracterizam as tempestades. Além das chuvas intensas, os vendavais podem ser acompanhados de queda de granizo ou de neve, assim chamados de nevascas.

3.1654 Veneziana de tomada de ar: Dispositivo localizado em local fora do risco de contaminação por fumaça proveniente do incêndio e por partículas que proporcionam o suprimento de ar adequado para o sistema de pressurização.

3.1655 Ventilação: 1. Conjunto de operações que têm por finalidade prover de ar fresco e respirável um ambiente confinado. 2. Retirada da fumaça ou de gases tóxicos de um ambiente, substituindo-se por ar fresco e respirável, baixando também sua temperatura. 3. Conjunto de técnicas que tem como objetivo controlar a fumaça produzida em um incêndio, impedindo que a mesma provoque propagação e facilitando o acesso e visibilidade do local de incêndio. 4. Proporcionar ar a uma vítima em anoxia, mediante processo de ressuscitação.

3.1656 Ventilação constante: Movimentação constante de ar em um ambiente.

3.1657 Ventilação cruzada: Movimentação de ar, que se caracteriza por aberturas situadas em lados opostos das paredes de uma edificação, sendo uma localizada junto ao piso e a outra situada junto ao teto.

3.1658 Ventilação de fumaça: Prática de criar aberturas em uma edificação para facilitar a exaustão de fumaça e gases quentes durante as operações de combate a incêndio.

3.1659 Ventilação de resgate: Técnica não invasiva de ventilação artificial utilizada pelo socorrista em vítima com parada respiratória.

3.1660 Ventilador manual com válvula: É um dispositivo usado no auxílio da respiração artificial. Tem uma máscara facial, uma bolsa autoinflável, e uma válvula que permite a bolsa reencher enquanto exala, podendo ser acoplado a um fluxo de oxigênio.

3.1661 Ventiladores de exaustão de fumaça: Ventiladores usados para a exaustão de fumaça e gases quentes em caso de incêndio. Pode ser imóvel, (geralmente trazido pelos bombeiros) ou fixos (incorporados à edificação).

3.1662 Vento: Massa de ar em movimento, que se desloca de uma zona de alta pressão (ar frio) para outra de baixa pressão (ar quente). os mais característicos são: brisa marítima — vento de regiões costeiras que sopra durante o dia de uma vasta superfície de água (mar ou lago) em direção à terra, como resultado do aquecimento diurno da superfície terrestre; brisa terrestre — vento das regiões costeiras, que sopra à noite da terra em direção a uma vasta superfície de água, como resultado do resfriamento noturno da superfície terrestre; brisa de vale — vento que sopra dos vales num sentido ascendente pelas encostas das montanhas durante o dia, em consequência da expansão do ar dos vales, devido ao aquecimento quase sempre produzido pelo sol; brisa de montanha — vento catabático que sopra para os vales e nas encostas das montanhas, à noite ou no inverno. As encostas das montanhas e o ar em contato com elas estão geralmente mais quentes que o ar livre à mesma altura (porém afastado das encostas), durante o dia, e mais frio durante a noite; vento anabático — vento que sopra ladeira acima, provocado pela mais baixa densidade do ar, ao longo da encosta, do que a do ar livre, localizado a alguma distância horizontalmente dela; vento catabático — inverso do anabático; vento encosta abaixo, provocado pela descida do ar, a alguma distância horizontalmente dela. o vento está associado com o resfriamento de superfície da encosta; efeito fohen — ventos que sopram perpendicularmente a uma montanha ou cordilheira, são forçados a subir mecanicamente ao longo da encosta da montanha ou cordilheira, condensando o seu vapor d'água e formando nebulosidade orográfica do lado da montanha que eles sopram (barlavento); descem do outro lado da montanha (sotavento) e vão se aquecendo adiabaticamente secos, constituindo-se ventos quentes e secos. os ventos fohen recebem denominações diversas, conforme as regiões, como é o caso do vento "santa ana", que predomina nas montanhas da Califórnia do Sul; o "chinook", das montanhas rochosas, e o

próprio fohen, nos Alpes Suíços; monção — vento da circulação geral da atmosfera caracterizado pela persistência estacional de uma dada direção para outra. o termo é geralmente limitado àqueles casos em que a principal causa é o aquecimento diferencial (mudança de natureza do verão para o inverno) de um continente, em relação a um oceano vizinho. o exemplo mais conhecido de monção são as chamadas "monções da Índia".

3.1663 Vestíbulo de acesso para bombeiros: Vestíbulo ventilado, possuidor de um adequado grau de proteção contra incêndios, dentro do qual há um elevador de segurança e uma válvula de descarga da prumada ascendente (uma expedição de hidrante predial).

3.1664 Via de acesso: Espaço destinado para as viaturas do CBMAL adentrarem no entorno à edificação, à área de risco e à faixa de estacionamento.

3.1665 Viaduto: Obra de construção civil destinada a transpor uma depressão de terreno ou servir de passagem superior.

3.1666 Vias de acesso para atendimento a emergências: áreas ou locais definidos para passagem de pessoas, em casos de abandono de emergência, e/ou para transporte de equipamentos ou materiais para extinção de incêndios.

3.1667 Viatura: Denominação de veículo oficial utilizado pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Alagoas, para veículos operacionais e administrativos. As viaturas operacionais classificam-se em: 1. Viatura de apoio: Veículo operacional que irá se deslocar para ocorrências apenas em auxílio à outra viatura. Por possuírem maior porte e características específicas, devem chegar após as demais viaturas no local da ocorrência. 2. Viatura de comando: Veículo operacional destinado à condução dos oficiais de serviço, de forma a garantir a organização e gerência das ocorrências de maior complexidade (que exijam a presença de mais de uma guarnição e viatura para serem solucionadas). 3. Viatura de primeira resposta: Veículo operacional com a capacidade de atender determinadas ocorrências sem o apoio de outra viatura. Devem chegar rapidamente, e dar a primeira resposta no local do sinistro. 4. Viatura de salvamento aquático: Veículo ou embarcação operacional destinado às atividades de prevenção, fiscalização e salvamento aquático. 5. Viatura especial: Veículo operacional cuja nomenclatura não se

enquadra nos padrões adotados neste estudo, e por motivos de tradição foi definido que seu nome deve ser mantido.

3.1668 Via urbana: Espaços abertos destinados à circulação pública (tais como ruas, avenidas, vielas, ou caminhos e similares), situados na área urbana e caracterizados principalmente por possuírem imóveis edificadas ao longo de sua extensão.

3.1669 Vigas principais: Elementos estruturais ligados diretamente aos pilares ou a outros elementos estruturais que sejam essenciais à estabilidade do edifício como um todo.

3.1670 Vistoria: Ato de verificar o cumprimento das exigências das medidas de segurança contra incêndio nas edificações e áreas de risco, em inspeção no local.

3.1671 Vistoria periódica: Ato de verificar as edificações e respectivos sistemas de segurança contra incêndio que já possuem o Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros de Alagoas e que necessitam da renovação.

3.1672 Vistoriador (vistoriante): Servidor público militar, credenciado para o serviço de vistoria do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas.

3.1673 Vítima: Pessoa ou animal que sofreu qualquer tipo de lesão ou dano.

3.1674 Vitros e janelas: Janelas e vitros são colocados nas aberturas das paredes para permitir que o ar e a luminosidade entrem.

3.1675 Vivo (ou firme): É a parte localizada entre o chicote e a extremidade fixa do cabo.

3.1676 Volta do fiel: São dois cotes dados um contra o outro, de modo que o chicote e o vivo saiam por entre eles, em sentido contrário. Trata-se de um nó de fixação ou ancoragem, de fácil confecção e alta confiabilidade.

3.1677 Volume de desenfumagem: Volume livre pelo piso e teto e delimitado pelas cortinas para fumaça.

3.1678 Voluntário: Pessoa que, sem vínculo institucional, colabora espontaneamente, executando tarefas específicas em situações de emergência. Deve ser selecionada em função de sua capacidade física e mental e de conhecimentos específicos. Em seguida, deve ser treinada, adestrada e habilitada por autoridade competente.

3.1679 Vulnerabilidade: 1. Condição intrínseca ao corpo ou sistema receptor que, em interação com a magnitude do evento ou acidente, caracteriza os efeitos adversos, medidos em termos de intensidade dos danos prováveis. 2. Relação existente entre a magnitude da ameaça, caso ela se concretize, e a intensidade do dano conseqüente. 3. Probabilidade de uma determinada comunidade ou área geográfica ser afetada por uma ameaça ou risco potencial de desastre, estabelecida a partir de estudos técnicos. 4. Corresponde ao nível de insegurança intrínseca de um cenário de desastre a um evento adverso determinado. Vulnerabilidade é o inverso da segurança.

3.1680 Walkie-talkie: Emissor e receptor portátil para comunicação a curta distância.

3.1681 Zona (laço): Área ou espaço que possui um grupo de dispositivos de detecção de incêndio automáticos e/ou não automáticos, para o qual existe um sinalizador comum separado no equipamento de sinalização e controle.

3.1682 Zona de combustão: Zona de chama mais quente, reconhecida pela cor azul-claro. nela, o oxigênio entra em contato direto com gases combustíveis.

3.1683 Zona de incandescência: Zona em que os vapores combustíveis se decompõem em carbono e hidrogênio, por influência das temperaturas da zona de combustão. A incandescência deve-se às partículas de carbono finamente divididas.

3.1684 Zona fria: É o local imediatamente anexo a área morna, onde o alcance dos efeitos danosos da emergência não existe. É nesta área que estará o posto de comando, como também todos os suportes necessários para controle da emergência, tendo acesso permitido somente as pessoas e autoridades que tem relação com a ocorrência, mas não atuarão diretamente na intervenção.

3.1685 Zona morna: É o local imediatamente anexo à área quente, onde o alcance dos efeitos danosos da emergência é minorado, propiciando assim, que sejam locados os equipamentos e pessoal para o suporte da área quente. Estabelece-se nessa área um corredor de controle de acesso e saída de pessoal e materiais.

3.1686 Zona quente: É o local imediatamente circunvizinho a emergência, que se estende até um limite que previna os efeitos da emergência às pessoas e/ou equipamentos fora desta área. O acesso ao seu interior deve ser limitado para aquelas pessoas que especificamente vão atender a emergência.

4 REFERÊNCIAS

ALAGOAS. Constituição (1989). **Constituição do Estado de Alagoas**. Maceió, AL: Assembléia Legislativa, 1989.

_____. Lei nº 5346, de 26 de maio de 1992. Dispõe sobre o estatuto dos policiais militares do Estado de Alagoas e dá outras providências. **Diário Oficial do Estado de Alagoas**, Poder Legislativo, Maceió, AL, 26 mai. 1992.

_____. Lei nº 6.212, de 26 de dezembro de 2000. Dispõe sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas e dá outras providências. **Diário Oficial do Estado de Alagoas**, Poder Legislativo, Maceió, AL, 26 mai. 2004.

BRASIL. Associação Brasileira de Normas e Técnicas. **NBR nº 14096, de maio de 1998**. Fixa as condições mínimas exigíveis para o projeto, construção e desempenho de viaturas de combate a incêndio. 1998.

_____. MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL. **Glossário De Defesa Civil: Estudos De Riscos e Medicina De Desastres**. 3 ed. Ver. /Ministério da Integração Nacional. Brasília: MI, 2002.

_____. Ministério da Saúde. Portaria nº 2048/GM, de 5 de novembro de 2002. Institui o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Poder Executivo, Brasília, DF, 12 nov. 2002.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SÃO PAULO. **Norma do Sistema Operacional de Bombeiros**. São Paulo, SP: CBMSP, 2004.

_____. **Norma Operacional de Bombeiros nº 02**. São Paulo, SP: CBMSP, 2004.

_____. **Norma Operacional de Bombeiros nº 03**. São Paulo, SP: CBMSP, 2004.

_____. **Manual Técnico de Resgate e Emergências Médicas**. 8 ed. São Paulo: CBMSP, 2009.

_____. **Histórico do Serviço de Resgate no Estado de São Paulo**. DOp, 2005.

_____. **Viaturas históricas do CB**. Disponível em: <http://www.ccb.polmil.sp.gov.br/revista_vtr/viaturashistoricas.html>. Acesso em 20 dez. 2011.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. **Manual de Atendimento Pré-Hospitalar**. Brasília: CBMDF, 2007.

_____. **Manual de Combate a Incêndio**. Disponível em: <<https://www.cbm.df.gov.br/downloads/category/10-combate-a-incendio>>. Acesso em: 29 dez 2011.

_____. **Manual de Salvamento**. Disponível em: <<https://www.cbm.df.gov.br/downloads/category/14-salvamento>>. Acesso em: 29 dez 2011.

_____. **Siglas das viaturas do CBMDF**. Disponível em: <<https://www.cbm.df.gov.br/siglas-de-viaturas>>. Acesso em 20 dez. 2011.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. **Viaturas operacionais**. Disponível em: <http://www.cbmerj.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=276:viaturas-operacionais&catid=10:Fotos&Itemid=12>. Acesso em 20 dez. 2011.

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. **Dicionário Aurélio**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005.

FREITAS, Osvaldo Nunes de; SÁ, José Marques de. **Manual técnico profissional para bombeiro**. Brasília, DF: Editora Inconfidência, 2000.

LAMBALLAIS, Karla Marina Gomes. **Organização de viaturas de combate a incêndio no corpo de bombeiros militar do Distrito Federal**. Brasília,DF, 2011. 290 p. Monografia. CEPED, 2011.

OLIVEIRA, Marcos de. **Manual de Estratégias, táticas e técnicas de combate a incêndio estrutural**. Florianópolis, SC: Editora Editograf, 2005.

***Publicada no Boletim Geral Ostensivo N.º 03, de 04 de janeiro de 2013, por meio da Nota para Publicação nº. 001/2013 – GCG.**