

# المشروع الأول حساس الهب مع الأردوينو



# مخطط الدائرة:



الأردوينو	شاشة LCD
5	D7
4	D6
3	D5
2	D4
1	E
0	RS
GND	RW

# - شاشة LCD :

الوظيفة	الرمز	الرقم		
أرضي (V 0).	Vss	1		
التغذية (V 5).	Vdd	2		
التحكم بشدة التباين contrast. يطبق على هذه الرجل جهد يتغير بين 0		3		
وحتى 5V. عند ما يكون الجهد 0V يكون لون الحروف أسود داكن، كلما ازداد	Vee			
الجهد يقل اللون الأسود (يزداد التباين).	الجهد			
اختيار السجل أو نمط العمل : 0V : تعليمة أو أمر ، 5V+ : حرف أو معطيات	RS	4		
اختيار القراءة من الشاشة أو الكتابة إلى الشاشة: 0V : وضع الكتابة ،		5		
±5V : وضع القراءة	R/W : وضع القراءة			
تمكين وتنفيذ الأمر المطبق على خطوط المعطيات:				
E عند الكتابة: ينفذ الأمر عند الانتقال من المنطق المرتفع إلى المنطق المنخفض		6		
عند القراءة: ينفذ الأمر عند الانتقال من المنطق المنخفض إلى المنطق المرتفع				

الوظيفة		لرقم
<u> </u>		7
		8
خطوط معطيات، يتم من خلالها إرسال شيفرات الحروف والأوامر	D2	9
	D3	10
		11
	D5	12
	D6	13
	D7	14
قطب موجب للإضاءة (5V).	Α	15
قطب سالب للإضاءة (0V).	K	16

#### - حساس اللهب:

الأردوينو	حساس اللهب
٧5 للأردوينو أو منبع خارجي	VCC
الأرضي GND او GNDللأردوينو	GND
7	OUT

هناك نوعان لوحدة حساسات اللهب Flame Sensors باستخدام الترانزيستور الضوئي YG1006:

-وحدة حساس لهب تعطي مخرج رقمي فقط.

-وحدة حساس لهب تعطي مخرجين تشابهي ورقمي.

أرجل هذه الوحدة هي :

D0: مخرج رقمي.

VCC: رجل تغذية الوحدة (5V+).

GND: أرضي.


A0: مخرج تشابهي للوحدة. تعطي جهداً متغيراً حسب بعد وحجم اللهب (شدة الأشعة المستقبلة).



الشكل (35) : أرجل وحدة حساس اللهب.

#### - زمور الأنذار BUZZER

V12 أو V5	+
مع ترانزستور NPN حيث يعمل كمفتاح يوصل دارة عند	-
تفعيل المخرج 6 من الأردوينو	
ارضي و مخرج 6 و LED لتأكد	N,P



# ♦ الكود المستخدم:

```
#include <LiquidCrystal.h>
#define Output buzzer 6
#define Input laser detection 7
LiquidCrystal lcd(0,1,2,3,4,5);
void laser on() {
      digitalWrite(Output_buzzer, LOW);
      lcd.clear();
      lcd.print("laser Detection");
      delay(1000);
}
void laser off() {
      digitalWrite(Output_buzzer, HIGH);
      lcd.clear();
      lcd.print("No laser Detection");
      delay(1000);
}
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
pinMode(Input_laser_detection, INPUT);
pinMode (Output_buzzer, OUTPUT);
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
if (digitalRead(Input_laser_detection) == HIGH) {
      laser_on();
}
else {
  laser_off();
}
```

#### شرح الكود:

السطر الأول الاستدعاء مكتبة LCD

السطر الثاني و الثالث لتعريف متغير Macro الماكرو حيث يمكننا استخدام الاسم output\_buzzer

السطر الرابع liquidCrystal lcd

LiquidCrystal lcd(rs, enable, d4, d5, d6, d7)

يتم وضع هذه التعليمة بعد استدعاء مكتبة <LiquidCrystal.h> مباشرةً. يتم من خلالها تعريف كائن اسمه lcd، مع تحديد أرجل لوحة . d7، d6، d5، d4، E،RS

التعليمة وفق هذه الشكل ستجعل الشاشة تعمل وفق نمط 4 أرجل فقط (d7,d6,d5,4). يمكن كتابتها بشكل آخر للعمل بنمط 8 أرجل وعندئذ سيتم حجز أرجل أكثر للوحة الأردوينو. رجل RW يتم وصلها مع الأرضى ولا تدخل فى هذه التعليمة.

مثال، بفرض أن دارة ربط الشاشة مع الأردوينو كما في الشكل (3-23) عندئذ يتم كتابة التعليمة على الشكل التالي:

LiquidCrystal lcd(0,1,2,3,4,5)

السطر الخامس لتعريف تابع لا يعيد قيمة ()laser\_on يحوي التابع التعليمات الأتية حيث يتم استدعائه داخل loop أساسية:

#### digitalWrite(pin,value)

يتم من خلال هذه التعليمة إخراج 1 منطقي، أو 0 منطقي على رجل محددةً. جهد 1 منطقي 5V+ من أجل لوحات 5V+، وجهد 0 منطقى 0V.

Pin: رقم الرجل المطلوب الإخراج عليها.

value: تأخذ إحدى القيمتين التاليتين: LOW (يمكن كتابة 0 عوضاً عنها)، HIGH (يمكن كتابة 1 عوضاً عنها) لإخراج 0 منطقي أو 1 منطقي.

ملاحظة: من المفروض أن هذه التعليمة تستخدم مع تعليمة pinMode بحيث يكون بارامتر mode mode بحيث يكون بارامتر digitalWrite ستعمل يساوي INPUT عندئذ فإن تعليمة UOTPUT. على حال على تفعيل أو عدم تفعيل مقاومة السحب تبعاً لقيمة value تساوي HIGH أو LOW. على كل حال من الأفضل تفعيل مقاومة السحب من خلال تعليمة pinMode كما تم ذكره سابقاً.

# خرج pin رقم 6 یکون 0 (lcd.clear و lcd.clear و lcd.clear و العليمة ()

()lcd.clear يتم مسح الشاشة مع إعادة المشيرة إلى الزاوية العلوية اليسرى.

#### تعليمة ()Lcd.print حيث يطبع نص string

(lcd.print(data کتابة نص علی الشاشة. حیث data النص الذي سیظهر علی الشاشة. البارامتر data قد يكون string، long، int، byte،char الشاشة.

مثال: بفرض أننا أردنا إظهار كلمة Hello عندئذ يتم كتابة التعليمة على الشكل التالي:

lcd.print("Hello")

تعليمة ;(delay (1000) تأخير 1 ثانية لان 1 ثانية تساوى 1000 ميلى ثانية

السطر العاشر قمنا بتعريف تابع لا يعيد قمية هو (laser off()

السطر 16 و 17 نقوم بتعريف المداخل للأردوينو داخل (void setup

pinMode(pin,mode)

تستخدم هذه التعليمة لتحديد رجل معينة كدخل أو خرج، أو دخل مع تفعيل لمقاومة السحب الداخلية internal pull-up resistor.

Pin: رقم الرجل المطلوب ضبط نمطها.

mode: تأخذ إحدى القيم التالية INPUT\_PULLUP، OUTPUT،INPUT لتحديد نمط الرجل دخل، خرج، دخل مع تفعيل مقاومة السحب.

عرفنا output buzzerعلى انه خرج و الدخل laser detection

داخل loop أساسية تسنخدم الشرط IF اذا تحقق نستدعي أحد التابعين laser\_on او laser\_off

digitalRead(pin)

يتم من خلال هذه التعليمة قراءة حالة رجل محددة وتعيد إحدى القيمتين التاليتين HIGH أو LOW. الجهد الأعلى من 3V من أجل لوحات 5V+ يتم اعتباره HIGH. Pin: رقم رجل الإدخال الرقمية.

If(digitalRead(input\_laser\_detection)==HIGH)

و Else في حال لم يتحقق الشرط

# ♦ خصائص المتحكم:

		100	٠.	. 85	314.6		
ATmega328	3						53

ATmega328	المتحكم				
يستخدم 0.5 KB لمحمل الإقلاع (bootloader	سعة ذاكرة البرنامج				
2KB	سعة ذاكرة SRAM				
1KB	سعة ذاكرة EEPROM				
16MHz	سرعة المعالج				
+5V	جهد عمل اللوحة				
7-12V	جهد الدخل عبر مقبس الطاقة أو مدخل Vin				
	الموصى به				
14	عدد منافذ الدخل أو الخرج الرقمية				
20 mA	التيار الأعظمي للمنفذ الرقمي (دخل أو خرج)				
	الموصى به				
6	عدد أرجل PWM				
6	عدد أرجل الدخل التشابهية				
لا يوجد	عدد أرجل الخرج التشابهية				
10 bit	دقة تمييز المبدل ADC				
مع المنفذ 13	الثنائي الضوئي L المدمج				
SPI, I2C, UART	بروتوكولات الاتصال التسلسلية التي تدعمها				
عن طریق منفذ USB أو مبرمجة خارجیة (ICSP)	طرق البرمجة				
68.6 mm	الطول				
53.4 mm	العرض				
25 gr	الوزن				

# ∻شرح حساس اللهب:

حساس استشعار اللهب هو الحساس الذي يمكن استخدامه للكشف عن وجود مصدر نار أو أي مصادر ضوئية أخرى. هناك عدة طرق لتطبيق حساس اللهب، لكن الوحدة المستخدمة هنا هي حساس الأشعة تحت الحمراء. تُظهر الصورة التالية حساس لهب الأشعة تحت الحمراء.



الشكل (32): حساس لهب الأشعة تحت الحمراء


يستند حساس اللهب إلى الترانزستور الضوئي YG1006 NPN، وهو الكائن الأسود الموجود في الجزء الأمامي من الوحدة. يشبه الترانزستور الضوئي YG1006 NPN الثنائي الضوئي الضوئي اللويلة الأسود، ولكنه عبارة عن ترانزستور بثلاثة أطراف NPN Transistor ، حيث تمثل الرجل الطويلة الباعث Emitter والأقصر المجمع. لا يوجد رجل قاعدة حيث أن الضوء الذي يتم كشفه سيمكن من تدفق التيار. هذا الترانزستور مغلف بالإبوكسي الأسود black epoxy، مما يجعله حساس للإشعاعات تحت الحمراء في مدى طول موجى ممتد من mn 760 إلى 1100 nm.

باستخدام هذا النوع تحديداً من حساسات اللهب، يمكن اكتشاف ضوء الأشعة تحت الحمراء على مسافة 100 شيء على عدود زاوية الكشف مقدارها 60 درجة.




7

يوضح الشكل (34) مخطط الدارة الالكتروني لوحدة حساس اللهب. الدارة المتكاملة LM393 عبارة مكبري عمليات. يستخدم أحدهما كمقارن ما بين الجهد الهابط على الترانزيستور الضوئي، وجهد المقاومة المتغيرة RS . أي أنها تعمل كنقطة مرجعية لتحديد مستوى وجود لهب أم لا. خرج المقارن يمثل المخرج الرقمي لوحدة الحساس. أما الجهد الهابط على الترانزيستور الضوئي A0 فهو يمثل الخرج التشابهي للحساس.



الشكل (34) : مخطط الدارة الالكترونى لوحدة حساس اللهب.

يتم وصل رجل خرج الحساس الرقمية مع أحد الأرجل الرقمية للأردوينو، أو من الممكن وصل رجل الخرج التشابهية مع إحدى الأرجل التشابهية. يتم تغذية الحساس بجهد 5V+.



الشكل (36): ربط حساس اللهب مع لوحة الأردوينو

# ❖المراجع:

. الأردوينو من البداية و حتى الاحتراف (مستوى مبتدأ, مستوى المتوسط) د.م. حسام الوفائي