

خط لوله Pipeline

© تمامی اطلاعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است.



ايده خط لوله



الهام گرفته از کارهای انسان \Rightarrow خط لوله در کارخانجات تولیدی \Rightarrow خط لوله در صنعت خودروسازی \Rightarrow خط لوله در معادن \Rightarrow خط لوله در معادن




























خط لوله در مدارات ترکیبی




N: # inputs (jobs)

 $Total\ Time = N \times T$



خط لوله در مدارات ترکیبی



$$t = Period \ge Max(ti)$$

$$Total\ time = (5 + (N-1)) \times t$$

Total time =
$$(k + (N - 1)) \times t$$
 where k is no. of stages

stage step گام مرحله بخش



خط لوله در مدارات ترکیبی دارای k مرحله

Total time =
$$\frac{N \times T}{(k + (N - 1)) \times t}$$
 (I)

$$Limit (Total time) N \rightarrow \infty \approx \frac{T}{t}$$
 (II)

 $Total\ time = \begin{pmatrix} if & \forall i,j & t_i = t_j \end{pmatrix}$

$$=\frac{T}{\frac{T}{k}}=k \tag{III}$$

 \sim فرمول (|) حالت کلی است و همیشه درست است.

- است. که تعداد ورودیها به سمت بینهایت برود، درست است. \prec

₹توجه:



خط لوله در کامپیوتر

◄الگوريتم فون نيومن

- O خواندن دستورالعمل (IF) Instruction Fetch (IF) امزگشایی دستورالعمل (Instruction Decode (ID)
 - Operands read (OR) خواندن عملوندها
 - O اجراي دستورالعمل (EXE) اجراي دستورالعمل
 - O پس نویسی نتیجه Result Write Back (WB) میں نویسی نتیجه
 - ۰ برو به دستور بعدی



(Space-time diagram) دیاگرام مکان–زمان

	Clock	1	2	3	4	5	6	7	8	•••		T	
	IF	I ₁	I_2	I_3	I ₄	I ₅	•••						
	ID		I_{1}	I_2	I_3	I_4	I ₅ _	•••					
	OR			$I_{_1}$	I ₂	I ₃	I ₄	I ₅	•••				
	EXE				I_{1}	I ₂	I_3	I ₄	I_5	•••			_
	WB					I ₁	I ₂	I_3		I_5	•••	I_n	

- 1- ارتفاع جدول به چه پارامتری وابسته است؟
- 2- پهنای جدول به چه پار امتری و ابسته است؟
 - 3- برش افقی چه معنایی دارد؟
 - 4- برش عمودی چه معنایی دارد؟
- 5- آخرین زمانی که دستور n-ام خارج میشود، چه زمانی است؟ T?



ایجاد حباب در خط لوله دستورالعمل

Clock	1	2	3	4	5	6	7	8			U
IF	I ₁	I ₂	I_3		I_5	•••					
ID		$I_{_1}$	I_2	I_3		I_5	•••				
OR			I_{1}			I ₂	I_3		I ₅		
EXE				$I_{_1}$			I_2	I_3		•••	
WB					I ₁			I_2	I_3	•••	I _n

^{*} در صورت ایجاد حباب به طول b، مدت اتمام چقدر خواهد بود؟ U؟



مخاطرات خط لوله دستورالعمل

(Data Dependency) وابستگی داده بین دستورالعملهای متوالی (Data Dependency)
○ آیا رایج است؟ یا نادر است؟

(Resource Conflict) تلاقی منبع

0 واحد اجرای دستورالعمل نیاز به سخت افزار جمع دارد، واحد PC = PC + 4 نیز همینطور.

(Branch Instructions) دستورات پرش

O دستورات پرش معمولی (بدون شرط) Simple branches

goto, jump •

O دستورات پرش شرطی (به شرط درست بودن گزاره) Conditional Branches

jz, jnz, jc, jnc, js, jns, jp, jnp, jo, jno, ...

٥ چقدر رايج است؟



راه حلها:

- حل مشکل وابستگی داده؟○ جابجایی دستورالعملها در صورت امکانامکان ایرنامه نویس
 - حل مشكل تلاقى منبع؟○ خريد منبع و افزايش آن
- Section المشكل دستورات پرش؟

 Take one randomly o

 Interleave exection o

 Branch predictor o

 Branch target buffer (BTB) o

 Loop buffer o



سوال؟

