

ا رزعلات ما : Instruction Fetch TO : AR + PC T1: IR + M[AR], PC + PC+1 Instruction Decode T2: Decode IR [15:13] into Do, D1, D2, D3, D4, r= 1R[12] MOV T3. D0 : AX ← IR[7:0], SC ←0 \* در اینی حول Ax به صورت ماص مشعف شد میتوانم منتما ایم که ما آن را معال منم , مقدار hond راد أن برنم. اماد مرداده بايي لمعمل را مر RFAR ا سُعف کرده دودم کد در دستر علا بران بناز خواهم داست. در صورتی که می خواستم تها بایری لمه مل این نبات به کک خوجی دلد مت حفل سؤد بار مثل از ان رحله ، معدار RFAR را ترار معز ترار معذان . ع من ورودی ا را عمور مرداده . عاس اصلی اضاف میکردم

```
ADD immediate
  T3. D1. r': 01 + IR[7:0]
  * الى خط سدلال الله خرودي مستقم از Ax باس داريم الكان من مريم الكان من من AX باس داريم الكان من AX
  T5. D1. r': AX ← 01+02, SC ← 0
  ADD Memory
  T3. D1. r: AR - IR [9:0]
  74. D1.r: 01 - M[AR]
  T5. D1.r: 02 - AX
  T6.D1.r: AX + 02 + 01 , SC + 0
  SUB
  T3. D2 : RFAR ← IR[1:0]
  T4. D2: O1 ← RF[RFAR]
  T5. D2: RFAR - IR[3:2]
 76. D2 : O2 - RF (RFAR)
MAHAN T7. D2: AX - 02-01, flags - 02-01, sc -0
```

```
      PUSH


      73. D3: AR \leftarrow SP


      74. D3: RFAR \leftarrow IR[1:0]

      75. D3: M[AR] \leftarrow RF[RFAR], SP \leftarrow SP - I, Sc \leftarrow 0

      75. D4: RFAR \leftarrow IR[1:0], SP \leftarrow SP + 1

      75. D4: RF[RFAR] \leftarrow M[AR], Sc \leftarrow 0
```





AR-load = T0 + T3.D1.r + T3.D3 + T4.D4	
PC-increment = T1	**************************************
SP-increment = T3-P4	Main Memory
SP-decrement = T5.D3	Read = T1 + T4.D1
IR-10ad = T1	, T5. D4
01-load = T3. D1.r' + T4. D1.r+ T4.D2	Write = T5.03
02-load = T4.D1.r'+ T5.D1.r+ T6.D2	
RFAR-10ad = T3.D2 + T5.D2 + T4.D3 + T3.D4	
RF Decoder Enable = T5.D4	

(4)