

# 11/8/2021




## Homework 3

Lec 9-12




## MICROPROCESSOR AND ASSEMBLY LANGUAGE

Fall 2021





۱) شکل زیر یک baud rate generator در ارتباط UART را نشان میدهد. به سوالات زیر در ارتباط با آن یاسخ دهید.



الف) با فرض این که MCK = 80 و R = CD مقدار فرکانس گیرنده را در این صورت حساب کنید. با فرض این که MCK = 80 باشد مقدار حداقل و حداکثر baud rate چقدر خواهد بود. با فرض این که RCK = 80 باشد مقدار حداقل و حداکثر RCK = 80 چا نوضیح دهید چرا فرکانس گیرنده با فرکانس فرستنده تفاوت دارد.

پاسخ:

الف)

band rate = 
$$\frac{MCK}{16 \times CD} = \frac{80MHz}{16 \times 8} = 625KHz$$

ر )

حداكثر مقدار: 1=CD=1


$$baud\ rate = \frac{MCK}{16 \times CD} = \frac{80MHz}{16} = 5MHz$$

حداقل مقدار: CD = 65536

band rate = 
$$\frac{MCK}{16 \times CD} = \frac{80MHz}{16 \times 65536} \sim 77Hz$$

ج)

فرکانس گیرنده ۱۶ برابر فرکانس فرستنده است از آنجایی که ممکن است روی خط ارتباطی نویز داشته باشد گیرنده فرکانس بالاتری دارد تا بتواند اطمینان حاصل کند که تغییر داده روی خط نویز است یا تغییر





۲) در پروتکل UART مشخص کنید در موارد زیر کدام flag ها و رجیستر ها تغییر می کنند و تغییرات را ذکر کنید.

الف) تبادل اطلاعات بین فرستنده و گیرنده


ب) در صورت سرازیر شدن رجیستر RHR

پاسخ:

الف)

یک بایت داده دریافت شده در SHIFT REGISTER ذخیره خواهند شد. صفر بودن فلگ SHIFT REGISTER ذخیره خواهند شد. صفر بودن فلگ STATUS REGISTER به معنای آماده بودن برای دریافت اطلاعات است هنگامی که یک بایت اطلاعات دریافت کنیم RxRDY برابر با یک خواهد شد و وقفه ای به پردازنده داده میشود و هشت بیت داده دریافت شده در رجیستر UART-RHR کپی خواهند شد. مقدار RxRDY در این مرحله صفر میشود و سپس خواهد بود و مراحل قبل تکرار میشود بریافت داده های بعدی خواهد بود و مراحل قبل تکرار میشود بریافت داده های بعدی خواهد بود و مراحل قبل تکرار میشود بریافت داده های بعدی خواهد بود و مراحل قبل تکرار میشود بریافت داده های بعدی خواهد بود و مراحل قبل تکرار میشود بریافت داده های بعدی خواهد بود و مراحل قبل تکرار میشود بریافت داده های بعدی خواهد بود و مراحل قبل تکرار میشود بریافت داده های بعدی خواهد بود و مراحل قبل تکرار میشود بریافت داده های بعدی خواهد بود و مراحل قبل تکرار میشود بریافت داده های بعدی خواهد بود و مراحل قبل تکرار میشود بریافت داده های بعدی خواهد بود و مراحل قبل تکرار میشود بریافت داده در بریافت داده های بعدی خواهد بود و مراحل قبل تکرار میشود بریافت داده در بریافت در بریافت در بریافت در بریافت داده در بریافت در


در صورتی که قبل از آمدن بایت بعدی RHR خالی نشود مشکل overrun خواهیم داشت. بیت OVER در صورتی که قبل از آمدن بایت بعدی UART-SR خالی نشود و به معنای سریز شدن است و به سیستم ارور میفرستد. در این صورت برای برطرف کردن این مشکل باید فلگ RSTSTA یک شود





۳) به سوالات زیر در مورد baud rate generator برای ارتباط USART پاسخ دهید.

MCK = 4GHzMCK/DIV = 512MHz



OVER, باشد رجیسترهای baud rate = 4Kbps و در صورتی که CD, USCLKS, SYNC

ب) اگر در حالت سنکرون باشیم و فرض کنیم baud rate = 32Kbps باشد مقدار رجیسترهای ,CD, USCLKS, SYNC چقدر باید باشد.

پاسخ:

الف)

$$SYNC = 0$$
  
 $USCLKS = 1$ 

USCLKS = 0: band rate = 
$$\frac{\frac{MCK}{DIV}}{8(2 - OVER)CD} = \frac{512 \times 10^6}{8(2 - OVER)CD} = 4 \times 10^3$$
  
 $\rightarrow (2 - OVER)CD = 32 \times 10^3$ 

$$OVER = 0$$

$$CD = 16000$$

**(**ب

$$SYNC = 1$$



$$USCLKS = 0$$
 : حالت


$$USCLKS = 0$$
: band rate =  $\frac{MCK}{CD} = \frac{4 \times 10^9}{CD} = 32 \times 10^3 \rightarrow CD = 125K > 2^{16}$ 

این حالت امکان پذیر نیست چرا که مقدار CD بزرگ تر از 16 بیت میشود.

$$USCLKS = 0: baud\ rate = \frac{MCK}{CD*DIV} = \frac{512 \times 10^6}{CD} = 32 \times 10^3 \rightarrow CD = 16K$$

پاسخ نهایی:

SYNC = 1, USCLKS = 1, CD=
$$16000$$





۴) ورودی یک مبدل آنالوگ به دیجیتال ولتاژی در بازه [0v, 5v] را به اعداد ۱۰ بیتی تبدیل می کند. اگر ورودی این مبدل از یک حسگر دما که بازه ی  $[-20^{\circ}C, 80^{\circ}C]$  را می تواند تشخیص دهد آمده باشد و دمای محیط  $30^{\circ}C$  باشد:

الف) چه عددی به عنوان خروجی مبدل [D9-D0] نشان داده خواهد شد

ب) عدد نشان داده شده در خروجی مبدل دقیقا برابر چه دمایی است

ج) علت تفاوت دمای خروجی مبدل با دمای اتاق چیست

پاسخ:

الف)

$$\frac{30^{\circ} - (-20^{\circ})}{80^{\circ} - (-20^{\circ})} = \frac{V_{in} - 0}{5 - 0} \rightarrow V_{in} = 2.5v$$

$$N_{ADC} = 1023 \frac{V_{in} - 0}{5 - 0} = \frac{1023}{2} = 511.5 \xrightarrow{Quantization Error} N_{ADC} = 512$$

$$[D9 - D0] = 10000000000$$


**(**ب

$$V_{in} = 512 \frac{5-0}{1023} = 2.5024$$

$$\frac{T - (-20^{\circ})}{80^{\circ} - (-20^{\circ})} = \frac{V_{in} - 0}{5-0} \to T + 20^{\circ} = 50.048 \to T = 30.048^{\circ}$$


ج)

به دلیل Quantization Error





۵) میکروکنترلری با MCK = 500MHz در اختیار داریم با فرض این که PREA و MCK = 500 ثباتهای ۱۶ بیتی باشند مقدار آنها را طوری تنظیم کنید تا با اعمال حداقل فرکانس mck = 1 شود.



پاسخ:


 $MCK = 500MHz \rightarrow clk = 1KHz$ 

$$clk = \frac{MCK}{DIVA \times 2^{PREA}} = \frac{500 \times 10^6}{DIVA \times 2^{PREA}} = 10^3 \rightarrow DIVA \times 2^{PREA} = 5 \times 10^5$$

براى اعمال حداقل فركانس بايد ماكسيسمم مقدار PREA را انتخاب كنيم.

در اینجا ماکسیمم مقدار PREA = 5 است چرا که بیشتر از این مقدار دیگر PREA = 5 یک عدد صحیح نخواهد بود.

$$PREA = 5 \rightarrow DIVA = \frac{5 \times 10^5}{32} = 15625$$





۶) پایههای USART را نام برده و کاربرد هر کدام را به اختصار توضیح دهید.

پاسخ:

۱- یایه کلاک برای حالت SCK: یایه کلاک برای حالت

۲- پایه TXD: پایه انتقال داده است اگر در مود SPI باشیم دو حالت دارد:

• در حالت مستر: MOSI

• در حالت اسليو: MISO


۳- پایه RXD: برای دریافت اطلاعات است. اگر در مود SPI باشیم دو حالت دارد:

• در حالت مستر: MISO

• در حالت اسليو: MOSI

۴- پایه CTS: پورت ورودی است. سیگنالی که فرستنده با آن میفهمد آمادگی دریافت داده را داریم. در حالت SPI در حالت اسلیو NSS است. این پایه vactive low میباشد

۵- پایه RTS: پورت خروجی است و از سمت گیرنده فعال میشود و اعلام میکند که گیرنده آمادگی دریافت NSS بورت SPI وصل میشود. پورت active low است و در حالت SPI در حالت مستر است





- مهلت ارسال تمرین ساعت ۲۳٬۵۵ روز یکشنبه هجدهم آبان میباشد.
- سوالات خود را می توانید از طریق تلگرام از تدریسیارهای گروه خود بپرسید.
  - ارائه پاسخ تمرین به بهتر است به روشهای زیر باشد:
  - ۱) استفاده از فایل docx. تایپ پاسخها و ارائه فایل Pdf
    - ۲) چاپ تمرین و پاسخ دهی به صورت دستنویس خوانا
- فایل پاسخ تمرین را تنها با قالب pdf.\*\*\*.pdf در مودل بارگزاری کنید.
  - نمونه: 9731097 HW3-9731097
    - فایل زیپ ارسال **نکنید**.