

# 12/4/2021




# Homework 4

Lec 13-18



# MICROPROCESSOR AND ASSEMBLY LANGUAGE

Fall 2021





۱) به سوالات زیر در مورد اسمبلر یاسخ دهید:

الف) اسمبلر و کامپایلر چه تفاوت و شباهتی باهم دارند؟

#### ياسخ:

شباهت کامپایلر و اسمبلر در این مورد است که هردو کدی را به زبان ماشین تبدیل میکنند. یعنی یک دستور را ورودی می گیرند و در خروجی کد ۱و۱ به ما میدهند.

نکته: در داخل کامپایلرها اسمبلر وجود دارد و ابتدا دستور زبان های سطح بالا به اسمبلی تبدیل میشود و سپس توسط اسمبلر به ۱و۱ تبدیل خواهد شد.


کامپایلر و اسمبلی در چند مورد زیر باهم تفاوت دارند:

- ۱- تفاوت اسمبلر و کامپایلر آن است که کامپایلر کد Level-High را به کد ماشین تبدیل میکند در صورتی که اسمبلر کد اسمبلی را به کد ماشین تبدیل میکند.
- ۲- تفاوت دیگر آن است که کامپایلر تمام کد را یکجا به زبان ماشین تبدیل می کند در صورتی که اسمبلر نمیتواند این کار را انجام دهد و هر دستور به ترتیب به زبان ماشین تبدیل می شود.
- "- کامپایلر باهوش تر از اسمبلر است زیرا فرایند Optimization بر روی تبدیل کد به زبان ماشین انجام می دهد اما اسمبلر صرفا کد ماشین خروجی می دهد و بهینه سازی انجام نمی دهد. سریع تر است زیرا برخی فرایند های بهینه سازی کامپایلر را انجام نمی دهد.
  - <sup>۴</sup>- اسمبلر هر دستور اسمبلی به جز شبه دستورات رو به یک دستور سطح ماشین تبدیل می کند درحالی که کامپایلر لزوما این کار را انجام نمی دهد و عموما دستورات زبانهای سطح بالا به چند دستور سطح ماشین تبدیل می شود.

ب) با توجه به تفاوتهای ذکرشده در قسمت الف اسمبلر چگونه Pseudo Instructions (شبه دستورات) را پیادهسازی میکند.

#### ياسخ:

دستوراتی مانند ADR و ADR توسط اسمبلر به دستورات بیشتری شکسته می شوند (البته دستور ADR معادل یک دستور اسمبلی است). این دستورات برای پردازنده نیستند و صرفا مختص به اسمبلر هستند که برای ساده تر شدن کار برنامه نویس طراحی شده و خود اسمبلر آنها را به چند دستور قابل فهم برای پردازنده تبدیل می کند. برای مثال در دستور MOV ماکزیمم یک عدد A بیتی را می توان در رجیستر ذخیره کرد اما با شبه دستور ADR می توان اعداد بیشتر از ADR بیت تا ADR بیت را هم لود کرد.





۲) شباهتها و تفاوتهای سه مدل حافظه On chip ای که در میکرو درس وجود دارد را نام ببرید و به چه دلایلی برای ساخت میکروکنترل به این سه مدل حافظه نیاز داریم؟

#### ياسخ:


سه مدل حافظه ي گفته شده SRAM و EEPROM و FLASH مي باشد.

دو مدل حافظه ی FLASH و EEPROM حافظه های غیرفرار هستند. یعنی در صورت قطع شدن منبع انرژی، داده از حافظه پاک نمی شود. اما در سمت دیگر حافظه ی SRAM یک حافظه ی فرار یا

VOLATILE میباشد و در صورت قطع جریان برق تمام داده های آن از بین میرود.

حافظه ی WRITE قابلیت EEPROM کردن محدودی را دارد و پس از یک مقدار محدودی نوشتن بر روی آن دیگر قابلیت استفاده را ندارد. نحوه ی نوشتن بر روی FLASH و EEPROM متفاوت است. در فلش داده به صورت BLOCK نوشته میشود و در ابتدا باید داده ی قبلی یا همان BLOCK قبلی پاک شود و سپس بلوک جدید داده نوشته شود. در صورتی که در EEPROM نوشتن داده به صورت بایتی میباشد. به دلیل اینکه نوشتن بر روی فلش یک خرده دشوارتر است، دادههایی را بر روی آن مینویسیم که زیاد تغییر پیدا نمی کنند. مثال دستورالعمل ها را در فلش ذخیره می کنیم. و یا داده هایی که زیاد تغییر نمی کنند. همچنین یکی دیگر از دالیل استفاده از فلش میزان DENSITY یا تراکم آن میباشد چرا که میزان حجم حافظه ی بیشتری را به ما می دهد.

در سمت دیگر داده را در EEPROM ذخیره می کنیم. چرا که خواندن و نوشتن بصورت بایتی می باشد. از SRAM لحاظ سرعت نیز SRAM دارای سرعت بیشتری نسبت به EEPROM می باشد. هم چنین میزان انرژی کمتری را مصرف می کند و برخالف EEPROM محدودیت تعداد دفعات نوشتن ندارد.





۳) به سوالات زیر در مورد Directiveها توضیح دهید:

الف) Directive Area و انواع Directive Area و انواع

پاسخ:


از این Directive برای بخشبندی کد و مرتب کردن و کمک به خوانایی آن استفاده می شود. یکی از Directive های این Directive ویژگی ReadOnly میباشد که مشخص می کند این قسمت از کد تنها قابل خواندن است و بعد از ذخیره شدن دیگر تغییر نمی کند و این بخش در مقابل ReadOnly ذخیره خواهد شد. و ReadOnly را داریم که مشخص می کند این بخش قابلیت خواندن و نوشتن دارد و در SRam ذخیره خواهد شد. یکی دیگر از Attribute های آن Code میباشد که مشخص می کند این قسمت مربوط به کد برنامه میباشد ؛ این ویژگی، ReadOnly نیز میباشد. یعنی اگر از Code استفاده کنیم، آن قسمت تنها قابل خواندن خواهد بود. یکی دیگر از ReadOnly های این Directive میباشد و مشخص میکند که این قسمت مربوط به داده ی برنامه میباشد. این Attribute است. Attribute های این قسمت از کد می دهد. آخرین ویژگی این Directive، ویژگی این Align ویژگی این Attribute است. این عداده به صورت Align شده (یعنی مثلا از ضرایب ۲ یا ۴ در حافظه ذخیره شود) در حافظه ذخیره شود.

ب) چرا دو دستور زیر را در کنارهم در پایان برنامههای خود استفاده می کنیم و صرفا استفاده از Directive End

Here B Here End

پاسخ:

Directive End طرفا برای اسمبلر کاربرد دارد و مشخص می کند بعد این خط دیگر جزو دستورات برنامه ما نیست و اسمبلر نباید آنها را به زبان ماشین تبدیل کند. درحالی که در صورت نبودن HERE B ما نیست و اسمبلر نباید آنها را به زبان ماشین تبدیل کند. درحالی که در صورت نبودن HERE و پس از اجرا شدن دستورالعمل ها، PC دوباره افزایش پیدا می کند و خانه های دیگری از حافظه را نیز به عنوان دستور العمل اجرا می کند. این کار که ناخواسته می باشد موجب اجرا شدن دستورالعملهای valid یا valid می شود. برای جلوگیری از این کار از branch و لیبل HERE استفاده می کنیم. یعنی یک حلقه به وجود میآید و HERE یک لیبل هست که به خانه ی فعلی حافظه اشاره می کند. پس این دستور موجب می شود که در این خانه از حافظه تا اد! بماند.





ج) فرق بین سه Directive زیر چیست و از هرکدام برای چه کاربردی استفاده میشود(برای هر Directive یک مثال بزنید)؟

## Directives: DCB, SPACE, EQU

پاسخ:

EQU: برای تعریف یک Constant در برنامه خود از EQU استفاده می کنیم و اسمبلر در هر جای برنامه خود از EQU: مانند مثال اگر عبارت Count را ببیند آن را به 0x25 تبدیل می کند.

### Count EQU 0x25

DCB: بعد از اینکه اسمبلر به این خط میرسد به اندازه یک بایت بعد از آن دستور در حافظه فضا رزرو می کند و برای آن اسم مشخص شده را قرار می دهد. باید حتما مقدار اولیه مشخص باشد.

### Myvalue DCB 5

SPACE: به اندازه حافظه مشخصشده از فضای حافظه ذخیره می کند و اسم داده شده را برروی آن می گذارد. نیازی نیست به آن مقدار اولیه بدهیم.

Long\_var Space 4

## ۴) به سوالات زیر در مورد نگاشت حافظه پاسخ دهید:

الف) در صورت اجرا برنامه زیر در نهایت در رجیستر R10 چه چیزی ذخیره میشود؟ (اعداد با متد little با متد Endian در رجیسترها ذخیره میشوند.)

```
Area Exercise4_Code, Readonly, Code

LDR R2, =Our_Data;

MOV R0, #9

ADD R2, R2, R0;

LDRB R10, [R2];


HERE B HERE; stay here forever

Area Exercise4_Data, Data
Our_Date

DCB "Micro_HW"

DCD 0x50, 0x30

END
```





پاسخ:

باتوجه به اینکه آدرسی که  $Our_Data$  به آن اشاره می کند در ابتدا همان آدرس بایتی است که کاراکتر  $Our_Data$  در آن فخیره شده پس بعد از اضافه کردن 0 به مقدار آن به بایت دوم پر ارزش از  $Our_Data$  ای که در آن  $Our_Data$  ای که در آن

ب) در صورتی که قبل از دستور DCD، دستور Align 4 اضافه کنیم نگاشت حافظه ما به چه صورت خواهد بود با فرض اینکه از خانه شماره صفر حافظه شروع به ذخیره دستورات کنیم؟ (همانطور که در ویدیوها مطرح شده، شبه دستور LDR نیز معادل با یک دستور اسمبلی خواهد بود و در یک Bit سیو می شود.)


#### پاسخ:

با توجه به اینکه همه دستورات ما در ۴ بایت ذخیره می شوند و حتی رشته ما در ۸ بایت (هر کاراکتر به ۱ بایت برای ذخیره شدن نیاز دارد.) سیو می شود و در نهایت دستور DCD یک ۴ بایتی را رزرو می کند، در نتیجه + ۲ بایتی در نگاشت حافظه ما ایجاد نمی کند و مشابه حالت قبل خواهد بود.

ج) آیا امکان دارد بتوان شبه دستور LDR را با یک دستور دیگر جایگزین کرد؟ یاسخ:

بله، می توانیم از شبه دستور ADR استفاده کنیم که به صورت زیر خواهد شد دستور معادل: ADR R2, Our Data

نکته: درصورت استفاده از شبه دستور ADR دیگر نیازی نیست از = استفاده کنیم.





۵) فرآیندی که پردازنده میکرو درس (Arm Cortex-M) بعد از شروع مجدد یا ری استارت برای شروع به کار طی می کند را شرح دهید.

#### ياسخ:

برخلاف باقی پردازندههای شرکت Arm که از خانه صفر شروع به خواندن دستورات از حافظه می کنند، در Arm Cortex-M ابتدا پردازنده از خانه شماره ۴ تا ۷ حافظه را میخواند که در این ۳۲ بیت آدرسی ذخیره شده است که باید PC از آن شروع کند. در نتیجه این مقدار را در PC ذخیره می کند و به سراغ اجرای برنامه خود می رود. پس بعد از ذخیره برنامه خود در میکرو باید ادرس دستور اول برنامه خود را در خانه شماره ۴ تا ۷ حافظه ذخیره کنیم تا میکرو به درستی Program شود.

۶( با توجه به این نکته که طول دستورات در پردازنده Bit ،Arm میشود.۱ز حافظه که باید به آن Branch شود در این دستور ذخیره میشود.

پاسخ:

31	28	27	25	24	23	0
Co	nd	10	)1	L	Offs	et

همانطور که مشاهده می کنید ساختار دستورات Branch به شکل بالا است و تنها می توان یک آدرس ۲۴ بیتی را در بخش Offset ذخیره کرد در نتیجه ما با استفاده از دستور Branch به تمامی حافظه دسترسی نداریم و تنها به بخشی از آن دسترسی خواهیم داشت. Arm برای اینکه ما بتوانیم به خانه های بیشتری از حافظه دسترسی داشته باشیم نه صرفا خانههایی از حافظه که آدرس آن ها ۲۴ بیت یا کمترست، امکانی را ایجاد کرده که این بخش Offset با آدرس کنونی ما جمع می شود و این مدلی این آدرس ۲۴ بیتی فاصله ما به خانه حافظه می توانیم به بخش بیشتری از حافظه دسترسی داشته باشیم.