# ••• معماری کامپیوتر (۱۱۰–۱۱–۱۱۱) جلسمی هفدهم



دانشگاه شهید بهشتی دانشکدهی مهندسی برق و کامپیوتر بهار ۱۳۹۱ لعمد معمودی ازناوه

### - فهرست مطالب

- واحد كنترل در غط لوله
- پیش فرستادن (هدایت رو به جلو)
  - واحد تشخي*ص مخا*طره






### - نمودار فط لوله به صورت چندسیکلی

### ۰ در این شیوه به کارگیری منابع نشان داده شده است

Time (in	clock cyc	les)						<b></b>
CC 1	CC 2	CC 3	CC 4	CC 5	CC 6	CC 7	CC 8	CC 9







## - نمودار نظ لوله به صورت چندسیکلی (ادامه...)

### • شیوهی متعارف

Program execution order (in instructions)

I										
	lw \$10, 20(\$1)	Instruction fetch	Instruction decode	Execution	Data access	Write back				
	sub \$11, \$2, \$3		Instruction fetch	Instruction decode	Execution	Data access	Write back			
	add \$12, \$3, \$4			Instruction fetch	Instruction decode	Execution	Data access	Write back		
	lw \$13, 24(\$1)				Instruction fetch	Instruction decode	Execution	Data access	Write back	
	add \$14, \$5, \$6					Instruction fetch	Instruction decode	Execution	Data access	Write back






### - نمودار نظ لوله به صورت تکسیکلی

### • مالت غط لوله در یک سیکل










### واحد كنترل نظ لوله








- واحد كنترل نظ لوله (ادامه...) در این بخت می باید د تورالعمل بعدی واکتی تود، کاری که برای صمری د تورها به یک تیوه خواهد بود Branch, MemRead, MemWrite WB Instruction **WB** Control M EX M IF/ID ID/EX EX/MEM MEM/WB همانندگاه بیشیدی، نیاز به سکناک نشرندی خاص MemtoReg, RegWrite RegDst, ALUOp, ALUSrc

4

## واحد كنترل فظ لوله (ادامه...)








### — مناظرات دادهای – مثال

```
sub $2, $1,$3
and $12,$2,$5
or $13,$6,$2
add $14,$2,$2
sw $15,100($2)
```

- در این قطعه برنامه، چهار دستورالعمل آخر به مقدار \$2 وابسته هستند.
- چگونه میتوان با پیشفرستادن مشکل وابستگی را مل کرد؟



### مفاطرات دادهای (ادامه...)



### سيش فرستادن

- عنانچه دیده شد، برای رهایی از مخاطرات داده، پیشفرستادن داده، راهکاری متدوال است.
- در ادامه خواهیم دید پیشفرستادن مِگونه انجام میشود. برای سادگی تنها مالتی را بررسی غواهیه کرد، که داده در مرملهی EX تولید میشود.

ID/EX.RegisterRs

تماره ک تباتی را نشان مرحدهد که مقدار اکن ر تمات ID/EX خط لوله قوار دارد.

• عملوندهای ALU در کداه ثبات قرار دارند؟



ID/EX.RegisterRs, ID/EX.RegisterRt

### بیش فرستادن (ادامه...)


### • مفاطرهی داده در موارد زیر روی میدهد:

- 1a. EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs
- 1b. EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt
- 2a. MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs
- 2b. MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt

Fwd from EX/MEM pipeline reg

Fwd from MEM/WB pipeline reg








### تشفیص نیاز به پیش فرستادن ا

 بنابراین، میتوان با مقایسی محتوای ثباتها، مداری برای کنترل پیشفرستادن داده طراحی کرد.

sub \$2, \$1,\$3 EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs=\$2 and \$12,\$2,\$5

در همهی دستورالعملهای مقدار ضروعی ALU، در تُبات نوشته نمیشود بدین ترتیب این راهکار در همهی موارد درست نخواهد بود.








همچنین در صورتی که ثبات شمارهی صفر به عنوان مقصد یک دستور استفاده شده باشد، باید از پیش فرستادن جلوگیری کرد.



## مسیر پیش فرستادن داده

### با تـنفیم ز مادی هایدی که بیش فر سادای کازم است، نیمی از منظوت علی شد، هنوز نیسری کیگر باقی مانده است

:D








### forwarding unit

مسیر پیش فرستادن داده (ادامه...) ID/EX EX/MEM MEM/WB ForwardA Registers **ALU** Data memory ForwardB EX/MEM.RegisterRd Forwarding MEM/WB.RegisterRd unit

b. With forwarding

کشرک پیشی فرستاران در مرحایدی EX قیرار دارد، چرا که عاقب پیشی فرستاران در این مرحایه قیرار دارد.

## مسیر پیش فرستادن داده (ادامه...)



b. With forwarding

b. With forwa	- ug	
Mux control	Source	Explanation
ForwardA = 00	ID/EX	The first ALU operand comes from the register file.
ForwardA = 10	EX/MEM	The first ALU operand is forwarded from the prior ALU result.
ForwardA = 01	MEM/WB	The first ALU operand is forwarded from data memory or an earlier ALU result.
ForwardB = 00	ID/EX	The second ALU operand comes from the register file.
ForwardB = 10	EX/MEM	The second ALU operand is forwarded from the prior ALU result.
ForwardB = 01	MEM/WB	The second ALU operand is forwarded from data memory or an earlier ALU result.





### - شرایط پیش فرستادن

#### EX hazard

- if (EX/MEM.RegWrite and (EX/MEM.RegisterRd ≠ 0) and (EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs))
   ForwardA = 10
- if (EX/MEM.RegWrite and (EX/MEM.RegisterRd ≠ 0)
   and (EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt))
   ForwardB = 10

#### MEM hazard

- if (MEM/WB.RegWrite and (MEM/WB.RegisterRd ≠ 0)
   and (MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs))
   ForwardA = 01
- if (MEM/WB.RegWrite and (MEM/WB.RegisterRd ≠ 0)
   and (MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt))
   ForwardB = 01








### -شرایط پیش فرستادن (ادامه...)

### در این قطعه برنامه هر دو نوع مخاطره رخ میدهد.

add \$1,\$1,\$2 add \$1,\$1,\$3 add \$1,\$1,\$4



در این عالمت آخرین تشیعه باید فرستاده خود، در نشیمه داده ک موجود در مرحله ک MEM فرستاده می خود.



• بنابراین باید تغییراتی در مفاطرهی MEM بدهیه



### شرایط پیش فرستادن (ادامه...)

MEM hazard


ForwardB = 01

- if (MEM/WB.RegWrite and (MEM/WB.RegisterRd ≠ 0)
   and not (EX/MEM.RegWrite and (EX/MEM.RegisterRd ≠ 0)
   and (EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs))
   and (MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs))
   ForwardA = 01
- if (MEM/WB.RegWrite and (MEM/WB.RegisterRd ≠ 0)
   and not (EX/MEM.RegWrite and (EX/MEM.RegisterRd ≠ 0)
   and (EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt))
   and (MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt))





### شرايط پيش فرستادن (ادامه...)









رراین تک بذنی کربرای اربال داده ی تابت بر ALU بود، عزف شره این

## - شرایط پیش فرستادن (ادامه...)



## - پیش فرستادن و تعلیق



بنابراین افزون برواحد بیش فرستادن بهواحد شفیص مفاطره نیز نیاز داریه

hl

### - واحد تشفیص مفاطره

بمنظر شما این واحد در کدام مرحد قرار دارد؟

- در ID هنگامی که دستورالعمل کدگشایی میشود،
   وقوع مخاطره بررسی میشود.
- به عنوان مثال در استفاده از دادهی در مال بارگذاری
- ا ماوی IF/ID.RegisterRs, IF/ID.RegisterRt ماوی ALU پشمارهی ثباتهای عملوند

ID/EX.MemRead and
 ((ID/EX.RegisterRt = IF/ID.RegisterRs) or
 (ID/EX.RegisterRt = IF/ID.RegisterRt))







### - وارد کردن عباب


- در این عال دستور تهی (nop) وارد غط لوله میشود.
  - تماه خطوط کنترلی غیر فعال (برابر با '0') میشود.
- به جز سیگنالهای نوشتن در مافظه، مقدار باقی سیگنالها اهمیتی ندارد.
  - مقدار PC افزایش نمییابد.
  - دستورالعمل دوباره واکشی میشود.
    - و دوباره کد*گشایی می*شود.

#### The BIG Picture






### وارد کردن عباب (ادامه...)




معمارى كامپيوتر

### - دادهگذر همراه با مدار تشنیص مفاطره



### مفاطرات كنترل

• نتیجهی دستور پرش در مرحلهی ۱۳۸۸ مشخص




py

### - مفاطرات كنترلى (ادامه...)

- ایجاد تعلیق، موجب کندی میشود.
- یک راه مل، این است که فرض کنیه هیچ پرشی انجاه نمیشود.
- در صورت تحقق، اجرای دستورات واکشی شده، ملغی میگردد.
- برای این کار سیگنالهای کنترلی غیرفهال میشوند.
  - دستورالعملها از ثبات خط لوله پاک میشوند.







### مفاطرات کنترلی (ادامه...)

 راه دیگر، کوتاهکردن مسیر انجاه دستورالعملهای پرش شرطیست، (در مرحلهی ID) که شامل دو کار است.

Target address adder

مماسبهی سریع آدرس ممل پرش

Register comparator

– مماسبہی سریع شرط


 در صورت انجاه چنین کاری میباید تغییراتی در مدار تشخیص مخاطره و مدار ایجاد مباب به وجود آورد.

```
36:
         $10, $4, $8
     sub
         $1, $3,
    beq
         $12, $2, $5
    and
48:
         $13, $2, $6
    or
52:
    add
        $14, $4, $2
56:
         $15, $6, $7
    slt
72:
     lw $4, 50($7)
```






### در صورت تعقق شرط







## - در صورت عدم تعقق شرط (ادامه...)



### مفاطرهی داده در پرش شرطی

• در صورتیکه ثبات مقایسه به دادهای امتیام داشته باشد، که هنوز تکمیل نشده، مفاطرهی داده رخ میدهد.

### با بیش فرستادان داده قابل طی می باشد.

