# ••• معماری کامپیوتر (۱۱۰–۱۱–۱۱۱) بلسهی چهارم



دانشگاه شهید بهشتی دانشکده ی مهندسی برق و کامپِوتر زمستان ۱۳۹۰ اعمد معمودی ازناوه

### - فهرست مطالب

- قانون Amdahl
- رابطهی توان مصرفی و بار مماسباتی
- MIPS معیاری دیگر برای ارزیابی کامپیوترها
  - آشنایی با زبان اسمبلی MIPS





### -قانون Amdahl

 برنامهای را در نظر بگیرید که زمان پاسخ آن ۱۰۰ ثانیه است، ۸۰ ثانیهی مربوط به عملیات ضرب میباشد، سرعت عملیات ضرب چند برابر شود تا سرعت برنامه پنج پر ایر شود؟

$$T_{improved} = \frac{T_{affected}}{improvement factor} + T_{unaffected}$$

$$20 = \frac{80}{n} + 20$$

راه: نباید انتظار دااخت متناب با بهبودیک بخش عملکرد کلی بهبودیابد خرنی نیست!







مانون Amdhal

بصبود کاراریی سیستم ، هنگامی که بخشی از آن بهبودیابد

#### - توان مصرفی

- توان مصرفی X4
- در صورت به کارگیری ۱۰۰ درصدی 295W
- در صورت به کارگیری ۵۰ درصدی 246W
- در صورت به کارگیری ۱۰ درصدی 180W –
- سرورهای گوگل اغلب با ده تا پنجاه درصد ظرفیت کار میکنند و تنها یک درصد اوقات بار آن به صددرصد میرسد.





# Energy-proportional computing

### معیاری دیگر برای ارزیابی کارایی

## MIPS: million instructions per second

$$MIPS = \frac{Instruction count}{Execution time \times 10^6}$$


- در SA اهای متفاوت، تواناییها فرق میکند.
- MIPS دریک کامپیوتر خاص برای برنامههای متفاوت، مقادیر متفاوتی خواهد داشت.


$$MIPS = \frac{Instruction count}{\frac{Instruction count \times CPI}{Clock rate}} = \frac{Clock rate}{CPI \times 10^6}$$





## - اصول طراعی سفت افزار – استفاده از ثباتها





سخت افزار برای تعداد عملوند متغیر پیمیدهتر است.



– طرح مرچه کوچګتر باشد، سریعتر خوامد بود.





#### - حافظه به عنوان عملوند

- ساختارهای پیچیده تر در مافظه ذخیره می شوند.
  - مانند آرایهها، ساختارها و ...
  - برای اعمال دستورهای مسابی
- داده از حافظه به ثبات متقل شده و پس از انجام محاسبات،
   حاصل در حافظه نوشته میشود.
  - هر خانهی حافظه به یک بایت اشاره میکند.
- کلمات در عافظه هه تراز شدهاند، شروع هر کلمه مضربی از چهار است.
- در MIPS، خانهی حافظه با آدرس کوچکتر، حاوی بایت پرارزشتر است.

بخت پرارز ش تر در خانه ی اول قرارا می گیرد





#### - ثبات و عافظه

- دستیابی به محتوای ثباتها بسیار سریعتر از محتوای مافظه میباشد.
- برای هر بار دستیابی به مافظه، اجرای دستورات W ا و SW
   لازه است. یعنی تعداد دستورات بیشتر است.
  - کامپایلر باید تا جایی که ممگن است از رجیسترها به عنوان متغیر استفاده کنند.
- در صورت در اختیار نداشتن ثبات، از بین متغیرها، آنهایی که
   کهتر مورد استفاده قرار میگیرند، از ثبات خارج میشوند.
  - استفاده بهینه از فضای ثباتها مهم است.





spilling register


#### constant or immediate operands


#### الستفاده از اعداد ثابت

- در بسیاری موارد لازه است، از اعداد ثابت در برنامهها استفاده کرد. چه راهی پیشنهاد میدهید؟
  - به عنوان مثال در صورتی که بخواهیی به \$3\$ چهار واحد اضافه کنیه؟

```
lw $t0,AddrConstant4($s1) # $t0= constant 4
add $s3,$s3,$t0
```

– با توجه به استفاده مکرر از چنین دستوراتی (بر اساس آزمون SPEC2006 نیمی از دستورات MIPS دارای عملوند ثابت هستند ) و این اصل که









## -قالب دستورهای MIPS

ор	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

#### • فیلدهای دستور:

- Op: دستور را مشخص میکند.
  - rs: ثبات منبع اول
  - rt: دومین ثبات منبع
    - rd: ثبات مقصد
  - shamt: میزان شیفت
  - funct: نوع خاصی از دستور







op	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

#### add \$t0, \$s1, \$s2

special	\$s1	\$s2	\$tO	0	add
0	17	18	8	0	32
	17	10	0	U	J2
000000	10001	10010	01000	00000	100000

 $0000001000110010010000000100000_2 = 02324020_{16}$ 





#### MIPS I-format Instructions

### - دستورهای با عملوند ثابت

ор	rs	rt	constant or address
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits

- برای دستورات ۱۷، st و دستوراتی که نیاز به استفاده از ثابتها دارند، قالب دیگری مطرع میشود.
  - rt: ثبات منبع یا مقصد
- بدین ترتیب میتوان ثابتی از  $2^{15}-1$  تا  $1-2^{15}+1$  را در این گونه دستورها به کار برد.
  - همچنین، برای دستوراتی که با آدرس مافظه کار میکنند، بفش آخر دربردارندهی آدرس میباشد.
- در یک طرامی خوب، معادل مل یک مسألهی بهینهسازی است.
  - استفاده از قالبهای متنوع طراحی را پیچیده میکند، در عوض طول دستورات ثابت مانده است.
    - با این مال، باید تا جایی که شدنی است، قالبها مشابه باشند.








#### -بلوک یایه

#### Basic Block

- یک بلوک پایه مجموعهای از دستورهاست که
  - دارای دستورات پرش نیستند (به جز انتها)
    - دارای برچسب نیستند (به جز ابتدا)
  - کامپایلر برای بهینهسازی بلوکهای پایه را شناسایی میکند.
    - پردازندههای پیشرفته میتواند اجرای بلوکهای پایه را تسریع بخشند.







معماري كامييوتر

### Pseudo instructions

## - طراحی دستورات شرطی

- دستورهای bge و blt
- سخت افزار مدارهای > و یا  $\geq$  نسبت به = یا  $\neq$  کندتر مستند.
- هنگامی که با پرش همراه شوند، به زمان بیشتری نیاز دارند و در نتیجه پالسساعت کندتر خواهد شد.
  - بدین ترتیب تماه دستورها کند میشوند.
- در MIPS دستور پرش در مالتی رجیستری از دیگری کوچکتر باشد، تعبیه نشده است. چنین دستوری پیچیده است. استفاده از دو دستور ساده ترجیح داده شده است.





### \_(سمبلر (شبه دستور)

Pseudoinstruction	Usage		
Move	move	regd, regs	
Load address	la	regd,address	
Load immediate	li	regd,anyimm	
Absolute value	abs	regd, regs	
Negate	neg	regd, regs	
Multiply (into register)	mul	regd, reg1, reg2	
Divide (into register)	div	regd, reg1, reg2	
Remainder	rem	regd, reg1, reg2	
Set greater than	sgt	regd, reg1, reg2	
Set less or equal	sle	regd,reg1,reg2	
Set greater or equal	sge	regd,reg1,reg2	
Rotate left	rol	regd,reg1,reg2	
Rotate right	ror	regd, reg1, reg2	
NOT	not	reg	
Load doubleword	ld	regd,address	
Store doubleword	sd	regd,address	
Branch less than	blt	reg1,reg2,L	
Branch greater than	bgt	reg1,reg2,L	
Branch less or equal	ble	reg1,reg2,L	
Branch greater or equal	bge	reg1,reg2,L	

Copy

**Arithmetic** 

Shift

Logic

Memory access

Control transfer







### السمبلر (شبه دستور)

```
not $s0 # complement ($s0)
```

nor \$s0,\$s0,\$zero # complement (\$s0)

```
abs $t0,$s0  # put |($s0)| into $t0
```

```
add $t0,$s0,$zero # copy x into $t0
    slt $at,$t0,$zero # is x negative?
    beq $at,$zero,+4 # if not, skip next instr
    sub $t0,$zero,$s0 # the result is 0 - x
```





#### - مقایسه و علامت

• دستورات slt و slt در مقایس، اعداد را به صورت محمل ۲ در نظر میگیرند، برای مقایسهی بدون علامت از دستورهای slt و slt استفاده میشود.

slt \$t0, \$s0, \$s1 # signe<u>d</u>

 $-1 < +1 \Rightarrow $t0 = 1$ 



 $+4,294,967,295 > +1 \Rightarrow $t0 = 0$ 





#### Procedure calling

### -فرافوانی روال

- برای فراغوانی یک روال، مراحل زیر انجام میشود:
  - ارسال یارامترها به روال
    - انتقال کنترل به روال
  - تخصیص مافظهی مورد نیاز
    - اجرای روال
  - انتقال نتیجهی به دست آمده به برنامهی اصلی
    - بازگرداندن کنترل به برنامهی اصلی





### -ارسال پارامترها

 در MIPS، برای انتقال پارامترها از ثباتها استفاده میشود.

- \$a0 \$a3:
  - برای پارامترهای ارسالی (ثبات شماره ۲ تا ۷)

#### result values

- \$v0, \$v1:
  - برای مقادیری فرستاده شده(ثبات شماره ۲ تا ۳)

#### return address

- \$ra:
- آدرس بازگشت در این ثبات ذفیره میشود. (ثبات شماره ۱۳)





#### ساير ثباتها

- \$t0 \$t9: temporaries
- ثباتهای موقت، رویه میتواند از این ثباتها استفاده کند.
- \$s0 \$s7: saved
- رویهی فراغوانی شده، نباید مقادیر این ثباتها را تغییر دهد.
- \$gp: global pointer
  - اشاره گر عمومی برای داده های ایستا  $(\dot{m}$ ماره -
- \$sp: stack pointer
- اشاره گر به پشته (شماره ۱۹۹)
- \$fp frame pointer

اشارهگر قاب (شماره ۳۰)






### - دستور فرافوانی تابع

#### jal ProcedureLabel

jump-and-link instruction

- با اجرای این دستور، افزون بر پرش به آدرس شروع رویه، آدرس بازگشت در ra\$ قرار میگیرد.
  - برای بازگشت به برنامه کافیست از دستور پرشی
     که پیش از این با آن اشنا شدیم، استفاده کنیم.

|jr \$ra



تَهَ تَى كَهُ آدر سَ بِخَنْ مِن الْمِر بِاللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن الرَّارِ



