••• معماری کامپیوتر (۱۱۱–۱۱۱) معماری کامپیوتر (۱۱۱۰–۱۱۱–۱۱۱۱)



دانشگاه شهید بهشتی دانشکده ی مهندسی برق و کامپِوتر زمستان ۱۳۹۰ احمد محمودی ازناوه

- فهرست مطالب

- شكلهاى مختلف دستور
 - شیوه های آ درس دهی





- شیوههای آدرس دهی

- مالتی را تصور کنید که به یک دادهی ثابت سیودو بیتی نیاز داشته باشیه!
 - یا بخواهیه به یک آدرس سیودو بیتی دسترسی پیدا کنیه!
 - چه راه ملی پیشنهاد میدهید؟
 - برای نمونه بخواهیی عدد ۱۸۱۹۴۳۰ را در جمع ثابت استفاده کنیی.





- ثابتهای سی ودوبیتی

- بیشتر ثابتهایی که مورد استفاده قرار میگیرند،
 کوچک هستند و در شانزده بیت میگنجند.
 - به ندرت مواردی پیش میآید که به ثابتهایی بزرگ نیاز داشته باشیه.
 - در این موارد میتوان دادهی مورد نیاز را در ثبات بارگذاری نمود و از دستورات که دارای عملوند ثبات مستند، استفاده کرد.
 - برای این منظور دستور زیر پیشبینی شده است:

lui rt, constant

load upper immediate



- ثابتهای سی ودوبیتی (ادامه...)

lui \$s0, 61

0000 0000 0111 1101 0000 0000 0000 0000

برای قرار دادن بفت کم ارزش چه بیتنهادی دارید؟

نظر شا درباره ی در تور addi چیت؟

ori \$s0, \$s0, 2304

0000 0000 0111 1101 0000 1001 0000 0000

| The r | machine language | e version of lui | \$t0, 255 | # \$t0 is register 8: | |
|-------|---------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|-----|
| | 001111 | 00000 | 01000 | 0000 0000 1111 1111 | 403 |
| Cont | ents of register \$ | t0 after executir | ng lui \$t0, | 255: | |
| | 00 | 00 0000 1111 11 | 11 | 0000 0000 0000 0000 | |

- ثابتهای سی ودوبیتی (ادامه...)

- ثابتهای بزرگ توسط کامپایلر و یا اسمبلر به اعداد کوچکتر شکسته شده و در یک ثبات جمع آوری می شوند.
- کوچِک بودن اندازهی فیلد دادههای ثابت، برای آدرسها و به ویژه در دستورات w ا و st ایجاد دشورای میکند.
- برای ممع آوری آدرس، اسمبلر به یک ثبات موقت نیاز دارد. ثبات at برای این منظور در نظر گرفته می شود.





- آدرس دهی در دستورات پرش شرطی

- دستورات پرش شرطی از نوع I هستند.
- آدرس شانزدهبیتی میزان پرش را محدود میکند.
 در این حالت، طول برنامه برای کاربردهای امروزی معقول نیست.
- معمولاً محدودهی مقصد پرش نزدیک محل دستور پرش است.

| ор | rs | rt | constant or address |
|--------|--------|--------|---------------------|
| 6 bits | 5 bits | 5 bits | 16 bits |





PC = a register + branch address

PC-relative addressing

• آدرس دھی نسبی بر مبنای PC

Target address = PC + offset × 4

| ор | rs | rt | constant or address |
|--------|--------|--------|---------------------|
| 6 bits | 5 bits | 5 bits | 16 bits |

- بدین ترتیب، طول برنامه می تواند تا چهار گیگابایت افزایش یابد.
- هنگاه اجرای هر دستور، PC به آدرس بعدی اشاره میکند.
 - آدرسی که در دستورات پرش استفاده میشود، آدرس کلمه است، نه آدرس بایت



j L1 مرس دھی شبه مسقیم ا

- این دستورات از کداه نوع هستند؟
- آخرین نوع دستورها در MIPS، نوع ل میباشد:


| ор | address |
|--------|---------|
| 6 bits | 26 bits |

Target address = PC31...28 : (address × 4)





| Loop: | s11 | \$t1, | \$s3, | 2 | 80000 | 0 | 0 | 19 | 9 | 4 | 0 |
|-------|------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------|------|--------|---|----|
| | add | \$t1, | \$t1, | \$ s6 | 80004 | . 0 | 9 | 22 | 9 | 0 | 32 |
| | ٦w | \$t0, | 0(\$t | 1) | 80008 | 35. | 9 | 8 | | 0 | |
| | bne | \$t0, | \$s5, | Exit | 80012 | 5 | 8 | 21 | | 2 | |
| | addi | \$s3, | \$s3, | 1 | 80016 | 8 | 19 | . 19 | ****** | 1 | |
| | j | Loop | | | 80020 | 2 | ****** | *** | 20000 | | |
| Exit: | | | | | 80024 | A**** | | | | | |





- پیادهسازی پرش شرطی

 در صورتی که نیاز به پرش شرطی داشتیه که فاصلهی نسبی آن با آدرس فعلی به بیش از شانزده بیت نیاز داشت،چه باید کرد؟

beq \$s0,\$s1, L1

مثه آدرس L1 خیلی دور است!



bne \$s0,\$s1, L2 j L1

الب*تبه زحمت* انبیای اید. کار به عصده ک اسمبلر است!





شکلهای مفتلف دستور







مثالی دستورات بدون عملوند

$$(a + b) \times (c - d)$$

| Push a | Push b | Add | Push d | Push c | Subtrac t | Multiply |
|--------|--------|-------|--------|--------|---------------------|----------|
| b | а | a + b | d | С | c – d | Result |
| | b | | a + b | d | a + b | |
| | | | | a + b | | |

Reverse Polish string: ba + dc - x

postfix notation





مثالی معماری تک عملوند

مناك: ارزیابی عمارت

$$(a + b) \times (c - d)$$

انباره ثباتی است که یکی از عملوندها را در فود نگه میدارد و همیشه پاسخ در آن ذفیره میشود.

Load a

add b

Store t

load c

subtract d

multiply t







-- مثالی معماری دستورالعمل با دو عملوند

مناك: ارزيابي عبارت

$$(a + b) \times (c - d)$$

load \$1,a

add \$1,b

load \$2,c

subtract \$2,d

multiply \$1,\$2








-قالبهای دستور دریک نگاه

| | 31 | ор | rs 25 | rt | rd | sh | fn 0 | | |
|---|----|--------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-------------------|--|--|
| R | | 6 bits | 5 bits | 5 bits | 5 bits | 5 bits | 6 bits | | |
| | | Opcode | Source register 1 | Source register 2 | Destination register | Shift amount | Opcode extension | | |
| | 31 | ор | rs | rt | 0 | perand / of | fset ₀ | | |
| I | | 6 bits | 5 bits | 5 bits | | 16 bits | | | |
| | | Opcode | Source or base | · | | | | | |
| | 31 | ор | 25 | jump target address | | | | | |
| J | | 6 bits | | 26 bits | | | | | |
| | | Opcode | Me | mory word ad | dress (byte ad | ddress divided | by 4) | | |















مثالی ازیک سافتار پیچیده

| Instruction | prefixes (zero | o to four, 1 B each) | ; size | erand/address overwrites and er modifiers |
|--------------|------------------|----------------------|-----------------------|---|
| Opcode (1- | 2 B) | Mod Reg/Op R/M | | |
| Offset or di | splacement | (0, 1, 2, or 4 B) | | |
| Immediate | (0, 1, 2, or 4 E |] | | |

IA-32 (80x86)









| Type | Format (field widths shown) | Opcode | Description of operand(s) |
|--------|-----------------------------|--------|--|
| 1-byte | 5 3 | PUSH | 3-bit register specification |
| 2-byte | 4 4 8 | JE | 4-bit condition, 8-bit jump offset |
| 3-byte | 6 8 8 | MOV | 8-bit register/mode, 8-bit offset |
| 4-byte | 8 8 8 8 | XOR | 8-bit register/mode, 8-bit base/index, 8-bit offset |
| 5-byte | 4 3 32 | ADD | 3-bit register spec, 32-bit immediate |
| 6-byte | 7 8 32 | TEST | 8-bit register/mode, 32-bit immediate |



انواع نشانی دهی

implied addressing

- نشانیدهی ضمنی:
- عملوند آشکارا گفته نمیشود، هنگامی اجرا به صورت ضمنی برای پردازنده مشخص میشود.

| Addressing | Instruction | Other elements involved | Operand |
|------------|-------------|-------------------------|----------|
| Implied | | Some place | — |

• نشانی دهی بی واسطه:

— دادهی ثابت به صورت مستقیم مورد استفاده قرار میگیرد.



Immediate addressing


| op rs rt | Immediate |
|----------|-----------|
|----------|-----------|

Operand=A



انواع نشانی دهی (ادامه...)

- آدرسدهی ثبات:
- در فیلد آدرس شماره ثبات مورد نظر آورده میشود.






Register addressing

با توجه به معروریت نیات، فیلد آدر س کوچک خواهد بود روش مریعی مریباشد که بیاده مازی راحتی هم دارد








Absolute/Direct addressing

النواع نشانی دهی (ادامه...)

•آدرسدهی مستقیم:


-در فیلد آدرس آدرس خانهی عافظه آورده میشود.



- انواع نشانی دهی (ادامه...)

• آدرسدمی شبه مستقیم:

- بخشی از بیت مای آدرس از PC برداشته میشود.



برف منابع آن را augmented addressing هم تُفتماند.






(Memory) Indírect addressing (ادرسهی)) جانواع نشانی دهی (ادرسهی)


• آ درسدهی غیرمستقیم:


-در فیلد آدرس، آدرس خانهای از عافظه آورده میشود که عاوی آدرس عملوند است.



Register Indirect Addressing (ادرمهی) (ادرمهی) انواع نشانی دهی

 آدرسدهی غیرمستقیه از طریق ثبات: در این شیوه آدرس خانهی حافظه در یک ثبات قرار دارد.






Base or Displacement Addressing

انواع نشانی دهی (ردرمه...)

• آدرسدهی بر اساس آدرس پایه یا جانشینسازی:


- آدرس از دو بخش تشکیل شده است:




آدرس دھی نہیں (Relative) : نوم خاص از این نوم آدرس دھی است کہ PC را بہ عنوان بعش پایہ استفادہ موکند .

- انواع نشانی دهی (ادامه...)

- آدرس دهی نسبی (نسبت به PC):
- مانند آدرسهای پرش شرطی که نسبت به آدرس دستور بعدی سنجیده می شوند










انولع نشانی دهی (ادامه...)

Indexed Addressing

- آدرسدهی شاخص:
- شبیه آدرسدهی بر اساس آدرس پایه است، با این تفاوت که بخش آدرس، ابتدای آدرس بخشی از عافظه را نشان میدهد در عالی که بخش شاخص اختلاف از آن بخش را نشان میدهد.








Auto-increment Auto-decrement

انواع نشانی دهی (ادامه...)


 در این شیوهی محتوای ثبات هر بار یکی افزوده میشود







آدرس دهی در MIPS











Instruction

Index reg

Base reg

Base reg

Base reg

Index rea

Increment

amount

Addressing

Indexed


Update

Update

Indirect

(with indexed)

(with base)



و ميس