# ••• معماری کامپیوتر (۱۱۰–۱۱–۱۱۱) بلسهی ششم



دانشگاه شهید بهشتی دانشکده ی مهندسی برق و کامپِوتر زمستان ۱۳۹۰ لعمد معمودی ازناوه

#### - فهرست مطالب

- پردازش موازی، همگاهسازی و نقش سختافزار
  - نقش کامپایلر در کارایی
    - اشارهگر و آرایه
  - نگاهی به دو نوع معماری
    - مدارهای مسابی





#### Synchronization

# پردازش موازی و همگاهسازی

- در بارهی مزایای پردازش موازی، سفنهای فروانی
  گفته شد، در این بخش به یکی از چالشهای
  فراروی اجرای موازی فرآیندها خواهیه پرداخت.
- دو فرآیند را تصور کنید که بخشی از فضای مافظه
   را به صورت مشترک مورد استفاده قرار میدهند.
  - P1 مىنويسد، P2 مىغواند.
- P1 و P2 باید هماهنگ باشند، در غیر این صورت «رقابت داده» پیش خواهد آمد.
  - پاسخ به ترتیب دسترسی دو فرآیند به مافظه وابسته است.





### - پردازش موازی و همگاهسازی (ادامه...)

- سازوکارهای همگاهسازی، معمولا در لایهی روالهای کاربر انجاهمییذیرد.
- اما این روالها به پشتیانی دستورات سختافزاری وابسته هستند.
- یکی از دستوراتی که برای همگاهسازی استفاده میشوند، نوشتن و خواندن تجزیهنایذیر است.
- تجزیه ناپذیری، بدین معناست که بین این دو کار، عملیات دیگری نمی تواند
   انجای شود.

#### Atomíc Operation

- این دو، یک دستور انگاشته میشوند.
- بدون پشتیبانی سختافزاری، هزینهی همگاهسازی بسیار بالا خواهد بود و با تعداد پردازندهها نیز افزایش خواهد یافت.
  - چنین دستوراتی برای برنامهنویسان سیسته در نظر گرفته شده است.





### - پردازش موازی و همگاهسازی (ادامه...)

• یکی از این دستورات مابهمایی تمزیهناپذیر است.

#### Atomic Swap/exchange

- با جابجایی تجزیهنایذیر، محتوای ثبات و یک خانهی مافظه به صورت تجزیهناپذیر جابهجا خواهد شد.
  - با استفاده از چنین دستوری می توان lock را به گونهای طرامی نمود که در صورت 0 بودن به معنای آزاد بودن قفل و در غیر این صورت به معنای در دسترس نبودن آن است.




mutual exclusion (Mutex)

نشیکی انعصار متقابل: الگوریتمی ات که در برمامه نویسی همروند برای جلوگیری از ۴ استفاده از منابع مشترک.

# - پردازش موازی و همگاهسازی (ادامه...)

- یک فرآیند، با استفاده از جابهجایی تجزیهناپذیر اقدای به تغییر قفل میکند. در صورتی که پیش از این، فرآیند دیگری قفل را در اختیار گرفته باشد، مقدار 0 وگرنه مقدار 1 را برمیگرداند.
  - در صورت رها بودن قفل، آن را مقداردهی کرده و مقدار 0 را باز می گرداند.
- بدین ترتیب دو فرآیند، به طور همزمان نمی توانند قفل را در اختیار بگیرند.
  - نکتهای که به همگاهسازی کمک میکند، تجزیهناپذیری دستور است.





#### - چالشهای دستورات تجزیهناپذیر

- اجرای چنین دستوری، مستلزه خواندن، بررسی مقدار و در صورت نیاز نوشتن در خانهی مافظه طی انجاه یک دستور بیوقفه است.
- به جای این کار، می توان از دو دستور متوالی بهره جست،
   به گونهای دو دستور بر روی هی تجزیه نایذیر باشند.

#### 11 rt, offset(rs)

load link

sc rt, offset(rs)

store conditional

در صورتی که خانهای که توسط 17 خوانده شده است، تغییر نکند اجرای sc موفقیت امیر انگاشته شده؛ خانهی خانهی rt مقدار دهی کرده و در نبات مزبور مقدار 1 را قرار مدرحد در صورت شدت، مقدار 0 در rt قرار خواحد گرفت.





#### - جابعایی تعزیهنایذیر

```
try: add $t0,$zero,$s4 ;copy exchange value
11 $t1,0($s1) ;load linked
sc $t0,0($s1) ;store conditional
beq $t0,$zero,try ;branch store fails
add $s4,$zero,$t1 ;put load value in $s4
```


- از این دو دستور، برای پیادهسازی تجزیهناپذیر دستورات زیر میتوان بهره جست:
  - مقایسه و جابهجایی
    - واکشی و افزایش








#### - بهینه سازی کامپایلر

#### **Compiled with gcc for Pentium 4 under Linux**










### - نقش زبان برنامهنویسی در کارلیی







```
clear1(int
array[], int size)
{
  int i;
  for (i = 0; i <
  size; i += 1)
      array[i] = 0;
}</pre>
```

```
- آرایه در برابر اشارهگر array در i $a1 در قرار داده می خوند،
```

```
- آرایه در برابر اشارهگر (ادامه...)
```

array در size ، \$a0 در p ، \$a1 در size ، \$a0 ور array

```
move $t0,$a0 # p = & array[0]#
loop2: sw $zero,0($t0) # Memory[p] = 0
   addi $t0,$t0,4 # p = p + 4
   sll $t1,$a1,2 # $t1 = size * 4
   add $t2,$a0,$t1 # $t2 = &array[size]
   slt $t3,$t0,$t2 # $t3 = (p<&array[size])
   bne $t3,$zero,loop2 # if (...) goto loop2</pre>
```



### **-** آرایه در برابر اشارهگر (ادامه...)

```
clear1(int array[], int size) {
                                             clear2(int *array, int size) {
 int i:
                                               int *p;
 for (i = 0; i < size; i += 1)
                                               for (p = \&array[0]; p < \&array[size];
   array[i] = 0:
                                                   p = p + 1
                                                *p = 0:
      move t0,\zero # i = 0
                                                   move t0,a0 # p = & array[0]
                                                   sll $t1,$a1,2 # $t1 = size * 4
loop1: sll $t1,$t0,2  # $t1 = i * 4
      add t2,a0,t1 # t2 =
                                                   add t2,a0,t1 # t2 =
                          &array[i]
                                                                      &array[size]
      loop2: sw zero,0(t0) \# Memory[p] = 0
      addi $t0,$t0,1 # i = i + 1
                                                   addi t0,t0,4 \# p = p + 4
      s1t $t3,$t0,$a1 # $t3 =
                                                   s1t $t3,$t0,$t2 # $t3 =
                         (i < size)
                                                                  #(p<&array[size])</pre>
      bne $t3,$zero,loop1 # if (...)
                                                   bne $t3,$zero,loop2 # if (...)
                         # goto loop1
                                                                      # goto loop2
```



# ARM 9 x86



#### ARM Partnership Model



معماري كامييوتر

#### ARM Powered Products -

THE ARCHITECTURE FOR THE DIGITAL WORLD





- پردازنده های ARM دو مدل دستور دارند:
  - مجموعه دستورات سیودو بیتی
  - مجموعه دستورات شانزده بیتی (thumb)
- برخی هستههای ARM توانایی اجرای سخت افزاری java byte code را دارند.

Jazelle DBX (Direct Bytecode eXecution)

• پردازنده های ARM هفت اسلوب کاری دارند.





# - ثباتها در ARM

User	FIQ	IRQ	SVC	Undef	Abort
r0 r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 r10 r11 r12	User mode r0-r7, r15, and cpsr  r8 r9 r10 r11 r12	User mode r0-r12, r15, and cpsr	User mode r0-r12, r15, and cpsr	User mode r0-r12, r15, and cpsr	User mode r0-r12, r15, and cpsr
r13 (sp) r14 (lr) r15 (pc)	r13 (sp) r14 (lr) spsr	r13 (sp) r14 (lr) spsr	r13 (sp) r14 (lr) spsr	r13 (sp) r14 (lr)	r13 (sp) r14 (lr)





ا روب system ، از تُباتَ حای کاربر استفاده می کند .

Advance RISC Machine

# -شباهتهای MIPS و ARM

• ARM متداول ترین پردازنده برای سیستهمای درون کار میباشد.

	ARM	MIPS
Date announced	1985	1985
Instruction size	32 bits	32 bits
Address space	32-bit flat	32-bit flat
Data alignment	Aligned	Aligned
Data addressing modes	9	3
Registers	15 × 32-bit	31 × 32-bit
Input/output	Memory mapped	Memory mapped





### مقایسه و پرش شرطی در ARM

- در ARM از پرچههای وضعیت برای دستورات پرش استفاده میشود:
- Negative, zero, carry, overflow انن يرمِهما در ثبات PSW ذميره مىشوند.
  - بعد از دستورات ریاضی و منطقی، مقدار پرچهها میتواند تغییر کند.
  - دستورات مقایس، بدون نگهداری نتیجه مقدار پرچهها را تغییر میدهند.






# - مقایسه و پرش شرطی در ARM (ادامه...)

- تمامی دستورات در ARM قابلیت اجرای مشروط را دارند. چهار بیت پرارزش دستور شرط را معین میکند.
- بدین ترتیب برای شرطی که روی یک دستور اعمال میشود، نیازی به دستورات شرطی نیست.
  - بسته به شرط دستور به گونهای خاص و یا به صورت nop اجر میشود.





#### -قالب دستورها







☐ Opcode ☐ Register ☐ Constant

#### ARM-

• ARM دارای دستوری است که میتواند گروهی از ثباتها را ذفیره کند.

همچنین، محتوی ثبات دوه در دستورهای حسابی و منطقی قابلیت شیفت دادن را دارد.

Name	Definition	ARM v.4	MIPS
Load immediate Rd = Imm		mov	addi, \$0,
Not	Rd = ~(Rs1)	mvn	nor, \$0,
Move	Rd = Rs1	mov	or, \$0,
Rotate right	Rd = Rs i >> i $Rd_{0i-1} = Rs_{31-i31}$	ror	
And not Rd = Rs1 & ~(Rs2)		bic	
Reverse subtract	Rd = Rs2 - Rs1	rsb, rsc	
Support for multiword CarryOut, Rd = Rd + Rs1 + OldCarryOut		adcs	_
Support for multiword integer sub	CarryOut, Rd = Rd - Rs1 + OldCarryOut	sbcs	_





# - مجموعه دستورات فانوادهي X86

#### • روند تکامل با مفظ سازگاری

٨بيتى	IdAk	8080 –
۱۰۷۰	AVPI	8086 –
<i>کمکپردازندهی ممی</i> ز شناور	۰۸۹۱	8087 –

۱۹۸۹ دارای خط لوله، عافظهی نهان	i486 –
---------------------------------	--------


superscaler	MPPI	Pentium –
-------------	------	-----------





Technical elegance ≠ market success

# - ثباتهای فانوادهی X86







hk

# - آدرس دهی در X86

#### • هر دستور دو عملوند دارد:

Source/dest operand	Second source operand	
Register	Register	
Register	Immediate	
Register	Memory	
Memory	Register	
Memory	Immediate	





### - عالتهای آدرس دهی عافظه:

- Address in register
- Address = R<sub>base</sub> + displacement
- Address =  $R_{base}$  +  $2^{scale}$  ×  $R_{index}$  (scale = 0, 1, 2, or 3)
- •Address =  $R_{base}$  +  $2^{scale}$  ×  $R_{index}$  + displacement

Mode	Description	Register restrictions	MIPS equivalent
Register indirect	Address is in a register.	Not ESP or EBP	lw \$s0,0(\$s1)
Based mode with 8- or 32-bit displacement	in a contract of the contract		lw \$s0,100(\$s1) # <= 16-bit # displacement
Base plus scaled index	The address is  Base + (2 <sup>Scale</sup> x Index)  where Scale has the value 0, 1, 2, or 3.	Base: any GPR Index: not ESP	mul \$t0,\$s2,4 add \$t0,\$t0,\$s1 lw \$s0,0(\$t0)
Base plus scaled index with 8- or 32-bit displacement	The address is  Base + (2 <sup>Scale</sup> x Index) + displacement where Scale has the value 0, 1, 2, or 3.	Base: any GPR Index: not ESP	mul \$t0,\$s2,4 add \$t0,\$t0,\$s1 lw \$s0,100(\$t0)# ŏ16-bit #displacement





# سنمونه ای از دستورات X86

Instruction	Function	
je name	<pre>if equal(condition code) {EIP=name}; EIP-128 &lt;= name &lt; EIP+128</pre>	
jmp <b>name</b>	EIP=name	
call name	SP=SP-4; M[SP]=EIP+5; EIP=name;	
movw EBX,[EDI+45]	EBX=M[EDI+45]	
push ESI	SP=SP-4; M[SP]=ESI	
pop EDI	EDI=M[SP]; SP=SP+4	
add EAX,#6765	EAX= EAX+6765	
test EDX,#42	Set condition code (flags) with EDX and 42	
movsl	M[EDI]=M[ESI]; EDI=EDI+4; ESI=ESI+4	





# - نمونهای از دستورات x86 (ادامه...)

Instruction	Meaning	
Control	Conditional and unconditional branches	
jnz,jz	Jump if condition to EIP + 8-bit offset; <code>JNE</code> (for <code>JNZ</code> ), <code>JE</code> (for <code>JZ</code> ) are alternative names	
jmp	Unconditional jump—8-bit or 16-bit offset	
call	Subroutine call—16-bit offset; return address pushed onto stack	
ret	Pops return address from stack and jumps to it	
100p	Loop branch—decrement ECX; jump to EIP + 8-bit displacement if ECX ≠ 0	
Data transfer	Move data between registers or between register and memory	
move	Move between two registers or between register and memory	
push, pop	Push source operand on stack; pop operand from stack top to a register	
les	Load ES and one of the GPRs from memory	
Arithmetic, logical	Arithmetic and logical operations using the data registers and memory	
add, sub	Add source to destination; subtract source from destination; register-memory format	
cmp	Compare source and destination; register-memory format	
shl, shr, rcr	Shift left; shift logical right; rotate right with carry condition code as fill	
cbw	Convert byte in eight rightmost bits of EAX to 16-bit word in right of EAX	
test	Logical AND of source and destination sets condition codes	
inc, dec	Increment destination, decrement destination	
or, xor	Logical OR; exclusive OR; register-memory format	
String	Move between string operands; length given by a repeat prefix	
movs	Copies from string source to destination by incrementing ESI and EDI; may be repeated	
lods	Loads a byte, word, or doubleword of a string into the EAX register	







#### -قالب دستورها

- · طول دستورها متغیر است.
  - سخت افزار دستورات را به دستورهای ساده تری (ریز دستور) ترجمه میکند.

a .II	F FII	D + 0	lispla	cemen

4	4	8	
JE	Condi- tion	Displacement	

#### b. CALL

8	32
CALL	Offset

#### c. MOV EBX, [EDI + 45]

6	1	1	8	8
MOV	/ d	w	r/m Postbyte	Displacement

#### d. PUSH ESI

5	3
PUSH	Reg

#### e. ADD EAX. #6765

4	3	1	32
ADD	Reg	w	Immediate

#### f. TEST EDX, #42


7	1	8	32
TEST	w	Postbyte	Immediate





#### labuiem -

- آیا دستورات پیچیده به معنای کارایی بالاتر است؟
  - آیا نوشتن برنامه به زبان اسمبلی، کارایی را افزایش میدهد؟







#### - نتيبه گيري

- نظم منجر به سادگی بیشتر میشود.
  - کوچِکتر یعنی سریعتر
  - سرعت داده به موارد پر استفاده
  - طرامی خوب یعنی مصالحهی خوب





# ••• مدارهای عساب



# Numerical Precision is the very soul of science

#### - نمایی از واعد عساب ALŲOVI نوتند تسم در تبات Ovfl ALU Data Data addr Data ALU cache Data Func, in Register input



Br&Jump

ر ستر ہے۔ محتواک تیات

RegWrite

Reg

file

(rs)



**ALUFunc** 

ALUSTO



DataWrite

**DataRead** 





ReginSrc

Incr PC

Next PC

Next addr

(PC)

Instr

cache

inst

οр

jta

imm


RegDst

fn




# - نیمجمع کننده و تمامجمع کننده

Inp	uts	Out	puts
X	У	С	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0



	Inputs		Outp	uts
X	У	c <sub>in</sub>	<i>c</i> out	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1













# -شیومهای گوناگون سافت تمامجمع کننده









m۵