••• معماری کامپیوتر (۱۱۰–۱۱–۱۱۱) بلسهی سوم



دانشگاه شهید بهشتی دانشکده ی مهندسی برق و کامپیوتر زمستان ه ۱۳۹۰ احمد محمودی ازناوه

- فهرست مطالب

- کارایی
- توان مصرفی
- پردازش موازی
- فرآیند ساخت تراشه





throughput versus response time

- ظرفیت گذردهی در برابر زمان پاسن
 - زمان یاسخ (اجرا):
- زمانی که طول میکشد تا یک کامپیوتر کاری را تماه کند.
 - ظرفیت گذردهی (توان عملیاتی):
 - تعداد کارهایی که در واحد زمان انجام میشوند.


- «کارایی» به صورت معکوس زمان پاسخ تعریف میشود.

 - X از Y، ∩بار سریعتر است اگر:



Performance_x/Performance_y

= Execution time_Y/Execution time_X = n



CPU Time = CPU Clock Cycles × Clock Cycle Time
= CPU Clock Cycles
Clock Rate


- برای افزایش سرعت Cpu
- فركانس پالس ساعت را افزایش داد.
- تعداد یالس به ازای هر دستورالعمل را کاهش داد.





•سرعت کامپیوترها

بالی ماعت مربع تر به معنای مربعت اجرای بیشتر نیب











کامپیوتر A با 2GHz clock به ده ثانیه برای اجرای برنامهای فاص نیاز دارد. میخواهیم کامپیوتر B را به گونهای طراحی کنیم که زمان اجرا را به شش ثانیه تقلیل دهد. با این فرض که در صورت افزایش سرعت پالس ساعت مجبور به تغییر طراحی خواهیم شد به طوری که تعداد سیکلهای لازم برای اجرای دستورات ۱٫۱ برابر میشود. فرکانس کامپیوتر B را مساب کنید؟

$$Clock Rate_{B} = \frac{Clock Cycles_{B}}{CPU Time_{B}} = \frac{1.2 \times Clock Cycles_{A}}{6s}$$

Clock Cycles_A = CPU Time_A × Clock Rate_A

$$= 10s \times 2GHz = 20 \times 10^{9}$$

Clock Rate_B =
$$\frac{1.2 \times 20 \times 10^9}{6s} = \frac{24 \times 10^9}{6s} = 4GHz$$





الحمل دستورالعمل

clock cycle per instruction

 $Clock\ Cycles = Instruction\ Count \times Cycles\ per\ Instruction$ $CPU\ Time = Instruction\ Count \times CPI \times Clock\ Cycle\ Time$ $= \frac{Instruction\ Count \times CPI}{Clock\ Rate}$

- تعداد متوسط دستورالعمل توسط
- برنامه، ISA و کامپایلر تعیین میشود
- تعداد سکیل به ازای هر دستورالعمل توسط سختافزار تعیین میشود.






-مثالی از CPI

- دو *کام*پیوتر را در نظر بگیرید:
- کامپیوتر A با پالس ساعت 250ps و CPI=2 برای برنامہای خاص
 - کامپیوتر B با پالس ساعت 500ps و CPI=1.2 برای همان برنامه

کداه سریعترند؟







- دستورات با سیکلهای متفاوت

 در صورتی که یک cpu دارای دستورات با سیکلهای متفاوت باشد، تعداد پالس ساعت برای اجرای یک برنامه به صورت زیر محاسبه میشود.

Clock Cycles =
$$\sum_{i=1}^{n} (CPI_i \times Instruction Count_i)$$

• و CPl کلی با میانگین وزندهی شده به دست میآید

$$CPI = \frac{Clock Cycles}{Instruction Count} = \sum_{i=1}^{n} \left(CPI_i \times \frac{Instruction Count_i}{Instruction Count} \right)$$





Relative frequency



برای اجرای یک تکه کد، دو شیوه قابل به کارگیری است،
 کدامیک سریعتر خواهد بود؟

Class	Α	В	С
CPI for class	1	2	3
IC in sequence 1	2	1	2
IC in sequence 2	4	1	1

- Sequence 1: IC = 5
 - Clock Cycles= 2×1 + 1×2 + 2×3= 10
 - Avg. CPI = 10/5 = 2.0

- Sequence 2: IC = 6
 - Clock Cycles= 4×1 + 1×2 + 1×3= 9
 - Avg. CPI = 9/6 = 1.5





- جمع بندی در مورد کارایی

CPU Time = $\frac{Instructions}{Program} \times \frac{Clock \ cycles}{Instruction} \times \frac{Seconds}{Clock \ cycle}$

- کارایی یک برنامه به عوامل زیر بستگی دارد:
 - الگوریته IC ا
 - زبان برنا*م*ەنويسى
 - *کامپای*لر ت
- معماری مجموعی دستورالعملها (ISA) 🔃 🔃





اتمرين كلاسي

Ор	Freq	CPI _i	Freq x	CPI _i		
ALU	50%	1		.5	.5	.5
Load	20%	5		1.0	.4	1.0
Store	10%	3		.3	.3	.3
Branch	20%	2		.4	.4	.2
			$\Sigma =$	2.2	1.6	2.0

.5	.5	.25
.4	1.0	1.0
.3	.3	.3
.4	.2	.4
1.6	2.0	1.95

عنانیه که با بهکارگیری که مافظهی نهان بهتر دستورات خواندن به میانگین دو


در صورتی که با پیشبینی دستورات پرش میانگین اجرای دستورات پرش به نصف کاهش یابد، سرعت چه تغییری خواهد کرد؟

CPU time new = $2.0 \times IC \times CC$ so 2.2/2.0 means 10% faster در صورتی که دو دستور همزمان در واحد محاسباتی اجرا شوند چه؟





ارویه تغییرات توان مصرفی



• در تکنولوژی CMOS

 $wer = Capacitive load \times Voltage^2 \times Frequency Switched$



×30

5V → 1V

×1000



مثال تولن نسبی

در صورتی که در یک پردازنده طراحی به گونهای
تغییر کند که ولتاژ، فرکانس پالس ساعت و بار
فازنی هر یک پانزده درصد کاسته شوند، توان
مصرفی چه تغییری میکند؟

$$\frac{P_{\text{new}}}{P_{\text{old}}} = \frac{C_{\text{old}} \times 0.85 \times (V_{\text{old}} \times 0.85)^2 \times F_{\text{old}} \times 0.85}{C_{\text{old}} \times V_{\text{old}}^2 \times F_{\text{old}}} = 0.85^4 = 0.52$$


- بیش از این نمی توان ولتار را کاهش داد.
- روشهای متفاوتی برای خنک کردن cpu به کار گرفته شده است.







مرکت به سوی پردازش موازی








- پندپردازشی

multiprocessing

- پردازنده های چند هستهای
- بیش از یک پردازنده در یک تراشه
- نیاز به نوشتن برنامههای که قابلیت اجرا شدن به صورت موازی را دارند.
 - دشواری های برنامه نویسی به صورت موازی
 - باید کارا باشد، در این مالت تنها پاسخ درست مد نظر نیست
 - (Load balancing) توزیع بار توزیع بار
 - کاهش ارتباط و نیاز به هماهنگ کردن







300mm wafer, 117 chips, 90nm technology





محک آزمون برای بررسی کارایی


- بار کاری (workload):
- مجموعه برنامهای که بر روی یک کامپیوتر اجرا می شود.
 - محک (benchmarks):
- مجموعہ برنامہ هایی کہ برای ارزیابی یک سیستی
 کامیبوتری مورد استفادہ قرار می گیرد.
- SPEC برای ارزیابی کارایی یک سری ممک عرضه میکند.
 - SPEC CPU2006 مملیات ورودی فرومی را در نظر spec cpu2006 نمی گیرد، و در نتیمه بر روی کارایی پردازنده تمرکز دارد.

SPEC: (System Performance Evaluation Cooperative)





AMD Opteron X4



Name	Description	IC×10 ⁹	СРІ	Tc (ns)	Exec time	Ref time	SPECratio
perl	Interpreted string processing	2,118	0.75	0.40	637	9,777	15.3
bzip2	Block-sorting compression	2,389	0.85	0.40	817	9,650	11.8
gcc	GNU C Compiler	1,050	1.72	0.47	24	8,050	11.1
mcf	Combinatorial optimization	336	10.00	0.40	1,345	9,120	6.8
go	Go game (AI)	1,658	1.09	0.40	721	10,490	14.6
hmmer	Search gene sequence	2,783	0.80	0.40	890	9,330	10.5
sjeng	Chess game (AI)	2,176	0.96	0.48	37	12,100	14.5
libquantum	Quantum computer simulation	1,623	1.61	0.40	1,047	20,720	19.8
h264avc	Video compression	3,102	0.80	0.40	993	22,130	22.3
omnetpp	Discrete event simulation	587	2.94	0.40	690	6,250	9.1
astar	Games/path finding	1,082	1.79	0.40	773	7,020	9.1
xalancbmk	XML parsing	1,058	2.70	0.40	1,143	6,900	6.0
							11.7





معمارى كامپيوتر

High cache miss rates

-قانون Amdahl

 برنامهای را در نظر بگیرید که زمان پاسخ آن ۱۰۰ ثانیه است، ۸۰ ثانیهی مربوط به عملیات ضرب میباشد، سرعت عملیات ضرب چند برابر شود تا سرعت برنامه پنچ پر ایر شود؟

$$T_{improved} = \frac{T_{affected}}{improvement factor} + T_{unaffected}$$

 $20 = \frac{80}{n} + 20$

راه: نباید انتظار دااخت متناب با بهبودیک بخش عملکرد کلی بهبودیابد خدنی نیست!







مَنور ب Amdhal

بهبود کاراریی سیستم ، حنگامی که بخشی از آن بهبودیابد

توان مصرفی

- توان مصرفی X4
- در صورت به کارگیری ۱۰۰ درصدی 295W
- \sim در صورت به کارگیری \sim درصدی \sim –
- در صورت به کارگیری ۱۰ درصدی 180W
- سرورهای گوگل اغلب با ده تا پنجاه درصد ظرفیت کار میکنند و تنها یک درصد اوقات بار آن به صددرصد میرسد.





Energy-proportional computing

- معیاری دیگر برای ارزیابی کارایی

MIPS: million instructions per second

$$MIPS = \frac{Instruction count}{Execution time \times 10^6}$$

- در SA اهای متفاوت، تواناییها فرق میکند.
- MIPS دریک کامپیوتر خاص برای برنامههای متفاوت، مقادیر متفاوتی خواهد داشت.
 - برای یک برنامه با تعداد دستورات بیشتر اما سریعتر معیار خوبی نخواهد بود.

$$MIPS = \frac{Instruction count}{\frac{Instruction count \times CPI}{Clock rate}} = \frac{Clock rate}{CPI \times 10^6}$$

