
# ••• معماری کامپیوتر (۱۱۰–۱۱–۱۱۱) بلسهی یانزدهم



دانشگاه شهید بهشتی دانشکده ی مهندسی برق و کامپیوتر بهار ۱۳۹۱ لعمد معمودی ازناوه

## - فهرست مطالب

- مروری بر جلسهی پیش
- مراحل اجرای دستورالعملها
  - اجرای دستور در چند سیکل
    - خط لوله
    - مخاطرات خط لوله
      - انواع مخاطرات






# - معماری Von Neumann

- در این معماری دستورالعملها و دادهها در یک عافظه ذفیره می شوند.
- بدین ترتیب امکان خواندن همزمان داده و دستورالعمل از عافظه وجود ندارد، چنین مسألهای به تنگنای معماری Non شهرت دارد.

#### Von Neumann bottleneck







## Harvard حعماری

- در معماری Harvard، برای داده ها و دستوالعمل ها، عاقطه و گذرگاه داده ی جداگانه ای در نظر گرفته شده است. این نام در پی سافت کامپیوتر Harvard Mark I که از عاقطه های جداگانه برای داده ها و دستورالعمل ها استفاده می کرد، به این معماری اطلاق شده است.
  - در اغلب کامپیوترهای امروزه از معماری تعدیل شدهی هاروارد (Modified Harvard Architecture) استفاده می شود.
- در این شیوه عافظه ی نهان مربوط به دستوالعمل و داده ها بدر این شیوه را ترکیبی از دو نوع بدرگانه هستند، به نوعی می توان این شیوه را ترکیبی از دو نوع معماری فوق دانست، چنین شیوه ای بردازنده های 86x، PowePc هرد استفاده قرار می گیرد.





## اجرای دستورات به صورت سری

		Stages					
		S1	S2	S3	S4	S5	S6
	1	I-1					
	2		I-1				
Cycles	3			I-1			
	4				I-1		
	5					I-1	
	6						I-1
	7	I-2					
	8		I-2				
	9			I-2			
	10				I-2		
	11					I-2	
	12						I-2





تا پیش از پردازندههای ۴۸۹،۸، اجرای دستورات به صورت ترتیبی در شش مرحله صورت میپذیرفت. در پردازندههای ۴۸۹،۸ این شش مرحله به صورت خط لوله در آمد.

# (pipeline) عنط لوله -

• «نط لوله یک شگرد پیادهسازی است که در آن پندین دستورالعمل به طور هم پوشان (overlapped) به اجرا در می آید. در پردازندههای فانواده کا X86 نفستین بار در ۱۹۸۵ از فط لوله استفاده شد.

		Stages						
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	
Cycles	1	I-1						
	2	I-2	I-1					
	3		I-2	I-1				
	4			I-2	I-1			
	5				I-2	I-1		
	6					I-2	I-1	
	7						I-2	





در یک فط لولهی K میرعلهای ، برای انتجام n دیتور چند میگل سایت زعان کارم است؟

- نظ لوله (ادامه...)

• اگر زمانی که گاههای مختلف خط لوله نیاز دارند Throughput یکسان نباشد، «ظرفیت گذردهی» چه تفاوتی خواهد کرد؟ فرض کنید گاه چهاره به دو سیکل نیاز داشته

72	ش	كا

	Stages exe							
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	
	1	I-1						
	2	I-2	I-1					
	3	I-3	I-2	I-1				
Cycles	4		I-3	I-2	I-1			
ycl	5			I-3	I-1			
O'	6				I-2	I-1		
	7				I-2		I-1	
	8				I-3	I-2		
	9				I-3		I-2	
	10					I-3		
	11						I-3	





در چنین عالی، اجرای n د تبور چند میمل زمان کارم است؟

k + (2n - 1)

Slides prepared by Kip R. Irvine

## -طراحی ISA برای نظ لوله

•تماه دستورات تماه دستورات MIPS طول یکسانی دارند. مرملهی واکشی به سادگی انجاه میشود.

•قالب دستورها مشابه هستند. بدین ترتیب کدگشایی ساده تر خواهد بود. کدگشایی دستور و خواندن محتوای ثبات در یک گاه صورت می پذیرد. این که ثبات منبع جای مشخصی دارد، پیش از تماه شدن کدگشایی دستور محتوای ثبات خوانده می شود. وگرنه، گاههای خطلوله به شش گاه می رسید.





## -طراحی ISA برای نظ لوله (ادامه...)

•در مجموعه دستورات MIPS، دسترسی به عافظه فقط در دستورهای ۱۳/۶۳ امکانپذیر میباشد. در صورتی که در دستورهای محاسباتی استفاده از عملوند حافظه مجاز بود، گاه سوه و چهاره به گاههای یافتن آدرس، خواندن حافظه و اجرای دستور گسترش مییافت.






### Pipeline Hazard

## مفاطره / مانع

به نقل از ترجمهی آقای دکتر ملکیان

گاهی اوقات در مسیر غط لوله شرایطی پیش میآید که
 دستورالعمل بعدی را نمیتوان در سیکل ساعت بعدی
 اجرا کرد. به چنین رغدادهایی اصطلاعاً «غطرات ناخواسته»
 یا به عبارت بهتر «مخاطرات و موانع سد راه در غط لوله»
 گفته میشود و با سه نوع مختلف از آن مواجه خواهیه
 بود.





اید، تنکل مراحل منتلف یک خط لوله، برای در تور add را نشان مریدهد، تنکل حاید که ساید نخوردداند، در اید، در تور مورد ارتفاده قرار نمه گیرند، بنش حای که در مت راست (چپ) ساید خوردداند، بیانگر خواندن (نوشتن) داده از (در) حافظه مربهاشد



### Pipeline Hazard

## - مناطرات نط لوله!!

#### Structural Hazard

- مخاطرات ساختاری
- یکی از منابع مورد نیاز مشغول است
  - مخاطرات دادهای
- به دادهای نیاز است که توسط دستور قبلی آماده نشده است

#### Data Hazard

#### *– مخا*طرات کنترلی

• چِنانچِه دستورات کنترلی بخواهند بر اساس اجرای دستور قبلی تصمیهگیری کنند.





### مفاطرات سافتاري

- اولین مانع در غط لوله به مفاطرات ساختاری شهرت دارد و بدین معناست که سفتافزار فینفسه قادر به پشتیبانی ترکیبی فاص از دستورالعملهایی که میخواهیم در یک سیکل وامد آنها را اجرا کنیه نیست.
  - تعارض در هنگاه استفاده از منابع مشترک
  - در MIPS با یک حافظه برای دستورالعملها و دادهها
    - دستورات خواندن و نوشتن به عافظه اعتیاج دارند

در این صورت برای واکشی دستورات بعدی، تعلیق میشود.

Bubble - در چنین مالاتی به جای دستورات بعدی مباب وارد فط لوله می شود.

غط لولهی دادهگذر (datapath) به دو مافظهی داده و دستور نیاز دارد.









stall












### مفاطرات دادهای

مفاطرات و موانع ناشی از داده موقعی رغ فواهد
داد که فط لوله باید در انتظار تکمیل یکی از
مرامل قبلی از مرکت باز داشته شود








## مفاطرات دادهای

 یک دستورالعمل به دادهای نیاز دارد، که در دستور قبلی مشغول آماده کردن آن است

add \$\$0, \$t0, \$t1 sub \$t2, \$\$0, \$t3







### Forwarding or Bypassing

## پیش فرستادن

- در مالاتی که مفاطرهی داده رخ میدهد، پس از انجاه دستورالعمل و آماده شدن داده، نتیجه به دست آمده پیش از ذخیره در ثبات، در دستور بعدی استفاده میشود.
  - چنین مالتی، نیاز به اتصالات بیشتری در دادهگذر (datapath) دارد.

