
G-5-T-R-RE
ESP_RST
RESET
VCC3
VCC2
VCC1
D1
C11
C4
C5
R4
R1
U1
C13
CT3
R10
R11
R12
C14
C9
R40
R22
R58
CT4
C8
R39
R21
R57
CT3
D2
R3
D6
R9
D5
R8
D4
R7
D3
R6
R5
C7
R38
R20
R56
CT2
C6
R37
R19
R55
CT1
E-Theft
C1
X1
C3
CR5
C12
C10
R18
12V
B
BR1
12V TRANSFORMER