

Université Libre de Bruxelles

Synthèse

Thermodynamique appliquée MECA-H-301

Auteur:

Nicolas Englebert

Professeur : Gérard Degrez



Appel à contribution

Synthèse OpenSource



Ce document est grandement inspiré de l'excellent cours donné par Gérard Degrez à l'EPB (École Polytechnique de Bruxelles), faculté de l'ULB (Université Libre de Bruxelles). Il est écrit par les auteurs susnommés avec l'aide de tous les autres étudiants et votre aide est la bienvenue! En effet, il y a toujours moyen de l'améliorer surtout

que si le cours change, la synthèse doit être changée en conséquence. On peut retrouver le code source à l'adresse suivante

https://github.com/nenglebert/Syntheses

Pour contribuer à cette synthèse, il vous suffira de créer un compte sur *Github.com*. De légères modifications (petites coquilles, orthographe, ...) peuvent directement être faites sur le site! Vous avez vu une petite faute? Si oui, la corriger de cette façon ne prendra que quelques secondes, une bonne raison de le faire!

Pour de plus longues modifications, il est intéressant de disposer des fichiers : il vous faudra pour cela installer LATEX, mais aussi git. Si cela pose problème, nous sommes évidemment ouverts à des contributeurs envoyant leur changement par mail ou n'importe quel autre moyen.

Le lien donné ci-dessus contient aussi le README contient de plus amples informations, vous êtes invités à le lire si vous voulez faire avancer ce projet!

Licence Creative Commons

Le contenu de ce document est sous la licence Creative Commons : Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). Celle-ci vous autorise à l'exploiter pleinement, compte- tenu de trois choses :



- 1. Attribution; si vous utilisez/modifiez ce document vous devez signaler le(s) nom(s) de(s) auteur(s).
- 2. Non Commercial; interdiction de tirer un profit commercial de l'œuvre sans autorisation de l'auteur
- 3. Share alike; partage de l'œuvre, avec obligation de rediffuser selon la même licence ou une licence similaire

Si vous voulez en savoir plus sur cette licence :

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Merci!

Table des matières

1	Inti	Introduction		
	1.2	Concepts et définitions	1	
		1.2.1 Système thermodynamique et volume de contrôle	1	
		1.2.2 Points de vue macroscopique et microscopique	1	
		1.2.3 Variables et états d'une substance	1	
		1.2.4 Transformations et cycles	2	
		1.2.5 Le volume massique	2	
		1.2.6 La pression	2	
		1.2.7 Égalité des températures	3	
		1.2.8 Le principe zéro de la thérmodynamique	3	
		1.2.9 Les échelles de température	3	
3	\mathbf{Pro}	oriétés des substances pures	4	
	3.1	Substances pures	4	
	3.2	Équilibre des phases d'une substance pure	4	
	3.3	Variables indépendantes d'une substance pure	5	
	3.4	Équation d'état pour la phase vapeur d'une substance pure	6	
	3.5	Tables de variables thermodynamiques	6	
	3.6	Surfaces thermodynamiques	7	
4	Tra	ail et chaleur	8	
	4.1	Définition du concept de travail	8	
	4.2	Travail à la frontière mobile d'un système contenant du fluide	9	
	4.4	Remarques complémentaires sur le travail	9	
	4.5	Définition du concept de chaleur	10	
	4.6		10	
5	Le premier principe de la thermodynamique			
	5.1	Transformations fermées (cycles) d'un système fermé	11	
	5.2	Transformation ouvertes d'un système fermé		
	5.3		19	

Introduction

1.2 Concepts et définitions

1.2.1 Système thermodynamique et volume de contrôle

La première chose à savoir est qu'il faut définir la frontière du système, délimitant un volume de contrôle. Tout l'au delà de la frontière est le milieu extérieur.

La frontière défini des types de systèmes

- 1. Fermé : Si la frontière est imperméable (la matière ne peut la traverser)
- 2. Isolé : Si la frontière est imperméable et s'il n'y a aucun échange avec le milieu extérieur.
- 3. Ouvert : Si la frontière est traversée par un débit de masse.




Figure 1.1

Par exemple, l'image ci-contre est un système ouvert car l'air rentre et sort (par les sections d'entrée et de sortie) (même si tout le système n'est pas traversé). On remarque que la frontière traverse ici l'arbre du moteur (pas d'échange de chaleur, mais d'énergie).

1.2.2 Points de vue macroscopique et microscopique

Nous allons utiliser le point de vue macroscopique en ne s'intéressant qu'aux manifestations globales de l'ensemble des atomes. L'intérêt du macro est que l'on peut caractériser un système avec des senseurs (thermomètre, ...). Pour adopter ce point de vue, il est nécessaire de travailler avec un "grand" nombre de molécules ($\approx 10^9$ atomes de gaz tiennent dans 10^{-11} cm³). Dans ces conditions, on peut décrire la matière comme un *milieu continu*: si on choisi un point et que que l'on se déplace, p et T vont varier de façon continue.

1.2.3 Variables et états d'une substance

La matière peut se présenter selon différents états. Cet état thermodynamique est caractérisé par des variables d'état dont la valeur ne dépend que de l'état de la substance. Elles peuvent être

- Intensives; peuvent se définir en tout point d'un système (p,T).
- Extensives; ne sont définies que pour un système dans son entièreté (m, V).

On peut faire correspondre à une variable extensive une variable intensive massique, volumique ou encore molaire.

Un système uniforme est dit en équilibre si les variables restent constantes dans le temps.

1.2.4 Transformations et cycles

Lorsque les variables d'état sont modifiées, le système subit un changement d'état. La succession d'état est une transformation du système.

Considérons l'exemple du poids sur le piston. Le système est en équilibre (mécanique). Si l'évolution est suffisament lente, on peut considérer que le système est en équilibre, les écarts entre l'équilibre et l'état intermédiaire étant infinitésimaux. Ces états sont en quasi-équilibre. Si hélas l'échange est trop rapide, lah la thermo est impuissante à décrire les états intermédiaires.

Notons que si une variable d'état reste constante, on la dénote par le préfixe "iso".




FIGURE 1.2

Si au cours d'une transformation, le système retrouve son état initial en passant par une succession d'états intermédiaires distincts on parle de *cycle*. Si l'état final diffère de l'initial, on parle de *transformation ouverte*.

1.2.5 Le volume massique

Si le système est uniforme, on note le volume massique

$$v = \frac{V}{m} \tag{1.1}$$

Si le système est non-uniforme, le volume en un point P est défini par

$$v = \lim_{\delta V \to \delta V'} \frac{\delta V}{\delta m} \tag{1.2}$$

où δm est la masse contenue dans le volume δV autour de P. On tend vers $\delta V'$ et non vers zéro afin de garder nos 10^9 éléments et rester dans le cadre d'une vue macroscopique. Le volume molaire 1 est quant à lui défini par

$$\overline{v} = \lim_{\delta V \to \delta V'} \frac{\delta V}{\delta n} \tag{1.3}$$

où δn est le nombre de moles contenue dans δV . La masse volumique, ρ , est l'inverse du volume massique.

1.2.6 La pression

Soit P, situé sur la surface S d'un volume contenant un fluide, $\delta \vec{F}$ la force exercée sur un élement de surface d'aire ΔA . Si le fluide est en repos, cette force est normale et la pression p du fluide est définie par

$$p = \lim_{\delta A \to \delta A'} \frac{\delta F}{\delta A} \tag{1.4}$$

Dans un fluide visqueux en mouvement, la force de surface n'est plus que normale. Néamoins dans ce cours on négligera les effets de viscosités et tous les fluides seront parfaits.

Notons qu'on considère toujours la pression absolue (par rapport au vide). Attention donc aux pressions relatives qui prennent généralement P_{atm} comme référence : il ne faut pas oublier d'ajouter cette pression de référence à la pression indiquée pour les calculs!

^{1.} Les grandeurs molaires sont surmontée d'un tiret.

1.2.7 Égalité des températures

Deux corps en contacts à températures différentes vont subir une variation de leurs propriétés observables (dimension, résistance électrique, indice de réfraction) jusqu'à atteindre l'équilibre thermique.

1.2.8 Le principe zéro de la thérmodynamique

Il s'agit d'un postulat non démontrable par A. Sommerfeld (1956). Deux corps en équilibre thermique avec un troisième sont aussi en équilibre thermique entre eux.

1.2.9 Les échelles de température

Le plus simple est de travailler avec des points fixe comme pour l'eau $(0^{\circ}$ et 100°). Il est parfois possible de définir une échelle de température indépendantes des propriétés d'un thermomètre : on parlera d'échelle de température thermodynamique.

Propriétés des substances pures

3.1 Substances pures

Une substance pure est une substance de composition chimique homogène et stable, par exemple l'eau liquide ou un mélange eau/glace. Même si ce n'est pas le cas pour l'air, en l'absence de réaction chimique et de changement de phase, on peut le considérer comme telle : substance pseudo-pure.

3.2 Équilibre des phases d'une substance pure

Considérons de l'eau dans un cylindre contenu par un piston, le tout à 20°C. Si je chauffe l'eau, la pression exercée sera toujours la même. Tant qu'il reste une goutte d'eau, la température ne dépasse pas les 100°C (pression et température constante), mais dès que celle-ci sera weg le gaz pourra se dilater et la température augmenter.

Attention! Ceci illustre bien que durant un changement de phase, l'échange d'énergie n'est pas lié à l'augmentation de la température! Ce n'est pas parce que cela ne chauffe pas que de l'énergie n'est pas dépensée : le changement de phase en consomme.




FIGURE 3.1 – Si l'on fait varier la pression pour T, la pression de saturation est celle ou l'on passe de l'état liquide à vapeur (Spoil : loi de Clapeyron)

On définit alors

Température de saturation Température à laquelle la vaporisation se produit pour une pression donnée

Pression de saturation La même chose, mais pour une température donnée.

Courbe de vaporisation Relation fonctionnelle liant pression et température.

Tant que l'on parle de saturation, un **liquide saturé** est une substance à l'état liquide dans les contions (p,T) de saturation. Une substance à l'état liquide à une température inférieure à la température de saturation à la pression donnée (et par conséquent à une pression supérieure à la pression de saturation à la température donnée) est appelée **liquide refroidi** ou **comprimé**.

On peut également s'amuser à définir le **titre en vapeur** $x = m_v/m$ où m est la masse totale et m_v la masse de vapeur. On parlera de **vapeur saturée** lorsqu'un état vapeur est dans les conditions de saturation et de **vapeur surchauffée** lorsque l'état vapeur est à température supérieure à la température de saturation.

Par exemple, un liquide est saturé lorsqu'il bout. Au moment ou il est totalement évaporé, on sera en vapeur saturée.




FIGURE 3.2 - AB: chauffage de l'eau, BC: vaporisation, CD: chauffage vapeur.

Si l'on augmente la pression, on obtient la courbe EFGH. Pour une pression encore plus élevée, l'étape de vaporisation à température constante n'est plus (RIP) : N est un point d'inflexion, c'est le **point critique**. Après la pression critique (PQ) l'évolution de la température est continue et on ne peut plus dinstinguer la phase liquide de la phase vapeur.

En partant de la glace à 0,26 kPa ¹, la température s'élève jusqu'à -10°C puis le liquide passe directement en vapeur : **sublimation**. Le **point triple** marque le frontière entre les processus de fusion, d'évaporation et de sublimation.

Notons qu'une substance peut exister sous plusieurs phases solides : un changement d'une telle phase à une autre est une transformation allotropique.

3.3 Variables indépendantes d'une substance pure

Une propriété des substances pures est que l'on peut décrire leur état à partir de **deux** variables indépendantes. Notons que sur une courbe de changement de phase, p et T ne sont pas indépendants : on décrit un état saturé par p, x ou p, v.

^{1.} Pour de la glace à 0.1 MPa, elle fond puis s'évapore pas de stress.

3.4 Équation d'état pour la phase vapeur d'une substance pure

On ne la présente plus (valable aux faibles masses volumiques):

$$p\overline{v} = \overline{R}T \tag{3.1}$$

où $\overline{R}=8.314\frac{kJ}{mole.K}$. En divisant cette équation par la masse molaire, on obtient la forme massique pv=RT où $R=\overline{R}/M$.

A l'aide du facteur de compressibilité, on peut évaluer sa validité :

$$Z = \frac{p\overline{v}}{\overline{R}T} \tag{3.2}$$

dont l'écart avec l'unité représente la dérivation entre le cas parfait et le réel.

EXEMPLE. Pour l'azote :

- $Z \to 1$ si $p \to 0$.
- Si p = 4MPa, $Z \searrow$ si $T \searrow$. Ceci est du au fait que les molécules sont assez proches pour que les forces d'attraction intermoléculaires prennent de l'importance.
- Si p > 30MPa, la masse volumique est plus faible que celle donnée par la loi : les distances intermoléculaires sont si faible que les forces intermoléculaires sont répulsives.




FIGURE 3.3 – Compressibilité de l'azote

Ce diagramme est valable pour tous les autres gaz : on le définit comme le diagramme de compressibilité généralisé.

Comme tous les gaz ne sont pas comme moi, on a proposé plusieurs généralisations :

Van der Waals
$$\left(p + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = RT$$

Viriel $Z = 1 + \frac{B(T)}{v} + \frac{C(T)}{v^2}$
Redlich-Kwong $p = \frac{RT}{v - b} - \frac{a}{\sqrt{T}v(v + b)}$ (3.3)

3.5 Tables de variables thermodynamiques

Voir séance d'exercices

3.6 Surfaces thermodynamiques

Une substance pure se décrit avec deux variables, on peut le représenter en surface si l'on en ajoute une troisième (par exemple p,v et T. Lorsqu'une seule phase est présente la surface est incurvée alors qu'elle est réglée lorsqu'il s'agit d'un mélange. Diverses courbes isothermes sont également représentée.




FIGURE 3.4 – Surfaces thermodynamiques

Travail et chaleur

4.1 Définition du concept de travail

Si un point matériel se déplace le long d'une courbe 1-2 dans un champ de force \vec{F} , le travail vaudra

$$W = \int_{1}^{2} \vec{F} \cdot d\vec{x} \tag{4.1}$$

Généralisons pour les systèmes thermodynamiques :

A retenir : Un système échange du travail avec le milieu extérieur lorsque l'action du système sur le milieu extérieur peut se réduire au déplacement d'une masse dans le champ de pesanteur.

Déplacer un poids n'est pas nécessaire, il faut que l'action soit équivalente à celle-ci 1.

EXEMPLE. Comme on peut remplacer le ventilateur par une poulie, le moteur effectue bien un travail et interagit avec le monde extérieur.




FIGURE 4.1 – Ceci constitue bien un travail : couple et déplacement angulaire.

EXEMPLE. Dans ce cas, seul le courant passe la frontière. Si par la pensée on connecte les fils à un moteur idéal, la présence de courant va générer un travail. Comme il peut être rendu équivalent au déplacement d'un poids, il y a donc échange de travail.





Figure 4.2

^{1.} Par convention, un travail est vu comme positif lorsqu'il est reçu par le système.

4.2 Travail à la frontière mobile d'un système contenant du fluide

On a vu le cas d'un arbre tournant, d'un courant : intéressons -nous maintenant l'échange de travail à la frontière mobile d'un fluide compressible.

Si on retire un poids infinitésimal, le piston va monter de dL. La force exercée par le piston valant F = pA, le travail fourni par le système au cours de ce déplacement vaut




$$\delta W^* = p\mathcal{A}dL = pdV$$

FIGURE
$$4.3$$
 (4.2)

En intégrant cette relation, on obtiendra le travail d'une transformation quasi-statique. Si l'on connaît la courbe de compression dans un diagramme p-V, le calcul de W ne sera rien d'autre que l'aire sous la courbe entre 1 et 2.

Attention tout de même :



- Résultat valable ssi la transformation est quasi-statique!
- Cette expression ne concerne que cette forme de travail, pas question de l'utiliser avec un ventilateur!

La compression de 1 à 2 peut se faire de multiple façon : elle dépend des états initial et final mais aussi du chemin intermédiaire. Par contre, la variation du volume est indépendante du chemin parcouru : dV est une différentielle exacte alors que dW = -pdV ne l'est pas \Longrightarrow le volume est une variable d'état, pas le travail.

FIGURE 4.4 – Courbe de **4.4** Remarques complémentaires sur le tracompression

Le travail échangé ne peut intervenir qu'aux frontières du système.

EXEMPLE. Considérons la rupture d'une membrane séparant el volume d'un gaz du vide. Lorsqu'elle se troue, le gaz se répand dans tout le réservoir. Dans la situation ou l'on considère le gaz et le vide comme système (a), la frontière n'a pas bougée : travail nul.




FIGURE 4.5

Cependant, si l'on considère comme système le gaz seul (b), une variation de volume se produit et on a envie de dire $W=-\int_1^2 p dV$ et de perdre alors toute crédibilité! Il ne s'agit **pas** d'une transformation quasi-statique, l'expression ne s'applique pas 2 .

^{2.} En réalité, comme il n'y a pas de résistance aucun travail n'est échangé. Cependant, si l'on place une turbine il sera possible d'obtenir un travail sans variation de volume.

4.5 Définition du concept de chaleur

En mettant deux corps en contact, ils vont subir une transformation pour atteindre l'équilibre thermique : il y a du avoir un transfert d'énergie. La quantité de chaleur est la forme d'énergie transférée durant un tel processus : l'énergie transformée à la frontière d'un système sous l'effet d'une différence de température.

Cette définition implique qu'un système contient de l'énergie, mais qu'elle ne se manifeste que lors d'un transfert à travers la frontière.

On note la chaleur Q. Quand Q=0, la transformation est dite *adiabatique*. Cette chaleur dépend du chemin parcouru, impliquant que l'expression ci-dessous n'est pas une différentielle exacte

$${}_{1}Q_{2} = \int_{1}^{2} \delta Q \tag{4.3}$$

4.6 Comparaison entre chaleur et travail

Trois similitudes importantes:

- 1. Les deux ne sont mis en évidence que lors d'une transformation. Un système ne contient ni chaleur, ni travail mais il peut en échanger de l'énergie avec le milieu extérieur sous forme de travail et de chaleur.
- 2. Les deux ne sont observés que aux frontières.
- 3. Les deux dépendent du chemin parcouru.

Le premier principe de la thermodynamique

Également connu sous le doux nom de *principe de conservation de l'énergie*, il s'agit d'un postulat fondamental qui ne se démontre pas.

5.1 Transformations fermées (cycles) d'un système fermé

Soit le système fermé ci-dessous :




FIGURE 5.1

On travaille en deux temps :

- 1. On fournit un travail W au système.
- 2. On le laisse revenir à son état initial par échange de Q.

Ces deux transformations constituent un cycle. Le premier principe postule que

A retenir : Le travail W et la chaleur Q échangés au cours d'un tel cycle sont proportionnels, la constante de proportionnalité étant toujours la même.

$$JQ = W \qquad \Leftrightarrow \qquad J \oint \delta Q = \oint \delta W$$
 (5.1)


où J, la constante de \propto dépend des unités utilisées.

Si Q et W sont dans la même unité, cette constante vaut -1 et l'expression du premier principe devient

$$\oint (\delta Q + \delta W) = 0$$
(5.2)

5.2 Transformation ouvertes d'un système fermé

Soit un système fermé subissant un cycles formé de deux transformations successives A et B. En vertu du premier principe :



$$\oint (\delta Q + \delta W) = \int_1^2 (\delta Q + \delta W)_A + \int_2^1 (\delta Q + \delta W)_B = 0$$
(5.3)

De même, pour le cycle formé par A et C:

$$\int_{1}^{2} (\delta Q + \delta W)_{A} + \int_{2}^{1} (\delta Q + \delta W)_{C} = 0$$
 (5.4)

FIGURE 5.2

Par soustraction, en en déduit que

$$\int_{1}^{2} (\delta Q + \delta W)_{B} = \int_{1}^{2} (\delta Q + \delta W)_{C}$$

$$(5.5)$$

Les chemins B et C sont arbitraires, l'intégrale est indépendante du chemin parcouru : $(\delta Q + \delta W)$ est une différentielle exacte que l'on désigne :

$$dE = \delta Q + \delta W \tag{5.6}$$

où dE est l'énergie du système. En intégrant de l'état 1 à l'état 2, on obtient

$$_{1}Q_{2} + _{1}W_{2} = E_{2} - E_{1} \tag{5.7}$$

Cette énergie peut être cinétique, potentielle, chimique, ... En thermodynamique, on sépare les énergies cinétiques et potentielles des autres 1 qui sont regroupées dans une variable U, l'énergie interne.

$$dE = dU + dE_{cin.} + dE_{not.} (5.8)$$

La forme différentielle du premier principe s'exprime :

$$\delta Q + \delta W = dU + dE_{cin.} + dE_{pot.} \tag{5.9}$$

Après substitution des expression bien connue grâce aux cours de Mécanique rationnelle I/II:

$$\delta Q + \delta W = d\left(\frac{mc^2}{2}\right) + d(mgz) \tag{5.10}$$

En intégrant entre les états initial et final (si g est constante)

$$_{1}Q_{2} + _{1}W_{2} = U_{2} - U_{1} + m\frac{c_{2}^{2} - c_{1}^{2}}{2} + mg(z_{2} - z_{1})$$
 (5.11)

Ces équations n'informent que sur les variations d'énergie qui sont donc définie à une constante près.

5.3 L'énergie interne

La variable U est extensive et on peut dès lors lui associer une variable extensive

^{1.} Car elles dépendent du référentiel et s'expriment en fonction de la masse, de la vitesse et des coordonnées dans ce référentiel.