



TIMER 0 - 8 bits.



TIMER 0 - 16 bits



$$Tm = 2 * Tcy + (Tcy * Prescaler) * (65535 - TMR0)$$

LA ESPECIFICACIÓN DE TMR0H Y TMR0L DEBE REALIZARSE EN UN ORDEN ESPECIFICO, PRIMERO LA PARTE ALTA Y DESPUÉS LA PARTE BAJA.

TIMER 0

→Para iniciar el funcionamiento del Timer 0, se debe colar en uno el bit TMR0ON y en cero para detenerlo.

→Después de que se active la bandera de overflow del Timer 0, se debe volver a cargar los registros TMR0L y TMR0H para volver a iniciar la contemporización

TIMER 0 - LIBRERIA.

Timer_0.h: Definición de las cabecera de las funciones y las variables globales requeridas por las funciones del archivo Timer_0.c.

Timero.c : Código fuente de todas las funciones usadas para configurar y testear el estado del tiempo establecido para el Timer.

Timer 0 - timer_0.h

```
//Variables globales
int periodo; //Periodo requerido para el timer
unsigned char tl; //Guarda el calculo para TMR0L
unsigned char th; ///Guarda el calculo para TMR0H
```

void set_timer(int time); //configura timer
void set_time(); //establece TMR0L y TMR0H
void init_timer(unsigned char state); //Enciende Timer
Unsigned char flag_time(); //Lee la bandera de
overflow

Timer 0 - Timer_0.c

void set_timer(int time):

Calcula la configuración del prescaler y de TMR0L-TMR0H.

Se usa un rango de tiempo para determinar el prescarler y los TMROL-TMROH se obtienen de la diferencia de la base de tiempo mínima obtenida con el prescarler configurado y el tiempo

T0PS	000	001	010	011	100	101	110	111
BASE	1 us	2 us	4 us	8 us	16 us	32 us	64 us	128 us
LIMITE	65 ms	131 ms	262 ms	524 ms	1,04 s	2,09 s	4,19 s	8,38 s

TIMER 0 - Timer_0.c

```
TMR0L-TMR0H=Limite-time;
void set time():
      TMROL=tl
      TMR0H=th
void init timer(unsigned char state):
      TMROON= state
Unsigned char flag_time():
    If (TMR0IF=1){
      set time()
      TMR0IF=0
      int timer(1)
      Return 1
```