

LABORATORIUM

PRESENT BY:

Training and Development 2020 PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.

FANGSI LABORATORIUM:



Fangsi Laboratorium:

- Memeriksa kualitas minyak dan kernel dan segera memberi report ke manajemen pabrik
- Menentukan kehilangan minyak dan kernel selama proses secara teratur dan juga effisiensi pengolahan.
- Menetukan kandungan minyak dalam FFB
- Memeriksa sampel air boiler
- Memeriksa air limbah agar proses dekomposisi dapat berjalan dengan baik

KEBIJAKAN PERUSAHAAN



 Laboratorium di PMKS sangat berperan penting agar manajemen memperoleh data effisiensi proses, kehilangan minyak dan kernel serta kualitas produk yang dihasilkan. Oleh sebab itu data laboratorium harus cepat dan akurat.

OBJEKTIF OIL QUALITY



Oil Quality Standard

No.	Nama Sampel	Parameter	Standard
1.	CPO Produksi	FFA Kadar Air Kadar Kotoran DOBI ß - Carotene	Max. 3.5% Max. 0.18 % Max. 0.018 % Min 3.00 ≤ 500 ppm

OBJEKTIF KERNEL QUALITY



Kernel Quality Standard

No.	Nama Sampel	Parameter	Standard
1.	Kernel produksi dan pengiriman	Kadar Air Kadar Kotoran Kernel Pecah	Max. 7% Max. 6% Max. 15%
4.	Ripple Mill	Cracking efficicency	95 %- 97%

OBJEKTIF OIL LOSSES



Oil Losses Standard:

		Oil Losses				
No	Keterangan	Oil losses on	Oil losses on TBS			
		sample (%)	(%)			
1	Sterlizer Condensate	≤ 1.00	-			
2	Unstripped Bunch (USB)	2.50	0.02			
3	Empty Bunch	1.50	0.33			
4	Press Fiber	4.00	0.48			
5	Nut	0.40	0.05			
7	Heavy Phase	≤ 0.8	-			
8	Final Effluent	≤ 0.80	0.44			
9	Total		1.45			

OBJEKTIF KERNEL LOSSES



Kernel Losses Standard:

		Kernel Losses			
No	Keterangan	Kernel Losses/sample (%)	Kernel Losses/TBS (%)		
1	Dry Shell (LTDS 1)	1	0.03		
2	Dry Shell (LTDS 2)	1	0.02		
3	Clay Bath	1	0.01		
4	Fruit Lose	2	0.07		
5	Cyclone Fiber	1	0.12		
6	Total		0.25		

OBJEKTIF STANDAR AIR BOILER



Standard Parameter Air Boiler

No	Parameter Air Boiler	Standard
1	рН	10.50 - 11.50
2	Conductivity	Max 3000 micron
3	TDS	Max 2000 ppm
4	T.Hardness	Trace
5	P.Alkaly	-
6	M.Alkaly	Max 700
7	O.Alkaly	Min 2.5 x silica
8	Phospate	50 ppm
9	Sulfite	30 - 50 ppm
10	Silica	Max 150 ppm
11	Iron	Max 2 ppm

SISTEM QC PKS PT. SAWIT SUMBERMAS SARANA, Tbk

Jenis





RENCANA MUTU PT. SAWIT SUMBERMAS SARANA, TBK

No. Dokumen	: SSMS - QMS - 93.C
Revisi	; 06
Berlaku Efektif	: 30 Desember 2019
Halaman	: 1 dari 4

Rekaman

Single /

System QC PKS SSMS GROUP

NO	Point	Frekuensi	PIC	Metode	Sample	Jumian Sample	Parameter Uji	Kriteria Penerimaan	Composite	Mutu	Keterangan
1	Loading Ramp	Min. 10% kedatangan truk tiap afdeling/ hari(min. 1truk)	Grading Man	SOP-PKS.GN-10	TBS	100 Janjang	Grading TBS	Buah matang ≥ 90 %	Single	F- PKS,GN-046 (Crop Ripeness Check Report Pihak Pekebun)	Raw Material
2	Sterilizer	Tiap 2 Jam /rebusan	Analis	SOP-PKS.GN-11	Air Konden	100 mL	Oil Content	≤ 1.00 %	Composite	F-PKS.LAB-006 (Analisa Oil Losses)	Proses
3	Thresher	Tiap 2 jam	Analis	SOP-PKS.GN-11	Jangkos	150 jjg diamati; Satu jjg dibagi 4 bagian, ¼ bagian dicacah dan dicomposite dgn sample jam berikutnya	Oil Losses	≤ 1.50 %	Composite	F-PKS.LAB-006 (Analisa Oil Losses)	Prases
()83		Tiap 2 jam	Analis	SOP-PKS GN-11	Jangkos	150 jjg diamati	Katekopen	≤ 2.50 %	Single	F-PKS.LAB-016 (Unstriped Bunch)	Proses
		Tiap 2 jam	Analis	SOP-PKS.GN-11	Jangkos	150 jig diamati; Diambil smpl pd jig ke- 45;60;75;90;105;120;135;150	Fruit Losses	≤ 2.00 %	Single	F-PKS.LAB-016 (Unstriped Bunch	Proses
		Tiap 2 jam	Analis	SOP-PKS.GN-11	Fiber	1 Kg	Oil Losses	OWB ≤ 4.00 % ODB ≤ 7.20 %	Composite	F-PKS LAB-006 (Analisa Oil Losses)	Proses
4	Pressing	Tiap 2 jam	Analis	SOP-PKS.GN-04	Nut	1 Kg	Biji thd cnt dlm Press Cake	≥ 35.00 %	Composite	F-PKS.LAB-005 (Analisa Padatan)	Proses
		Tiap 2 jam	Analis	SOP-PKS GN-04	Nut	1 Kg	Biji Pecah	≤ 15.00 %	Composite	F-PKS.LAB-005 (Analisa Padatan)	Proses
100		Tiap 2 jam	Analis	SOP-PKS,GN-11	Cangkang	1 Kg	Oil Losses pd Cangkang	≤ 0.40 %	Composite	F-PKS.LAB-006 (Analisa Oil Losses)	Proses

SISTEM QC PKS PT. SAWIT SUMBERMAS SARANA, Tbk





RENCANA MUTU PT. SAWIT SUMBERMAS SARANA, TBK

No. Dokumen	: SSMS ~ QMS - 03.C
Revisi	: 06
Berlaku Efektif	: 30 Desember 2019
Halaman	: 2 dari 4

No	Sampling		PIC	Metode	Jenis	4/0/4/4/A/20040	and the same of the same of	12/2002/12/06/02/06/03	Single/	Rekaman	(OS A TO SHOWN
NO.	Point	Frekuensi	PIC	Metode	Sample	Jumlah Sample	Parameter Uji	Kriteria Penerimaan	Composite	Mutu	Keterangan
5	CST	Tiap 2 jam	Analis	SOP-PKS.GN-06	Sludge	100 mL	Kandungan Minyak	≤ 8.00 %	Single	F-PKS.LAB-008 (Monitoring Proses)	Proses
6	Sludge Sentrifugal / Final Effluent	Tiap 2 jam	Analis	SOP-PKS GN-11	Sludge	100 mL	Oil Losses	OWB ≤ 0.80 % ODB ≤ 13.00 %	Composite	F-PKS-LAB-006 (Analisa Oil Losses)	Proses
7	Vacum Drier	Tiap 1 jam	Analis	SOP-PKS.GN-06	СРО	100 mL	ALB, Air, Kotoran	Air ≤ 0.20 % Dirt ≤ 0.018 %	Composite	F-PKS-LAB-008 (Monitoring Proses)	Finish Product
8	Ripple Mill	Tiap 2 jam	Analis	SOP-PKS.GN-05	Kernel	1 Kg	Efisiensi Ripple Mill	95.00 – 97.00%	Composite	F-PKS.LAB-005 (Analisa Padatan)	Proses
9	Claybath	1 x/5 jam	Analis	SOP-PKS.GN-05	Kernel	1 Liter	Berat jenis larutan kalsium	1.12 - 1.14	Single	F-PKS.LAB-020 (Monitoring Density Calcium)	Proses
,		Tiap 2 jam	Analis	SOP-PKS.GN-05	Cangkang	1 Kg	Losses	≤ 1.00 %	Composite	F-PKS.LAB-005 (Analisa Padatan)	Proses
10	LTDS 1	Tiap 2 jam	Analis	SOP-PKS.GN-05	Kernel	1 Kg	Losses	≤ 1.00 %	Composite	F-PKS.LAB-005 (Analisa Padatan)	Proses
11	LTDS 2	Tiap 2 jam	Analis	SOP-PKS.GN-05	Kernel	1 Kg	Losses	≤ 1.00 %	Composite	F-PKS.LAB-005 (Analisa Padatan)	Proses
12	Fiber Cyclone	Tiap 2 jam	Analis	SOP-PKS.GN-05	Fiber	1 Kg	Losses	≤ 1.00 %	Composite	F-PKS.LAB-005 (Analisa Padatan)	Proses
13	Silo	Tiap 2 jam	Analis	SOP-PKS.GN-05	Kernel	1 Kg	Moisture	≤ 7.00 %	Composite	F-PKS-LAB-007 Oil Quality & Mois, Kernel	Finish Product
43	300707	Tiap 2 jam	Analis	SOP-PKS.GN-05	Kernel	1 Kg	Dirt	≤ 6.00 %	Composite	F-PKS.LAB-005 (Analisa Padatan)	Finish Product

SISTEM QC PKS PT. SAWIT SUMBERMAS SARANA, Tbk





RENCANA MUTU PT. SAWIT SUMBERMAS SARANA, TBK

No. Dokumen	: SSMS - QMS - 03.C
Revisi	: 06
Berlaku Efektif	: 30 Desember 2019
Halaman	: 3 dari 4

No	San	npling	PIC	Metode	Jenis	t-14 5	B		Single/	Rekaman	
140	Point	Frekuensi	PIL	Metode	Sample	Jumlah Sample	Parameter Uji	Kriteria Penerimaan	Composite	Mutu	Keterangan
		1x/hari	Analis	SOP-PKS.GN-06	CPO	100 mL	ALB, Air, Kotoran,	AL8 ≤ 3.50 % Air ≤ 0.20 % Kotoran ≤ 0.018 % DOBI 2.70	Composite	F-PKS.LAB-009.A (Mon. Mutu Stock CPO)	Finish Product
14	Storage Tank	1x/hari	Analis	SOP-PKS.GN-06	CPO	NA	Temperature	45 – 55°C	Single	F-PKS,LAB-009.A (Mon. Mutu Stock CPO)	Finish Product
	2000	1x/6bulan	Analis	SOP-PKS GN-06	СРО	NA	Pencucian Tangki	Bersih	- 1	F-PKS.GN-027.A (Check List Inspeksi Kebersihan Tangki)	Finish Product
		1x/hari	Analis & Adm. Prod.	SOP-PKS.GN-06	СРО	NA	Sounding	Berat CPO yang di produksi	Single	F-PKS.GN-019 (Laporan Harian Produksi)	Finish Product
15	Despatch Reguler	Setiap pengiriman	Analis	SOP-PKS.GN-17	сро	Dicheck pd 10 pengiriman pertama & 10% keberangkatan jika berasal dari BST yg sama atau tiap pengiriman jika berasal dari BST bercampur CPO produksi	ALB, Air, Kotoran,	Sesuai dengan Kontrak Penjualan	Single	F-PKS.LAB-007 (Oil Quality & Moisture Kernel)	Finish Product
		Setiap pengiriman	Analis	SOP-PKS.GN-17	СРО	Dicheck pada tiap Tangki Mobil	Inspeksi	Sesuai Inspeksi	Single	F-PKS.GN-028 (Checklist Inspeksi Kendaraan)	Finish Product
16	Despatch	Setiap Pengiriman	Analis	SOP-PKS.GN-17	CPO	Dicheck tiap pengiriman di Storage Tank melalui proses Sounding	ALB, Air, Kotoran,	Sesuai dengan Kontrak Penjualan	Single	F-PKS.LAB-007 (Oil Quality & Moisture Kernel)	Finish Product
100	Kapal	Setiap pengiriman	Analis	SOP-PKS.GN-17	CPO	Dicheck pada setiap Tangki Mobil	Inspeksi	Sesuai Inspeksi	Single	F-PKS:GN-028 (Checklist Inspeksi Kendaraan)	Finish Product

KEBERSIHAN DAN PEMELIHARAAN



 Laboratorium harus selalu dijaga tetap bersih dan rapi. Barang-barang gelas, alat yang memiliki presisi yang tinggi seperti neraca analitik dan pH-meter ditangani dengan hatihati dan dilindungi dengan voltage stabilizer untuk mencegah kerusakan karena tegangan listrik yang tidak stabil.

PENCEGAHAN TERHADAP KEBAKARAN



 Bahaya kebakaran dapat terjadi kapan saja di laboratorium yang menggunakan pelarut hexane dan alkohol apabila tindakantindakan untuk pencegahan tidak diperhatikan. Ketidak hati-hatian dapat menyebabkan nyala api yang seketika dan dapat melukai manusia atau merusak peralatan dan gedung.

TINDAKAN-TINDAKAN PENCEGAHAN



- Ekstraksi yang menggunakan n-heksan harus dilakukan dengan steam bath atau heating mantle dan menggunakan alat-alat gelas tipe jointed.
- Selama proses penyulingan aliran air yang melalui kondensor harus dipertahankan alirannya untuk mencegah penguapan pelarut yang dapat menimbulkan api yang berupa nyala api atau bunga api.
- Jangan ada nyala api yang terbuka bila sedang melakukan ekstraksi/destilasi.
- Setiap alat-alat gelas yang telah retak atau pecah jangan lagi digunakan untuk ekstraksi minyak.
- Semua pelarut n-heksan dan akohol harus disimpan dalam wadah tertutup dan jangan disimpan di dekat/bawah meja di mana ekstraksi dan destilasi dilakukan .
- Dilarang keras merokok di laboratorium.
- Alat pemadam kebakaran dipasang di tempat yang mudah terjangkau.
- Memberikan latihan mengenai cara-cara penggunaan alat pemadam kebakaran kepada setiap anggota laboratorium.
- Dilarang memasuki laboratorium bagi yang tidak berkepentingan

PERTOLONGAN PERTAMA



- Langkah-langkah pertama tidak dimaksudkan untuk menggantikan tugas dokter tetapi bertujuan untuk :
 - Pencegahan luka supaya tidak menjadi lebih parah
 - Memeriksa keadaan yang dianggap membahayakan nyawa.
 - Melindungi luka dari infeksi dan komplikasi
 - Membawa pasien ke klinik terdekat kalau memang diperlukan untuk pertolongan selanjutnya
- Setiap laboratorium harus mempunyai kotak pertolongan pertama dan diletakkan di tempat yang sesuai.





PERATURAN PENGAMBILAN SAMPEL



- Alat-alat yang digunakan untuk mengambil sampel harus dijaga kering dan bersih.
- Sample, tempat sample dan alat pengambil sample harus disimpan di tempat yang aman dari kontaminasi kotoran maupun air.
- Sampel harus disimpan di dalam tempat sampel yang bersih dan kering. Ukuran tempat sampel disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk sampel cairan misalnya dapat digunakan jerigen plastik 5 liter dan untuk sampel padat menggunakan ember plastik 50 liter yang dilengkapi dengan tutup.

PERATURAN PENGAMBILAN SAMPEL



- Setiap tempat sampel harus diberi nama atau identitas yang jelas
- Tempat pengambilan sampel harus dibuat sedemikian rupa agar tidak berbahaya bagi keselamatan petugas pengambil sampel.
- ✓ Semua sampel harus dianalisa secepat mungkin.

PERATURAN PENGAMBILAN SAMPEL



Key Point :

- Buat sedemikian rupa posisi pengambilan sample agar tidak berbahaya bagi keselamatan petugas pengambilan sample.
- Semua tempat pengumpulan sample harus diberi label dengan jelas, nama sample dan garis batas untuk jumlah sample sekali pengambilan (sample cair).
- Semua tempat pengumpul sample diletakkan pada tempat dan ruangan yang bersih.
- Sebelum pengambilan sample dilakukan, semua tempat sample harus dicuci bersih, dan untuk sample cair bilaslah botol dengan sample yang akan diambil.
- Jaga kebersihan lokasi/ruangan tempat penyimpanan sample.

PERSIAPAN SAMPEL BENTUK PADATAN (Shell, MPD, Press cake, kernel, nut, cyclone fibre



Cara *quatering* sampel adalah:

- ✓ Sampel dituang ke atas meja atau lantai yang bersih
- Kemudian sampel dicampur merata dan dibagi menjadi 4 bagian yang sama
- ✓ Setengah bagian dari sampel tersebut dibuang secara diagonal
- ✓ Sisa sampel yang setengah lagi dicampur kembali hingga rata
- Sampel kemudian dibagi lagi menjadi 4 bagian yang sama dan setengah bagian darinya dibuang secara diagonal, dan sisanya diaduk kembali hingga rata.
- Demikian seterusnya hingga diperoleh sampel yang beratnya ± 1 kg.
- ✓ Sampel tersebut dimasukkan ke wadah yang dapat ditutup rapat atau kantong plastik, diikat dengan baik dan diserahkan ke laboratorium untuk dianalisa.

PERSIAPAN SAMPEL EMPTY FRUIT BUNCH



- Sampel empty fruit bunch yang diambil sebanyak 1 janjang setiap 2 jam dipotong menjadi 4 bagian memanjang (longitudinal) dengan menggunakan parang yang tajam.
- Satu bagian dari potongan tersebut disimpan di wadah yang tertutup. Sisa yang 3 bagian lagi dibuang.
- Setelah selesai proses/shift kerja potongan-potongan sampel ini dicincang menjadi bagian-bagian yang halus ± 1 cm²
- Potongan-potongan tersebut kemudian dicampur hingga rata dan diquatering seperti di atas hingga didapat sampel sekitar 1 kg.
- Sampel ditempatkan di wadah tertutup atau kantong plastik, diikat dengan baik dan diserahkan ke laboratorium untuk dianalisa.

PERSIAPAN SAMPEL DECANTER SOLID



- Sampel harus disimpan dalam toples atau wadah tertutup untuk mencegah penguapan air
- Setelah selesai proses kerja, sampel diaduk sampai homogen dengan tangan memakai sarung tangan plastik bersih
- Sampel yang telah homogen tersebut diambil sekitar 100 gram ke dalam wadah tertutup atau kantong plastik bersih dan dikirim ke laboratorium untuk dianalisa

SAMPEL BERBENTUK CAIRAN (CPO DAN SLUDGE)



- Setelah selesai proses kerja, sampel CPO atau sludge dikocok dengan baik agar sampel bercampur merata. Jika sampel telah membeku panaskan di waterbath pada suhu 50 °C hingga 60 °C
- Setelah dikocok merata 500 ml sampel dituang ke wadah yang tertutup dan diserahkan ke laboratorium

Analisa CPO



- Beberapa jenis analisa CPO :
 - Volatile matter (VM)
 - Dirt contents
 - FFA
 - DOBI + Carotene
 - Peroxide value (PV)
 - lodine value (IV)
 - Slip melting point
 - P, Cu dan Fe
- Note : cetak miring analisa rutin di PMKS

ANALISA KERNEL PRODUKSI DAN PENGIRIMAN



Beberapa Jenis Analisa Kualitas Kernel :

- Volatile matter.
- Kadar kotoran (Dirt).
- Broken kernel.
- Oil Content

ANALISA KEHILANGAN MINYAK



Tujuan :

Untuk mengetahu Kehilangan minyak dalam proses.

Bebrapa sample yang dianalisa oil Lossesnya adalah :

- Press fiber.
- Empty Bunch.
- Fiber Cyclone.
- Nut.
- Solid Decanter.
- USB.
- Sample Cair (st. condensate, Heavy Phase dan Exrecovery).

ANALISA KERNEL LOSSES



- Tujuan :
 - Untuk mengetahui kehilangan kernel dalam proses.
- Beberapa sample yang dianalisa kernel lossesnya adalah :
 - Dry shell 1.
 - Dry shell 2.
 - Wet Shell (Hydrocyclone dan Clybath).
 - Fiber Cyclone.
 - Winower.
 - USB

Prosedur Analisa























TDS METER




PH METER






















TERIMA KASIH

Training and Development 2020 PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. |