

# **Sistemas Digitales**

Arquitectura

Primer Cuatrimestre 2024

Sistemas Digitales DC - UBA



#### Hoy vamos a ver:

• Definición de arquitecturas.



- Definición de arquitecturas.
- El lenguaje ensamblador de RISC V.



- Definición de arquitecturas.
- El lenguaje ensamblador de RISC V.
- Lenguaje máquina y programa almacenado en memoria.



- Definición de arquitecturas.
- El lenguaje ensamblador de RISC V.
- Lenguaje máquina y programa almacenado en memoria.
- Compilación, ensamblado, vinculación y ejecución.



- Definición de arquitecturas.
- El lenguaje ensamblador de RISC V.
- Lenguaje máquina y programa almacenado en memoria.
- Compilación, ensamblado, vinculación y ejecución.
- Programa de ejemplo.



¿Qué es la arquitectura, o mejor dicho, la **arquitectura de un procesador**? La **arquitectura** de un procesador se refiere a aquello con lo que podemos trabajar cuando escribimos un programa. Son las instrucciones, los registros y la forma de acceder a memoria.



¿Cómo interactuamos con la **arquitectura de un procesador**? Escribiendo un programa en un **lenguaje ensamblador**, o sea, el lenguaje que el procesador entiende.



¿Qué cosa no es la arquitectura de un procesador? La implementación específica del procesador que le permite ejecutar estos programas. Puede haber varias implementaciones distinas de una misma arquitectura pertenecientes a una o varias empresas, para el programa, siempre y cuando respeten lo que la arquitectura define, van a ser intercambiables.



¿Qué constituye una arquitectura?



¿Qué constituye una arquitectura?

• El conjunto de instrucciones.



¿Qué constituye una arquitectura?

- El conjunto de instrucciones.
- El conjunto de **registros**.



¿Qué constituye una arquitectura?

- El conjunto de instrucciones.
- El conjunto de **registros**.
- La forma de acceder a la memoria.



¿Qué constituye una arquitectura?

- El conjunto de instrucciones.
- El conjunto de **registros**.
- La forma de acceder a la memoria.

¿Qué es una instrucción, un registro o una memoria?



```
int sumar_arreglo(int a[], int largo) {
   int acumulador = 0;
   int i;
   for (i = 0; i < largo; i++) {
       acumulador = acumulador + a[i];
   }
   return acumulador;
}</pre>
```



```
int sumar_arreglo(int a[], int largo) {
  int acumulador = 0;
  int i;
  for (i = 0; i < largo; i++) {
     acumulador = acumulador + a[i];
  }
  return acumulador;
}</pre>
```

#### Veamos:

• ¿Qué comportamiento tiene este programa?



```
int sumar_arreglo(int a[], int largo) {
   int acumulador = 0;
   int i;
   for (i = 0; i < largo; i++) {
       acumulador = acumulador + a[i];
   }
   return acumulador;
}</pre>
```

- ¿Qué comportamiento tiene este programa?
- ¿Cómo interpreta el procesador la línea 5? ¿Esto se realiza en una o varias instrucciones de lenguaje máquina?



```
int sumar_arreglo(int a[], int largo) {
   int acumulador = 0;
   int i;
   for (i = 0; i < largo; i++) {
       acumulador = acumulador + a[i];
   }
   return acumulador;
}</pre>
```

- ¿Qué comportamiento tiene este programa?
- ¿Cómo interpreta el procesador la línea 5? ¿Esto se realiza en una o varias instrucciones de lenguaje máquina?
- ¿Cómo se representan y almacenan las variables i y acumulador?



```
int sumar_arreglo(int a[], int largo) {
   int acumulador = 0;
   int i;
   for (i = 0; i < largo; i++) {
       acumulador = acumulador + a[i];
   }
   return acumulador;
}</pre>
```

- ¿Qué comportamiento tiene este programa?
- ¿Cómo interpreta el procesador la línea 5? ¿Esto se realiza en una o varias instrucciones de lenguaje máquina?
- ¿Cómo se representan y almacenan las variables i y acumulador?
- ¿Cómo se representan y almacenan las variables a y largo?



```
int sumar_arreglo(int a[], int largo) {
   int acumulador = 0;
   int i;
   for (i = 0; i < largo; i++) {
       acumulador = acumulador + a[i];
   }
   return acumulador;
}</pre>
```

- ¿Qué comportamiento tiene este programa?
- ¿Cómo interpreta el procesador la línea 5? ¿Esto se realiza en una o varias instrucciones de lenguaje máquina?
- ¿Cómo se representan y almacenan las variables i y acumulador?
- ¿Cómo se representan y almacenan las variables a y largo?
- ¿Cómo se decide cuál es la próxima instrucción a ejecutar?



Al final de la clase vamos a poder responder todas estas preguntas, en el contexto de una arquitectura en particular. A continuación, un pequeño adelanto.

# Prgrama de ejemplo en ASM (RISC V)



```
1 | section .text
2 | .global sumar_arreglo
3 | sumar_arreglo:
4 \mid \# a0 = int \mid a[], \mid a1 = int \mid largo, \mid t0 = acumulador, \mid t1
5 | Ii t0, 0 # acumulador = 0
ciclo: # Comienzo de ciclo
   bge t1, a1, fin \# Si \ i >= largo, sale del \ ciclo
9 | s|| t^2, t^1, 2 # Multiplica i por 4 (1 \ll 2 = 4)
10
   add t2, a0, t2 # Actualiza la dir. de memoria
11
   lw t2, 0(t2) # De-referencia la dir,
   add t0, t0, t2 # Agrega el valor al acumulador
12
13
   addi t1, t1, 1 # Incrementa el iterador
14 | i ciclo
                        # Vuelve a comenzar el ciclo
15
  fin:
   mv a0, t0 # Mueve t0 (acumulador) a a0
16
17
                     # Devuelve valor por a0
   ret
```

# Lenguaje ensamblador



Al programar solemos utilizar **lenguajes de alto nivel**. Estos lenguajes se expresan en un dominio independiente de la arquitectura del procesador donde se vaya a correr el programa.



Proveen un nivel de abstracción basado en:



Proveen un nivel de abstracción basado en:

• Variables que preservan valores (int a, b = 3;).



#### Proveen un nivel de abstracción basado en:

- Variables que preservan valores (int a, b = 3;).
- Estructuras de control que permiten modificar la ejecución secuencial del programa (if, switch, for).



#### Proveen un nivel de abstracción basado en:

- Variables que preservan valores (int a, b = 3;).
- Estructuras de control que permiten modificar la ejecución secuencial del programa (if, switch, for).
- Un mecanismo que nos permite realizar una invocación o llamada a una función desde cualquier punto del programa, pasando y recibiendo parámetros (int foo(int bar)).




Los procesadores pueden ejecutar instrucciones escritas en un lenguaje en particular, que conoce su arquitectura y se expresa estrictamente en términos de sus componentes (instrucciones, registros y memoria). Este es el lenguaje ensamblador de esta arquitectura RISC V en nuestro caso).



Los procesadores implementan una arquitectura y necesitan ser acompañados por programas de **compilado**, **ensamblado y enlazado** que permiten escribir código en alto nivel y conseguir que éste se traduzca, en una serie de pasos, en código binario ejecutable. En caso contrario solamente podríamos programar en lenguaje ensamblador.







```
suma_arreglo.c
    (Así lo escribimos en el editor)
                       suma_arreglo.S
 (Primera traducción a ensamblador))
                        suma_arreglo.o
                                                  mem.o
(Segunda traducción a código objeto)
                       suma_arreglo.bin
(Tercera traducción, listo para ejecutar)
```

#### RISC V



En nuestro curso vamos a utilizar la arquitectura RISC V, que es una arquitectura **abierta**, **modular**, **de uso industrial** y que está ganando rápidamente adopción en varios dominios estratégicos.

#### Instrucciones



Una suma en el lenguaje ensamblador de RISC  $\, {\tt V} \,$  se escribe de la siguiente manera:

С	RISC V
a = b + c;	add a, b, c



Una suma en el lenguaje ensamblador de RISC V se escribe de la siguiente manera:

С	RISC V
a = b + c;	add a, b, c

La primera parte, add, recibe el nombre de **mnemónico**, e indica el tipo de operación que queremos realizar, en este caso una suma. Los operandos b y c son los **operandos de fuente** y **a** el **operando destino** ya que será el que almacene el valor del resultado de la operación.

# **Instrucciones compuestas**



С	RISC V
// operaciones compuestas $a = b + c - d;$	add t, b, c $\#$ $t = b + c$
a = b + c - d;	$\mid$ suba, t, d $\#$ $a=t-d\mid$

### **Instrucciones compuestas**



С	RISC V
// operaciones compuestas	add t, b, c $\#$ $t = b + c$
a = b + c - d;	suba, t, d $\#$ $a = t - d$

El lenguaje ensamblador no permite la composición de operaciones del modo en que lo hace, por ejemplo, C, por lo que debemos descomponer la operaciones en instrucciones atómicas (una suma y una resta).

### Registros




La operaciones lógico aritméticas modifican el estado del procesador según su semántica, dichas modificaciones deben realizarse rápidamente debido a que constistutyen el grueso del cómputo que ocurre en nuestros procesadores. Es por esto que los operandos de fuente y destino suelen ser **registros**.

### Register file



RISC V cuenta con 32 registros que suelen implementarse como un arreglo de memoria estática de 32 bits con varios puertos. A este arreglo se lo suele referir como banco de registros o archivo de registros (register file).





Los registros pueden nombrarse por su índice, desde x0 a x31 o según su uso habitual, que indica el propósito que suele cumplir el registro en el funcionamiento de un programa.



Los registros pueden nombrarse por su índice, desde x0 a x31 o según su uso habitual, que indica el propósito que suele cumplir el registro en el funcionamiento de un programa.

• El registro zero (x0) almacena siempre el valor 0, y no puede ser escrito. Cualquier operación que lo tenga como operando de destino, descarta la escritura del mismo.



Los registros pueden nombrarse por su índice, desde x0 a x31 o según su uso habitual, que indica el propósito que suele cumplir el registro en el funcionamiento de un programa.

- El registro zero (x0) almacena siempre el valor 0, y no puede ser escrito. Cualquier operación que lo tenga como operando de destino, descarta la escritura del mismo.
- Los registros s0 a s11 y los t0 a t6 se utilizan para almacenar variables.



Los registros pueden nombrarse por su índice, desde x0 a x31 o según su uso habitual, que indica el propósito que suele cumplir el registro en el funcionamiento de un programa.

- El registro zero (x0) almacena siempre el valor 0, y no puede ser escrito. Cualquier operación que lo tenga como operando de destino, descarta la escritura del mismo.
- Los registros s0 a s11 y los t0 a t6 se utilizan para almacenar variables.
- ra y de a0 a a7 tienen usos relacionados con las llamadas a función.

# Nombres de los registros según su uso



31	0							
x0 / zero	Alambrado a cero							
x1 / ra	Dirección de retorno							
x2 / sp	Stack pointer							
x3 / gp	Global pointer							
x4 / tp	Thread pointer							
x5 / t0	Temporal							
x6 / t1	Temporal							
x7 / t2	Temporal							
x8 / s0 / fp	Saved register, frame pointer							
x9 / s1	Saved register							
x10 / a0	Argumento de función, valor de retorn							
x11 / a1	Argumento de función, valor de retorn							
x12 / a2	Argumento de función							
x13 / a3	Argumento de función							
x14 / a4	Argumento de función							
x15 / a5	Argumento de función							
x16 / a6	Argumento de función							
x17 / a7	Argumento de función							
x18 / s2	Saved register							
x19 / s3	Saved register							
x20 / s4	Saved register							
x21 / s5	Saved register							
x22 / s6	Saved register							
x23 / s7	Saved register							
x24 / s8	Saved register							
x25 / s9	Saved register							
x26 / s10	Saved register							
x27 / s11	Saved register							
x28 / t3	Temporal							
x29 / t4	Temporal							
x30 / t5	Temporal							
x31 / t6	Temporal							
32								
31	0							
pc								

### Registros y variables



En el lenguaje ensamblador no nos referimos a un conjunto de variables no acotadas y cuyo nombre podemos definir según convenga para la interpretación del programa, sino que contamos con un conjunto fijo de 32 elementos con los que operar. Por eso, cuando traducimos un programa de un lenguaje de alto nivel a ensamblador debemos decidir en qué registros almacenar los valores de nuestras variables.

### Instrucciones compuestas sobre registros



#### 

sub s0, t0, s3 # a = t - d



Volvemos al ejemplo anterior utilizando los nombres reales de los registros sobre los que podemos operar.

#### Valores inmediatos



Las instrucciones de lenguaje ensamblador pueden tener valores constantes como operandos, suelen llamarse **valores inmediatos** ya que se encuentran disponibles en la misma instrucción (no hace falta recuperar su valor a partir de un registro o desde la memoria). El valor puede escribirse en decimal, hexadecimal (prefijo 0x) o binario (prefijo 0b). **Los valores inmediatos son de 12 bits y se extiende su signo a 32 bits antes de operar**.

# **Operando con constantes**



С	RISC V
a = a + 4; b = a - 12;	#s0=a, $s1=baddi s0, s0, 4 \# a = a + 4addi s1, s0, -12 \# b = a - 12$

### **Operando con constantes**



С	RISC V
a = a + 4; b = a -12;	#s0=a, $s1=baddi s0, s0, 4 \# a = a + 4addi s1, s0, -12 \# b = a - 12$

Podemos definir constantes positivas y negativas como operandos utilizando la operación addi (add inmediate).

# Asignando constantes a registros



С	RISC V
i = 0; x = 2032; y = -78;	#s4=i, $s5=x$ , $s6=yaddi s4, zero, 0 \# i = 0addi s5, zero, 2032 \# i = 0addi s6, zero, -78 \# i = 0$

## Asignando constantes a registros



С	RISC V
i = 0; x = 2032; y = -78;	#s4=i, $s5=x$ , $s6=yaddi s4, zero, 0 \# i = 0addi s5, zero, 2032 \# i = 0addi s6, zero, -78 \# i = 0$

Podemos definir constantes positivas y negativas como operandos.

### Valores inmediatos de 32 bits



С	RISC V
int a = 0xABCDE123;	lui s2, 0xABCDE #s2=0xABCDE000 addi s2, s2, 0x123 #s2=0xABCDE123



С	RISC V
int a = 0xABCDE123;	lui s2, 0xABCDE #s2=0xABCDE000 addi s2, s2, 0x123 #s2=0xABCDE123

Como los valores inmediatos son de 12 bits y se los extiende respetando el signo a 32 bits cuando realizamos una operación, cargar una constante de 32 bits requiere que hagamos dos operaciones. Primero cargamos los veinte bits más altos con la instrucción lui(load upper inmediate) y luego los 12 bits más bajos con un addi como veníamos haciendo.

### Valores inmediatos de 32 bits



С	RISC V
int a = 0xFEEDA987;	lui s2, 0xFEEDB #s2=0xFEEDB000 addi s2, s2, -1657 #s2=0xFEEDA987

#### Valores inmediatos de 32 bits



С	RISC V
<pre>int a = 0xFEEDA987;</pre>	lui s2, 0xFEEDB #s2=0xFEEDB000 addi s2, s2, -1657 #s2=0xFEEDA987

Si la parte baja se expresa como un número negativo (bit más alto en 1), al extender el signo va a cargar con unos la parte alta. Por eso tenemos que tener esto en cuenta. La parte alta con todos unos equivale a un menos uno en complemento a dos, por lo cual, para compensar el efecto de la extensión del signo en la suma, se incrementa en uno la parte alta que vamos a cargar. En el ejemplo hacemos lui s2, 0xFEEDB en lugar de lui s2, 0xFEEDA.



El tipo de operando que resta presentar es el de **memoria**. La memoria se estructura y accede como si fuera un arreglo de elementos de 32 bits (4 bytes). El acceso a memoria es significativamente más lento que el acceso a registros pero nos permite acceder a mucha más información que si tuviésemos que operar solamente con registros.

#### Direcciones de memoria



RISC V permite acceder a la memoria con índices (direcciones) de 32 bits, o sea 4.294.967.296 índices posibles. **Pero cabe notar que el índice apunta a un byte en particular**, o sea, a uno de los cuatro bytes de la palabra, de modo que entre una palabra de 32 bits y otra, los índices avanzan en cuatro unidades. Podemos indicar que la lectura o escritura se hará en base a un byte en particular.

## Accesos a memoria (direcciones)



	Byte Address :		Word Address	Data W · ·			ord Number : :							
	13	12	11	10	00000010	С	D	1	9	Α	6	5	В	Word 4
	F	E	D	С	000000c	4	0	F	3	0	7	8	8	Word 3
	В	A	9	8	0000008	0	1	Ε	Ε	2	8	4	2	Word 2
	7	6	5	4	00000004	F	2	F	1	Α	С	0	7	Word 1
	3	2	1	0	00000000	Α	В	С	D	Ε	F	7	8	Word 0
(a)	MSB LSB (b) width = 4 bytes													

A la izquierda (a), vemos los índices de memoria (byte address) representados de derecha a izquierda, donde a la derecha vemos el byte menos significativo (LSB) y a la derecha el byte más significativo de la palabra (MSB). La dirección de palabra (word address) corresponde al índice del byte menos significativo de ésta.

### Accesos a memoria (datos)



	Byte Address			Word Address	Data W			w	ord Number					
	•				•						•			
	13	12	11	10	00000010	С	D	1	9	Α	6	5	В	Word 4
	F	E	D	С	000000c	4	0	F	3	0	7	8	8	Word 3
	В	A	9	8	00000008	0	1	Ε	Ε	2	8	4	2	Word 2
	7	6	5	4	00000004	F	2	F	1	Α	С	0	7	Word 1
	3	2	1	0	00000000	Α	В	С	D	Ε	F	7	8	Word 0
(a)	MSB LSB (b) width = 4 bytes													

A la derecha (b) vemos los datos ordenados según palabras de 32 bits (4 bytes) y el número de palabra (word number). La relación entre número de palabra y dirección de palabra es:

word address \*4 = word number

### Leyendo y escribiendo datos



Para operar con la memoria utilizamos las instrucciones 1w (load word) para leer una palabra de memoria en un registro y sw (store word) para escribir una palabra desde un registro a la memoria. Las direcciones se definen como:

dirección = base + desplazamiento

Donde la base será el valor de un registro y el desplazamiento una constante con signo de 12 bits.

# Leyendo un arreglo



С	RISC V
int a = mem[2];	#s7 = a, s3 = mem   $ w, s7, 8(s3) $

### Leyendo un arreglo



С	RISC V
int a = mem[2];	#s7 = a, s3 = mem   $ w, s7, 8(s3) $

Si suponemos que los datos del arreglo mem son palabras de 4 bytes, y que la posición de memoria en la que comienza el arreglo está almacenada en s3, la forma de leer el tercer dato del arreglo (recordemos que el primer dato se encuentra en mem[0]) es indicando s3 como la base y 8 como el desplazamiento, ya que la memoria se accede con índices que apuntan de a byte y cada dato tiene 4 bytes (4 \* 2 = 8).

# Escribiendo en un arreglo



С	RISC V
mem[5] = 33;	#s3 = mem addi t3, zero, 33 sw, t3, 20(s3)

### Escribiendo en un arreglo



С	RISC V
mem[5] = 33;	#s3 = mem addi t3, zero, 33 sw, t3, 20(s3)

Si suponemos que los datos del arreglo mem son palabras de 4 bytes, y que la posición de memoria en la que comienza el arreglo está almacenada en s3, la forma de escribir el quinto dato del arreglo (recordemos que el primer dato se encuentra en mem[0]) es indicando s3 como la base y 20 como el desplazamiento ya que la memoria se accede con índices que apuntan de a byte y cada dato tiene 4 bytes (4 \* 5 = 20).





Hasta este punto se presentó lo siguiente:

• Definición de arquitectura.



- Definición de arquitectura.
- Definición de lenguajes de alto y bajo nivel.



- Definición de arquitectura.
- Definición de lenguajes de alto y bajo nivel.
- Lenguaje ensamblador de RISCV.



- Definición de arquitectura.
- Definición de lenguajes de alto y bajo nivel.
- Lenguaje ensamblador de RISCV.
- Operaciones, operandos, uso de registros, constantes y memoria.

### Programa de ejemplo en C



```
int sumar_arreglo(int a[], int largo) {
  int acumulador = 0;
  int i;
  for (i = 0; i < largo; i++) {
      acumulador = acumulador + a[i];
  }
  return acumulador;
}</pre>
```

#### Programa de ejemplo en C



```
int sumar_arreglo(int a[], int largo) {
   int acumulador = 0;
   int i;
   for (i = 0; i < largo; i++) {
       acumulador = acumulador + a[i];
   }
   return acumulador;
}</pre>
```

¿Qué podemos entender de la traducción que presentamos antes?

## Programa de ejemplo en ASM (RISC V)



```
1 | section .text
2 | .global sumar_arreglo
3 | sumar_arreglo:
4 \mid \# a0 = int \mid a[], \mid a1 = int \mid largo, \mid t0 = acumulador, \mid t1
5 | Ii t0, 0 # acumulador = 0
ciclo: # Comienzo de ciclo
   bge t1, a1, fin \# Si \ i >= largo, sale del \ ciclo
9 | s|| t^2, t^1, 2 # Multiplica i por 4 (1 \ll 2 = 4)
10
   add t2, a0, t2 # Actualiza la dir. de memoria
11
   lw t2, 0(t2) # De-referencia la dir,
   add t0, t0, t2 # Agrega el valor al acumulador
12
13
   addi t1, t1, 1 # Incrementa el iterador
14 | i ciclo
                        # Vuelve a comenzar el ciclo
15
  fin:
   mv a0, t0 # Mueve t0 (acumulador) a a0
16
17
                     # Devuelve valor por a0
   ret
```

# Intervalo

# Programando con RISCV

## Programas almacenados en memoria



Uno de los principios fundamentales de los procesadores es el de **programa almacenado en memoria**, eso significa que las instrucciones que describen el comportamiento de un programa se almacenan (siguiendo un formato particular) en la memoria del procesador, la misma que se accede en las operaciones de lectura y escritura (sw,lw).

#### Tamaño de la instrucción



Cada instrucción ocupa 32 bits (una palabra), por lo cual sus direcciones se incrementan en múltiplos de 4, recordemos que la arquitectura RISC V permite acceder a la memoria con direcciones que refieren al byte menos significativo a partir del cual leer o escribir la palabra.

## Escribiendo en un arreglo



Dirección	Instrucción almacenada				
0×538	addi s1, s2, 3				
0×53C					
0×540	sw s3, 3(t6)				

#### Escribiendo en un arreglo



Dirección	Instrucción almacenada
0×538	addi s1, s2, 3
0×53C	lw t2, 8(s1)
0×540	sw s3, 3(t6)

El procesador ejecuta el programa almacenando la **posición de memoria de la instrucción que se está ejecutando en un registro de 32 bits conocido como el program counter (PC)**. Va a cargar el contenido de la instrucción de memoria (fetch), ejecutarla (execute) y luego incrementar el PC en 4 posiciones para repetir el ciclo. Al comenzar este programa se carga la instrucción de la posición 0x538, se la ejecuta, se incrementa el PC a 0x53C y se vuelve a repetir el ciclo.

#### **Program counter**



En la sección de control de ejecución condicional veremos la importancia que tiene el valor del program counter.



El set de instrucciones de RISC V cuenta con instrucciones lógicas como la conjunción (and), disyunción (or) y la disyunción excluyente (xor).



En el diagrama vemos los valores de los registros s1 y s2, representados en formato binario, y luego los resultados de aplicar las operaciones lógicas con distintos operandos de destino utilizando los anteriores como fuente.

				Source registers						
				s1	0100 0110	1010 0001	1111 0001	1011 0111		
				s2	1111 1111	1111 1111	0000 0000	0000 0000		
				Result						
As	semb	ly co	de			Res	sult			
	semb			s3	0100 0110		sult 0000 0000	0000 0000		
		s1,	s2	s3 s4	0100 0110			0000 0000		



Algunos usos típicos de las isntrucciones lógicas son:



Algunos usos típicos de las isntrucciones lógicas son:

 or: Combinar dos registros que sólo tienen asignada la parte alta y baja respectivamente, un or entre 0xFEED0000 y 0x0000F0CA resulta en 0xFEEDF0CA.



Algunos usos típicos de las isntrucciones lógicas son:

- or: Combinar dos registros que sólo tienen asignada la parte alta y baja respectivamente, un or entre 0xFEED0000 y 0x0000F0CA resulta en 0xFEEDF0CA.
- and: Nos permite limpiar partes de un registro, si quisiéramos preservar solamente la parte baja de 0xBABACOCO podemos hacer un and con 0x0000FFFF consiguiendo 0x0000COCO.



Algunos usos típicos de las isntrucciones lógicas son:

- or: Combinar dos registros que sólo tienen asignada la parte alta y baja respectivamente, un or entre 0xFEED0000 y 0x0000F0CA resulta en 0xFEEDF0CA.
- and: Nos permite limpiar partes de un registro, si quisiéramos preservar solamente la parte baja de 0xBABACOCO podemos hacer un and con 0x0000FFFF consiguiendo 0x0000COCO.
- xor: Conseguir la negación lógica al aplicar la operación a -1, recordemos que -1 se codifica con todos 1, por lo que xori s1, s2, -1 va a aplicar un xor entre s2 y -1 que se codifica como 0xFFF en 12 bits y se extiende a 0xFFFFFFFF al ejecutar, consiguiendo un xor contra todos unos, que efectivamente niega el valor.



Las instrucciones de desplazamiento permiten desplazar un valor a izquierda o derecha en una cantidad definida por el segundo operando fuente, si este segundo operando se trata de un inmediato, lo codifica en 5 bits (complemento a dos extendiendo el signo a 32 bits).



Hay tres operaciones posibles:



Hay tres operaciones posibles:

• s11 (shift left logical): desplaza a izquierda el valor tantas veces como especifique el segundo operando fuente, completando con ceros a derecha.



#### Hay tres operaciones posibles:

- s11 (shift left logical): desplaza a izquierda el valor tantas veces como especifique el segundo operando fuente, completando con ceros a derecha.
- srl (shift right logical): desplaza a derecha el valor tantas veces como especifique el segundo operando fuente, completando con ceros a izquierda.



#### Hay tres operaciones posibles:

- s11 (shift left logical): desplaza a izquierda el valor tantas veces como especifique el segundo operando fuente, completando con ceros a derecha.
- srl (shift right logical): desplaza a derecha el valor tantas veces como especifique el segundo operando fuente, completando con ceros a izquierda.
- sra (shift right arithmetic): desplaza a derecha el valor tantas veces como especifique el segundo operando fuente, completando con el valor del bit más significativo a izquierda (preserva signo).



Hay tres operaciones posibles:

- s11 (shift left logical): desplaza a izquierda el valor tantas veces como especifique el segundo operando fuente, completando con ceros a derecha.
- srl (shift right logical): desplaza a derecha el valor tantas veces como especifique el segundo operando fuente, completando con ceros a izquierda.
- sra (shift right arithmetic): desplaza a derecha el valor tantas veces como especifique el segundo operando fuente, completando con el valor del bit más significativo a izquierda (preserva signo).

Existen versiones donde el segundo operando fuente es un inmediato (slli, srli, srai).



En el diagrama vemos los valores del registro \$5, representado en formato binario, y luego los resultados de aplicar las operaciones de desplazamiento.

		Source register				
	s5	1111 1111	0001 1100	0001 0000	1110 0111	
Assembly code		Result				
slli t0, s5, 7	t0	1000 1110	0000 1000	0111 0011	1000 0000	
srli s1, s5, 17	s1	0000 0000	0000 0000	0111 1111	1000 1110	
srai t2, s5, 3	t2	1111 1111	1110 0011	1000 0010	0001 1100	

#### Consiguiendo un byte en particular



Utilizando desplazamientos y máscaras podemos acceder a un byte en particular dentro de una palabra, si tenemos el valor 0xABCDEF00 en el registro s1 y queremos conseguir el segundo byte (desde el menos significativo) y almacenarlo en s2 podemos hacer lo siguiente:

```
1 | srli t0, s1, 8
2 | andi s2, t0, 0xFF
```

La primera instrucción desplaza el valor un byte a la derecha y la segunda preserva solamente el byte menos significativo, que luego almacena en s2.

#### Control del flujo de ejecución



Para poder ejecutar programas que no tengan un flujo secuencial (donde todas las instrucciones se suceden en orden), necesitamos poder saltear instrucciones en nuestro programa o volver a una instrucción anterior, como suele suceder en los lenguajes de alto nivel con las estructuras de if, while, for, case. El mecanismo para conseguir esto en el lenguaje ensamblador de RISC V es modificar el valor del registro PC (program counter) de modo que la próxima instrucción no sea la siguiente en la memoria sino la que se defina en una instrucción específica.





Las instrucciones de control de flujo van a comparar el valor de los dos primeros operandos, y en función del resultado van reemplazar el valor del PC con el del tercer operando. Las instrucciones son:

 beq(branch if equal): que reemplaza el valor del PC si los dos primeros operandos son iguales.



- beq(branch if equal): que reemplaza el valor del PC si los dos primeros operandos son iguales.
- bne(branch if not equal): que reemplaza el valor del PC si los dos primeros operandos son distintos.




- beq(branch if equal): que reemplaza el valor del PC si los dos primeros operandos son iguales.
- bne(branch if not equal): que reemplaza el valor del PC si los dos primeros operandos son distintos.
- blt(branch if less than): que reemplaza el valor del PC si el primer operando es menor que el segundo.



- beq(branch if equal): que reemplaza el valor del PC si los dos primeros operandos son iguales.
- bne(branch if not equal): que reemplaza el valor del PC si los dos primeros operandos son distintos.
- blt(branch if less than): que reemplaza el valor del PC si el primer operando es menor que el segundo.
- bge(branch if greater than or equal): que reemplaza el valor del PC si el primer operando es mayor o igual que el segundo.

# Instrucciones de control sobre operandos sin signo DECARRIAMENTO





```
1  addi s0, zero, 4
2  addi s1, zero, 1
3  slli s1, s1, 2
4  beq s0, s1, target
5  addi s1, s1, 1
6  sub s1, s1, s0
7  target:
8  add s1, s1, s0
```



```
1 addi s0, zero, 4
2 addi s1, zero, 1
3 slli s1, s1, 2
4 beq s0, s1, target
5 addi s1, s1, 1
6 sub s1, s1, s0
7 target:
8 add s1, s1, s0
```

Este ejemplo carga un 4 en s0 y un 1 en s1 (addi), luego desplaza a s1 dos posiciones a la izquierda (s1li), lo cual equivale a multiplicar por 4 y compara sin ambos registros son iguales (beq). El último operando es de tipo etiqueta. Las etiquetas se definen como nombre: donde nombre es la referencia que podemos usar en otras instrucciones y será interpretada como la dirección de memoria donde se almacena la instrucción inmediatamente siguiente a su definición.



```
1  addi s0, zero, 4
2  addi s1, zero, 1
3  slli s1, s1, 2
4  beq s0, s1, target
5  addi s1, s1, 1
6  sub s1, s1, s0
7  target:
8  add s1, s1, s0 #dir: 0xB400
```



```
1  addi s0, zero, 4
2  addi s1, zero, 1
3  slli s1, s1, 2
4  beq s0, s1, target
5  addi s1, s1, 1
6  sub s1, s1, s0
7  target:
8  add s1, s1, s0 #dir: 0xB400
```

Si la instrucción add s1, s1, s0 se encuentra almacenada en la dirección 0xB400, al evaluar la condición en beq s0, s1, target y determinar que los valores de los operandos son iguales, el PC será actualizado con el valor 0xB400 y la próxima instrucción a ejecutar será add s1, s1, s0 en lugar de addi s1, s1, 1.

#### Saltos incondicionales



En los casos anteriores el valor del PC se actualizaba solamente cuando se cumplía una condición luego de comparar el valor de dos operandos. Para realizar una actualización (salto) incondicional del valor del PC se utilizan las instrucciones:

#### Saltos incondicionales



En los casos anteriores el valor del PC se actualizaba solamente cuando se cumplía una condición luego de comparar el valor de dos operandos. Para realizar una actualización (salto) incondicional del valor del PC se utilizan las instrucciones:

 j (jump): que simplemente actualiza el valor del PC con el del operando provisto (inmediato de 20 bits extendidos en signo a 32).

#### Saltos incondicionales



En los casos anteriores el valor del PC se actualizaba solamente cuando se cumplía una condición luego de comparar el valor de dos operandos. Para realizar una actualización (salto) incondicional del valor del PC se utilizan las instrucciones:

- j (jump): que simplemente actualiza el valor del PC con el del operando provisto (inmediato de 20 bits extendidos en signo a 32).
- jal (jump and link): que almacena el valor actual del PC en el registro indicado en el primer operando y actualiza el valor del PC con el del segundo operando (inmediato de 20 bits extendidos en signo a 32).

#### Saltos incondicionales



```
1    j target
2    srai s1, s1, 2
3    addi s1, s1, 1
4    sub s1, s1, s0
5    target:
6    add s1, s1, s0
```

#### Saltos incondicionales



```
1  j target
2  srai s1, s1, 2
3  addi s1, s1, 1
4  sub s1, s1, s0
5  target:
6  add s1, s1, s0
```

En este ejemplo la segunda, tercera y cuarta instrucción no se ejecutan, ya que el salto incondicional de la primera instrucción contínua la ejecución en add s1, s1, s0.



#### C RISC V

```
\#s0=pow, s1=x
// calcula el valor de x
                               addi s0, zero, 1
// tal que 2 a la x es 128
                               add s1, zero, zero
int pow = 1:
                              \#t0 = 128
int x = 0:
                               addi t0, zero, 128
                              while:
while (pow != 128) {
                               beg s0, t0, fin
    pow = pow * 2;
                               slli s0, s0, 1 \#pow=pow*2
   x = x + 1;
                               addi s1, s1, 1 \#x+=1
                               j while
                              fin:
```



```
C RISC V
```

```
\#s0=pow, s1=x
// calcula el valor de x
                               addi s0, zero, 1
// tal que 2 a la x es 128
                               add s1, zero, zero
int pow = 1:
                              \#t0 = 128
int x = 0;
                               addi t0, zero, 128
                              while:
                               beg s0, t0, fin
while (pow != 128) {
    pow = pow * 2;
                               slli s0, s0, 1 \#pow=pow*2
   x = x + 1:
                               addi s1, s1, 1 \#x+=1
                               i while
                              fin:
```

Esta traducción indica como podemos implementar un ciclo while con un salto condicional y uno incondicional.

#### Estructura de los arreglos



Los arreglos son estructuras que ubican elementos del mismo tamaño y tipo de forma consecutiva en la memoria del procesador. En un lenguaje de alto nivel, la forma de acceder a un elemento es a partir de una dirección base y la posición en el arreglo, a la que llamamos su índice. La forma de acceder en lenguaje ensamblador es calculando el desplazamiento desde la dirección del comienzo del arreglo hasta la dirección en la que se encuentra el elemento.

#### Acceso a un elemento del arreglo



En este ejemplo el arreglo scores contiene 200 elementos de 32 bits y comienza en la dirección 0x174300A0. La forma de acceder al i-ésimo elemento es cargando el dato que se encuentra en base + tamaño \* índice, en este caso, si queremos acceder al elemento 199 sería 0x174300A0 + 4 \* 198 = 0x174303B8.

Address	Data
174303BC	scores[199]
174303B8	scores[198]
:	:
174300A4	scores[1]
174300A0	scores[0]
Main Memor	

#### Acceso a un elemento del arreglo



En el siguiente ejemplo se incrementa el valor de cada elemento del arreglo en 10.



#### C RISC V

```
#s0=dir. scores, s1=i
                                    addi s1, zero, 0
                                    addi t2, zero, 200
                                   for:
int i:
                                    bge s1, t2, fin
int scores [200];
                                    slli t0, s1, 2
                                    add t0, t0, s0
for (i = 0; i < 200; i = i + 1)
                                    Iw t1, 0(t0)
    scores[i] = scores[i] + 10;
                                    addi t1, t1, 10
                                    sw t1, 0(t0)
                                    addi s1, s1, 1
                                    i for
                                   fin:
```

#### Llamadas a función, argumentos



En un lenguaje de alto nivel los programas se dividen en funciones que pueden llamarse unas o otras. Para implementar esta funcionalidad se debe decidir de qué manera una función puede identificar a otra y cómo se enviarán los parámetros de entrada y de salida. Los parámetros de entrada serán llamados **argumentos** y los de salida **valor de retorno**.

### Llamadas a función, jal



En RISC V la **función llamadora** puede utilizar los registros a0 hasta a7 para enviar argumentos y luego la **función llamada** utiliza a0 para copiar el valor de retorno. A la hora de invocar la ejecución de una función la **función llamadora** debe almacenar el PC en ra. Esto se consigue utilizando la instrucción jal ra, foo, donde foo es la **función llamada**.

#### Llamadas a función, preservando estado



La función llamada no debe interferir con el estado de la función llamadora, debido a esto debe respetar los valores de los registros guardados (s0 a s11) y el registro de la dirección de retorno (ra), que indica cómo retornar la ejecución a la función llamadora. También debe mantenerse invariante la porción de memoria (stack) correspondiente a función llamadora.

## Ejemplo de llamada





```
C RISC V

int main(){
    simple();
    ...
    0x00000300 main: jal ra, simple
    0x00000304 ...
    ...
    void simple(){
    return;
}
```

Un ejemplo de llamada a simple y un retorno con un salto incondicional al registro de la direccón de retorno jr ra.

## Ejemplo con argumentos



A continuación presentamos un ejemplo que involucra argumentos.



### C RISC V

```
int main(){
int y;
y = dif_sumas(2,3,4,5);
int dif_sumas(int f, int g,
int h, int i){
int resultado:
resultado = (f+g)-(h+i);
return resultado;
```

```
main: \#s7=v
 addi a0, zero, 2
 addi a1, zero, 3
 addi a2, zero, 4
 addi a3, zero, 5
jal dif_sumas
add s7, a0, zero
dif_sums:#s3=result
add t0, a0, a1
add t1, a2, a3
sub s3, t0, t1
 add a0, s3, zero
jr ra
```

## La pila (stack)



La pila es una parte de la memoria que se utiliza para almacenar información temporaria, se utiliza con un esquema LIFO (el último elemento ingresado es el primero en retirarse), como una pila de valores. La semántica de uso es a través de operación de agregado (push) y retiro (pop) de un elemento (tope) de la pila. La pila suele comenzar en las direcciones altas de la memoria y va tomando (con cada push) las direcciones inmediatamente más bajas. Por eso se suele decir que la pila crece hacia abajo.

# Stack pointer (sp)



Al igual que en muchas otras arquitecturas, RISC V propone el uso de uno de sus registros, sp (stack pointer), para indicar la dirección de topo de pila. En este ejemplo vemos como se actualiza la pila (y el stack pointer) luego de agegar dos palabras de 32 bits (0x12345678 y 0xFFEEDDCC) cambiando el sp de 0xBEFFFAE8 a 0xBEFFFAE0 (sp apunta al último elemento cargado).

Address	Data	ı	Address	Data	ı
BEFFFAE8	AB000001	← sp	BEFFFAE8	AB000001	
BEFFFAE4			BEFFFAE4	12345678	
BEFFFAE0			BEFFFAE0	FFEEDDCC	← sp
BEFFFADC			BEFFFADC		
:	• •		:	:	
(a)	•		(b)	•	

### La pila y las llamadas a función



Habíamos dicho que al llamar a una función había un acuerdo entre la **función llamadora** (la que inicia la llamada) y la **función llamada** (la que la recibe), donde se preservaba parte del estado del procesador entre el llamado y el retorno.

# Reglas de llamada



Preserved (callee-saved)	Nonpreserved (caller-saved)
Saved registers: s0-s11	Temporary registers: t0-t6
Return address: ra	Argument registers: a0-a7
Stack pointer: sp	
Stack above the stack pointer	Stack below the stack pointer



Reglas de preservación de estado:



#### Reglas de preservación de estado:

 Regla para la llamadora: Antes de llamar debe guardar los valores de los registros temporarios que necesite utilizar al retornar (t0-t6, a0-a7).



#### Reglas de preservación de estado:

- Regla para la llamadora: Antes de llamar debe guardar los valores de los registros temporarios que necesite utilizar al retornar (t0-t6, a0-a7).
- Regla para la llamada: Si va a utilizar los registros permanentes (s0-s11, ra) debe guardarlos al comenzar y restaurarlos antes de retornar.



#### Reglas de preservación de estado:

- Regla para la llamadora: Antes de llamar debe guardar los valores de los registros temporarios que necesite utilizar al retornar (t0-t6, a0-a7).
- Regla para la llamada: Si va a utilizar los registros permanentes (s0-s11, ra) debe guardarlos al comenzar y restaurarlos antes de retornar.

Para esto podemos utilizar la pila.




C RISC V

```
factorial:addi sp, sp, -8
                          sw a0, 4(sp) #guarda a0
                          sw ra, O(sp) #guarda ra
                          addi t0, zero, 1
int factorial(int n){
                          bgt a0, t0, else
 if(n <= 1){
                          addi a0, zero, 1
 return 1:
                          addi sp, sp, 8
}else{
                          ir ra
  return
                         else: addi a0, a0, -1
  (n*factorial(n-1));
                          jal factorial
                          lw t1, 4(sp)
                          Iw ra, 0(sp)
                          addi sp, sp, 8
                          mul a0, t1, a0
                          ir ra
```

# Stack pointer (sp)



Podemos ver como cada llamada recursiva utiliza una porción de la pila para preservar su estado y así cumplir con las reglas antes mencionadas, al espacio de la pila utilizado por la llamada en cuestión lo llamamos marco de pila o stack frame.



75

#### **Pseudoinstrucciones**



Algunas de las instrucciones empleadas en el lenguaje ensamblador no son verdaderamente instrucciones, en el sentido de que el procesador no sabe interpretarlas, sino que es el compilador el que se encarga de traducir una de estas así llamadas pseudointstrucción en una instrucción propiamente dicha. El uso de las pseudoinstrucciones se debe a que encapsulan operaciones comunes y convenientes pero que no justifican su inclusión en el set de instrucciones de la arquitectura si queremos mantenerlo acotado.

# Ejemplos de pseudoinstrucciones



j	label	jal zero, label
jr	ra	jalr zero, ra, O
mv	t5, s3	addi t5, s3, 0
not	s7, t2	xori s7, t2, −1
nop		addi zero, zero, O
li	s8, 0x7EF	addi s8, zero, 0x7EF
li	s8, 0x56789DEF	lui s8, 0x5678A addi s8, s8, 0xDEF
bgt	s1, t3, L3	blt t3, s1, L3
bgez	t2, L7	bge t2, zero, L7
call	L1	jal L1
call	L5	auipc ra, imm <sub>31:12</sub> jalr ra, ra, imm <sub>11:0</sub>
ret		jalr zero, ra, O

### Recomendación a la hora de programar



No intenten memorizar los nombres de todas las instrucciones y su semántica, tengan la documentación mientras escriben o hacen seguimiento de sus programas de lenguaje ensamblador:

- Hoja con lista de registros e instrucciones.
- Reglas de llamada a función.
- Estructura de la memoria.

## Recomendación a la hora de programar



Vuelvan a revisar el material de lectura (manuales, clases y apuntes) tantas veces como haga falta. Hacer repetidas lecturas de la documentación es parte de la práctica de la ingeniería.

## Programa de ejemplo en C



```
int sumar_arreglo(int a[], int largo) {
  int acumulador = 0;
  int i;
  for (i = 0; i < largo; i++) {
      acumulador = acumulador + a[i];
  }
  return acumulador;
}</pre>
```



```
int sumar_arreglo(int a[], int largo) {
   int acumulador = 0;
   int i;
   for (i = 0; i < largo; i++) {
       acumulador = acumulador + a[i];
   }
   return acumulador;
}</pre>
```

¿Qué podemos entender de la traducción que presentamos antes?

## Programa de ejemplo en ASM (RISC V)



```
1 | section .text
2 | .global sumar_arreglo
3 | sumar_arreglo:
4 \mid \# a0 = int \mid a[], \mid a1 = int \mid largo, \mid t0 = acumulador, \mid t1
5 | Ii t0, 0 # acumulador = 0
ciclo: # Comienzo de ciclo
   bge t1, a1, fin \# Si \ i >= largo, sale del \ ciclo
9 | s|| t^2, t^1, 2 # Multiplica i por 4 (1 \ll 2 = 4)
10
   add t2, a0, t2 # Actualiza la dir. de memoria
11
   lw t2, 0(t2) # De-referencia la dir,
   add t0, t0, t2 # Agrega el valor al acumulador
12
13
   addi t1, t1, 1 # Incrementa el iterador
14 | i ciclo
                        # Vuelve a comenzar el ciclo
15
  fin:
   mv a0, t0 # Mueve t0 (acumulador) a a0
16
17
                     # Devuelve valor por a0
   ret
```

# Intervalo

Lenguaje de máquina

## Lenguaje de máquina



El lenguaje ensamblador es un lenguaje de bajo nivel pero los programas escritos en este lenguaje no pueden ser ejecutados por el procesador, es por eso que el código fuente debe ser ensamblado para producir el archivo binario cuyos contenidos pueden ser cargados en memoria y ejecutados.

#### Instrucciones R



Las instrucciones de tipo R utilizan dos registros como operandos fuente (rs1, rs2) y uno como operando destino rd. El campo op junto con funct7 y funct3 determinan el tipo de instrucción codificada.

R-Type								
31:25	24:20	19:15	14:12	11:7	6:0			
funct7	rs2	rs1	funct3	rd	ор			
7 bits	5 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits			

# Instrucciones R, ejemplos



Assembly	Field Values							
	funct7	rs2	rs1	funct3	rd	ор		
add s2, s3, s4 add x18,x19,x20	0	20	19	0	18	51		
sub t0, t1, t2 sub x5, x6, x7	32	7	6	0	5	51		
502 HO, RO, R.	7 bits	5 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits		

#### Instrucciones I



Las instrucciones de tipo I utilizan un registros como operando fuente (rs1), un inmediato de 12 bits (imm) y uno como operando destino rd. El campo op junto con funct3 determinan el tipo de instrucción codificada.

I-Type							
31:20	19:15	14:12	11:7	6:0			
imm <sub>11:0</sub>	rs1	funct3	rd	ор			
12 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits			

# Instrucciones I, ejemplos



Assembly	Field Values							
	imm <sub>11:0</sub>	rs1	funct3	rd	ор			
addi s0, s1, 12 addi x8, x9, 12	12	9	0	8	19			
addi s2, t1, -14 addi x18,x6, -14	-14	6	0	18	19			
lw t2, -6(s3) lw x7, -6(x19)	-6	19	2	7	3			
lb s4, 0x1F(s4) lb x20,0x1F(x20)	0x1F	20	0	20	3			
slli s2, s7, 5 slli x18, x23, 5	5	23	1	18	19			
<pre>srai t1, t2, 29 srai x6, x7, 29</pre>	(upper 7 bits = 32) 29	7	5	6	19			
	12 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits			

# Instrucciones S/B



Las instrucciones de carga (S) y de saltos condicionales (B) se codifican como se indica a continuación. Ambos formatos codifican un inmediato en la instrucción, en el caso de las isntrucciones de carga es de 12 bits, en los saltos condicionales es de 13 bits y expresa el desplazamiento en complemento a 2 al que se debe saltar en relación al valor actual del PC. Este desplazamiento (offset) siempre se desplaza una posición a izquierda antes de sumarlo al PC ya que se encuentra siempre en posiciones pares.

31:25	24:20	19:15	14:12	11:7	6:0	
imm <sub>11:5</sub>	rs2	rs1	funct3	imm <sub>4:0</sub>	op	S-Type
imm <sub>12,10:5</sub>	rs2	rs1	funct3	imm <sub>4:1,11</sub>	op	B-Type
7 bits	5 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits	

# Instrucciones S, ejemplos



Assembly		Field Values							
10 ((2)	imm <sub>11:5</sub>	rs2	rs1	funct3	imm <sub>4:0</sub>	ор			
sw t2, $-6$ (s3) sw x7, $-6$ (x19)	1111 111	7	19	2	11010	35			
sh s4, 23(t0) sh x20,23(x5)	0000 0000	20	5	1	10111	35			
<pre>sb t5, 0x2D(zero) sb x30,0x2D(x0)</pre>	0000 001	30	0	0	01101	35			
SD ASO, ORZD(RO)	7 bits	5 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits			

#### Instrucciones B, ejemplos



```
#Address # RISC-V Assembly
                                         0x70 beq s0, t5, L1
0x74 add s1, s2, s3
0x78 sub s5, s6, s7
0x7C lw t0, 0(s1)
                                         0x80 L1: addi s1, s1, -15
                                     L1 is 4 instructions (i.e., 16 bytes) past beq
                          imm_{12:0} = 16
                          bit number
                                            12
                                                   11 10 9 8
                                                                                          3 2 1 0
  Assembly
                                 Field Values
                                                                                Machine Code
                   imm<sub>12 10:5</sub> rs2 rs1 funct3 imm<sub>4:1 11</sub>
                                                                   imm<sub>12 10:5</sub> rs2 rs1 funct3 imm<sub>4:1 11</sub>
                                                           QO
beq s0, t5, L1
                    0000 000 30
                                           0
                                                 1000 0
                                                            99
                                                                    0000 000 11110 01000 000
                                                                                                 1000 0 110 0011 (0x01E40863)
beg x8, x30, 16
                     7 bits
                                   5 bits
                                                  5 bits
                                                           7 bits
                                                                     7 bits
                                                                             5 bits 5 bits
                                                                                                           7 bits
                             5 bits
                                          3 bits
                                                                                         3 bits
                                                                                                  5 bits
```

# Instrucciones U/J



Las instrucciones de inmediato superior (U) y de saltos incondicionales (J) se codifican como se indica a continuación. Ambos formatos codifican un inmediato en la instrucción, en el caso de las instrucciones de inmediato superior es de 20 bits, en los saltos incondicionales es de 21 bits y expresa el valor de los 21 bits más altos de la dirección a la que se debe saltar en relación al valor actual del PC. Este desplazamiento (offset) siempre se desplaza una posición a izquierda antes de sumarlo al PC ya que se encuentra siempre en posiciones pares.

31:12	11:7	6:0	
imm <sub>31:12</sub>	rd	op	U-Type
imm <sub>20,10:1,11,19:12</sub>	rd	ор	J-Type
20 bits	5 bits	7 bits	,

# Instrucciones U, ejemplos



Assembly	Field Values					
	imm <sub>31:12</sub>	rd	ор			
lui s5, 0x8CDEF	0x8CDEF	21	55			
	20 bits	5 bits	7 bits			

#### Instrucciones J, ejemplos



rd

00001

5 bits

op

110 1111

7 bits

(0x7F8A60EF)

imm<sub>20,10:1,11,19:12</sub>

0111 1111 1000 1010 0110

20 bits

```
# Address
                                         RISC-V Assembly
                    0x0000540C
                                         jal ra, func1
                    0x00005410
                                         add s1, s2, s3
                    0x000ABC04 func1: add s4, s5, s8
                        func1 is 0xA67F8 bytes past jal
imm = 0xA67F8
bit number
              20
                  19 18 17 16
                               15 14 13 12
                                              11 10 9 8
                                                                      3 2 1 0
 Assembly
                       Field Values
                                                      Machine Code
```

rd

5 bits

op

7 bits

imm<sub>20,10:1,11,19:12</sub>

0111 1111 1000 1010 0110

20 bits

jal ra, func1

jal x1, 0xA67F8

#### Decodificación



Es importante comprender el formato con el que se codifican las instrucciones al traducirlas al lenguaje máquina para poder realizar tanto la codificación como la decodificación de las mismas en caso de ser necesario.

# Ejemplo de decodificación



	Machine Code							Field Values				Assembly	
	funct7	rs2	rs1	funct3	rd	ор	funct7	rs2	rs1	funct3	rd	ор	
(0x41FE83B3	0100 000	11111	11101	000	00111	011 0011	32	31	29	0	7	51	sub x7, x29,x31 sub t2, t4, t6
	7 bits	5 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits	7 bits	5 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits	. 3db C2, C4, C0
	imm	11:0	rs1	funct3	rd	ор	imm <sub>1</sub>	1:0	rs1	funct3	rd	ор	
(0xFDA48293	1111 110	1 1010	01001	000	00101	001 0011	-38		9	0	5	19	addi x5, x9, -38 addi t0, s1, -38
	12 bi	ts	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits	12 bit	s	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits	

Compilación, ensamblado y

ejecución


### Cadena de compilación




Habíamos presentado anteriormente el esquema de traducciones que nos permite llegar de código de alto nivel a un formato binario que pueda cargarse en la memoria principal para poder ejecutar, vamos a repasarlo y a presentar el mapa de memoria.

# Repaso de la cadena de compilación













El mapa de memoria divide a la memoria principal según su uso:

 La región más alta se reserva para comunicación de entrada y salida.



- La región más alta se reserva para comunicación de entrada y salida.
- Luego se encuentra la región de datos dinámicos donde en las direcciones altas vamos a encontrar la pila (stack)y en las direcciones bajas el heap que es la estructura que permite a un programa hacer un pedido explícito de memoria (malloc, free, sin usar el stack).




- La región más alta se reserva para comunicación de entrada y salida.
- Luego se encuentra la región de datos dinámicos donde en las direcciones altas vamos a encontrar la pila (stack)y en las direcciones bajas el heap que es la estructura que permite a un programa hacer un pedido explícito de memoria (malloc, free, sin usar el stack).
- Luego se encuentran los datos globales(.global), donde se almacenan variables y constantes globales.



- La región más alta se reserva para comunicación de entrada y salida.
- Luego se encuentra la región de datos dinámicos donde en las direcciones altas vamos a encontrar la pila (stack)y en las direcciones bajas el heap que es la estructura que permite a un programa hacer un pedido explícito de memoria (malloc, free, sin usar el stack).
- Luego se encuentran los datos globales(.global), donde se almacenan variables y constantes globales.
- Y luego el texto(.text), que es donde se encuentra el contenido binario de nuestro programa.





#### Directivas de ensamblado



Existen algunas directivas, que no son realmente instrucciones, sino indicaciones para que el progama ensamblador puede reservar memoria, definir constantes y ubicar el programa y los datos según las secciones definidas en el mapa de memoria, a continuación presentamos algunas.

#### Directivas de ensamblado



Assembler Directive	Description
.text	Text section
.data	Global data section
.bss	Global data initialized to 0
.section .foo	Section named .foo
.align N	Align next data/instruction on 2 <sup>N</sup> -byte boundary
.balign N	Align next data/instruction on N-byte boundary
.globl sym	Label sym is global
.string "str"	Store string "str" in memory
.word w1,w2,,wN	Store $N$ 32-bit values in successive memory words
.byte b1, b2,,bN	Store N 8-bit values in successive memory bytes
.space N	Reserve N bytes to store variable
.equ name, constant	Define symbol name with value constant
.end	End of assembly code



Veamos por ejemplo cómo se inicializan los datos en la sección de .data que va a ubicar la información en lo que el mapa se muestra como Global Data, arriba del código (.text), mostramos:



Veamos por ejemplo cómo se inicializan los datos en la sección de .data que va a ubicar la información en lo que el mapa se muestra como Global Data, arriba del código (.text), mostramos:

• Una constante largo de 32 bits (una palabra o word).



Veamos por ejemplo cómo se inicializan los datos en la sección de .data que va a ubicar la información en lo que el mapa se muestra como Global Data, arriba del código (.text), mostramos:

- Una constante largo de 32 bits (una palabra o word).
- Una constante caracter de 8 bits (un byte).



Veamos por ejemplo cómo se inicializan los datos en la sección de .data que va a ubicar la información en lo que el mapa se muestra como Global Data, arriba del código (.text), mostramos:

- Una constante largo de 32 bits (una palabra o word).
- Una constante caracter de 8 bits (un byte).
- Un arreglo arreglo de palabras de 32 bits.





Al igual que con los saltos en el programa, las etiquetas que declaran constantes van a indicar la posición de memoria desde donde debe cargarse el dato.

# Revisión del programa de ejemplo

# Programa de ejemplo en C



```
int sumar_arreglo(int a[], int largo) {
   int acumulador = 0;
   int i;
   for (i = 0; i < largo; i++) {
       acumulador = acumulador + a[i];
   }
   return acumulador;
}</pre>
```



```
int sumar_arreglo(int a[], int largo) {
   int acumulador = 0;
   int i;
   for (i = 0; i < largo; i++) {
       acumulador = acumulador + a[i];
   }
   return acumulador;
}</pre>
```

¿Qué podemos entender de la traducción que presentamos antes?

# Programa de ejemplo en ASM (RISC V)



```
1 | section .text
2 | .global sumar_arreglo
3 | sumar_arreglo:
4 \mid \# a0 = int \mid a[], \mid a1 = int \mid largo, \mid t0 = acumulador, \mid t1
5 | Ii t0, 0 # acumulador = 0
ciclo: # Comienzo de ciclo
   bge t1, a1, fin \# Si \ i >= largo, sale del \ ciclo
9 | s|| t^2, t^1, 2 # Multiplica i por 4 (1 \ll 2 = 4)
10
   add t2, a0, t2 # Actualiza la dir. de memoria
11
   lw t2, 0(t2) # De-referencia la dir,
   add t0, t0, t2 # Agrega el valor al acumulador
12
13
   addi t1, t1, 1 # Incrementa el iterador
14 | i ciclo
                        # Vuelve a comenzar el ciclo
15
  fin:
   mv a0, t0 # Mueve t0 (acumulador) a a0
16
17
                     # Devuelve valor por a0
   ret
```

# Cierre



# Hoy vimos:

• Definición de arquitecturas.



- Definición de arquitecturas.
- El lenguaje ensamblador de RISC V.



- Definición de arquitecturas.
- El lenguaje ensamblador de RISC V.
- Lenguaje máquina y programa almacenado en memoria.



- Definición de arquitecturas.
- El lenguaje ensamblador de RISC V.
- Lenguaje máquina y programa almacenado en memoria.
- Compilación, ensamblado, vinculación y ejecución.



- Definición de arquitecturas.
- El lenguaje ensamblador de RISC V.
- Lenguaje máquina y programa almacenado en memoria.
- Compilación, ensamblado, vinculación y ejecución.
- Programa de ejemplo.

# Fin