從 LAB6 開始,有一個別人 寫的 func ,可以簡化所有 程式

這個 用法先不用太特別理會他,前幾次 LAB 先用比較笨的方法寫 GPIO (因為才可以真正了解內容)。

用法如下:

相信各位聰明的大大自己研究 code 可以了解其設計的原理

上面是 KeyPad 的簡化用法,是我參考網路上的用法。

用一個陣列來表示可以省很多草作上的麻煩~

(同前面,如果你是初學者,先不要理會這種操作,先用老師教的方法慢慢設定 GPIO 的 bit,到後期 GPIO 使用熟了<再用這些方法節省寫 code 的時間

## **Keypad init**

是每次是用前必須先初始化

Keypad\_scan 是一個我自己寫好的 func,因為太多 LAB 要用它了先寫好比較方 便

最後,資料夾內有一檔案為 ReadMe.txt 內有

## Spec 網址,可以參考一下