本次直播以 ST MC SDK 5.x 为基础,让我们首先回顾一下 ST 完整的电机 控制生态系统,见下图。

ST 以一套完整的生态系统方式向用户提供电动机控制方案



SDK(Software Development Kit)包括 ST MC Workbench 和固件库两部分。

本次实战问答只讨论同步电机,不对步进电机做特别的讨论,希望有助于大家进行电机开发或者是电机应用。

Q1: STM32 关于 FOC 控制或者在永磁同步电机上有哪些可用的库和工具,有没有关于弱磁 MTPV 等算法的文档或者学习工具,或者是开发套件?



A1: 今年 ST 推出 FOC SDK 5.2 版本,可以在 ST 官网上直接下载这个库。关于算法,可以参考培训文档(ww.stmcu.com.cn"设计资源"中查找),原理可以看 UM1052 上描述。

请大家充分利用 stmcu.com.cn,可以自助解决 MCU 及相关应用难点,上面的资源包括培训课件,实战经验等。

Q2: 在电机控制中,F407系列 MCU 有没有方法可以在线修改参数?不用每次都编译,不然调 PI 很麻烦。

A2:在线修改可以使用 RAM 方式修改,如果您用的是自己程序,可以考虑仿真器或串口方式修改定义好的变量数据,当调试好参数后回写到 Flash 中固化参数;如果使用 Workbench,可以在 workbench 调试界面上上修改相应参数,同样这个是修改 RAM,调试好后再回写入 Flash 中。这样就不需要每次都进行编译,浪费很多时间在编译上面。

Q3: 伺服电机的分类,以及有主流的控制方法及使用方法?

A3: 伺服电机大体可分为直流伺服电机和交流伺服电机。控制方法如果采用矢量控制,当前主要有 DTC 控制和 FOC 控制。

Q4: 自主搭建电机驱动, 软硬件如何设置? F030 系列如何做 FOC?



A4:实际上您自主搭建的电机驱动的硬件,可以与 MCSDK workbench 匹配使用,注意参数配置。Workbench 就是为大家提供配置的便利,包括板子参数、电机参数、控制策略等等,都可以做直接配置。F030 是支持 FOC 的。

Q5: 电机的参数(电感,电阻)对位置估算的结果影响多大? 为什么我用错误的电感和电阻值电机也能转,而且位置输出没发现异常?

A5: 电机的参数对位置估算的结果是有影响的,即会影响无传感观测器参数,也会影响电流环 PID 的设定,还很可能影响电流稳定度等;当然在观测技术是上有一定阈值调整。有些参数稍微调整也可以运行,但是最好能够使用正确的电感电阻值。

Q6: 永磁同步和 BLDC 应用领域的区别? BLDC 如何正确的检测换向点? BLDC 与 PMSM 的转矩脉动产生的原因分别是什么? 如何减小这一现象对精度和稳定性的影响呢? 如何计算 BLDC 与 PMSM 的效率差别呢?

A6: 永磁同步和 BLDC 可以看成是同一种电机,只是叫法不同而已。如果 BLDC 矢量控制无过零点检测,六步方波控制方法需要检测过零点。如果是 FOC,可以 利用观测器的方式来观测出你现在的一个转阻位置。

这两个电机实际相同,只是电机工艺做法差异所导致的,转矩脉动和控制方法有关。

Q7: 开环运行到闭环运行需要哪些步骤,有哪些注意事项?



A7:大致步骤是定位,开环,闭环;需要注意设定开环速度以及驱动电流,还有设定最小切入速度,一般在额定速度的 10%以上。

Q8: 这个电机库支持高频注入算法吗? 效果如何?

A8:目前 FOC 5.0 不支持高频注入算法,以前的 4.3 版本是支持的。后续这个算法会加进来。

O9: 如何使用开源或免费的编译器进行相关设计? 有无相关例程?

A9:参考今年8月的培训文档,可以在www.stmcu.com.cn上下载。参考例程在Cube库和标准库里都有。

Q10: 凸极 BLDC 想要从任意位置平稳启动无反转,有什么好的策略可以使用? 高频注入利用凸极性,对于隐极 BLDC,有没有好的评估转子位置的方案,希望 启动无抖动无反转噪音低。

A10: 这个问题涉及当前最热门且研究最多的无传感的部分。无传感策略,ST 有两种方式: 一是观测器的方式,由开环转闭环,启动时会有一些抖动,或者是一些反转,因为要做一次定位; 如果无反转,是在静止的时候,抓到转子的位置,采用无传感方式,ST 采用高频注入加观测器方式来实现。

高频注入,目前市场有非常多开发好的算法可以实现。各有特长,好的算法要靠 时间或者是精力来实现,基本可以实现无抖动,无反转。



Q11: 5.0 的库相对于之前的库新增哪些特性? 二次开发需要考虑哪些设想?

A11: 5.0 库是针对前一代有结构上的变化,ST 的开发力度历来是非常大的,如果客户二次开发,可以在它的库基础上,非常便利地实现自己的一些想法,可以进行一些库的修改代码。也可以直接用接口代码,调用 API 的方式,针对简单应用足够了。

Q12: BLDC 最低电压能做到几伏,低电压的转速可以做的很高吗? BLDC 用在吸尘器上是要做恒功率还是其他?

A12: BLDC 有些可以低到 5V,当然最低电压需要和电机厂商联系,转速部分与电机本体相关;恒转速和恒功率都可以实现。

Q13:请问交轴直轴怎么理解,同样是电流产生的力矩和磁通怎么实现分别控制的?被控量只有一个电流,是怎么实现力矩,磁通解耦合控制的?

A13: 直轴可理解为永磁体磁场方向。交轴垂直于永磁体磁场方向的轴,即垂直于直轴,它是一个动轴。直轴电流是用于叠合磁场,交轴电流相当于一个旋转量,当旋转量持续为90度时,这时候力是最大的。电流解耦合后有两个量,id,iq,分别控制这两个量。

Q14: ST 是否有方波切正弦的启动方案,可直接重载启动?

A14: 已有客户在 ST 的电机库上实现。方波切正弦,切起来应该问题不是很大, 这是一个通用方式。



Q15:在 FOC 控制方面,STM32 有哪些库与工具让初学者快速入门,STM32 对于浮点运算怎么处理的?

A15: F0、F1产品系列,即 M0、M3 核上面没有这种浮点处理单元。F3、F4 这类高端 MCU 的平台上,有浮点算法。所以可以直接在 F3、F4 等高端 MCU 上直接使用浮点运算。在电机库里你会发现,除高频注入以外的基础控制算法,都是以定点的方式实现。所以可以兼容从 F0 到 F7、H7 等产品系列。

在 stmcu.com.cn 官网上有一些工具和快速入门培训文档,便于初学者学习。

Q16: 电机电流如何判定是否堵转?

A16: 最直接的方法就是电机没有速度了,或者低速震荡、并且电流很大的情况下,就判断为堵转。在 ST 的 FOC 电机库里,有两种方式来提供这个判断: 一是所谓的速度(时速),没有任何速度的时候,就判断为堵转; 二是在无传感方面,如果正弦震荡,可检查是否有反电动势,不转的时候,反电动势就没有了,这样可以从另外一个角度检测堵转。

Q17: 加位置环应该怎么来添加?项目开发需要三个环同时工作,位置环电流环和速度环,有编码器,定位刚性能保证吗?

A17: 通常在做过程震荡,一般是两个环路比较好控制,比如说的力矩环+速度环,或者力矩环+位置环,这种方式比较好。如果三环在一起,会有很多变量是纠结在一起,不方便开发。



Q18: 相对于传统 DSP、FPGA 等手段,STM32 在控制电机方面的优势是什么? A18: 从字面上理解,传统的 DSP 就是数字信号处理,FPGA 是现场可编程门阵 列。FPGA 非常好,基本可实现所有的数字控制,但其开发有一定门槛,在电路 设计不够好时,可能会存在一些风险。应该说,有些 SOC 是在 FPGA 的仿真验证之后,才重新设计实现的。传统 DSP 的设计初衷是为了数字运算,具有较快的数字运算或数据处理性能。当然,现在 DSP 和 MCU 实际上有些相近,没有特别分明的界限,它既可做数据处理也可实现一些控制功能。但性价比是客户考量点,有赖于客户的评估。当前 ST 的部分芯片性能已经非常高了,比如低端伺服已经不用 FPGA,换成高性能 ST 芯片;随着芯片工艺提高,干扰性对客户硬件处理要求也提高。

Q19: BLDC 启动过程怎么调节?

A19: 无传感的是开环启动,定位后 V/F 启动,电流闭环,速度开环整个一个过程。

Q20: 弱磁原理是什么?

A20: 简单说就是 Id 需要被控制,通常情况是 ID 等于 0 的控制。现在要作为一个 ID 控制,进行一些弱磁的配比,可根据电压方程来做。请访问官网 stmcu.com.cn 上的培训文档,有各种公式可以算出来,较为详细。



Q21: STM32 应用于电机控制器,除了开发流程更快一些之外,还有其他的优势吗? 成本?维护?二次开发?

A21: STM32 芯片性价比非常高,资源非常丰富,产品的生态系统非常强大。用户可以在很多途径上得到 ST 的特别多的生态系统支持,不仅仅是芯片文档,还有多种路径的技术支持帮助用户解决问题。STM32 生态系统非常到位,这一点是众所周知的。

Q22: 有霍尔无刷电机换相时脉动,导致噪音,如何有效去除? STM32 单片机 6 路 PWM 和 IR2136 连接,中间需要加小电阻吗?

A22: 如果 MCU 直接接驱动桥,需要加一个小电阻,一是防止干扰,二来保护芯片。如果采用方波控制,即有传感的方式,需要进行电流补偿;如果是 FOC,需要做电角度修正,因为 FOC 在霍尔信号这个边缘要做一次同步,同步的准确度与否或者是这个突然同步的过程中会产生脉动,这是要做一定的补偿的。

Q23: 我发现很多书上关于电磁转矩的解释不合理,能基于原理实际分析一下电磁转矩产生的原理吗?

A23:实际就是内外磁场(定子、转子)的叉乘带来电磁转矩。当两路的磁场方向不一样时,之间的有一定夹角,就会产生一个转矩。

Q24:请讲解弱磁控制、前馈控制的代码函数讲解和应用,不同内核芯片的代码 移植?



A24: 电机算法实际上独立于芯片而存在的,如果你熟悉一种算法,可以用到很多的 MCU 或者芯片上去。弱磁控制实际上根据电压方程来做的;前馈控制是两轴之间,电可转磁,磁可以转电,两者之间的耦合性带来了前馈控制。

Q25: 如何解决电机对电路的干扰问题?

A25: 电机的硬件电路设计有讲究; 转速快速的话可以考虑加入 PID 中的微分量,

同时注意反充电保护。电机控制实际上是软硬件的结合。

《电机控制实战问答合辑 | 连载一》

--- END ---

