

CUHK(SZ) 2019年7月

- 01 PID简介
- 02 PID原理
- 03 PID在无人船中的实现
- 04 PID调节技巧



O1 PID简介

02 PID原理

03 PID在无人船中的实现


04 PID调节技巧

# 1.1 控制系统简介



控制系统:控制系统意味着通过它可以按照所希望的方式保持和改变机器、机构或其他设备内任何感兴趣或可变的量。控制系统同时是为了使被控制对象达到预定的理想状态而实施的。

例如,蒸汽机阀门调节



阀门开度→蒸汽流量→蒸汽机→蒸汽机转速→套筒位移→连杆位移→阀门开度。

控制系统的三大需求: 稳、快、准

# 1.1 控制系统简介




对控制系统的基本要求,通常是通过系统对特定输入信号的响应来满足的。


稳定性: 在平衡状态下,系统受到某个干扰后,经过一段时间其被控量可以达到某一稳定状态;

准确性: 系统处于稳态时, 其稳态误差;

快速性: 系统对动态响应的要求, 一般由过渡时间的长短来衡量。



控制系统动态特性



控制系统输出对比



PID (Proportional Integral Derivative) 控制是最早发展起来的控制策略之一,由于其算法简单、鲁棒性好和可靠性高,被广泛应用于工业过程控制,尤其适用于可建立精确数学模型的确定性控制系统。

#### 一个PID的故事

背景: 假设我有一个水缸, 最终的控制目的是要保证水缸里的水位永远的维持在1米的高度。

#### 比例控制算法

初始: 高度0.2m 误差0.8m

假设旁边站着一个人,这个人通过往缸里加水的方式来控制水位。如果单纯的用比例控制算法,就是指加入的水量u和误差error是成正比的。

假设kp取0.5,T表示第T次加水

T=1, u1=u0+Kp\*error=0.6, 此时h=0.6, error=0.4

T=2, u2=u1+Kp\*error=0.8, 此时h=0.8, error=0.2

T=N, h=1, error=0



新情况:假设这个水缸在加水的过程中,存在漏水的情况,每次加水的过程,都会漏掉0.1米高度的水。假设kp取0.5,那么会存在着某种情况,假设经过几次加水,水缸中的水位到0.8时,水位将不会再变换!因为,水位为0.8,则误差error=0.2. 所以每次往水缸中加水的量为u=0.5\*0.2=0.1

即, h=0.8, error=0.2 out=0.1

h=u (n-1) +Kp\*error-out=0.8

同时,每次加水缸里又会流出去0.1米的水!加入的水和流出的水相抵消,水位将不再变化!

目标1米,最后系统达到稳定状态为0.8米。 所以,单独的比例控制,在很多时候并不能满足要求





#### 积分控制算法

如果仅仅用比例,可以发现存在暂态误差,最后的水位为0.8m了。于是,在控制中,我们再引入一个分量,该分量和误差的积分是正比关系。所以,比例+积分控制算法为:

u=kp\*error+ ki∗∫error

Erro1=0.8, error2=0.4, 此时Jerror=0.8+0.4=1.2

由于这个积分项会将前面若干次的误差进行累计,所以可以很好的消除稳态误差(假设在仅有比例项的情况下,系统卡在稳态误差了,即上例中的0.8,由于加入了积分项的存在,会让输入增大,从而使得水缸的水位可以大于0.8,渐渐到达目标的1.0.)这就是积分项的作用。



#### 微分控制算法

平稳的驾驶车辆,当发现前面有红灯时,为了使得行车平稳,基本上提前几十米就放松油门并踩刹车了。当车辆离停车线非常近的时候,则使劲踩刹车,使车辆停下来。整个过程可以看做一个加入微分的控制策略。

t时刻和t-1时刻error的差,即u=kd\* (error (t) -error (t-1) ) ,其中的kd是一个系数项。 在刹车过程中,因为error是越来越小的,

则微分控制项是负数,在控制中加入一个负数项,

防止刹车不及时。

加入微分项,就是减少控制过程中的震荡。



# 1.2 PID优点



#### PID控制算法的优点

- 1. 技术成熟
- 2. 易于掌握和理解
- 3. 不需要复杂的数学模型
- 4. 控制效果好




四旋翼飞行器: (高度保持, 水平保持)



平衡车:平衡站立与行走

#### 思考:

哪些设备或者场合可以采用PID控制算法?请说出两种



01 PID简介

02 PID原理


03 PID在无人船中的实现

04 PID调节技巧

# 2.1 比例调节器 (P)



在生活中,根据对象的特性和控制要求,可灵活的改变其结构,取其中的一部分环构成控制规律。例如,P调节器、I调节器、D调节器、PID调节器



#### P调节器


比例环节数学表达式: u(t)=Kp\*e(t)

在PID控制器中,比例环节主要是对偏差量e(t)瞬间做出反应,产生响应的控制量u(t),使减少偏差e(t)向减小的方向变化。

控制作用的强弱取决于比例系数Kp, Kp越大, 控制作用也就越强, 则过度越快, 控制过程的静态偏差e也就越小, 但是Kp越大, 也就越容易产生振荡, 增加系统的超调量, 系统的稳定性会变差

# 2.1 比例调节器 (P)





只有P控制



相对稳定PID



#### 积分简介:通过分割的方法无限逼近

所以,此时计算的覆盖面积为:

第一块橙色面积:  $S_1 = 0.428 * (0+1*0.428)$ 

第一块橙色面积:  $S_2=0.428*(0+2*0.428)$ 

第一块橙色面积:  $S_3 = 0.428 * (0+3*0.428)$ 


第一块橙色面积:  $S_4$ =0.428\*(0+4\*0.428)

第一块橙色面积:  $S_5=0.428*(0+5*0.428)$ 

第一块橙色面积:  $S_6 = 0.428 * (0+6*0.428)$ 

总面积:  $S = S_1 + S_2 + S_3 + S_4 + S_5 + S_6$ 

=0.428\*(0+(0+1+2+3+4+5+6)\*0.428)=3.846864





3.846864 < 4.5

当我们分割为
$$n$$
个举行, $n$ 逼近无穷大的时候用 $dx$ 代替 $0.482$ , $dx = \frac{3-0}{n}$ 

面积为: 
$$S = dx * (0 + (0 + 1 + 2..... + n) * dx)$$


$$= \frac{3 - 0}{n} * \frac{(1 + n) n}{2} * \frac{3 - 0}{n} = \frac{3 * 3}{2} * \frac{n + 1}{n} = 4.5$$

用积分表示: 
$$\int_0^3 x dx = \frac{3^2}{2} = 4.5$$



#### 积分调节器(I)


在PID中,积分调节是  $ki*\int error dt$  由于这个积分项会将前面若干次的误差进行累计,所以可以很好的消除稳态误差



对于一些不规则的面积求解就存在难度,但实际上也是可以通过分割的方法无限逼近



#### 不规则曲线积分



对于一些不规则的面积求解就存在难度,但实际上也是可以通过分割的方法无限逼近



#### 积分控制算法

如果仅仅用比例,可以发现存在暂态误差,最后的水位就卡在0.8了。于是,在控制中,我们再引入一个分量,该分量和误差的积分是正比关系。所以,比例+积分控制算法为:

u=kp\*error+ ki∗∫error


Erro1=0.8, error2=0.4, 此时Jerror=0.8+0.4=1.2

由于这个积分项会将前面若干次的误差进行累计,所以可以很好的消除稳态误差(假设在仅有比例项的情况下,系统卡在稳态误差了,即上例中的0.8,由于加入了积分项的存在,会让输入增大,从而使得水缸的水位可以大于0.8,渐渐到达目标的1.0.)这就是积分项的作用。



#### 积分调节器(I)

在PID中,积分调节是ki\*「errordt 由于这个积分项会将前面若干次的误差进行累计,所以可以很好的消除稳态误差。积分作用的目的是使红色部分的面积和蓝色部分的面积的和为0,那么即使系统在比例控制和微分控制部分已经趋于稳定,只要Err不为0就会存在静差,只要存在静差那么积分就会对系统产生影响,直到系统的Err值为0。




对于一些不规则的面积求解就存在难度,但实际上也是可以通过分割的方法无限逼近



#### 微分调节器 (D)


微分: 是一个线性函数, 其意义就是变化的具体数值

切线: 有了导数之后就可以被确定下来了



微分原理示意图

$$f'(x) \approx \frac{\Delta x}{\Delta y}$$




$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{d}{dt} e(t)$$

随着微分的影响,Err曲线的斜率最终是趋向于0的直到最后斜率为0。



PID是以它的三种纠正算法而命名,在其调节过程中PI、PD都起到作用受控变数是三种算法(比例、积分、微分)相加后的结果,即为其输出,其输入为误差值(设定值减去测量值后的结果)或是由误差值衍生的信号。若定义 u(t)为控制输出,PID算法可以用下式表示:



$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{d}{dt} e(t)$$

 $K_p$  比例增益,调整参数

 $K_i$  积分增益,调整参数

 $K_d$  微分增益,调整参数


e 误差=设定值 (SP) — 回授值 (PV)

t 目前时间

 $\tau$  积分变数,数值从时间0至时间t



#### PID控制器各环节的作用



$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{d}{dt} e(t)$$

 $K_p$  比例增益,调整参数

K, 积分增益,调整参数

 $K_{a}$  微分增益,调整参数

e 误差=设定值 (SP) — 回授值 (PV)


t 目前时间


au 积分变数,数值从时间0至时间au

**比例环节**:成比例的反应控制系统的偏差信号,偏差一旦产生,控制器立即产生控制作用,以减少偏差;


积分环节: 主要用于消除静态误差, 提高系统的准确性


微分环节: 提升控制系统快速性





比例系数和控制系统速度以及稳定性有关。






积分控制考虑过去误差,将误差值过去一段时间和(误差和)乘以一个正值的常数Ki。 Ki从过去的平均误差值来找到系统的输出结果和预定值的平均误差。

一个简单的比例系统会震荡,会在预定值的附近来回变化,因为系统无法消除多余的纠正。通过加上负的平均误差值,平均系统误差值就会渐渐减少。






C. 微分控制可以提升响应速度及系统稳定性。


不过因为纯微分器不是因果系统,因此在PID系统实现时,一般会为微分控制加上一个低通滤波器以限制高频增益及噪声。实务上较少用到微分控制,估计PID控制器中只有约20%有用到微分控制。





C. 微分控制可以提升响应速度及系统稳定性。

不过因为纯微分器不是因果系统,因此在PID系统实现时,一般会为微分控制加上一个低通滤波器以限制高频增益及噪声。实务上较少用到微分控制,估计PID控制器中只有约20%有用到微分控制。







图 不同参数下控制系统的输出特性

#### 请分析以下问题:

- 1. 哪条曲线最为理想?
- 2. 各控制系统响应特性的原因是什么?



黄色、绿色之间的都是可以接受的,希望调节快些就靠近黄色,不希望超调就靠近绿色。 很多人认为PID参数不好找,关键是有没有耐心,修改的方向对不对。




图 不同参数下控制系统的输出特性

#### 请分析以下问题:

- 1. 哪条曲线最为理想?
- 2. 各控制系统响应特性的原因是什么?



01 PID简介

02 PID原理

03 PID在无人船中的实现

04 PID调节技巧

# 3.1 Arduino库函数介绍



PID的初始化函数,并设置输入、输出、目标值等参数。具体语法格式如下:

PID(&Input, &Output, &Setpoint, Kp, Ki, Kd, Direction)

PID(&Input, &Output, &Setpoint, Kp, Ki, Kd, POn, Direction)

参数	说明
Input	(double)输入参数,待控制的量
Output	(double)输出参数,指经过PID控制系统的输出量
Setpoint	(double)目标值,希望达到的数值
Kp,Ki,Kd	(double)PID控制的比例、积分、微分系数
Direction	DIRECT 或 REVERSE, 指的是当输入与目标值出现偏差时,向哪个方向控制。当设置为REVERSE时,会在初始化时将Kp, Ki, Kd变化为原来的负值。

https://github.com/br3ttb/Arduino-PID-Library

# 3.1 Arduino库函数介绍



#### a) SetMode()

指定PID算法的运行计算过程是自动(AUTOMATIC)还是手动(MANUAL)。手动就是关闭PID算法的计算功能。调为AUTOMATIC模式时才会初始化PID算法,进行输出。例: SetMode(AUTOMATIC);

#### b) Compute()

包含PID的控制算法,应该在loop()函数之中反复调用。但是具体的输出和采样时间有关,否则很可能会出现什么也不做,输出为0的情况。 无参数,但是有一个返回值。

返回值	说明
True	输出是经过计算的输出
False	啥也没做,不輸出或輸出为0

# 3.2 PID控制器在无人船中的实现



**应用场景**:针对帆船在水上航行时存在着航向偏离理想直航线的问题,确定了保持船舶航向

稳定性的性能指标,并采用PID控制方法保持船舶航向的稳定性。

感知元件: IMU, 安装于船体内, 用以检测船体的位姿

执行元件: 舵机, 安装于舵上, 用以调整航向

参数	说明
Input	直线巡航过程汇总,理想角度与实时反馈的差值
Output	舵机的角度
Setpoint	舵机的角度
Kp,Ki,Kd	(double)PID控制的比例、积分、微分系数
Direction	DIRECT 或 REVERSE,指的是当输入与目标值出现偏差时,向哪个方向控制。笔者发现,当设置为REVERSE时,会在初始化时将Kp, Ki, Kd变化为原来的负值。

# 3.3 代码实现




**应用场景**:针对帆船在水上航行时存在着航向偏离理想直航线的问题,确定了保持船舶航向稳定性的性

能指标,并采用PID控制方法保持船舶航向的稳定性。

感知元件: IMU, 安装于船体内, 用以检测船体的位姿;

单目相机,安装与水池上方,负责检测船体位置以及转向信息。

执行元件: 舵机, 安装于舵上, 用以调整航向



初始化: 引用头文件、针脚设置

调用函数封装: 封装舵机控制函数

通信模块:用于蓝牙模块通信,从电脑获取位置信息

IMU数据读取:读取当前帆船的姿态

PID控制:用于精确控制舵机的转向



#### 3.4 **无人船实践**

#### 一、针对航向保持


- A. 观察有PID控制器时,无人船在行进过程中有何异同。
- B. 记录不同PI参数下帆船出现的状况,验证并分析原因。

(注意:一组负责观察P参数对系统的影响,另外一组负责观察I参数的影响)

#### 二、 "Z" 字形航行过程中

当转弯时,依旧执行此PID算法会有什么现象?为什么?

答:由于水的阻力与船体自身的惯性,需要花费3-5秒完成转弯工作,在此过程中,航向偏差会一直存在, 且角度偏差较大,在此算法的作下,会一直下发命令舵机旋转,但由于物理特性,舵机的旋转角度有限, 因此,有可能造成舵机的损坏。




01 PID简介

02 PID原理

03 PID在无人船中的实现

04 PID调节技巧



#### □ 传统方法

- 1. 关闭控制器的I和D元件,加大P元件,使产生振荡。
- 2. 减小P, 使系统找到临界振荡点。
- 3. 加大I, 使系统达到设定值。
- 4. 重新上电,观察超调、振荡和稳定时间是否符合系统要求。
- 5. 针对超调和振荡的情况适当增加微分项。

缺点: 寻找合适的I和D较为困难


- □ Ziegler-Nichols方法分为两步:
- 1. 构建闭环控制回路,确定稳定极限。
- 2. 根据公式计算控制器参数。



- □ Ziegler-Nichols方法分为两步:
- 1. 构建闭环控制回路,确定稳定极限。
- 2. 根据公式计算控制器参数。

稳定极限是由P元件决定的。当出现稳态振荡时就达到了这个极限,产生了临界系数*Kpcrit*和临界振荡周期*Tcrit*确定临界系数Kpcrit和震荡周期Tcrit后根据下表进行计算。

	KP	Tn	Tv	KI	KD
P	0.5 - KPcrit				
PD	0.8 - KPcrit		0.12 - Tcrit		KP-Tv
PI	0.45 · KPcrit	0.85 · Tcrit		KP Tn	
PID	0.6 - KPcrit	0.5 · Tcrit	0.12 - Tcrit	KP Tn	KP-Tv




假设Kpcrit=20, Tcrit=100ms

根据上述方法确定PID控制器中的P、I、D参数



#### 假设Kpcrit=20, Tcrit=100ms, 根据上述方法确定PID控制器中的P、I、D参数

	KP	Tn	Tv	KI	KD
P	0.5 - KPcrit				
PD	0.8 - KPcrit	222_0	0.12 - Tcrit		KP-Tv
PI	0.45 · KPcrit	0.85 · Tcrit	0.000	KP Tn	150500
PID	0.6 - KPcrit	0.5 · Tcrit	0.12 · Tcrit	KP Tn	KP-Tv



解

$$K_p = 0.6 \times Kpcrit = 0.6 \times 20 = 12$$


$$T_n = 0.5 \times Tcrit = 0.5 \times 100ms = 50ms$$

$$T_n = 0.12 \times Tcrit = 0.12 \times 100ms = 12ms$$

$$K_i = \frac{K_p}{Tn} = \frac{12}{0.05} = 240$$

$$K_d = K_p \times T_v = 12.12ms = 144ms$$





PID调节过程演示