







- 01 帆船的信号传输
- 02 硬件连接
- 03 软件编程





1. 帆船的信号传输——遥控帆船






遥控帆船信号传输 (虚线框表示船体内)

- 核心部件:信号发射器、信号接收器、 2个舵机、电池。
- 信号发射器安装在遥控器中,信号接收器安装于帆船中。当信号发射器发射信号时,信号接收器接收从发射器发射过来的信号。并根据信号驱动两个舵机运动。

1. 帆船的信号传输——无人帆船





• 遥控控制切换为计算机指令控制是实现帆船无人驾驶的第一步。



- 核心部件:主控板、IMU、舵机、 蓝牙模块、电源、USB-TTL模块
- 计算机通过蓝牙模块与安装于船上的蓝牙模块进行连接,蓝牙模块再将控制信号传输至主控板,由主控板控制两个舵机运动。同时,IMU读取帆船位姿、加速度等信息,反馈给主控板,用于指导航行。

无人帆船信号传输








2. 硬件改造

香港中文大學(深圳) The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen

• 拆除原来的电源和信号接收器








3. 软件编程

```
香港中文大學(深圳)
The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen
```

```
ManualControl §
#include <Wire.h> //? 用处?
#include (JY901.h)
#include (Servo.h)
#include (SoftwareSerial.h)
                       //使用软件串口,能讲数字口模拟成串口
SoftwareSerial mySerial(2, 3); //软串口的Rx、Tx 对应于板子上的 D2 D3
            //初始化船舵
Serve rudder:
Serve sail:
           //初始化船帆
int pos1 = 89;
            //船舵-舵机角度
            //船帆-舵机角度
int pos2 = 73;
void setup() {
 mySerial.begin(57600); //设置蓝牙传输速率
// mySerial.println("Yep,I am the SoftwareSerail!"); // 检测蓝牙连接
rudder. attach(9);
                //将船舵与pin9连接
  sail.attach(10):
                 //将船帆与pin10连接
 JY901.StartIIC():
                 //IMU启动IIC涌讯
 while(mySerial.read()>=0){}; // 清空serialBuffer
```

```
void loop() {
   // Boat Control //
   if (mySerial.available()) {
                                //蓝牙收到消息
    char command = mySerial.read();
      mySerial.println("Chongfeng");
                                     //验证蓝牙收到消息
    if(command = 'r')
                                      //右打舵
        pos1=pos1=6;
        if(pos1<55) pos1=55;
                                       // 舵电机不可小于55°
        rudder.write(pos1);
     else if(command ='1')
                                      //左打舵
        pos1=pos1+6;
        if (pos1>115) pos1=115;
                                      // 舵电机不可超过115°
        rudder.write(pos1);
     else if (command = m')
                                     //鮀回正
        pos1=89:
        rudder.write(pos1);
                                     //紧帆
     else if(command =' j')
        pos2=95;
        sail.write(pos2);
     else if(command = s')
                                     //松帆
        pos2=51;
         sail.write(pos2);
   // IMU section
   JY901. GetAngle(); //获取角度信息
   mySerial.println((float)JY901.stcAngle.Angle[2]/32768*180);
   delay(200);
```





谢谢聆听