# MÓDULO 2 Buses de interconexión (8T)

- ☐ <u>Módulo2-Tema1</u>: Conceptos básicos en buses
- ☐ <u>Módulo2-Tema2</u>: Buses del sistema dentro de un mismo equipo
- ☐ <u>Módulo2-Tema3</u>: Buses de comunicación entre equipos: Interfaces Externas

**Actualizado: 25/02/2019** 



## M2-TEMA 1: Conceptos Básicos en Buses

- ☐ Introducción
- **□** Aspectos constructivos

☐ Clasificación



#### **Preguntas previas....**


- ☐ ¿Qué es un BUS?
  - Concepto intuitivo de Bus
  - ¿conexión? ¿red?
- ☐ ¿Qué buses conocemos a estas alturas de la Carrera del GII?
  - Bus de Datos
  - Bus de Instrucciones
  - Bus de Direcciones
  - •
- ☐ ¿Para que vale un bus? ¿Son necesarios los buses? ¿Existen otras alternativas?
  - Comunicación



#### + Preguntas previas....

- ☐ ¿Cómo está construido un bus? ¿Va a construir usted un bus?
  - Conjunto de Cables...

• Práctica 2 (2012)... Hay un bur?






#### + Preguntas previas....

☐ ¿Cómo está construido un bus? ¿Va a construir usted un bus?





#### + Preguntas previas....

- ☐ ¿Cómo está construido un bus? ¿ Va a construir usted un bus?
  - Conjunto de Cables...
  - Práctica 1... ¿Hay un bus?
  - ¿Solo hay buses construidos con cables? ¿problemas? ¿limitaciones?
  - ... hay que estudiar conceptos básicos de construcción de buses
- ☐ ¿Cuál es el bus mas cercano y popular para el usuario corriente?
  - USB (Universal Serial Bus) ... ¿es un bus o una conexión?
  - HDMI ... ¿es un bus?; DVI ... ¿es un bus o una conexión? ¿Euroconector, VGA...?
  - PCI ¿?... PCI express ¿?... AGP... ¿?
  - IDE-ATA ¿?; EIDE-SATA ¿?; SCSI ¿?
  - FireWire bluetooth etc...


☐ ¿Por qué tantos estándares distintos?



# Introducción... (repaso): La E/S en el computador

- ☐ Componentes básicos de la Arquitectura de Programa Almacenado (Von-Neumann)
  - Unidad Central de Proceso (CPU)
    - Unidad de control + registros + unidades funcionales
    - Función: Ejecuta las instrucciones
  - Memoria
    - Almacenamiento de instrucciones y datos
  - Sistema de entrada/salida
    - Interfaz con el exterior. Permite intercambio de información dispositivos externos.
- ☐ Sistema de interconexión de los componentes
  - Bus compartido, constituido por ur conjunto de líneas de transmisión.
  - Jerarquía de buses para mejorar el nivel de prestaciones.

Objetivo de este Módulo



# Introducción... (repaso): Conexión entre dispositivos de E/S, procesador y memoria



#### ☐ Interconexión de los componentes


Conexión a través de buses

Bus: <u>Canal de comunicación</u> compartido, que utiliza un <u>conjunto de cables o vías de comunicación para conectar múltiples subsistemas</u>.

Múltiples buses organizados jerárquicamente para mejorar las prestaciones


Bus compartido

Jerarquía de buses





## Introducción... (repaso): Esquema general




- Conexión del periférico al bus sistema
- Reconoce y genera direcciones
- Programador: Visible como un conjunto de registros
- Complejidad variable según prestaciones del computador
  - Controlador → procesador de E/S
- Permite conjuntamente con el Sistema Operativo una visión simplificada del periférico

- Una operación de E/S consiste en:
  - Comprobar si el dispositivo está listo (leer registro de estado)
  - Enviar parámetros de la operación (registro de control)
  - Transferir el dato (registro de datos)
  - Terminación (registro de control/estado)

#### Introducción... (repaso): Arquitectura y estructura de un interfaz de E/S





- Protocolos comunicación
- Sincronización y temporización
- Direccionamiento reg. controlador
- Decodificación de órdenes
- -Transferencias de datos
- -Información de estado

- Comunicación con el procesador
- Comunicación con los dispositivos
- •Almacenamiento temporal de datos para amortiguar las diferencias de velocidad entre CPU y periférico
- Detección de errores
- Otras:
  - Conversión de longitud y formato de los datos.
  - Adaptación de señales eléctricas
  - Protocolos de comunicación

- -Tipo de bus: Serie/paralelo
- -Sincronización y temporización
- -Intercambio de:
  - Órdenes
  - Datos
  - Estado



# **M2-TEMA 1: Conceptos Básicos en Buses**

☐ Introducción

**□** Aspectos constructivos

☐ Clasificación



#### ☐ El caso más común es un conjunto de conexiones eléctricas

• Hilos de cobre (oro, aluminio...) con soldaduras, conectores y contactos agrupado en placas de circuito impreso, cintas de cable, ...etc.

Campo de la Física: electromagnetismo (ecuaciones de Maxwell)

Física de propagación de ondas en un medio

Efectos muy complejos (diseño)

Especificaciones de uso estrictas

#### ☐ Tipo de conexiones:


Datos, direcciones, control, eventos...

Energía: alimentación

Común, tierra (ground), chasis

#### ☐ Problemas:

- Calidad contactos
- Rigidez mecánica
- Corrosión, ruido inducido
- Resistencia... etc





#### ☐ Método de conexión:

- ¿Hay que apagar para conectar?
- ¿Conexión en caliente? "Hot-plug", "live-insertion"
- ¿Independiente de la posición? v.s. ¿dependiente de la posición?
- Numero máximo de elementos (tarjetas)

#### **☐** Especificaciones mecánica:

- Tamaño único, formatos variables (ancho\*alto), guías, conectores.
- Grosor único, doble, ....
- Altura máxima de los componentes, presencia de conectores

#### **☐** Especificaciones eléctricas :

- Consumo de energía, carga de línea, tipo de acoplamiento, terminadores de línea...
- Necesidad de ventilación
- Calidad de energía (variabilidad, inmunidad a ruido...)
- Protocolo de apagado, encendido, reset, estados particulares
- Fallos de alimentación, alimentación de emergencia, backup, standby...



- ☐ Transmisión de señales en el bus (Ejemplo conceptualmente simple)
  - Todos los dispositivos conectan eléctricamente cada una de sus señales en el bus.
  - Cuando un "máster de bus" pone un voltaje en una señal, aparece en todos los dispositivos receptores conectados
  - Para "enviar señales" el "máster" simplemente sitúa el voltaje apropiado durante el tiempo necesario


 La realidad es más compleja: hay que conocer los detalles de los "driver" de salida hacia los terminales del bus y de los receptores de entrada de las señales procedentes del bus

Periféricos e Interfaces M2T1: Conceptos Básicos 15



#### ☐ Transmisión de señales: Bus receivers


 A partir de la señal presente en el bus, genera el nivel lógico estándar (0 o 1) para el uso del dispositivo.







#### ☐ Transmisión de señales: Bus drivers

- Es capaz de poner un valor activo de señal en el bus (0 o 1)
- Sus valores de salida, <u>en el caso mas general</u>, pueden ser "alto" (high), bajo (low) o "desconectado"- " alta impedancia" (off three-state).
- Si hay mas de un "master" debe existir un "arbitro"
  - Los errores pueden causar conflictos y daños potenciales en el bus (sobre-corriente, voltaje indeterminado, ruido eléctrico y deterioro prematuro)
- Hay distintas alternativas según el tipo de línea del bus:










- ☐ Transmisión de señales: Bus transceivers
  - Puede funcionar alternativamente como "driver" y como "receiver"
  - Es necesario "señales de control" que especifiquen la dirección en cada extremo






# ☐ Mecanismos de propagación de señales: líneas de transmisión

- La relación entre voltaje e intensidad de corriente depende de la <u>impedancia</u> <u>característica</u> (Z0), que depende de la autoinducción y la capacidad por unidad de longitud es:  $Z_0 = \sqrt{Lo/C_0}$
- La Velocidad de Propagación depende de la constante dieléctrica efectiva del bus. El retraso por unidad de longitud es:

$$T_{pd} = \sqrt{Lo * C_0}$$


- a) línea de transmisión ideal: principios físicos fácilmente estudiables
- b) Aspecto real de las rutas en los buses y tarjetas
  - Difícil de diseñar y de calcular los límites
  - Para señales rápidas → Alternar señales con "tierra", pares trenzados, etc
  - Normas de uso y especificaciones que garanticen los márgenes de funcionamiento



(b) TYPICAL BUS SIGNAL LINE



# Ejemplo de bus interior Procesador-Memoria





# **M2-TEMA 1: Conceptos Básicos en Buses**

☐ Introducción


**□** Aspectos constructivos

☐ Clasificación



#### Buses de comunicación - clasificación

Un bus es un camino de comunicación entre dos o más dispositivos. Se caracteriza esencialmente por ser un medio de comunicación compartido.






#### Elementos básicos de un bus - clasificación

- Líneas de datos
- Líneas de dirección
- Líneas de control

Líneas de arbitraje (multimaestro)





#### Clasificación de buses

# Tipo de líneas

Dedicadas
 Ejemplo: CLK, RST#

Multiplexadas (con diversos usos)

**Ejemplo:** AD[31:0]


Método de arbitraje (maestro-esclavo)

• Centralizado Ejemplo: ISA - PCI


Distribuido Ejemplo: I2C

Nota. Bus Master: dispositivos capaces de tomar el control del bus















# Petición múltiple Slots 3 y 5

Arbitrio mediante prioridad posicional por "Daisy-chain"







### Método de arbitraje; Conclusiones:

#### ☐ Daisy chain pros:

Implementación muy sencilla

#### ☐ Daisy Chain contras:

- Prioridad fija en función de la posición (no puede variar)
- Hay que asegurar la continuidad del bus. No pueden dejarse "huecos"

#### ☐ Control Central pros:

- Independiente de posición en bus
- Posible establecer políticas distintas y variables (dinámicas)

#### ☐ Control Central contras:

- Hardware más complejo
- Construcción del bus más complicadas (mas líneas y mas irregulares)



- Buses síncronos
- Buses asíncronos




### Buses síncronos

- Cuando la temporización de la transferencia de datos es fija.
- La temporización de la transferencia está <u>fijada por el reloj del</u> maestro o del bus según el caso.
- Si existe la posibilidad de que el dispositivo esclavo introduzca ciclos de espera → Buses semisíncronos.





### Buses síncronos





# ... (repaso): Protocolo síncrono








### Buses asíncronos

- Cuando la temporización de transferencia se ajusta al dispositivo a controlar → se hace necesario señales de Handshake.
- <u>Auto-temporizados (self-timing)</u>: muy útil cuando hay dispositivos de distintas velocidades o de tiempos de respuesta variables




#### Buses asíncronos






### ... (repaso): Protocolo asíncrono

#### Puerto paralelo: Interfaz Centronics



#### RAM dinámica





### Buses síncronos y asíncronos

#### ☐ Bus síncrono

- Incluye un reloj en las líneas de control
- Protocolo fijo para las comunicaciones relativo al reloj
- Ventaja: Fácil implementación y muy rápido
- Desventajas:
  - Cada dispositivo en el bus debe ir a la misma frecuencia de reloj
  - Debido a los sesgos del reloj (clock skew) los buses no pueden ser grandes si son rápidos
  - Buses procesador-memoria suelen ser síncronos

#### ☐ Bus asíncrono


- No tiene reloj
- Puede acomodar una amplia gama de dispositivos
- Los buses pueden ser más grandes sin problemas con el sesgo de reloj.
- Requiere de un protocolo de presentación "handshaking"
- Normalmente más lento que un síncrono debido al "handshake"



#### Incremento del ancho de banda de un bus

- ☐ La mayor parte de la anchura de banda se decide en la elección del protocolo asíncrono/síncrono.
- ☐ Sin embargo, en el ancho de banda de las transferencias de datos también influyen otros factores:

Opción	Alto rendimiento	Bajo coste
Ancho del bus	Líneas de datos y direcciones separadas	Líneas de datos y direcciones multiplexadas
Ancho de los datos	Más ancho es más rápido	Más estrecho es más barato
Tamaño de la transferencia	Múltiples palabras	Una sola palabra
Amos (master) del bus	Múltiple (requiere arbitraje del bus)	Un master (no necesita arbitraje)
Reloj	Síncrono	Asíncrono





# Según el modo de acceso

Buses paralelo: acceso a datos simultáneo
 Ejemplo: PCI



• Buses serie: acceso a datos secuencial

**Ejemplos**: RS-232, RS-432, PCI-Express







# Según el tipo de Transferencia de datos:

- Lectura
- Escritura
- Lectura-modificación-escritura
- Lectura-después-de-escritura
- Dato único v.s. Modo-Bloque



#### Clasificación de buses: Anchura del bus

□La anchura de un bus es el número de líneas distintas que lo componen

# □La anchura del bus afecta tanto a la capacidad como al rendimiento del sistema


- Cuanto más ancho es el bus de datos, mayor es el número de bits que se transmiten a la vez y, por tanto, mayor es el rendimiento del sistema
- Cuanto más ancho es el bus de direcciones, mayor es el rango de posiciones a las que se puede hacer referencia y, por tanto, mayor es la capacidad máxima del sistema



## Clasificación según modo de transferencia de datos

#### **□**Un bus permite varios tipos de transferencias de datos

- Todos los buses permiten transferencias de lectura y escritura
  - Transferencias de lectura: esclavo → maestro
  - Transferencias de escritura: maestro → esclavo
- En el caso de un <u>bus multiplexado</u>, primero se especifica la dirección y luego se transmite el dato
  - Las lecturas implican esperar la respuesta del esclavo
  - Tanto en lecturas como en escrituras pueden aparecer retardos adicionales si es necesario tomar el control del bus dos veces por medio de un procedimiento de arbitraje



Operación de escritura (multiplexada)



Operación de lectura (multiplexada)



## Clasificación según modo de transferencia de datos

#### **□**Un bus permite varios tipos de transferencias de datos

- Todos los buses permiten transferencias de lectura y escritura
  - Transferencias de lectura: esclavo → maestro
  - Transferencias de escritura: maestro → esclavo
- En el caso de <u>líneas dedicadas</u>, la dirección se sitúa en el bus de direcciones y se mantiene ahí mientras que el dato se ubica en el bus de datos
  - En una escritura, el maestro pone el dato tan pronto se estabiliza la dirección y el esclavo ha podido reconocerla
  - En una lectura, el esclavo pone el dato tan pronto como haya reconocido la dirección y disponga del mismo



Operación de lectura (no multiplexada)


Dato



## Clasificación según tipos de transferencia de datos

#### **□** Algunos buses permiten operaciones combinadas

- Una <u>lectura-modificación-escritura</u> es una lectura seguida inmediatamente de una escritura en la misma dirección
  - La dirección se proporciona una sola vez al comienzo de la operación
  - La <u>operación</u> se considera <u>indivisible</u> para evitar el acceso al dato por parte de otros maestros del bus (protección de memoria compartida)
  - Útil para el manejo de semáforos



Operación de lecturamodificación-escritura



## Clasificación según tipos de transferencia de datos

- **□**Algunos buses permiten operaciones combinadas
  - Una <u>lectura-después-de-escritura</u> consiste en una escritura seguida de una lectura en la misma dirección
    - También es una operación indivisible
    - La lectura puede tener el propósito de comprobar el resultado




Operación de lecturadespues-de-escritura



## Clasificación según tipos de transferencia de datos

- □Algunos buses permiten transferencias de bloques de datos
  - Hay un ciclo de dirección y luego varios ciclos de datos
  - El primer dato se transmite a/desde la dirección especificada, mientras que el resto de datos se transfieren a/desde las direcciones siguientes



Transferencia de bloque de datos



## Clasificación de buses según el tipo de aplicación:


- Buses de sistema o internos
- Buses de entrada/salida
- Buses de instrumentación



## Clasificación de buses según el tipo de aplicación

#### Buses de sistema

- Diseñados inicialmente para transferencias de datos ente la CPU y la memoria.
- Los **buses internos** de los microprocesadores se pueden incluir en esta categoría.
- Ejemplo de evolución:
  Bus ISA → EISA → PCI → PCI express






## Clasificación de buses según el tipo de aplicación

#### Buses de entrada/salida

- Permiten que varios dispositivos de I/O estén conectados a un mismo bus paralelo o serie con señales de control.
- Usualmente se utilizan cables en lugar de back-plane slots.
- Ejemplo de evolución: Bus SCSI (Small Computer System Interface)





## Clasificación de buses según el tipo de aplicación

## Buses de instrumentación

Son buses específicamente diseñados para integrar instrumentos

Ejemplos

Cables

GPIB/HPIB/IEEE-488

Bus paralelo

• IEEE-1174 (RS232)

**Bus serie** 

VME bus

**Racks** 

- VXI bus
- CompactPCI
- PXI, PXIe



51

#### Buses de instrumentación

#### **Cables**

- □ RS-232C RS-485
- **USB**
- ☐ Firewire / IEEE 1394
- **□** Ethernet
- GPIB / IEEE 488

#### **Racks**

- □PCI, Compact PCI, PXI
- **□** PCI express, PXIexpress
- **PCMCIA**
- □ VME, VXI