+3 MKL26Z prog

D30
R16 R15
RESET

R22
C23
D34
R18 C5
D31
D32
R17
L1
C18
D33
R19
R20
C22
Q1
+3
CR2032
+3
C26 C17
C16 C19
X1
C21 R27
SW1 D28
DOWN
J3 C25
D29 R21
R35 R36
U4
C13
C12
B1
GND

+
R37
C27
R28 R29
+
RED
BLACK
M1

nRF51 prog

R23 C24
D10
R3 R5

R14
R13
R12
R11
R10
R9
R8
R7
R6

J6

FRONT

U1
C5
C4
R4
R1
R2
C6

R26
C8
C9
C1
C11
C2
C7
U3
U2
C3
C10
R25 R24

R30
R31 R32
R34
R33
P2 P1 P0

V0.4

BAT
+
-
J1
+3

| 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | P2 | P1 | P0 |

Board Name
s/n

GND

A

B

D1 D14 D2 D15 D3

D22 D23 D24 D25 D26

D12 D9 D13 D27 D11

D8 D7 D6 D5 D4

D21 D17 D19 D16 D20

P0 P1 P2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22