BLM206 Mikroişlemci Sistemleri ARM Uygulamaları

Öğr. Gör. Musa AYDIN

Ar. Gör. Ömer Faruk GÖKSU

Ar. Gör. Okan KARA


Uygulama 2 – STM32 GPIO Interrupt (Kesme)

Gerekli Malzemeler

- STM32 geliştirme kartı
- USB kablosu
- 3 x Led
- 3 x 560 ohm direnç

Genel Bilgi


Interrupt (Kesme), yazdığımız kodun işleyişini aksatmadan, belirli zamanlarda gerçekleşen olayların takibini yapabilmemize imkan sağlayan bir olaydır. Örnek vermemiz gerekirse, eğer bir butonu döngü içinde okursak, eğer işlemcimiz başka bir kod parçasını işliyorsa buton okuma işlemini geciktirecektir. Eğer buton okuma işlemini kesme ile yaparsak, işlemci kesme işlemi gerçekleştiği zaman o an işlenen kod parçasını bekleterek buton okuma işlemi yapacaktır. Hızlı yapılması gereken işlemler kesme ile sorunsuz olarak gerçekleştirilebilmektedir.



STM32 serisi mikrodenetleyicilerde, GPIO pinleri kesme özelliğine sahiptir. Pinler dışında çevre birimleri de kesme özelliğine sahiptir. GPIO pinleri, 16 adet kesme hattına bağlanmıştır.

Şekil 1'de görüldüğü üzere, her pinin 0. Bitleri EXTIO hattına, 1. Bitleri EXTI1 hattına bağlanmıştır. Bu her portun bitleri için geçerlidir. Yani PAO ve PBO pinlerinde kesme aktif edilmiş olsun, iki girişten de kesme geldiği zaman, mikrodenetleyicide aynı kesme rutinine gitmektedir. Bu yüzden eğer aynı hatta bağlı kesmeler kullanılıyorsa, kesme rutininde hangi pin üzerinden kesme oluştuğu kullanıcı tarafından belirtilmelidir.


2. Proje – GPIO Kesme




CubeMX'de pin ayarı, kesme özelliğine sahip olacak şekilde ayarlanacaktır. Bu uygulamada geliştirme kartı üstünde bulunan buton kesme özelliğine sahip olacak şekilde ayarlanacaktır. Bu yüzden PAO pini GPIO_EXTIO olarak ayarlanmıştır. Böylece PAO pini EXTIO hattına bağlanmıştır (*Şekil 2*).

Configuration sekmesinde, NVIC penceresi açılır ve buradan EXTI line0 interrupt aktif edilir (*Şekil 3*).

Şekil 2



Şekil 3



Şekil 4

Configuratin sekmesinden GPIO bölümü seçilir. Interrupt olarak ayarladığımız pinin, yükselen, düşen ve ya her iki kenarda da interrupt oluşturmasını seçebiliriz. Buradan istediğimiz şekilde ayarı yapıp kodu derliyoruz.

Uygulama

Interrupt kodları stm32f4xx it.c dosyasında tutulmaktadır.

```
186 -/**
187 * @brief This function handles EXTI lineO interrupt.
188 4/
189
     void EXTIO_IRQHandler(void)
190 □ {
       /* USER CODE BEGIN EXTIO IRQn 0 */
191
192 HAL GPIO TogglePin(GPIOD, GPIO PIN 15);
193
     for(int i=0;i<800000;i++);
      /* USER CODE END EXTIO_IRQn 0 */
194
      HAL GPIO EXTI IRQHandler(GPIO PIN 0);
195
196
      /* USER CODE BEGIN EXTIO IRQn 1 */
197
       /* USER CODE END EXTIO IRQn 1 */
198
     }
199
200
```

PAO butonu EXTI line 0 'a bağlı olduğundan dolayı, CubeMX programı kodda EXTIO_IRQHANDLER alt fonksiyonu oluşturdu. Artık interrupt gerçekleştiği zaman programımız buraya dallanacaktır. Şekilde, örnek kodumuz gösterilmiştir.

Uygulamamızda, butona bastığımız zaman interrupt oluşacak ve 1.uygulamada yaptığımız 3 bit sayıcı interrupt oluştuğu zaman sayma işlemini gerçekleştirecektir. Bunun için interrupt alt fonksiyonuna sayma işlemini yapan kodu yazmamız gerekmektedir.