

#### **Codage et Transmission**

- Pour transformer les informations en suites binaires (codage), on utilise des codes, qui font correspondre à chaque caractère une suite précise d'éléments binaires
  - Plusieurs codes ont été normalisés pour faciliter les échanges entre équipements informatiques
    - Code ASCII (7 bits)→128 caractères disponibles.
    - Unicode (16 bits)  $\rightarrow$  permet de prendre en compte toutes les langues du monde.
    - ...etc.
- Après l'étape du codage intervient celle de la transmission proprement dite, c'est-à-dire l'envoi des suites binaires de caractères vers l'utilisateur final

3

M1 Info - Dr Saadbouh O Cheikh El Mehdi

# La couche physique

#### **Transmission des informations**

- Problème
  - Comment l'émetteur peut-il envoyer un signal que le récepteur reconnaîtra comme étant '0' ou '1' ??!
- Solutions
  - Transmission en bande de base
  - Transmission à large bande (par modulation)

4

#### Transmission en bande de base

- Les bits sont directement représentés par des valeurs de tensions
- Simplicité du codage mais distance limitée (moins de 5 Km)
  - Principalement réservé aux réseaux locaux
  - On peut augmenter un peu les distances grâce à l'utilisation de répéteurs (Les répéteurs reforment et régénèrent le signal)
- Plusieurs codages utilisés
  - Code tout ou rien
  - Code NRZ
  - Code bipolaire
  - ...etc.

5

M1 Info - Dr Saadbouh O Cheikh El Mehdi

# La couche physique Exemples de codage en bande de base Code tout ou rien: Courant nul=0 Courant positif=1. Code NRZ: « difficulté d'obtenir un courant nul » Courant négatif = 0 Courant positif= 1 Code bipolaire: «difficulté de maintenir des courants continus» Courant alternativement positif ou négatif = 1


#### Exemples de codage en bande de base

#### Code RZ:

- Courant nul = 0
- Courant positif puis nul = 1

## Code Manchester (biphase) :

- Courant négatif puis positif = 0
- Courant positif puis négatif = 1



7

M1 Info - Dr Saadbouh O Cheikh El Mehdi

# La couche physique

#### Transmission en bande de base

#### Problèmes des Signaux en bande de base:

- Dégradation rapide au fur et à mesure de la distance parcourue.
- Si le signal n'est pas régénéré très souvent, il prend une forme quelconque que le récepteur est incapable de comprendre.

#### Solution (Modulation)

- Si distance (>5 km) on utilise plutôt un signal sous forme sinusoïdal
  - Ce type de signal même affaibli, peut très bien être décodé par le récepteur

8

#### **Transmission à large bande (Modulation)**

- Un matériel intermédiaire (Modem) est nécessaire pour moduler le signal sous une forme sinusoïdale
- Le modem reçoit un signal en bande de base et le module, c'est-àdire lui attribue une forme analogique sinusoïdale.
  - Le fait de n'avoir plus de fronts montants ni descendants protège beaucoup mieux le signal des dégradations occasionnées par la distance parcourue
  - Le codage est alors appelé modulation et le décodage est nommé démodulation, d'où le nom de l'appareil **modem**.
- Trois types de modulation pour représenter des données
  - Modulation d'amplitude,
  - Modulation de fréquence,
  - Modulation de phase.

M1 Info - Dr Saadbouh O Cheikh El Mehdi

.

# La couche Liaison de données

- Encapsule chaque datagrame (récupéré de la couche réseau) dans une (ou plusieurs) trame(s)
- Assure l'échange de trames entre deux entités adjacentes avec
  - Service sans connexion, sans accusé de réception
    - Si taux d'erreur faible notamment dans les réseaux locaux (ex : Ethernet)
  - Service avec connexion, avec accusé de réception
    - Fiable car les trames seront reçues dans l'ordre d'émission et une seule fois (ex : HDLC)
- Assure le contrôle de flux des trames
- Fournit les services nécessaires pour établir, maintenir et libérer une connexion (Le moment approprié pour utiliser le support de transmission physique « Arbitrage » )

10

# La couche Liaison de données - Trame -

- Une trame est une suite de bits
- Selon le protocole, elle peut être de taille fixe ou variable (mais bornée)
  - X25.2, Ethernet : taille est variable
  - ATM: taille fixe (53 octets)
- Délimitation explicite ou implicite
  - Utilisation de fanion de début et de fin de trame
- La structure varie selon le protocole, mais toujours divisée en trois parties: en-tête, données et en-queue (terminaison)
  - L'en-tête et l'en-queue forment le PCI



11

M1 Info - Dr Saadbouh O Cheikh El Mehdi

# La couche Liaison de données

- Format général d'une Trame -


	En-tête				<u>Données</u>			
\								
	Début	Adresses	Туре	Contrôle	<u>Données</u>	FCS	Fin	

- Début / Fin = indicateur de début et de fin de trame
- Adresses= adresse destination et/ou adresse source
- Type= type de données transportées
- Bits de contrôle=drapeau pour différentes options
- Données = un paquet de données de la couche réseau (couche 3)
- FCS «Frame Check Sequence»=pour détecter les erreurs de transmission

12

- Transmission fiable -

- Comment savoir que le récepteur a correctement reçu toutes les trames émises, dans le bon ordre ?
- Diverses techniques :
  - Acquittements
  - Gestion des timers
  - Numérotation des trames
- Chaque trame envoyée doit être acquittée par le récepteur
- L'acquittement peut être positif (ACK) ou négatif (NACK)



## La couche Liaison de données

- Transmission fiable -

#### Problème 1






#### **Solution:**

- Armer un temporisateur T1 après l'envoi d'une trame d'information.
- Si T1 expire avant la réception d'un acquittement, l'émetteur renvoi la même trame d'information.

## Problème 2





**Solution :** Numérotation de trames (identification).

14

- Transmission fiable -

#### Problème 3:

- Si chaque trame doit être acquittée par une trame spécifique et d'une manière individuelle l'efficacité de la liaison sera très faible.
- La plupart de temps les extrémités de la liaison seront en état d'attente d'acquittement.

#### Solution

- L'émetteur peut envoyer **w** trames sans avoir un acquittement
- Le récepteur peut acquitter par une seule trame un groupe de trames reçues.

15

M1 Info - Dr Saadbouh O Cheikh El Mehdi

## La couche Liaison de données

- Exemple de protocoles: HDLC -

- HDLC: High Level Data Link Control (obsolète, mais reste un modèle pour bien comprendre toutes fonctionnalités de ce niveau)
- Protocole de niveau 2, normalisé en 1976
- Évidement, l'unité de transfert est la trame (Frame), car niveau 2
- Chaque trame est limitée par un fanion
- Le fanion est représenté par la séquence « 01111110 »
- 3 types de trames
  - Trame I: trame d'information (échange de données)
  - Trame S: trame de supervision (supervision de l'échange)
  - Trame U: trame non numéroté (supervision de la liaison)
- Le fanion de queue peut faire office de fanion de tête de la trame suivante

#### Format des trames HDLC



- Exemple de protocoles: HDLC -

- Problème: garantir l'unicité de fanion !?
- Solution:
  - A l'émission, insérer un «0» après chaque séquence de cinq «1» consécutifs
  - A la réception, enlever les « 0 » après les séquences de cinq «1» consécutifs
  - Les « 0 » insérés sont appelés bits de transparence (ou bits de bourrage)

#### Le champ « commande »

	bit 0	bit 1	bit 2	bit 3	bit 4	bit 5	bit 6	bit 7
Trame I	0	Ns		P/F	Nr			
Trame S	1	0	S	S	P/F	Nr		
Trame U	1	1	U	U	P/F	U	U	U

17

M1 Info - Dr Saadbouh O Cheikh El Mehdi

## La couche Liaison de données

- Exemple de protocoles: HDLC -

#### Les trames d'information:

Ns: Numéro de la trame d'information (3 bits - modulo 8)

Nr: Numéro de la prochaine trame d'information attendue (3 bits - modulo 8)

- acquitte toutes les trames de numéros strictement inférieurs à Nr
- la perte d'un acquittement peut ainsi être compensée par le prochain acquittement

#### Le bit P/F:

- On dit que le bit **P/F** est *positionné* s'il a la valeur 1.
- Il est appelé **P** dans une trame de commande, **F** dans une trame de réponse
- P=1: sollicite une réponse explicite du secondaire
- Réponse à P=1 par F=1: le secondaire répond par un acquittement
- Une station qui reçoit une trame de commande avec le bit P/F=1 doit répondre avec P/F=1

18

- Exemple de protocoles: HDLC -

#### Les trames de supervision

- RR Receive Ready: -00: Acquittement
  - Confirme la réception des trames de données de N° < Nr</li>
  - Demande la transmission des trames suivantes
- RNR Receive Not Ready 10 : contrôle de flux
  - Confirme la réception des trames de données de N° < Nr</li>
  - Interdit la transmission des trames suivantes
- **REJ** REJect- **01** : protection contre les erreurs
  - Confirme la réception des trames de données de N° < Nr</li>
  - Demande la retransmission des trames de Nº >=Nr
- **SREJ S**elective **REJ**ect **11** : protection contre les erreurs
  - Confirme la réception des trames de données de N° < Nr</li>
  - Demande la retransmission de la trame de Nº = Nr

19

M1 Info - Dr Saadbouh O Cheikh El Mehdi

## La couche Liaison de données

- Exemple de protocoles: HDLC -

#### **Trames de gestion**

Trames non numérotées de commande

- SABM [11110]: Demande de connexion.
- UA [00110]: Trame de confirmation de connexion
- DISC [11010] : Libération de la connexion
- FRMR[11011]: Rejet de trames

20

- Sous couches -

La couche liaison de données a la particularité d'être divisée en 2 sous couches:

#### 1. Media Access Control (MAC):

- Sert d'interface entre la partie logicielle contrôlant la liaison du système et la couche physique. 'Interface avec le matériel''
- Effectue l'adressage et l'encapsulation des données dans les trames
- Coordonne l'injection de données dans le medium (<u>Accès au medium</u>)
  - plusieurs protocoles (méthodes d'accès)

#### 2. Logical Link Control (LLC):

 Permet de fiabiliser le protocole MAC par un contrôle d'erreurs et un contrôle de flux



21

# La couche Liaison de données - Accès au medium -

#### Réseaux point à point :

- Deux noeuds seulement
- Exemples : PPP, HDLC, Frame Relay

#### Réseaux à multiples accès :

- Plusieurs nœuds
- Exemples: Ethernet, 802.11 (Wi-Fi), Frame Relay Multipoint

#### Adressage physique

- Dans le cas d'une liaison multipoint, il est nécessaire de disposer d'une adresse physique pour chaque machine
- Les réseaux Ethernet, Token Ring et FDDI utilisent le même type d'adressage : **l'adressage MAC**.
- Cette adresse (sur 48 bits) permet d'identifier de manière <u>unique</u> un nœud <u>dans le monde</u> (ipconfig –all)

22

- Méthodes d'Accès au medium -

#### Méthodes d'Accès

Dans le cas des LAN, deux méthodes sont habituellement utilisées :

- Non déterministes : méthodes de contrôle de contention (exemple Ethernet) :
  - Les machines surveillent le réseau pour trouver un créneau et émettre leurs trames
  - Si une collision est détectée, le processus recommence
- Déterministes : à l'aide d'un passage de jeton (Token Ring) :
  - La machine possédant le jeton peut émettre

23

M1 Info - Dr Saadbouh O Cheikh El Mehdi

# La couche Liaison de données - Ethernet -

#### Généralités

- Conçu dans les années 1970 par Robert Meltcafe à Xerox
- Normalisé en 83 (Norme IEEE 802.3)
- Correspond aux couches 1 et 2 du modèle OSI !!
- Actuellement, la technologie LAN "dominante" grâce aux points suivants:
  - Première technologie LAN haut débit grand public
  - Les autres technologies sont sensiblement plus complexes
  - Usage d'un protocole entièrement décentralisé et simple (CSMA/CD)
  - Coût d'équipement beaucoup plus faible que les technologies concurrentes
- Technologies concurrentes :
  - Token Ring (IEEE 802.5)
  - FDDI (802.7)
  - ATM,
  - •...

24

#### **Trame**

L'interface émettrice encapsule le datagramme IP (ou un paquet d'un autre protocole de la couche réseau) dans une trame Ethernet

8 octets	6 octets	6 octets	2 octets	46 à 1500 octets	4 octets	
	Adresse	Adresse				ı
Préambule	destination	source	Type	Données	FCS	

#### Préambule:

Ce champ est codé sur 8 octets :

**7 octets de « 10101010 »:** pour synchroniser les horloges de l'émetteur et du récepteur

1 octet « 10101011 »: pour indiquer à la carte réceptrice le début de la trame

25

M1 Info - Dr Saadbouh O Cheikh El Mehdi

# La couche Liaison de données - Ethernet -

#### **Trame**

#### Adresses:

- Indique les adresses source et destination
- Plusieurs types d'adresses :
  - Adresse unicast : adresse MAC d'un seul dispositif
  - Adresse broadcast (FF:FF:FF:FF:FF): tous les dispositifs
  - Adresse multicast : groupes spécifiques de dispositifs
- Si l'interface reçoit la trame ayant sa propre adresse comme destination, ou l'adresse de diffusion (broadcast), elle passe la trame au protocole de la couche réseau. sinon, l'interface abandonne la trame

**Type:** Indique au récepteur (couche Ethernet) a qui (couche réseau) remettre les données. Exemple : 0x0800 (IP) ; 0x0806 (ARP) ...etc.

#### **Données:**

Ce champ contient les données de taille entre 46 et 1500 octets :

Si les données sont trop petites, des bits de bourrage sont utilisés

#### **Trame**

#### FCS:

- C'est une somme de contrôle permettant de détecter les éventuelles erreurs de transmission
- Vérifié au niveau du récepteur. En cas d'erreur, la trame est simplement jetée

#### Format des adresses MAC

6 octets = 48 bits

XX : XX : XX : XX : XX : XX

Partie distinguant le fabricant

Partie distinguant l'interface

- Chaque carte **Ethernet** possède une adresse MAC unique (dans le monde)
- Une adresse MAC a une longueur de 48 bits (6 octets)
  - Les 3 premiers octets identifient le fabricant (Ex: 00:00:0C (Cisco) 00:C0:4F (DELL))
  - Les 3 derniers sont attribués par le fabricant
- Adresse de broadcast (diffusion)= FF: FF: FF: FF: FF

M1 Info - Dr Saadbouh O Cheikh El Mehdi

# La couche Liaison de données - Ethernet -

#### Mode & Service

- Mode non connecté :
  - Pas de procédure de connexion entre l'émetteur et le récepteur !
- Service non fiable:

l'interface du récepteur n'envoie pas de **ACK** ou **NACK** à l'interface de l'émetteur:

- le flux de datagrammes passés à la couche réseau peut présenter des trous
- les trous peuvent être comblés si l'application utilise TCP (niveau transport)
- sinon, l'application doit vivre avec ces trous

28

27

#### Accès au canal : CSMA/CD

- 1. La station surveille si une transmission est en cours
- 2. Si aucune transmission, la station peut émettre (64 premiers octets):
  - Aucune permission au préalable n'est nécessaire
- 3. Pendant l'émission, une collision peut être détectée

#### En cas de collision:

- Émission de bruit (**Jam**) pour renforcer la collision (**32 bits**)
- Arrêt de toute émission
- Algorithme de reprise après collision (Binary Exponential Backoff « BEB »)
- Le nombre de tentatives est limité à 16

**Contrainte :** temps d'émission de trame doit être supérieur au temps de traversée aller-retour (RTT) du signal entre 2 points d'extrémité

29

M1 Info - Dr Saadbouh O Cheikh El Mehdi

# La couche Liaison de données - Ethernet -

#### **CSMA/CD- Algorithme BEB**

**BEB:** Binary Exponential Backoff (retransmission selon une loi exponentielle binaire)

- Après la collision les stations impliquées arrêtent leur émission sur une durée de tranche canal
- Pour éviter que les stations commencent à émettre aussitôt, chaque station tire au sort la durée **d** d'attente avant la prochaine tentative de rémission
- $d = R \times 51,2 \ \mu s$ 
  - où  $(0 \le R \le 2^k 1)$  où k = min(n,10), n = nbre de collisions)  $1^{\grave{e}re}$  collision: choisir R dans  $\{0,1\}$ ; après une  $2^{nde}$  collision: choisir R dans  $\{0,1,2,3\}$ après 10 collisions, choisir R dans  $\{0,1,2,3,4,...,1023\}$
- 51,2 µs ?! La tranche canal ou (Time Slot): durée nécessaire à une station pour que celle-ci soit certaine que son message a été transmis sans problème (ce qui revient à 64 octets à 10 Mbit/s)

30

