# ATTERRISSAGE A VUE

Visual landing

Usage restreint Restricted use

**BERRE** LA FARE AD 2 I FNR ATT 01

16 AUG 18







ALT AD: 108 (4 hPa) : 43 32 12 N LONG: 005 10 39 E

LFNR VAR: 1°E (15)


VDF

ATIS: PROVENCE 125.350 2 04 42 31 15 15 APP: PROVENCE Approach 124.350

SALON Approche/Approach 135,150 TWR: PROVENCE Tour/Tower 133.100

SALON Tour/Tower 122.100

A/A: 118.325



338 Aides lumineuses: NIL

APPROCHE A VUE Voir MARSEILLE PROVENCE AD 2 LFML APP 01

940 x 60

Unpaved

Lighting aids: NIL

940

VISUAL APPROACH See MARSEILLE PROVENCE AD 2 LFML APP 01

940



34

775

## BERRE LA FARE

#### Consignes particulières / Special instructions

## Conditions d'utilisation de l'AD

AD réservé aux ACFT basés.

La connaissance des dispositions prévues par protocole (non publié) entre Salon et Berre-la-Fare est indispensable pour utiliser l'AD.

A ce titre, l'utilisation du terrain par des usagers extérieurs est soumise à l'autorisation de l'exploitant d'AD.

- Utilisable par les hélicoptères d'"Airbus Hélicopters" dans des conditions définies par CAA.
- Utilisable par ULM. Seuls des ULM multiaxes et les ULM classe 6 équipés de radio et de transpondeur sont autorisés.

## Procédures et consignes particulières

Cheminements hélicoptères : MARSEILLE PROVENCE. QFU préférentiel : 338 cause vents dominants, conditions d'éclairement et relief.

Les décollages, cause obstacles dans la trouée, doivent débuter impérativement à partir de l'extrémité opposée.

## Activités diverses

AEM sur AD (N $^{\circ}$  9885) : 1100 ft AMSL (1000 ft ASFC) SR-SS.

## AD operating conditions

AD reserved for home based ACFT.

Knowledge of the protocol provisions (not published) between Salon and Berre-la-Fare is essential to use the AD.

For this reason, the use of the AD by external users is subject to the authorisation of the AD operator.

Available for "Airbus Helicopters" helicopters under the conditions defined by CAA.

Possible use only Multi-axis microlights and class 6 ULM with radio equipment and transponder.

## Procedures and special instructions

HEL routes: see MARSEILLE PROVENCE.

Preferred QFU: 338 due to prevailing winds, lighting conditions and high terrain.

Due to obstructions in the funnel, takeoffs shall compulsorily start from the opposite end.

#### Special activities

AEM on AD (NR 9885): 1100 ft AMSL (1000 ft ASFC) SR-SS.

# **BERRE LA FARE**

#### Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified UTC HIV; HOR ETE:-1HR / UTC WIN; SKED SUM:-1HR

1 - Situation / Location: 6 km N Berre (13 - Bouches-du-Rhône).

2 - ATS: NIL.

3 - VFR de nuit / Night VFR: Non agréé / Not approved.

4 - Exploitant d'aérodrome / AD operator : AUABLF (Association des Usagers de l'Aérodrome de Berre la

Fare)

405, Chemin Eugène Sixdenier

13130 Berre l'Etang TEL: 06 40 56 03 02. E-mail: contact@auablf.fr Website: www.auablf.fr

5 - CAA : DSAC Sud Est (voir / see GEN).6 - BRIA : MARSEILLE (voir / see GEN).

7 - Préparation du vol / Flight preparation : Acheminement FPL VFR / Addressing VFR FPL : voir / see GEN 12.

8 - MET: VFR: voir / see GEN VAC; IFR: voir / see AIP GEN 3.5; Station: NIL.

9 - Douanes, Police / Customs, Police : NIL.

10 - AVT : NIL. 11 - RFFS : NIL.

12 - Péril animalier / Wildlife strike hazard : NIL.

13 - Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars : NIL.

← 14 - Réparations / Repairs : toutes réparations avions légers / All repairs light ACFT : Aero Service Partenaire

-TEL: 06 60 99 99 68.

- E-mail: info@aeroservicepartenaire.com

← **15 - ACB**: A/C Louis Bonte A/C Louis Rouland

A/C Louis Houland A/C Marseille Provence Escadrille Pégase Héliclub Méditerranée