APPROCHE A VUE

Visual approach

Ouvert à la CAP Public air traffic

BEZIERS VIAS AD 2 LFMU APP 01

08 NOV 18

ALT AD: 56 (2 hPa) LAT : 43 19 24 N

LONG

LFMU VAR: 1° E (15)

VDF

ATIS 127.530 2 04 67 90 88 88


APP: MONTPELLIER Approach 130.855 - 131.055

TWR: 120.175 (Voir/ See TXT 01)


STAP: absence ATS 120.175 2 04 67 09 23 49

: 003 21 12 E

Voir/See TXT



Visual landing




Aides lumineuses :

HI ligne APCH RWY 09 HI/BI RWY 09/27 PCL Lighting aids:

RWY 09 APCH center line : LIH LIH/LIL RWY 09/27

PCL

Parking areas 22 JUN 17



BEZIERS VIAS

Consignes particulières / Special instructions

Conditions d'utilisation de l'AD

Utilisation de l'aire de trafic par l'aviation générale limitée : Accès à l'aire de trafic depuis l'aire de manœuvre (aéronefs), accès de l'aire de trafic à l'aérogare et accès à l'aire de trafic depuis l'aérogare (pilotes), sous conditions :

PPR obligatoire auprès de l'exploitant AD 4 HR MNM avant heure estimée d'arrivée ou de départ et 1HR MNM avant la fermeture des opérations de l'exploitant. HOR voir NOTAM

AD interdit aux planeurs.

AD réservé aux ACFT munis de radio.

Dangers à la navigation aérienne

AD susceptible d'être envahi en quelques minutes par la brume de mer

L'attention des usagers est attirée sur la présence du RTBA (notamment R46, R191 et R193) à proximité immédiate de la CTR. L'activité réelle de ces zones est consultable sur les supports de l'information aéronautique.

Présence d'oiseaux toute l'année sur l'aérodrome, hélicoptères évitez survol parties herbeuses.

Procédures et consignes particulières

Première inspection de piste de jour effectuée seulement à la prise de service du SSLIA.

Roulage interdit hors RWY et TWY.

TWY B réservé aux ACFT < 5,7 t.

ACFT MTOW > 20 t demi-tour uniquement sur raquette.

ARR, DEP et transit : présentation aux points de compterendu à 1000 ft MAX.

VFR Spécial

Pas de trajectoire VFR spécial, séparation avec les IFR comme suit :

- Arrivée : contact radio avant point de report, attentes possibles.
- Départ sur clairance de contrôle.

AD operating conditions

Access to the apron limited for general aviation: access to the apron from the runway (aircrafts), access from the apron to landside and from landside to the apron (pilots) under conditions:

PPR compulsory from AD operator PN 4 HR MNM

PPR compulsory from AD operator PN 4 HR MNM before estimated time of arrival or departure and latest 1 HR before OPS closure. See NOTAM for opening hours.

AD prohibited for gliders.

AD reserved radio-equipped ACFT.

Air navigation hazards

AD likely to be covered by sea haze in a few minutes.

Users attention is drawn to the RTBA (notably R46, R191 and R193) close to the CTR limits. Real activity of these airspaces is available for consultation on aeronautical information medium.

Presence of birds all year long on the aerodrome, helicopters avoid overflight of grassy zones.

Procedures and special instructions

The first daytime RWY inspection is done at the beginning of SSLIA shift.

Taxiing prohibited except on RWY and TWY.

B TWY reserved for ACFT < 5,7 t.

ACFT MTOW > 20 t turn back only on turn around area.

ARR, DEP and transit: overfly reporting points at 1000 ft MAX.

Special VFR

No Special VFR routes, separation with IFR flights as follows:

- Arrival: radio contact before reporting point, holding pattern possible.
- Departure with ATC clearance.

-Points de compte rendu

-Reporting points

Points	Coordonnées Coordinates	Noms Names
PZ	43° 28' 29"N - 003° 26' 43"E	Pezenas
NB	43° 25' 14"N - 003° 14' 13"E	Lieuran les Beziers
CG	43° 19' 52"N - 003° 02' 30"E	Capestang
AD	43° 12' 46"N - 003° 14' 24"E	Embouchure de l'Aude / Aude mouth
SE	43° 16' 14"N - 003° 30' 21"E	Cap d'Agde
MZ	43° 26' 33"N - 003° 34' 34"E	Zone industrielle au Nord ouest de Mèze, le long de l'autoroute A9 /

BEZIERS VIAS

Equipement AD

STAP: paramètres disponibles: vent, VIS, RVR, base des nuages, T, DP, QNH, QFE.

PCL: PPR à Gestionnaire (SM: Syndicat Mixte).

Equipement de surveillance du trafic :

Aérodrome équipé d'une visualisation radar (voir AD 1.0).

Consignes particulières de radiocommunication Panne radio à l'arrivée

Pendant les horaires ATS afficher A7600.

Phares allumés à 1500 ft AMSL, se présenter par le Nord face à la TWR jusqu'à la verticale de la piste (afin d'observer les paramètres visuels) en effectuant des mouvements alternés en roulis.

Rejoindre le circuit de piste nord de l'aérodrome en surveillant les autres trafics.

Le fonctionnement des feux d'identification de seuil de piste (feux à éclats) aura pour valeur l'autorisation d'atterrir.

Panne radio au départ

Avant TKOF, retourner au parking.

Après TKOF, exécuter la clairance reçue.

Panne radio en transit

Si le transit est déjà autorisé, exécuter la clairance recue.

Dans les autres cas, ne pas pénétrer dans la CTR.

VFR de nuit

Panne de radiocommunication

A l'arrivée : se présenter verticale aérodrome 2000 ft AMSL avec les phares allumés et surveiller le circuit d'aérodrome pour repérage de trafic éventuel en cours. Joindre le circuit en vue de l'atterrissage en fonction des signaux optiques de la TWR.

Itinéraires : Vers Montpellier ou Narbonne :

- Altitude minimale 3000 ft AMSL, niveau maximal FL 055 (FL 045 si R 108E active).

AD equipment

STAP: available parameters: wind, VIS, RVR, cloud base, T, DP, QNH, QFE.

PCL: PPR from Managing authority (SM).

Traffic surveillance equipment:

AD equipped with radar display (see AD 1.0).

Special radiocommunication instructions Radio Failure on arrival

During ATS SKED squawk A7600.

Lights on at 1500 ft AMSL, report North in front of the TWR up to the vertical line of the track (to check the visual parameters) by making alternate movements roll.

Join the North circuit pattern of the airfield watching out for other traffic.

Threshold RWY identification lights (flashing lights) operating will give clearance to land.

Radio failure on departure

Before TKOF, return to apron.

After TKOF, follow last clearance received.

Radio failure during transit

If transit is already authorized, follow last clearance received

If not, do not enter the CTR.

Niaht VFR

Radiocommunication failure

Make overhead aerodrome 2000 ft AMSL with landing lights on and look round to other possible traffics. Join the RWY circuit to land complying with optical signals from the TWR.

Routes: To Montpellier or Narbonne:

- Minimum altitude 3000 ft AMSL, maximum level FL 055 (FL 045 if R 108E active).

BEZIERS VIAS

Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified UTC HIV; HOR ETE:-1HR / UTC WIN; SKED SUM:-1HR

1 - Situation / Location: 11,5 km ESE Béziers (34 - Hérault).

2 - ATS: HOR: voir / see NOTAM.

TEL: 04 67 09 23 30 - FAX: 04 67 09 23 40.

3 - VFR de nuit / Night VFR: Agréé / Approved.

4 - Exploitant d'aérodrome / AD operator : Syndicat Mixte, Aéroport Béziers Cap d'Agde

RD 612, 34420 Portiragnes

TEL: 04 67 80 99 09 - FAX: 04 67 80 99 10 Sur AD / at AD: TEL: 04 67 80 99 12 - FAX: 04 67 80 99 13

FREQ OPS SM: 131.550 E-mail: ops@beziers.aeroport.fr

SITA: BZRAMXH

5 - AVA : DSAC - S (voir / see GEN).6 - BRIA : MARSEILLE (voir / see GEN).

7 - Préparation du vol / Flight preparation : Acheminement PLN VFR / Adressing VFR FPL : voir / see GEN 12.

8 - MET: VFR: voir / see GEN VAC; IFR: voir / see AIP GEN 3.5; Station: NIL.

9 - Douanes, Police / Customs, Police : Ouverture adaptée au trafic international régulier sinon :

HJ PPR PN 24 HR à Exploitant sur AD.

Opening hours according to international scheduled traffic, otherwise:

HJ PPR PN 24 HR from AD operator on AD.

10 - AVT: HOR: voir / see NOTAM

Carburants / Fuel: JET A1. 100LL.

Lubrifiants / Lubricants : NIL.

Station automatique 24 HR AVGAS 100LL (Carte BP uniquement)

Paiement : comptant , carte de crédit

Demande de carburant sur FREQ Opérations SM TEL: Exploitant sur AD

En dehors des HOR un surcoût de déplacement sera demandé. Self service 24 HR AVGAS 100LL available (BP card only)

Payment : cash, credit card Fuel request on OPS FREQ SM TEL : AD operator at AD

ruel request on OPS FREQ SIVI TEL : AD operato

Outside the SKED, an extension will charged.

11 - SSLIA: Voir / see NOTAM.

12 - Péril animalier / Wildlife strike hazard : Occasionnel / Random.

HOR SSLIA / SSLIA SKED.

13 - Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars : NIL.

14 - Réparations / Repairs : NIL.

15 - ACB: de Béziers TEL: 04 67 90 99 30.

16 - Transports: Taxis, voiture de location ou bus selon HOR lignes commerciales.

Taxis, car rental or shuttle buses according to scheduled commercial flights.