COMPUTERSYSTEMEN 1

Axel Hamelrijck

EXAMEN JANUARI 2019 UCLL TOEGEPASTE INFORMATICA

Beste medestudenten,

Jullie mogen meegenieten van deze samenvatting die ik heb gemaakt, maar ik neem geen verantwoordelijkheden op voor slechte punten of voor onvolledigheid.

Vergeet natuurlijk jullie oefeningen niet te hermaken op Edublend en de oefenexamens te bekijken. Probeer de oefeningen van de examens (zie Toledo) ook eens te maken op papier, zo wordt het op het examen gevraagd.

Ik leg de oefeningen uit op de manier hoe ik het begrijp.

Ik wens jullie verder nog veel succes met de examens.

Donaties zijn altijd welkom voor mijn harde werk:

https://paypal.me/axelele


Hoofdstuk 1: Computer en gegevens

Hardware

- Bits → 0 of 1
- Registers → stukjes geheugen in processor van bepaalde lengte (macht van 2) --> aantal bits

Registers

- transport tussen registers
 - Directe verbinding → moeilijk → busverbinding
 - Parallelwerking: (duurder & sneller)
 - Voor iedere bit is er een andere geleider
 - Seriewerking: (goedkoper & trager)
 - Eén geleider → elke bit 1 per 1



Binaire voorstelling van integers


- Decimaal
 - o 10 cijfers → 0,1,2...9
- Binair
 - 0 0,1
 - > 1 → meerdere bits achter elkaar
 - \rightarrow 10011 = **00010011** = 1x2 4 + 0x2 3 + 0x2 2 + 1x2 1 + 1x2 0 = (19)d
 - Leidende nullen tellen ook

Omzetting binair naar decimaal


10011
$$\rightarrow$$
 1x2 4 + 0x2 3 + 0x2 2 + 1x2 1 + 1x2 0 = (19)d

Omzetting decimaal naar binair

• Omgekeerd → 131 =



Binaire optelling



Binaire vermenigvuldiging met 2

2x 10111 → 2x (1x2 4+0x2 3+1x2 2+1x2 1+1x2 0) → 1x2 5+0x2 4+1x2 3+1x2 2+1x2 1+0x2 0 → 101110

⇒ x2 → achteraan 0 toevoegen

Hexadecimaal stelsel

16 cijfers
$$\rightarrow 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - A - B - C - D - E - F$$

Omzetten hexadecimaal naar binair

Eerst omzetten naar binair → dan naar decimaal

Omzetten binair naar hexadecimaal

Elke 4 bits (vanachter beginnen) → 1 hexadecimaal getal →

d.	h.	b.	d.	h.	b.
0	0	0000	8	8	1000
1	1	0001	9	9	1001
2	2	0010	10	A	1010
3	3	0011	11	B	1011
4	4	0100	12	C	1100
5	5	0101	13	D	1101
6	6	0110	14	E	1110
7	7	0111	15	F	1111

Hexadecimale optelling

- ⇒ **1 optellen** bij het getal
 - o Zoals bij binair (onthouden)

Negatieve getallen (binair en hexadecimaal)

- ⇒ In decimaal: + en –
- ⇒ In binair: 0 en 1
 - o → 1
 - \circ + \rightarrow 0
 - op de eerste bit
- ⇒ Context! → context is belangrijk om te weten of het getal negatief zou zijn of niet
- - o Hogere programmeertaal laat je kiezen welke notatie (uint vs int bv)

Omzetten negatief decimaal naar binair (vb -9)

- 1. Binaire omstelling van absolute waarde (001001)
- 2. Complement nemen (1 in 0 veranderen en vice versa) (110110)
- 3. 1 bijtellen aan dat complement (110111)

Omzetten negatief binair naar decimaal (101110)

- 1. Complement nemen (010001)
- 2. 1 bijtellen aan dat complement (010010)
- 3. Omzetten naar binair (18)
- 4. voor zetten (-18)

Binaire voorstelling van tekst

- ⇒ **ASCII** → American Stantard code for information interchange
- ⇒ Per karakter → 8 bits (1 byte) gebruikt
 - o A → 01000001
 - o A → 01100001
 - o ...

Betekenis inhoud van byte (vb C3 → 1100 0011)

- 1. Niet kunnen weten
- 2. 1100 0011 → 195 (zonder negatief)
- 3. 1100 0011 → -61 (met negatief)
- 4. → aan de inhoud van een byte kan met NIET zien wat de betekenis is
- ⇒ Teveel verschillende tekens (â, é, è, ü,...) → ondersteuning nodig
- □ Unicode → ondersteuning voor meer karakters
 - O UTF-16 → 2 bytes per karakter
 - O UTF-32 → 4 bytes per karakter
 - O UTF-8 → variable aantal bytes per karakter
- ⇔ Opeevolging van karakters → string
- ⇒ "Het Spaanse graan heeft de orkaan ..." → 48 65 74 20 53 70 61 61 6E 73 65 20 ...
- ⇒ Komt als **ASCII** in geheugen → kan **NIET** mee worden gerekend
- ⇒ Een getal intypen → ASCII voorstelling van getal komt in geheugen → NIET de binaire voorstelling

Hoofdstuk 2: Werkgeheugen, centrale verwerkingseenheid, programma's

Werkgeheugen

- Elke byte → uniek adres (altijd positief van 00000000 tot FFFFFFFF)
- Maximale grootte werkgeheugen → bepaald door grootte van het adres
- Groeperen
 - o 1 byte → 256 verschillende getallen
 - 2 bytes → 65.536 verschillende getallen → woord
 - o 4 bytes → 4.294.967.296 verschillende getallen → dubbelwoord
 - Int in Java \rightarrow dubbelwoord \rightarrow -2.147.483.648 tot 2.147.483.647
- 2 manieren om adressen aan te duiden
 - o Adres van (dubbel)woord is adres van eerste byte van dat (dubbel)woord
 - → absolute adres → adres van byte / dubbelwoord
 - Combinatie van basis en verplaatsing
 - Adres → basis + verplaatsing
 - Notatie: (basis:verplaatsing)
 - Vb: 012A3C4D → (012A3C00:0000004D)

Centrale verwerkingseenheid (CPU): bevelen

- Doet dingen → bevelen die een achter een worden uitgevoerd → met data (EAX, EBX, ECX, EDX,... → registers)
 - Uitvoering → data in registers / werkgeheugen verandert
- Bevel bestaat uit 2 delen
 - Kopieer naar EAX, tel op bij EAX, kopieer inhoud EAX naar, ...
 - Functiecode
 - o De inhoud van een dubbelwoord in het werkgeheugen of een register
 - Operand
- Memotechnische functiecodes →
 - o **mov** eax, [200h]
 - o **add** eax, [240h]
 - o **sub** [300h], eax
 - h = hexadecimaal
 - eax = EAX
 - Adres tussen [en]
 - Linkse parameter krijgt resultaat
- Inv (getal opvragen) & uit (getal weergeven) → geen echte bevelen gemaakt voor UCLL

Vertaalprogramma vs assembleerprogramma

- Programma in machinetaal wordt geassembleerd door het assembleerprogramma (E.: assembler)
 - o 1 bevel voor de programmeur is 1 bevel na vertaling
- Programma in hogere programmeertaal wordt gecompileerd door een compilator (E.: compiler)
 - o 1 bevel voor de programmeur is 1, 2, ... 100 bevelen na vertaling

Programma's schrijven

- Begint altijd met
 - %include "gt.asm" covar inleiding
- Eindigt met:
 - o slot
- plaats van het adres een naam schrijven → symbolisch adres
 - o x: resd 1
 - resd 1 → 1 dubbelwoord reserveren voor dat adres
 - resw 1 → woord
 - resb 1 → byte
 - dd 1 → constant
- → alleen maar symbolische adressen tijdens oefeningen

Constanten

- "een: dd 1"
 - Symbolisch adres → "een"
 - Inhoud dubbelwoord is 1
- Plaats in het geheugen met een voorgedefinieerde waarde
 - o Wel inhoud tijdens de vertaling

Veranderlijke

- "hulpd: resd 1"
 - Symbolisch adres → "hulpd"
- Plaats in het geheugen voor een tussenresultaat
 - o Geen inhoud tijdens de vertaling

Vermenigvuldigingen

- getal1: dd 7 getal2: dd 5
- mov eax, [getal1]

imul dword [getal2]

- o → inhoud van eax wordt vermenigvuldigd met de inhoud van [getal2]
- o eax → 35
 - alleen de inhoud van eax kan vermenigvuldigd worden
- o Resultaat van het product komt in het registerpaar (edx, eax)
- Resultaat → 64 bits
 - o Eerste helft in **edx** → vaak leeg (00000000)
- Imul **dword** → (32 bits) * (32 bits)
 - Imul byte \rightarrow (8 bits) * (8 bits)
 - o Imul word → (16 bits) * (16 bits)

Deling

- nul: dd 0 deeltal: dd 85 deler: dd 3
- mov edx, [nul] mov eax, [deeltal] idiv dword, [deler]
 - o inhoud van registerpaar (edx en eax) wordt als één getal gedeeld
 - edx → moet altijd 0 zijn of het neemt die inhoud mee als getal
 - o quotient → eax
 - \circ rest \rightarrow edx

Deling negatief getal

- In EDX, EAX moet correcte voorstelling van deeltal staan
 - \circ 00 00 00 00 \rightarrow deeltal positief
 - FF FF FF FF → deeltal negatief
 - → eerst **vermenigvuldigen** met 1
- een: dd 1 deeltal: dd -20 deler: dd 3
- mov eax, [deeltal] imul dword [een] idiv dword [deler]
 - o door de imul dword wordt het hele negatief getal in (EDX, EAX) geplaatst
 - o zelfde als gewone deling

Sprongbevelen

- Kracht van computer → herhaling
- haha: mov eax, [x] add eax, [een]
- mov [hulpd], eax

jmp haha

o haha → symbolisch adres van een bevel

Voorwaardelijke sprong

- Assembly →
 - o Vergelijken (is x > y?)
 - o Dan: **spring** als "het" groter is
 - o Geen else stuk (in vergelijking met Java (if... else...)
- Vlaggen worden ingesteld
 - \circ Bit in de CPU \rightarrow
 - Nul vlag (ZF)
 - Teken vlag (SF)
 - Overloop vlag (OF)
 - o **Stelt toestand** na een bepaalde instructie **voor**
 - Add, sub → resultaat wordt vergeleken met nul
 - Resultaat = $0 \rightarrow ZF = 1$
 - Resultaat $< 0 \rightarrow SF = 1$
 - Overloop → OF = 1
 - Twee getallen vergelijken → cmp
 - Getal1: resd 1 getal2: resd 1
 - Mov eax, [getal1] cmp eax, [getal2]
 - Achter de schermen wordt getal2 van getal 1 afgetrokken
 - Resultaat → bepaalt de vlaggen
 - Getal1 = getal2 → **ZF** = **1**
 - Getal1 < getal2 → **ZF** = **0** en **SF** =/= **OF**
 - Getal1 > getal2 → ZF = 0 en SF = OF
 - Wij programmeren zo niet

Instructies: jg (jump if greater)

- Springt indien getal1 > getal2 (het eerste t.o.v. het tweede)
 - \circ \Rightarrow ZF = 0 en SF = OF
- je ... jne (equal ... not equal)
- jl ... jnl (less ... not less)
- jg ... jng (greater ... not greater)
- jnl = jge (greater or equal)
- jng = jle (less or equal)
- jo ... jno (overflow ... not overflow)
 - **Eerst vlaggen instellen** → add, sub, cmp
 - Dan voorwaardelijke sprong naar symbolisch adres

Uitvoering van programma's

- A1 9C 01 00 00 → mov eax, [alfa]
- F7 2D A8 01 00 00 → imul dword [mu]
- 03 05 A0 01 00 00 → add eax, [beta]
- → worden omgezet door **vertaalprogramma**
 - IDE (assembly) \rightarrow ASCII \rightarrow exe (hexadecimal)

Assembler

- Vervangt symbolische adressen
 - o [alfa] → 00 00 01 9C
- Vertaalt ASCII voorstelling van bevelen
 - o 6D 6F 76 20 65 61 78 2C 5B 61 6C 66 61 5D 0D 0A
 - → wordt A1 9C 01 00 00
- Vertaalt constanten en veranderlijken
 - o 62 65 74 61 3A 20 64 64 20 2D 35
 - → wordt FF FF FB
- Schrijft een .obj bestand weg
- Programma (.exe) wordt gemaakt door de linker
 - o Combinatie van verschillende object-bestanden
- Programma wordt in werkgeheugen geladen door besturingssysteem
 - o Constanten en verandelijken op een locatie
 - o **Programmacode** op andere locatie
 - → OS kiest deze locaties

Besturingseenheid

Bevat twee registers →

- Bevelregister
 - o Bevat bytes van het **bevel** dat **uitgevoerd** moet worden
- Bevelenteller
 - Bevat adres van volgende bevel (instruction pointer of EIP)
- Haalcyclus
 - o Volgend bevel ophalen
 - o Bevelenteller aanpassen (lengte van opgehaald bevel bij optellen)
- Uitvoercyclus
 - o **Bevel analyseren** (wat moet er gebeuren)
 - o **Ervoor** zorgen dat het **bevel** gebeurt



Werking bevelenteller en bevelenregister zonder sprongbevelen (oefeningen)

- Bevelenteller optellen met aantal bytes van het bevelenregister
- Verder tellen van het einde van vorige bevelenregister → nieuwe bevelenregister
- Zo opnieuw
 - Dit deel is duidelijker via de oefeningen op Edublend (Hoofdstuk 2 → Sprongbevelen (werking) en met de dia's (dia 77 – 86)

Werking bevelenteller en bevelenregistern met sprongbevelen (oefeningen)

- Zelfde werking! → gewoon met of zonder sprong erbij zetten
 - Zonder sprong → bevel na de jump
 - Met sprong → bevelenteller wordt destinatie van de jump
- Zie oefeningen Edublend

Men kan maar 1 byte springen → van -128 tot 127

Bevelenwachtrij

Tussen werkgeheugen en CPU → verbinding

- Wordt gebruikt om data te kopiëren
 - Van register naar uitkomst
 - mov [uitkomst], eax
 - o van werkgeheugen naar register
 - mov eax, [uitkomst]
 - o één van de operanden bij berekening
 - imul dword [factor]
 - o de bevelen zelf
- Verbinding → traag → nooit 2 dingen tegelijk
- Bv. 32 bits breed (kan+ of zijn)

Traag → het mov-bevel wordt opgehaald tijdens de uitvoering van de optelling (verbinding is dan leeg)

Rekeneenheid

- Arithmetic and Logical Unit (ALU)
- Uitvoering van bewerkingen (+, -, *, /, AND, OR,...)
- 2 ingangen, 1 uitgang
- Krijgt bevel van besturingseenheid

Klok

Produceert met perfecte regelmaat spanningspulsen (een puls = een tik)

• &Bvb. 3.700.000.000 cycli per seconde, d.i. een klok van 3.7GHz

Uitvoering van bevel → in stappen, volgens het "tikken" van de klok

- 1. eax, edx kopiëren op (verschillende) bus
- 2. Getal van elke bus kopiëren naar één ingang van A.L.U.
- 3. + bevel naar A.L.U.
- 4. uitgang A.L.U. kopiëren naar bus
- 5. bus kopiëren naar eax

Klok → dirigent

Voor elk bevel → bepaald aantal klokcycli nodig

• sprong-bevel: 1 cyclus

• optelling/aftrekking: 3 cycli

• vermenigvuldiging: 18 cycli

Snellere klok → snellere uitvoering van bevelen

Hoofdstuk 3

Hoeveel bits?

- Werkgeheugen →
 - o opgedeeld in **geheugencellen** (bv. 8 bits, kan meer of minder zijn)
 - o **Grootte** van cel: **resolutie** van geheugen
- Geheugencel → uniek adres en inhoud
 - Lengte van adres → bepaalt aantal cellen

Basis en verplaatsing

- Programma's → relatieve adressen = basis + verplaatsing
- Machinebevelen → enkel verplaatsingen
- Tijdens uitvoering → absolute adres bepaald

Segmenten

- Aantal opeenvolgende bytes die logisch achter elkaar hoort → segment
- Segment adres → basis van segment (adres van eerste byte)
- Codesegment (bevelen), datasegment (data), ...
- Veel programmas in geheugen

Totale grootte van **programmas** kan > dan **werkgeheugen** → **inactieve programma's** naar **harde schijf**

- Elk segment → descriptor
 - o Eigenschappen van segment
 - Grootte
 - Staat in geheugen
 - Basisadres
 - o 8 bytes groot
 - Worden opgeslagen in descriptorentabel (in cache van CPU)
 - plaats voor 8192 descriptoren
- Elk descriptor → segmentselector → uniek nummer van (0000)h tot (1FFF)h
 - o Bewaard in segmentregisters in CPU
 - Intel → 6 segmentregisters van 2 bytes groot
 - CS, DS, SS, ES, FS, GS

Segment met verplaatsing 00002DA4 en segmentselector 02AC → 02AC:00002DA4

Basisadres \rightarrow descriptor \rightarrow descriptorentabel \rightarrow locatie aangegeven door segmentselector

- Intel 8086 CPU → werkgeheugen van 1MB
 - Adressen → 20 bits
 - Verplaatsingen → 16 bits
- Basis → opgeslagen in segmentregisters
 - o **CS** voor bevelen
 - o DS voor data
 - o **Geen** segmentselectors / descriptoren / descriptorentabel

- Basis van 20 bits → 16 bit register?
 - o Elk basisadres deelbaar door 16
 - Laatste 4 bits 0
 - Enkel 16 eerste bits opslaan in segmentregister
- Voorbeeld:
 - Inhoud DS \rightarrow 3A2C
 - Verplaatsing → 12E8
 - o Uiteindelijk → 3A2C0
 - 0 + 12E8
 - 3B5A8
- → Real mode → wordt nog ondersteund bij opstarten → later overstappen naar protected mode

Real Mode

- 20-bit adressen
- Basis in segmentregister

1A2C:12E8 betekent

1A2C0 + 12E8 1B5A8

Protected Mode

- 32-bit adressen
- Basis in

Descriptorentabel

(segmentselector: inhoud)

0000: ...

segmentdescriptc 1A2C: CD xx xx 2F A0 80 xx xx

1FFF: ...

1A2C:12E8 betekent

Basis in descriptor 1A2C

CD2DA080

+ 000012E8

CD2DB368

Adreswijziging

- Adressen → gewijzig worden met indexregisters
 - o Bv. ESI en EDI
- Inv [getal + edi]
 - Berekend adres → getal + (inhoud EDI)
 - o Programmeur bepaalt inhoud indexregisters
- Voorbeeld programma:
- sub eax, eax

mov ecx, 10

sub edi, edi

hoger: cmp ecx, 0

jle verder

inv [getal + edi]

add eax, [getal + edi]

add edi, 4

sub ecx, 1

jmp hoger

verder: ...

oefeningen op edublend

Rijen

- Belangrijkste gegevensstructuur
 - Gemiddelde temperatuur voor elke dag
 - Uitslagen van een student
 - o Uitslagen punten op een vak
- In hoge programmeertaal → array
- Rij =/= verzameling
 - o **Orde** → elk element heeft opvolger buiten het laatste

Loop-bevel

Werking van oefeningen adreswijzigingen

- → Inhoud ecx verminderen en vergelijken met 0
 - move ecx, 10lus:loop lus

Karakterstrings

Stringdefinities en bevelen

Constanten (DEFINE byte)

- vb. antwrd: db 'ja'
- geheugen → ascii-waarde v.d. constante → 4A 41
- vertaalprogramma kent 'antwrd'

Variabelen (REServation)

- vb. gegeven: RESB 20
- vertaalprogramma kent 'gegeven'
- in geheugen → ?? ?? ?? ... ?? ?? ?? → (20 bytes)

Stringbevelen

- x86 →
- movsb → move string element byte
- rep movsb → rep = repeat
- cld en std → clear direction / set direction
- stosb → store string element byte
- rep stosb → rep = repeat
- lodsb → load string element byte

movsb

- 1 byte kopiëren
 - o van verplaatsing in **ESI** (S = **source**)
 - naar verplaatsing in EDI (D = destination)
- Verschil mov?
 - 4 bytes kopïeren
 - Van register naar dubbelwoord –of– van dubbelwoord naar register –of– van register naar register

AH

EAX

AL

AX

8 bits + 8 bits

16 bits

32 bits

ESI en EDI

- Mov esi, b
 - → verplaatsing van b wordt in esi geplaatst
- Mov edi, a
 - → verplaatsing van a wordt in edi geplaatst
- Nooit 2 adressen in 1 bevel
 - o Bij mov altijd register
 - Movsb wel 2 geheugenadressen nodig (verplaatsingen die werden gezet in edi en esi)

Van links naar rechts of van rechts naar links kopiëren?

- → richtingsvlag zetten
- → DF=0 (na cld) → van voor naar achter
- → DF=1 (na std) → van achter naar voor

Veel bytes kopiëren

cld

mov esi, b

mov edi, a

mov ecx, 6

rep movsb

→ rep movsb repeat het aantal dat in ecx staat

Stosb

- 1 byte kopiëren
 - Van inhoud 'al'
 - o Naar EDI
- Inhoud EDI aanpassen
 - o Indien DF=0: met 1 vermeerderen
 - • Indien DF=1: met 1 verminderen

Rep stosb

Zelfde als rep movsb (ecx aantal)

Registers

AL → deel van EAX

Deel van string bewerken

```
string: resb 10
...
mov edi, string + 3
mov al, '*'
mov ecx, 5
rep stosb

Adres: string
?? ?? ?? 2A 2A 2A 2A 2A ?? ??
```

Lodsb

Van geheugen naar AL (omgekeerde van stosb)

Strings afdrukken

Niet via uit, via schrijf

Keuzes:

- Uitvoer naar 1 bestand
- Eenheid: 1 lijn
- Aantal tekens ligt vast 70 (+2)
- Andres ligt ook vast: outarea
- → Eerst bestand creëren
 - openuit → schrijf
 - Welke string?
 - o Vanaf adres outarea
 - Hoeveel?
 - \circ 70 + 0D 0A \rightarrow 72 bytes
 - o **Outarea** moet gedefinieerd zijn (uitvoerzone)

Begin van programma ->

covar

outarea: resb 70 db 0Dh, 0Ah

vb1: db 'Voorbeeld'

• inleiding openuit

70 bytes vanaf outarea → waar de strings komen → worden gekopieerd naar bestand Bytes vanaf outarea → uitvoerzone

Besluit

outarea: resb 70 db 0Dh, 0Ah

Wat je wil tonen in uitvoerzone (outarea) → met movsb en stosb

Openuit en schrijf oproepen

Van integer naar string

Getallen → meerdere voorstellingen (binair, hexa, ascii, decimaal,...) → ASCII om af te drukken

→ omzetten!

```
mov edi, outarea + ??
std
mov ebx, 10
lus: mov edx, 0
idiv ebx
add dl, 30h
xchg al, dl
stosb
xchg al, dl
cmp eax, 0
jne lus
```

(gewoon van buiten kennen)

Invoerbestanden

Bestand bestaat uit **records** → iets dat logisch samen hoort → alle records even lang (max 70 tekens)

Bestand lezen

- in **programma**: **invoerzone** definiëren
 - o inarea: resb 70
- Bestand openen met **openin**
- Een lijn lezen met lees
- OS houdt bestandswijzer bij
 - → aantal bytes dat al gekopieerd is
 - o Begint bij 0

Inarea: resb 70

... lees

- Kopieert bytes invoerbestand → werkgeheugen
 - o Naar inarea
 - Vanaf bestandswijzer tot vòòr 0D0A
 - Eventueel aangevult met spaties
- Bestandswijzer **verhogen** met
 - Aantal gekopieerde bytes
 - o +2 (omwille van 0D0A)

Bestand verwerken

inarea: resb 70

hoger: lees

...; verwerking van record

jmp hoger

... slot

Probleem: wat gebeurt er als het bestand op is? Wanneer stopt dit programma?

- Als het bestand op is → eax wordt 0
- Programmeur moet dus na het lees-bevel inhoud van eax testen

Van string naar integer

hulp: resd 1

..

hoger: ...

lees

mov esi, inarea

mov ecx, 4

tekstbin

mov [hulp], eax

mov esi, inarea + 4

mov ecx, 4

tekstbin

add eax, [hulp]

Tekstbin: tekst naar binair

- Vooraf: verplaatsing 1e byte in ESI
- Aantal bytes in ECX
- Dan tekstbin
- **→** binaire voorstelling komt in EAX
- Enkel **ASCII waardes** (30 t.e.m. 39) mogen voorkomen
 - o Spaties wel
- Resultaat moet in EAX kunnen

Hoofdstuk 4: programmatuur

Assembleerprogramma

Machine en assembleerbevelen

Programma → machinebevelen (add, mov, sub,...) && assembleerbevelen (extern, section,...)

Assembleerbevelen → aanwijzingen aan vertaalprogramma → gebruikt deze tijdens vertalen = **DIRECTIEF**

Uit de UCLL bevelen

• extern ExitProcess

...

call ExitProcess

- o terug naar besturingssysteem; ExitProcess → symbolisch adres
- [section .data]

...

[section.code]

- o Hier begint data- en code segment
- start:
 - hier begint de uitvoering

Taak van vertaalprogramma

Wij gebruiken:

- Mnemotechnische functiecodes
- Symbolische adressen
- Directe operanden
- ..
- o Processor verwacht deze machinebevelen

Vertaalde versie → alles moet hierin staan om het bevel uit te voeren

Wat is alles?

- Functiecode
 - Wat je wilt doen
- Operand
 - Met wat je wil werken
 - Directe operand
 - Verplaatsing
- Welk register van de C.V.E.
 - o EAX, EBX, ..., EDI, ESI

Soms is vertaling 1 byte → movsb

Byteteller →

- Per segment andere teller
- Begint bij 0
- Waarde byteteller is aantal bytes dat al gebruikt is

Symbolische adressen

Naar een symbolisch adres wordt verwezen → kan eerst komen; voor de definitie

Niet elk bevel kan bij de eerste lezing vertaald worden → vertaling in 2 fases

- 1^e fase
 - o Elke lijn van broncode lezen en bytes tellen
 - Aparte teller voor elk segment (gegevens & bevelen)
 - Bij definitie van symbolisch adres → info bijhouden
 - Symbolisch adres & waarde byteteller opslaan in tabel
 - → symbolentabel maken
- 2^e fase
 - Programma leest iedere lijn
 - Vertaalt alles
 - o Anders voor data- en codesegment
 - Constanten en veranderlijken → verplaatsing (waarde byteteller)
 - Sprongbevelen → niet adres van bevel; → "spring bytes verder"

Vertalen van sprongbevelen

Vertaalprogramma weet hoe sprongen uitgevoerd worden:

haalcyclus en uitvoeringscyclus

```
017 7C ?? jl nega
019 ...
```

Sprong → bevelenteller aanpassen

- Bevelenteller → 00000019
- nega == 00000020
- jl nega \rightarrow 7C 07 \rightarrow 00000019 + 00000007 = 00000020 (hexa)

[fuck vertalen van sprongbevelen, ik sla dit deel over]

Uitvoering programma

Vertaalde versie op schijf \rightarrow 0000002D 00000064 FFFFFF1 00000041 0000004B FFFFFEA FFFFFEE FFFFFF9 00000014 0000000A ???????...

Programma gestart, gaat het besturingssysteem:

- het programma kopieren naar werkgeheugen
- basis (data- en codesegment) instellen
- springen naar begin van programma

Programma kan om het even waar in het geheugen staan (in programma → verplaatsingen, geen adressen)

Andere plaatsen:

- Basis heeft andere waarde
- Verplaatsingen blijven hetzelfde

Subroutines, linker, macro's

Waarom?

- Grote programma's verdelen in deelprogramma's die samenwerken
 - o Verdeel en heers
 - Meerdere programmeurs
 - Correcties
 - Herbruikbaar
- 2 soorten: macro's en subroutines

Register EIP

- CPU heeft adres van volgend uit-te-voeren bevel nodig
- Adres = basis + verplaatsing

Intel processor:

- Verplaatsing volgend uit te voeren bevel
 - o = inhoud bevelenteller
 - o = inhoud EIP

Stapelbevelen

Stapen → datastructuur in werkgeheugen

Data toevoegen aan top van stapel met push

Data afhalen van de top van stapel met pop

Stapel → deel van werkgeheugen

- Apart segment
- Aangegeven met stack pointer (= stapelwijzer)
- Intel: bewaard in ESP
 - o ESP → verplaatsing van bovenste byte van stapel

Data op de stapel ->

- Inhoud van register: push ecx
- Dubbelwoord: push dword [getal]
- Verplaatsing: push dword getal

Push → iets op stapel zetten

- Eerst ESP verminderen (4,2,??)
- Dan kopieren (registerinhoud)

Pop → omgekeerd

ESP → verplaatsing van bovenste byte van de stapel

Niets op stapel \rightarrow ruimte gereserveerd voor de stapel; ESP \rightarrow verplaatsing 1 $^{\rm e}$ byte van stapel

Stapel → snelste manier om registerinhoud te bewaren

Call-, ret bevelen

Call:

- Onthoudt waar je bent in code
- Spring naar (zoals jump)
- Terugkeeradres → inhoud EIP → adres van volgend bevel → wordt bewaard op stapel

Ret:

Ga terug van waar je komt (call bevel)

Subroutines: nevenwerkingen & parameters → zie boek p 122-127 en dia's 34-74

• Vb. in hulppr.asm in hoofdpr.asm global testsr extern testsr ... Subroutines van ander programma → Assembler en linker: • Vb. in hulppr.asm in hoofdpr.asm extern testsr ... testsr: ... call testsr Beide programma's worden apart vertaald; global en extern zijn directieven voor de linker.

- Assembler → converteert .asm bestand naar .obj bestand
 - o Asm bestand kan bestaan uit code en datasegment
- Linker → verschillende objectbestanden samen en genereert executable

Systeemroutines

Toegang tot randapparatuur via OS → subroutines → in Windows: kernel32.dll

Linker linkt programma met kernel32.dll

Systeemroutines oproepen →

- 1. Routine als extern declareren
- 2. Nodige parameters op stapel zetten
- 3. call ...

```
extern ExitProcess

...

call ExitProcess

Macro's

Macro → afkorting aantal programmalijnen

Oproepen → naam macro in code zetten (bv

wissen)

*macro wissen 0; macro-prototype

cld

mov edi, outarea

mov ecx, 70

mov al, ''

rep stosb

*endmacro
```

Hogere vs lagere programmeertalen

Inwendige machinetaal → hexadecimale / binaire instructies; geen symbolische adressen

Uitwendige machinetaal → mnemotechnische functiecodes; geen symbolische adressen

Lagere programmeertaal:

- Mnemotechnische functiecode
- 1 bevel = 1 processorinstructie
- Wordt geassembleerd door assembleerprogramma (assembler)
- Ook: assembleertaal

Hogere programmeertaal

- 1 bevel = 1 of meerdere instructies
- Wordt cecompileerd door compilator (compiler)

Vertalen vs vertolken

Vertolken → minder geheugen

- telkens opnieuw vertalen bij opstart van programma
- bij lussen wordt elk bevel v.d. lus opnieuw vertaald

Bevel → kan worden opgedeeld in meer elementaire bevelen

- add, sub, ...: ophalen van een dubbelwoord uit het werkgeheugen
- add, sub, cmp: aanpassen van de vlaggen
- lodsb, stosb, movsb: aanpassen van esi en/of edi

→ voor ieder bevel is er een lijstje met uit te voeren microbevelen → microprogramma

- machinebevelen uitvoeren \rightarrow microprogramma uitvoeren
- microprogramma's → bewaard in geheugen
- 1 bevel uit hogere programmeertaal → vervangen door meerdere machinebevelen
 - Gebeurt op voorhand door compiler
- 1 machine bevel → vervangen door meerdere microbevelen
 - o Gebeurt tijdens uitvoering programma
 - o CPU interpreteert machinebevelen

CISC: Complex Instruction Set Computer


- Veel verschillende en krachtige machinebevelen
- Bv. x86 intel processoren

RISC: Reduced Instruction set Computer

- Beperkte set machinebevelen
- Bevelen zijn minder krachtig
- Geen microbevelen
- Meer registers; minder verbruik
- "20% van bevelen deden 80% van al het computerwerk"

Vertolken Programma Vertalen vertalen bevel 1 uitvoeren 1. Vertalen vertalen bevel 2 2. Resultaat wordt uitvoeren bewaard vertalen bevel 3 3. Doelprogramma uitvoeren kan uitgevoerd worden bevel n

Java Virtuele Machine (JVM)



Java → andere aanpak

JVM → bestaat niet echt; eigen taal → bytecode

Java-code → compileerd naar bytecode → hetzelfde voor elk apparaat

Bytecode uitvoeren → vertolker nodig

- Elk bytecode-bevel omzetten naar machinebevelen van het apparaat
- Deze machinebevelen uitvoeren

Vertolker \rightarrow (1 per CPU / OS) \rightarrow JVM

- Bevelenteller & bevelenregister
- Geen andere registers
- Gebruik van stapel voor 'alles' by optelling 2 getallen
 - o Zet 1e getal op de stapel
 - o Zet 2e getal op de stapel
 - o Tel op (hierdoor worden de 2 bovenste getallen van de stapel gehaald en opgeteld)
 - o Resultaat (de som) komt op de stapel

JIT-Compilatie → Just in Time

- Na interpretatie wordt de vertaalde versie bewaard voor een volgende uitvoering
- Efficiëntere uitvoering van o.a. lussen

Hoofdstuk 5

Moederbord, chipset, bussen

Moederbord → elektronische componenten, conectoren, socketten, verbindingen

Chipsets

Onderdelen van computer sturen bits naar elkaar

- CVE ←→werkgeheugen
- Werkgeheugen ←→ harde schijf
- Netwerkkaart ←→ geheugen
- ... () ...

Lang geleden → busverbinding

- 1 gemeenschappelijke verbinding
- Gebruik om beurten

Beter → brug-ic's → chipsets

- Noordbrug voor snelle apparaten
 - Processor
 - o Geheugen
 - o Grafische kaart
 - o Tegenwoordig geïntegreerd in CPU
- Zuidbrug voor tragere apparaten

Bussen

Eenheden direct verbinden → snel maar duur

Bus → meer dan 2 eenheden gebruiken hetzelfde transportmiddel → trager maar goedkoper

• Vroeger → alles in pc via 1 bus

Buseigenschappen

Breedte

- Aantal bits dat tegelijkertijd gestuurd kunnen worden
 - 0 32,64,128,...
 - o **NIET** hetzelfde als brandbreedte

Cyclus

- Buslijn moet zelfde toestand blijven
 - 0 of 1 plaatsen → duurt even
- Klok regelt timing bussignalen
 - o "één 1 op buslijn" → gedurende 1 klokcyclus 5V spanning op de lijn
- Bus → cyclus → tijd vereist om één bit te kopiëren

Frequentie

- Omgekeerde van cyclus
 - o Frequentie → bv 33MHz
 - Cyclus is dan \rightarrow 1/33000000 sec
 - 30 ns (nanoseconden)
- Buscyclus van bv. 30 ns → langer dan C.V.E.-cyclus
 - Bus is flessenhals (bottleneck) → buscyclus kan veel langer dan CVE cyclus zijn
 - Oplossing → bloktransfer
 - o Indien alles via zelfde bus → nog trager

MT/S

- Megatransfer per seconde
- Frequentie (in MHz)
- Aantal keer dat iets op 1 buslijn kan worden gekopieerd

Debiet & bandbreedte

- **Debiet** → aantal (Giga)byte dat per seconde kan worden gekopieerd
 - → bandbreedte → bvb 8GB/s
- Debiet → MT/s x busbreedte

PCI → Peripheral Component Interconnect → verbonden met zuidbrug

Verschillende PCI versies, by PCI-X 533

frequentie: 533 MHz (PCI-X 533)
breedte: 64 bit (8 bytes per cyclus)
debiet: 4,3 Gigabyte/seconde

Parallel vs serieel

Parallel

- PCI-X 533 stuurt 64 bits per keer parallel door
 - o Parallelle communicatie → traag
 - 64 bits sturen → wachten om zeker te zijn dat alles is aangekomen

Seriel

Slechts één lijn gebruiken → hogere snelheid

PCle → PCl express → bus met bidirectionele seriële kanalen

- Per kanaal kan aparte datastroom verstuurd worden
- PCle 3.0 → 985 MB/s per kanaal per richting

PCIe x16 (of x4 of x8) \rightarrow 16 lanes \rightarrow debiet \rightarrow 16 x 985 MB/s x 2 richtingen \rightarrow ~32 GB/s

Processor

Functie → machinebevelen uitvoeren

CPU → IC (geïntergeerd Unit)

- Bestaat uit transistoren
- Verbonden met de rest van apparatuur → pinnen
 - Vroeger → 40 pinnen
 - Nu → honderden pinnen

Wet van Moore → aantal transistoren verdubbelt om de 18-24 maanden

Gevolg →

- Grotere woordlengte
- Meer en krachtigere bevelen
- Grotere cache op C.V.E.

IC → matrix structuur

- Spoorbreedte → breedte van rij/kolom
- Uitgedrukt in nanometer (45nm, 32 nm,...)
- Verwachting → 5 nm tegen 2021

Transistoren → enkele atomen

Woordlengte → aantal bits van getallen waar processor mee werkt

- 8,16,32,64,...
- Grootte van de →
 - o Registers
 - O Bussen in (c.v.e.) en tussen c.v.e. en werkgeheugen
 - o ALU (arithmetic logic unit)

Rekenen met getallen van 32 bits beter dan getallen van 16 bits

- Type processor → bevelenset
 - o Machinebevelen die processor kan uitvoeren
 - o Hoe meer bevelen, hoe meer transistoren

Nut meer bevelen in bevelenset →

- Rekenen met kommagetallen
 - Subroutines en rekenen en integers
 - o Coprocessor
 - Vanaf i486 → processor kan floating point bewerkingen

Krachtigheid processor

- Bevelen → krachtiger
- Klok → sneller
- Prestaties meten → Mips
 - o Aantal miljoen machinebevelen per seconde
- Megaflops → miljoenen floating point operations


Bevelenwachtrij

- Tijdens uitvoering van machinebevel → ophalen volgend bevel
- Snelheidswinst

Pijplijn

Pijplijn → stap verder

• Uitvoering van bevel in meerdere stappen



MIPS pijlpijn →

- 1. Instruction fetch → instructie ophalen uit geheugen
- 2. Instruction Decode instructie interpreteren
- 3. Execute instructie uitvoeren
- 4. Memory geheugentoegang (indien nodig)
- 5. Writeback resultaat wegschrijven

20 bevelen met pijplijn \rightarrow 1^{ste} bevel afgewerkt na 6 cycli; bevel 2 na 6 cycli en 20 bevelen na 24 cycli

Bij voorwaardelijke sprong (je, jgl,...) → Branch prediction

Fout → **roll back** uitgevoerd

Bevelen die elkaar inhalen in pijplijn → out-of-order execution

Besluit →

Vereiste voor pijpijn → alle fases 'gelijkaardig' → worden binnen 1 cyclus afgewerkt

Lengte pijplijn → varieert per processor

Multiprocessing

Hedendaagse server → meer dan één processor op moederbord

- Vroeger → verbonden via Front Side Bus (FSB)
- Nu → andere technologiën → bv. Intel QuickPath

Multiprocessing \rightarrow simultaan uitvoeren van twee of meerdere programma's op 1 computer met meer dan 1 CPU

1 CPU → multiprogrammering

- OS laat processor wisselen van programma (bv 100x per seconde)
- Meerdere programma's → kunnen stapsgewijs uitgevoerd worden

Nadeel → wisselen programma's zorgt voor **overhead**

- Registers moeten eerst weggeborgen worden in geheugen & hersteld voor terugkeer
 - Op x64 \rightarrow 40+ registers
- Oplossingen → hyperthreading en multicore

Hyperthreading

- Processor kan status van meerdere processen bijhouden
- Meerdere sets van registers

Multicore

- Een stap verder dan hyperthreading
- Meerdere sets van registers
- Meerdere ALU's

Grafische Verwerkingseenheid

Scherm → pixels → puntjes met bepaalde kleur

- Per pixel → 3 bytes → rood, groen, blauw
- Tegenwoordig 4^e byte → opaciteit

Aantal bytes in breedte en hoogte → resolutie

Beeldscherm voorzien van data → taak van **grafische verwerkingseenheid**

Veel data →

- Bewegende beelden minimum 25× per seconde verversen, maar typisch 60×
- 4K-resolutie: 4096 × 2160 × 4 bytes × 60/s = 2GB/s (!)
- Via PCle ×16 verbonden met de noordbrug

GPU → doet veel meer

- → zeer veel werk
- Krachtige gpu nodig

By nVidia GTX Titan X

- 3072 processor cores
- 12GB VRAM
- 336,5 GB/s geheugen bandbreedte

Werkgeheugen

Gekopieerd van CPU naar werkgeheugen en omgekeerd:

- Bevelen opgehaald uit werkgeheugen
- Resultaten weggeborgen in werkgeheugen
- Gegevens in werkgeheugen

CPU → leest / schrijft het werkgeheugen

Werkgeheugen → gecontroleerd door **geheugenbesturingseenheid** (**GBE** of **memory controller**)

- Vroeger → chip tussen bus en werkgeheugen
- Nu → geïntegreerd in **noordbrug**
- Noordbrug → geïntegreerd in CPU

GBE → 2 registers

- Geheugenadresregister (GAR)
- Geheugenbufferregister (GBR)



Communicatie CPU & Werkgeheugen

- 1. CPU berekent adres
 - a. Bevel → inhoud EIP + basis
 - b. Data → basis + verplaatsing in bevel (+ indexregister)
- 2. CPU plaatst adres in GAR
 - a. Lees \rightarrow
 - i. CPU geeft lees bevel
 - ii. GBE plaatst data in GBR
 - iii. CPU kopieert naar eax, ebx, ALU,...
 - b. Schrijf →
 - i. CPU plaatst data in GBR
 - ii. CPU geeft schrijft-bevel
 - iii. GBE slaat data op

Per lees- of schrijfbewerking worden er meerdere bytes gekopieerd (woord)

Lees- of schrijfbewerking is klaar wanneer →

- Asynchroon → werkgeheugen geeft signaal indien klaar
- Synchroon → na aantal klokcycli (wordt nu gebruikt)

Eigenschappen Werkgeheugen

- Toegangstijd → tijd tussen lees-signaal en beschikbaar zijn van data in GBR
- Cyclustijd → duur tussen 2 bewerkingen in geheugen (bv. 2 lees bewerkingen)
- Frequentie → aantal klokcycli per seconde
 - o Bv. 200 MHz \rightarrow 1 cyclus = 5 ns

SDRAM / DIMM

S → Synchroon

DRAM → Dynamic Random Access Memory

Werkgeheugen → aantal IC's → bestuurd door G.B.E.

- CPU levert adres aan GBE en lees-signaal / of levert adres, data en schrijftsignaal aan GBE
- GBE doet de rest

SDRAM → modules (DIMM → Dual In Line Memory Module → dubbele rij contactpunten)

DIMM → bestaat uit geheugen IC's

IC's → bestaat uit transistoren

Heeft typisch 8 of 16 IC's

DIMM → 168 tot 288 contactpunten

- Aantal voor data overdracht
- Aantal voor adres
- Aantal voor besturingssignalen

Data in DIMM → deel van adres nodig om DIMM te selecteren

- 1,2,... bits
- Chip-select → DIMM select


Vb →

- Module van 1 GB
 - o 8 SDRAM-IC's van 128MB
 - o 1 cyclus → per IC 1 byte gelezen / geschreven
 - Woordlengte → 64 bits
 - Elke IC → zelfde signalen van GBE

IC's

→ opgebouwd uit **banks**

- Bank → matrix (rijen en kolommen)
- Kruispunt van 1 rij en 1 kolom → bevat een bit
- Vb →
 - o 128MB kan opgeslagen worden in 8 matrices van 16 Mbyte



Adressering

(1) DIMM selecteren \rightarrow 2 bits


IC van 1 DIMM → zelfde bewerking, 1 byte lezen / schrijven

Welke byte selecteren? 3 bits \rightarrow 2³ matrices

- (2) Welke matrix (bank)
- Welke byte in matrix
 - o (3) Welke rij? 14 bits want 2¹⁴ rijen
 - o (4) Welke kolom? 10 bits van 2¹⁰ groepen van 8 bits

Vb:

- CVE vraagt 4 bytes vanaf adres 2C4D8EC0
- GBE levert (altijd) 8 bytes vanaf adres (binair)
 - $\circ \quad 00101100010011011000111011000000 \\$
- Adres → opgedeeld



Besturingslijnen

- WE → Write Enable (0 = lezen, 1 = schrijven)
- Rij en kolomnummer → zelfde lijnen na elkaar
 - /RAS (row address strobe) → rij nummer
 - o /CAS (column address strobe) → kolom (groep) nummer
- In 3 fases
- 1. Fase 1 \rightarrow rij selecteren
 - a. GBE stuurt bank- en rijnummer
 - b. GBE geeft RAS-signaal
 - c. Elke IC v.d. DIMM selecteert rij
- 2. Fase 2 \rightarrow kolom selecteren
 - a. GBE deactiveert WE (= geen schrijf)
 - b. GBE stuurt kolomnummer
 - c. GBE geeft CAS-signaal
 - d. Elke IC levert byte op I/O lijnen
- 3. Fase $3 \rightarrow \text{precharge}$
 - a. GBE deactiveert RAS en CAS
 - b. IC maakt zich klaar voor volgende lees / schrijf operatie

Wachttijden

GBE \rightarrow stuurt rijnummer \rightarrow ... \rightarrow IC levert byte op I/O lijnen

RAS to CAS delay → RC-wachttijd

CAS-signaal \rightarrow ... \rightarrow IC levert byte op I/O lijnen \rightarrow CAS-latency

GBE mag niet direct weer rijnummer sturen (volgend lees / schrijf) → precharge latency

Vermeld als → CAS – RC – precharge (- som)

Bv. \rightarrow 3-2-2 (of 3-2-2-7)

Signalen → komen volgens timing van bus

Performantie

Vb.: SDRAM-module met wachttijden van 3-2-2

```
mov eax, [2C4D8EC0h]
mov ebx, [2C4D8EC4h]
mov ecx, [2C4D8EC8h]
vb → mov edx, [2C4D8ECCh]
```

- GBE →
 - o Geef 8 bytes vanaf 2C4D8EC0
 - o Geef 8 bytes vanaf 2C4D8EC8
- Addressen → zelfde DIMM-, bank-, en rijnummer
 - o 1^e lees → 7 cycli
 - \circ 2^e lees \rightarrow 3 cycli (alleen CAS-latency)

Bloktransfer gaat verder

- Uitlezen 64 bits woorden met opeenvolgende adressen → CAS-latency valt weg
- → 1 64 bit woord / cyclus

Waar? → in **CVE** (in cache)

Uitbreiding mogelijk

Wet van Moore → meer transistoren per IC

- Matrices met meer rijen en / of kolommen
- Meer matrices
- ECC (error correcting code) → extra schakelingen om fouten op te sporen & verbeteren

DDR SDRAM

Gewone RAM \rightarrow SDR SDRAM \rightarrow Single Data Rate SDRAM \rightarrow 1 bits / memory cyclus

Geen bits afgegeven bij dalen van spanning

DDR SDRAM → Double Data Rate SDRAM → 2 bits / memory cyclus

Bij stijgende en dalende spanning → bits afgegeven

Ook:

- DDR2 → 4 bits / memory cyclus
- DDR3 → 8 bits / memory cyclus
- ...

Snelheid

Debiet bij bloktransfer aan 100 MHz →

- SDR → elke klokpuls 1 bit → 100 Megatransfers per sec per IC
 - o Debiet → 800 MB/s'
- DDR → 2 bits / klokpuls → 200 MT/s
 - Debiet \rightarrow 1,6GB/s
- DDR2 → 400 MT/s (Debiet → 3.2GB/s)
- DDR3 \rightarrow 800MT/s (debiet \rightarrow 6,4GB/s)

Soorten transistorgeheugens & cache

Soorten transistorgeheugens

Meerdere soorten transistoren

- Bipolair
- MOS → MOSFET → metal oxide...
- NMOS, PMOS / combinatie → CMOS (complementary MOS)

Un → vooral CMOS

Verschillende soorten geheugen → DRAM, SRAM, ROM,PROM,...

DRAM → Dynamic RAM

- Per bit → 1 MOS-transistor, 1 condensator
 - o Klein, bus veel bits per mm²
- MOS → dynamisch → informatie lekt weg → voortdurend opfrissen
- DRAM → herschrijven na lezen

SRAM → Static RAM

- Static → geen opfrissing nodig
- Per bit → 6 transistoren, 1 flipflop
 - o Sneller dan DRAM
 - o Groter, dus **minder bits** per mm²

Andere eigenschappen

- Energieverbruik, snelheid, aantal bits/mm², prijs/bit,...
- CMOS → laag energieverbruik
- SRAM → snelst, maar duur
- DRAM → trager, maar goedkoper
- Verstandigste toepassing SRAM → cache

ROM → Read Only Memory

Tijdens fabricage → opslaan van informatie (niet verandelijk)

→ software op computer te zetten

- PROM → programmable ROM → 1 keer info opslaan
- EPROM → erasable PROM → toch te veranderen (bestalen met UV om te wissen)
- EEPROM → electrically EPROM → toch te veranderen (wissen gebeurt byte per byte)
- Flash geheugen → wissen per blok

Cache

Informatie → liever bijhouden in register dan werkgeheugen

Niet veel registers (eax, ebx, ecx, edx,...)

Oplossing → snel klein geheugen dat kopie bevat van meest gebruikte bytes

→ voorgeheugen of cache

In cache hardware → algoritme om te beslissen wat in cache komt

- → bytes die CVE gebruikt staan meestal in elkaars buurt (**principe van lokaliteit**) → voorspelbaar
- CVE geeft →
 - o Adres + lees bevel
 - Adres + data + schrijfbevel
- GBE doet de rest →
 - o Info uit echt werkgeheugen OF
 - o Info uit de cache

Cache → GEEN extra oplsagcapaciteit → enkel kopiën

Ophalen woord

Vb → woord met adres 22DC2A0C

- Nagaan of het in cache staat
 - a. Ja → leveren
 - b. Nee \rightarrow
 - i. Ophalen uit werkgeheugen (trager)
 - ii. Alle woorden met adres 22DC2Axx (64x4bytes, bloktransfer)
 - iii. Waarom? → later nodig voor lokaliteit

Opslaan woord

Vb → kopieer inhoud van EAX naar 12ABC020

- Opslaan in cache en verder gaan met uitvoering volgend bevel
 - Probleem → cache inconsistentie
 - Oplossing → onmiddellijk kopiëren naar werkgeheugen
 - Wachten tot inhoud cache gewist is

Hit → GBE levert info snel

Miss → GBE levert info later

Na miss → ook opslaan in cache

Later heeft CVE misschien zelfde informatie nodig

Opslaan van woord → komt altijd in cache

Soms iets weglaten uit cache →

- Item dat het langst niet meer is gebruikt
- Trefverhouding tot meer dan 90%



Staat adres in cache?

- CPU vraagt woord met adres 07600ADC
- Staat het in cache of niet?
 - Alle items nagaan → alle tijdwinst weg
 - o Computergeheugen is als magazijn (weten waar alles staat)
- → associatief geheugen

Associatief geheugen

Vb. 1912, kust New Foundland, film, ijsberg? → Titanic

Computer werkt alleen met adressen → programma nodig om associatief te denken

0000BB: 00 00 2A C0 FF FF 0A 10 C0 ... **22DC2A:** CC CC CC AB 00 FE 23 AB ...


- 1. CVE vraagt woord met adress 22DC2A04
 - a. 22DC2A04 wordt vergeleken met 0000BB, 22DC2A, ... terzelfdertijd
 - b. $2^{e} \text{ lijn } \rightarrow \text{hit } \rightarrow \text{AB } 00 \text{ FE } 23 \rightarrow \text{gevraagde word}$
- Werkgeheugen → om info op te vragen moet je het adres leveren
- Associatief geheugen → deel van inhoud opgeven, bv. 22DC2A

Associatief geheugen → ook content addressable memory (CAM) genoemd

Cache →


- Vroeger: extra op moederbord
 - SRAM-chip;
 - o eigen zgn. cache-controller;
- Later:
 - o één cache op moederbord: L2
 - o één cache op CPU: L1
- Nu:
 - o Geen cache meer op moederbord
 - o Alle caches in CPU: L1, L2, L3
 - o Eventueel elke core haar eigen L1-cache

Quad-Core Chip




Registers
Cache van niveau 1
Cache van niveau 2
Cache van niveau 3
Werkgeheugen (SDRAM)
Hardeschijf

Magneetschijven (harde schijven)





Indeling spoor



Naast data → ook foutcorrigerende code → pariteitsbits

Krijgen waarde 0 of 1 al naar gelang het aantal enen in de byte even of oneven is

 $0001\ 0101 \rightarrow 1$

 $0110\ 0110 \to 0$

Om meerdere fouten te herkennen → extra pariteitsbyte toegevoegd aan groep bytes

Capaciteit

→ aantal bytes dat beschikbaar is

Netto capaciteit → aantal bytes dat voor data kan gebruikt worden

Bruto capaciteit → netto capaciteit + hoofdingen + controle bits + gaps


Radiale eenheid → volgens een straal → aantal sporen per lengte eenheid

Lineaire dichtheid → volgens een spoor

- Vroeger → aantal bits per spoor constant
 - o Lineaire dichtheid in buitenste sporen is lager dan in binnenste sporen
- Nu → lineaire dichteid constant
 - Meer sectoren in buitenste sporen
 - o Zone Bit Recording

Toegang →

- Gebruiker wil bestand lezen
 - o OS houdt bij in welk sector bestand zit
- OS stuurt lees operaties voor betreffende sectoren naar schijfbesturingseenheid (SBE)
- Altijd hele sector in 1 keer gelezen / geschreven



Welke sector?

Vroeger → doorgegeven aan SBE van cilinder, kop en sectornummer

Nu \rightarrow elke sector heeft uniek nummer (\rightarrow LBA-nummer)

- 1. Arm (met de kop) verplaatst zich naar goede spoor → zoektijd (seektime)
 - a. Zoektijd → variabel
 - b. Startpositie → niet gekend
 - c. Afstand → niet gekend
 - d. Gemiddelde nemen van vele toegangen
 - i. 4ms tot 15 ms
- 2. Wachten tot juiste sector onder kop bevindt → rotationele wachttijd (latency)
 - a. Willekeurig tussen 0 en 1 van 1 toer
 - b. Gemiddeld → helft van tijd voor 1 toer

Gemiddelde rotationele wachttijd voor schijf 7200 tmp?

- 7200 toeren per minuut
- 120 toeren per sec
- 1 toer in 1/120 sec → 0,008333 sec
- 1 toer in 8,33 ms

Gemiddelde rotationele wachttijd \rightarrow 8,333 ms / 2 = 4,17 ms

Toegangstijd → zoektijd + gemiddelde rotationele wachttijd

Typisch 5ms – 20 s

Gebruiker schrijft veel data op meer dan 1 spoor →

- Zelfde spoornummer op ander oppervlak
- Zo weinig mogelijk van cilinder veranderen
 - Cilinder vol → cilinder ernaast

Rest hangt af van snelheid en gegevensoverdracht

- Intern → van schijf naar buffer
- extern → van buffer naar werkgeheugen
- eventueel herlezen indien fout (pariteit)

Lokaliteit → Bestanden die elkaar nodig hebben gaan dichter bij elkaar staan op de schijf (bv. een game, een programma,...)

Schijfbesturingseenheid

Schijf communiceert met rest van apparatuur via de SBE

$SBE \rightarrow$

- arm bewegen op juiste spoor (seek)
- van alle sectoren de hoofding lezen, tot juiste sector passeert (search)
- Schrijven:
 - o Gegevens (by 4kbyte) aannemen van CPU en opslaan in buffer (SBE)
 - Wegschrijven naar schijf
 - Elektrische informatie (0V / 5V) → magnetische informatie (noord / zuid)
- Lezen:
 - o Gegevens lezen van schrijf en opslaan in buffer (SBE)
 - Magnetische informatie (noord / zuid) → elektrische informatie (0V / 5V)
 - Gegevens (4kbyte) naar CVE sturen'
- Pariteitsbits berekenen en toevoegen (bij schrijven)
- Pariteitsbits controleren (bij lezen), eventueel opnieuw lezen
- Clusters niet lezen in de volgorde van vraag → wachttijden zo klein mogelijk maken → native command queuing (NCQ)

Soorten SBE

Verschillende standaarden

- SCSI
 - o Duurder dan ATA
 - Vooral bedoeld voor servers
 - Ook Serial attached SCSI → SAS
- S-ATA
 - Serieel ATA
 - o 2 draden voor data; 2 draden voor besturing
 - o Zeer populair voor hedendaagse low-end tot high-end schijven
- M.2
 - Nieuwe standaard voor zéér snelle schijven
 - Klein-form factor

Sectornummering & Zone Bit Recording

Sectornummering

Vroeger →

OS Sector opvragen → rechtstreeks cilinder, hoofd en sector nummer geven

Nadeel →

- OS moet geometrie kennen van schijf
- Hedendaagse SSD schijven niet magnetisch, cilinders & hoofden niet van toepassing

Nu →

Sector opvragen via LBA-nummer

- Eerst \rightarrow 28 bit getal \rightarrow 2²⁸ sectoren van 512bytes \rightarrow max schijfgrootte van 128GB
- Tegenwoordig \rightarrow 48 bits \rightarrow 2⁴⁸ sectoren van 512 bytes \rightarrow max grootte van 128PB (PetaByte)

Zone bit Recording

Buitenste spoor → meer bits → omdat sporen langer zijn

ZBR → aantal sectoren per spoor is groter aan buitenkant

Vb. **zonder ZBR** →

- Schijf met 10000 cilinders
- 50 sectoren per cilinder
- Per oppervlak: 10000 × 50 sectoren, → 500000 sectoren

Vb. met ZBR →

- Buitenste sporen bevatten 99 sectoren
- Binnenste sporen bevatten 50 sectoren
- Per 200 sporen, 1 sector verschil
 - o Sp 0 t/m 199: 99 sectoren
 - o Sp 200 t/m 399: 98 sectoren ...
 - o Sp 9800 t/m 9999: 50 sectoren
- Dus $(50+51+...+99) \times 200 = 745000$ sectoren
 - +49% dan zonder ZBR

RAID

Schijf → moet snel zijn

Harde schijf is trager dan CPU / RAM

Schijf → betrouwbaar zijn

Harde schijven crashen soms

Oplossing? → Redundant Array Of Independent Disks (RAID)

- SBE heeft meerdere schijven ter beschikking, CPU ziet alleen SBE
- SBE noemen we dan RAID-Controller

RAID-0 (ook disk striping genoemd)


- SBE verdeelt blokken data over bvb. 3 harde schijven
- Resultaat →
 - Lezen / schrijven is sneller
 - o Foutbestendigheid is kleiner

RAID-1 (ook disk mirroring genoemd)

- SBE kopieert data op 2 harde schijven
- Resultaat →
 - o Beide schijven zijn identieke kopieën
 - o Extra backup
 - o Schrijven is even snel
 - o Lezen gaat sneller

RAID-5

- SBE kopieert blokken data naar bv. 5 harde schijven
 - o Data verdeeld in groepen van 4 blokken
 - o Per 4 blokken wordt een 5^{de} pariteitsblok berekend
- Resultaat →
 - o Lezen / schrijven is sneller
 - Schijf defect → geen info verloren



Pariteitsblok niet altijd op dezelfde schijf

1e blok	2e blok	3e blok	4e blok	P(1,2,3,4)
5 ^e blok	6e blok	7 ^e blok	P(5,6,7,8)	8e blok
9 ^e blok	10e blok	P(9,10,11,12)	11e blok	12e blok

Formules voor oefeningen

Debiet → (breedte / 8) * snelheid

Breedte → (debiet / snelheid) * 8

Snelheid → debiet * (8/breedte)

Rotationele wachttijd \rightarrow ((1/toeren per seconde) / 2)*1000

Sector leestijd → (Rationele wachttijd *2)/sector per spoor

Debiet \rightarrow MT/s x busbreedte

Debiet \rightarrow

- 1. snelheid/60 000
- 2. uitkomst * sectorPERspoor
- 3. uitkomst * sectorGroote
- 4. uitkomst / 1024
- 5. uitkomst / 1024
- 6. uitkomst * 1000