CONJUNT	Cai	rro Hotend			
CODI DOCUMENT	SIGMA-MM02	OPERARIS	1	DATA DOCUMENT	29-02-2016
VERSIÓ DOCUMENT	v06	TEMPS	T	CONTACTE	E. Pallarés

#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
	R	1x Endstop Z cable 1x Hotend plate	Col·locar l'endstop Z (150mm de longitud, dels 3 endstop es el mitja) com a la imatge			Assegurar que l'endstop té l'orientació igual que a la imatge	
10		2x DIN912 M2,5x10	Collar fort el endstop Z a la Hotend plate	Clau Allen 2mm	-		t1
20	R	2x DIN912 M3x8	Collar fort el cargols per unir el mòdul al pati dret	Clau Allen 2,5mm		Passar tots els cables per l'entalla de la X Plate	t2



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
	x2	2x Lower cover 2x Axial Fan	Orientar el cables del ventilador com es mostra a la imatge			La sortida del cable del ventilador tal i com es mostra la figura	
30		30mm 4x DIN7981 3,2x9,5	L'enganxina del ventilador, cap enfora Posicionat els dos cargols	Tornavís estrella	1		t3
40		2x DIN912 M3x6	Collar el conjunt del Lower Cover i Axial Fan amb la Hotend Plate, tot procurant que el cable del ventilador quedi entre totes dues planxes (veure imatge Verifiació)	Clau Allen 2,5mm	-	La sortida del cable com en la imatge inferior	t4



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
50	x2	2x Hotend board 2x Connection Board Support 4x DIN912 M3x6 8x DIN125 M3 Nylon	Retira les enganxines que es troben sobre els connectors de la Hotend board Collar la Hotend Board al Connection Board Support, amb volanderes de nylon com a separadors	Clau Allen 2,5mm	-	-	t5
60	R	1x DIN7991 M3x6	Collar la connection board amb el cargol col·locat al forat indicat	Clau Allen 2mm	-	Collar el cargol al forat posterior indicat, no als tatxats	t6



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
70	R	-	Trenar els cables i connectar el ventilador del hotend al connector indicat	-	-	-	t7
80		-	Connectar l'endstop al connector indicat	-	-	-	t8



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
90		1x layer fan 1x Layer Fan Spacer	Orientar el cables del blower fan com en el axial fan 30mm (veure imatge Verificació)	com mo imat		Orientar els cables com mostra la imatge	t9
		3x DIN912 M3x20	Collar fort els cargols per unir el blower fan a la hotend plate.		• //		
100	R	-	Trenar els cables i connectar el ventilador de capa al connector indicat	-		-	t10



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
	R	1x Upper cover	Collar la Upper cover a la hotend plate	Clau Allen 2,5mm		Verificar que l'Upper Cover està correctament collada amb el ventilador de l'Axial Fan	
110		2x DIN912 M3x6	Apretar els 2 cargols lateral de l'Axial Fan que anteriorment s'havia deixat fluix	Clau Allen 2,5mm	-		t11
120	R	1x Hotend	Inclinar el Hotend i introduïr- lo per la ranura del carro.	-	-	-	t12
			Introduïr la boquilla del Hotend per l'orifici de la Lower Cover				



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
130	R	-	Introduïr la boquilla del Hotend per l'orifici de la Lower Cover i recolzar-lo sobre la Upper Cover	-	-	-	t13
140	R	2x DIN912 M3x6	Orientar els cables del Hotend de manera que surtin el més enganxats possible contra la paret posterior i cap a l'esquerra del carro Collar fort el cargols per unir el hotend i el carro	Clau Allen 2,5mm	-	-	t14



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
150	R	-	Colocar els cables del hotend a la posicio marcada i conectar el conector al seu lloc, fletxa vermella	-	-	-	t15
160	R	1x Brida	Posicionar els cables segons la ruta marcada i fixar-los amb una brida petita. Orientar la brida per que el cap quedi al interior	Alicates de tall	Orientació tancament brida	Cap de la brida a la part interior, no vista	t16



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
170	R 1x Cable Clip	1x Cable Clip	Collar el Cable Clip, tot procurant que tots els cables	Clau Allen 2mm	-	-	t17
		1x DIN7991 M3x10	passin pel canal de la peça impresa				
		1x Hotend plate	Col·locar l'endstop com a la imatge			Assegurar que l'endstop té l'orientació igual que a la imatge	
180		1x Endstop Z cable		Clau Allen 2mm	-		t18
		2x DIN912 M2,5x10	Collar fort el endstop Z a la Hotend plate				



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
190		-	Acabar muntatge del mòdul seguint les operacions 10- 170	-	-	-	t19



#OP	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
200	-	Enganxar corretja superior a capçal de la dreta		1	-	t20
210	-	Enganxar corretja inferior a capçal de l'esquerra	1	1	-	t21



#OP		COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
220	R	4x Brides	Enganxar cables dels laterals de l'eix X amb brides, procurant que el cap quedi a la paret posterior	Alicates tall	-	Verificar que el cap de la brida estigui en la part posterior, no a la vista	+22

