## Systèmes automatisés

# TD (Travaux Dirigés) N° 2


# Séquences simultanées ou parallélisme

#### Rappel:

Un automatisme est représenté par un Grafcet à séquences simultanées lorsque cet automatisme possède plusieurs séquences qui se déroulent en même temps. Ce cas est très fréquemment rencontré sur les machines décomposables en sous-machines relativement indépendantes.

#### Enoncé 1 : Chaine de remplissage de bidons d'huile

Un tapis avance pas à pas et transporte des bidons vides qui seront remplis et ensuite bouchés à des postes de travail différents (voir figure ci-dessous). L'approvisionnement en bidons n'est pas régulier et certains bidons peuvent manquer de temps à autre. La distance entre les bidons présents est fixée par des taquets situés sur le tapis et distants d'un pas. Un dispositif permet à chacun des deux postes décrits, de détecter la présence ou l'absence d'un bidon.



#### **Actionneurs et capteurs :**

AP : avance d'un pas

B : bouchage
R : remplissage
Oa : ordre d'avance
Bp : bidon présent
Ba : bidon absent

Ci : conditions intiales


Fa : fin d'avance

Fr : fin de remplissage
Fb : fin de bouchage

• Décrire le fonctionnement de ce système par un GRAFCET.

### Enoncé 2 : Transfert des pièces

Un dispositif effectuant le transfert de pièces sur deux tapis différents est représenté par la figure ci-dessous.



Dès qu'une pièce se présente devant le poussoir 1, celui-ci la repousse devant le poussoir 2, qui situé perpendiculairement, transfère cette pièce sur le tapis d'évacuation.

## **Capteurs et actionneurs :**

(i=1 ou 2)

APi : avance poussoir i RPi : recul poussoir i

Pi : pièce devant poussoir i Pari : poussoir i en arrière Pe : pièce évacuée.

• Décrire le fonctionnement de ce système par un GRAFCET.